TOOLCRAFT

Ⓕ Mode d'emploi

Système de rangement mural

N° de commande 3773949 (Essential)
N° de commande 3773950 (Essential Pro)

1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est un système de rangement mural.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

Table des matières	N° de commande : 3773949	N° de commande : 3773950
Rail	2	4
Crochet unique	2	3
Crochet pour outils électriques	2	3
Crochet S	2	2
Crochet large	1	1
Plateau à outils	1	1
Range-outils	N/A	1
Porte-foret	N/A	1
Matériel de fixation (vis murales, chevilles en plastique, rondelles)	fournis	fournis

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :

Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.

5 Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

5.6 Perçage

Lorsque vous percez la surface, par exemple pour forer ou insérer des fixations, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est endommagé. Un perçage par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle !

5.7 Installation et utilisation en toute sécurité

- Répartissez le poids de manière uniforme sur toute la longueur du rail. Évitez de concentrer tous les outils lourds à une seule extrémité ou au centre.
- Accrochez les objets les plus lourds sur les crochets les plus solides (par exemple, un crochet pour outils électriques) et rapprochez-les au maximum des vis de fixation murales afin de réduire au maximum l'effet de levier exercé sur le rail.
- La capacité maximale n'est valable que si le rail est correctement fixé à des surfaces murales en bon état structurel.
- Vérifiez que les vis et le matériel de fixation fournis sont adaptés au matériau de la surface murale. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.
- Vérifiez que tous les crochets, plateaux, porte-forets et rangements sont bien fixés, accrochés ou verrouillés sur le rail avant d'y placer une charge.
- Vérifiez régulièrement les vis de fixation des rails et les fixations des crochets afin de vous assurer qu'elles restent bien serrées malgré les vibrations ou une utilisation fréquente.

6 Démarrage

7 Nettoyage et entretien

Important:
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

8 Caractéristiques techniques

8.1 Capacité maximale

IMPORTANT ! Le poids total de tous les crochets, accessoires et outils fixés à un même rail ne doit pas dépasser 68 kg.

Caractéristique	N° de commande : 3773949	N° de commande : 3773950
Rail	68 kg	68 kg
Crochet unique	18 kg	18 kg
Crochet pour outils électriques	22,7 kg	22,7 kg
Crochet S	13,6 kg	13,6 kg
Crochet large	13,6 kg	13,6 kg
Plateau à outils	9 kg	9 kg
Range-outils	N/A	9 kg
Porte-foret	N/A	10,5 kg

8.2 Généralités

Caractéristique	N° de commande : 3773949	N° de commande : 3773950
Rail (L x H)	838 x 152 mm	838 x 152 mm
Plateau à outils (L x H x P)	335 x 115 x 90 mm	335 x 115 x 90 mm
Range-outils (L x H x P)	N/A	235 x 95 x 135 mm
Porte-foret (L × H × P)	N/A	391,7 x 189,6 x 246 mm
Poids du rail (sans accessoires)	2,16 kg (2 pièces)	4,32 kg (4 pièces)

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3773949-50_V1_0826_dh_mh_fr 9007202467078283 I2/O1 en