



• Steuerungssoftware für Zeitschaltuhr / Anwesenheitssimulation • Dokumentation und Beispiele zur Entwicklung eigener Steuerungssoftware

Die Ansteuerung der Relais mit Wechselkontakten erfolgt über USB (ab Windows XP). Die Steuerungssoftware (per kostenlosen Download verfügbar), ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Relais, die Schaltzustandsabfrage, die Timerfunktion mit 10 einstellbaren Schaltzeiten (Tages- und Wochenprogramm). **Technische Daten:** Betriebsspannung: 5 V/DC • Stromaufnahme: Max. 200 mA • Relais-Kontaktbelastbarkeit: 24 V/DC/8 A. **Abm.:** (L x B x H): 72 x 76 x 16 mm.



• Control software for the time switching clock / Presence simulation • Documentation and examples for the development of your own software

The drive for the relay with alternating contacts takes place via USB (from Windows XP). The control software (available as a free download) allows the relay to be switched on and off, the switching status can be called up, the timer function can be programmed with 10 settable switching times (day and week program). **Technical data:** Working voltage: 5 V/DC • power consumption: max. 200 mA • relais contact load: 24 V/DC/8 A. **Dim.:** (L x W x H): 72 x 76 x 16 mm.



• Logiciel de commande pour minuterie / Simulation de présence • Documentations et exemples pour la création de logiciels de commande propres

La commande des relais avec contacts à permutation s'effectue par USB (à partir de Windows XP). Le logiciel de commande (téléchargeable gratuitement) permet de mettre les relais en marche / à l'arrêt, l'interrogation concernant l'état de commutation, la fonction de minuterie dotée de 10 horaires de commutation réglables (programme journalier et hebdomadaire). **Caractéristiques techniques:** Tension de fonctionnement: 5 V/DC • Consommation de courant: 200 mA maxi. • Charge de contact de relais: 24 V/DC/8 A. **Dim.:** (Lo x La x H): 72 x 76 x 16 mm.



• Besturingssoftware voor tijdschakelklok / Aanwezigheidssimulatie • Documentatie en voorbeelden voor het ontwikkelen van een eigen besturingssoftware

Het aansturen van de relais met wisselcontacten gebeurt via USB (vanaf Windows XP). De besturingssoftware (beschikbaar als gratis download) maakt het in-/uitschakelen van het relais, het opvragen van de schakeltoestand, de timerfunctie met 10 instelbare schakeltijden (dag- en weekprogramma) mogelijk. **Technische gegevens:** Voedingsspanning: 5 V/DC • Max. stroomopname: 200 mA • Relais contactbelastbaarheid: 24 V/DC/8 A. **Afm.:** (L x B x H): 72 x 76 x 16 mm.