



GB SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Do not use any carbonylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

ELRO CAR1
Universal car alarm

Voltage : 12V
Frequency : 433.92MHz
Effective range : 10m (min.)
Sound level : >100dB
Operating temperature : -20°C ~ 50°C
Operating humidity : Max 85% RH

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- Overbeladen elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schokken.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Houd alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Vervang beschadigde schakelaars; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Verwijder beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen aan de toestellen tijdelijk instellen en afstand.

Onderhoud
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Voer je reingift haal de toestellen uit alle spanningssbronnen.

Gebruik geen carbonylic schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkende producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en onbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schoevendraaiers, metalen borstels of gelijksoortige dingen om te reinigen.

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.

- Sollten Sie eine schwere Zugbelastung am Betrieb, Sicherheit oder Anchluss der Geräte auftreten, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.

- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufzubewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.

- Vermeiden Sie harte Stoß, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.

- Erstellen Sie keine Spannung im Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.

- Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.

- Kabelflasche Systeme sind Störungseinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2.4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Setzen Sie keinen Betrieb.

- MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.

Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahbtürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronik) (Anwendungen in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelkennzeichen)

Das Produkt ist mit einem speziellen Abfall-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltswaste entsorgt werden darf. Es muss in einem Sonderabfallentsorgungskontinent abgetrennt werden. Der Hersteller ist für die korrekte Entsorgung des Produkts verantwortlich.

durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schützen. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu unterstützen. Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Hersteller kontaktieren, um mögliche Schäden zu erkennen. Wenn Sie das Produkt aufgrund eines Schadens nicht verwenden möchten, müssen Sie es an Ihren Lieferanten zurücksenden.

Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Hersteller: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This product is marked with a specific waste symbol. This symbol indicates that it must not be disposed of with household waste at the end of its working life. It must be disposed of separately from other household wastes in a designated waste collection system. The manufacturer is responsible for the correct disposal of this product.

to prevent possible harm to the environment or human health from incorrect disposal. Recycling helps to conserve natural resources. Instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Contact the manufacturer to check for any potential damage. If you do not want to use the product due to damage, return it to your supplier.

The instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Manufacturer: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronik) (Anwendungen in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelkennzeichen)

Das Produkt ist mit einem speziellen Abfall-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltswaste entsorgt werden darf. Es muss in einem Sonderabfallentsorgungskontinent abgetrennt werden. Der Hersteller ist für die korrekte Entsorgung des Produkts verantwortlich.

durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schützen. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu unterstützen. Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Hersteller kontaktieren, um mögliche Schäden zu erkennen. Wenn Sie das Produkt aufgrund eines Schadens nicht verwenden möchten, müssen Sie es an Ihren Lieferanten zurücksenden.

Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Hersteller: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This product is marked with a specific waste symbol. This symbol indicates that it must not be disposed of with household waste at the end of its working life. It must be disposed of separately from other household wastes in a designated waste collection system. The manufacturer is responsible for the correct disposal of this product.

to prevent possible harm to the environment or human health from incorrect disposal. Recycling helps to conserve natural resources. Instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Contact the manufacturer to check for any potential damage. If you do not want to use the product due to damage, return it to your supplier.

The instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Manufacturer: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Das Produkt ist mit einem speziellen Abfall-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltswaste entsorgt werden darf. Es muss in einem Sonderabfallentsorgungskontinent abgetrennt werden. Der Hersteller ist für die korrekte Entsorgung des Produkts verantwortlich.

durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schützen. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu unterstützen. Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Hersteller kontaktieren, um mögliche Schäden zu erkennen. Wenn Sie das Produkt aufgrund eines Schadens nicht verwenden möchten, müssen Sie es an Ihren Lieferanten zurücksenden.

Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Hersteller: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This product is marked with a specific waste symbol. This symbol indicates that it must not be disposed of with household waste at the end of its working life. It must be disposed of separately from other household wastes in a designated waste collection system. The manufacturer is responsible for the correct disposal of this product.

to prevent possible harm to the environment or human health from incorrect disposal. Recycling helps to conserve natural resources. Instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Contact the manufacturer to check for any potential damage. If you do not want to use the product due to damage, return it to your supplier.

The instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Manufacturer: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Das Produkt ist mit einem speziellen Abfall-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltswaste entsorgt werden darf. Es muss in einem Sonderabfallentsorgungskontinent abgetrennt werden. Der Hersteller ist für die korrekte Entsorgung des Produkts verantwortlich.

durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schützen. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu unterstützen. Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Hersteller kontaktieren, um mögliche Schäden zu erkennen. Wenn Sie das Produkt aufgrund eines Schadens nicht verwenden möchten, müssen Sie es an Ihren Lieferanten zurücksenden.

Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Hersteller: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This product is marked with a specific waste symbol. This symbol indicates that it must not be disposed of with household waste at the end of its working life. It must be disposed of separately from other household wastes in a designated waste collection system. The manufacturer is responsible for the correct disposal of this product.

to prevent possible harm to the environment or human health from incorrect disposal. Recycling helps to conserve natural resources. Instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Contact the manufacturer to check for any potential damage. If you do not want to use the product due to damage, return it to your supplier.

The instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Manufacturer: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Das Produkt ist mit einem speziellen Abfall-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltswaste entsorgt werden darf. Es muss in einem Sonderabfallentsorgungskontinent abgetrennt werden. Der Hersteller ist für die korrekte Entsorgung des Produkts verantwortlich.

durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schützen. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu unterstützen. Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Hersteller kontaktieren, um mögliche Schäden zu erkennen. Wenn Sie das Produkt aufgrund eines Schadens nicht verwenden möchten, müssen Sie es an Ihren Lieferanten zurücksenden.

Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Hersteller: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This product is marked with a specific waste symbol. This symbol indicates that it must not be disposed of with household waste at the end of its working life. It must be disposed of separately from other household wastes in a designated waste collection system. The manufacturer is responsible for the correct disposal of this product.

to prevent possible harm to the environment or human health from incorrect disposal. Recycling helps to conserve natural resources. Instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Contact the manufacturer to check for any potential damage. If you do not want to use the product due to damage, return it to your supplier.

The instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Manufacturer: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Das Produkt ist mit einem speziellen Abfall-Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltswaste entsorgt werden darf. Es muss in einem Sonderabfallentsorgungskontinent abgetrennt werden. Der Hersteller ist für die korrekte Entsorgung des Produkts verantwortlich.

durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schützen. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu unterstützen. Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Hersteller kontaktieren, um mögliche Schäden zu erkennen. Wenn Sie das Produkt aufgrund eines Schadens nicht verwenden möchten, müssen Sie es an Ihren Lieferanten zurücksenden.

Die entsprechenden Anweisungen für die Entsorgung des Produkts sind auf dem Etikett des Produkts oder in der Dokumentation enthalten, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Hersteller: C.H. BYRON CORPORATION, BRONSGROVE, U.K. - WWW.CHEIRON.COM

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This product is marked with a specific waste symbol. This symbol indicates that it must not be disposed of with household waste at the end of its working life. It must be disposed of separately from other household wastes in a designated waste collection system. The manufacturer is responsible for the correct disposal of this product.

to prevent possible harm to the environment or human health from incorrect disposal. Recycling helps to conserve natural resources. Instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Contact the manufacturer to check for any potential damage. If you do not want to use the product due to damage, return it to your supplier.

The instructions for the correct disposal of this product are indicated on the product label or in the documentation supplied with the product.

Manufacturer: C.H. BYRON