

1	<b>EN</b>	<b>Instruction Manual</b>	<b>DC Power Supply</b>
2	<b>DE</b>	<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>DC Stromversorgung</b>
3	<b>FR</b>	<b>Manual d'instructions</b>	<b>DC Alimentation d'Énergie</b>
4	<b>ES</b>	<b>Manual de instrucciones</b>	<b>DC Fuente De Alimentación</b>
5	<b>IT</b>	<b>Manuale di Istruzione</b>	<b>DC Gruppo di alimentazione</b>
6	<b>PT</b>	<b>Manual de Instruções</b>	<b>DC Fonte De Alimentação</b>

**Read this first!**

**English 1**

Before operating this unit please read this manual thoroughly and retain this manual for future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power off and send unit to the factory for inspection. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice. For any clarifications the English translation will be used.

**Intended Use:** This power supply is designed for installation in an enclosure and is intended for general use such as in industrial control, office, communication, and instrumentation equipment. Do not use this power supply in aircraft, trains and nuclear equipment where malfunction may cause severe personal injury or threaten human life.

<p><b>WARNING</b></p> <p>Risk of electrical shock, fire, personal injury or death.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do not use the power supply without proper grounding (Protective Earth).</li> <li>Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.</li> <li>Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes.</li> <li>Do not modify or repair the unit. The unit does not contain serviceable parts.</li> <li>Do not open the unit as high voltages are present inside.</li> <li>Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.</li> <li>Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.</li> <li>Do not touch during power-on, and immediately after power-off. Hot surfaces may cause burns.</li> </ol>	<p><b>CAUTION</b></p> <p>Reduction of output current may be necessary when:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimum installation clearance can not be met.</li> <li>Altitude is higher than 2000m.</li> <li>Device is used above 60°C ambient.</li> <li>Mounting orientation is other than output terminal located at the top and input at the bottom.</li> <li>Airflow for convection cooling is obstructed.</li> </ol> <p>Details for de-rating can be found in this manual and in the datasheet of the unit..</p>
--	---

**WARNING EXPLOSION HAZARDS** (Notes for use in hazardous locations only)  
Units which are marked with "Class I Div 2" are suitable for use in non-hazardous or Class I Division 2 Groups A, B, C, D locations only. Substitution of components may impair suitability for Class I Division 2 environment. Do not disconnect equipment unless power has been switched off. Wiring must be in accordance with Class I, Division 2 wiring methods of the National Electrical Code, NFPA 70, and in accordance with other local or national codes. Units which are marked with **"EX (Hexagon Symbol) II 3G Ex nAC IIC T3/T4"** are suitable for use in Class 1 Zone 2 Groups IIa, IIb and IIc locations and must be built-in in an IP54 enclosure. Number of ATEX certificate: EPS 09 ATEX 1 236 X

**Vor Inbetriebnahme lesen!**

**Deutsch 2**

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Interne Sicherungen lösen nur bei Geräterdefekt aus. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Diese Stromversorgung ist für den Einbau in ein Gehäuse konzipiert und zur Verwendung für allgemeine elektronische Geräte, wie z.B. Industriesteuerungen, Bürogeräte, Kommunikationsgeräte oder Messgeräte geeignet. Benutzen Sie diese Stromversorgung nicht in Steuerungsanlagen von Flugzeugen, Zügen oder nuklearen Einrichtungen, in denen eine Funktionsstörung zu schweren Verletzungen führen oder Lebensgefahr bedeuten kann.

<p><b>WARNING</b></p> <p>Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Betreiben Sie die Stromversorgung nie ohne Schutzleiter.</li> <li>Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.</li> <li>Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße und fachgerechte Verdrahtung.</li> <li>Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch.</li> <li>Gerät niemals öffnen. Im Inneren befinden sich gefährliche Spannungen.</li> <li>Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.</li> <li>Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.</li> <li>Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.</li> </ol>	<p><b>VORSICHT</b></p> <p>Rücknahme der Ausgangsleistung kann erforderlich sein:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wenn die minimalen Einbaumaße nicht eingehalten werden können.</li> <li>bei Aufstellhöhen über 2000m.</li> <li>Betrieb bei Umgebungstemperaturen über 60°C.</li> <li>bei Einbaulagen abweichend von der Standardeinbaulage (Eingang unten, Ausgang oben).</li> <li>bei behinderter Luftzirkulation.</li> </ol> <p>Details zur Leistungsrücknahme befinden sich in dieser Betriebsanleitung oder im Datenblatt des Gerätes.</p>
---	--

**ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR!** (Hinweise für den Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung)  
Geräte, die am Leistungsschild mit "Class I Div 2" gekennzeichnet sind, sind für den Einsatz in Klasse I Division 2 Gruppen A,B,C,D oder für nicht explosionsgefährdete Aufstellorte geeignet. Veränderungen an Bauteilen können die Tauglichkeit für Klasse I Division 2 beeinträchtigen. Anschlüsse nicht trennen, solange Spannung anliegt. Anschluss muss unter Berücksichtigung der Anforderungen nach Klasse I Division 2 Artikel 501-4(b) des National Electrical Code, NFPA 70, erfolgen. Geräte, die am Leistungsschild mit **"EX (Hexagon Symbol) II 3G Ex nAC IIC T3/T4"** gekennzeichnet sind, können an Klasse 1 Zone 2 Gruppe IIa, IIb und IIc Aufstellorten verwendet werden. Die Stromversorgungen müssen in ein IP54 Gehäuse eingebaut werden. Nummer des Zertifikates: EPS 09 ATEX 1 236 X.

**A lire avant mise sous tension!**

**Français 3**

Merci de lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation sous tension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation doit être installée par du personnel qualifié et compétent. Le déclenchement du fusible interne traduit très probablement un défaut au niveau de l'appareil. Si un défaut quelconque apparaît en cours de fonctionnement, débrancher au plus vite l'alimentation. Dans ce deux cas de figure, il convient de faire contrôler l'alimentation en usine! D'autres informations sont disponibles dans la documentation de mise en service " Les données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description du produit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.

**Utilisation:** Cet appareil est conçu pour être installé dans une armoire et pour tous les équipements électroniques, tel que l'équipement industriel de commande, l'équipement de bureau, le matériel de communication et les instruments de mesures. N'utilisez pas cet appareil pour l'équipement de commandes dans les avions, les trains et l'équipement atomique où un problème de fonctionnement de l'alimentation pourrait causer des blessures graves ou menacer la vie humaine.

<p><b>AVERTISSEMENT</b></p> <p>Prendre en compte les points suivants, afin d'éviter toute détérioration électrique, incendie, dommage aux personnes ou mort.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ne jamais faire fonctionner l'alimentation sans raccordement à la terre !</li> <li>débrancher l'installation avant toute intervention sur l'alimentation (ou démontage) et s'assurer qu'il n'y a pas risque de redémarrage.</li> <li>s'assurer que le câblage a été fait selon les prescriptions</li> <li>ne pas effectuer de réparations ou modifications sur l'alimentation</li> <li>ne pas ouvrir l'appareil. Des tensions importantes passent à l'intérieur.</li> <li>veiller à ce qu'aucun objet ne rentre en contact avec l'intérieur de l'alimentation (trombones, pièces métalliques)</li> <li>ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou à l'extérieur, non protégé. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où il peut y avoir de la condensation.</li> <li>ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou après la mise sous tension. Surface chaude risquant d'entraîner des blessures.</li> </ol>	<p><b>ATTENTION</b></p> <p>Des limitations de puissance de sortie peuvent apparaître si :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>les distances d'installation mini. ne peuvent être observées</li> <li>installation à une altitude &gt; 2000 m</li> <li>pour des fonctionnements en charge et avec une température ambiante &gt; 60°C</li> <li>pour des positions de montage différentes de la préconisation standard (entrée dessous, sortie en haut)</li> <li>lorsque la circulation d'air est gênée</li> </ol>
---	---

**ATTENTION RISQUE D' EXPLOSION** (Utilisation Class I Div 2)  
Les appareils portant la marque "Class I Div 2" au niveau de la plaque signalétique sont prévus pour fonctionner en Classe I, Division 2. Groupes A,B,C,D ou pour un environnement non explosif et non dangereux. Le remplacement de composants peut rendre le matériel impropre à une utilisation en Classe 1, Division 2. Ne déconnecter l'équipement qu' hors tension ou en zone connue comme non dangereuse. Le raccordement doit obligatoirement tenir compte des exigences de la classe 1, division 2, article 501-4(b) du National Electrical Code, NFPA 70.

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación solo puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor lea detenidamente este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Cuando se funde un fusible interno, existe gran probabilidad de un fallo interno en el equipo. Si se produce un fallo o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión de alimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en fábrica. La información presentada en este documento es exacta y fiable en cuanto a la descripción del producto y puede cambiar sin aviso. En caso de duda, prevalece el texto inglés.

**Uso apropiado:** Este equipo ha sido diseñado para su instalación en un ambiente cerrado y ha sido concebido para uso general en instalaciones de control industrial, oficinas, comunicaciones y equipos de instrumentación. No emplee este equipo en aeronaves, trenes e instalaciones atómicas, donde un mal funcionamiento de la fuente de alimentación puede ocasionar lesiones graves o riesgo mortal.

**⚠ ADVERTENCIA**

Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente grave o muerte.

- (1) No conectar nunca la unidad sin conexión de puesta a tierra.
- (2) Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una posible reconexión involuntaria.
- (3) Asegurarse de que el cableado es correcto de acuerdo a los códigos locales y nacionales.
- (4) No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad.
- (5) No abrir nunca la unidad. En el interior existe riesgo de altas tensiones.
- (6) Evitar la introducción en la carcasa de objetos extraños.
- (7) No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes donde se espere la formación de rocío o condensación.
- (8) No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor de la superficie puede causar quemaduras graves

**ATENCIÓN**

La deriva en la tensión de salida se produce:

- (1) cuando no pueden mantenerse las distancias mínimas de montaje.
- (2) en caso de que el montaje se realice en altitudes superiores a los 2000 m.
- (3) en caso de funcionamiento a plena carga y temperaturas ambientales superiores a 60°C.
- (4) En caso de posiciones de montaje diferentes a la posición de montaje estándar (terminales de entrada abajo y terminales de salida arriba).
- (5) en caso de que la circulación de aire para la refrigeración por conducción esté obstruida.

Puede encontrar más detalles del caso de deriva en este manual.

**ATENCIÓN PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** (Uso apropiado Class I Div 2)  
 Los equipos marcados con la expresión "Class I Div 2" son adecuados para su uso en ambientes no peligrosos y en entornos con la Clase I División 2 Grupos A, B, C, D. La sustitución de componentes puede perjudicar la idoneidad para la Clase I División 2. No desconecte el equipo a menos que la tensión de alimentación esté desconectada.  
 El conexionado debe cumplir con la Clase I División 2 métodos de conexión del Código Nacional Eléctrico NFPA 70 o con el resto de códigos locales o nacionales.

Leggere prima questa parte!

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema di alimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato. In caso di intervento del fusibile interno, molto probabilmente l'apparecchio è guasto. Se durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente la tensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno considerati come caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido il testo inglese

**Uso previsto:** Questo apparecchio è previsto per il montaggio in un rack per moduli elettronici, ad esempio per controllori industriali, apparecchiature per ufficio, unità di comunicazione o apparecchi di misura. Non utilizzare l'apparecchio in impianti di controllo di aerei, di treni o di impianti nucleari in cui il suo eventuale guasto può comportare gravi lesioni o la morte di persone.

**⚠ AVVERTENZA**

Il mancato rispetto delle seguenti norme può provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi incidenti e perfino la morte.

- (1) Non far funzionare in nessun caso il sistema di alimentazione elettrica senza conduttore di protezione!
- (2) Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare la tensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedirne il ricollegamento non intenzionale.
- (3) Assicurare un cablaggio regolare e corretto.
- (4) Non tentare di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
- (5) Non aprire l'apparecchio. Al suo interno sono applicate tensioni elettriche pericolose.
- (6) Impedire la penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio, ad esempio fermagli o altri oggetti metallici.
- (7) Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
- (8) Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda può causare scottature.

**ATTENZIONE**

È necessario ridurre la potenza di uscita se:

- (1) non è possibile rispettare le distanze minime di montaggio;
- (2) l'apparecchio viene installato in un luogo di altitudine maggiore di 2000 m;
- (3) il funzionamento è a pieno carico a temperatura ambiente maggiore di 60 °C;
- (4) la posizione di montaggio differisce da quella standard (ingresso in basso, uscita in alto);
- (5) è ostacolata la libera circolazione dell'aria.

Ulteriori informazioni sono riportate in questo manuale.

**ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE!** (Uso previsto Class I Div 2)  
 Gli apparecchi la cui targhetta riporta "Class I Div 2" sono adatti per l'impiego in ambienti di classe I, divisione 2, gruppi A, B, C e D o non soggetti al pericolo di esplosione. La modifica dei componenti possono influenzare negativamente l'idoneità per ambienti di classe I, divisione 2. Non aprire i morsetti con tensione di alimentazione collegata. Il collegamento deve essere eseguito nel rispetto dei requisiti previsti dalla classe I, divisione 2, articolo 501-4(b) del National Electrical Code, NFPA 70.

Leia primeiro!

Recomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes de colocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futura consulta, em casos de dúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por profissionais da área, tecnicamente qualificados. Se o fusível interno se fundir, é grande a possibilidade de existir um defeito no aparelho. Se por acaso, durante a utilização ocorrer algum defeito de funcionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão de alimentação. Em ambos os casos, será necessária uma verificação na Fábrica! Os dados mencionados têm como finalidade somente a descrição do produto, e não devem ser interpretados como propriedades garantidas no sentido jurídico. Em caso de dúvidas aplica-se o texto em inglês.

**Utilize:** Apenas para o fim pré-estabelecido. Este aparelho foi concebido para ser montado dentro de invólucros, caixas ou armários para aparelhos eletrônicos em geral, como, por exemplo, comandos de instalações industriais, aparelhos para escritórios, aparelhos de comunicação ou instrumentos de medida e quadros elétricos. Não utilize este aparelho em sistemas de comando de aviões, de comboios ou em instalações movidas por energia nuclear, nos quais um defeito de funcionamento poderá causar danos graves ou significar risco de morte.

**⚠ ATENÇÃO**

A não observância ou o incumprimento dos pontos a seguir mencionados, poderá causar uma descarga elétrica, incêndios, acidentes graves ou morte.

- (1) Não use a fonte de alimentação sem o condutor de proteção terra!
- (2) Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão de alimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
- (3) As ligações devem ser efectuadas apenas por profissionais competentes.
- (4) Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando necessário contacte o seu distribuidor.
- (5) Não abra o aparelho mesmo quando desligado. No seu interior existem condensadores que podem estar carregados electricamente.
- (6) Proteger a fonte de alimentação contra a introdução inadvertida de corpos metálicos, como por ex., cliques ou outras peças de metal.
- (7) Não usar o aparelho em ambientes húmidos. Não usar o aparelho em ambientes propensos a condensações.
- (8) Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superfície poderá estar quente e provocar lesões.

**CUIDADO**

Será necessário reduzir a potência de saída nos seguintes casos:

- (1) Quando não forem observadas as distâncias mínimas de montagem.
- (2) Quando instaladas a altitudes superiores a 2000m.
- (3) Existência de temperatura ambiente superior a 60°C, em plena carga do aparelho.
- (4) Montagem invertida do aparelho (Entrada em baixo, saída em cima).
- (5) Montagem em ambiente sem ventilação.

No presente manual de funcionamento encontram-se ainda outras informações.

**ATENÇÃO, RISCO DE EXPLOSIÃO!** (Utilize Class I Div2)  
 Aparelhos que contêm na sua placa de dados elétricos o texto "Class I Div 2" são apropriados para a aplicação na Classe I, divisão 2, Grupos A, B, C, D ou também para locais de instalação isentos de riscos de explosão. Modificações efetuadas em componentes podem restringir ou reduzir a adequação para aplicação na Classe I, Divisão 2. As ligações não devem ser separadas enquanto estiverem ligadas a uma fonte de alimentação elétrica. As ligações devem ser efetuadas levando-se em consideração as exigências normativas da Classe I, Divisão 2.

Germany	PULS in Munich	+49 89 9278 0	www.pulspower.de	<b>Headquarters:</b> PULS GmbH Arabellastrasse 15 D-81925 Munich Germany www.pulspower.com
China	PULS in Suzhou	+86 512 62881820	www.pulspower.cn	
France	PULS in Limonest / Lyon	+33 478 668 941	www.pulspower.fr	
North America	PULS in St. Charles / Chicago	+1 630 587 9780	www.pulspower.us	
Austria	PULS in Rohrbach	+43 27 64 32 13	www.pulspower.at	
Switzerland	PULS in Oberflachs / Aargau	+41 56 450 18 10	www.pulspower.ch	
United Kingdom	PULS in Bedfordshire	+44 845 130 1080	www.pulspower.co.uk	

Technical Data <sup>1)</sup>		Technische Daten <sup>1)</sup>		QS20.241 QS20.241-C1 <sup>1)</sup> QS20.241-A1 <sup>1)</sup>	QS20.361	QS20.481	QS20.244
Output Voltage		Ausgangsspannung	nom.	DC 24-28V	DC 36-42V	DC 48-55V	DC 24-28V
Factory Setting		Werkseinstellung	typ.	24.1V	36.0V	48.0V	24.1V
Output Current	continuous	Ausgangsstrom	dauernd	nom.	20A (24V), 17A (28V)	13.3A (36V), 11.4A (42V)	10A (48V), 8.7A (55V)
Output Current	for typical 4s	Ausgangsstrom	für typisch 4s	nom.	30A (24V), 26A (28V)	20A (36V), 17.1A (42V)	15A (48V), 13A (55V)
Output Power	continuous	Ausgangsleistung	dauernd	nom.	480W	480W	480W
Output Power	for typical 4s	Ausgangsleistung	für typisch 4s	nom.	720W	720W	720W
Output Ripple & Noise Voltage <sup>2)</sup>		Ausgangswelligkeit <sup>2)</sup>	max.	100mVpp	100mV	100mVpp	100mVpp
AC Input Voltage		AC Eingangsspannung	nom.	AC 100-240V ±15%	AC 100-240V ±15%	AC 100-240V ±15%	AC 200-240V ±15%
Input Frequency		Eingangsfrequenz	nom.	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
AC Input Current <sup>3)</sup>		AC Eingangsstrom <sup>3)</sup>	typ.	4.56A / 2.48A	4.56A / 2.48A	4.56A / 2.48A	- / 4.45A
Power Factor <sup>3)</sup>		Leistungsfaktor <sup>3)</sup>	typ.	0.95 / 0.90	0.95 / 0.90	0.95 / 0.90	- / 0.5
Allowed Voltage L or N to Earth EN 61000-3-2		Erlaubte Spannung L oder N zu Erde EN 61000-3-2	max.	300Vac Yes / Ja	300Vac Yes / Ja	300Vac Yes / Ja	300Vac No / Nein
Input Inrush Current <sup>4)</sup>		Einschaltspitzenstrom <sup>4)</sup>	typ.	9A peak	9A peak	9A peak	40A peak
Hold-up Time <sup>3)</sup>		Pufferzeit <sup>3)</sup>	typ.	32ms / 51ms	32ms / 51ms	32ms / 51ms	- / 46ms
Efficiency <sup>3)</sup>		Wirkungsgrad <sup>3)</sup>	typ.	92.4% / 93.9%	92.5% / 94.0%	92.8% / 94.3%	- / 94.5%
Power Losses <sup>3)</sup>		Verlustleistung <sup>3)</sup>	typ.	39.6W / 31.4W	38.9W / 30.6W	37.2W / 29.0W	- / 28.3W
Operational Temperature Range		Betriebstemperaturbereich		-25°C - +70°C	-25°C - +70°C	-25°C - +70°C	-25°C - +70°C
Output Derating (60°C to 70°C)		Leistungsrücknahme (60°C to 70°C)		12W/°C	12W/°C	12W/°C	12W/°C
Storage Temperature Range		Lagertemperaturbereich		-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C
Humidity <sup>5)</sup> , IEC 60068-2-30		Feuchte <sup>5)</sup> , IEC 60068-2-30		5 - 95% r.H.	5 - 95% r.H.	5 - 95% r.H.	5 - 95% r.H.
Vibration, IEC 60068-2-6		Schwingen, IEC 60068-2-6		2g	2g	2g	2g
Shock, IEC 60068-2-27		Schocken, IEC 60068-2-27		30g 6ms, 20g 11ms	30g 6ms, 20g 11ms	30g 6ms, 20g 11ms	30g 6ms, 20g 11ms
Degree of Pollution, EN 50178		Verschmutzungsgrad, EN 50178		2	2	2	2
Degree of Protection, EN 60529		Schutzart, EN 60529		IP20	IP20	IP20	IP20
Class of Protection, IEC 61140		Schutzklasse, IEC 61140		I <sup>6)</sup>	I <sup>6)</sup>	I <sup>6)</sup>	I <sup>6)</sup>
Over-temperature Protection OTP		Übertemperaturschutz OTP		Yes / Ja	Yes / Ja	Yes / Ja	Yes / Ja
Output Over-voltage Protection OVP		Ausgangsseitiger Überspannungsschutz OVP	max.	37Vdc	53Vdc	60Vdc	37Vdc
Touch Current <sup>7)</sup>		PE- Ableitstrom <sup>7)</sup>	max.	0.45mA / 0.8mA	0.45mA / 0.8mA	0.45mA / 0.8mA	- / 0.8mA
Resistance against Return Voltages <sup>8)</sup>		Rückspeisefestigkeit <sup>8)</sup>	max.	34Vdc	48Vdc	58Vdc	34Vdc
Parallel Use <sup>12)</sup>		Parallelschaltbar <sup>12)</sup>		Yes / Ja	Yes / Ja	Yes / Ja	Yes / Ja
Serial Use <sup>13)</sup>		Serienschaltbar <sup>13)</sup>		Yes / Ja	Yes / Ja	Yes / Ja	Yes / Ja
Dimensions <sup>9)</sup> (wxhxd)		Abmessungen <sup>9)</sup> (BxHxT)	nom.	82x124x127mm	82x124x127mm	82x124x127mm	70x124x127mm
Weight		Gewicht	max.	1200g, 2.65lb	1200g, 2.65lb	1200g, 2.65lb	880g, 1.94lb
Approvals		Zulassungen		→ <sup>10)</sup>	→ <sup>10)</sup>	→ <sup>10)</sup>	→ <sup>10)</sup>
Limited Warranty (Years)		Gewährleistung (Jahre)		3	3	3	3

### Installation

Use DIN-rails according to EN 60715 or EN 50022 with a height of 7.5 or 15mm. Mounting orientation must be output terminals on top and input terminals on the bottom. For other orientations see datasheet. Do not obstruct air flow as the unit is convection cooled. Ventilation grid must be kept free of any obstructions. The following installation clearances must be kept when power supplies are permanently fully loaded:

- Left / right: 5mm (15mm in case the adjacent device is a heat source)
- 40mm on top, 20mm on the bottom of the unit.

### Terminals and Wiring

Do not use the unit without PE (Ground) connection! Use appropriate copper cables that are designed for a minimum operating temperatures of 60°C (for ambient up to 45°C) and 75°C (for ambient up to 60°C). Follow national installation codes and regulations! Ensure that all strands of a stranded wire enter the terminal connection! Up to two stranded wires with the same cross section are permitted in one connection point (except PE wire). Ferrules are allowed, but not required.

	Input and Output	DC-OK Signal
Solid wire	0.5-6mm <sup>2</sup>	0.3-4mm <sup>2</sup>
Stranded wire	0.5-4mm <sup>2</sup>	0.3-2.5mm <sup>2</sup>
American wire gauge	20-10 AWG	26-12 AWG
Wire stripping length	7mm / 0.28inch	6mm / 0.25inch

### EMC Electromagnetic Compatibility

These power supplies are suitable for applications in industrial environment as well as in residential, commercial and light industry environment without any restrictions. Please note that for the QS20.244 restrictions may apply since the EN 61000-3-2 requirements are not fulfilled. These devices also comply with FCC Part 15 rules.

CE mark is in conformance with EMC guideline 89/336/EC, 93/68/EC and 2004/108/EC as well as the low-voltage directives (LVD) 73/23/EC, 93/68/EC, 2006/95/EC.

EMC Immunity: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2  
 EMC Emission: EN 61000-6-3 (except QS20.244), EN 61000-6-4, FCC Part 15 Class B

### Installation

Geeignet für DIN-Schienen entsprechend EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 oder 15mm. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass sich die Eingangsklemmen unten, und die Ausgangsklemmen oben befinden. Für andere Einbauten siehe Datenblatt. Luftzirkulation nicht behindern! Das Gerät ist für Konvektionskühlung ausgelegt. Es ist für ungehinderte Luftzirkulation zu sorgen. Folgende Einbauabstände sind bei dauerhafter Vollast einzuhalten:

- Links / rechts: 5mm (15mm bei benachbarten Wärmequellen)
- Oben: 40mm, unten 20mm vom Gerät.

### Anschlussklemmen und Verdrahtung

Betreiben Sie das Gerät nie ohne Schutzleiter. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die mindestens für 60°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 45°C und 75°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 60°C zugelassen sind. Beachten Sie nationale Bestimmungen und Installationsvorschriften! Stellen Sie sicher, dass keine einzelnen Drähte von Litzen abstehen. Bis zu zwei Leiter mit gleichem Querschnitt sind in einem Anschlusspunkt zulässig (außer für den Schutzleiter). Aderendhülsen sind erlaubt, aber nicht erforderlich.

	Eingang und Ausgang	DC-OK Signal
Starrdraht	0.5-6mm <sup>2</sup>	0.3-4mm <sup>2</sup>
Litze	0.5-4mm <sup>2</sup>	0.3-2.5mm <sup>2</sup>
AWG	20-10 AWG	26-12 AWG
Abisolierlänge	7mm / 0,28inch	6mm / 0,25inch

### EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

Diese Geräte erfüllen die Anforderungen für Anwendungen in industrieller Umgebung und für den Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich ohne Einschränkungen. Das QS20.244 erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-2 nicht und es kann daher zu Einschränkungen bei gewissen Anwendungen kommen. Die Geräte erfüllen auch die Anforderungen der FCC Teil 15. Das CE Zeichen ist angebracht und erklärt die Erfüllung der EMV Richtlinien 89/336/EG, 93/68/EG und 2004/108/EG wie auch die Niederspannungsrichtlinien 73/23/EG, 93/68/EG, 2006/95/EG.

Störfestigkeit: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2  
 Störaussendung: EN 61000-6-3 (außer QS20.244), EN 61000-6-4, FCC Part 15 Klasse B

**Input Fuses**

Internal input fuse: T10A (H.B.C.), not user accessible. The unit is tested and approved for branch circuits up to 20A. An external protection is only required if the supplying branch has an ampacity greater than this, however, in some countries local regulations might apply. Check also local codes and requirements. If an external fuse is necessary or utilized, minimum requirements need to be considered to avoid nuisance tripping of the circuit breaker. A minimum value of 10A B- or 6A C-Characteristic breaker should be used. (QS20.244: 10A B- or C-Characteristic)

**Indicators**

	Overload LED	DC-OK LED	DC-OK Contact
Normal mode	OFF	ON	Closed
During BonusPower®	OFF	ON	Closed
Overload (Vout < 90%)	*)	OFF	Open
Output short circuit	*)	OFF	Open
Temperature Shut-down	*)	OFF	Open
No input power	OFF	OFF	Open

\*) The overload LED is permanently on when the overload current is continuously flowing. During the 17s rest period (hiccup), the red LED is flashing with a frequency of approx. 1.3Hz.

**DC-OK Relay Contact** (see Fig. 1)

This feature monitors the output voltage, which is produced by the power supply, and is independent of a return voltage from a unit which is connected in parallel.

**Contact closes** when the output voltage reaches the adjusted value after turn-on of the power supply or when the output voltage reaches 90% after a dip of the output.

**Contact opens** when the output voltage dips more than 10%. Short dips will be extended to a length of 250ms. Dips shorter than 1ms will be ignored.

**Contact ratings:** max.: 60Vdc 0.3A, 30Vdc 1A, 30Vac 0.5A, Resistive load, min.: 1mA

**Please note:**

After turn-on of the power supply, the output voltage has to reach the adjusted level where the DC-ok relay contact closes and the green DC-ok LED turns on. If this level cannot be achieved, the red overload LED will stay on. This is an important condition to consider particularly, if the load is a battery or the power supply is used for N+1 redundant systems.

**Output- and Overload Characteristic**

The unit is designed to support loads with a higher short-term power requirement without damage. The unit can deliver up to 720W output power for a defined period of time (Bonus time) before it reduces the output power automatically to 480W. If the power requirement is continuously higher than 480W and the voltage falls below approx. 85% of its nominal value (due to the current regulating mode at overload), the unit shuts-off and makes periodical restart attempts (hiccup mode). In such cases, the unit will be off for 17s followed by an on cycle of 4s max. 720W. This cycle is repeated as long as the overload exists.

**Output characteristic** (see Fig. 2)

The curve in figure 2 is valid for 24V units. The other output voltages have an equivalent and proportional performance.

**BonusPower® time** (see Fig. 3)

Figure 3 shows the duration until the output voltage starts dipping when more than 480W is drawn (controlled by software).

**Dielectric Strength** (see Fig. 4)

The output voltage is floating and separated from the input according to SELV (IEC/EN 60950-1) and PELV (EN 60204-1, EN 50178; IEC 62103, IEC 60364-4-41) requirements. Type and factory tests are conducted by the manufacturer. Field tests may be conducted in the field using the appropriate test equipment which applies the voltage with a slow ramp (2s up and 2s down). Connect all phase-terminals together as well as all output poles before the test is conducted.

	A	B	C	D
Type Test (60s)	2500Vac	3000Vac	500Vac	500Vac
Factory Test (5s)	2500Vac	2500Vac	500Vac	500Vac
Field Test (5s)	2000Vac	2000Vac	500Vac	500Vac
Cut-off current setting	>15mA	>15mA	>40mA	>1mA

