



Product Overview and Basic Functions

1 USB charger (Only included in the World Adapter Evo USB version)

- A Dual USB port
2 World Adapter Evo
B FOR TRAVELLERS FROM: all over the world TO: the whole world (more than 150 countries)
C Unlocking button
D Slider
E Country-specific plugs
F USA, Japan
G Australia, China
H UK
I Euro

Compatibility (on the socket side)

- J Australia, China
K USA, Japan
L UK
M Euro

The Original World Adapter Evo from SKROSS enables travellers from all over the world to safely connect their unearthed 2-pole devices in more than 150 countries.

It can be used with a range of devices, including: tabletPC, smartphone, shaver, MP3 player, camera, game console, GPS, camcorder, etc.

Basic Use

Before use, move all sliders on the sides completely back to their starting positions (O). Slide the slider you require forward until it clicks into place (P).

Connect the device plug or charger to the adapter (Q). Plug the adapter into the local power network (R). After use, press the button (S) and move the slider completely back to its starting position.

Replacement fuse compartment: To open the compartment, push the cover to the side until it comes off and the optional fuses become accessible (T).

To change the fuse, turn the fuse cap to the left (U). Two spare fuses (type T2.5A, airline version T6.3A) are included in the scope of delivery.

USB Charger

(Only included in the World Adapter Evo USB version)

Attach the USB charger to the adapter. Plug the device-specific USB charging cable into the USB port (V).

The USB charger can also be used without the adapter in countries that use the standard US socket (W).

Precautionary Measures

- Do not use the adapter if the housing is damaged.
Do not expose the adapter to any kind of liquid or moisture.
This adapter is not converting voltage; the input voltage of the device you want to connect must match the local power network voltage.
Keep away from children.
Disconnect the adapter from the receptacle of the electrical circuit when you are not using it.
Improper use of the adapter automatically voids the manufacturer's warranty.

Customer Service

If you have any problems operating the SKROSS World Adapter Evo/Evo USB, please contact us at info@skross.com.

Terms of Warranty

2-years warranty. For the full text of our terms of warranty, refer to our website at: www.skross.com.

All products and software mentioned in this document are registered trademarks and the property of their respective owners. Errors reserved.

©2012 WorldConnect AG. All rights reserved. SKROSS is a registered trademark of World-Connect AG. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Changes of technical data reserved.

Produktübersicht & Basisfunktionen

1 USB-Ladegerät (Nur in der Version World Adapter Evo USB enthalten)

- A Dual-USB Eingangsbuchse
2 World Adapter Evo
B FÜR REISENDE VON: der ganzen Welt NACH: in die ganze Welt (über 150 Länder)
C Entriegelungsknopf
D Schieber
E Länderspezifischer Stecker
F USA, Japan
G Australien, China
H UK
I Euro

Kompatibilität (auf der Seite der Steckdose)

- J Australien, China
K USA, Japan
L UK
M Euro

Der Original World Adapter Evo von SKROSS ermöglicht Reisenden aus aller Welt, ihre ungeerdeten 2-Pol Geräte in über 150 Ländern sicher anzuschließen.

Unter anderem geeignet für folgende Geräte: TabletPC, Smartphone, Rasierer, MP3-Player, Digitalkamera, Spielekonsole, GPS, Videokamera, usw.

Basisanwendung

Vor dem Gebrauch alle seitlichen Schieber vollständig zurück in die Ausgangsposition bringen (O). Den gewünschten Schieber bis zum Einrasten (Klick!) nach vorne schieben (P).

Netzstecker oder Ladegerät mit dem Adapter verbinden (Q). Adapter mit dem Stromnetz verbinden (R). Nach dem Einsatz Knopf (S) drücken und Schieber vollständig in die Ausgangsposition bringen.

Ersatzsicherungsfach: Zum Öffnen des Fachs die Abdeckung seitlich wegdrücken, bis sie sich löst (T) und die optionalen Sicherungen zugänglich werden.

Um die Sicherung zu wechseln, den Verschluss (U) nach links drehen. Im Lieferumfang sind zwei Ersatzsicherungen (Typ T2.5A, airline version T6.3A) enthalten!

USB-Ladegerät

(Nur in der Version World Adapter Evo USB enthalten)

USB-Ladegerät auf den Adapter aufstecken. Gerätespezifisches USB-Ladekabel an die USB-Buchse anschließen (V).

Das USB-Ladegerät kann in Ländern, welche über die US-Norm Steckdose verfügen, auch unabhängig vom Adapter, verwendet werden (W).

Vorsichtsmassnahmen

- Adapter darf nicht mit beschädigtem Gehäuse verwendet werden.
Adapter darf nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Adapter ist kein Spannungswandler: Eingangsspannung des anzuschliessenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
Adapter von Kindern fernhalten.
Adapter vom Stromnetz trennen, wenn er nicht benutzt wird.
Bei unsachgemässer Verwendung des Adapters erlischt automatisch die Hersteller-garantie.

Kundendienst

Sollten Sie Probleme im Umgang mit dem SKROSS World Adapter Evo/Evo USB haben, dann setzen Sie sich mit uns unter info@skross.com in Verbindung.

Garantiebestimmungen

2 Jahre Garantie. Sie finden den vollständigen Text zu unseren Garantiebedingungen im Internet: www.skross.com.

Alle in diesem Dokument erwähnten Produkte und Software sind registrierte Marken und gehören dem jeweiligen Markeninhaber. Fehler vorbehalten.

©2012 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten. SKROSS ist ein eingetragenes Warenzeichen der WorldConnect AG.

Apérçu du produit et fonctions de base

1 Chargeur USB (Seulement inclus dans la version World Adapter Evo USB)

- A Double USB prise d'entrée
2 World Adapter Evo
B POUR LES VOYAGEUR PARTANT: du monde entier EN DIRECTION: du monde entier (plus de 150 pays)
C Bouton de déverrouillage
D Poussoir
E Fiche spécifique au pays
F USA, Japon
G Australie, Chine
H GB
I Euro

Compatibilité

- J Australie, Chine
K USA, Japon
L GB
M Euro

L'Original World Adapter Evo de SKROSS permet aux voyageurs du monde entier de raccorder en toute sécurité les appareils n'ayant pas besoin de mise à terre dans plus de 150 pays.

Il est, entre autres, adapté aux appareils suivants: tabletPC, téléphone portable, rasoir, lecteur MP3, appareil photo numérique, console de jeux, GPS, caméra vidéo, etc.

Fonctionnement de base

Avant l'utilisation, veuillez faire glisser tous les poussoirs latéraux entièrement vers l'arrière, en position initiale (O). Faites glisser le poussoir souhaité vers l'avant, jusqu'à la butée (click) (P).

Branchez la fiche secteur ou le chargeur à l'adaptateur (Q). Branchez l'adaptateur au réseau électrique (R). Après utilisation, appuyez sur le bouton (S) et faites glisser le poussoir entièrement en position initiale.

Logement du fusible de remplacement: pour ouvrir le logement, appuyez latéralement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'ouvre et permette un bon accès aux fusibles (T).

Pour remplacer le fusible, tournez la fermeture (U) vers la gauche. La livraison comporte deux fusibles de rechange (de type T2.5A, airline version T6.3A).

Chargeur USB

(Seulement inclus dans la version World Adapter Evo USB)

Connectez le chargeur USB à l'adaptateur. Branchez le câble de charge USB spécifique à l'appareil à la prise USB (V).

Le chargeur USB peut également être utilisé, indépendamment de l'adaptateur, dans les pays dans lesquels les prises de type américain sont utilisées (W).

Consignes de sécurité

- Cessez d'utiliser un adaptateur dont le boîtier est détérioré.
Protégez l'adaptateur de liquides ou de l'humidité.
L'adaptateur n'est pas un convertisseur de tension; la tension d'entrée de l'appareil que vous désirez connecter doit correspondre à la tension du réseau du pays dans lequel vous vous trouvez.
Conservez l'adaptateur hors de portée des enfants.
Débranchez l'adaptateur du réseau lorsque vous ne l'utilisez pas.
Une utilisation non conforme de l'adaptateur entraîne automatiquement l'annulation de la garantie du fabricant.

Service clientèle

Veuillez contacter info@skross.com en cas de problèmes lors de l'utilisation du SKROSS World Adapter Evo/Evo USB.

Conditions de garantie

Garantie 2 ans. Vous trouverez le texte complet des conditions de garantie sur notre page web: www.skross.com.

Tous les produits et logiciels mentionnés dans ce document sont des produits de marques commerciales déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2012 WorldConnect AG. Tous droits réservés. SKROSS est une marque commerciale déposée de la société WorldConnect AG.

Panoramica del prodotto & funzioni base

1 Caricatore USB (Solo incluso nella versione World Adapter Evo USB)

- A Doppio connettore USB
2 World Adapter Evo
B PER VIAGGATORI DI: tutto il mondo A: tutto il mondo (più di 150 paesi)
C Pulsante di sblocco
D Corsore
E Spina specifica per ciascun paese
F USA, Giappone
G Australia, Cina
H GB
I Euro

Compatibilità (sul lato della presa)

- J Australia, Cina
K USA, Giappone
L GB
M Euro

L'Original World Adapter Evo di SKROSS consente ai viaggiatori di tutto il mondo di collegare in maniera sicura i propri apparecchi con spina a 2 poli, sprovvista di messa a terra, in ben oltre 150 paesi.

Tra l'altro, adatto per i seguenti apparecchi: tabletPC, cellulare, rasoio, MP3, fotocamera digitale, console di giochi, GPS, videocamera, ecc.

Applicazione di base

Prima dell'utilizzo, riportare tutti i cursori laterali nella posizione di partenza (O). Spingere il cursore desiderato in avanti (P) finché non scatta (click).

Collegare la spina elettrica oppure il caricatore con l'adattatore (Q). Collegare l'adattatore con la rete elettrica (R). Dopo l'uso, premere il pulsante di sblocco, spingere i cursori laterali (S) completamente indietro nella posizione di base.

Vano fusibile di ricambio: per aprire il vano, premere lateralmente il coperchio finché non si allenta, rendendo accessibili i fusibili (T).

Per sostituire i fusibili, ruotare la chiusura (U) a sinistra. La fornitura comprende due fusibili di ricambio (tipo T2.5A, airline version T6.3A)!

Caricatore USB

(Solo incluso nella versione World Adapter Evo USB)

Applicare il caricatore USB sull'adattatore. Collegare il cavo USB di ciascun apparecchio alla presa USB (V).

Il caricatore USB può essere usato, nei paesi che dispongono di prese di corrente a norma US, anche indipendentemente dall'adattatore (W).

Misure precauzionali

- L'adattatore non deve essere usato se il suo contenitore (alloggiamento) è danneggiato.
L'adattatore non deve venire a contatto con liquidi o essere sottoposto all'umidità.
L'adattatore non è un trasformatore di tensione; la tensione di ingresso dell'apparecchio da collegare deve coincidere con la tensione della rete elettrica locale.
Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
Se l'adattatore non viene utilizzato, separarlo dalla rete elettrica.
In caso di uso inappropriato dell'adattatore, viene escluso automaticamente il diritto alle prestazioni di garanzia da parte del produttore.

Servizio di assistenza clienti

Nel caso in cui dovessero insorgere dei problemi con il SKROSS World Adapter Evo/Evo USB, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi presso il seguente indirizzo: info@skross.com.

Condizioni di garanzia

2 anni di garanzia. Il testo completo relativo alle nostre condizioni di garanzia potete trovarlo in Internet all'indirizzo: www.skross.com.

Tutti i prodotti e software menzionati in questo documento sono dei marchi registrati e appartengono ai rispettivi proprietari del marchio.

©2012 WorldConnect AG. Tutti i diritti riservati. SKROSS è un marchio registrato della World-Connect AG.

Vista general del producto y funciones básicas

1 Cargador USB (Solo incluido en la versión World Adapter Evo USB)

- A Doble enchufe USB
2 World Adapter Evo
B PARA VIAJEROS PROCEDENTES DE: todo el mundo CON DESTINO: todo el mundo (más de 150 países)
C Botón de desbloqueo
D Corredera
E Enchufe específico del país
F EE.UU., Japón
G Australia, China
H GB
I Euro

Compatibilidad (del lado del enchufe hembra)

- J Australia, China
K USA, Japan
L UK
M Euro

El original World Adapter Evo SKROSS permite a los viajeros de todo el mundo conectar con seguridad sus dispositivos bipolares sin puesta a tierra en más de 150 países.

Es adecuado para los siguientes aparatos entre otros: tabletPC, teléfono móvil, maquinilla de afeitar, reproductor MP3, cámara digital, videoconsola, GPS, video-cámara, etc.

Utilización básica

Antes de utilizarlo, lleve todas las correderas laterales a la posición inicial (O). Desplace hacia delante la corredera que desee hasta que encaje (suena un clic) (P).

Conecte el enchufe eléctrico o el cargador al adaptador (Q). Conecte el adaptador a la red de corriente (R). Después de utilizarlo, pulse el botón (S) y lleve la corredera a la posición inicial.

Compartimento para fusible de repuesto: Para abrir el compartimento, presione lateralmente la cubierta hasta que se suelte y pueda tener acceso a los fusibles (T).

Para cambiar el fusible, gire hacia la izquierda el cierre (U). ¡En cada envase se incluyen dos fusibles de repuesto (tipo T2.5A, airline version T6.3A)!

Cargador USB

(Solo incluido en la versión World Adapter Evo USB)

Enchufe el cargador USB en el adaptador. Conecte el cable de carga USB del aparato al puerto USB (V).

El cargador USB también puede utilizarse sin adaptador en aquellos países que dispongan de enchufes hembra de tipo americano (W).

Medidas de precaución

- No utilice el adaptador si la carcasa está deteriorada.
No someta el adaptador a los líquidos o a la humedad.
El adaptador no es un transformador de tensión; la tensión de entrada del aparato a conectar debe coincidir con la tensión de la red local de corriente.
Mantenga el adaptador fuera del alcance de los niños.
Desenchufe el adaptador de la red de corriente cuando no lo vaya a utilizar.
El uso no adecuado del adaptador conlleva la pérdida automática de los derechos de garantía concedidos por el fabricante.

Servicio al cliente

Si se le presentan problemas con el SKROSS World Adapter Evo/Evo USB, póngase en contacto con nosotros mediante la dirección de e-mail info@skross.com.

Condiciones de garantía

2 años de garantía. Puede consultar el texto completo de nuestras condiciones de garantía en Internet: www.skross.com.

Todos los productos y software nombrados en este documento son marcas registradas propiedad de los dueños correspondientes.

©2012 WorldConnect AG. Todos los derechos reservados. SKROSS es una marca registrada de WorldConnect AG.

