

## RIFLINE complete RIF-4-...

## 1. 安全规定

## 1.1. 安装说明

- 安装、操作和保养服务须由合格的电气工程师进行。请遵守安装操作指南的规定。调试和操作设备时，请您遵守相应的规章及安全规定（还有国家的安全条例）、以及技术方面的常规守则。可在包装所附的指南和证书（一致性认证，其它可用认证等）内获取技术参数。
- 请将该设备装到一个外壳内。

▲ 请采取保护措施以防静电放电！

- ▲ 负载较高时及有感应负载部分时要在负载处使用触点保护回路（例如桥式二极管、变频器、阻容网络等等）。这样您就可以避免设备另一侧的干扰电压馈给。继电器因此能达到较高的电气使用寿命。

ℹ 详细信息请见菲尼克斯电气主页中的继电器部分。

## 1.2. 关于名称和订货号的提示

成套的 RIF-4-R... 模块由未配套的继电器底座 RIF-4-B... 和可插拔的继电器组成（见图 1）。因此在成套模块的包装上所印的名称与订货号与继电器底座 RIF-4-B... 上的名称与订货号不一致。

## 2. 安装指南

▲ 小心：切勿在机器处带电作业！ 有生命危险！

## 2.1. 功能元件（图 1）

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1 FBS 2-6 的桥接件     | 6 可插拔的继电器           |
| 2 继电器底座 RIF-4-B... | 7 可选的双层标识支架 STP 5-2 |
| 3 显示 / 抑制模块（取决于类型） | 8/D 端子测试孔           |
| 4 可选的机器铭牌          | A 下压按钮 / B 端子盒      |
| 5 连接杆，用于继电器的锁定     | C STP 5-2 的槽口       |

ℹ 请将可选的双层标识支架（7）插入插座（C）中的正方形槽口内。不要将其插入端子测试孔（8/D）中。

## 2.2. 连接方法

UL 要求：请采用适用于至少 75 °C 的铜线。

带弹簧弹性连接的 RIF-4-... 模块（图 3）：

刚性或柔性线的截面  $\geq 0.34 \text{ mm}^2$  且带套管，请将其直接插进端子盒（A）中。事先按下按钮（B）打开弹簧，您就可以可靠地连接无套管的柔性线。要松开该接线，也同样按动这个下压按钮（B）。

## 2.3. 在导轨上固定

在每个 RIF-4-... 模块条的头端和末端都要安装一个终端紧固件。在有振动干扰时将导轨以 10 cm 间隔固定！此外，您还可在下列情况下使用终端紧固件：

- 相邻模块（L1, L2, L3）的相同接线位之间的电压  $> 250 \text{ V}$  时
- 相邻模块之间有安全隔离时
- 用于功能组件视觉上的分隔

## 2.4. 电压电位的桥接（图 4）

用 FBS... 插入式桥接件可以将相邻模块的相同电压电位桥接（A2 与 FBS 2-6）。将桥接件完全卡入。

## 3. 附件

| 名称         | 产品编号       | 说明                               |
|------------|------------|----------------------------------|
| STP 5-2    | 0800967    | 双层标识支架                           |
| ZB 5       | 例如 1050004 | 机器铭牌，例如扁平式标记条，5 mm，用于标记条支架       |
| FBS 2-6    | 例如 3030336 | 插入式桥接件，2 芯                       |
| E/UK       | 1201442    | 终端紧固件，可安装在导轨 NS 32 或 NS 35/7.5 上 |
| E/UK 1     | 1201413    | 终端紧固件，用于双层端子和三层端子的端头支护。          |
| CLIPFIX 35 | 3022218    | 快装终端紧固件                          |

## 4. 线路图

- 2x 触点带 DC 输入（图 5）
- 3x 触点带 DC 输入（图 6）
- 2x 触点带 AC 输入（图 7）
- 3x 触点带 AC 输入（图 8）

## RIFLINE complete RIF-4-...

## 1. Consignes de sécurité

## 1.1. Instructions d'installation

• L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation. Lors de l'exécution et de l'exploitation, respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles générales relatives à la technique. Les caractéristiques techniques se trouvent dans la notice et les certificats joints (attestation de conformité, autres homologations éventuelles).

• L'appareil doit être installé dans une armoire électrique.

▲ **Prendre les mesures de protection appropriées contre les décharges électrostatiques.**

• En présence de charges élevées et d'une composante de charge inductive, il convient de prévoir un circuit de protection des contacts (par ex. diode de roue libre, varistance, circuit RC) sur la charge. Ceci empêche l'apparition de couplages de tensions perturbatrices sur d'autres éléments de l'installation. Les relais atteignent également une longévité accrue.

ℹ Vous trouverez des informations détaillées dans la section du site Phoenix Contact qui concerne les relais.

## 1.2. Remarques concernant la désignation et la référence :

Les modules équipés RIF-4-R... sont composés de l'embase de relais non équipée RIF-4-B... et du relais enfichable (voir Fig. 1). C'est la raison pour laquelle la désignation et la référence imprimées sur l'emballage des modules équipés ne sont pas identiques à celles de l'embase de relais RIF-4-B...

## 2. Consignes d'installation

▲ **ATTENTION : Ne jamais travailler sur un appareil sous tension. Danger de mort !**

## 2.1. Éléments fonctionnels (Fig.1)

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Ligne de pontage pour FBD 2-6                    | 6 Relais enfichable                            |
| 2 Embase de relais RIF-4-B...                      | 7 Porte-repère double STP 5-2, en option       |
| 3 Module affichage / antiparasite (selon le type)  | 8/D Trou d'inspection pour BJ                  |
| 4 Plaque de repérage, en option                    | A Bouton Push / B Cavité de pincement de câble |
| 5 Levier de verrouillage pour le blocage du relais | C Découpe pour STP 5-2                         |

ℹ Placer le porte-repère double optionnel (7) dans les découpes carrées (C) prévues à cet effet sur l'embase. Ne pas le placer dans les trous d'inspection (8/D).

## 2.2. Connectique

Exigence UL : toujours utiliser des câbles de cuivre homologués pour au moins 75 °C. **Modules RIF-4-... à raccordement Push-In** (Fig. 3) : les conducteurs flexibles avec embouts ou conducteurs rigides de section supérieure ou égale à  $0,34 \text{ mm}^2$  peuvent être enfichés directement dans le serre-fils (A). Pour établir un contact solide des conducteurs flexibles sans embouts, ouvrir tout d'abord les ressorts avec le bouton Push (B). Actionner également le bouton Push (B) pour dégager le conducteur.

## 2.3. Fixation sur le profilé

Poser un crampon terminal au début et en fin de chaque module RIF-4-... Fixer le profilé tous les 10 cm s'il est soumis à des vibrations. Le crampon terminal peut également être utilisé comme suit :

- pour les tensions supérieures à 250 V entre des points de connexion semblables de modules voisins (L1, L2, L3)
- en cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins
- pour réaliser l'isolement optique de groupes fonctionnels

## 2.4. Pontage de potentiels de tension (Fig. 4)

Il est possible de ponter des potentiels de tension identiques existant sur des modules voisins à l'aide de ponts enfichables FBD... (A2 avec FBD 2-6). Enficher les ponts entièrement.

## 3. Accessoires

| Désignation | Réf.            | Description                                                     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| STP 5-2     | 0800967         | Porte-repère double                                             |
| ZB 5        | par ex. 1050004 | Plaque de repérage, par ex. repérage ZB, 5 mm pour porte-repère |
| FBD 2-6     | par ex. 3030336 | Pont enfichable, 2 pôles                                        |
| E/UK        | 1201442         | Crampon terminal, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5       |
| E/UK 1      | 1201413         | Crampon terminal, pour soutenir les BJ à deux ou trois étages   |
| CLIPFIX 35  | 3022218         | Crampon terminal à montage rapide                               |

## 4. Schémas de connexion

2x contact inverseur avec entrée DC (Fig. 5)

3x contact inverseur avec entrée DC (Fig. 6)

2x contact inverseur avec entrée AC (Fig. 7)

3x contact inverseur avec entrée AC (Fig. 8)

## RIFLINE complete RIF-4-...

## 1. Safety regulations

## 1.1. Installation notes

• Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations and safety directives (including national safety directives), as well as general technical regulations, must be observed. The technical data is provided in this package slip and on the certificates (conformity assessment, additional approvals where applicable).

• Install the device into the control cabinet.

▲ **Take protective measures against electrostatic discharge!**

• If there is a greater load and inductive load, implement a contact protection circuit (e.g. freewheeling diode, varistor, RC element) on the load. This prevents the coupling of interference voltages to other system parts. The relays also achieve a longer electrical service life.

ℹ More detailed information can be found in the relay area of the Phoenix Contact website.

## 1.2. Note on designation and Order No.

The assembled RIF-4-R... modules consist of the relay base RIF-4-B... without components and the plug-in relay (see Fig.1). For this reason, the designation and Order No. of the assembled module printed on the packaging is not identical to that on the RIF-4-B... relay base.

## 2. Installation notes

▲ **CAUTION: Never carry out work on the device when mains voltage is present! Danger to life!**

## 2.1. Function elements (Fig.1)

- |                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Bridge shaft for FBD 2-6                                      | 6 Plug-in relay                          |
| 2 Relay base RIF-4-B...                                         | 7 Optional double marker carrier STP 5-2 |
| 3 Display / Interference suppression module (depending on type) | 8/D Inspection hole for terminal         |
| 4 Optional equipment marking label                              | A Pushbutton / B Terminal space          |
| 5 Engagement lever for securing and ejecting the relay          | C Recess for STP 5-2                     |

ℹ Plug the optional double marker carrier (7) into the square recesses on the base (C). Do not insert it into the terminal inspection holes (8/D).

## 2.2. Connection technology

UL requirement: Use copper cables that are - at minimum - approved for use above 75 °C.

## RIF-4-...modules with push-in connection (Fig.3):

Rigid or flexible wire with ferrule diameter  $\geq 0.34 \text{ mm}^2$  is plugged directly into the clamping space (A). You can secure flexible conductors without ferrule reliably by opening the spring beforehand with the pushbutton (B). Press the pushbutton (B) also to release the conductor.

## 2.3. Fixing to the DIN rail

Place an end bracket at the end of each end clamp RIF-4-... module strip. If subject to vibration, the DIN rail needs to be fixed at intervals of 10 cm. The end bracket can be used also for the following purposes:

- For voltages greater than 250 V between identical terminal points of adjacent modules (L1, L2, L3).
- For safe isolation between neighboring modules
- Or visual separation of functional groups.

## 2.4. Bridging of voltage potentials (Fig. 4)

Identical voltage potentials of adjacent modules can be bridged with plug-in bridges FBD... (A2 with FBD 2-6). The bridges have to snap in **completely**.

## 3. Accessories

| Designation | Order No.     | Description                                                                           |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| STP 5-2     | 0800967       | Double marker carrier                                                                 |
| ZB 5        | E.g., 1050004 | Equipment marking label e.g. zack marker strip, 5 mm for marker carrier               |
| FBD 2-6     | E.g., 3030336 | Plug-in bridge, 2-pos.                                                                |
| E/UK        | 1201442       | End bracket, for mounting on DIN rail NS 32 or NS 35/7,5                              |
| E/UK 1      | 1201413       | End brackets, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks |
| CLIPFIX 35  | 3022218       | Quick-mounting end clamp                                                              |

## 4. Circuit diagrams

2x PDT contact with DC input (Fig. 5)

3x PDT contact with DC input (Fig. 6)

2x PDT contact with DC input (Fig. 7)

3x PDT contact with DC input (Fig. 8)

## RIFLINE complete RIF-4-...

## 1. Sicherheitsbestimmungen

## 1.1. Errichtungshinweise

• Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die technischen Daten sind dieser Packungsbeilage und den Zertifikaten (Konformitätsbewertung, ggf. weitere Approbationen) zu entnehmen.

• Bauen Sie das Gerät in einen Schaltschrank ein.

▲ **Treffen Sie Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung!**

• Sehen Sie bei höherer Last und induktivem Lastanteil eine Kontaktschutzbeschaltung (z. B. Freilaufdiode, Varistor, RC-Glied etc.) an der Last vor. So verhindern Sie Störspannungseinkopplungen auf andere Anlagenteile. Die Relais erreichen zudem eine höhere elektrische Lebensdauer.

ℹ Detaillierte Hinweise finden Sie im Relaisbereich der Phoenix Contact-Homepage.

## 1.2. Hinweis zu Bezeichnung und Artikelnummer:

Die bestückten RIF-4-R...-Module bestehen aus dem unbestückten Relaissockel RIF-4-B... und dem steckbaren Relais (siehe Abb.1). Daher ist bei den bestückten Modulen die auf der Verpackung aufgedruckte Bezeichnung und Artikelnummer nicht identisch mit jenen auf dem Relaissockel RIF-4-B....

## 2. Installationshinweise

▲ **VORSICHT: Niemals bei anliegender Netzspannung am Gerät arbeiten! Lebensgefahr!**

## 2.1. Funktionselemente (Abb.1)

- |                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Brückenschacht für FBS 2-6            | 6 Steckbares Relais                         |
| 2 Relaissockel RIF-4-B...               | 7 Optionaler Doppelschildchenträger STP 5-2 |
| 3 Anzeige- / Entstörmodul (typabhängig) | 8/D Prüflöcher für Klemme                   |
| 4 Optionales Gerätekennzeichnungsschild | A Push-Button / B Klemmenraum               |
| 5 Rasthebel zur Sicherung des Relais    | C Aussparung für STP 5-2                    |

ℹ Stecken Sie den optionalen Doppelschildchenträger (7) in die dafür vorgesehenen viereckigen Aussparungen (C) auf dem Sockel. Stecken Sie ihn nicht in die Klemmenprüflöcher (8/D).

## 2.2. Anschlusstechnik

UL-Anforderung: Verwenden Sie für mindestens 75 °C zugelassene Kupferleitungen.

## RIF-4-...Module mit Push-in-Anschluss (Abb.3):

Starre oder flexible Leiter mit Aderendhülse ab einem Querschnitt  $\geq 0,34 \text{ mm}^2$  stecken Sie direkt in den Klemmraum (A). Flexible Leiter ohne Aderendhülse kontaktieren Sie sicher, indem Sie zuvor die Feder mit dem Push-Button (B) öffnen. Betätigen Sie ebenfalls den Push-Button (B), um den Leiter zu lösen.

## 2.3. Befestigung auf der Tragschiene

Setzen Sie an Anfang und Ende jeder RIF-4-...-Moduleiste einen Endhalter. Befestigen Sie die Tragschiene bei Vibrationsbelastung in 10-cm-Abständen! Sie können den Endhalter außerdem für folgende Zwecke einsetzen:

- bei Spannungen  $> 250 \text{ V}$  zwischen gleichen Klemmstellen benachbarter Module (L1, L2, L3)
- bei sicherer Trennung zwischen benachbarten Modulen
- zur optischen Trennung von Funktionsgruppen

## 2.4. Brückung von Spannungspotenzialen (Abb. 4)

Identische Spannungspotenziale benachbarter Module können Sie mittels Steckbrücken FBS... brücken (A2 mit FBS 2-6). Rasten Sie die Brücken **vollständig** ein.

## 3. Zubehör

| Bezeichnung | Art.-Nr.      | Beschreibung                                                           |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| STP 5-2     | 0800967       | Doppelschildchenträger                                                 |
| ZB 5        | z. B. 1050004 | Gerätekennzeichnungsschild z. B. Zackband, 5 mm für Schildchenträger   |
| FBS 2-6     | z. B. 3030336 | Steckbrücke, 2-polig                                                   |
| E/UK        | 1201442       | Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5            |
| E/UK 1      | 1201413       | Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen |
| CLIPFIX 35  | 3022218       | Schnellmontage-Endhalter                                               |

## 4. Schaltbilder

2x Wechsler mit DC-Eingang (Abb. 5)

3x Wechsler mit DC-Eingang (Abb. 6)

2x Wechsler mit AC-Eingang (Abb. 7)

3x Wechsler mit AC-Eingang (Abb. 8)

## DE Einbauanweisung für den Elektroinstallateur

## EN Installation notes for electrical personnel

## FR Instructions d'installation pour l'électricien

## ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico

## PT Instruções de instalação per o electricista

## TR Elektrik tesisatçısı için montaj talimatı

## RU Инструкция по монтажу для элентромонтажника

## ZH 组装说明（供电力安装技师使用）

## RIF-4-B... / RIF-4-R...




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 1




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 2




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 3




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 4




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 5




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 6




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 7




Abb./Fig./Şekil/Рис./ 图 8

## РУССКИЙ

**RIFLINE complete RIF-4-…**

**1. Требования по технике безопасности**

**1.1. Указания по монтажу**

•Монтаж, управление и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию. Соблюдать приведенные инструкции по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдать действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общие технические правила. Технические данные приведены в данной инструкции по использованию и сертификатах (сертификат об оценке соответствия, при необходимости в других сертификатах).

•Устройстве встроить в шкаф управления.

**Должны быть приняты меры по защите от электростатических разрядов!**

•При повышенной нагрузке и частично индуктивной нагрузке необходимо предусмотреть цель защиты контактов нагрузки (например, безынерционный диод, варистор, RC-звено и т.п.). Это позволит избежать наводки помех на другие части установки. Кроме того, увеличивается срок службы реле.

Подробные указания содержатся на домашней странице фирмы Phoenix Contact в разделе "Реле".

**1.2. Указание к обозначению и номеру артикула:**

Укомплектованные RIF-4-R…-модули состоят из неумплектованного релейного блока RIF-4-B… и вставного реле (см. рис.1). Поэтому обозначение и номер артикула на упаковке укомплектованных модулей не соответствуют обозначению и номеру артикула на релейном блоке RIF-4-B…

**2. Указания по монтажу**

**ВНИМАНИЕ: Никогда не работать при включенном сетевом напряении! Опасно для жизни!**

**2.1. Функциональные элементы** (рис. 1).

1 Ряды шунтирования для FBS 2-6

**2 Релейный блок RIF-4-B…**

3 Модуль индикации/подавления помех (в зависимости от типа)

4 Опционная табличка для маркировки устройств

5 Ручка-фиксатор для защиты реле

Вставить опциональный двойной держатель маркировочных элементов (7) в предназначенные для этого четырехугольные гнезда (С). Не вставлять его в контрольные отверстия для клемм (8/D).

**2.2. Способ подключения**

Требование UL: для мин. 75°С использовать допущенные фирмой медные проводники.

**Модули RIF-4-… с зажимами Push-In** (рис. 3):

Жесткие или гибкие проводники с кабельными наконечниками сечением от ≥ 0,34 мм² непосредственно вставлять в гнезда клемм (А). Для надежного присоединения гибких проводников без кабельного наконечника сначала необходимо отжать пружины нажатием кнопки Push (B). Для отсоединения проводников также необходимо нажать кнопку Push (B).

**2.3. Крепление на монтажной рейке**

В начале и конце каждой модульной колодки RIF-4-… установить концевой держатель. В условиях вибрационной нагрузки монтажную рейку необходимо закреплять на расстоянии 10 см!

Кроме того, концевой держатель можно использовать в следующих целях:

•если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей > 250 В (L1, L2, L3)

•для безопасного разделения смежных модулей
•для визуального разделения функциональных групп

**2.4. Перемыкание потенциалов напряжений** (рис. 4)

Одинаковые потенциалы смежных модулей можно объединять с помощью перемычек FBS (A2 посредством FBS 2-6). **Полностью** защелкнуть перемычки!

**3. Принадленности**

| Обозначение | Арт. №            | Описание                                                                                       |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STP 5-2     | 0800967           | Двойной держатель маркировочных элементов                                                      |
| ZB 5        | например, 1050004 | Табличка для маркировки устройств, например, планка Zack, 5 мм, для установки в держатели      |
| FBS 2-6     | например, 3030336 | Перемычка, 2-полюсная                                                                          |
| E/UK        | 1201442           | Концевой держатель, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5                       |
| E/UK 1      | 1201413           | Концевой держатель, служит в качестве концевой опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей |
| CLIPFIX 35  | 3022218           | Концевой держатель для быстрого монтажа                                                        |

**4. Схемы**

2x переключающих контакта со входом постоянного тока (рис. 5)

3x переключающих контакта со входом постоянного тока (рис. 6)

2x переключающих контакта со входом переменного тока (рис. 7)

3x переключающих контакта со входом переменного тока (рис. 8)

| Технические характеристики                               |                                                         |                                                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Входные данные</b>                                    | <b>Гирш verileri</b>                                    | <b>Dados da entrada</b>                                      |
| Входное номинальное напряжение U <sub>N</sub>            | Nominal giriş gerilimi U <sub>N</sub>                   | Tensão nominal de entrada U <sub>N</sub>                     |
| Типовой входной ток при U <sub>N</sub>                   | U <sub>N</sub> için tip. giriş akımı                    | tip. corrente de entrada com U <sub>N</sub>                  |
| <b>Выходные данные</b>                                   | <b>Çıkış verileri</b>                                   | <b>Dados de saída</b>                                        |
| Тип контактов                                            | Kontakt türü                                            | Tipo de contato                                              |
| Материал контакта                                        | Kontakt malzemesi                                       | Material do contato                                          |
| Макс. коммутационное напряжение                          | maks. şalter voltajı                                    | tensão máx. de comutação                                     |
| Мин. коммутационное напряжение                           | min. şalter voltajı                                     | tensão min. de comutação                                     |
| <b>Общие характеристики</b>                              | <b>Genel Veriler</b>                                    | <b>Dados gerais</b>                                          |
| Расчетное импульсное напряжение                          | Anma darbe gerilimi                                     | Tensão de choque de dimensionamento                          |
| Основная изоляция согласно EN 50178 (VDE 0160)           | Temel yalıtım EN 50178 (VDE 0160)'ye göre               | Isolamento básico conforme EN 50178 (VDE 0160)               |
| Напряжение изоляции                                      | Izolasyon gerilimi                                      | Tensão de isolamento                                         |
| Степень загрязнения                                      | Kirlenme derecesi                                       | Grado de impurezas                                           |
| Категория перенапряжения                                 | Yüksek gerilim kategorisi                               | Categoria de sobretensão                                     |
| Механическая долговечность                               | Mekanik servis süresi                                   | vida útil mecânica                                           |
| Диапазон окружающих температур                           | Ortam sıcaklığı aralığı                                 | Faixa de temperatura ambiente                                |
| Сечение провода Вход                                     | Kablo kesiti Giriş                                      | Bitola do condutor entrada                                   |
| Сечение провода Выход                                    | Kablo kesiti Çıkış                                      | Bitola do condutor saída                                     |
| Длина защищаемой части                                   | Izolasyon sınıyma uzunluğu                              | Comprimento de decapagem                                     |
| Монтажное положение                                      | Montaj konumu                                           | Posição de montagem                                          |
| Материал корпуса                                         | Muhafazanın malzemesi                                   | Material da caixa                                            |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (материал корпуса) | UL 94 uyarmanca tutuşabilme sınıfı (muhafaza malzemesi) | Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (material da caixa) |

|                                   |                                       |                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Размеры (Ш / В с рукояткой / Г)   | Boyutlar (E / Y-tutma askısı ile / D) | Dimensões (L / A com a trava de segurança / P) |
| <b>Соответствие / сертификаты</b> | <b>Uygunluk / Onaylar</b>             | <b>Conformidade / Certificações</b>            |
| Соответствует                     | Директиве по ЭМС Uygunluk             | Conformidade à diretiva CEM                    |

## TÜRKÇE

**RIFLINE complete RIF-4-…**

**1. Güvenlik talimatları**

**1.1. Montaj uyarıları**

•Montaj, kullanım ve bakım çalışmaları uzman bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Tanımlanan montaj uyarılarına uyulmalıdır. Montaj ve işletme için geçerli talimatlar ve güvenlik önlemleri (ulusal talimatlar da dahil) ile genel teknik mevzuatlara uyulmalıdır. Teknik bilgiler bu ambalaj talimatından ve onay belgelerinden (uygunluk değerlendirilmesi, gerektiğinde diğer olası onaylar) alınabilir.

•Cihazı bir kontrol panosuna monte edin.

**Elektrostatik boşalmaya karşı gerekli önlemleri alın!**

•Daha fazla yük ve endüktif yük kısmı olduğunda yük üzerinde temas koruması anlatılmaması uygulayın (örn. serbest hareket diyodu, varistör, RC parçası vb.). Böylece sistem parçalarına anızalı akım endüksiyonunu önlemiş olursunuz. Ayrıca, röleler daha uzun elektrik kullanım ömrüne sahip olur.

Ayrıntılı bilgileri Phoenix Contact-Web Sayfasında Röle Bölümünde bulabilirsiniz..

**1.2. Tanımlama ve ürün numarası ile ilgili bilgi:**

Dolu olanRIF-4-R…modülleri boş röle tabanından RIF-4-B…ve geçme röleden oluşur (bakınız şek.1). Bu nedenle dolu olan modüllerde ambalajındaki tanımlama ve ürün numarası, röle ayajı üzerindekiyle aynı değildir. RIF-4-B…

**2. Montaj bilgileri**

**Dikkat: Cihazda şebeke gerilimi varken kesinlikle çalışılmamalıdır! - Hayati tehlike!**

**2.1. Fonksiyon elemanları** (Şek.1)

1 FBS 2-6 için köprü kanalı

**2 Röle ayajı RIF-4-B…**

3 Gösterge- / Parazit giderici modül (türe bağlı)

4 İsteğe bağlı cihaz tanım levhası

5 Röleyi emniyete almak için kilitleme kolu

İsteğe göre çift levha taşıyıcısını (7) bunun için taban üzerinde öngörülen kare yuvalara takın (C). Onu klemens test deliklerine takmayın (8/D).

**2.2. Bağlantı tekniği**

UL talebi: En az 75 °C için izin verilen bakır teller kullanın.

**RIF-4-…İtme bağlantılı modülleri** (Şekil 3):

Kesili z 0,34 mm<sup>2</sup> itibaren olan damar ucu kılıfı sabit veya esnek iletkenleri doğrudan sıkıştırma yerine takınız (A). Damar ucu kılıfı olmayan esnek iletkenlerin kontaktnı, önceden butona (B) basarak yayı açtığınızda emniyetti bir şekilde sağlayabilirsiniz. İletkeni çözmek için de butona (B) basınız.

**2.3. Taşıyıcı raya sabitleme**

Her RIF-4-…-modül bloğunun başına ve sonuna birer uç tutucu yerleştirin. Titreşim sonucu yük olduğunda taşıyıcı rayı 10 cm'lik aralıklarla sabitleyin!

Uç tutucuyu ayrıca aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:

•Gerilim > 250 V iken, komşu modüllerin (L1, L2, L3) iki eşit klemens noktası arasında
•komşu modüller arasına güvnlü ayırım için

•fonksiyon gruplarının optik ayırımı için

**2.4. Gerilim potansiyellerinin köprülenmesi** (Şek. 4)

Komşu modüllerin aynı olan gerilim potansiyellerini FBS… atlama kablolarıyla köprüleyebilirsiniz (A2 ile FBS 2-6). Atlama kablolarını **tamamen** takın!

**3. Aksesuar**

| Tanımlama  | Ürün No.     | Açıklama                                                                               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| STP 5-2    | 0800967      | Çift levha taşıyıcı                                                                    |
| ZB 5       | örn. 1050004 | Cihaz tanım levhası, örn. levha taşıyıcı için titrili band, levha taşıyıcısı için 5 mm |
| FBS 2-6    | örn. 3030336 | Geçme köprü, 2 uçlu                                                                    |
| E/UK       | 1201442      | Uç tutucu, taşıyıcı bara NS 32 veya NS 35/7,5 üzerine monte etmek için                 |
| E/UK 1     | 1201413      | Uç tutucu, çift katlı ve uç katlı klemenslerin uç desteği için                         |
| CLIPFIX 35 | 3022218      | Uç tutucu hızlı montajı                                                                |

**4. Bağlama şeması**

2x Değiştirici, DC girişli (Şek. 5)

3x Değiştirici, DC girişli (Şek. 6)

2x Değiştirici, AC girişli (Şek. 7)

3x Değiştirici, AC girişli (Şek. 8)

## PORTUGUÊS

**RIFLINE complete RIF-4-…**

**1. Normas de segurança**

**1.1. Avisos de instalaçao**

•A instalaçao, operaçao e manutençao devem ser executadas por pessoal eletrotécni-co qualificado. Siga as instruções de instalaçao descritas. Observar a legislaçao e as normas de segurança vigentes para a instalaçao e operaçao (inclusive normas de se-gurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos devem ser consultados neste folheto e nos certificados (avaliaçao da conformidade e eventuais outras certificaçoes).

•Instalar o dispositivo num armário de distribuicao.

**Tomar medidas de proteçao contra descargas eletrostáticas!**

•No caso de carga mais elevada e componente indutivo na carga, prever um circuito de proteçao de contato (diodo Schottky, varistor, RC, etc.) na carga. Assim, é possível evitar a transferencia de tensão de interferência para outros componentes do sistema. Além disso, os relés terão uma vida útil elétrica maior.

Informações detalhadas sobre os relés podem ser encontradas na homepa-ge da Phoenix Contact.

**1.2. Nota sobre a identificaçao e o código:**

Os módulos equipados RIF-4-R… consistem numa base de relé desmontada RIF-4-B… e de um relé plugável (veja fig. 1). Portanto, no caso do módulo equipado, a identificaçao e o código impresso na embalagem não são idénticas às da base do relé RIF-4-B…

**2. Instruções de instalaçao**

**CUIDADO: Nunca trabalhar com tensão de rede conectada no dispo-sitivo! Perigo de vida!**

**2.1. Elementos funcionais** (fig.1)

1 Caixa de ponte para FBS 2-6

**2 Base de relés RIF-4-B…**

3 Módulo indicador / supressor (depen-dendo do tipo)

4 Placa opcional de identificaçao do dis-positivo

5 Alavanca de engate para travar e eje-tar o relé

Encaixe o porta-plaqueta duplo opcional (7) nos respectivos recessos qua-drados (C) do soquete. Atençao para não encaixá-lo nos orificios de teste dos bornes (8/D).

**2.2. Tecnologia de conexão**

Requisito UL: Utilize condutores de cobre certificados para uma temperatura mínima de 75 °C.

**RIF-4-…Módulos com conexão Push-In** (fig.3):

Condutores rígidos ou flexíveis com terminal tubular com uma bitola ≥ 0,34 mm<sup>2</sup> devem ser inseridos diretamente no borne fêmea (A). Condutores flexíveis sem terminal tubular podem ser conectados de forma segura mediante abertura prévia da mola usando o botão Push (B). Para soltar o condutor, também utilizar o botão Push (B).

**2.3. Montagem sobre o trilho de fixaçao**

Coloque um suporte terminal no inicio e no final de cada régua do módulo RIF-4-… No caso de incidência de vibraçao, prender os trilhos de fixaçao a uma distância de 10 cm!

O suporte terminal também pode ser utilizado para outras finalidades, como:

•para tensões > 250 V entre as mesmas posições de bornes dos módulos adjacen-tes (L1, L2, L3)

•para uma desconexão segura entre os módulos adjacentes

•para uma desconexão ótica dos grupos de funçao

**2.4. Ponte de potenciais de tensão** (fig.4)

Para potenciais de tensão idénticos em módulos adjacentes podem ser feitos jumpe-amentos através dos jumpers FBS… (A2 com FSB 2-6). Engatar os jumpers **comple-tamente**.

**3. Acessórios**

| Denominação | Código      | Descrição                                                                                               |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STP 5-2     | 0800967     | Porta-plaquetas duplo                                                                                   |
| ZB 5        | ex. 1050004 | Placa opcional de identificaçao do dispositivo, ex. fita de identificaçao de 5 mm para porta-pla-quetas |
| FBS 2-6     | ex. 3030336 | Jumper plugável, 2 polos                                                                                |
| E/UK        | 1201442     | Suporte terminal, para montagem sobre trilho de fixaçao NS 32 ou NS 35/7,5                              |
| E/UK 1      | 1201413     | Suporte terminal, para o apoio final dos bornes de dois e de três niveis                                |
| CLIPFIX 35  | 3022218     | Suporte terminal-montagem rápida                                                                        |

**4. Esquemas de conexões**

2x inversor com entrada DC (fig. 5)

3x inversor com entrada DC (fig. 6)

2x inversor com entrada AC (fig. 7)

3x inversor com entrada AC (fig. 8)

## ITALIANO

**RIFLINE complete RIF-4-…**

**1. Disposizioni di sicurezza**

**1.1. Note di installazione**

•L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione devono essere eseguiti da personale elet-trotecnico qualificato. Seguire le istruzioni di installazione descritte. Rispettare le pre-scrizioni e le norme di sicurezza valide per l'installazione e l'utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generali. I dati tecnici sono riportati in questa documentazione allegata e nei certificati (valutazione di conformità ed even-tuali ulteriori omologazioni).

•Integrare il dispositivo in un armadio di comando.

**Adottare misure di protezione contro le scariche elettrostatiche!**

•In caso di carico superiore e parte di carico induttivo, predisporre un circuito di pro-tezione dei contatti (ad esempio diodo di smorzamento, varistore, elemento RC, ecc.) sul carico . In questo modo si impedisce l'allacciamento di tensioni perturbatrici in altre parti dell'impianto. I relè garantiscono inoltre una maggiore durata elet-trica.

Per ulteriori informazioni consultare l'area relativa ai relè nella home page di Phoenix Contact.

**1.2. Note su denominazione e codice articolo:**

I moduli RIF-4-R… assemblati dalla base relè non assemblata RIF-4-B… e dal relè a innesto (vedere fig. 1). Per questo motivo per i moduli assemblati, la denominazione e il codice articolo riportati sulla confezione non coincidono con quelli indicati sulla base relè RIF-4-B…

**2. Note per l'installazione**

**ATTENZIONE: Non eseguire mai interventi sul dispositivo con la ten-sione di rete inserita! Pericolo di morte!**

**2.1. Elementi funzionali** (fig. 1)

1 Ramo di ponte per FBS 2-6

**2 Base relè RIF-4-B…**

3 Modulo di visualizzazione e protezione dai disturbi (in funzione del tipo)

4 Targhetta identificativa opzionale del dispositivo

5 Leva di incastro per il fissaggio del relè

Inserire il portacartellini doppio opzionale (7) negli appositi vani di apertura quadrangolari sulla base (C). Non inserirlo nei fori di controllo dei morsetti (8/D).

**2.2. Connessione**

Requisito UL: utilizzare linee in rame omologate per almeno 75 °C.

**Moduli RIF-4-… con connessione Push-In** (fig. 3):

Conduttori rigidi o flessibili con capocorda montato con sezione ≥ 0,34 mm<sup>2</sup> - inserire direttamente nell'area di fissaggio (A). I conduttori flessibili senza capicorda montati si collegano in maniera sicura aprendo prima la molla con il pulsante a pressione (B). Per liberare il conduttore premere nuovamente il pulsante a pressione (B).

**2.3. Fissaggio sulla guida di montaggio**

All'inizio e alla fine di ogni morsettiera RIF-4-… impiegare un supporto finale. In caso di vibrazioni fissare la guida di montaggio a 10 cm di distanza!

Il supporto finale può essere impiegato anche:

•in presenza di tensioni > 250 V fra punti di connessione identici di moduli affiancati (L1, L2, L3)

•per la separazione sicura tra moduli affiancati

•per la separazione ottica di gruppi funzionali

**2.4. Ponticellamento di potenziali di tensione** (fig. 4)

I potenziali di tensione identici di moduli affiancati possono essere ponticellati con jumper FBS… (A2 con FBS 2-6). Innestare **completamente** i ponticelli.

**3. Accessori**

| Denominazione | Codice             | Descrizione                                                                          |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| STP 5-2       | 0800967            | Portacartellini doppio                                                               |
| ZB 5          | ad esempio 1050004 | Targhetta identificativa, ad esempio striscia di etichette, 5 mm per portacartellini |
| FBS 2-6       | ad esempio 3030336 | Jumper a 2 poli                                                                      |
| E/UK          | 1201442            | Supporto finale, per montaggio su guida di sup-porto NS 32 o NS 35/7,5               |
| E/UK 1        | 1201413            | Supporto finale per bloccare morsetti a due e tre piani                              |
| CLIPFIX 35    | 3022218            | Supporto finale a montaggio rapido                                                   |

**4. Schemi elettrici**

2x contatti di scambio con ingresso DC (fig. 5)

3x contatti di scambio con ingresso DC (fig. 6)

2x contatti di scambio con ingresso AC (fig. 7)

3x contatti di scambio con ingresso AC (fig. 8)

## ESPAÑOL

**RIFLINE complete RIF-4-…**

**1. Normas de seguridad**

**1.1. Indicaciones de instalación**

•La instalación, el manejo y el mantenimiento deben ser ejecutados por personal espe-cializado