

Die schlaueste Art um die Luftfeuchtigkeit zu messen.

Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) einfach kontrollieren. Sie können einen schnellen Test (5-10 Minuten) durchführen, oder die Luftfeuchtigkeit in Problemräumen durchgehend überwachen. Ihr PINGI Hygrometer funktioniert in jeder Position. Sie können ihn überall im Haus an der Wand aufhängen, oder mit dem integrierten Ständer verwenden. Die Anzeige gibt die Luftfeuchtigkeit an und zeigt ob sich die Luftfeuchtigkeit im Idealbereich ('grüne'-Zone) befindet. Batterien sind nicht erforderlich. Dieses Gerät kann, falls erforderlich, später wieder mit einem kleinen Schraubendreher kalibriert werden.

Präzision: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / RH 5 % (grüne Zone) - Nur für den Innenbereich geeignet

The smartest way to test the humidity level.

This handy tool helps you conveniently test the relative humidity level (RH%). Do easy spot-checks (wait 5-10 minutes) or continuously monitor the relative humidity in problem areas. Your PINGI Hygrometer will function in any position. It can be wall-mounted on a screw or you can conveniently place it on the included stand. The dial shows the relative humidity percentage and will indicate if the relative humidity in that space is within the comfort zone ('green'-area). No batteries or power needed. This device can easily be recalibrated using a small screwdriver.

Accuracy: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / RH 5 % (green area) - For indoor use only

Le moyen le plus pratique pour mesurer l'humidité de l'air.

Cet appareil pratique vous permet de surveiller l'humidité relative (% HR). Prenez une mesure rapide (durée 5-10 minutes) ou gardez un œil constant sur la température et l'humidité de l'air dans les zones à problèmes. Le Hygromètre PINGI fonctionne dans n'importe quelle position. Vous pouvez l'accrocher au mur à l'aide d'une vis ou le placer sur le pied intégré. L'appareil peut être installé dans n'importe quel endroit à la maison. Le indicateur renseigne le taux d'humidité de l'air et signale si le taux d'humidité de l'air se situe dans la zone de confort (intervalle « vert »). Fonctionne sans pile. Ce dispositif peut être étalonné à l'aide d'un petit tournevis.

Précision : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / HR 5 % (intervalle vert) - Usage intérieur uniquement

De slimste manier om de luchtvochtigheid te meten.

Met dit handige apparaat kunt u de relatieve luchtvochtigheid (RH%) in de gaten houden. Doe een snelle test (wacht 5-10 minuten) of houdt de luchtvochtigheid in probleemgebieden continu in de gaten. Uw PINGI Hygrometer werkt in iedere positie. Hij kan op een schroefje aan de muur worden gehangen of op de meegeleverde voet worden geplaatst. Plaats de meter waar dan ook in huis. De meter geeft de luchtvochtigheid weer en geeft aan of de luchtvochtigheidsgraad binnen de comfortzone ('groene'-zone) ligt. Batterijen zijn niet nodig. Kan indien nodig eenvoudig met een kleine schroevendraaier gekalibreerd worden.

Nauwkeurigheid: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / RH 5 % (groene zone) - Alleen voor gebruik binnenshuis