

**ⓓ Installationsanleitung:**

Schalten Sie vor der Installation des Gongs den Strom ab!  
(Sicherung / Hauptschalter), Montagehöhe mindestens 2m, Abdeckung  
des Gongs abnehmen und Unterteil mit zwei Schrauben gem.  
Abbildung senkrecht montieren. Anschluss 230 V ~, direkt an  
eingebauten Klingeltransformator 8 V ~ / 1,0 A, Kein Batteriebetrieb  
möglich, Es können sowohl beleuchtete als auch unbeleuchtete  
Klingeltaster verwendet werden. Für den Anschluss an den  
Klingeltaster verwenden Sie Klemme 2 und 0.

**ⓖⓔ Installation guidelines:**

Before installation of chime disconnect the current!  
(Fuse /circuit breaker), Mounting height min. 2 meters, Remove cover  
of chime and fasten bottom part vertically with two screws according  
to illustration, Current 230 V ~, connects directly to built-in bell  
transformer 8V ~ / 1,0 A, Battery operation not possible, Background  
illuminated as well as non-illuminated bell buttons may be used, To  
connect to bell button use clamp 2 and 0

**ⓕ Instructions d'installation:**

Veuillez couper le courant avant d'installer le carillon!  
(fusible / interrupteur principal), Hauteur minimum de montage 2 m,  
Enlever le couvercle du carillon et fixer la partie inférieure en position  
verticale, à l'aide de deux vis comme illustré sur la figure, Branchement  
230 V ~, directement sur transformateur de sonnette intégré 8 V ~  
/ 1,0 A, Fonctionnement sur piles impossible, Possibilité d'utilisation  
de boutons de sonnette illuminés ou non, Utiliser les bornes 2 et 0  
pour le raccordement au bouton de sonnette.

**ⓓ Istruzioni per l'installazione:**

Disinserire la corrente elettrica prima di installare il gong!  
(Salvavita / interruttore principale), Altezza minima di montaggio 2m,  
Staccare la copertura del gong e montare verticalmente la parte  
inferiore con due viti, come rappresentato nella figura. Collegamento  
230 V ~, direttamente al trasformatore per suoneria 8 V ~ / 1,0 A,  
Funzionamento a batterie non possibile, Possono essere utilizzate  
sia tasti per suonerie illuminati che non illuminati. Per il collegamento  
ai tasti per suonerie utilizzare il morsetto 2 e 0.

