

PLB-33L TV-Wandhalterung 94-178 cm (37-70“) neig- und schwenkbar 75 kg

Best.-Nr.: 629571

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TV-Wandhalterung dient zur Montage von geeigneten TV-Geräten an Wänden.

Das TV-Gerät darf die in den „Technischen Daten“ angegebenen Werte für TV-Größe und Gewicht nicht überschreiten.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes oder des TV-Gerätes und ist darüber hinaus mit Gefahren, wie z.B. Beschädigung von Möbeln in der Nähe des Wandhalters, Verletzung von Personen etc. verbunden.

Das Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen.

Lieferumfang

Siehe Seite 2 in der beiliegenden Montageanleitung.

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung hin.



Das Symbol mit dem Pfeil kennzeichnet Tipps und Hinweise.

- Eine TV-Wandhalterung ist kein Spielzeug. Halten Sie deshalb Kinder von dem Produkt fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Die Wahl eines nicht geeigneten Montageortes kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Gehen Sie beim Zusammenbau bzw. bei der Montage vorsichtig vor. Das Produkt kann teilweise scharfe Kanten haben. Hier besteht Verletzungsgefahr!
- Führen Sie nur die zur Montage (bzw. Einstellung) der TV-Wandhalterung erforderlichen Arbeiten durch. Führen Sie niemals Umbauarbeiten oder Reparaturversuche durch.
- Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob auf der Rückseite des TV-Gerätes eine geeignete Befestigungsmöglichkeit für die TV-Wandhalterung vorhanden ist.
- Abhängig von der Größe und Bauart des TV-Gerätes und der TV-Wandhalterung ist es sinnvoll, wenn eine zweite Person bei der Montage hilft. Diese kann z.B. das TV-Gerät festhalten, während Sie das TV-Gerät an der Wandhalterung befestigen.
- Führen Sie die Montage sehr gewissenhaft durch, da ein Herabfallen von TV-Gerät und TV-Wandhalterung nicht nur zu teuren Folgeschäden führen kann, sondern außerdem erhöhte Verletzungsgefahr besteht!
- Verlegen Sie alle Kabel des TV-Gerätes so, dass sie nicht in der Wandhalterung eingeklemmt oder geknickt werden.
- Überprüfen Sie gelegentlich sämtliche Schraubbefestigungen. Durch das Verstellen und das Bewegen von TV-Gerät bzw. Wandhalterung könnten sich die Schraubbefestigungen mit der Zeit evtl. lösen.
- Wenden Sie beim Bewegen/Verstellen des TV-Gerätes bzw. der TV-Wandhalterung keine Gewalt an. Das TV-Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Drücken Sie beim Bewegen/Verstellen nicht auf das Display des TV-Gerätes.
- Überlasten Sie die TV-Wandhalterung nicht. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zu Maximalgewicht des TV-Gerätes und Baugröße.
- Benutzen Sie die TV-Wandhalterung nicht, um sich abzustützen oder sich daran festzuhalten.
- Befestigen Sie keine anderen Gegenstände an der TV-Wandhalterung als das dafür vorgesehene TV-Gerät.
- Im Zweifelsfall sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen. Überlassen Sie dies einer Fachkraft.

Montage



Die Wandmontage ist nur dann zulässig, wenn die Wandbeschaffenheit dafür geeignet ist. Dünne Leichtbauwände oder Gipskartonplatten mit labilen Unterkonstruktionen sind normalerweise ungeeignet. Im Fachhandel gibt es jedoch u.U. spezielle Dübel für solche Montageorte. Fragen Sie im Zweifelsfall vor der Montage einen Fachmann.

Je nach Untergrund (z.B. Beton) ist dafür geeignetes Montagematerial zu verwenden (Schrauben, Dübel usw.). Die beiliegenden Dübelschrauben sind ausschließlich für massive Wände geeignet. Spezielle Dübel und Schrauben liegen der TV-Wandhalterung nicht bei und müssen in Abhängigkeit von der Wandbeschaffenheit separat erworben werden.

Aufgrund des Gewichts von TV-Gerät, TV-Wandhalterung und der Hebelwirkung ist auf eine stabile Befestigung zu achten.

Planen Sie den Montageort sorgfältig, so dass sich die TV-Wandhalterung mit dem daran befindlichen TV-Gerät nach der Montage in der gewünschten Lage (Höhe und Position) befindet.

Achten Sie beim Bohren bzw. Festschrauben darauf, dass keine Kabel oder Leitungen in der Wand beschädigt werden. Werden versehentlich Elektroleitungen angebohrt, besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

Achten Sie beim Umgang mit elektrischen Werkzeugen (z.B. einer Bohrmaschine) auf Ihre Sicherheit. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den entsprechenden Anleitungen.

Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Personen im Bereich unter der TV-Wandhalterung bzw. dem TV-Gerät befinden.



Beachten Sie hierzu bitte die Bilder in der beiliegenden Montageanleitung.

Vorbereitung des TV-Gerätes

- In der Regel muss vor der Befestigung der vorhandene Standfuß des TV-Gerätes entfernt werden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.
- Legen Sie das TV-Gerät flach mit der Displayseite nach unten auf eine weiche und saubere Unterlage. Auf das Display darf kein Druck ausgeübt werden. Schützen Sie wertvolle Möbelloberflächen während der Montage mit einer geeigneten Unterlage.
- Entfernen Sie den vorhandenen Standfuß. Je nach TV-Gerät ist dieser festgeschraubt oder eingeklippt.

Bild 1a (Montage bei Hohlwandkonstruktionen):

- Legen Sie am Montageort die Position und die Höhe der Wandhalterung fest. Die Befestigungslöcher der Montageplatte müssen mittig über einem Holzbalken bzw. einem anderen tragfähigen Montageelement der Wandkonstruktion positioniert werden. Zur Festlegung dieser Position kann z.B. ein Balkenfinder hilfreich sein.
- Richten Sie die Montageplatte mit Hilfe der integrierten Libelle waagrecht aus.
- Zeichnen Sie die erforderlichen Bohrungen an der Montagefläche an. Benutzen Sie die Wandhalterung hierbei als Schablone.
- Bohren Sie die erforderlichen Löcher.
- Schrauben Sie die Wandhalterung mit mindestens vier Schrauben (W-A bzw. für die Montagefläche geeignete Schrauben aus dem Fachhandel) und Beilagscheiben (W-C) fest.



Die beiliegenden Dübel (W-B) werden bei dieser Montageart nicht verwendet.

Bild 1b (Montage bei massiven Wandkonstruktionen):

- Legen Sie am Montageort die Position und die Höhe der Wandhalterung fest.
- Richten Sie die Montageplatte mit Hilfe der integrierten Libelle waagrecht aus.
- Zeichnen Sie die erforderlichen Bohrungen an der Montagefläche an. Benutzen Sie die Wandhalterung hierbei als Schablone.
- Bohren Sie die erforderlichen Löcher und versehen Sie die Bohrungen mit geeigneten Dübeln (W-B bzw. Spezialdübel).
- Schrauben Sie die Wandhalterung mit allen sechs Schrauben (W-A bzw. für die Montagefläche geeignete Schrauben aus dem Fachhandel) und Beilagscheiben (W-C) fest.

Bild 2:



Bei der Befestigung der Montagebügel am TV-Gerät ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtigen Schrauben verwendet werden. Diese müssen nicht nur das zum TV-Gerät passende Gewinde haben, sondern dürfen nicht zu lang sein, da andernfalls das TV-Gerät beschädigt wird.

Die Schrauben dürfen jedoch auch nicht zu kurz sein, da andernfalls keine sichere Verbindung besteht. Sie sollten mit mindestens 5 vollständigen 360°-Gewindegängen in die entsprechenden Gewinde des TV-Gerätes eingeschraubt werden.

Sollte die Schraubenlänge der Schrauben aus dem beiliegenden Montageschraubenset (M) nicht für Ihr TV-Gerät geeignet sein, besorgen Sie bitte passende Schrauben im örtlichen Eisenwarenhandel.

Sollten Sie Zweifel über die richtige Schraubenlänge haben, so empfehlen wir Ihnen, sich mit dem TV-Hersteller oder einem entsprechenden Fachmann in Verbindung zu setzen.

- Befestigen Sie die Montagebügel mit passenden Schrauben und Beilagscheiben aus dem Montageschraubenset (M) an der Rückseite Ihres TV-Gerätes (Bild 2-1).
- Sollte die Rückseite Ihres TV-Gerätes gewölbt sein oder sollten Sie das TV-Gerät mit einem größeren Wandabstand montieren wollen, können Sie die beiliegenden Distanzstücke (M-G bzw. M-H) zwischen Montagebügel und TV-Rückseite beilegen (Bild 2-2).
- Achten Sie bei der Bügelmontage darauf, dass die Öffnungen der Bügelhaken zur TV-Unterkante und die Rändelschrauben für die Neigungsverstellung nach außen weisen.
- Wenden Sie beim Festschrauben keine Gewalt an, da hierdurch das TV-Gerät zerstört werden kann, Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Bild 3:

- Drehen Sie die Sicherungsschrauben an den Unterseiten der Montagebügel ganz zurück, damit die Bügel ohne Probleme in das Profil der Montageplatte eingesetzt werden können.
- Heben Sie das TV-Gerät mit den montierten Bügel von oben auf die Montageplatte. Hierbei muss das TV-Gerät mit der Oberseite leicht zur Wand geneigt werden.
- Die Öffnungen der Montagebügel müssen sauber in das Profil der Montageplatte eingeführt werden.
- Richten Sie das TV-Gerät mittig auf der Montageplatte aus und kippen Sie es, bis es am unteren Teil der Montageplatte anliegt.
- Drehen Sie die Sicherungsschrauben an den Unterseiten der Montagebügel ein, damit das TV-Gerät auf der Montageplatte gesichert wird.

Bild 4:

- Lösen Sie die Rändelschrauben für die Neigungsverstellung etwas.
- Stellen Sie die gewünschte Neigung des TV-Gerätes ein und ziehen Sie die Rändelschrauben der Neigungsverstellung wieder fest.

Wartung und Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei und bedarf abgesehen von einer gelegentlichen Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch keinerlei Pflege.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da ansonsten die Oberflächen beschädigt werden könnten.

Technische Daten

TV-Größe.....	94-178 cm (37-70“)
Belastbarkeit.....	max. 75 kg
VESA-Befestigung.....	100x100
	200x100
	200x200
	300x100
	300x200
	300x300
	400x100
	400x200
	400x300
	400x400
	600x200
	600x300
	600x400
Wandabstand	68 mm
Neigungswinkel	±10°
Material.....	Stahl
Gewicht.....	2,8 kg

PLB-33L TV wall holder 94-178 cm (37-70") inclinable and pivoting 75 kg

Item no. 629571

Intended use

The TV wall holder is used for the mounting of suitable TV sets on walls.

The TV set may not exceed the values for TV size and weight specified in the section "Technical Data".

Any use other than that described above will lead to the damage of this product or of the TV set. Furthermore, this involves risks such as damage to furniture in close proximity to the wall holder, personal injury etc.

No part of the product may be modified or altered.

The safety instructions must be observed at all times.

Contents

See page 2 in the mounting instructions provided.

Safety instructions

! The warranty will be void in the event of damage caused by failure to observe these safety instructions. We do not assume any liability for any resulting damage.

We shall not accept liability for damage to property or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be null and void.

The exclamation mark symbol indicates that important information is included in these operating instructions.

➔ The arrow symbol indicates tips and notes.

- A TV wall holder is not a toy. Keep the device out of the reach of children.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.
- Selecting an unsuitable installation location can lead to personal or material damage.
- Proceed with care when assembling and installing the product. The product may have sharp edges. There is a risk of injury!
- Carry out only the work on the TV wall holder that is necessary in order to install it (or to adjust it). Never perform any conversion or repair work.
- Before beginning the installation process, check whether there is an appropriate mounting option for a TV wall holder on the back of your TV set.
- Depending on the size and design of the TV set and TV wall holder concerned, it is sensible for a second person to help with the installation. This person can hold the TV set still, for example, while you are attaching the TV set to the wall holder.
- Apply your full concentration when carrying out the installation, because if the TV set and/or TV wall holder were to fall, this could cause expensive damage to the equipment and there is the potential danger of personal injury!
- Lay all the TV set's cables in such a way that they do not get jammed or kinked in the wall holder.
- Check all the screw fittings from time to time. Adjusting the position of the TV set and/or the wall holder and moving them can sometimes cause the screws to become loose over time.
- Do not apply force when moving/adjusting the TV set or the TV wall holder. The TV set may get damaged from it.
- When moving/adjusting, do not press on the TV set's screen.
- Do not overload the TV wall holder. Pay attention to the details provided by the manufacturer for the maximum TV set weight and/or its size.
- Do not use the TV wall holder to support yourself or to hold onto.
- Do not fix any objects to the TV wall holder other than the TV set for which it was intended.
- In case of doubt, do not perform the installation yourself. Have an expert carry out the installation.

Installation

! Wall-mounting is permissible only where the wall concerned is of the correct type and condition. Thin lightweight partition walls or those made from gypsum boards are normally unsuitable. However, specialist retailers do sometimes stock special dowel fittings for such installation locations. If you are in doubt, ask a specialist before installation.

Depending on the base wall material (e.g. concrete), suitable mounting materials must be used (screws, dowels, etc.). The dowel screws enclosed are only suitable for solid walls. Special dowels and screws are not normally supplied with the TV wall holder and they must be bought separately, depending on the type and condition of the wall concerned.

Due to the weight of the TV set, TV wall holder and the lever action involved, ensure that the screws are fixed securely.

Plan the installation location carefully, so that the TV wall holder with the TV set fixed to it will be situated at the correct location (height and position) when you have finished the installation.

Pay attention when drilling and tightening the screws that no cable or pipes in the wall are damaged. Inadvertently drilling through electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!

Pay special attention to your safety when using electric tools (e.g. a drill). You should also heed the safety instructions in the corresponding instructions.

Make sure no persons are in the area under the TV wall holder and/or the TV set during the installation.

➔ For this purpose, please observe the pictures in the mounting instructions enclosed.

Preparation of the TV set

- It is usually necessary to remove the TV set's base before mounting it on a wall holder. Observe the operating instructions for your TV set.
- Put the TV set flat on a soft and clean underlay, the display side facing downwards. Do not apply pressure on the display. Protect valuable furniture surfaces during installation by using a suitable pad or cloth.
- Remove the present base. Depending on the TV set, this base is either screwed tight or clipped on.

Image 1a (Mounting on cavity wall constructions):

- Select the position and the height of the wall holder at the mounting location. The fastening holes on the mounting plate must be positioned in the centre on the wood stud or another stable mounting element of the wall construction. To define this position, e.g. a stud finder might be helpful.
- Align the mounting frame horizontally using the integrated level.
- Mark the necessary drilling holes at the mounting site. To this end, use the wall holder as a template.
- Drill the required holes.
- Tighten the wall holder using at least four screws (W-A or other screws from the specialist shop suitable for the mounting surface) and washers (W-C).

➔ The dowels enclosed (W-B) are not used for this mounting type.

Image 1b (Mounting on solid wall constructions):

- Select the position and the height of the wall holder at the mounting location.
- Align the mounting frame horizontally using the integrated water level.
- Mark the necessary drilling holes at the mounting site. To this end, use the wall holder as a template.
- Drill the required holes and insert suitable dowels in the boreholes (W-B or special dowels).
- Tighten the wall holder using all six screws (W-A or other screws from the specialist shop suitable for the mounting surface) and washers (W-C).

Image 2:



When fixing the mounting plate to the TV set, make absolutely certain that you use the correct screws. Not only must these be of the correct thread type for the TV set, but they must also not be too long; otherwise they will damage the TV set.

The screws must not be too short, however, since otherwise the connection will not be secure. The screws must be screwed into the threaded fixture holes on the TV set with at least 5 full 360° turns.

Should the screw length of the screws in the mounting set provided (M) are not suitable for your TV set, please acquire suitable screws at your local hardware store.

If you have any doubt about the correct length of the screws required, we recommend that you contact the TV manufacturer or an appropriate specialist.

- Fasten the mounting brackets on the rear of your TV set (image 2-1) using suitable screws and washers from the mounting screw set (M).
- Should the back of your TV set be curved or if you want to mount the TV set with a bigger distance to the wall, you can insert the spacers provided (M-G or M-H) between the mounting brackets and the TV's rear (image 2-2).
- During installation of the brackets make sure the openings of the bracket hooks point towards the TV's underside and the knurled screws for the inclination adjustment outwards.
- Do not use any force when tightening the screws; otherwise the TV set may be destroyed, leading to loss of warranty/guarantee!

Image 3:

- Turn the safety screws on the undersides of the brackets fully back in order for the brackets to fit into the profile of the mounting plate without any problem.
- Lift the TV set with the mounted brackets and place it onto the mounting plate from the top. In this process, the TV set must be tilted with its upper side slightly towards the wall.
- The openings of the mounting brackets must be inserted neatly into the profile of the mounting plate.
- Adjust the TV set in the centre of the mounting plate and tilt it until it sits closely at the lower part of the mounting plate.
- Screw in the safety screws on the bottom sides of the mounting brackets in order to secure the TV set on the mounting plate.

Image 4:

- Unfasten the knurled screws slightly to adjust the inclination.
- Adjust the desired inclination of the TV set and tighten the knurled screws of the inclination adjustment again.

Maintenance and care

The product does not have to be serviced and, except for occasional cleaning with a soft, dry cloth, requires no maintenance whatsoever.

Never use aggressive cleaning agents or chemical solutions as these may damage the surfaces.

Technical data

TV size.....	94-178 cm (37-70")
Load capacity	max. 75 kg
VESA fixture	100x100
	200x100
	200x200
	300x100
	300x200
	300x300
	400x100
	400x200
	400x300
	400x400
	600x200
	600x300
	600x400
Wall distance	68 mm
Inclination angle.....	±10°
Material.....	steel
Weight	2.8 kg

PLB-33L Support mural pour téléviseur 94-178 cm (37-70 po) inclinable et pivotant 75 kg

N° de commande: 629571

Utilisation conforme

Le support mural pour téléviseur est utilisé pour le montage mural de téléviseurs appropriés.

Les caractéristiques du téléviseur ne doivent pas dépasser les valeurs et le poids indiqués dans les « Caractéristiques techniques ».

Toute utilisation autre que celle mentionnée précédemment se traduit par des dommages sur le produit ou le téléviseur et cela est en outre associé à des dangers tels que l'endommagement de meubles à proximité du support mural, des blessures corporelles, etc.

Le produit ne doit être ni transformé, ni modifié.

Respectez impérativement les consignes de sécurité.

Contenu de la livraison

Voir la page 2 dans les instructions de montage fournies.

Consignes de sécurité

! Tout dommage résultant d'un non-respect du présent manuel d'utilisation entraîne l'annulation de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou corporels dus à un maniement incorrect ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie prend fin.

Le symbole du point d'exclamation signale les informations importantes dans le présent manuel d'utilisation.

➔ Le symbole de la flèche renvoie à des astuces et conseils.

- Un support mural pour téléviseur n'est pas un jouet. Pour cette raison, rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Choisissez un emplacement de montage qui ne puisse pas entraîner des dommages corporels ou matériels.
- Faites attention lors de l'assemblage ou du montage. Le produit peut présenter des bords coupants. Risque de blessures !
- Effectuez seulement les travaux nécessaires pour le montage (ou les réglages) du support mural pour téléviseur. Ne procédez jamais à des transformations ou réparations de votre propre chef.
- Vérifiez avant de commencer le montage si des options de fixation appropriées pour le support mural pour téléviseur sont disponibles à l'arrière du téléviseur.
- En fonction de la taille et du type du téléviseur et du support mural pour téléviseur, il peut être utile de recourir à une deuxième personne pour le montage. Cette dernière pourrait maintenir le téléviseur pendant que vous le fixez au support mural.
- Effectuez le montage très consciencieusement car la chute du téléviseur et du support mural pour téléviseur conduit non seulement à des dommages matériels coûteux mais aussi à un risque élevé de dommages corporels !
- Disposez tous les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne soient ni pliés ni pincés dans le support mural.
- Vérifiez régulièrement toutes les vis de fixation. Avec le temps, le fait d'ajuster et de déplacer le téléviseur ou le support mural peut éventuellement desserrer les fixations par vis.
- Ne forcez surtout pas lorsque vous déplacez/ajustez le téléviseur ou le support mural pour téléviseur. Cela pourrait endommager le téléviseur.
- N'appuyez pas sur l'écran du téléviseur en le déplaçant ou en l'ajustant.
- Ne surchargez pas le support mural pour téléviseur. Tenez compte des instructions du fabricant concernant les limites de poids et de taille du téléviseur.
- N'utilisez pas le support mural pour téléviseur pour vous soutenir ou vous tenir.
- Ne fixez pas d'autres objets sur le support mural pour téléviseur, à part le téléviseur prévu à cet effet.
- En cas de doute, n'effectuez pas le montage vous-même. Faites effectuer le montage par un spécialiste.

Montage



Le montage mural n'est autorisé que si le matériau du mur est adapté. Les cloisons légères et les plaques de plâtre avec des structures instables ne sont pas normalement adaptées. Cependant, il existe dans le commerce des chevilles spéciales pour de tels emplacements de montage. En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste avant de commencer le montage.

Selon la surface (par ex. béton), il faut utiliser le matériel de montage adéquat (vis, chevilles, etc.). Les chevilles fournies sont uniquement appropriées pour les murs pleins. Les chevilles et les vis spéciales ne sont pas fournies avec le support mural pour téléviseur et elles doivent être achetées séparément en fonction de la nature de votre mur.

En raison du poids du téléviseur et du support mural pour téléviseur et de l'effet de levier, il faut vous assurer d'une fixation bien stable.

Planifiez l'emplacement de montage avec soin, de sorte que le support mural pour téléviseur et le téléviseur qui y est fixé, soient placés dans la position souhaitée (hauteur et position).

Lors du perçage et du vissage, veillez à ne pas endommager les câbles ou les conduites dans le mur. Si vous transpercez une ligne électrique accidentellement, vous courez alors un danger d'électrocution mortelle !

Soyez prudent lorsque vous manipulez des outils électriques (par ex. une perceuse) pour votre propre sécurité. Respectez également les autres consignes de sécurité figurant dans les différents manuels d'utilisation.

Veillez à ce que personne ne se retrouve dans la zone en dessous du support mural pour téléviseur ou du téléviseur pendant le montage.



Pour ce faire, veuillez vous référer aux figures dans les instructions de montage.

Préparation du téléviseur

- Normalement, le pied de support du téléviseur doit être retiré avant de fixer ce dernier sur le support mural pour téléviseur. Pour ce faire, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Placez le téléviseur à plat sur un support doux et propre, avec l'écran pointant vers le bas. Aucune pression ne doit être exercée sur l'écran. Protégez les surfaces de meubles précieux pendant le montage, à l'aide d'une sous-couche appropriée.
- Ôtez le pied de support présent. En fonction du type de téléviseur, le pied de support peut être vissé fermement ou fixé avec des clips.

Figure 1a (montage sur un mur creux) :

- Marquez la position et la hauteur du support mural sur l'emplacement de montage. Les trous de fixation de la plaque de montage doivent être positionnés de manière centrée sur une poutre en bois ou un autre élément de montage supportant la structure du mur. Un détecteur de poutre peut être utile pour déterminer leur position.
- Assurez-vous de la parfaite horizontalité de la plaque de montage en vous servant du niveau à bulle intégré.
- Marquez les trous de perçage nécessaires sur la surface de fixation. Servez-vous ici de la plaque de montage comme d'un gabarit.
- Percez les trous de montage requis.
- Fixez solidement la plaque de montage avec au moins 4 vis (W-A ou des vis adaptées pour la surface de montage achetées auprès de magasins spécialisés) et 4 rondelles (W-C).



Les chevilles (W-B) fournies ne sont pas utilisées avec ce type de montage.

Figure 1a (montage sur un mur creux) :

- Marquez la position et la hauteur du support mural sur l'emplacement de montage.
- Assurez-vous de la parfaite horizontalité de la plaque de montage en vous servant du niveau à bulle intégré.
- Marquez les trous de perçage nécessaires sur la surface de fixation. Servez-vous ici de la plaque de montage comme d'un gabarit.
- Percez les trous nécessaires et placez-y les chevilles appropriées W-B ou des chevilles spéciales).
- Fixez solidement la plaque de montage avec les six vis (W-A ou des vis adaptées pour la surface de montage achetées auprès de magasins spécialisés) et 4 rondelles (W-C).

Figure 2 :



Lors de la fixation du support de montage sur le téléviseur, il est essentiel de veiller à utiliser les vis appropriées. Les vis doivent non seulement présenter le filetage correct pour le téléviseur mais elle doivent aussi ne pas être trop longues pour ne pas endommager le téléviseur.

Les vis ne doivent pas être trop courtes, sinon la fixation ne sera pas faite de manière sûre. Les vis doivent être vissées avec au moins 5 tours complets de 360° dans le trou fileté correspondant, situé sur le téléviseur.

Si la longueur des vis fournies dans le set de vis de montage fourni (M) n'est pas adaptée à votre téléviseur, veuillez acheter des vis appropriées auprès de votre quincaillerie locale.

S'il vous reste le moindre doute concernant la longueur des vis, nous vous recommandons de contacter le fabricant du téléviseur ou un spécialiste des fixations.

- Fixez le support de montage à l'arrière de votre téléviseur en utilisant les vis et rondelles adaptées fournies dans le set de vis de montage (M) (voir figure 2-1).
- Si l'arrière de votre téléviseur est courbé ou si vous souhaitez monter le téléviseur à une plus grande distance par rapport au mur, vous pouvez utiliser les entretoises fournies (M-G ou M-H) entre le support de montage et l'arrière du téléviseur (voir figure 2-2).
- Assurez-vous en montant les étriers que les trous des crochets soutenant la base du téléviseur et les vis de serrage pour le réglage de l'inclinaison soient dirigés vers l'extérieur.
- Ne forcez surtout pas lors que vous vissez les vis : en faisant cela, vous pouvez endommager le téléviseur et perdre votre garantie !

Figure 3 :

- Revissez bien les vis de blocage dans la base du support de montage, afin que ceux-ci puissent être facilement glissés dans le profilé de la plaque de montage.
- Soulevez le téléviseur avec les étriers montés sur le haut de la plaque de montage. Le téléviseur et sa face supérieure doivent légèrement être inclinés vers le mur.
- Les trous du support de montage doivent parfaitement s'insérer dans le profilé de la plaque de montage.
- Alignez le téléviseur au centre de la plaque de montage cadre et inclinez-le jusqu'à ce qu'il repose sur la face inférieure de la plaque de montage.
- Vissez les vis de blocage dans la base du support de montage, de sorte que le téléviseur soit placé de manière sûre sur la plaque de montage.

Figure 4 :

- Dévissez légèrement les vis de réglage de l'inclinaison.
- Réglez l'inclinaison souhaitée pour votre téléviseur et revissez bien les vis de réglage de l'inclinaison.

Maintenance et entretien

Le produit est exempt d'entretien, si ce n'est un nettoyage occasionnel avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs ou de solutions chimiques car ils pourraient endommager les surfaces.

Caractéristiques techniques

Taille du téléviseur 94-178 cm (37-70 po)

Charge admissible max. 75 kg

Fixation VESA..... 100x100

200x100

200x200

300x100

300x200

300x300

400x100

400x200

400x300

400x400

600x200

600x300

600x400

Écart par rapport au mur 68 mm

Angle d'inclinaison ± 10 °

Matériau..... acier

Poids..... 2,8 kg

PLB-33L TV-wandhouder 94-178 cm (37-70") kantel- en draaibaar 75 kg

Bestelnr. 629571

Beoogd gebruik

De tv-wandhouder is bestemd op daarvoor geschikte tv's aan wanden te bevestigen.

De tv mag de in de „Technische gegevens“ aangegeven waarden voor tv-afmetingen en gewicht niet overschrijden.

Ander gebruik dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van dit product of de tv en resulteert bovendien in gevaren zoals bijv. beschadigingen van meubels in de nabijheid van de wandhouder, verwonding van personen enz.

Het product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd.

Volg de veiligheidsaanwijzingen te allen tijde op.

Omvang van de levering

Zie pagina 2 in de meegeleverde montagehandleiding.

Veiligheidsaanwijzingen



Bij beschadigingen, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie. Voor gevolgschade aanvaardt u geen enkele aansprakelijkheid.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.

Het symbool met het uitroepteken wijst op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.



Het pijlsymbool duidt op tips en aanwijzingen.

- Een tv-wandhouder is geen speelgoed. Houd kinderen uit de buurt van het product.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- De keuze van een ongeschikte montageplek kan leiden tot persoonlijke of materiële schade.
- Ga bij de samenstelling resp. montage voorzichtig te werk. Het product kan voor een deel scherpe kanten bevatten. Hier bestaat gevaar op ongelukken!
- Voer uitsluitend de voor de montage (resp. instelling) van de tv-wandhouder vereiste werkzaamheden door. Voer nooit ombouw- of reparatiewerkzaamheden uit.
- Controleer voor het begin van de montage, of aan de achterkant van de tv een geschikte bevestigingsmogelijkheid voor de tv-wandhouder aanwezig is.
- Afhankelijk van de grootte en het model van de tv en de tv-wandhouder is het praktisch, indien een tweede persoon bij de montage helpt. Deze kan bijv. de tv vasthouden, terwijl u de tv op de wandhouder bevestigt.
- Voer de montage zeer nauwgezet uit; als de tv en de tv-wandhouder eraf vallen kan dit niet alleen tot dure gevolgschade leiden, maar er bestaat ook verhoogd gevaar voor lichamelijk letsel!
- Leg alle kabels van de tv zodanig, dat ze niet in de wandhouder bekneld of gebogen worden.
- Controleer regelmatig alle schroefbevestigingen. Door het verstellen en bewegen van de tv resp. wandhouder kunnen de schroefbevestigingen na verloop van tijd losraken.
- Gebruik bij het bewegen/verstellen van de tv resp. tv-wandhouder geen geweld. De tv kan hierdoor beschadigd worden.
- Druk tijdens het bewegen/verstellen niet op de display van de tv.
- Overbelast de tv-wandhouder niet. Houd rekening met de gegevens van de fabrikant met betrekking tot maximaal gewicht van de tv en het formaat.
- Gebruik de tv-wandhouder niet om op te leunen of u aan vast te houden.
- Bevestig geen andere objecten aan de tv-wandhouder dan de daarvoor bestemde tv.
- Voer bij twijfel de montage niet zelf door. Laat het over aan een vakman.

Monteren



De wandmontage is uitsluitend toegestaan als de staat van de muur daarvoor geschikt is. Dunne gipsplaatwanden of gipskartonplaten met labiele basisconstructies zijn normaal gesproken ongeschikt. In de vakhandel zijn er echter evt. speciale pluggen voor dergelijke montageplekken. Vraag in geval van twijfel voorafgaand aan de montage een vakman.

Afhankelijk van de ondergrond (bijv. beton) moet daarvoor geschikt montage-materiaal worden gebruikt (schroeven, pluggen, enz.). De meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend geschikt voor massieve wanden. Er zijn geen speciale pluggen en schroeven bij de tv-wandhouder geleverd, deze moeten afhankelijk van de ondergrond apart worden aangeschaft.

Vanwege het gewicht van de tv, de tv-wandhouder en het hefboomeffect moet op een stabiele bevestiging worden gelet.

Plan de montageplek zorgvuldig, zodat de tv-wandhouder met de zich daarop bevindende tv zich later in de gewenste positie (hoogte en stand) bevindt.

Zorg er bij het boren resp. het vastschroeven voor, dat er geen kabels of leidingen in de wand worden beschadigd. Als abusievelijk elektrische leidingen worden aangeboord, bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

Let bij de omgang met elektrisch gereedschap (bijv. een boormachine) op uw veiligheid. Neem ook de veiligheidsaanwijzingen in de betreffende handleidingen in acht.

Verzeker u ervan, dat er zich tijdens de montage geen personen in het gebied onder de tv-wandhouder of de tv bevinden.



Neem hiervoor de afbeeldingen in de meegeleverde montagehandleiding in acht.

Voorbereiding van de tv

- Doorgaans moet vóór de bevestiging de aanwezige voet van de tv worden verwijderd. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Leg de tv met de displaykant naar onderen op een zachte en schone ondergrond. Er mag geen druk op de display worden uitgeoefend. Bescherm waardevolle meubelopervlakken tijdens de montage met een geschikte ondergrond.
- Verwijder de aanwezige voet. Afhankelijk van de tv, moet deze worden vastgeschroefd of worden ingeklemd.

Afb. 1a (montage bij hollewandconstructies):

- Markeer op de montageplaats de positie en de hoogte van de wandhouder. De bevestigingsgaten van de montageplaat moeten gecentreerd boven een houten balk resp. een ander draagkrachtig montage-element van de wandconstructie worden geïnstalleerd. Om deze positie te bepalen kan bijv. een balkenschuif handig zijn.
- Richt de montageplaat met behulp van de geïntegreerde waterpas horizontaal uit.
- Teken de noodzakelijke gaten op het montageoppervlak. Gebruik de wandhouder hierbij als sjabloon.
- Boor de benodigde gaten.
- Schroef de wandhouder met ten minste vier schroeven (W-A resp. voor het montagevlak geschikte schroeven uit de speciaalzaak) en sluitringen (W-C) vast.



De meegeleverde pluggen (W-B) worden bij deze vorm van montage niet gebruikt.

Afb. 1b (montage bij massiewandconstructies):

- Markeer op de montageplaats de positie en de hoogte van de wandhouder.
- Richt de montageplaat met behulp van de geïntegreerde waterpas horizontaal uit.
- Teken de noodzakelijke gaten op het montageoppervlak. Gebruik de wandhouder hierbij als sjabloon.
- Boor de benodigde gaten en breng hierin de passende pluggen aan (W-B resp. speciale pluggen).
- Schroef de wandhouder met alle zes schroeven (W-A resp. voor het montagevlak geschikte schroeven uit de speciaalzaak) en sluitringen (W-C) vast.

Afbeelding 2:



Let er bij de bevestiging van de montagebeugels aan de tv te allen tijde op, dat de juiste schroeven worden gebruikt. Deze moeten niet alleen over het bij de tv passende schroefdraad beschikken. De schroeven mogen ook niet te lang zijn, omdat anders de tv beschadigd raakt.

De schroeven mogen echter ook niet te kort zijn, omdat er anders geen stevige verbinding bestaat. De schroeven moeten met ten minste 5 volledige 360°-draadwindingen in het betreffende taggat van de tv worden geschroefd.

Als de lengte van de schroeven in de meegeleverde montageschroevenset (M) niet geschikt is voor uw tv, koop dan passende schroeven in de plaatselijke ijzerwarenwinkel.

Mocht u twijfelen over de juiste lengte van de schroeven, dan raden wij u aan contact op te nemen met de tv-fabrikant of een betreffende vakman.

- Bevestig de montagebeugels met geschikte schroeven en sluitringen uit de montageschroevenset (M) aan de achterkant van uw tv (afb. 2-1).
- Mocht de achterkant van uw tv gewelfd zijn of wilt u de tv met een grotere afstand aan de wand monteren, dan kunt u de meegeleverde afstandhouders (M-G resp. M-H) tussen de montagebeugels en de achterkant van de tv plaatsen (afb. 2-2).
- Let er bij de montage van de beugels op, dat de openingen van de beugelhaken voor de onderkant van de tv en de kartelschroeven om de kanteling in te stellen naar buiten zijn gericht.
- Gebruik bij het vastschroeven geen geweld, anders raakt de tv beschadigd, verlies van waarborg/garantie!

Afbeelding 3:

- Draai de borgschroeven aan de onderkanten van de montagebeugels volledig terug, zodat de beugels probleemloos in het profiel van de montageplaat kunnen worden geplaatst.
- Til de tv met de gemonteerde beugels van boven af op de montageplaat. Hierbij moet de tv met de bovenkant lichtjes richting de wand worden gekanteld.
- De openingen van de montagebeugels moeten precies in het profiel van de montageplaat worden geleid.
- Richt de tv op het midden van de montageplaat uit en kantel ze, tot ze tegen het onderste deel van de montageplaat ligt.
- Draai de borgschroeven in de onderkanten van de montagebeugels, zodat de tv op de montageplaat wordt geborgd.

Afbeelding 4:

- Draai de kartelschroeven een stukje los om de kanteling in te stellen.
- Stel de gewenste helling van de tv in en draai de kartelschroeven om de kanteling in te stellen weer vast.

Onderhoud en service

Het product is onderhoudsvrij en heeft afgezien van een incidentele reiniging met een zachte, droge doek geen onderhoud nodig.

Gebruik in geen geval schoonmaakmiddelen met een agressieve werking of chemische oplosmiddelen, omdat hierdoor de oppervlakken beschadigd kunnen worden.

Technische gegevens

TV-afmeting 94-178 cm (37-70")

Belastbaarheid..... max. 75 kg

VESA-bevestiging..... 100x100

200x100

200x200

300x100

300x200

300x300

400x100

400x200

400x300

400x400

600x200

600x300

600x400

Wandafstand 68 mm

Kantelhoek..... ±10°

Materiaal..... staal

Gewicht..... 2,8 kg