

TI-1795 SV

Function / Funktion / Fonction	Example / Beispiel / Exemple	Enter / Eingabe / Entrée	Display / Display / Affichage
Basics Grundlagen Fonctions de base	7.921 + 1.6 = 12.321 12 x -13 ÷ 6	7.921 [+] 1.6 [-] 12.321 [=] 12 [x] 13 [+/-] ÷ 6 [=]	-2.8 -26.
Tax calculation Steuern berechnen Calcul des taxes	Set 7% / Fixer 7% 40 + 7% \$42.8 - 7% Recall / Rappeler	7 [rate] [store] 40 [TAX+] 42.8 [TAX-] [rate] [recall]	tax % 7. + tax 42.8 - tax 40. tax 7.
Constants Konstanten Constantes	2 + 3 4 + 3 8 - 6 3 - 6	2 [+] 3 [=] 4 [=] 8 [-] 6 [=] 3 [=]	5. 7. 2. -3.
Square / Quadrat / Carré	2.5 ²	2.5 [x ²] [=]	6.25
Square roots Quadratwurzeln Racines carrées	$\sqrt{144}$	144 [√] [=]	12.
Reciprocals/Kehrwert/ Inverses	1/25	25 [÷] [=]	0.04
Percentages Prozentrechnen Pourcentages	250 x 5% 250 + 5% 250 - 5%	250 [x] 5 [%] 250 [+] 5 [%] 250 [-] 5 [%]	12.5 262.5 237.5
Memory Speicher Mémoire	(4 x 11.99) - (12 x 0.98)	[MRC] [MRC] 4 [x] 11.99 [M+] 12 [x] .98 [M-] [MRC]	M 47.96 M 11.76 M 36.2

EN In case of difficulty: Press **[CE/C]** and try again. If the numbers change very slowly, replace the battery. Reset: to clear the display, any operation in progress, the memory and error conditions, press **RESET** on the backside of the calculator.

DE Hinweis: Sollten bei der Anwendung Probleme auftauchen, so drücken Sie zunächst **[CE/C]** und versuchen es erneut. Wenn die Ziffern zu langsam erscheinen, wechseln Sie die Batterie. Reset: Zum Leeren der Anzeige, des aktuellen Vorgangs, des Speichers und von Fehlerbedingungen drücken Sie auf der Geräterückseite auf **RESET**.

FR En cas de difficultés : Appuyez sur **[CE/C]**. Si les nombres apparaissent très lentement, remplacez la pile. Fonction Reset (Réinitialisation) : pour effacer les données affichées, toute opération en cours de calcul, donnée mémorisée ou condition d'erreur, appuyez sur **RESET** au dos de la calculatrice.

IT In caso di guasto: Premere **[CE/C]** e rieseguire il calcolo. Se i numeri variano molto lentamente, sostituire la batteria. Reset: per cancellare il display, tutte le operazioni in corso, il contenuto della memoria e le condizioni di errore, premere **RESET** sul retro della calcolatrice.

PT Em caso de dificuldade: Pressione **[CE/C]** e tente os cálculos de novo. Se os números se alterarem muito lentamente, troque a pilha. Reiniciar: para limpar o ecrã, qualquer operação em curso, a memória, ou condições de erro, prima **RESET** na parte de trás da calculadora.

ES En caso de dificultades: Pulse **[CE/C]** e intente de nuevo el cálculo. Si los números siguen lentos en cambiarse, cambie la pila. Restablecer: para borrar la pantalla, así como cualquier operación en curso, la memoria y las condiciones de error, pulse **RESET**, en la parte posterior de la calculadora.

NL Bij moeilijkheden: Druk op **[CE/C]**. Als de getallen steeds heel langzaam veranderen, moet de batterij worden vervangen. Resetten: om het scherm, bewerkingen die aan de gang zijn, het geheugen en foutmeldingen te wissen drukt u op **RESET** op de achterkant van de rekenmachine.

SV Om fel uppstår: Tryck på tangenten **[CE/C]**. Försök att räkna igen. Om siffrorna ändras mycket långsamt bör batteriet bytas ut. Återställning: för att rensa skärmen, radera eventuella pågående operationer, minnet och felmeddelanden, tryck på knappen **RESET** på baksidan av räknaren.

DA Hvis der er problemer: Tryk på **[CE/C]**. Hvis tallene skifter meget langsomt, bør batteriet udskiftes. Nulstilling: Du sletter displayet, eventuelle igangværende operationer, hukommelsen og fejltilstande ved at trykke på **RESET** på regnerens bakside.

FI Jos vaikouksia ilmenee: Paina **[CE/C]** : jatkan laskutehtävää. Jos numerot vaihtuvat hitaasti, vaihda paristot. Alkutilaan palautus: voit tyhjentää näytön, poistaa käynnissä olevan toiminnon, tyhjentää muistin ja nollata virhetilanteet painamalla laskimen takana olevaa **RESET**-painiketta.

NO Hvis det oppstår problemer: Klikk på **[CE/C]**. Hvis tallene forandres meget langsomt erstatt batteriet. Tilbakestill: For å tømme displayet, en eventuell pågående operasjon, minnet og feilforhold skal du trykke på **TILBAKESTILL** på baksiden av kalkulatoren.

2-year limited warranty
2 Jahre Garantie
2 ans de garantie limitée
education.ti.com/warranty

Texas Instruments Holland B.V.
Bolwerkdok 2
3433 KN
Nieuwegein - The Netherlands

©2019 Texas Instruments
EN/DE/FR
1795SV/BC/11E1/D 113018
HYT795E14P6 PV2

Made in Philippines
Hergestellt in Philippinen
Fabriqué aux Philippines

Includes: calculator
Inhalt: Rechner
Comprend : calculatrice



In der Schweiz sind verbrauchte Batterien an die Verkaufsstelle zurückzugeben
En Suisse, les piles sont à rapporter après usage au point de vente

Customer Service:
Kundenservice:
Service client :
education.ti.com/csc
education.ti.com/Europe

TI-1795 SV

3"243480"010085"