H BEVEZETÉS

Fontos: Gondosan olvassa el a használati útmutatót, ismerje meg a berendezését mielőtt csatlakoztatja a pulsantyúhoz. Kizárólag használati célokra használja.

A "ROTHENBERGER INDUSTRIAL" FORRASZTÓLÁMPA CIKKSZÁM 035931 MŰSZAKI ADATAI

Készülékkategória / gáz fajtousa:	Bután könnyen nyomás
Gázsarzás:	A berendezést kizárólag ROTHENBERGER C 220" típusú patronnal, vagy azzal megegyezővel üzemeltesse. Ügyeljen arra, hogy a gázpalack nyomás alatt álljon/szúrjuk patronjának csatlakozóját.
A forrásra megadóbese:	28 hely/ezt: lásd: E.7 ábra.
Névleges hőterhelés:	60 g/óra / 0,75 kW
Alkalmazás:	Szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben használja.

ALKATRÉSZ MEGJELÖLÉS (lásd E ábra)

1. Fogantyú
2. Állítószelvező
3. Fúvóka
4. Palackbantó
5. Szelep csappal és gumitömítése
6. Piezo gyújtógomb

FELHASZNÁLÁSI CÉL

A berendezés forrasztásra való! A berendezés csak a használati útmutató alapján, rendeltetésének megfelelően használható.

BIZTONSÁGI UTMUTATÁSOK

- Gyúlósbbb meg a nyomás alatt gázpalack csatlakozóstása előtt emlí, hogy a készülék és a nyomás alatt gázpalack között tömítés megléte és jó állapotban van-e. (lásd B ábra).
- Sóha ne használja a készülékét sérült vagy elkopott tömítéssekkel.
- Sóha ne használja a készülékét, ha sérülés, vagy sérült, vagy nem rendeltetésszerűen működik.
- A készüléket csak jól szellőző helyiségekben használja. Ésre az adott országs szabályozásait vonatkozóan.
  - Az ajtók és ablakok legyen tökéletesen nyitva.
  - Ügyeljen arra, hogy ne legyen olyan nyílások, amelyeken történő légcsőmérésnek megakadályozhatják.
- A berendezőt tartsa biztonságos távolságra gyúlékony anyagoktól. A gyúlékony anyag vonatkozó tartson biztonsági távolságot.
- Célszerű ezt a szabadban, minden lehetséges szikrafortadási, például nyílt lángok, gyújtógombokról,

ALKALMAZÁS

A berendezés meggyújtásához az alábbiak szerint járjon el.
- 1/4 forrasztóvat nyissa ki a palackon található nyomás fogantyús és a szabályozószelepet, és a piezo szikrakészlet, vagy gázgyújtóval gyújtsa be a gázkészletet.
- A szabályozószelep <> jobb vagy < > minusz irányba történő elfordításával állítsa úgy be a készülék lészelmínnyét, hogy lelillő, teljes lángot kapjon.
- Ha a készülék hideg, vagy új gázpalackot használ, a láng szabályozhatatlan lehet. Ebben az esetben hagyja a készüléket működni legalább 5 percig, hogy a gázpalack hőmérséklete elérje a környezet hőmérsékletét.

KARBANTARTÁS

A HYOMÁS ALATTI GÁZPALACK KICSERÉLÉSE

A gázpalack csatlakozója az alábbiak szerint jöjön létre:
- Csavarja ki a gázpalack (jobb menet) a szabályozószelepe el van zárva, a berendezés sajtóval lehúzó ágy a palack ürül, csak ezt követően csavarja ki a használt palackot. Annak megállapításához, hogy a gáz folyékony halmazállapotban-e a tartályban, rázza meg a készüléket. A palackot szabályozóval, más szerelőeszköz ne használjon.
- A csavarokat (na a palackot egyedi irányban csavarja le a készülékből.
- Ellenőrizze a gázpalack csatlakozóstáson tömítéseket (lásd: D ábra).
- A gázpalack csatlakoztatása/ fejezetben leírtak szerint csatlakoztassa a palackot a készülékhez.

TÖMÍTÉS

Gyúlósbbb meg róla, hogy a gumitömítés sértetlen és kifogástalan állapotban van-e.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

- A készülék karbantartást nem igényel.
- A fúvóka nem igényel tisztítást.
- Ne hagyjon vegyi hatóanyagokat a készülékben.
- Ha a készülék meghibásodott, szakemberhez vigye el, vagy ügyben kapcsolatba a gyártóval. Az alkatrészek listáját lásd: E ábra.

ELHÁRÁSHOSSZÚSÁG

A már nem használható készülékeket adja le újrahasznosítás céljából egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ne kerüljön gyűjtőhelyre, hogy a készülékeket hulladékokkal együtt. Tovább információnak a témában hátsóágról kapható. Az anyagok újrasúlnak és a helyi, országos szabályozásoknak megfelelően szállítsa/adja a csomagolást.

RO INTRODUCERE

Important: Citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de a racorda respiratorul de gaz. Păstrați manualul pentru a-l putea citi din nou.

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PISTOLUL DE LIPIT „ROTHENBERGER INDUSTRIAL" Nr.art. 035931

Categorie aparat / tip de gaz:	Presiune directă butan
Recipient de gaz:	Acest aparat are voie să fie utilizat doar cu cartușe de tipul ROTHENBERGER C 200' sau cu cartușe similare. Puteți folosi o periculoz de a incendia sau de ardere dacă un tip de recipient de gaz.
Marcarea duzei:	Puzzle 28: vezi fig E-7.
Solicitare căldură nominală:	60 gh / 0,75 kW
Utilizare:	Doar în aer liber sau în spații bine aerisite.

DENUMIREA COMPONENTELOR (vezi fig.E)

1. Mâner
2. Regulator de gaz
3. Duză
4. Suportul cartușului
5. Ventil cu știft și garnitură de cauciuc
6. Buton de aprindere piezoelectric

SCOP DE UTILIZARE

Acest aparat este conceput pentru lipit. Aparatul poate fi folosit doar conform scopului pentru care a fost construit și conform manualului și nu în alt scop.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de racordarea recipientului de gaz, asigurați-vă că, garnitura între aparat și recipientul de gaz să fie existentă și într- stare reperabilă. (vezi fig.B).
- Nu folosiți un aparat care prezintă garnituri sau cele uzate.
- Nu folosiți un aparat care prezintă scurgeri sau este avariat sau care, nu funcționează corespunzător.
- Nu folosiți aparatul în locuri în care există pericol de explozie sau în locuri unde există substanțe inflamabile.
- Aparatul trebuie folosit în spații bine aerisite, preferabil în aer liber și departe de orice surse posibile de aprindere ca și flăcările deschise, scântei, aparate electrice de gătit

UTILIZARE

- Procedați după cum urmează pentru a porni aparatul.
- Deschideți regulatorul cca.1/4 de rotație control aerisit acolo de ceasornic și aprindeți aparatul imediat la aprinzător cu aprindere Piezo respectiv cu un aprinzător de gaz.
- Prin rotirea regulatorului în direcția <> (plus respectiv (-) minus (control respectiv în sensul acelor de ceasornic) reglați puterea aparatului astfel încât să obțineți o flacără completă/stabilizată.
- Dacă folosiți un recipient de gaz rece sau aproape gol, este posibil ca flacăra să nu fie stabilă. Înainte respectiv de această scurge gaz în stare lichidă. Așteptați cca 5 minute până când recipientul de gaz se va stabiliza după 2,5 minute respectiv după încălzirea aparatului. În acest timp nu (nejdi aprindă flacăra!

ÎNTREȚINERE

SCHIMBAREA PACHETULUI DE GAZ COMPRIMAT

Procedați după cum urmează pentru a schimba pachetul de gaz comprimat:
- Asigurați-vă că flacăra s-a stins, reglați-vă este închis, aparatul s-a răcit complet și cartușul este gol înainte de a deșurubna cartușul uzate. Agitați aparatul pentru a determina dacă mai există gaz în stare lichidă în aparat.
- Schimbați recipientul de gaz în sar liber și departe de alte persoane.
- Înșurubați cartușul în partea superioară a aparatului și strângeți-l bine cu mâna.
- Pentru garnitura între de racordarea unui recipient nou de gaz (vezi fig. B).
- Racordați cartușul la aparat așa cum este descris în secțiunea Racordarea la un recipient de gaz'.

GARNITURĂ

Asigurați ca garnitura de cauciuc să fie întactă și într-o stare reperabilă.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

- Aparatul nu necesită întreținere.
- Duza nu necesită curățare.
- Nu efectuați modificări la aparat.
- În caz de avarie dispuneți remedierea acestora de către un atelier specializat sau contactați producătorul. Vezi anexa fig.E.

RECICLARE

Aparatele care nu mai pot fi utilizate se vor preda unui punct de colectare în vederea reciclării. Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer. Alte informații obținute la autoritatea competentă. Aruncați ambalajul în conformitate cu tipul de material cât și cu prevederile locale valabile.

TR GİRİŞ

Önemli: Tüpü bağlamadan önce okuyun daha yakından tanımak için kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere muhafaza edin.

"ROTHENBERGER INDUSTRIAL" TİPİ PÜRMÜZ (Ürün No: 035931) İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaz kategorisi / gaz türü:	Direkt basınçlı bütan
Tüp:	Bu cihaz sadece ROTHENBERGER C 200' tipi kartuşlar veya benzer değerlere sahip kartuşlar ile kullanılmalıdır. Başka türden tüplere bağlanan denemek tehlikeli olabilir.
Memenin işareti:	28 pozisyon; Bkz. Res. E-7.
Azami ısı yükü:	60 gr/saat / 0,75 kW
Kullanım:	Sadece açık alanda veya iyi bir şekilde havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır.

PARÇA TANIMI (bkz. Res. E)

1. Sap
2. Ayarlama düğmesi
3. Meme (nozul)
4. Kartuş tutucu
5. Pimli ve tapalı contalı vana
6. Elektrikli ateşleme kalbı

KULLANIM AMACI

Bu cihaz, lehim yapmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, sadece bu kılavuzda yer alan talimatlar doğrultusunda kullanılmalı ve başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

- Tüpü bağlamadan önce cihaz ve tüp arasındaki contanın mevcut olup olmadığından, mevcutsa iyi durumda olduğundan emin olun (bkz. Res. B).
- Contası bulunmadık veya aşınmış durumda olan tüpleri kullanmayın.
- Sızıntısı veya hasarlı ya da düzgün çalışmayan cihazları kullanmayın.
- Cihazı sadece iyi havalandırılan ortamlarda kullanın. Ağızda belirtilen kondisyonlara yönelik yasal düzenlemelere dikkat edin.
  - Tehlikeli miktarda yanmayan gaz toplanmasını önlemek için
  - cihazın yanma havası ile beslenmesi
- Bu cihaz, yanıcı maddelere ve aracınızı güvenli bir mesafe bırakarak çalıştırmalıdır. Yanıcı maddelere karşı güvenli bir mesafe bırakılmasına dikkat edin.
- Tüp değiştirme işlemi, ısı havalandırması, tercihen açık havada ve açık alev, çakmak alevi, elektrikli pişirme cihazları gibi muhtemel ateş kaynaklarından ve başka insanlardan uzak

KARBANTARTÁS

A NYOMÁS ALATTI GÁZPALACK KICSERÉLÉSE

A gázpalack csatlakozója az alábbiak szerint jöjön létre:
- Csavarja ki a gázpalack (jobb menet) a szabályozószelepe el van zárva, a berendezés sajtóval lehúzó ágy a palack ürül, csak ezt követően csavarja ki a használt palackot. Annak megállapításához, hogy a gáz folyékony halmazállapotban-e a tartályban, rázza meg a készüléket. A palackot szabályozóval, más szerelőeszköz ne használjon.
- A csavarokat (na a palackot egyedi irányban csavarja le a készülékből.
- Ellenőrizze a gázpalack csatlakozóstáson tömítéseket (lásd: D ábra).
- A gázpalack csatlakoztatása/ fejezetben leírtak szerint csatlakoztassa a palackot a készülékhez.

TÖMÍTÉS

Gyúlósbbb meg róla, hogy a gumitömítés sértetlen és kifogástalan állapotban van-e.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

- A készülék karbantartást nem igényel.
- A fúvóka nem igényel tisztítást.
- Ne hagyjon vegyi hatóanyagokat a készülékben.
- Ha a készülék meghibásodott, szakemberhez vigye el, vagy ügyben kapcsolatba a gyártóval. Az alkatrészek listáját lásd: E ábra.

ELHÁRÁSHOSSZÚSÁG

A már nem használható készülékeket adja le újrahasznosítás céljából egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ne kerüljön gyűjtőhelyre, hogy a készülékeket hulladékokkal együtt. Tovább információnak a témában hátsóágról kapható. Az anyagok újrasúlnak és a helyi, országos szabályozásoknak megfelelően szállítsa/adja a csomagolást.

RU ВВЕДЕНИЕ

Важно! Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации для ознакомления с горелкой, прежде чем подсоединять газовый баллон. Сохраните инструкцию для последующего чтения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ "ROTHENBERGER INDUSTRIAL", изделие № 035931

Категория горелки / Тип газа:	Непосредственное начитывание бутан
Газовый баллон:	Этот горелку можно использовать только с картриджами типа "ROTHENBERGER C 200" или эквивалентными картриджами. Попытка использования других горелок может представлять опасность.
Обозначение сопла:	Пламя, размер сопла: См. Рис.E-7.
Номинальная тепловая нагрузка:	60 г/ч / 0,75 кВт
Применение:	Только на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ (см. Рис. E)

1. Ручка
2. Регулятор газа
3. Сопло
4. Держатель картриджа
5. Клапан со штырем и резиновым уплотнением
6. Кнопка пьезоэлектрического поджига

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот прибор создан для пайки. Разрешается использовать прибор только согласно указаниям в данной инструкции, а не каким-либо иным целям.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подсоединением газового баллона убедитесь, что уплотнение установлено между прибором и баллоном и находится в исправном состоянии (см. Рис. B).
- Не используйте прибор с уплотнением, которое повреждено или изношено.
- Не используйте прибор с утечками или повреждениями, или с нарушениями в работе.
- Прибор можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При этом действуют национальные правила
  - ходим воздуха для горения
  - ло предотвращению скопления опасного количества неотработанного газа
- Этот прибор следует использовать на безопасном удалении от воспламенимых веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Зажигайте прибор следующим образом:
- Откройте регулировочный винт примерно на 1/4 оборота против часовой стрелки и сразу зажгите горелку прибора с помощью пьезоэлектрического или газового зажигалки.
- Вращая регулировочный винт в направлении <> (плюс) или (-) "минус" (по часовой стрелке или против часовой стрелки), настройте мощность прибора до полного/стабилизированного пламени.

- Если прибор используется с новым картриджем, пламя может быть нестабильным. Поэтому перед использованием прибора в холодную погоду оставьте прибор работать в течение 5 минут, чтобы газ в картридже нагрелся до температуры окружающей среды.

ЗАМЕНА БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ГАЗОМ

Заменяйте газовый баллон следующим образом.
- Перед отсоединением использованного картриджа убедитесь, что пламя погасло, регулировочный клапан закрыт, прибор полностью остыл, а картридж пуст. Встряхните прибор, чтобы определить, остался ли еще газ в жидкой форме.
- Замените газовый баллон на улице и вдали от других людей.
- Накрутите новый картридж в корпус прибора и надежно затяните его рукой.
- Проверьте уплотнение между подсоединяемым новым газовым баллоном (см. Рис. E).
- Подсоедините новый картридж в прибору согласно описанию в разделе "Подсоединение к газовому баллону".

УПЛОТНЕНИЕ

Проверьте целостность и безупречное состояние резинового уплотнения.

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прибор не требует технического обслуживания.
- Очистка сопла не требуется.
- Не вносите никаких изменений в устройство прибора.
- В случае неисправности ремонтируйте прибор в специализированной мастерской или обратитесь к производителю. Адрес указан ниже.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие приборы сдавайте в пункты приема использованных материалов. Не выбрасывайте приборы с бытовыми отходами. Дополнительные сведения можно получить в местных уполномоченных органах. Упаковку утилизируйте согласно типу материала и местным правилам.

HR UVOD

Važno: Pozorno pročitajte upute za uporabu kako biste se dobro upoznali s uređajem prije priključivanja plinskog regulatora. Čuvajte upute za buduću uporabu.

TEHNIČKI PODACI ZA "ROTHENBERGER INDUSTRIAL" LET LAMPU br. art. 035931

Kategorija uređaja / vrsta plina:	Butan s izravnim tlakom
Plinska boca:	Ovaj uređaj smije se koristiti isključivo s kartušama ROTHENBERGER C 200' ili ekvivalentnim. Priključivanje na druge vrste boca može biti opasno.
Oznaka sapnice:	28 jedinica; vid. sl. E-7.
Nazivno toplinsko opterećenje:	60 g/h / 0,75 kW
Primjena:	Samo na otvorenom ili u dobro ventiliranim prostorijama.

NAZIVI DIJELOVA (vidi sl. E)

1. Ručka
2. Regulator plina
3. Mlaznica
4. Držač uloška
5. Ventil s glavom i gumenom brtvom
6. Piezo paljenje

KORIŠTENJE

Ovaj je uređaj konciprian za lemljenje. Uređaj se smije koristiti samo sukladno napucima sadržanim u ovim uputama i ni u kojiu drugu namjenu.

SIGURNOSTI NAPUTCI

- Prije priključivanja plinskog spremnika provjerite jesu li brtva (između uređaja i plinskog spremnika) prisutne i u dobrom stanju (vidi sl. B).
- Ne koristite uređaj ako su brtve oštećene ili istrošene.
- Ne koristite uređaj ili koga iztazi ili je uređaj koji je oštećen ili ne radi ispravno.
- Uređaj koristite samo u dobro prozračenim prostorima. Pritom vrijede važeći nacionalni propisi:
  - Vrata i prozori moraju biti potpuno otvoreni.
  - Ne smiju postojati uređaji koji mogu ometati dovod zraka za izgaranje.
- Uređaj držite na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih materijala. Držite se sigurnosnih razmaka od zapaljivih materijala.
- Plinske spremnike smijete zamjenjivati samo u prostorijama s dobrim prozračivanjem, a po mogućnosti na otvorenom (daleko od otvorenog plamena, kao što su otvoreni plamen, plamen za paljenje, električna ložišta te daleko od drugih osoba.

RUS ВВЕДЕНИЕ

Важно! Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации для ознакомления с горелкой, прежде чем подсоединять газовый баллон. Сохраните инструкцию для последующего чтения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ "ROTHENBERGER INDUSTRIAL", изделие № 035931

Категория горелки / Тип газа:	Непосредственное начитывание бутан
Газовый баллон:	Этот горелку можно использовать только с картриджами типа "ROTHENBERGER C 200' или эквивалентными картриджами. Попытка использования других горелок может представлять опасность.
Обозначение сопла:	Пламя, размер сопла: См. Рис.E-7.
Номинальная тепловая нагрузка:	60 г/ч / 0,75 кВт
Применение:	Только на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.

СБОРКА

При подсоединении прибора к газовому баллону выполните следующие действия.
- Перед подсоединением газового баллона убедитесь, что уплотнение установлено между прибором и баллоном и находится в исправном состоянии (см. Рис. B).
- Проверьте, что клапан регулятора газа закрыт (см. Рис. C).
- Вертикально расположите держатель картриджа на горизонтальной поверхности.
- Вставьте картридж в держатель картриджа (см. Рис. D).
- Прижимая картридж к держателю картриджа, медленно вращайте держатель по часовой стрелке (см. Рис. D).
- Проверьте герметичность соединения. Для этого полностью откройте клапан и вызовите с водой зажимку на две минуты. Появление пузырей свидетельствует о негерметичности соединения.
- Прибор можно использовать только при прочно установленном картридже и надежно затянутом держателе картриджа. Если прибор используется без надежно затянутого держателя картриджа, газовый баллон может взорваться и устроить жесткую утечку. Проверяйте герметичность прибора только на улице. Никогда не ищите утечку с помощью огня – используйте мыльный раствор!
- На накладных ручках детальной прорези. Перед зажиганием дайте прибору время полностью остыть.

ПРИМЕНЕНИЕ

Зажигайте прибор следующим образом:
- Откройте регулировочный винт примерно на 1/4 оборота против часовой стрелки и сразу зажгите горелку прибора с помощью пьезоэлектрического или газового зажигалки.
- Вращая регулировочный винт в направлении <> (плюс) или (-) "минус" (по часовой стрелке или против часовой стрелки), настройте мощность прибора до полного/стабилизированного пламени.

- Если прибор используется с новым картриджем, пламя может быть нестабильным. Поэтому перед использованием прибора в холодную погоду оставьте прибор работать в течение 5 минут, чтобы газ в картридже нагрелся до температуры окружающей среды.

ЗАМЕНА БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ГАЗОМ

Заменяйте газовый баллон следующим образом.
- Перед отсоединением использованного картриджа убедитесь, что пламя погасло, регулировочный клапан закрыт, прибор полностью остыл, а картридж пуст. Встряхните прибор, чтобы определить, остался ли еще газ в жидкой форме.
- Замените газовый баллон на улице и вдали от других людей.
- Накрутите новый картридж в корпус прибора и надежно затяните его рукой.
- Проверьте уплотнение между подсоединяемым новым газовым баллоном (см. Рис. E).
- Подсоедините новый картридж в прибору согласно описанию в разделе "Подсоединение к газовому баллону".

УПЛОТНЕНИЕ

Проверьте целостность и безупречное состояние резинового уплотнения.

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прибор не требует технического обслуживания.
- Очистка сопла не требуется.
- Не вносите никаких изменений в устройство прибора.
- В случае неисправности ремонтируйте прибор в специализированной мастерской или обратитесь к производителю. Адрес указан ниже.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие приборы сдавайте в пункты приема использованных материалов. Не выбрасывайте приборы с бытовыми отходами. Дополнительные сведения можно получить в местных уполномоченных органах. Упаковку утилизируйте согласно типу материала и местным правилам.

EST SISSEJUHATUS

Tähtis: Hoolige hoolikalt kõigi kasutusjuhiste eest, et ennast kursi vila saadmega enne selle ühendamist gaasikonteinerga. Hoidke juhised alles edaspidiseks.

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID ROTHENBERGER INDUSTRIAL JOOTLUSPÜSTOLIGA Nr 035931

Seadme kategooria / gaasiliigi:	Otsesurvega butaan
Gaasikonteiner:	Seadet tohib kasutada ainult ROTHENBERGER C200' või sellega ühilduva kassetiga. Teist tüüpi gaasikonteinerite kasutamine võib olla ohtlik
Sisendi läbimõõt:	28 (vastab pomist E-7)
Soojuskoormus gaasipõletile määr:	60 g/h / 0,75 kW
Sihtotstarve:	Seda seadet tohib kasutada ainult välitingimustes või hästiventileeritud ruumides.

OMADUSED (vaata joonist E)

1. Käepide
2. Reguleerimisnupp
3. Pihiti
4. Kassetihoidik
5. Klapp nõelaga ja kummist tihend
6. Süütenupp

KASUTUSALA

See seade on mõeldud jootmiseks. Seadet tohib kasutada vastavuses juhistega selles kasutusjuhendis ja ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.

OHUTUSJUHISED

- Kontrollige, et tihend seadme ja gaasikonteineri vahel oleks olma enne kohal ja heas seisukorras enne gaasikonteineri ühendamist (vaata joonist B).
- Ärge kasutage seadet, kui tihend on kahjustatud või kulunud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on rikkis või mittenormaalselt seadet.
- Kasutage seadet vaid välitingimustes või hästiventileeritud kohtades ja kooskõlas siseriiklike õigusaktidega.
  - põlemiseks vajaliku õhu tagamine
  - et ära hoida ohtlike mittekasutatud gaasile kuuluvamist seadmetest, millel pole leegi tekitamise seadet.
- Seda seadet tuleb kasutada eemal põlemisohtlikest materjalidest. Hoidke ohutu kaugus süttivusohtlikest materjalidest.
- Gaasikonteineri võib vahetada ainult hästiventileeritud kohtades, soovitavalt välitingimustes,

- Ärge kasutage seadet, kui see on rikkis või mittenormaalselt seadet.
- Kui Teie seadmel on leke (gaasilõhn), vigse see kohe välja! Hoidke leketavat seadet kaugemale kõigist tuleallikatest (nt lahtine tulekolle, gaasi- või elektripliidid, suitsetamine). Ärge kasutage leketa kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge kattuge ühtegi seadme osa mis on kuum! Laske seadmel täielikult maha jahtuda enne gaasikonteineri.
- HOIATUS: Lugege kasutusjuhendi viimast muutuste väga kuuluma. Hoidke lapsed seadmest eemal. Seadet ei tohi kasutada lapsed, ühtlus kohas, isikte kõikumatuna kuulu, kui seda ei kasutata.

KOKKUPANEK

Toimige järgmiselt, et ühendada seade gaasikonteinerisse:
- Kontrollige, et tihend seadme ja gaasikonteineri vahel oleks olma kohal ja heas seisukorras enne gaasikonteineri ühendamist (vaata joonist B).
- Asetage gaasikonteiner tasasele pinnale (vaata joonist C).
- Asetage kassetihoidik püstisele pinnale (vaata joonist D).
- Hoidke kassetihoidik kindlalt ja keerake seade kassetihoidikule (vaata joonist A).
- Hoidke kassetihoidik kindlalt ja keerake seade kassetihoidikule kuni see ei keerata kaugemale (vaata joonis D).
- Kontrollige, et ühendus seadme ja kassetti vahel oleks ühukindel. Asetage seade vette vähemalt kahaks minutiks. Mullide ilmumine on seadme leketuse kontrollimisel; vilge see kohheselt kõrvaldada.
- Seadet tohib kasutada ainult siis, kui kassett on korralikult ühendatud ja kassetihoidik on korralikult kinnitatud. Vastasel juhtumil võib gaasikonteiner plahvatada ja põhjustada tõsise leke. Kontrollige seadme tihedust ainult väljas. Ärge kasutage leketa kontrollimiseks tuld – kasutage seebivett!

SÜTIMINE

Toimige järgmiselt, et süütada seade ja reguleerida leek:
- Keerake reguleerimisnupp poole ringi vastupäeva ja keerake seejärel süütenupp või süütades põlevit käsitsemata.
- Keerake reguleerimisnupp pluss (+) või miinus (-) märgi poole (vastupäeva või päripäeva), et reguleerida seadme võimsust kuni leegi leek on stabiilne.
- Kui seade on külm või seadet kasutatakse uue gaasikonteineriga, võib lõnnedа korrapäratu. Sellisel juhul laske seadmel töötada 5 minutit, et gaas kassetis saaks soojeneda ümbritseva õhu temperatuurini.

VAHETAMINE

Asendage gaasikonteiner järgmiselt:
- Veenduge, et leek on kustutatud, reguleerimisnupp suletud, seade täielikult maha jahtunud ja et kassett oleks tühi. Raputage seadet, et kindlaks teha, kas gaasikonteineris on veel vedelgaasi.
- Eemaldage gaasikonteiner välitingimustes ja inimestest eemal.
- Keerake uus gaasikonteiner kassetihoidiku sisse ja keerake seade kõigest jõust kinni.
- Kontrollige tihendit enne uue gaasikonteineri ühendamist seadme külge (vaata joonis B).
- Ühendage kassetihoidik gaasikonteineriga, vastavalt juhistele, mis on toodud peatükis "Seadme ühendamine gaasikonteineri külge".

TIHEND

Veenduge, et kummist tihend on terve ja heas seisukorras.

ÜLDINE HOOLDUS

- Seade on hooldusvaba.
- Seadet ei vaja puhastamist.
- Ärge muutke seadet.
- Vigased seadmed laske parandada asjatundlikul inimesel või võtke ühendust tootjaga. Aadress on toodud allpool.

ÜMBERTÖÖTLEMINE

Kulunud seadmed tuleb taaskäitlemis sobivat viisil taaskäitlemisettevõtjas. Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Võtke ühendust kohalike asutustega küsimuste/kommentaaride osas. Viidake pakkematerjal ära vastavalt kõikle ja asjaomaliekele regulatsioonidele.

F INTRODUCTION

Important : Lire attentivement la notice d'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant de raccorder le réservoir de gaz. Conserver la notice d'utilisation pour pouvoir la relire à tout moment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR LA LAMPE A SOUDER INDUSTRIELLE ROTHENBERGER Nr. 035931

Catégorie d' appareil / Type de gaz :	Pression directe butane
Réservoir de gaz :	Cet appareil peut uniquement être utilisé avec des cartouches de type "ROTHENBERGER C 200" ou des cartouches équivalentes. Il est très risqué d'essayer de raccorder des réservoirs à gaz d'un autre type.
Identification de la buse :	Puzzle 28 : voir fig. E-7.
Sollicitation chaleur nominale :	60 g/h / 0,75 kW
Utilisation :	N'utiliser qu'en plein air ou dans des locaux bien aérés.

DÉSIGNATION DES PIÈCES (voir illust. E)

1. Poignée
2. Régulateur de gaz
3. Buse
4. Support cartouche
5. Soupape avec aiguille et joint en caoutchouc
6. Bouton d'allumage piezo

CHAMP D'APPLICATION

Cet appareil est destiné au brasage. Cet appareil ne peut être utilisé que selon les instructions du présent mode d'emploi et pour aucun autre objet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous avant le raccordement du réservoir de gaz, que la garniture d'étanchéité entre l'appareil et le réservoir de gaz est présente et qu'elle est en bon état (voir illust. B).
- N'utilisez pas d'appareil avec des garnitures usées ou défectueuses.
- N'utilisez pas d'appareil qui fuit, présente des dommages ou qui ne fonctionne pas correctement.
- Le poste de soudage doit uniquement être utilisé dans un local bien aéré. Les exigences nationales sont applicables à :
  - pour l'alimentation avec de l'air de combustion et
  - pour éviter l'accumulation de quantités dangereuses de gaz non brûlé.
- Cet appareil est à utiliser à distance sûre/suffisante de matériaux inflammables. Maintenez une distance de sécurité par rapport aux matériaux inflammables.
- Les réservoirs de gaz sont à remplacer dans des locaux bien aérés, de préférence à l'extérieur et à l'écart de toutes sources d'inflammation potentielles, comme des flammes nues, des flammes

- Gaz containers may only be changed in a well ventilated location, preferably outside, away from any sources of ignition, such as naked flame, gas stoves, or electric fires and smoking.
- If there is a leak on your appliance (smell of gas) take it outside immediately into a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks never use a naked flame, do it outside, Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.
- Do not touch any part of the appliance which is hot. Allow the appliance to cool down completely before changing gas containers.
- CAUTION: Accessible parts may become very hot. Keep children away from the appliance.
- Store the appliance in a cool, safe place, well out of the reach of children when it is not in use.

ASSEMBLY

Proceed as follows to connect the appliance to a gas canister:
- Check that the seal between the appliance and the gas container is in place and in good condition before connecting the gas container (see fig. B).
- Do not use appliances with damaged or worn seals.
- Place the cartridge holder upright on to a stable surface.
- Insert the gas cartridge, with its top facing upwards, into the cartridge holder (see fig. A).
- Hold the cartridge holder steady and screw the soldering torch clockwise on to the cartridge holder (see fig. D).
- Check that the connection between the appliance and the cartridge is airtight. Immerse the appliance in water for at least two minutes. If bubbles appear, the appliance is leaky.
- Do not use or soak on your appliance (smell of gas) or appearance of bubbles during the immersion test take it outside immediately. Only use a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water. Keep the appliance under observation until all the gas has escaped.
- Only use if the cartridge has been perforated, to prevent the escape of gas do not unscrew the cartridge holder until all the gas has been used and the cartridge is empty.
- Assembly is now complete.

USING THE APPLIANCE

Proceed as follows to light the appliance and adjust the flame.
- Open the valve approx.1/4 turn anti-clockwise and immediately press the Piezo ignition button or light the burner with a gas lighter.
- Rotate the regulating knob towards the <> (plus or (-) minus sign (anti-clockwise or clockwise) to adjust the output of the device until a full flame is produced.
- If the device is cold or if the device is operated with a new gas cartridge an irregular, unstable flame can be produced or 'flaring' may occur. This is normal and does not indicate a fault. The flame will stabilise after approx. 5 minutes. Please wait 5 minutes before lighting the appliance. Please operate at observe during this warm-up period.

GB INTRODUCTION

Important! Read these instructions for use carefully so as to familiarise yourself with the appliance before connecting it to the gas container. Keep these instructions for future reference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE ROTHENBERGER INDUSTRIAL SOLDERING TORCH Art. No. 035931

Appliance category / type of gas:	Direct pressure butane
Gas container:	This appliance must only be used with the ROTHENBERGER disposable cartridge "C200" or equivalents. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas containers.
Injector marking:	Puzzle 28; refer to fig. E-7
Nominal rate of gas consumption:	60 g/h / 0.75 kW
Use:	For application in well ventilated areas only or in the open.

FEATURES (see fig. E)

1. Handle
2. Gas regulator
3. Nozzle
4. Cartridge holder
5. Valve with pin and rubber seal.
6. Piezo ignition button

SCOPE OF USE

The appliance is designed for soldering. The appliance must be used in accordance with the instructions contained in this manual and may not be used for any other purposes.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Check that the seal between the appliance and the gas container is in place and in good condition before connecting the gas container (see fig. B).
- Do not use the appliance if it has damaged or worn seals.
- Do not use the appliance if it has damaged or worn seals or which does not operate properly.
- The appliance may only be used outdoors or in a well ventilated location and in accordance with national requirements:
  - for the supply of combustion air and
  - and to avoid the dangerous building up of un-burnt gases for appliances not fitted with a flame supervision device.
- This appliance must be used away from flammable materials. Keep a safe distance away from combustible materials.

- Gas containers may only be changed in a well ventilated location, preferably outside, away from any sources of ignition, such as naked flame, gas stoves, or electric fires and smoking.
- If there is a leak on your appliance (smell of gas) take it outside immediately into a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks never use a naked flame, do it outside, Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.
- Do not touch any part of the appliance which is hot. Allow the appliance to cool down completely before changing gas containers.
- CAUTION: Accessible parts may become very hot. Keep children away from the appliance.
- Store the appliance in a cool, safe place, well out of the reach of children when it is not in use.

ASSEMBLY

Proceed as follows to connect the appliance to a gas canister:
- Check that the seal between the appliance and the gas container is in place and in good condition before connecting the gas container (see fig. B).
- Do not use appliances with damaged or worn seals.
- Place the cartridge holder upright on to a stable surface.
- Insert the gas cartridge, with its top facing upwards, into the cartridge holder (see fig. A).
- Hold the cartridge holder steady and screw the soldering torch clockwise on to the cartridge holder (see fig. D).
- Check that the connection between the appliance and the cartridge is airtight. Immerse the appliance in water for at least two minutes. If bubbles appear, the appliance is leaky.
- Do not use or soak on your appliance (smell of gas) or appearance of bubbles during the immersion test take it outside immediately. Only use a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appli

P INTRODUÇÃO

Importante: Leia atentamente este manual de instruções para se familiarizar com o aparelho antes de ligar e colocar em funcionamento. Guarde este manual para futura consulta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A LAMPARINA DE SOLDAR "ROTHENBERGER INDUSTRIAL" Art. N.º 035931

Categoria do aparelho / Tipo de gás:	
Recipiente de gás:	Butano de pressão direta Este aparelho só pode ser utilizado com cartuchos do tipo "ROTHENBERGER C 200" ou cartuchos equivalentes. Não use nenhum tipo de adaptação de outros recipientes de gás pode ser perigosa. 28 pressão: ver fig. E-7.
Carga térmica nominal:	60 g/h / 0,75 kW
Utilização:	Utilizar apenas ao ar livre ou em espaços bem ventilados.

DESIGNAÇÃO DAS PEÇAS (ver fig. E)

1. Manípulo
2. Regulador do gás
3. Bocal
4. Suporte do cartucho
5. Válvula com pino e adaptador de borracha
6. Botão de ignição Piezo

FINALIDADE

Este aparelho foi concebido para soldar. Este aparelho só pode ser utilizado conforme as instruções deste manual e não deve ser utilizado com nenhuma outra finalidade.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar o recipiente de gás, certifique-se de que o vedante entre o aparelho e o recipiente de gás está colocado e em boas condições (ver fig. B).
- Não utilize aparelhos com defeitos ou desgastados.
- Não utilize aparelhos com fugas ou danos, ou que funcionem incorrectamente.
- O aparelho só pode ser usado em espaços bem ventilados. Nunca o utilize em locais de espectáculos nacionais.
- Não ligue a alimentação com ar de combustão e
- para evitar a produção de quantidades perigosas de gás não queimado
- Este aparelho só pode ser utilizado numa distância segura de substâncias inflamáveis.
- Mantenha uma distância de segurança de pelo menos 3 m de substâncias inflamáveis.
- Os recipientes de gás devem ser trocados em locais bem ventilados, de preferência ao ar livre

e longe de qualquer possível fonte de combustão, tais como chamas vivas, chamas piloto, aparelhos eléctricos em funcionamento, a atividade de uso de pessoas.

- Caso se verifique uma fuga de gás do seu aparelho (odor a gás), mantenha-o imediatamente longe de chamas vivas e de outras fontes de ignição. Feche o recipiente de gás e deixe o aparelho arrefecer. Não tente detectar uma fuga de gás com uma chama. Utilize sempre uma solução à base de sabão! Não toque em nenhuma peça quente do aparelho. Deixe o aparelho arrefecer durante pelo menos 5 minutos.
- CUIDADO: as peças acessíveis podem estar muito quentes. Mantenha as crianças afastadas.
- Quando não estiver a utilizar o aparelho, guarde-o num local seguro e fresco, fora do alcance das crianças.

MONTAGEM

Para ligar o aparelho a um recipiente de gás, proceda da seguinte forma.

- Antes de ligar o recipiente de gás, certifique-se de que o vedante entre o aparelho e o recipiente de gás está colocado e em boas condições (ver fig. B).
- Certifique-se de que a válvula do aparelho se encontra na posição fechada (ver fig. C).
- Coloque o suporte do cartucho, na vertical, sobre uma superfície estável.
- Coloque o recipiente de gás no suporte do cartucho (ver fig. A).
- Segure no suporte do cartucho e aparafuse o aparelho no suporte do cartucho no sentido dos ponteiros do relógio (ver fig. D).
- Verifique se a união está bem vedada. Poderá ouvir o gás escapar-se. Se o gás escapar-se, mínimo, num recipiente com água. Se visualizar bolhas de ar, o aparelho tem uma fuga.
- Se detectar uma fuga, feche a válvula do aparelho girando o botão de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio (ver fig. C). Desaparafuse o aparelho do recipiente de gás e verifique se o vedante entre o aparelho e o recipiente de gás está danificado ou com sujidade. Se o vedante estiver danificado, substitua-o. Se estiver sujo, limpe-o. Se o vedante não estiver danificado ou sujo, verifique se o aparelho está danificado. Se o aparelho estiver danificado, não o utilize. Se não estiver danificado, aparafuse novamente o recipiente de gás e verifique se existem fugas.

UTILIZAÇÃO

Para ligar o aparelho, proceda da seguinte forma.

- Abra a válvula reguladora em cerca de 1/4 de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e ligue o aparelho no recipiente, com a ignição piezo-eléctrica ou com uma chama piloto.
- Ajuste a potência do aparelho, rodando a válvula reguladora no sentido (+) ou (-) mais ou (-) menos (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio), até obter uma chama estável.

Se o aparelho estiver frio ou estiver a utilizar um cartucho novo, pode gerar uma chama irregular ou pode apagar-se. Deixe o aparelho ligado durante alguns minutos para aquecer. Se a chama for ou estiver pulsante (+) ou (-) mais ou (-) menos ou ajuste do aparelho aquecer. Durante este período de tempo, mantenha o aparelho na vertical.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIR O RECIPIENTE DE GÁS COMPRIMIDO

Para substituir o recipiente de gás comprimido, proceda da seguinte forma.

- Certifique-se de que a válvula do aparelho se encontra na posição fechada. O aparelho fortalmente arrefecido e o cartucho vazio, antes de desaparafusar o cartucho vazio. Abane o aparelho para verificar se ainda existe gás no estado líquido no recipiente.
- CUIDADO: as peças acessíveis podem estar muito quentes. Mantenha as crianças afastadas.
- Quando não estiver a utilizar o aparelho, guarde-o num local seguro e fresco, fora do alcance das crianças.

MONTAGEM

Para ligar o aparelho a um recipiente de gás, proceda da seguinte forma.

- Antes de ligar o recipiente de gás, certifique-se de que o vedante entre o aparelho e o recipiente de gás está colocado e em boas condições (ver fig. B).
- Certifique-se de que a válvula do aparelho se encontra na posição fechada (ver fig. C).
- Coloque o suporte do cartucho, na vertical, sobre uma superfície estável.
- Coloque o recipiente de gás no suporte do cartucho (ver fig. A).
- Segure no suporte do cartucho e aparafuse o aparelho no suporte do cartucho no sentido dos ponteiros do relógio (ver fig. D).
- Verifique se a união está bem vedada. Poderá ouvir o gás escapar-se. Se o gás escapar-se, mínimo, num recipiente com água. Se visualizar bolhas de ar, o aparelho tem uma fuga.
- Se detectar uma fuga, feche a válvula do aparelho girando o botão de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio (ver fig. C). Desaparafuse o aparelho do recipiente de gás e verifique se o vedante entre o aparelho e o recipiente de gás está danificado ou com sujidade. Se o vedante estiver danificado, substitua-o. Se estiver sujo, limpe-o. Se o vedante não estiver danificado ou sujo, verifique se o aparelho está danificado. Se o aparelho estiver danificado, não o utilize. Se não estiver danificado, aparafuse novamente o recipiente de gás e verifique se existem fugas.

- Atenção Para evitar uma fuga de gás após uma perturbação do cartucho, só pode desaparafusar o suporte do cartucho do recipiente de gás se tiver sido bem fechado.
- O aparelho está agora montado.

UTILIZAÇÃO

Para ligar o aparelho, proceda da seguinte forma.

- Abra a válvula reguladora em cerca de 1/4 de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e ligue o aparelho no recipiente, com a ignição piezo-eléctrica ou com uma chama piloto.
- Ajuste a potência do aparelho, rodando a válvula reguladora no (sentido (+) ou (-) mais ou (-) menos (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio), até obter uma chama estável.

Se o aparelho estiver frio ou estiver a utilizar um cartucho novo, pode gerar uma chama irregular ou pode apagar-se. Deixe o aparelho ligado durante alguns minutos para aquecer. Se a chama for ou estiver pulsante (+) ou (-) mais ou (-) menos ou ajuste do aparelho aquecer. Durante este período de tempo, mantenha o aparelho na vertical.

UTILIZAÇÃO

Pluvové kvapky sa musia vyrovnávať na dobře větraném místě, přednostně na volném prostranství a v dostatečné vzdálenosti od všech možných zápalných zdrojů, jako otevřených plamenů, zapálených plamínků, elektrických zařízení v provozu a případné přítomnosti osob.

- Pokiaľ v zariadení spozorujete únik plynu (zápach plynu), zdroj otvoreného plameňa, zapálených plamienkov, elektrických zariadení v prevádzke a prípadnú prítomnosť osôb. Uzatvorte fľašu plynu a nechajte zariadenie vychladnúť. Nepokúšajte sa zistiť únik plynu plameňom. Nedotýkajte sa horúcich častí zariadenia. Pred uložením nechajte zariadenie chladnúť najmenej 5 minút.
- POZOR: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Držte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ nie ste práve používali, uložte ju na suchom, chladnom mieste, mimo dosah detí.

MONTÁŽ

Pro připojení plynového zařízení k plynové fľaši postupujte následovně.

- Před připojením plynového zařízení k plynové fľaši se přesvědčte, že je plynové zařízení v kartuši vložen těsnění a že je v dobrém stavu (viz obr. B).
- Ujistěte se, že ventil zařízení je v uzavřené poloze (viz obr. C).
- Umístěte držák kartuše kolmo na stabilní plochu.
- Vložte kartuši ve vyřízené poloze do držáku kartuše. (viz obr. A).
- Uchopte pevně držák kartuše a nástrojového do něj plynové zařízení ve směru otáčení hodinových ručiček (viz obr. D).
- Zkontrolujte, zda je spojení dobře utěsněno. Pokud je spojení dobře utěsněno, unikající plyn bude slyšet (syčení). Pokud bublinky unikají plynu ponořte do vody. Pokud se objeví bubliny, je spojení netěsné.
- Zachvíle 2 v případě přítomnosti unikání plynu (uzdílné 6 zápach plynu), vyměňte přístroj hlavně na volném prostranství. Zavřete ventil plynové fľaše (otáčejte ve směru hodinových ručiček). Kdo tuto zařízení z kartuše. Těsnění vadného přístroje kontrolujte pouze na volném prostranství. Netěsné místo může odstraňte plamenem, ale použijte k tomuto účelu mýdlovou pěnu. Nikdy nepoužívejte plamen, ale použijte k tomuto účelu mýdlovou pěnu. Nikdy nepoužívejte plamen, ale použijte k tomuto účelu mýdlovou pěnu. Nikdy nepoužívejte plamen, ale použijte k tomuto účelu mýdlovou pěnu.
- Pokud je přístroj plynového zařízení v pořádku, se smí držák kartuše odšroubovat až když je plynový zařízení vychladnuté.

Přístroj je nyní kompletně smontován.

POUŽITÍ

Před připojením plynové fľaše se přesvědčte, že je plynové zařízení v kartuši vložen těsnění a že je v dobrém stavu (viz obr. B).

- Ujistěte se, že ventil zařízení je v uzavřené poloze (viz obr. C).
- Umístěte držák kartuše kolmo na stabilní plochu.
- Vložte kartuši ve vyřízené poloze do držáku kartuše. (viz obr. A).
- Uchopte pevně držák kartuše a nástrojového do něj plynové zařízení ve směru otáčení hodinových ručiček (viz obr. D).
- Zkontrolujte, zda je spojení dobře utěsněno. Pokud je spojení dobře utěsněno, unikající plyn bude slyšet (syčení). Pokud bublinky unikají plynu ponořte do vody. Pokud se objeví bubliny, je spojení netěsné.
- Zachvíle 2 v případě přítomnosti unikání plynu (uzdílné 6 zápach plynu), vyměňte přístroj hlavně na volném prostranství. Zavřete ventil plynové fľaše (otáčejte ve směru hodinových ručiček). Kdo tuto zařízení z kartuše. Těsnění vadného přístroje kontrolujte pouze na volném prostranství. Netěsné místo může odstraňte plamenem, ale použijte k tomuto účelu mýdlovou pěnu. Nikdy nepoužívejte plamen, ale použijte k tomuto účelu mýdlovou pěnu. Nikdy nepoužívejte plamen, ale použijte k tomuto účelu mýdlovou pěnu.
- Pokud je přístroj plynového zařízení v pořádku, se smí držák kartuše odšroubovat až když je plynový zařízení vychladnuté.

Přístroj je nyní kompletně smontován.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před připojením plynové fľaše se přesvědčte, že je plynové zařízení v kartuši vložen těsnění a že je v dobrém stavu (viz obr. B).

- Přístroj nikdy nepoužívejte pokud je nalezený nebo poškozený, nebo pokud bude netěsnající.
- Přístroj nikdy nepoužívejte pokud je nalezený nebo poškozený, nebo pokud bude netěsnající.
- Přístroj nikdy nepoužívejte pokud je nalezený nebo poškozený, nebo pokud bude netěsnající.
- pro zajištění přívodu spalovacího vzduchu
- v zamezení koncentrace nebezpečného množství nespálených plynů
- Tento přístroj musí být používán v bezpečné vzdálenosti od vznětlivých látek.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od nebezpečných hořlavých materiálů.

UDRŽBA

VYMĚNA PLYNOVÉ KARTUŠE

Při výměně kartuše ohlaďeného plynu, postupujte následovně.

- Přesvědčte, že ventil zařízení je v uzavřené poloze (viz obr. C).
- Přístroj a kartuši ochlaďte důkladně, než budete kartuši odšroubovávat.
- Odšroubujte držák kartuše opatrně z přístroje pro snížení hodnocených rozměr.
- Před připojením nové plynové kartuše důkladně těsnění viz obr. B.
- Přepněte kartuši k přístroji do popisu v odstavci "Připojení k plynové kartuši".

TĚSNĚNÍ

Přesvědčte se, že je plynové těsnění v dobrém stavu.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

- Udržujte přístroj čistý a bez nečistot.
- Čistěte pravidelně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte na přístroji žádné změny.
- Pro čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prášky ani ostré předměty.

RECYKLACE

Přístroje, které již nelze používat, odevzdejte k recyklaci sběrné druhotných surovin. Nalikvidujte jako komunální odpad. Další informace získáte u příslušného správního orgánu. Obaly likvidujte v souladu s jejich materiálu a místními předpisy, platnými ve Vaší oblasti.

E INTRODUCCIÓN

Importante: Lea atentamente las instrucciones de uso, para familiarizarse con el aparato antes de conectar el recipiente de gas. Mantenga las instrucciones, para poderlas leer de nuevo en caso necesario.

DATOS TÉCNICOS PARA EL SOLDADOR DE SOLDADURA "ROTHENBERGER INDUSTRIAL" Art. nº 035931

Categoría del dispositivo /Tipo de gas:	
Recipiente de gas:	Impresión directa butano Este dispositivo debe utilizarse únicamente con cartuchos del tipo "ROTHENBERGER C200" o con cartuchos equivalentes. Puede ser peligroso intentar conectar otro tipo de recipientes de gas. 28 posición: vea la fig. E-7.
Identificación de la tobera:	60 g/h / 0,75 kW
Carga térmica nominal:	Utilizar únicamente en el exterior o en espacios al aire libre o bien ventilados.
Empleo:	

DESIGNACIÓN DE PIEZAS (véase fig. E)

1. Mando
2. Regulador de gas
3. Boquilla
4. Portador de cartucho
5. Válvula con espiga y cabeza de cierre
6. Pieza botón de ignición

PROPÓSITO DE APLICACIÓN

Este dispositivo está concebido para soldar. El dispositivo debería utilizarse únicamente según se indica en las instrucciones de este manual y para ningún otro uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Controle siempre antes de conectar el recipiente de gas, que la junta entre el dispositivo y el recipiente de gas se encuentra disponible y en buen estado (véase fig B).
- No utilice nunca un dispositivo con juntas defectuosas o desgastadas.
- No utilice el dispositivo si presenta fugas, está defectuoso o no funciona correctamente.
- El dispositivo solo debería utilizarse en un espacio bien ventilado. Se tienen en cuenta los reglamentos nacionales.
- Para la alimentación con aire de combustión y
- para evitar la producción de cantidades peligrosas de gas sin quemar
- Mantenga una distancia de seguridad de 3 m de sustancias inflamables.
- Cambie el recipiente de gas siempre en un lugar fresco, lejos de cualquier posible fuente de ignición, como llamas abiertas, dispositivos eléctricos en funcionamiento, actividades de uso de personas.
- Si detecta una fuga de gas en el dispositivo (olor a gas), mantenga inmediatamente el exterior, a un lugar lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Cierre el recipiente de gas y deje enfriar el dispositivo. No intente detectar una fuga de gas con una llama. Utilice siempre una solución de jabón! No toque las piezas calientes del dispositivo. Deje que el dispositivo se enfríe por completo antes de cambiar el recipiente de gas.
- CUIDADO: las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados.
- Cuando no utilice el dispositivo, guárdelo en un lugar fresco y seguro, fuera del alcance de los niños.

MONTAJE

Para conectar el dispositivo a un recipiente de gas, proceda como se describe a continuación.

- Controle siempre antes de conectar el recipiente de gas, que la junta entre el dispositivo y el recipiente de gas se encuentra disponible y en buen estado (véase fig B).
- Asegúrese de que la válvula de cierre del dispositivo se encuentra cerrada, en la posición cerrada (véase fig. C).
- Coloque el portador de cartucho en posición erguida en el soporte de cartucho. (véase fig. A)
- Mantenga el portador de cartucho firmemente sujeto y atornille el dispositivo a la válvula de gas (gire en el sentido de las agujas del reloj) en el soporte de cartucho (véase fig. D).
- Compruebe la junta entre el dispositivo y el recipiente de gas completamente y el dispositivo darse el recipiente de gas. Si se escapa gas, puede oírse un silbido. Si se escapa gas, en un recipiente con agua. Si se forman burbujas de aire, el dispositivo presenta fugas.
- En caso de una fuga de gas cierre la válvula de cierre del dispositivo durante la prueba de estanqueidad (gire el dispositivo inmediatamente al exterior, a un lugar con buena circulación de aire en sentido de rotación, para proceder a la búsqueda de fugas y eliminación. Compruebe si los componentes del dispositivo únicamente al aire libre. ¡No realice nunca la detección de fugas con una llama abierta! Utilice siempre un producto comercial. Asegúrese de que el dispositivo no presenta ninguna fuga antes de que fuego completamente.

¡Atención! Para evitar la fuga de gas una vez que el cartucho se haya perforado, el soporte de cartucho debe desatornillarse primero una vez que el gas se haya consumido por completo.

El dispositivo está ahora armado.

UTILIZACIÓN

Proceda de la siguiente manera para encender el dispositivo.

- Abra la válvula de regulación aproximadamente 1/4 de giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj y encienda el dispositivo inmediatamente en el soplete con la ignición Piezo, o con un mechero de gas.
- Ajuste la potencia del dispositivo girando la válvula reguladora en el sentido (+) o (-) más o menos (-) en el sentido contrario de las agujas del reloj, de modo que se genere una llama viva.

Si el dispositivo está frío o utiliza un cartucho nuevo, la llama puede ser irregular o puede apagarse. Deje que el dispositivo funcione durante unos minutos para calentarse. Si la llama es irregular o pulsante (+) o (-) más o menos o ajuste del dispositivo calentarse. Durante este tiempo, mantenga el dispositivo en posición vertical.

MANTENIMIENTO

REEMPLAZO DEL ENVASE DE GAS A PRESIÓN

Proceda de la siguiente manera para cambiar el envase de gas a presión.

- Asegúrese de que la válvula de cierre del dispositivo se encuentra cerrada, en la posición completamente frío y el cartucho vacío antes de desatornillar el cartucho utilizado. Agite el dispositivo para asegurarse de que el recipiente no contiene gas en estado líquido.
- Cambie el recipiente de gas en un espacio abierto y alejado de otras personas.
- ¡ATENCIÓN! Los componentes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados.
- Compruebe la junta antes de la conexión de un nuevo recipiente de gas (véase fig. B).
- Cuando no utilice el dispositivo, guárdelo en un lugar fresco, seguro y fuera del alcance de los niños.

MONTAJE

Para conectar el dispositivo a un recipiente de gas, proceda como se describe a continuación.

- Controle siempre antes de conectar el recipiente de gas, que la junta entre el dispositivo y el recipiente de gas se encuentra disponible y en buen estado (véase fig B).
- Asegúrese de que la válvula de cierre del dispositivo se encuentra cerrada, en la posición cerrada (véase fig. C).
- Coloque el portador de cartucho en posición erguida en el soporte de cartucho. (véase fig. A)
- Mantenga el portador de cartucho firmemente sujeto y atornille el dispositivo a la válvula de gas (gire en el sentido de las agujas del reloj) en el soporte de cartucho (véase fig. D).
- Compruebe la junta entre el dispositivo y el recipiente de gas completamente y el dispositivo darse el recipiente de gas. Si se escapa gas, puede oírse un silbido. Si se escapa gas, en un recipiente con agua. Si se forman burbujas de aire, el dispositivo presenta fugas.
- En caso de una fuga de gas cierre la válvula de cierre del dispositivo durante la prueba de estanqueidad (gire el dispositivo inmediatamente al exterior, a un lugar con buena circulación de aire en sentido de rotación, para proceder a la búsqueda de fugas y eliminación. Compruebe si los componentes del dispositivo únicamente al aire libre. ¡No realice nunca la detección de fugas con una llama abierta! Utilice siempre un producto comercial. Asegúrese de que el dispositivo no presenta ninguna fuga antes de que fuego completamente.

¡Atención! Para evitar la fuga de gas una vez que el cartucho se haya perforado, el soporte de cartucho debe desatornillarse primero una vez que el gas se haya consumido por completo.

El dispositivo está ahora armado.

UTILIZACIÓN

Proceda de la siguiente manera para encender el dispositivo.

- Abra la válvula de regulación aproximadamente 1/4 de giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj y encienda el dispositivo inmediatamente en el soplete con la ignición Piezo, o con un mechero de gas.
- Ajuste la potencia del dispositivo girando la válvula reguladora en el sentido (+) o (-) más o menos (-) en el sentido contrario de las agujas del reloj, de modo que se genere una llama viva.

Si el dispositivo está frío o utiliza un cartucho nuevo, la llama puede ser irregular o puede apagarse. Deje que el dispositivo funcione durante unos minutos para calentarse. Si la llama es irregular o pulsante (+) o (-) más o menos o ajuste del dispositivo calentarse. Durante este tiempo, mantenga el dispositivo en posición vertical.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DA CARTUCHA DE GÁS COMPRIMIDO

Para substituir a cartucha de gás comprimido, proceda da seguinte forma.

- Certifique-se de que a válvula de fecho do aparelho se encontra na posição fechada. O aparelho fortalmente arrefecido e o cartucho vazio, antes de desaparafusar o cartucho vazio. Abane o aparelho para verificar se ainda existe gás no estado líquido no recipiente.
- CUIDADO: as peças acessíveis podem estar muito quentes. Mantenha as crianças afastadas.
- Quando não estiver a utilizar o aparelho, guarde-o num local seguro e fresco, fora do alcance das crianças.

MONTAGEM

Para ligar o aparelho a um recipiente de gás, proceda da seguinte forma.

- Antes de ligar o recipiente de gás, certifique-se de que o vedante entre o aparelho e o recipiente de gás está colocado e em boas condições (ver fig. B).
- Certifique-se de que a válvula do aparelho se encontra na posição fechada (ver fig. C).
- Coloque o suporte do cartucho, na vertical, sobre uma superfície estável.
- Coloque o recipiente de gás no suporte do cartucho (ver fig. A).
- Segure no suporte do cartucho e aparafuse o aparelho no suporte do cartucho no sentido dos ponteiros do relógio (ver fig. D).
- Verifique se a união está bem vedada. Poderá ouvir o gás escapar-se. Se o gás escapar-se, mínimo, num recipiente com água. Se visualizar bolhas de ar, o aparelho tem uma fuga.
- Se detectar uma fuga, feche a válvula do aparelho girando o botão de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio (ver fig. C). Desaparafuse o aparelho do recipiente de gás e verifique se o vedante entre o aparelho e o recipiente de gás está danificado ou com sujidade. Se o vedante estiver danificado, substitua-o. Se estiver sujo, limpe-o. Se o vedante não estiver danificado ou sujo, verifique se o aparelho está danificado. Se o aparelho estiver danificado, não o utilize. Se não estiver danificado, aparafuse novamente o recipiente de gás e verifique se existem fugas.

UTILIZAÇÃO

Para ligar o aparelho, proceda da seguinte forma.

- Abra a válvula reguladora em cerca de 1/4 de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e ligue o aparelho no recipiente, com a ignição piezo-eléctrica ou com uma chama piloto.
- Ajuste a potência do aparelho, rodando a válvula reguladora no (sentido (+) ou (-) mais ou (-) menos (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio), até obter uma chama estável.

Se o aparelho estiver frio ou estiver a utilizar um cartucho novo, pode gerar uma chama irregular ou pode apagar-se. Deixe o aparelho ligado durante alguns minutos para aquecer. Se a chama for ou estiver pulsante (+) ou (-) mais ou (-) menos ou ajuste do aparelho aquecer. Durante este período de tempo, mantenha o aparelho na vertical.

PL WSTĘP

Ważne: Przed przystąpieniem podłączenia z gazem należy uważnie przeczytać instrukcję instalacji, aby zapoznać się z urządzeniem. Zachować instrukcję, aby móc ją przeczytać ponownie w razie potrzeby.

DANE TECHNICZNE DO LUTOWNICY PRZEMYSŁOWEJ FIRMY ROTHENBERGER, nr kat. 035931

Kategoria urządzenia / rodzaj gazu:	Bazy z ciśnieniu bezpośrednim
Pojemnik z gazem:	To urządzenie wolno używać wyłącznie z pojemnikami gazowymi typu "ROTHENBERGER C 200" lub z równoważnymi. Stosowanie butli gazowych innego typu może być niebezpieczne. 28 ciśnienie: patrz rys. E-7.
Oznaczenie dyszy:	60 g/h / 0,75 kW
Nominalne obciążenie cieplne:	Stosować tylko na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
Stosowanie:	

OZNACZENIE CZĘŚCI (patrz Rys. E)

1. Uchwyt
2. Regulator gazu
3. Dysza
4. Uchwyt pojemnika
5. Zawór ze szpilką i gumową uszczelką
6. Przycisk zapłonu piezo

CEL STOSOWANIA

To urządzenie jest przeznaczone do lutowania. To urządzenie wolno używać tylko zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji i wyłącznie wcześniej innych celów.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem pojemnika z gazem należy upewnić się, czy strnięcie uszczelka między pojemnikiem gazu a urządzeniem jest w dobrym stanie (patrz Rys. B).
- Nie używać urządzenia o uszkodzonych lub zużytych uszczelkach.
- Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub nieprawidłowo sprzedaż.
- Urządzenie wolno używać tylko w dobrze przewietrzanym urządzeniu. Obowiązują przy tym przepisy krajowe.
- W zasysanego powietrza do spalania
- w celu uniknięcia powstawania niebezpiecznych ilości niespalonego gazu
- To urządzenie musi być używane w bezpiecznej odległości od niebezpiecznych substancji. Zachowywać bezpieczną odległość od miejsc magazynowania materiałów palnych.

UDRŻBA

WYMIENA PUSTEJ KARTUSZY

Przy wymianie kartusz ostudzonej opony, postępuje następująco.

- Upewnić się, czy uszczelka znajduje się w dobrym stanie (patrz Rys. B).
- Upewnić się, czy zawór zamknięty (zgodnie z zgodnie z zgodnie z