



TOOLCRAFT

Phasenprüfer 3 x 60 mm, 110 - 250 V

Bestell-Nr. 815827

Die auf dem Spannungsprüfer angegebenen Spannungen sind Nennspannungen. Der Spannungsprüfer darf nur bei der angegebenen Spannung bzw. dem angegebenen Spannungsbereich benutzt werden.

- Eine einwandfreie Anzeige ist nur bei Temperaturen von -10 bis +50°C und bei Frequenzen von 50 bis 500 Hz sichergestellt.
- Die Wahrnehmbarkeit der Anzeige kann beeinträchtigt sein bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen, z.B. Sonnenlicht; bei ungünstigen Standorten, z.B. Holztrittleitern oder isolierenden Fußbodenbelägen und in nicht betriebsmäßig geerdeten Wechselspannungsnetzen.
- Der Spannungsprüfer muss kurz vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
- Der Spannungsprüfer darf unter Einwirkung von Niederschlägen, z.B. Tau oder Regen, nicht benutzt werden.
- Spannungsprüfer mit Schraubendreherklinge dürfen nur zum Spannungsprüfen, nicht dagegen für andere Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlageteilen benutzt werden.
- Schadhafte Spannungsprüfer, deren Funktion und/oder Sicherheit offensichtlich beeinträchtigt ist, dürfen nicht verwendet werden.

Voltage detector 3 x 60 mm, 110 - 250 V

Item no. 815827

The voltages indicated on the voltage detector are nominal voltages. The voltage detector must only be used with the indicated voltage or the indicated voltage range.

- A correct reading is guaranteed only with temperatures from -10 to +50°C and with frequencies from 50 to 500 Hz.
- One's ability to take the reading can be impaired under unfavorable lighting conditions, e.g., with wooden step ladders or insulating floor coverings and in alternating current networks that are not grounded under normal operating conditions.
- The voltage detector must be tested for correct functioning shortly before use.
- The voltage detector must not be used when there is precipitation, e.g., dew or rain.
- Voltage detectors with a screwdriver blade may only be used for voltage detection, not for other tasks on systems parts that are live.
- Faulty voltage detectors whose functionality or safety is clearly impaired must not be used.

TOOLCRAFT

distributed by

Conrad Electronic SE

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92240 Hirschau

www.toolcraft.net



WEEE-Reg.-Nr.
DE28001718





Indicateur de tension 3 x 60 mm, 110 - 250 V

N° de commande 815827

Les tensions spécifiées sur le détecteur de tension sont des tensions nominales. Utiliser le détecteur de tension uniquement à la tension spécifiée ou dans la plage de tension indiquée,

- Un affichage correct est garanti uniquement à des températures comprises entre -10 et +50°C et à des fréquences comprises entre 50 et 500 Hz.
- Des conditions d'éclairage défavorables, des escabeaux en bois ou des revêtements de sol isolants par exemple, et des réseaux en tension alternative raccordée à la terre incorrectement peuvent altérer la lisibilité de l'affichage.
- Le détecteur de tension doit être soumis à des essais de fonctionnement peu avant son utilisation.
- Il est interdit d'utiliser le détecteur de tension en cas de précipitations telles que, rosée ou pluie.
- Utiliser les détecteurs de tension avec lame de tournevis uniquement pour vérifier la tension et non pour effectuer d'autres travaux sur des pièces d'installation sous tension.
- Ne jamais utiliser des détecteurs de tension défectueux, présentant des dommages apparents au niveau de leur fonctionnement et/ou de leur sécurité.

Spanning detector 3 x 60 mm, 110 - 250 V

Bestnr. 815827

De op de spanningstester aangegeven spanningen zijn nominale spanningen. De spanningstester mag alleen worden gebruikt voor de aangegeven spanning resp. voor het aangegeven spanningsbereik.

- Een betrouwbare uitlezing wordt alleen gegarandeerd bij een temperatuur van -10 tot +50°C en bij frequenties van 50 tot 500 Hz.
- De waarneembaarheid van de uitlezing kan worden beïnvloed door ongunstige verlichtingscondities, bijv. ten gevolge van houten trappen of geïsoleerde vloerbedekking en door niet correct geaarde wisselspanningsnetten.
- De spanningstester dient kort voor gebruik op de goede werking te worden getest.
- Tijdens neerslag, zoals dauw of regen, mag de spanningstester niet worden toegepast.
- Spanningstesters met schroevendraaierlemmet mogen uitsluitend voor het testen van spanningen en niet voor andere werkzaamheden aan onder spanning staande installatieonderdelen worden ingezet.
- Met beschadigde spanningstesters, waarvan de werking en/of de veiligheid twijfelachtig is, mag niet worden gewerkt.