

① INDICAZIONI IMPORTANTI

VERSIONE 01/14

OSCILLOSCOPIO A MEMORIA DIGITALE

N°.: 122485 DSO-1062D

N°.: 1009672 DSO-1102D

N°.: 1009673 DSO-1202D

Gentile Cliente,

faccia attenzione alle seguenti indicazioni relative all'installazione dei driver:

→ Il presupposto è che il CD di installazione/driver sia nell'unità CD/DVD.

a) Windows 7 e Windows 8

Dopo l'installazione del programma Setup.exe inserire il cavo USB in un posto memoria USB del computer.

Se compare: "Il software dei driver del dispositivo non è stato installato", è necessario installare il driver separatamente poiché il sistema di Windows non l'ha riconosciuto correttamente.

Procedere come di seguito:

1. Windows 7: Fare clic su "Avvio" → "Comando di sistema" → "Gestione periferiche".
Windows 8: Andare a "Gestione periferiche".
2. Nella gestione periferiche in "Altri dispositivi" c'è un punto esclamativo giallo con il testo: "Dispositivo non riconosciuto". Fare doppio clic su "Dispositivo non riconosciuto".
3. Installare ora il driver per questo dispositivo facendo clic sul tasto "Aggiorna driver".
4. Nella finestra che compare selezionare " → Cerca il software del driver sul computer".
5. Indicare ora il percorso dell'unità CD-/DVD (esempio "D:\") e spuntare la casella "Includi sottocartella", poi fare clic su "Altro".
6. Se compare una finestra con "Sicurezza Windows" con il testo: "Non è stato possibile verificare il produttore del driver", confermare l'installazione facendo clic su " → Installa comunque il software del driver".
7. Ora il driver deve essere rilevato secondo norma e sarà possibile utilizzare il software per l'oscilloscopio USB.

b) Windows XP/Vista

Durante l'installazione del driver selezionare il percorso dell'unità CD-/DVD e installare il driver dalla cartella "Driver" della CD incluso.

Il Vostro team VOLTCRAFT

Ⓟ WAŻNA WSKAZÓWKA

WERSJA 01/14

CYFROWY OSCYLOSKOP

NR ZAMÓWIENIA: 122485 DSO-1062D

NR ZAMÓWIENIA: 1009672 DSO-1102D

NR ZAMÓWIENIA: 1009673 DSO-1202D

Szanowny Kliencie,

zwróć uwagę na następujące informacje dotyczące instalacji sterownika:

→ Płyta CD instalacji sterowników powinna znajdować się w czytniku CD/DVD.

a) Windows 7 i Windows 8

Po zainstalowaniu programu Setup.exe podłącz kabel USB do wolnego portu USB komputera.

Jeżeli pojawi się następująca informacja: "Sterownik urządzenia nie został zainstalowany.", należy go ponownie zainstalować, ponieważ nie został poprawnie rozpoznany przez system Windows.

Postępuj w następujący sposób:

1. Windows 7: Kliknij "Start" → "Panel sterowania" → "Menedżer urządzeń".
Windows 8: Przejdź do "Menedżera urządzeń".
2. W Menedżerze urządzeń pod zakładką "Inne urządzenia" pojawi się żółty wykrzyknik z następującym napisem: "Nieznane urządzenie". Kliknij dwukrotnie na "Nieznane urządzenie".
3. Zainstaluj teraz sterownik dla tego urządzenia klikając "Aktualizuj sterownik".
4. W oknie, które pojawi się na ekranie wybierz " → Przeglądaj komputer w poszukiwaniu sterownika".
5. Wprowadź ścieżkę czytnika CD/DVD (np. "D:\") i zaznacz "Uwzględnij podfoldery", następnie kliknij "Dalej".
6. Jeżeli na ekranie pojawi się okno "Zabezpieczenia systemu Windows" z napisem: "Wydawca tego sterownika nie został zweryfikowany", potwierdź instalację klikając na " → Zainstaluj sterownik mimo wszystko".
7. Sterownik powinien być teraz prawidłowo wykryty i będziesz mógł korzystać z oprogramowania oscyloskopu cyfrowego.

b) Windows XP/Vista

Wybierz ścieżkę czytnika CD/DVD aby zainstalować sterownik z podkatalogu "Driver" na dołączonej płycie CD.

Zespół VOLTCRAFT

Ⓛ Note legali

Questo manuale è pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti riservati, compresa la traduzione. La riproduzione con qualsiasi metodo, ad esempio fotocopie, microfilm o memorizzazione in apparecchiature elettroniche di elaborazione dati necessitano del permesso scritto dell'editore. La riproduzione totale o parziale, è vietata.

Le istruzioni per l'uso corrispondono allo stato tecnico aggiornato al momento della stampa. Si riserva la possibilità di effettuare modifiche nella tecnologia e nelle attrezzature.

Ⓛ Stopka redakcyjna

Niniejsza instrukcja użytkownika została opublikowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.

Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.