



DE

LED Echtwaxkerzen 4er Set
mit Fernbedienung

BEDIENUNGSANLEITUNG

GB

4-piece set LED Real Wax Candles
with remote control

USERS MANUAL

LED Echtwachskerzen 4er Set

Inhaltsverzeichnis

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	4
Service	4
Produktbeschreibung.....	4
Handhabung.....	5
Gebrauch	5
Hinweis zum Umgang mit Batterien und Akkus	6
Problembehebung	6
Instandhaltung und Wartung Reinigung	6
Technische Daten.....	6
Spannungsversorgung.....	7
Lieferumfang.....	7
Entsorgung.....	7

Contents

Information on this user manual	8
Service	8
Designated Use.....	8
Safety Indication.....	9
Use of the product	9
Operation.....	9
Hints on handling batteries.....	10
Troubleshooting	10
Technical data.....	11
Power supply	11
Delivery contents	11
Disposal	11

LED Echtwachskerzen 4er Set

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit diesem Produkt haben Sie eines unserer Qualitätsprodukte erworben. Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung erklären. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Produktes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen.

Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Produkt entstehen. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unser Service-Team. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiter empfehlen und wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Ihr X4-LIFE Team

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/ oder unsachgemäßer oder fahrlässiger Handhabung und/ oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung übernommen und der Garantieanspruch erlischt. Haftung für Folgeschäden wird nicht übernommen.

Das Produkt ist EMV-geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Service

Service Adresse	Lived non food GmbH Tor 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
Telefon	+49 (0) 531/224356-82
E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importeur

Adresse	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Produktbeschreibung

Romantisches Kerzenlicht auf Knopfdruck – ohne Brandgefahr

Die authentischen LED Kerzen sind mit Echtwachs ummantelt und so kaum von einer normalen Kerze zu unterscheiden. Die integrierte LED erzeugt ein angenehmes, rußfreies Flackern das Sie bequem mit der beiliegenden Fernbedienung ein- und ausschalten können.

Genießen Sie Kerzenschein-Feeling jederzeit, an jedem Ort denn von den LED Echtwachskerzen geht im Gegensatz zu normalen Kerzen keinerlei Brandgefahr aus. Stellen Sie die Kerze in eine Vitrine, unter einen Vorhang, in das Weihnachtsgesteck, Verlassen Sie das Haus ohne die Kerze auszumachen oder schlafen sie mit angenehmem Kerzenschein ein, ohne Angst vor einem Brand zu haben. Die LED Echtwachskerzen sind ganzjährig einsetzbar.



ACHTUNG!

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise aus dieser Bedienungsanleitung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/ oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Außerdem erlischt dadurch die Garantie/ Gewährleistung.

Alle Personen, welche dieses Gerät bedienen, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten, müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein und diese Bedienungsanleitung beachten.

Bringen Sie das Gerät nicht mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit in Kontakt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern und Jugendlichen fern. Kinder können die Gefahr, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/ oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen.

Das Gerät kann zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden. Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Bewahren sie das Gerät und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Es besteht Erstickungsgefahr!

Die LED Echtwachskerzen besitzen dieselben Eigenschaften wie „echte Kerzen“, Sie können brechen und sich wärmebedingt verformen. Die Wachsschicht reagiert sehr empfindlich auf Druck, Stöße, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Setzen Sie die LED Echtwachskerzen keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie die Kerzen nicht in die Nähe von Heizungen, Öfen oder Kamine, Fensterbänke mit direkter Sonneneinstrahlung oder an heißen Tagen auf den Gartentisch. Die LED Echtwachskerze ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie die Kerze niemals unter Wasser und stellen Sie die Kerze niemals in wassergefüllte Gefäße.

Handhabung

Die LED Echtwachskerzen sind nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.

Die LED Echtwachskerzen sind Dekorationsartikel.

Gebrauch

- Nehmen Sie die 4 Kerzen und die Fernbedienung aus der Verpackung
- Entfernen Sie den Schutzstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung
- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze, indem Sie die Verriegelung mit dem Fingernagel in Pfeilrichtung drücken und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab
- Legen Sie die Batterien ein, achten Sie hierbei auf die richtige Polarität (+/-)
- Schließen Sie das Batteriefach mit einem hörbaren Klicken der Verriegelung
- Schieben Sie den Schalter auf ON und stellen Sie die Kerze auf einen festen Untergrund
- Jetzt können Sie die Kerzen mit der Fernbedienung ein- und ausschalten
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät lagern oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzen

LED Echtwachskerzen 4er Set

Hinweis zum Umgang mit Batterien und Akkus

Beachten Sie die folgenden Hinweise im Umgang mit Batterien und Akkus.

- Batterien gehören nicht in Kinderhände.
- Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll.
- Entfernen Sie die Batterie bei längerem Nichtgebrauch.
- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden, wie sie zum Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen auftreten. Es besteht Explosionsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden.
- Es besteht Explosionsgefahr.
- Bitte folgen Sie den Anweisungen der Hersteller, falls Sie eine aufladbare Batterie aufladen möchten.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Es ist sicher zu stellen, dass das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet ist.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen. Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Achten Sie bei dem Einlegen immer auf die richtige Polung.
- Vermeiden Sie Tiefenentladungen bei aufladbaren Batterien.

Problembeseitigung

Problem:

Die Kerzen lassen sich nicht mit der Fernbedienung bedienen:

Entfernung zur Kerze zu groß?

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 4 Metern.

Batterien falsch eingelegt?

Legen Sie die Batterien erneut ein, achten Sie hierbei auf die richtige Polarität (+/-)

Batterien zu schwach oder leer?

Ersetzen Sie die alten Batterien durch Neue.

Schalter unter der Kerze auf OFF?

Schieben Sie den Schalter auf ON.

Instandhaltung und Wartung Reinigung



ACHTUNG!

Benutzen Sie keine Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin oder Verdüner, um das Gerät zu säubern.

Andere Reparaturen, als die in dieser Anleitung beschriebenen, dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer an den vorgesehenen Entsorgungsstellen. Verpackungen sind im Interesse des Umweltschutzes den jeweiligen Entsorgungssystemen, wie z.B. dem „Dualen System Deutschland“, zuzuführen.

Technische Daten

Kerze groß (Ø/H): ca. 7,5 cm / 15 cm
2x Kerze mittel (Ø/H): ca. 7,5 cm / 12,5 cm
Kerze klein (Ø/H): ca. 7,5 cm / 10 cm
Farbe Kerze: Creme
Farbe Docht: Bernsteingelb

Spannungsversorgung

Kerzen: je 2x 1,5 V-Batterien, Typ AA
(im Lieferumfang enthalten)
Fernbedienung: 1x 3 V-Lithium Knopfzelle
(CR2025) (im Lieferumfang enthalten)

Reichweite der Fernbedienung: ca. 4 m
IP-Schutzklasse: IP20
Artikelnummer: 701391

Lieferumfang

4x LED Echtwachskerzen
8x 1,5 V-Batterien Typ AA
1x Fernbedienung inkl. Batterie (CR2025)
Bedienungsanleitung DE/EN

Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils/seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Stellen Sie sicher, dass die Batterien vor der Entsorgung entladen sind.

4-piece set LED Real Wax Candles

Dear customer,

We are pleased that you have decided to buy our product and wish you an enjoyable and successful use. With this product you have purchased one of our quality products. Below we will explain the functions and handling. This user manual contains important information for the safe use of the product.

Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual and the safety guide completely before assembling and using the product. If you have questions or suggestions regarding our equipment, please contact your dealer or our service team. We would be pleased to be recommended to others and hope you enjoy using this product.

Your X4-LIFE Team

All mentioned company and products names are registered trademarks under the rights for their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/ or not following the user guide and/ or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

This product is EMC-tested and meets the requirements of the applicable European and national guidelines.

The CE conformity has been proven; the manufacturer is in possession of the relevant declarations and documents.

Service

Service Address	Lived non food GmbH Tor 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
Fon	+49 (0) 531/224356-82
E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importer

Address	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Designated Use

Romantic candle light at the press of a button – without the risk of fire

The authentic LED candles are coated with real wax and barely distinguishable from real candles. The integrated LED generates a pleasant, soot-free flickering which can be turned on and off via the included remote control.

Enjoy the candle-light-feeling anytime and anywhere – in contrast to real candles there is no risk of fire using our LED Real Wax Candles. Place the candles in a glass cabinet, under a curtain or in your Christmas decoration. Leave your house without extinguishing the candles or fall asleep with a pleasant candle light without being afraid of a fire. The LED Real Wax Candles are usable all year round.

Safety Indication

For safety and certification (CE) the unauthorized conversion and / or modification of the product is not permitted. Furthermore the guarantee / warranty will become invalid.



ATTENTION!

All persons installing, operating, maintaining the device or setting it up must be appropriately trained and qualified and have to follow the instructions given in this manual.

Do prevent the device from contact with moisture and liquidity.

This product is not a toy and should be kept out of reach of children and adolescents. The product contains small parts that can be detached and swallowed by children.

Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.

The LED Real Wax Candles show the same characteristics as „real candles“. They may bend and deform or even break. The waxy coating is sensitive to pressure, shocks, heat and direct sunlight. The LED Real Wax Candles must not be exposed to extreme temperatures, strong variations in temperatures, direct sunlight or moisture.

Do not place the candles close to any heat sources such as heating, stoves or fireplaces and avoid the location on window sills with direct sunlight. The LED Real Wax Candles are not water-resistant. Never immerse the candles in water or place the candles in water-filled containers.

Use of the product

The LED real wax candles are only suitable for indoor use.

The LED real wax candles are decorative items

Operation

- Take the 4 candles and the remote control out of the box
- Remove the protective strip from the battery compartment of the remote control
- Open the battery compartment at the bottom of the candle by pressing the latch with your fingernail, and lift off the battery cover
- Insert the batteries, being sure to observe the correct polarity (+ / -)
- Connect the battery compartment with an audible click of the latch
- Slide the switch to ON and set the candle on a solid surface
- Now you can turn on/off the candles with the remote control
- Remove the batteries if you do not use or store the unit for an extended period

4-piece set LED Real Wax Candles

Hints on handling batteries

Observe the following precautions when handling batteries

- Keep batteries away from children.
- Batteries are hazardous waste and do not belong in regular waste.
- Observe correct polarity while inserting the battery
- Remove the battery if the device is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted batteries.
- Keep batteries out of reach of children. Do not leave the battery lying around. Children or pets could swallow it.
- Make sure that batteries are not dismantled, short-circuited or thrown into fire.
- Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Troubleshooting

Problem:

The candles can not be operated with the remote control:

Possible cause / solution:

Distance to the candle is too long?

The remote control has a range of about 4 meters.

Batteries inserted incorrectly?

Insert the batteries again, please note the right polarity (+ / -)

Batteries are low or empty?

Replace the batteries with new ones.

Switch under the candle to OFF?

Slide the switch to ON.

Care and maintenance

If necessary, clean the housing with soap water and a soft sponge.

Never use abrasive or solvents.

Other maintenance repairs than those specified in these instructions may only be carried out by specialized staff.

Dispose of the device at the end of its life at the designated collection centers. In the interest of environmental protection packaging material must be supplied to the respective disposal system such as the "Dualen System Deutschland" in Germany.

Technical data

Candle big (Ø/H): approx. 7.5 cm / 15 cm
2x candle medium (Ø/H): approx. 7.5 cm / 12.5 cm
Candle small (Ø/H): approx. 7.5 cm / 10 cm
Color candle: creamy white
Color wick: amber

Power supply

Candles: 2x 1.5 V batteries each,
type AA (included)
Remote control: 1x 3 V lithium button cell
(CR2025) battery (included)

Range of remote control: approx. 4 meters

IP- protection class: IP20

Product number: 701391

Delivery contents

4x LED Real Wax Candle
8x 1.5 V-batteries each, type AA
1x Remote control with battery (CR2025) included
1x Manual

Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in a regular household waste!!



Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electrical and electronic devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

Do not throw batteries and rechargeable batteries into household waste!



Consumers are legally obligated to return used batteries, whether they contain harmful substances or not, to designated recycling areas, disposal sites, or stores where batteries can be bought. Make sure batteries are completely discharged before disposing.

X4-LIFE

Stand 7.2014