

ⓓ Bedienungsanleitung

Version 07/15



UV-Insektenfänger 4 W

Best.-Nr. 1359485

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dazu, Fluginsekten durch UV-Licht anzulocken. Die Insekten fliegen daraufhin gegen das unter Hochspannung stehende Gitter.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt eignet sich nicht zur Verwendung in landwirtschaftlichen Gebäuden wie Ställen, Scheunen, etc.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- UV-Insektenfänger
- Bedienungsanleitung

Symbol-Erklärungen



Dieses Symbol wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.



Das „Pfeil“-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienhinweise.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie Netzstecker nie an der Leitung aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Sollte die Netzleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie sie nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt auf keinen Fall mit beschädigter Netzleitung.



- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- Betreiben Sie das Produkt niemals in Räumen, in denen leicht entflammare Flüssigkeiten, explosive Gase oder Staub vorhanden sind.
- Betreiben Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt.
- Hängen Sie das Produkt nur an dessen Aufhänger auf. Hängen Sie das Produkt niemals am Kabel auf.
- Hängen Sie das Produkt in einer Höhe auf, in der es sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch das Gehäuse. Dies gilt insbesondere für elektrisch leitfähige Gegenstände. Ansonsten besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Beachten Sie länderspezifische Anweisungen in Bezug auf die Verwendung von Insektenvernichtern. Aus Umweltschutzgründen ist in Deutschland der Betrieb im Freien untersagt, da Nutzinsekten (z.B. Bienen) getötet werden könnten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme



Das Produkt erzeugt während des Betriebs eine Hochspannung. Diese Hochspannung liegt an dem Gitter an, welches die UV-Leuchte umfasst.

Eine versehentliche Berührung dieses Hochspannungsgitters kann lebensgefährlich sein!

Auch nach dem Ausschalten liegt unter Umständen noch eine Restspannung am Hochspannungsgitter an. Das Produkt ist nur dann spannungsfrei, wenn der Netzstecker von der Steckdose getrennt wurde. Vermeiden Sie es trotzdem, das Hochspannungsgitter zu berühren.

Hängen Sie das Produkt so auf, dass es sich außerhalb der Reichweite von Personen und Haustieren befindet.

- Hängen Sie das Produkt in einer Höhe von ca. 150 bis 300 cm über dem Boden auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß gesichert ist und nicht herunterfallen kann.
- Hängen Sie das Produkt im dunkelsten Bereich des Raums auf.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu anderen Lichtquellen sowie zu Nahrungsmitteln und Personen ein.
- Schließen Sie während der Verwendung des Produkts Fenster und Türen, falls möglich.
- Hängen Sie das Produkt nicht direkt vor ein offenes Fenster oder eine offene Tür, da sich Insekten meist nicht in Bereichen aufhalten, in denen Zugluft herrscht.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer haushaltüblichen Netzsteckdose.
- Schalten Sie das Produkt ein.
 - Schalterstellung I: Ein
 - Schalterstellung O: Aus



Wartung und Reinigung

a) Allgemein



Verwenden Sie unter keinen Umständen Wasser zur Reinigung.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen (Verfärbungen) oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Drücken Sie nicht zu stark auf das Gehäuse, da andernfalls Kratzspuren möglich sind.

- Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Überlassen Sie eine Wartung/Reparatur einem Fachmann.
- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und lassen Sie es ausreichend abkühlen.
- Wischen Sie das Gehäuse äußerlich mit einem sauberen, weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab.

b) Bodenabdeckung entleeren



Trennen Sie unbedingt den Netzstecker von der Steckdose, bevor Sie die Bodenabdeckung entnehmen.

- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose. Lassen Sie das Produkt ausreichend abkühlen.
- Lösen Sie die Schraube, die sich seitlich an der Bodenabdeckung befindet.
- Entnehmen Sie die Bodenabdeckung, indem Sie diese leicht drehen.
- Entleeren Sie die Bodenabdeckung.
- Falls Insekten im Gitter festhängen, entfernen Sie diese mit einer weichen Bürste.
- Setzen Sie die Bodenabdeckung nach der Reinigung wieder auf und drehen Sie die zuvor gelöste Schraube wieder ein.

c) Leuchtmittelwechsel

Das Leuchtmittel darf nur von einem autorisierten Fachmann gewechselt werden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung.....	220 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Leistung	4 W
Gitterspannung	1500 – 2000 V
Wirkungsbereich.....	ca. 15 m ²
Abmessungen (B x H x T)	152 x 225 x 100 mm
Gewicht.....	380 g

UV insect catcher 4 W

Item no. 1359485

Intended use

The product is intended for attracting flying insects via UV light. The insects will fly against the high-voltage grille.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

The product is not suitable for use in agricultural buildings such as stables, barns, etc.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- UV insect catcher
- Operating instructions

Explanation of symbols



This symbol indicates a health hazard, e.g. electric shock.



The exclamation mark indicates specific risks associated with handling, function and use.



The "arrow" symbol indicates special tips and operating information.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.



- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time.
- For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress. Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold. Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Do not touch the mains cable if it is damaged. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket. Never use the product if the mains cable is damaged.
- To prevent risks, damaged power cables may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Never use the product in rooms with highly flammable liquids, explosive gases or dust present.
- Never leave the product unattended during use.



- Mount the product at its suspension ring only. Never use the cable as a means for suspension.
- Mount the product at a height out of reach of children.
- Do not insert any objects into the housing. This especially applies to electrically conductive objects. This poses a risk of fatal electric shock!
- Observe relevant national regulations regarding the use of insect killing devices. For reasons of environmental protection, outdoor use is not permitted in Germany, since the product could also kill beneficial insects (e.g. bees).
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operation



The product generates high voltage during use. The high voltage is present at the grille containing the UV lamp.

Touching the high-voltage grille accidentally is dangerous to life!

Residual voltage might be present at the grille even after the product has been switched off. The product is only de-energized after the mains plug has been disconnected from the mains. Even so, avoid touching the high-voltage grille.

Mount the product at a location out of reach of persons and pets.

- Mount the product at a height of approx. 150 to 300 cm above ground.
- Make sure the product is properly secured and cannot fall down.
- Mount the product in the darkest area of the room.
- Leave sufficient distance to other light sources as well as to food and persons. If possible, close all windows and doors when the product is in use.
- Do not mount the product directly in front of a window or door, since insects do not usually stay in areas with draft.
- Connect the power plug to a common household power outlet.
- Switch on the product.
 - Switch position I: On
 - Switch position O: Off

Maintenance and cleaning

a) General



Never use water for cleaning.

Do not use any aggressive cleaning agents or chemical solutions as these may damage the housing causing discoloration and/or malfunction.

Do not apply too much pressure to the housing to prevent scratching.

- This product does not require maintenance. Maintenance or repairs may be carried out by a professional only.
- Turn off the product and let it cool down sufficiently before cleaning.
- Wipe the exterior of the housing with a clean, soft, dry and lint-free cloth.

b) Emptying the bottom cover



Always disconnect the mains plug from the wall socket before removing the bottom cover.

- Switch off the product and disconnect the mains plug from the wall socket. Allow it to cool down completely.
- Loosen the screw located on the side of the bottom cover.
- Remove the bottom cover by turning it slightly.
- Empty the bottom cover.
- If insects are stuck in the grille, remove them using a soft brush.
- Reattach the bottom cover after cleaning and reinstall the screw loosened previously.

c) Replacing the illuminant

Only an authorized expert may replace the illuminant.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Operating voltage	220 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Power	4 W
Grille voltage.....	1500 – 2000 V
Effective range	approx. 15 m ²
Dimensions (W x H x D)	152 x 225 x 100 mm
Weight	380 g

Destructeur d'insectes UV 4 W

N° de commande 1359485

Utilisation prévue

Le produit sert à attirer des insectes volants grâce à sa lumière UV. Les insectes volent vers lui et rencontrent la grille sous tension.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Le produit ne convient pas à une utilisation dans des bâtiments agricoles comme des écuries, des étables, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Destructeur d'insectes UV
- Mode d'emploi

Explication des symboles



Ce symbole est utilisé afin de signaler un danger pour votre santé, par ex., par une décharge électrique.



Le symbole avec un point d'exclamation attire l'attention sur les risques spécifiques lors du maniement, du fonctionnement et de l'utilisation du produit.



Le symbole de la « flèche » renvoie aux conseils et aux consignes d'utilisation particuliers.

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y-compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou sans expériences et/ou sans connaissances, à moins que celles-ci soient sous la surveillance d'une personne en charge de leur sécurité, ou bien qu'elles aient reçu de sa part des instructions sur la façon de faire fonctionner l'appareil.
- Les enfants doivent rester sous surveillance pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La prise électrique doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de secteur de la prise de courant ; retirez toujours la fiche en la saisissant au niveau des surfaces de préhension prévues à cet effet.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé durant une période prolongée, retirez la fiche de secteur de la prise de courant.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours la fiche de secteur de la prise réseau lors d'un orage.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes vives ou ne soit exposé à d'autres contraintes mécaniques. Évitez les sollicitations thermiques excessives du cordon d'alimentation liées à une chaleur ou à un refroidissement extrême. Ne transformez pas le cordon d'alimentation. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le cordon d'alimentation. Un cordon d'alimentation endommagé peut occasionner une électrocution mortelle.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le touchez pas. Mettez tout d'abord la prise de courant correspondante hors tension (par ex. au moyen du coupe-circuit automatique correspondant) puis retirez avec précaution la fiche de la prise de courant. N'utilisez en aucun cas le produit lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- Afin d'éviter tout danger, un cordon d'alimentation endommagé doit seulement être remplacé par le fabricant, un atelier habilité par celui-ci ou une personne qualifiée.
- Ne jamais brancher ou débrancher la fiche de secteur avec les mains mouillées.
- Ne faites jamais fonctionner le produit dans des endroits, où se trouvent des liquides facilement inflammables, des gaz explosifs ou de la poussière.
- Ne faites jamais fonctionner le produit sans surveillance !
- Suspendez le produit seulement avec l'anneau servant à l'accrocher. Ne suspendez jamais le produit par le câble !
- Accrochez le produit à une hauteur, qui soit hors de portée des enfants.
- N'insérez pas d'objets dans le boîtier. Cela vaut en particulier pour des objets électriquement conducteurs. De plus, il y existe un risque d'électrocution pouvant entraîner la mort !
- Respectez les réglementations propres au pays dans lequel vous allez utiliser le destructeur d'insectes. Pour des raisons de protection de l'environnement, le fonctionnement à l'air libre est interdit p. ex. en Allemagne car des insectes utiles (tels que des abeilles) pourraient être tués.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mise en service




Le produit est sous tension pendant son utilisation. Cette tension passe dans la grille qui entoure la lumière UV.

Toucher cette grille sous tension par erreur peut être mortel !

Même après l'avoir éteinte, il existe parfois encore une tension résiduelle sur la grille conductrice. Le produit est seulement sans tension lorsque la fiche de secteur a été débranchée de la prise de courant. Évitez malgré tout de toucher à la grille conductrice.

Suspendez le produit afin qu'il se trouve hors de portée des êtres humains et animaux domestiques.

- Accrochez le produit à une hauteur d'environ 150 à 300 cm au-dessus du sol.
 - Assurez-vous que le produit soit installé en toute sécurité, conformément aux lois en vigueur et qu'il ne puisse pas tomber.
- 
- Suspendez le produit dans l'endroit le moins éclairé de la pièce.
- Respectez une distance suffisante des autres sources lumineuses ainsi que des produits alimentaires et des êtres humains.
- Fermez si possible les fenêtres et les portes pendant l'utilisation du produit.
- N'accrochez pas directement le produit devant une fenêtre ou une porte ouverte, car les insectes ne se trouvent généralement pas dans les endroits où il y a un courant d'air.
- Connectez la fiche de secteur sur une prise réseau domestique habituel.
 - Allumez le produit.
 - Position de l'interrupteur I : marche
 - Position de l'interrupteur O : arrêt

Entretien et nettoyage

a) Généralités



Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de l'eau.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques qui pourraient attaquer le boîtier (changement de couleur) ou en altérer le fonctionnement.

N'appuyez pas trop fortement sur le boîtier, car des éraflures pourraient apparaître !

- Le produit ne nécessite aucune maintenance. Pour tout travail d'entretien ou de réparation, veuillez faire appel à un technicien compétent.
- Avant tout nettoyage, éteignez le produit et laissez-le refroidir suffisamment.
- Essayez le boîtier à l'extérieur avec un chiffon propre, doux, sec et sans peluches.

b) Vider le récipient du fond



Débranchez absolument la fiche de secteur de la prise de courant, avant que vous n'enleviez le récipient du fond.

- Éteignez le produit et débranchez la fiche de secteur de la prise de courant. Laissez le produit se refroidir suffisamment.
- Dévissez la vis qui se trouve latéralement sur le récipient du fond.
- Enlevez le récipient du fond, en tournant légèrement celui-ci.
- Videz le récipient du fond.
- Si des insectes restent accrochés à la grille, enlevez-les avec une brosse douce.
- Après le nettoyage, remplacez le récipient du fond et revissez la vis enlevée plus tôt.

c) Remplacement de l'ampoule

L'ampoule doit être changée seulement par un spécialiste autorisé.

Elimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension de service..... 220 – 240 V/CA, 50/60 Hz

Puissance..... 4 W

Tension de la grille..... 1500 – 2000 V

Surface couverte env. 15 m²

Dimensions (L x H x P)..... 152 x 225 x 100 mm

Poids..... 380 g

UV-Insectenvanger 4 W

Bestelnr. 1359485

Bedoeld gebruik

Het product is bestemd om vliegende insecten met UV-licht te lokken. De insecten vliegen dan tegen het onder hoogspanning staande rooster.

Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.

Het product is niet geschikt voor gebruik in agrarische ruimtes zoals stallen, schuren, etc.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- UV-insectenvanger
- Gebruiksaanwijzing

Verklaring van pictogrammen



Dit symbool geeft aan wanneer er gevaar bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Het symbool met het uitroepteken wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, gebruik en bediening.



Het "pijl"-pictogram staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en / of door personen zonder kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van hun instructie ontvangen hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Haal de netstekker nooit uit de contactdoos door aan het snoer te trekken, maar pak hem altijd vast aan de daarvoor bestemde greepvlakken.
- Trek de netstekker uit het stopcontact als u het product voor langere tijd niet gebruikt.
- Trek voor de veiligheid bij onweer de netstekker altijd uit het stopcontact.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeknelnd, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige thermische belasting van het netsnoer door te hoge of te lage temperaturen. Verander het netsnoer niet. Indien u hier niet op let, dan kan het netsnoer beschadigd raken. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg hebben.
- Raak het netsnoer niet aan als het beschadigingen vertoont. Schakel eerst de betreffende wandcontactdoos stroomloos (bijv. via de bijbehorende veiligheidsschakelaar) en trek daarna de netstekker voorzichtig uit de wandcontactdoos. Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.



- Een beschadigd netsnoer mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Stekkers mogen nooit met natte handen in de contactdoos worden gestoken of er uit worden verwijderd.
- Gebruik het product nooit in ruimten waarin licht ontvlambare vloeistoffen, explosieve gassen of stof aanwezig zijn.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het aangezet is.
- Hang het product alleen op aan zijn ophanging, nooit aan de kabel.
- Hang het product op zo'n hoogte op dat het zich buiten het bereik van kinderen bevindt.
- Steek geen voorwerpen door de behuizing. Dat geldt in het bijzonder voor voorwerpen die elektriciteit geleiden. Anders bestaat er levensgevaar door kortsluiting!
- Houd de hand aan de landspecifieke aanwijzingen wat betreft gebruik van insecten vernietigende producten. Op milieubeschermingsgronden is in Duitsland het gebruik in het vrije veld verboden omdat nuttige insecten (zoals bijv. bijen) gedood kunnen worden.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Ingebruikname



Het product genereert tijdens gebruik een hoogspanning. Deze hoogspanning staat op het rooster dat om de lamp heen is aangebracht.

Onbedoeld aanraken van dit hoogspanningsrooster kan levensgevaarlijk zijn!

Ook nadat het apparaat is uitgezet, staat er onder bepaalde omstandigheden soms nog een restspanning op het rooster. Het product is alleen spanningsvrij als de stekker uit het stopcontact is getrokken. Raak desondanks zelfs dan het hoogspanningsrooster niet aan.

Hang het product zo op dat het zich buiten bereik van mensen en dieren bevindt.

- Hang het product op een hoogte van tussen 150 en 300 cm van de grond.
- Zorg ervoor dat het product zoals behoort beveiligd is en niet naar beneden kan vallen.
-  Hang het product op in het donkerste deel van een ruimte.
- Houd voldoende afstand tot andere lichtbronnen zowel als voedingsmiddelen en personen.
- Sluit, indien mogelijk, tijdens gebruik van het product ramen en deuren.
- Hang het product niet direct voor een open deur of raam daar de insecten over het algemeen niet te vinden zijn daar waar het tocht.
- Steek de stekker in een in het huishouden gebruikelijk stopcontact.
- Zet het product aan.
 - Schakelaarstand I: Aan
 - Schakelaarstand O: Uit

Onderhoud en reiniging

a) Algemeen



Gebruik onder geen beding water om het product schoon te maken.

Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen omdat dit schade kan toebrengen aan de behuizing (verkleuringen) of afbreuk kan doen aan de werking.

Druk niet te sterk op de behuizing omdat dit krassporen kan veroorzaken.

- Het product is voor u onderhoudsvrij. Laat onderhoud/repairatie over aan een specialist.
- Zet het product uit voordat u het gaat reinigen en laat het voldoende afkoelen.
- Veeg de buitenkant van de behuizing met een schone, zachte, droge en pluisvrij doekje af.

b) Bodemafdekking leegmaken



Trek altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u de bodemafdekking verwijdert.

- Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het product voldoende afkoelen.
- Draai de schroef los die zich aan de zijkant van de bodemafdekking bevindt.
- Verwijder de bodemafdekking door deze een beetje te verdraaien.
- Leeg de bodemafdekking.
- Insecten die vastzitten aan het rooster verwijdert u met een zachte borstel.
- Plaats de bodemafdekking na deze schoon te hebben gemaakt weer terug en draai de eerder losgedraaide schroef weer vast.

c) Vervangen van de lamp

De lamp mag alleen door een erkende vakman vervangen worden.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.

Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	220 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Vermogen	4 W
Roosterspanning	1500 – 2000 V
Actieradius	ca. 15 m ²
Afmetingen (B x H x D).....	152 x 225 x 100 mm
Gewicht.....	380 g