

Ⓧ **Bedienungsanleitung**

USB-Parallel Druckerkabel 1,8 m

Best.-Nr. 1359885

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verbindung eines Druckers mit Parallel-Port (DB25) mit dem USB-Anschluss eines Computers vorgesehen.

Eine andere Verwendung, als oben beschrieben, ist nicht erlaubt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- USB-Parallel Druckerkabel
- Treiber-CD
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.
- Das Kabel darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Das Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Das Kabel muss so verlegt werden, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Es gehört nicht in Kinderhände und ist von Haustieren fernzuhalten!
- Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

Anschluss

1. Schließen Sie den Parallel-Druckeranschluss an Ihren Drucker an.
2. Schließen Sie den USB-Anschluss an eine freie USB-Buchse Ihres Computers an.
3. Sie sollten jedoch nicht das USB Parallel Druckerkabel in den Drucker einstecken oder herausziehen, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Dies könnte u.U. das Druckerkabel oder den Drucker beschädigen!

Treiberinstallation

Bei Verwendung unter Windows® 2000, XP oder höher wird die mitgelieferte CD nicht benötigt. Windows® installiert den Treiber automatisch, der Treiber ist Bestandteil des Betriebssystems.

Bei Windows® 98SE oder ME wird das Produkt als neue Hardware erkannt. Folgen Sie den Anweisungen von Windows®.

Der Treiber findet sich unter „E:\Profilic\PL2305\WINXX“, wobei „E“ hier der Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks ist und „XX“ für Ihre Windows®-Version steht. Möglicherweise müssen Sie Ihren Computer zum Abschließen der Treiberinstallation neu starten.

Tipps und Hinweise

- USB-Geräte ermöglichen es Ihnen, diese während des Betriebs ein- bzw. auszustecken. Sie müssen den Computer nicht ausschalten, um Geräte ein- bzw. auszustecken. Ist jedoch gerade ein Datentransfer im Gange, kann das jeweilige Anwendungsprogramm abstürzen und weitere Daten können beschädigt werden.
- Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie die USB-Verbindung trennen. Bei Tintenstrahldruckern ist dies besonders wichtig, da der Druckerkopf dieser Geräte, wenn der Drucker über den EIN/AUS-Schalter ausgestellt wird, in eine Ruhestellung geschaltet wird, um den Druckerkopf und die Tintenpatrone vor Austrocknen zu schützen.
- Der Druckerkopf kann, falls der Drucker nicht ausgeschaltet wird, nicht in Ruhestellung geschaltet werden und die Düsen des Druckerkopfes können austrocknen!

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Kabellänge 1,8 m

USB-Standard..... USB2.0 (kompatibel zu USB1.1 und USB3.0)

GB **Operating instructions**

USB-Parallel Printer Cable 1,8 m

Item no. 1359885

Intended use

The product is used to connect a printer with a parallel port (DB25) to a USB port of a computer.

Any usage other than described above is not permitted. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for further reference.

All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners. All rights are reserved.

Delivery contents

- USB-Parallel printer cable
- Driver CD
- Operating instructions

Safety instructions



Any damages caused by the failure to comply with these operating instructions will void the warranty/guarantee! We assume no liability for subsequent damages and in case of factual and personal injuries caused by improper handling or failure to observe the safety instructions, !

- Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
- The cable must not be exposed to extreme temperatures, intense vibration or dampness.
- The cable must not be kinked or crushed.
- The cable must be laid so that nobody can trip over it.
- This device is not a toy and should be kept out of reach of children and pets!
- Servicing, adjustment or repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
- If any questions arise that are not answered in this operating instruction, please contact our Technical Advisory Service or other experts.

Connection

1. Connect the parallel printer plug of the cable to your printer.
2. Connect the USB plug of the cable to a vacant USB port of your computer.
3. Do not plug in/remove the USB parallel printer cable from the printer while the printer is on. This may damage the cable or the printer!

Driver installation

When used under Windows® 2000, XP or later the provided CD is not required. Windows® installs the driver automatically; the driver is part of the operating system.

By Windows® 98SE or ME, the product is detected as new hardware. Follow the instructions from Windows®.

The driver is located in "E:\Profilic\PL2305\WINXX", where "E" is the letter assigned to your CD-ROM and "XX" is your Windows® version. You may need to restart your computer afterwards to complete the driver installation.

Tips and hints

- USB devices allow you to plug and unplug them during operation. Therefore, you do not need to turn off the computer when you want to plug-in/unplug devices. However, if data transfer is currently taking place, the application programme might crash and other data might get damaged as well.
- Switch off the printer before disconnecting the USB connection. This is particularly important for ink jet printers, as the printing head of those devices is brought to a parking position when the printer is switched off via its ON/OFF switch in order to protect the printing head and the ink cartridge against drying up. Otherwise, the printing head of the printer cannot be brought into the parking position and the nozzles of the printing head could become dry!
- Utilize this function to safely remove the device through software before physically detaching them from the computer.

Disposal



Electronic devices are recyclable materials and must not be disposed of with domestic waste.



Dispose of the product at the end of its service life in accordance with the applicable regulatory requirements.

Technical data

Cable length..... 1.8 m

USB standard..... USB2.0 (compatible to USB1.1 and USB3.0)

F Mode d'emploi

Câble d'imprimante parallèle port USB 1,8 m

N° de commande 1359885

Utilisation prévue

Le produit est conçu pour connecter une imprimante avec un port parallèle à un port (DB25) USB d'un ordinateur.

Tout autre usage que celui décrit ci-dessus est interdit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour future référence.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Câble d'imprimante parallèle USB
- Lecteur CD
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité



En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, la garantie est annulée ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels causés par une manipulation inappropriée ou par le non-respect des consignes de sécurité !

- Les modifications et transformations non autorisées de ce produit sont interdites pour des raisons de sécurité et de respect des normes (CE).
- Ce câble ne doit pas être exposé à des températures extrêmes à de fortes vibrations ou à l'humidité.
- Le câble ne doit être ni plié ni écrasé.
- Le câble doit être posé de manière à ce qu'il ne fasse trébucher personne.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu à l'écart des enfants et des animaux !
- L'entretien, les réglages et les réparations ne doivent être effectués que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions sur un point non abordé dans ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou autres experts.

Connexion

1. Connectez la fiche de l'imprimante parallèle au câble de votre imprimante.
2. Connectez la fiche USB du câble à un port libre USB de votre ordinateur.
3. Cependant vous ne deviez pas mettre en place ni retirer le câble d'imprimante parallèle port USB lorsque l'imprimante est encore allumée. Cela pourrait endommager le câble d'imprimante ou l'imprimante !

Installation du pilote

En cas d'utilisation sous Windows® 2000, XP ou toute version ultérieure, il n'est pas nécessaire d'utiliser le CD fourni. Windows® installe le pilote automatiquement, car le pilote fait partie du système d'exploitation.

Sous Windows® 98SE ou ME, le produit est reconnu comme un nouveau matériel. Suivez les instructions de Windows®.

Le pilote est dans « E:\Profilic\PL2305\WINXX », « E » étant la lettre affectée à votre CD-ROM et « XX » correspond à votre version Windows®. Il vous faudra éventuellement redémarrer votre ordinateur pour achever l'installation du pilote.

Conseils et astuces

- Les périphériques USB vous permettent de les connecter et de les déconnecter durant l'exploitation. Pour ce, vous devez éteindre l'ordinateur si vous souhaitez connecter ou déconnecter des périphériques. Mais si le transfert de données est en cours d'exécution, il se peut que le programme d'application se plante et que les autres données soient endommagées.
- Débranchez l'imprimante avant de déconnecter la connexion USB. Ceci est très important, en particulier pour les imprimantes à jet d'encre car la tête d'impression des ces périphériques est amenée à une position de parcage quand l'imprimante est éteinte par le biais de son interrupteur ON/OFF afin de protéger la tête d'impression et la cartouche d'encre contre tout dessèchement.
- Sinon, la tête d'impression de l'imprimante ne peut pas être amenée à une position de parcage et les gicleurs de la tête d'impression risquent de sécher!

Elimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Eliminez ce produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur.

Caractéristiques techniques

Longueur du câble 1,8 m

Norme USB USB 2.0 (compatible avec USB 1.1 et USB 3.0)

 Gebruiksaanwijzing

USB parallele printerkabel 1,8 m

Bestelnr. 1359885

Bedoeld gebruik

Deze kabel is bedoeld voor het aansluiten van een printer met parallele poort (DB25) op de USB poort van een computer.

Ander gebruik dan hierboven beschreven is niet toegestaan. Lees de gebruikshandleiding goed door en bewaar deze voor latere naslag.

Alle firmanamen en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- USB parallele printerkabel
- CD met stuurprogramma (driver)
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies



Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de waarborg/garantie! Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!

- Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE).
- De kabel mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, intense trillingen of vochtigheid.
- De kabel mag niet geknikt of beschadigd worden.
- De kabel moet zo worden neergelegd dat niemand erover kan struikelen.
- Dit product is geen speelgoed en moet uit de buurt van kinderen en huisdieren gehouden worden.
- Onderhoud, afstellingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde onderhoudsdienst.
- Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of andere specialisten.

Aansluitingen

1. Verbind de parallele printerconnector van de kabel met de printer.
2. Verbind de USB connector van de kabel met een vrije USB poort van de computer.
3. U mag echter de USB parallele printerkabel niet in de printer steken of er uit trekken wanneer de printer is ingeschakeld. Dit kan namelijk de printerkabel of de printer beschadigen!

Installatie stuurprogramma (driver)

Bij gebruik in Windows® 2000, XP of hoger is de meegeleverde CD niet nodig. Windows® installeert het stuurprogramma automatisch, het stuurprogramma is een onderdeel van het besturingssysteem.

In Windows® 98SE of ME wordt het product als nieuwe hardware herkend. Volg de aanwijzingen van Windows®.

Het stuurprogramma bevindt zich in de map „E:\Profilic\PL2305\WINXX“, waarbij de E staat voor de letter die is toegekend aan het CD-ROM loopwerk en XX staat voor de Windows® versie. Het kan noodzakelijk zijn om de computer opnieuw op te starten om de installatieprocedure af te ronden.

Tips en trucs

- USB apparaten mogen tijdens gebruik worden toegevoegd en verwijderd. Daarbij is het niet nodig om de computer eerst uit te schakelen om een apparaat toe te voegen op te verwijderen. Mocht er op dat moment echter gegevensoverdracht plaatsvinden, dan kan het toepassingsprogramma vastlopen en kunnen ook andere gegevens worden beschadigd.
- Schakel de printer uit voordat de USB verbinding wordt verbroken. Dit is met name van belang voor inktstraalprinters, omdat de printkop van dergelijke apparaten in een parkeerpositie wordt geplaatst wanneer de printer wordt uitgeschakeld via zijn AAN/UIT schakelkaar. Hierdoor wordt de printkop beschermd en de inkthouder tegen uitdrogen. Gebeurt dit niet, dan kan de printkop van de printer niet in de parkeerstand worden gebracht en kunnen de straalpijpjes van de printkop droog komen te staan!
- Gebruik deze functie voor het veilig verwijderen van het apparaat via de software vóór het daadwerkelijk verbreken van de verbinding met de computer.

Verwijdering



Elektronische apparaten bevatten waardevolle materialen en horen niet bij het huisvuil.

Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen.

Technische gegevens

Kabellengte 1,8 m

USB-standaard USB 2.0 (compatibel met USB 1.1 en USB 3.0)