

# Technical information 3144 / 3145 / 3146 / 3147

## SE

**Endast för inomhusbruk.**

Detta är en juldekoration och inte en leksak.

### Instruktion:

Ljuskällorna är ej utbytbara. Drivs med 3 st AA batterier (ingår ej).

Ger normalt ca. 150 timmars brinntid.

1. Ta varsamt ut produkten från emballaget.
2. Sätt i batterier (se illustration).
3. Spara förpackningen för framtida information.

### Batteri användning:

1. Använd inte uppladdningsbara batterier.
2. Lägg inga batterier i eld, de kan explodera eller läcka.
3. Blanda inte alkaliska och standard batterier.
4. Blanda inte gamla och nya batterier.
5. Bara batteri av samma typ rekommenderas.
6. Se till att batterierna sitter rätt, se instruktion.
7. Uttjänade batterier avlägsnas från produkten.
8. Förvara produkten utan batterier om produkten inte används under en längre tid.

## GB

**For indoor use only.**

**This item is a Christmas ornament and not a toy.**

### Instructions:

Light source (lamp) is not replaceable. Requires 3 AA Batteries (Not included).

Gives an average life of around 150 hours.

1. Carefully remove product from package.
2. Insert batteries. (See illustration)
3. Please retain the packaging for future reference since it contains important information.

### Battery usage:

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Do not dispose of batteries in fire; batteries may explode or leak.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) batteries.
4. Do not mix old and new batteries.
5. Only use batteries of same or equivalent type as recommended.
6. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow battery manufacturer's instructions.
7. Ensure exhausted batteries are removed from the product.
8. Store the product without batteries if the product is not to be used for a long time.

## DE

**Die Lichterkette darf nur im Innenbereich angewendet werden.**

**Dieser Artikel ist eine Weihnachtsbeleuchtung und kein Spielzeug.**

### Gebrauchsanweisung:

Die Leuchtquelle (Lampe) ist nicht auswechselbar. Benötigt werden 3 AA Batterien (nicht enthalten). Hat sie eine durchschnittliche Leuchtdauer von ungefähr 150 Stunden.

1. Entnehmen Sie vorsichtig das Produkt aus der Verpackung.
2. Bitte Batterien einsetzen. (siehe Illustration).
3. Bitte heben Sie die Verpackung sorgfältig auf, da sie wichtige Informationen enthält.

### Batterienutzung:

1. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
2. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Halten Sie die Batterien von Feuer fern; Batterien können explodieren oder auslaufen.
3. Verwenden Sie keine Alkaline und Standard (Karbon-Zink) Batterien zusammen.
4. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen.
5. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs wie angegeben.
6. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien richtig einlegen (Polaritäten) und befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers der Batterien.
7. Achten Sie darauf, dass leere Batterien aus dem Produkt entfernt werden.
8. Lagern Sie das Produkt ohne Batterien, wenn es für längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird.

## NO

**Kun innendørs.**

**Dette er et juleprodukt og ikke et leketøy.**

### Instruksjon:

Lyskildene er ikke utskiftbar. Drives med 3 stk AA batterier (inngår ikke).

Gir en gjennomsnittlig levetid på rundt 150 timer.

1. Ta varsomt ut produktet fra emballasjen.
2. Sett i batteriene. (se illustrasjon)
3. Ta vare på emballasjen for fremtidig informasjon.

### Batteri bruksanvisning:

1. Benytt ikke oppladbare batterier.
2. Legg ikke batterier i flammer, de kan eksplodere eller lekke.
3. Bland ikke alkaliske og standard batterier.
4. Bland ikke gamle og nye batterier.
5. Det anbefales kun batterier av samme type.
6. Sørg for at batteriene sitter rett, se instruksjon.
7. Fjern gamle batterier fra produktet.
8. Oppbevar produktet uten batterier hvis produktet ikke brukes over lengre tid.

# Technical information 3144 / 3145 / 3146 / 3147

## DK

Godkendt til indendørs brug.

Dette produkt er en jule-dekorations og ikke legetøj.

### Instruktion:

Pærer kan ikke udskiftes. Anvender 3 stk AA batterier (ej inklusiv).

Giver normalt ca 150 timers brændetid.

1. Produktet tages forsigtigt ud af emballagen.
2. Isæt batterier (se illustration).
3. Gem emballagen for fremtidige informationer.

### Batteri anvendelse:

1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Læg ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
3. Bland ikke alkaliske og standard batterier.
4. Bland ikke gamle og nye batterier.
5. Batterier af samme type anbefales.
6. Vær opmærksom på at batterierne sidder korrekt - se instruktion.
7. Opbrugte batterier fjernes fra produktet.
8. Opbevar produktet uden batterier i hvis produktet ikke anvendes i længere tid.

## FI

Ainoastaan sisäkäyttöön.

Tämä ei ole lelu vaan joulunin koristevalaisin.

### Käyttöohjeet:

Lamppu ei ole vaihdettavissa. Tuote toimii 3 AA paristolla (eivät sisälly pakkaukseen).

Keskimääräinen polttoaika n. 150 tuntia.

1. Poista tuote varovasti pakkauksesta.
2. Lisää paristot (katso ohje).
3. Säilytä tuotteen pakkaus myöhempää käyttöä varten.

### Paristojen käyttö:

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Älä hävitä paristoja polttamalla: paristot voivat räjähtää tullessa.
3. Älä käytä tavallisia ja alkaaliparistoja sekaisin.
4. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
5. Käytä vain ohjeissa mainitunlaisia tai vastaavia paristoja.
6. Varmistat, että paristot tulevat oikein päin paikalleen ja noudata paristovalmistajan ohjeita.
7. Poista aina käytetyt paristot tuotteesta.
8. Poista paristot varastoinnin ajaksi.

## FR

Uniquement à l'intérieur.

Ceci est une décoration de Noël et pas un jouet

### Instructions :

La source lumineuse (ampoule) n'est pas remplaçable. Nécessite 3 piles type AA (non fournies). Donnent une autonomie moyenne d'environ 150 heures.

1. Déballez le produit avec soin.
2. Insérez les piles (voir illustration).
3. Gardez l'emballage en référence car il contient les informations importantes.

### Utilisation des piles:

1. N'utilisez pas de piles rechargeables.
2. Ne jeter pas les piles au feu ; celles-ci pourraient exploser ou présenter des fuites nocives.
3. Ne mélanger pas les piles alcalines et standard (carbone zinc).
4. Ne mélanger pas des piles neuves avec des piles usagées.
5. Utilisez exclusivement des piles de même type ou équivalent à celui recommandé.
6. Assurez vous d'insérer les piles dans le bon sens des polarités et suivez toujours les instructions du fabricant des piles.
7. Assurez vous que les piles usagées soient bien retirées du produit.
8. Conservez le produit sans piles, si le produit est mis hors service pour longtemps.

## NL

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

Dit product is Kerstdecoratie en geen speelgoed.

### Gebruiksaanwijzing:

De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Benodigd: 3 AA Batterijen (niet meegeleverd). Hebben gemiddelde levensduur van circa 150 uur.

1. Verwijder voorzichtig de verpakking
2. Plaats batterijen (zie illustratie).
3. Bewaar de verpakking - daarop vindt u de gebruiksaanwijzing.

### Batterij gebruik:

1. Gebruik geen oplaadbare batterijen
2. Gooi geen batterijen in open vuur, ze kunnen ontploffen of gaan lekken.
3. Plaats geen alkaline en standaard batterijen (carbon-zink) door elkaar.
4. Plaats geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
5. Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type zoals aanbevolen.
6. Let op bij plaatsen van de + of - kant en volg altijd de aanwijzingen van de batterij fabrikant op.
7. Verwijder tijdig de lege batterijen uit het product.
8. Berg het product op zonder batterijen indien het artikel voor langere tijd niet wordt gebruikt.