

# K400 PLUS TV

Kabellose Tastatur mit Touchpad  
Clavier sans fil avec pavé tactile  
Draadloos aanraaktoetsenbord

Windows® | Chrome OS™ | Android™



## Integriertes Touchpad

Reibungslose Steuerung ohne Gerätegewirr.

## Pavé tactile intégré

Une navigation sans effort, grâce à un unique dispositif.

## Ingebouwde touchpad

Gebruiksvriendelijke bediening en geen apparaatbende meer.



## 10 m kabellose Reichweite<sup>2</sup>

Reaktions schnelle, störungsfreie Verbindung sogar in den größten Wohnzimmern.

## Portée sans fil de 10 m<sup>2</sup>

Une connexion réactive et sans interruption, même dans les pièces les plus spacieuses.

## Draadloos bereik van 10 m<sup>2</sup>

Responsieve, probleemlose verbinding, zelfs in grote ruimtes.



## Vertraute Tastenanordnung mit Multimedia-Tasten

Kein Lernaufwand nötig und direkter Zugriff auf Lautstärkeregelung und Pfeiltasten.

## Disposition des touches optimisée pour une utilisation multimédia

Aucun apprentissage requis. Des boutons de contrôle du volume et des touches fléchées facilement accessibles.

## Vertrouwde, mediavriendelijke toetsenindeling

Geen leercurve, gemakkelijk bereikbare volumeknoppen en pijltjestoetsen.



## 18 Monate Batteriebensdauer<sup>3</sup>

Batterieschonende Tastatur. Kein häufiges Batteriewechseln.

## Autonomie de 18 mois<sup>3</sup>

Bénéficie d'une grande autonomie. Vous en oublierez que votre clavier fonctionne avec des piles.

## Batterijlevensduur van 18 maanden<sup>3</sup>

Blijft lang opgeladen. U zou zomaar kunnen vergeten dat het toetsenbord batterijen gebruikt.

