

Wie kann ich das WLAN Passwort zurücksetzen:

1. Schalten Sie das Gerät komplett aus.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Drücken Sie die Tasten Play / Vol + / Power / Play / Power – in dieser Reihenfolge nacheinander.
4. Dann ein bißchen warten, das System startet wieder neu.

Hoe kunt u het WIFI paswoord terugzetten:

1. Schakel uw toestel volledig uit.
2. Schakel uw apparaat in.
3. Druk op de toetsen Play / Vol + / Power / Play / Power - in deze volgorde na elkaar.
4. Dan even wachten, het systeem wordt opnieuw gestart.

How to reset the WIFI password:

1. Switch off your device completely.
2. Switch on your device.
3. Press the buttons Play / Vol + / power / Play / Power in this order one after each other.
4. Please wait, system is rebooting now.