

Уничтожители бумаг
Asiakirjatuhoojat
Niszczarki dokumentów
Destruidoras de documentos

RU Инструкция по
эксплуатации
FI Käyttöohjeet
PL Instrukcja obsługi
PT Manual de instruções

IDEAL 2445
IDEAL 2445 CC
IDEAL 2445 MC
IDEAL 2445 SMC

IDEAL 2465
IDEAL 2465 CC



IDEAL 2445 • IDEAL 2465

RU Условия для нормального использования:

1. Этот уничтожитель предназначен для уничтожения бумаги.
2. Режущие оси, которые сделаны из специальной высокопрочной стали, не повреждаются малым количеством бумажных скрепок и скоб.

Это не относится к уничтожителям бумаг с размером фрагмента 0,8x12 мм или меньше. В этом случае скрепки и скобы необходимо удалить, прежде чем уничтожать документы.

3. В зависимости от размера фрагмента, производимого режущей головкой, малое количество CD дисков, DVD дисков, кредитных карт, визитных карт, диска может быть частично уничтожено. Определить, подходит ли Ваш уничтожитель для уничтожения данных носителей информации, можно на сайте www.ideal.de

FI Normaalikäytön määritelmä:

1. Tämä paperintuhooja soveltuu paperin tuhoamiseen.
2. Erikoisteräksestä valmistetut leikkukutterät eivät vaurioidu pienistä määristä klemmareita tai niittejä.

Tämä ei päde paperintuhoojiin, joissa silppukoko on pienempi kuin 0.8 x 12 mm. Näissä tuhoojissa klemmarit ja niitit täytyy poistaa ennen paperin tuhoamista.

3. Riippuen tuotetun silpun koosta, pienet määrität CD:itä, DVD:itä, luottokortteja, asiakaskortteja sekä levykkeitä voidaan osittain tuhota. Selvittääksesi voiko tuhoajallasi tuhota ko. tietoväliteitä, käy osoitteessa www.ideal.de

PL Zasady użytkowania

1. Niszczarka służy do niszczenia papieru
2. Wykonane ze specjalnie hartowanej stali noże tnące są odporne na niewielką ilość zszywaczy i spinacz biurowych.

Jednakże w modelach tnących na ścinki 0,8x12 mm i mniejszych noże nie są przystosowane do ich niszczenia dlatego zaleca się usunięcie zszywek i spinacz z dokumentów przeznaczonych do niszczenia.

3. W zależności od modelu niszczarki, istnieje możliwość częściowego niszczenia niewielkich ilości płyt CD, DVD, kart kredytowych oraz dyskietek. Aby sprawdzić, jakie modele są do tego przystosowane, sprawdź www.ideal.de

PT Definição de uso normal:

1. Esta destruidora é adequada à destruição de papéis.
2. Os cortantes feitos de aço inoxidável especial não são afectados pelas pequenas quantidades de clips e agrafos.

Isto não se aplica a destruidoras com partículas de 0,8 x 12 mm ou menos. Neste caso clips e agrafos devem ser removidos antes do papel ir para a destruidora.

3. Dependendo do tipo de destruidora, podem ser parcialmente destruídas pequenas quantidades de CD'S/DVD'S/Cartões de crédito/Disquetes. Para ver qual a capacidade da sua destruidora por favor consultar www.ideal.de



- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- EN** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.
- NL** Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanuken måste alltid finnas tillgänglig.
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen !
Noudata turvaojeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- NO** Lees gjennom denne bruksanvisningen før De tar i bruk maskinen
Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Operatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности.
Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- HU** A gép üzemelése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.
- DA** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CS** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- PT** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- EL** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SL** Prosim preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpečnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- ET** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- ZH** 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則
操作手册必须是经常可用的。
- AR** والامان الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا
لا بد من وجود تعليمات التشغيل دائمًا

IDEAL 2445 • IDEAL 2465



DE	Keine Bedienung durch Kinder!
EN	Children must not operate the machine!
FR	Pas d'utilisation par un enfant!
NL	Geen bediening door kinderen!
IT	Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
ES	No dejar que la utilicen los niños!
SV	Installera maskinen utom räckhåll för barn!
FI	Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
NO	Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL	Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzeń !
RU	Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
HU	Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
TR	Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
DA	Må kun betjenes af voksne
CS	Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
PT	As crianças não devem trabalhar com a máquina!
EL	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
SL	Otroci ne smejo uporabljati naprave
SK	So strojom nesmú pracovať deti!
ET	Lapsed ei tohi masinat kasutada!
ZH	勿让儿童使用机器!
AR	يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.



DE	Nicht in das Schneidwerk greifen!
EN	Do not reach into the feed-opening of the cutting head!
FR	Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
NL	Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
IT	Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
ES	No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
SV	Använd inte fingrarna i öppningen till skärverket!
FI	Älkää työntäkö sormia teräpakkaan !
NO	Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
PL	Nie wkładać rąk pomiędzy głowice tnące!
RU	Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
HU	Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
TR	Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
DA	Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
CS	Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se řezacího mechanismu!
PT	Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
EL	ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.
SL	Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
SK	Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave !
ET	Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
ZH	机器操作时，切勿接触刀头入口！
AR	لا يجب الوصول أبداً إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.




DE	Vorsicht bei langen Haaren!
EN	Long hair can become entangled in cutting head!
FR	Attention aux cheveux longs !
NL	Pas op met lang haar!
IT	Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!
ES	Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!
SV	Undvik långt hår i närheten av skärverket!
FI	Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan !
NO	Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreverket!
PL	Uwaga na długie włosy!
RU	Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!
HU	Vigyázzon a hosszú hajra!
TR	Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir.
DA	Undgå långt hår i nærheden af skæreværket
CS	Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do rezacího mechanismu!
PT	O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!
EL	ΚΡΑΒΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
SL	Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !
ET	Pikad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädä!
ZH	切勿让长头发接近刀头!
AR	يجب الحذر من أن الماكينة قد تلقط الشعر الطويل.



DE	Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!
EN	Take care of ties and other loose pieces of clothing!
FR	Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !
NL	Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!
IT	Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!
ES	Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!
SV	Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!
FI	Varokaa solmioitanne ja muita pitkiä vaatekappaleitanne !
NO	Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!
PL	Uważań na krawaty i inne luźne części garderoby!
RU	Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!
HU	Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!
TR	Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz.
DA	Undgå løse eller hængende klæder inærheden af skæreværket
CS	Pozor na krawaty a volné součásti oděvu!
PT	Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!
EL	ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.
SL	Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé viazacie predmety !
ET	Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemeteega!
ZH	小心领带和其它宽松衣物!
AR	ينبغي ترخي منتهي الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتندلة.


IDEAL 2445 • IDEAL 2465




DE	Vorsicht bei Schmuck!
EN	Be careful of loose jewellery!
FR	Attention au port de bijoux !
NL	Let op met halskettingen en andere juwelen!
IT	Attenzione ai gioielli!
ES	Tener cuidado con las joyas!
SV	Var aktsam med löst hängande smycken!
FI	Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
NO	Vær forsiktig med løsthengende smykker!
PL	Ostrożnie z biżuterią!
RU	Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
HU	Vigyázzon az ékszerekkel!
TR	Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
DA	Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket
CS	Pozor na volné šperky!
PT	Cuidado com os colares!
EL	KINΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
SL	Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiacie predmety !
ET	Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
ZH	注意所佩带饰物！
AR	ينبغي توخي متنهي الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتدلية وغيرها.

- Меры предосторожности • Turvallisuusohjeita •
- Środki bezpieczeństwa • Normas de segurança •

IDEAL




- RU** Во время работы шредера дверца должна быть закрыта!
- FI** Tuhoaja käytettäessä oven on oltava kiinni!
- PL** Drzwiczki muszą być zamknięte w trakcie pracy niszczarki dokumentów!
- PT** A porta deve estar fechada quando a máquina está em funcionamento.



230V / 10A min.
120V / 15A min.

- RU** Обеспечьте свободный доступ к розетке
- FI** Varmista, että virta pääsee kulkemaan vapaasti
- PL** Zapewnić swobodny dostęp do gniazda zasilającego
- PT** Certificar-se que existe acesso livre à ficha.

IDEAL 2445 • IDEAL 2465



RU Машина автоматически переходит в режим ожидания через 30 минут. Машина может быть выключена в любое время, удерживая выключатель  в течение 2 секунд. Зеленый светодиод  не горит. Не будет никакого потребления электроэнергии.

IDEAL 2445 1,815 Wh

IDEAL 2465 1,815 Wh

FI Automaattinen valmiustila, joka kytkeytyy pois 30 min. päästä. Vihreä LED  merkkivalo ei pala. Laite voidaan sammuttaa milloin tahansa painamalla  painiketta 2 sekunnin ajan.

Vihreä LED  merkkivalo ei pala. Virran sammutukseen jälkeen energiankulutusta ei enää ole.

IDEAL 2445 1,815 Wh

IDEAL 2465 1,815 Wh

PL Automatyczny przycisk stanu gotowości wyłącza urządzenie po 30 minut. Urządzenie może być wyłączone w każdej chwili. Przyścisnij przycisk  i przytrzymaj przez 2 sekundy. Gaśnie zielona dioda LED . Urządzenie wyłączy się i nie będzie pobierało już energii.




IDEAL 2445 1,815 Wh

IDEAL 2465 1,815 Wh

PT Inicia automáticamente quando o papel é inserido. O standby automático que desliga depois de 30 minutos. A máquina pode ser desligada a qualquer momento pressionando o interruptor durante 2 segundos. O indicador LED  verde apaga-se. Não haverá mais consumo de energia.

IDEAL 2445 1,815 Wh

IDEAL 2465 1,815 Wh



RU Перед тем, как чистить шредер, выньте шнур питания из розетки! **Не осуществляйте самостоятельный ремонт шредера!** (см. стр. 26).

FI Ota töpseli pois seinästä ennenkuin puhdistat laitteen! **Älä tee itse mitään korjausia tuhoojaan!** (Katso sivu 26).

PL Wyjąć wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny!

Nie wykonywać żadnych napraw niszczarki dokumentów! (Zobacz stronę 26).

PT Retirar a ficha de electricidade antes de limpar a máquina! **Não efectuar qualquer tipo de reparação na destruidora de papel** (consultar a página 26).

RU Не работайте на аппарате без шторки безопасности (**A**).

FI Älä käytä laitteta ilman turvaläppää (**A**).

PL Nie wolno obsługiwać urządzenia bez zamontowanej klapki bezpieczeństwa (**A**).

PT Não operar com a máquina sem a portinhola de segurança (**A**).




RU ON/OFF → быстрой остановки → Откройте дверцу!

FI ON/OFF → Akillinen pysäytys → Avaa silppusäiliön

PL ON/OFF → Szybkie zatrzymanie → Otworzyć drzwiczki

PT ON/OFF → Paragem rápida → Abrir a porta!

IDEAL 2445 • IDEAL 2465



RU Откройте дверцу и установите механизм аппарата лицевой стороной вперед. Берегите руки.
Избегайте травм!

Установить пластиковый пакет в короб для уничтоженной бумаги.

FI Avaa silppusäiliön ovi ja aseta laite silppusäiliön pääälle ohjauspaneeli eteenpäin. **Varo sormia!**


Aseta muovisäkki kehikkoon.

PL Otworzyć drzwiczki i położyć głowicę na szafce, tak aby panel sterowania był z przodu. Uwaga na palce : **można się skleczyć!**

Wstawić worek plastikowy będący w wyposażeniu niszczarki.

PT Abrir a porta e colocar a máquina dentro da cabine de modo a que o painel de controlo fique de frente para a porta. Ter atenção aos dedos.
Inserir o saco plástico fornecido.

IDEAL 2445 Oil, IDEAL 2465 Oil



RU Установка масляного бачка: (Только для IDEAL 2445 Oil, IDEAL 2465 Oil)

- Возьмите держатель масляного бачка из тумбочки и закрепите его на корпусе (**A**).
- Снимите крышку бачка (**B**).
- Удалите пластиковый пакет с трубки подачи масла (**C**).
- Установите масляную трубку в бачок и закрутите (**D**).
- Бачок для масла имеет шкалу заполнения (**E**).

FI Öljysäiliön asennus: (Vain mallit IDEAL 2445 Oil, IDEAL 2465 Oil)

- ota öljysäiliö laatikosta ja ripusta se laatikon sivuun (**A**).
- irroita öljysäiliön kansi (**B**).
- Poista öljyletku muovipussista (**C**).
- lataa öljyletku säiliöön ja ruuvaavat kiinni (**D**).
- Öljysäiliössä on öljyn riiton näyttö (**E**).


PL Montaż oliwiarki: (Tylko w modelu IDEAL 2445 Oil, IDEAL 2465 Oil)

- wyjąć uchwyt oliwiarki z szafki i zawiesić go na bocznej ścianie szafki (**A**)
- usunąć pokrywę oliwiarki (**B**)
- usunąć zatyczkę z rurki. (**C**).
- włożyć rurkę do oliwiarki i zakręcić ją (**D**)
- poziom oleju w butelce jest maksymalny (**E**).

PT Instalar o óleo: (Só nos modelos IDEAL 2445 Oil, IDEAL 2465 Oil)

- Retirar o suporte do óleo para do móvel e colocar no parte lateral do móvel. (**A**)
- Retirar a tampa do óleo (**B**)
- Retirar o plástico que está à volta do tubo do óleo (**C**)
- Colocar o tubo do óleo dentro do óleo e aparafusar (**D**)
- A garrafa do óleo tem um indicador de nível de enchimento (**E**)

IDEAL 2445 • IDEAL 2465




RU Закройте дверцу и подключите питание.

FI Sulje silppusäiliön ovi ja kytke virtajohto pistorasiaan.

PL Zamknąć drzwiczki. Włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego.

PT Fechar a porta. Ligar a máquina na ficha.

IDEAL 2445 Oil, IDEAL 2465 Oil



RU При первом включении и когда меняете масляный бачок (A):

- Нажмите переключатель ⏪ : загорится зеленый светодиод, машина снова готова к работе.
- Нажмите и удерживайте нажатым переключатель "R" до тех пор, пока смайлик ☺ (B) горит (масло автоматически подается на режущие ножи)

Мигает светоиндикатор (C)

- закончилось масло в бутыли

FI Ensimmäisellä käytökerralla ja kun öljypullo (A) on vaihdettu:

- Paina painiketta ⏪ . Vihreä merkkivalo Z ilmoittaa laitteen toimintavalmiuden .
- paina "R" katkaisijaa niin kauan, että Smiley ☺(B) valot (teräpankin automaattinen öljyäminen käynnissä)

Jos -led palaa (C):

- Öljsäiliö on tyhjä

PL W przypadku pierwszego użycia i kiedy wymieniana jest butelka (A) oleju:

- Naciśnij przycisk ⏪ . Zielona lampa informuje, że urządzenie jest gotowe do pracy
- naciśnij "R" aż pojawi się Smiley ☺ (B) światła (wałki tnące są automatycznie oliwione)

Świeci się LED (C)


- Pusta butelka.

PT Quando utilizar pela primeira vez a destruidora i quando a garrafa do óleo (A) é mudada:

- Pressionar o interruptor de ⏪: a luz verde está ligada, a máquina está agora preparada para funcionar.
- Pressionar o interruptor "R" até a smiley ☺ (B) luzes
(Os eixos de corte são automaticamente oleados)

O piscar LED (C):

- A garrafa do óleo está vazia.




RU Нажмите переключатель (1.): загорится зеленый светодиод, машина снова готова к работе. Машина автоматически начнет работать (2.), если поместить бумагу в приемный слот. Машина автоматически переходит в режим ожидания через 30 минут. Машина может быть выключена в любое время, удерживая выключатель в течение 2 секунд. Зеленый светодиод не горит. Не будет никакого потребления электроэнергии.

Примечание: Все машины имеют систему ECC (Electronic Capacity Control - Электронный контроль мощности), которая показывает мощность в процессе уничтожения, в зависимости от количества листов бумаги (A).

FI Paina painiketta (1.). Vihreä merkkivalo ilmoittaa laitteen toimintavalmiuden . Laite käynnistyy automaattisesti paperia syöttääessä (2.). Automaattinen valmiustila, joka kytkeytyy pois 30 min. päästä. Vihreä LED merkkivalo ei pala. Laite voidaan sammuttaa milloin tahansa painamalla painiketta 2 sekunnin ajan. Vihreä LED merkkivalo ei pala. Virran sammutuksen jälkeen energiankulutusta ei enää ole.
Huom!: kaikissa koneissa:ssa on ECC- näyttö (Electric Capacity Control) joka näyttää laitteen kapasiteetin käyttöasteen tuhattaessa (A).

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

IDEAL




PL Naciśnij przycisk (1.). Zielona lampka informuje, że urządzenie jest gotowe do pracy. Uruchomienie następuje automatycznie po wprowadzeniu dokumentu do otworu wejściowego (2.). Automatyczny przycisk stanu gotowości wyłącza urządzenie po 30 minut. Urządzenie może być wyłączone w każdej chwili. Przyciśnij przycisk (1) i przytrzymaj przez 2 sekundy. Gaśnie zielona dioda LED (1). Urządzenie wyłączy się i nie będzie pobierało już energii.

UWAGA: Wszystkie modele są wyposażone w system (ECC)
elektroniczny system kontroli wydajności, który informuje o ilości zniszczonych kartek dokumentów (A).

PT Pressionar o interruptor de (1) : a luz verde está ligada, a máquina está agora preparada para funcionar. Inicia automaticamente quando o papel é inserido (2.). O standby automático que desliga depois de 30 minutos. A máquina pode ser desligada a qualquer momento pressionando o interruptor durante 2 segundos. O indicador LED verde apaga-se. Não haverá mais consumo de energia.

Notar: Todas as máquinas tem um display ECC (Controlo electrónico de capacidade) que indica a capacidade de destruir da folha utilizada quando está no processo de destruir (A).

IDEAL 2445 • IDEAL 2465



RU Смайлик горит зеленым (A)

Уничтожается от минимального до среднего количества бумаги

Смайлик мигает зеленым (B)

Уничтожается от среднего до максимального количества бумаги

В случае перегрузки:

Смайлик не горит (C) и автоматически включается реверс

FI Smiley palaa vihreänä (A)

Alempi tai keskipitkällä kapasiteetin käyttöaste

Smiley vilkkuu vihreänä (B)

Middle ylempään kapasiteetin käyttöaste

Jos ylikuormitus:

Smiley sammuu (C) automaattinen paluu aktivoituu.

PL Smiley świeci na zielono (A)

Od niskich do średnich obciążień

Smiley migra na zielono (B)

Srednie i wysokie obciążień

W przypadku przeciążenia:

Smiley gaśnie (C) automatyczny powrót jest aktywowany.

PT Smiley acende verde (A)


Baixa de médio utilização

Smiley pisca na cor verde (B)


Mid para alta utilização

Em caso de sobrecarga:

smiley sai (C) retorno automátischr será ativado.




- RU** При отсутствии бумаги аппарат автоматически останавливается.
- FI** Laite pysähtyy itsestään, kun paperia ei enää syötetä.
- PL** Automatyczne zatrzymanie kiedy papier nie jest już podawany do niszczarki.
- PT** Pára automaticamente quando não tem papel.



- RU** При открытии дверцы аппарат остановится автоматически. Индикаторы и будут загораться поочередно.
- FI** Laite pysähtyy itsestään, jos silppusäiliön ovi avataan. (Merkit ja vilkkuvat vuorotellen).
- PL** Automatyczne zatrzymanie jeśli drzwiczki są otwarte. (pojawiają się stosowne symbole i).
- PT** Pára automaticamente quando a porta está aberta. Símbolos como e piscam alternadamente.

IDEAL 2445 • IDEAL 2465




RU При заполнении пластикового мешка аппарат остановится автоматически. Должен загореться индикатор "мешок заполнен". Замените пластиковый мешок. (смотри стр. 10).

FI Laite pysähtyy itsestään, jos silppusäiliö on täynnä. "Säiliö täynnä" -merkki palaa. Tyhjennä silppusäiliö. Tyhjennä säiliö, jos "bag full" valo palaa (katso sivu 10).

PL Automatyczne zatrzymanie kiedy worek na ścinki jest pełny. Pojawi się odpowiedni symbol , worek nalezy opróżnić. Zobacz stronę 10.

PT A máquina pára automaticamente quando o saco de plástico estiver cheio. Esvaziar o saco aparecer a indicação "bag full" – saco cheio 10.




RU Останавливается автоматически при превышении количества уничтожаемой бумаги. Реверс включается автоматически, если произошел затор бумаги. (Индикатор "ON/OFF" замигает).

FI Laite pysähtyy itsestään liian montaa paperia syötettäessä kerralla. Laite syöttää paperit itsestään takaisin, jos silppuri tukkeutuu. (ON/OFF-merkki vilkkuu)

PL Automatyczne zatrzymanie w wypadku wprowadzenia dużej ilości kartek papieru. Automatyczne cofanie papieru. (Zapalają się symbole ON/OFF,)

PT A máquina pára automaticamente se tiver demasiado or papel inserido. Retrессo automático se o papel encravar (simbolo automático se o papel ON/Off aparece).




RU **Если потребуется:** Нажмите кнопку "R" и удалите застрявшую бумагу. (Некоторое время аппарат будет работать в обратном направлении). Если это будет необходимо, повторите данную операцию несколько раз.

FI **Tarvittaessa:** Paina peruutuspainiketta "R" ja poista paperit. (Laite peruuttaa hetken. Toista tarpeen tullen muutaman kerran.)

PL **Jeśli to konieczne:** Nacisnąć przełącznik "R" i usunąć papier. (Urządzenie wypycha papier przez krótki czas, w razie potrzeby powtórzyć).

PT **Se necessário:** Pressionar o interruptor para a posição "R" e retirar o papel. (A máquina trabalha para um curto período de tempo no sentido contrário, se necessário repetir várias vezes).




RU Выполните меньше бумаги.

FI Suorita vähemmän paperia.

PL Wykonaj mniej papieru.

PT Realizar menos papel.

IDEAL 2445 • IDEAL 2465



RU Аппарат автоматически остановится, если шторка безопасности (A) открыта (индикаторы и будут загораться поочередно). Закройте шторку безопасности и нажмите кнопку - аппарат продолжит уничтожать бумагу. Машина может работать некоторое время в реверсном направлении с открытой шторкой безопасности, если Вам необходимо удалить обрезки бумаги или произошло ее замятие.

Нажмите кнопку "R" несколько раз, если это необходимо.

FI Laite pysähtyy itsestään, jos turvakansi (A) avataan (Merkit ja vilkkuvat vuorotellen). Sulje turvakansi ja aseta keinukytkin asentoon . Laite silppuua paperit ja käy hetken turvakansi taaksepäin poistaakseen paperisilput teräpakasta. Tarvittaessa aseta keinukytkin asentoon "R" ja toista muutaman kerran.

PL Automatyczne zatrzymanie jeśli klapka (A) jest otwarta. Zamknąć klapkę i nacisnąć przełącznik i . Aby usunąć reszki papieru powstałe w wyniku zablokowania się papieru, niszczarka pracuje przy otwartej klapce do tyłu przez krótki czas. Jeśli jest taka potrzeba przycisnąć "R" kilka razy.


PT Paragem automática se a portinhola de segurança (A) é aberto (Símbolos e piscam alternadamente): Fechar a portinhola de segurança e pressionar o interruptor , o papel é destruído. Para retirar qualquer resto de papel de um encravamento de papel trabalhar por um curto período de tempo no sentido contrário com a portinhola de segurança aberta. Em casa de necessidade: Pressionar o interruptor "R" varias vezes.

- Уход и чистка • Huolto ja puhdistus •
- Консервация и очистка • Konserwacja i czyszczenie • Limpeza e manutenção •


IDEAL

Параллельный рез / Suoraan leikkaavat / Cięcie paskowe / Corte em tiras

Nr. 9000 611



Перекрестный рез / Ristiinleikkaavat / Cięcie paskowo – odcinkowe / Corte em particuladas



RU В случае снижения мы рекомендуем вам смазывать машину каждый раз, когда опустошаете контейнер, или когда количество листов, уничтожаемых шредером единовременно, уменьшается. (см. рисунок)

Если уничтожитель с параллельным резом, необходимо использовать масленку (A). Если уничтожитель с перекрестным резом используйте масленку или лист, пропитанный маслом (B) см. стр.27.

FI On suositteltavaa, että teräpaltaa öljytään, jos laite hyväksyy ainostaan hyvin pieniä paperimääriä kerrallaan tai kun silppusäiliö on tyhjennetty! (Katso kuva)

Suikaleileikkaavilla käytää öljyä (A)
Ristiinleikkaavilla käytää öljyä tai öljyä paperit(B)

Tilausnumero katso sivu 27

PL Jeżeli wydajność niszczonych kartek papieru zmniejsza się lub po włożeniu pustego pojemnika na ścinkę, zaleca się naoliwienie noży tnących niszczarek! (zobacz rysunek).

Przy cięciu paskowym użyj olejarki (A).
Przy cięciu paskowo-odcinkowym użyj olejarki lub kartki z olejem (B)


Zamówienie numer – patrz strona 27

PT Se a capacidade de destruir diminuir ou depois de despejar o papel é recomendável lubrificar o bloco cortante (Veja imagem).


Com corte em tiras utilizar o óleo (A)
Com corte cruzado utilizar o óleo ou folhas de lubrificação (B)

A referência de encomenda dos produtos encontra-se na pagina 27


IDEAL 2445 • IDEAL 2465




RU Аппарат не включается
FI Laite ei käynnisty
PL Urządzenie nie działa
PT A máquina não funciona.




RU Аппарат подключен к сети?
FI Tarkista, että virtajohto kytketty pistorasiaan
PL Czy niszczarka jest podłączona do źródła zasilania?
PT A máquina está ligada à corrente?




RU Проверьте, нажата ли кнопка ⏪.
 Проверьте, горит ли зеленый индикатор.
FI Tarkista, että keinukytkin on asennossa ⏪ ja että vihreä valo palaa
PL Czy przełącznik jest w pozycji ⏪ ?
 Czy dioda świeci się na zielono?
PT Está o interruptor ⏪ pressionado?
 Está a luz verde do interruptor aceso?
 (1). Inserir papel (2).



- RU** Бумага установлена по центру приемного устройства?
 (фотодатчик) (**A**)
- FI** Syötä paperi keskeltä syöttöaukkoa (Sähkösilmä) (**A**)
- PL** Czy papier jest wprowadzony do środka otworu? (fotokomórka) (**A**)
- PT** Inserir o papel no meio da abertura da alimentação? photo cell (**A**).




- RU** Открыта дверь?
- FI** Tarkista, että silppusäiliön ovi on kiinni
- PL** Czy drzwiczki są otwarte?
- PT** A porta está aberta?



- RU** Заполнен ли пластиковый пакет?
- FI** Tarkista, että silppusäiliö ei ole täynnä
- PL** Czy worek plastikowy jest pełny?
- PT** O saco de plástico está cheio?

IDEAL 2445 • IDEAL 2465




• Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
• Możliwe usterki • Possíveis falhas •

RU Шторка безопасности открыта?

FI Tarkista, että turvakansi ei ole auki

PL Czy klapka bezpieczeństwa jest otwarta?

PT Porta de segurança está aberta?



RU Аппарат не останавливается.

Отключите от сети. Очистите фотодатчик (**A**) маленькой кисточкой.

FI Laite ei pysähdy.

Irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista sähkösilmä (**A**) pienellä harjalla.


PL Urządzenie nie zatrzymuje się.

Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. Przeczyścić fotokomórkę (**A**) małą szczoteczką.

PT A máquina não pára.

Desligar da ficha. Limpar a célula com uma pequena escova (**A**).

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •



RU Аппарат автоматически остановился
Сработал датчик перегрева.
Пожалуйста, дайте машине остыть.

- Индикаторы и "R" будут загораться поочередно.
- Индикатор загорится зеленым цветом, машина готова к работе

FI Laite pysähtyi.

Ylikuormitussuoja.

Annetaan jäähdytä kone

- Symboli tai "R" syttyvät vaihtoehtoisesti.
- Symboli sytyty vihreäksi ja laite on toimintavalmis.

PL Urządzenie zatrzymuje się.

Nadmierne przeciążenie.


Należy pozostawić urządzenie, aż się schłodzi.

- Symbole i "R" świecą się.
- Gdy symbol zaczyna świecić na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy.

PT A máquina pára.

Possíveis sobrecargas Período de arrefecimento: **Por favor deixe a máquina arrefecer.**

- Simbolos e "R" piscam alternadamente.
- Simbolo acende no verde, a máquina está preparada para operação.



- RU** Если не удалось устранить проблему, обращайтесь в сервисную службу
• www.ideal.de → "Service"
service@krug-priester.com
- FI** Jos vika laitteessa ei korjaannu edellä mainituilla korjausmenetelmillä, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä huoltoon !
• www.ideal.de → "Service"
service@krug-priester.com
- PL** Jeżeli żadna z metod nie pomoże rozwiązać problemu to:
Skontaktować się z
• www.ideal.de → "serwis"
service@krug-priester.com
- PT** Nenhum dos métodos ajudou na resolução do problema: Contactar a equipa de serviço:
• www.ideal.de → "serviço"
service@krug-priester.com

RU Рекомендуемые расходные материалы

FI Suositeltavat lisälaitteet

PL Zalecane akcesoria

PT Acessórios recomendados:



IDEAL 2445, IDEAL 2465

RU Экологически чистое масло (10 x 0,2 л)

FI Luontoystävällinen öljy (10 x 0,2 litra)

PL Przyjazny środowisku olej (10 x 0,2 litr)

PT Óleo biodegradável (10 x 0,2 litro)

No. 9000 611



**IDEAL 2445 CC/MC/SMC,
IDEAL 2465 CC**


RU Листы, пропитанные маслом (18 листов)

FI Öljyrattaat (18 ratasta)

PL Naoliwione kartki papieru (18 sztuk)

PT Folhas oleadas (18 folhas)

No. 9000 631



IDEAL 2445 Oil, IDEAL 2465 Oil


RU Экологически чистое масло (5 x 1 л)

FI Luontoystävällinen öljy (5 x 1 litra)

PL Przyjazny środowisku olej (5 x 1 litr)

PT Óleo de amgio do ambiente (5 x 1 litro)

No. 9000 621



RU Пластиковые пакеты (50 штук)

FI Muovisäkkejä (50 kpl)

PL Wymienne worki plastikowe na ścinki (50 szt.)

PT Saco de plástico permanente (50 unidades)

No. 9000 403



- RU** Не уничтожайте бумагу со скрепками и CD/DVD диски на моделях CD/DVD диски на моделях IDEAL 2445 MC и IDEAL 2445 SMC!
Модель IDEAL 2465, 4 мм способна уничтожать CDs/DVDs диски (одновременно не более одного).
Не забывайте смазывать режущую головку!
- FI** Malli IDEAL 2445 MC ja IDEAL 2445 SMC! ei sovellu paperiniittien tai CD/DVD:n tuhoamiseen! Hävitämisenstä CD / DVD, malli IDEAL 2465 4 mm on sopiva.
Älä unohda öljytä!
- PL** Niszczarka IDEAL 2445 MC i IDEAL 2445 SMC nie niszczy spinaczy do papieru i płyt CD/DVD!
Niszczarka IDEAL 2465, 4mm jest odpowiednim modelem do niszczenia płyt CD/DVD.
Nie zapominać o oleju!
- PT** Com os modelos IDEAL 2445 MC e IDEAL 2445 SMC nunca destruir CD/DVD e papel com clips!
Para destruir CDs/DVDs o modelo IDEAL 2465-4mm é o adequado.
Nunca esquecer em colocar óleo na máquina.



RU Эта машина одобрена независимыми лабораториями по безопасности в соответствии с инструкциями Европейского экономического сообщества 2014/35/EU и 2014/30/EU.

Информация об уровне шума: уровень шума на рабочем месте меньше максимально допустимого уровня $< 70 \text{ db (A)}$ (L_{PA}) по стандарту ISO 7779. Точные значения уровня шума при работе (L_{PA} и L_{WAd}) (гарантированный А-класс уровня шума) см в таблице ниже для определенной модели. Смотрите точные значения на стр. 31 Точные технические характеристики находятся на этикетке технической спецификации на аппарате. Возможны изменения без уведомления. При оформлении заявки по гарантии, указывайте серийный номер уничтожителя, который расположен на шильдике машины.

FI Tämä laite on hyväksytty itsenäisten laboratorioiden toimesta ja se on EC-säännösten 2014/35/EU ja 2014/30/EU mukainen.

Tietoa äänitasosta:

Äänitaso työpaikalla on vähemmän kuin ISO 7779 mukaisen standardin suurin sallittu taso $< 70 \text{ db (A)}$ (L_{PA}). Tarkka arvo tyhjäkäynnillä, L_{PA} ja L_{WAd} (taattu-painotettu äänepainetaso) Katso sivulta 31 tarkka taso. Tarkat tekniset tiedot löytyvät tarrasta laitteessa. Oikeudet muutoksiin ilman ilmoitusta pidätetään. Takuuajan aikana koneessa on oltava originaali tunnistetarra.



PL Urządzenie zostało sprawdzone przez niezależne laboratoria i spełnia przepisy EC zawarte w 2014/35/EU i 2014/30/EU.

Poziom hałasu :

Poziom hałasu w miejscu roboczym jest mniejszy niż dopuszczalny maksymalny poziom hałasu określony normą ISO 7779, który wynosi < 70 db (A) (L_{PA}). Dokładna wartość na biegu jałowym, L_{PA} i L_{WAd} (gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego) Przejdz na stronę 31 aby sprawdzić dokładny poziom bezpieczeństwa.

Szczegółowe dane techniczne zawarte są naklejce znajdującej się na urządzeniu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych bez uprzedniego poinformowania.

Aby domagać się gwarancji, urządzenie musi ciągle posiadać oryginalną tabliczkę znamionową.

PT Esta máquina está aprovada por laboratórios de segurança independentes e de conformidade com os regulamentos -CE 2014/35/EU e 2014/30/EU.

Nível de ruído:

O nível de ruído no local de trabalho é inferior ao nível máximo permitido de < 70 db (A) (L_{PA}) pela norma ISO 7779. Valor exato em marcha lenta, L_{PA} e L_{WAd} (nível de pressão sonora ponderado A garantida) Ver pagina 31 para o nível exacto. As especificações exactas encontram-se coladas na máquina. Para reclamar a garantia, a máquina deve ser portadora da placa original de identificação.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

- Техническая информация • Teknistä tietoa •
- Dane techniczne • Informações técnicas •

IDEAL



I.T.E. Listed 802 D

		L _{pA} [dB]A	L _{WAd} [dB]A
2445	4 mm	54	62,8
2445 CC	4x40 mm	54	63,9
2445 CC	2x15 mm	54	62,8
2445 MC	0,8x12 mm	54	64,8
2445 SMC	0,8x5 mm	54	61,5
2465	4 mm	54	64,2
2465 CC	4x40 mm	54	60,7
2465 CC	2x15 mm	54	62,5




- RU** Krug + Priester имеет сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии со стандартом DINEN ISO 9001:2008 и сертифицированную систему экологического менеджмента в соответствии с DIN ISO 14001:2009.
- FI** Krug + Priester yrityksellä on DIN EN ISO 9001:2008 mukaan sertifioitu laatujärjestelmä sekä DIN ISO 14001:2009 mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä.
- PL** Krug + Priester posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001:2008 oraz certyfikat zarządzania środowiskowego zgodnego z normą DIN ISO 14001:2009.
- PT** Krug + Priester tem o certificado do sistema qualidade de gestão de acordo com a norma DIN EN ISO 9001 : 9008 e um certificado para o sistema de gestão ambiental de acordo com a norma DIN ISO 14001:2009.



- RU** Пожалуйста, уважайте местные постановления. Передайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр вывоза отходов. Упаковочный материал годен для дальнейшего использования. Избавьтесь от упаковки, не причиняя вреда окружающей среде и сделайте ее годной для повторного использования.
Пожалуйста, заботьтесь об окружающей среде и уничтожайте CD диски, пластиковые карты и другие уничтожаемые материалы отдельно от уничтожаемых бумажных документов. Спасибо!
- FI** Ota huomioon paikalliset lait ja säännökset. Jätä toimimattomat elektroniset laitteet sopivalle jätteräysasemalle. Pakkausmateriaali on kierrättettävää. Kierräta pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti ja jätä jäte-yhtiön nouettavaksi.
Ajattele ympäristöä ja hävitä tuhotut CD:t, pankkikortit sekä muu tietovälainejäte erillään silputusta paperista. Kiitos!
- PL** Prosimy pamiętać aby przestrzegać lokalnego ustawodawstwa : elementy nieelektryczne powinny być umieszczane w odpowiednio przystosowanych do tego celu miejscach utylizacji.
Opakowanie jest w pełni przeznaczone do recyklingu.
Pomyśl o środowisku naturalnym – częstki płyt CD, kart kredytowych oraz innych zniszczonych nośników pamięci nie wyrzucaj razem ze ścinkami papieru. Dziękujemy!

IDEAL 2445 • IDEAL 2465



PT Por favor, lembre-se de respeitar os regulamentos locais: Entregue, os equipamentos elétricos inutilizáveis, num depósito adequado para o lixo. O material da embalagem é reciclável. Seja amigo do ambiente e facilite a recolha do material reciclável, coloque a embalagem no depósito apropriado. **Por favor pense no meio ambiente e destruca os CDs, cartões de crédito e outros materiais de suporte de dados, separado do papel destruído. Muito Obrigado!**

RU	Декларация о соответствии
FI	EC yhdenmukaisuus todistus
PL	EC Deklaracja zgodności
PT	Declaração de conformidade

- ДАННЫМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО
- Täten vahvistamme, että
- Niniejszym oświadczamy, że
- Pela presente declaramos que

	GS- IDENT. Nr.	UL-IDENT. Nr.
2445; 2445 CC; 2445 MC; 2445 SMC	ID Nr. 11244501	ID Nr. 10244501
2465; 2465 CC;	ID Nr. 11246501	ID Nr. 10246501

- СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМСЯ ДЛЯ ЭТОГО
- noudattaa seuraavia tuotteelle haettuja säännöksiä
- spełnia następujące przepisy tyczące się
- cumprem as disposições legais seguintes

2014/30/EU:

EMV директива по электромагнитной совместимости (переносимости),
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi,
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej,
Directiva de compatibilidade electromagnética.

2014/35/EU

Директива по низким напряжениям, Matalajännitedirektiivi,
Dyrektywa w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
określonych granicach napięcia, Directiva de baixa voltagem.

2011/65/EU

директива Европейского Союза, ограничивающая содержание вредных
веществ, RoHS direktiivi, RoHS dyrektywa, RoHS directiva.

- В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ
СТАНДАРТОВ
- Täytää harmonisoidut vaatimukset kokonaisuudessaan.
- zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności
- Normas harmonizadas utilizadas, normalmente

**IEC 60950-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;
EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN ISO 7779**

- В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ
- Täytää harmonisoidut vaatimukset kokonaisuudessaan.
- zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności
- Normas harmonizadas utilizadas, normalmente

**IEC 60950-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;
EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3;
EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN ISO 7779**

01.03.2015
Datum

Официальный представитель по технической документации
Valtuutettu edustaja teknisiä dokumentteja koskien
Autoryzowany przedstawiciel dokumentacji technicznej
Representador autorizado para a documentação técnico.


- Geschäftsführer -

Krug & Priester GmbH u. Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

примечания:
Huomautuksia:
Uwagi:
notas:

IDEAL 2445 • IDEAL 2465

примечания:

Huomautuksia:

Uwagi:

notas:

примечания:
Huomautuksia:
Uwagi:
notas:

• Уничтожители бумаг • Asiakirjatuhoojat • Niszczarki dokumentów •
• Destruidoras de documentos •



• Резаки и гильотины • Paperileikkurit • Obcinarki i gilotyny •
• Cisalhas e guilhotinas •

