

mantona®



Rend. sz.: 1428383

Kézi állvány, Selfy Remote

Használati útmutató

- Olvassa el gondosan a használati útmutatót, mielőtt először használja a készüléket. Mindent tartalmaz, amire szüksége van a személyi- és anyagi károk elkerüléséhez.
- Tartsa be alaposan a használati útmutató összes biztonsági tudnivalóját.
- Őrizze meg gondosan a használati útmutatót. Adja tovább az új tulajdonosnak a használati útmutatót, ha azt eladja vagy más módon továbbadja.

1. Jelzések a készüléken.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a készülék megfelel az összes alkalmazandó EU irányelv biztonsági követelményeinek.



Eltávolítás és környezetvédelem

Az elektromos és elektronikus készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elektromos és elektronikus készülékeket élettartamuk letelte után az erre a célra rendszeresített közösségi gyűjtőhelyen vagy az eladás helyén leadni. A részletekért tájékozódjon lakóhelye jogszabályaiból. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A használt készülékek/elemek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.

2. Főbb biztonsági tudnivalók

Figyelem!

Áramütés veszélye ill. tűzveszély áll fenn rövidzár vagy hibás működés következtében

- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
- Csak a használati útmutatóban megadott módon tisztítsa a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy ne essen le a készülék. Ellenőriztesse a leesett készüléket egy elektromos szakemberrel, mielőtt újra bekapcsolná.
- Ha a készülék megsérül vagy meghibásodik, vagy furcsa szagot bocsát ki:
Ne nyissa fel a készüléket. Soha ne javítsa meg saját kezűleg a készüléket. Kizárólag elektromos szakemberrel végeztesse a javítást.
- Mindig olyan állapotban tartsa a készüléket, amit a használati útmutató előír.
- Minden használat előtt ügyeljen a készülék és a használt tartozékok biztos tartására. Vegye figyelembe a max. 1000g terhelhetőségét.
- Győződjön meg arról minden használat előtt az összes rögzítő mechanizmus rögzítve van is biztos a helyzete és az összes szegmens bepattant a helyére.

Figyelem!

A kis alkatrészes fulladásveszélyesek

Tartsa távol a készüléket és a csomagolást gyermekektől és háziállatoktól.

Figyelem!

Óvintézkedések az akku használatakor

Szakszerűtlen használat esetén az akku kifolyhat vagy felrobbanhat. Vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat:

- Ne tegye/dobja tűzbe az akkut és ne tegye ki közvetlen forróságnak.
- Az akku töltéséhez csak az együtt szállított USB töltőkábelt használja.
- Ne töltse a készüléket felügyelet nélkül, a töltés befejezését követően távolítsa el a töltőkábelt a készülékből.

3. A készülék kicsomagolása és ellenőrzése

- a) Óvatosan bontsa ki a szállítás tartalmát
- b) Ellenőrizze, hogy a szállítás tartalma teljes:
 - Kézi állvány, Selfy Remote
 - Tartó okostelefonhoz
 - Csuklópánt
 - USB kábel
 - GoPro adapter, ¼ collos
- c) Ellenőrizze, hogy a szállítás tartalma sérülésmentes.

Megjegyzés

Ha a szállítás hiányos vagy sérült, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

Megjegyzés

A korszerűsítési törekvések miatt fenntartjuk magunknak a készülék műszaki és külső változtatásainak a jogát.

4. A készülék részei és kezelőelemei



1. Kioldó gomb
 2. IOS rendszer: a LED fehérén világít
 3. Android rendszer: a LED kéken világít
 4. Bluetooth kapcsolat: a LED kéken világít
 5. Be-/kikapcsoló: működés közben a LED kéken világít
 6. LED-es töltési állapot jelző: Töltés közben a LED pirosan világít, feltöltött akku esetén a LED kialszik
 7. USB töltőkábel
 8. Levehető takarócsavar ¼ collos menethez és hozzáférés az USB töltőcsatlakozóhoz. A töltéshez az USB töltőkábel segítségével hozzon létre kapcsolatot a készülék és pl. egy számítógép vagy notebook között.
5. Készülék előkészítése a használathoz
- Húzza ki az állvány egyes szegmenseit egymásból és rögzítse azokat elforgatással, amíg az összes szegmens be nem pattan a helyére (ne tekerje túl).
 - Húzza szét az okostelefon tartó szorítópozáit.
 - Helyezze be az okostelefonját a tartóba.
 - Rögzítse az okostelefonját a szorítópozáék összenyomásával - ügyeljen arra, hogy biztosan meg legyen tartva az okostelefonja.
 - Nyomja a be-/kikapcsolót kb. 3 másodpercen keresztül: a LED kéken világít.
 - Lépjen be az okostelefonja Bluetooth menüjébe és aktiválja azt. A készülékének meg kell keresnie a "KS-01" készüléket a menübeállításban (a sticken lévő LED-es Bluetooth kapcsolat jelző LED kéken világít).
 - A készülék az okostelefonra hangolódik és üzemkész. Nyissa meg az okostelefonján a fényképező funkciót. A sticken található kioldó gombbal készíthet felvételt.
6. A készülék karbantartása
- A készülék ne kerüljön vízzel vagy más folyadékkal érintkezésbe.
- Megjegyzés
- Kizárólag a következőben megadott tisztítószerrel használja.
- A ház tisztítása - Az enyhe és makacs szennyeződések törölje le száraz mikroszálas kendővel.
7. Eltávolítás és környezetvédelem
- Adja le a készüléket egy helyi átvételi ponton.

8. Műszaki adatok

9.

Stick hossza (4 szegmens)	26 cm - 78 cm
Anyag	Alumínium
Max. terhelhetőség	kb. 1000g
Összes súly	kb. 200g
Lítiumion akku	3,7 – 4,2 V / 60 mAh
Töltőfeszültség	5V
Műszaki jellemzők	Készenlét kb. 100 óra, kb. 500 fénykép készítése
Tárolási feltételek	Szárason és pormentesen, – 20 oC ... + 50 oC

10. Utalás a megfelelőségi nyilatkozatra

A megfelelőségi nyilatkozat a következő e-mail címen lekérhető: info@walsers.de.