

Sintomo e soluzione

Il **Walkman non riesce a caricare la batteria o non viene riconosciuto sul computer**.

- Collegare il Walkman alla base USB (In dotazione) in modo corretto e saldo. La carica ha inizio (la spia OPR si accende in arancione) anche se la connessione non è stata fatta correttamente, ma è possibile che il computer non abbia riconosciuto il Walkman. In tal caso rimuovere il Walkman dalla base USB e collegarlo nuovamente alla base USB.
- Quando il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo. Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo aver collegato quest'ultimo al computer per circa 10 minuti.
- Se le misure sopra elencate non consentono di risolvere il problema, spengere completamente il computer e scollegare il Walkman. Quindi scollegare il cavo di alimentazione, la batteria e qualsiasi altro dispositivo collegato al computer e scaricarlo per cinque minuti. Dopo averlo scaricato, riaccendere il computer e ricollegare il Walkman.

Conformità e informazioni

Informazioni legali e sui marchi

Per informazioni su leggi, normative e diritti sui marchi di fabbrica, fare riferimento alla sezione "Informazioni importanti" contenuta nel software in dotazione. Per leggere tale sezione, installare sul computer il software in dotazione. Per installarlo, aprire [WALKMAN] nella memoria di sistema del Walkman dopo averlo collegato al computer. Con Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer.exe]] Con Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Dopo aver installato il software, fare doppio clic sul collegamento o sull'icona dell'alias generati sul computer.

Informazioni sulle cuffie intrauricolari

Gli auricolari sigillano le orecchie. Pertanto, tenere presente che qualora venga applicata una forte pressione agli auricolari, o qualora questi ultimi vengano rimossi bruscamente dalle orecchie, sussiste il rischio di danni alle orecchie o ai timpani. Dopo l'uso assicurarsi di rimuovere gli auricolari delicatamente.

Sulle cuffie

- Evitare di ascoltare l'apparecchio a livelli di volume così alti da danneggiare l'udito con un ascolto prolungato.
- Ad alti livelli di volume, potrebbe risultare impossibile ascoltare i suoni provenienti dall'esterno. Evitare di utilizzare le cuffie in situazioni in cui l'udito non debba essere compromesso, ad esempio durante la guida o in bicicletta.
- Le cuffie sono di tipo open-air, quindi lasciano fuoriuscire i suoni. Evitare di disturbare le persone nelle vicinanze.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Per evitare di danneggiare l'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi di tempo prolungati.

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Ελληνικά

Πληροφορίες για τα εγχειρίδια

1. Εγχειρίδιο οδηγιών (αυτό το εγχειρίδιο)

- 🗂️ (Οδηγός έναρξης)
- 🗂️ (Οδηγός έναρξης)

Ο Οδηγός έναρξης περιγράφει τα εξής:

- Βασικές οδηγίες λειτουργίας για το WALKMAN®
- Τρόπος πρόσβασης στο έγγραφο "Οδηγός Βοήθειας", που περιέχει όλες τις οδηγίες λειτουργίας και τις επεξηγήσεις για τοποθεσίες Web της υποστήριξης πελατών, κ.λπ.
- Τρόπος πρόσβασης σε χρήσιμες τοποθεσίες Web για εφαρμογές υπολογιστή στο Internet

Ενώ η πλοήγηση είναι δωρεάν, ενδέχεται να χρεωθείτε με τέλη επικοινωνίας ανάλογα με το συμβόλαιο με τον πάροχο σας.

Ανάλογα με τη χώρα/την περιοχή από την οποία αγοράσατε το Walkman σας, κάποια μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Walkman

Σημείωση σχετικά με την μπαταρία

- Για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας, φορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες ή κάθε χρόνο.

Πληροφορίες για το χειρισμό της έντασης ήχου (Μόνο για χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται με τις Οδηγίες της Ευρώπης και της Κορέας)

Η ηχητική ειδοποίηση "Check the volume level" (Ελέγξτε τη στάθμη της έντασης ήχου) αποσκοπεί στην προστασία των αυτιών σας την πρώτη φορά που θα αυξήσετε την ένταση του ήχου σε επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας. Μπορείτε να ακυρώσετε την ηχητική ειδοποίηση και την προειδοποίηση εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

Σημείωση

- Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου αφού ακυρώσετε την ηχητική ειδοποίηση και την προειδοποίηση.
- Μετά την αρχική προειδοποίηση, η ηχητική ειδοποίηση και η προειδοποίηση επαναλαμβάνονται κάθε 20 ώρες συνολικά, κατά τις οποίες η ένταση ήχου είναι ρυθμισμένη σε επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας. Όταν συμβαίνει αυτό, η ένταση του ήχου μειώνεται αυτόματα.
- Εάν η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη σε επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας και απενεργοποιήστε το Walkman, η ένταση του ήχου μειώνεται αυτόματα σε επίπεδο που είναι ασφαλές για τα αυτιά σας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

Η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος σας επιτρέπει να ακούτε τους ήχους περιβάλλοντος ακόμα και όταν φοράτε ακουστικά. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω λειτουργία δεν σας επιτρέπει να ακούτε όλους τους ήχους που σας περιβάλλουν. Οι ήχοι περιβάλλοντος μπορεί να μην ακούγονται καλά ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο, το είδος της μουσικής που ακούτε στο Walkman ή το επίπεδο της έντασης του ήχου. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το Walkman σε χώρους όπου η αδυναμία ακρόασης ήχων του περιβάλλοντος ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη (όπως σε δρόμους όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα ή ποδήλατα).

Σημείωση σχετικά με τη χρήση σε πισίνα ή στη θάλασσα

Ανατρέξτε στην παράγραφο "Διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε το Walkman® σε πισίνα ή στη θάλασσα".

Πληροφορίες για τη θερμοκρασία λειτουργίας του Walkman

Η θερμοκρασία λειτουργίας του Walkman είναι από −5 °C μέχρι 45 °C.

Σύμπτωμα και επίλυση

Το Walkman δεν φορτίζει την μπαταρία ή δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας.

- Τοποθετήστε σωστά και σταθερά το Walkman στη βάση USB (παρέχεται). Η φόρτιση θα ξεκινήσει (η λυχνία OPR ανάβει με πορτοκαλί χρώμα) ακόμα και αν η σύνδεση δεν γίνει σωστά, ωστόσο είναι πιθανό να μην αναγνωρίσει ο υπολογιστής το Walkman. Σε τέτοια περίπτωση, βγάλτε το Walkman από τη βάση USB και επανατοποθετήστε το στη βάση USB.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Walkman ή αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Walkman για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να το αναγνωρίσει ο υπολογιστής. Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής αναγνωρίζει το Walkman αφού το παραμείνει συνδεδεμένο στον υπολογιστή για περίπου 10 λεπτά.
- Αν οι ενέργειες που αναφέρονται πιο πάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τελείως τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το Walkman. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, την μπαταρία και οτιδήποτε άλλο είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και αφήστε το να εκφορτιστεί για περίε 15 λεπτά. Μετά την εκφόρτιση, ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή και επανασυνδέστε το Walkman.

Συμμόρφωση και πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με νόμους και εμπορικά σήματα

Για πληροφορίες σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημαντικές πληροφορίες" που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο λογισμικό. Για να την διαβάσετε, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το παρεχόμενο λογισμικό. Για να το εγκαταστήσετε, ανοίξτε το [WALKMAN] στο χώρο αποθήκευσης συστήματος του Walkman αφού το συνδέσετε στον υπολογιστή.

Χρήστης Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Χρήστης Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση ή στο εικονίδιο ψευδώνυμου που δημιουργήθηκε στον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες για τα ακουστικά in-ear (ψείρες)

Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζουν τα αυτιά σας. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα αυτιά ή στα τύμπανα των αυτιών σας αν ασκηθεί μεγάλη πίεση στα καλύμματα των ακουστικών ή αν τα καλύμματα ακουστικών αφαιρεθούν απότομα από τα αυτιά σας. Μετά τη χρήση, βγάλτε προσεκτικά τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας.

Πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά

- Αποφεύγετε την αναπαραγωγή σε μεγάλη ένταση διότι η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας.
- Η ακρόαση σε υψηλή ένταση σας εμποδίζει να ακούσετε τους εξωτερικούς ήχους. Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να εμποδίζεται, όπως π.χ. κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή ποδήλατου.
- Καθώς τα ακουστικά είναι ανοικτού τύπου, οι ήχοι ακούγονται και εκτός των ακουστικών. Να θυμάστε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πωληθεί σε χώρες όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tōkyō , 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία

Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Türkçe

Kılavuzlar hakkında

- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)
- 🗂️ (Başlangıç Kılavuzu)

Başlangıç Kılavuzu şu konulardaki bilgileri içerir:

- WALKMAN® cihazınıza dair temel çalıştırma talimatları
- Tüm kullanma kılavuzu bilgilerini ve müşteri destek web siteleri vb. hakkındaki açıklamaları içeren "Yardım Kılavuzu" erişim bilgileri
- İnternet üzerinden kullanışlı PC uygulamaları web sitelerine erişim

Arama ücretsiz olmasına rağmen, nakliye sözleşmenize göre bir haberleşme ücreti kesilebilir.

Walkman'inizi satın aldığımız ülke/bölgeye bağlı olarak bazı modeller mevcut olmayabilir.

Walkman kullanımını ile ilgili notlar

Pii ile ilgili notlar

- Pilin bozulmaması için, pili en az altı ayda veya bir yılda bir şarj edin.

Ses düzeyi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa ve Kore Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)

Sesi ilk defa kulaklarınız için zararlı bir seviyeye yükselttiğinizizde, kulaklarınızın korunması amacıyla "Ses seviyesini kontrol et" sesli uyarısı duyulur. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

Olasi duyma bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmayın.

- Not**
- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi arttırabilirsiniz.
- İlk uyardan sonra bu alarm ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirildiği, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda, ses düzeyi otomatik olarak alçalır.
- Ses kulaklarınız için zararlı bir seviyeye ayarlanması ve Walkman'inizi kapatırsanız ses, kulaklarınız için güvenli bir seviyeye otomatikman alçalır.

Ortam Sesi Modu Hakkında

Ortam Sesi Modu, kulaklık takarken bile ortam sesini duymanızı sağlar. Ancak bu modun etrafınızdaki tüm sesleri duymanızı sağlamayacağını unutmayın. Ortam sesi etraftaki ortama, Walkman'inizde çalınan müziğin türüne veya ses düzeyine bağlı olarak iyi duyulmayabilir. Walkman'inizi ortam sesini duyumanızın tehlikeli olabileceği yerlerde (örneğin araç veya bisiklet trafiği olan yollarda) kullanırken çok dikkatli olun.

Havuz veya denizde kullanımı ile ilgili notlar

"Walkman'inizi Havuz veya Denizde Kullanmadan Önce Okuyun" kısmına bakın.

Walkman'in çalışma sıcaklığı hakkında

Walkman'in çalışma sıcaklığı −5 °C ile 45 °C arasındadır.

Semptom & Çözüm

Walkman pili şarj edemiyor ya da bilgisayarınızda tanınmıyor.

- Walkman'inizi USB yuvasına (ürünle verilir) düzgün ve sıki bir şekilde takın. Bağlantı düzgün yapılmasa bile şarj bağlar (OPR lambası turuncu yanar) ancak bilgisayar Walkman'i tanımayabilir. Bu durumda Walkman'i USB yuvasından ayırın ve USB yuvasına tekrar takın.
- Walkman cihazını ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süredir kullanmadıysanız, Walkman cihazının bilgisayar tarafından tanınması birkaç dakika sürebilir. Walkman'inizi bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra, bilgisayarın Walkman'inizi tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
- Yükarıda listelenen yöntemler sorunu çözemezse bilgisayarınızı tamamen kapatın ve Walkman'inizi ayırın. Daha sonra güç kablosunu, pili ve bilgisayara bağlı diğer her şeyi ayırın ve beş dakika süreyledeşarj edin. Deşarjdan sonra bilgisayarı yeniden açın ve Walkman'i tekrar bağlayın.

Uygunluk ve Bilgi

Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler

Yasalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen yazılımda yer alan "Önemli Bilgiler" konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için verilen yazılımlı bilgisayarınıza kurun.

Yüklemek için bilgisayarınıza bağladıktan sonra Walkman'inizin sistem depolamasında [WALKMAN]’i açın. Windows kullanıcıları: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer.exe]] Mac kullanıcıları: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Yazılımlı yükledikten sonra, masaüstünüzde oluşturulan kısayola ya da diğer ada çift tıklayın.

Kulakıcı kulaklıklar hakkında

Kulakıcı kulaklıklar kulağınızı tıkar. Bu nedenle, kulakıcı kulaklıklara güçlü bir basınç uygulandığında veya kulakıcı kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıktığında kulaklarınızın veya kulak zarının zarar görme riski olduğunu unutmayın. Kullandıktan sonra kulakıcı kulaklıkları kulaklarınızdan mutlaka nazikçe çıkarın.

Kulaklıklar hakkında

- Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmazın duyma bozukluklarına yol açabileceğinden, üniteyi yüksek sesle kullanmaktan kaçının.
- Yüksek sesle dış sesler duyulmayabilir. Araba veya bisiklet sürme vb. gibi duyma kaybının tehlike yaratabileceği durumlarda ürünü kullanmaktan kaçının.
- Kulaklıklar açık havada kullanılacak şekilde tasarlandığından, dinledikleriniz dışarıdan duyulabilir. Etrafınızda bulunanları rahatsız etmemeye özen gösterin.

Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönetgelerini uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir

Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya
AB ürün uygunluğu için: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya

Türkiye İrtibat Numaraları:

Tel: 0216-633 98 00

Faks: 0216-632 70 30

e-mail: bilgi@eu.sony.com

Olasi duyma bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmayın.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Tasarım ve teknik özellikler üzerinde uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

Polski

Informacje o instrukcjach

1. Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)

- 🗂️ (Przewodnik uruchamiania)
- 🗂️ (Przewodnik uruchamiania)

Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:

- Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®

- Opis dostępu do „Przewodnika pomocniczego” zawierającego wszystkie instrukcje obsługi i wyjaśnienia na temat stron internetowych dotyczących obsługi klienta itp.
- Opis dostępu do użytecznych stron internetowych dotyczących aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie

Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.

W zależności od kraju/regionu zakupu odtwarzacza Walkman niektóre modele mogą być niedostępne.

Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman

Uwaga dotycząca akumulatora

- Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.

Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektyw europejskich i koreańskich)

Celem ostrzeżenia głosowego „Sprawdź poziom głośności” jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej poziomu zgodnego dla słuchu. Alarm i ostrzeżenie można anulować, naciskając dowolny przycisk.

Uwaga

- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarmu i ostrzeżenie pojawiają się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu, odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

Uwagi dotyczące funkcji Tryb dźwięków otoczenia

Funkcja Tryb dźwięków otoczenia pozwala słyszeć dźwięki otoczenia przy założonych słuchawkach. Trzeba jednak pamiętać, że nie umożliwia ona słuchania wszystkich dźwięków. Dźwięk otoczenia może nie być słyszany dobrze zależnie od panujących warunków, rodzaju muzyki słuchanej przez odtwarzacz Walkman lub od poziomu głośności. Należy zachować dużą ostrożność podczas korzystania z odtwarzacza Walkman w miejscach, w których brak możliwości słyszenia dźwięków otoczenia mógłby stanowić zagrożenie (na przykład na drodze z ruchem samochodowym lub rowerowym).

Uwaga dotycząca używania w basenie lub w oceanie

Zapoznaj się z opisem „Przeczytaj przed korzystaniem z odtwarzacza Walkman® w basenie lub w oceanie”.

Informacja o temperaturze eksploatacji odtwarzacza Walkman

Temperatura robocza odtwarzacza Walkman mieści się w przedziale od −5 °C do 45 °C.

Objaw i rozwiązanie

Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.

- Prawidłowo i mocno podłącz odtwarzacz Walkman do stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu). Ładowanie rozpocznie się (kontrolka OPR zaświeci się kolorem pomarańczowym), nawet jeżeli podłączenie nie zostało wykonane należycie; istnieje jednak możliwość, że komputer nie rozpoznał odtwarzacza Walkman. W takim przypadku zdejmij odtwarzacz Walkman ze stacji dokującej USB i ponownie podłącz go do stacji dokującej USB.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia proces rozpoznawania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.
- Jeżeli czynności opisane powyżej nie przyczynią się do naprawy problemu, wyłącz całkowicie komputer i odłącz odtwarzacz Walkman. Następnie odłącz przewód zasilania, akumulator i inne urządzenia podłączone do komputera i poczekaj pięć minut, aż się rozładuje. Po rozładowaniu włącz ponownie komputer i podłącz odtwarzacz Walkman.

Zgodność i informacje

Informacje na temat praw i znaków towarowych

Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.

Aby zainstalować, otwórz [WALKMAN] w pamięci odtwarzacza Walkman po podłączeniu do komputera.

Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Po zainstalowaniu programu kliknij dwukrotnie ikonę skrótu, która pojawiła się na pulpicie.

Informacja o słuchawkach dousznych

Wkładki douszne ściśle przylegają do uszu. Dlatego trzeba pamiętać, że istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub w razie nagłego wyjęcia wkładek z uszu. Po użyciu wkładek dousznych należy je delikatnie wyjąć z uszu.

Informacje na temat słuchawek

- Unikaj długotrwałego odtwarzania na wysokim poziomie głośności, który mógłby spowodować uszkodzenie słuchu.
- Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
- Słuchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.

Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia

Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej muzyki.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

한국어

설명서 정보

- 사용 설명서 (본 매뉴얼)
- 🗂️ (시작 설명서)

시작 설명서는 다음을 설명합니다.

- WALKMAN®의 기본 작동 지침
- 사용 설명서의 모든 내용과 고액 지원 웹사이트에 대한 설명 등을 포함하는 "도움말 안내"에 접속하는 방법
- 인터넷 상에서 유용한 PC 애플리케이션 웹사이트에 접속하는 방법

검색은 무료이지만, 통신업체와의 계약에 따른 통신 비용이 청구될 수도 있습니다.

Walkman을 구입한 국가/지역에 따라서는 일부 모델을 판매하지 않는 경우가 있습니다.

Walkman의 사용에 관한 주의

배터리에 관한 주의

- 배터리 성능이 저하되지 않게 하려면 적어도 6개월 또는 일 년에 한 번씩 배터리를 충전하십시오.

볼륨 조작에 관하여 (유럽 및 한국 지침을 준수하는 국가/지역만 해당)

"볼륨을 확인하세요"라는 음성 안내는 청각에 지장을 줄만한 음량 이상으로 볼륨을 처음으로 올릴 때 귀를 보호하도록 주의를 환기시키기 위한 것입니다. 아무 버튼이나 눌러서 알람 및 경고를 취소할 수 있습니다.

참고

- 알람 및 경고를 취소한 후에 볼륨을 올릴 수 있습니다.
- 최초 경고 이후, 볼륨이 청각에 지장을 줄만한 레벨로 설정된 누적 시간이 20 시간이 될 때마다 알람 및 경고가 반복됩니다. 이 경우가 발생하면, 볼륨이 자동으로 줄어듭니다.
- 볼륨이 청각에 지장을 줄만한 레벨로 설정된 상태로 Walkman을 끄면, 안전한 레벨로 볼륨을 자동으로 줄입니다.

주변 사운드 모드에 관하여

주변 사운드 모드를 사용하면 헤드폰을 착용한 상태에서 주변의 소리를 들을 수 있습니다. 그러나 이 모드를 사용한다고 해서 주변의 모든 소리를 들을 수 있는 것은 아닙니다. 주위 환경, Walkman에서 재생하는 음악의 유형, 또는 음량이 따라서는 주변이 소리가 잘 들리지 않는 경우가 있습니다. 주변의 소리가 들리지 않으면 위험한 곳 (예를 들어, 자동차 또는 자전거의 통행이 많은 도로)에서 Walkman을 사용할 때는 주의를 기울여 주십시오.

수영장 또는 바다에서 사용 시의 주의

"수영장 또는 바다에서 Walkman®을 사용하기 전에 읽어 주십시오"를 참조하여 주십시오.

Walkman의 작동 온도에 관하여

Walk