



Használati útmutató

Elektronikus ajtókilincs riasztó, Travel Kh-security 100199

Az elektronikus ajtókilincs riasztóval az ajtókilincsen keresztül biztosíthatja otthonát betörés ellen. A készülék érzékeli a mozgást az ajtókilincsen, és megbízhatóan beindít egy nagyon hangos riasztást (110dB). Így a betörőket elriasztja és elkergeti, mielőtt még betörnének a lakásba.

ELEMEK

Nyissa ki a hátoldalon található borítást és helyezzen be 3 db mikroelemet (AAA) (nem szállítjuk vele). Ügyeljen a helyes polaritásra. Végül zárja le a fedelet. Egy elemkészlet kb. 1500 órát bír készenléti üzemmódban. Mielőtt lemerülnek az elemek, rendszeres sípoló hangot hallat a készülék. Ekkor a lehető leghamarabb cserélje ki az elemeket.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- 1) Az ajtó belső felén akassza a készüléket az ajtókilincsrre.
- 2) Állítsa az oldalt található billenőkapcsolót Chime (figyelmeztető hang) vagy Alarm (riasztás) helyzetre. A piros LED 30 mp-ig villog. Ezalatt az időalatt nem kapcsol be a riasztás. Ha már nem villog a LED, akkor "élesedik" a riasztó.
- 3) Chime üzemmódban a hangjelzés kétszer hallható és 30 másodpercig villogó fény látható. Alarm üzemmódban 60 másodperc hosszan tartó riasztó hang mellett villogó fény látható. A riasztást követően a készülék ismét "élesedik".
- 4) A készülék deaktiválásához állítsa az oldalsó kapcsolót OFF (KI) állásba.

FIGYELEM: A terméket az aktuálisan érvényes helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani, és nem kezelhető együtt a háztartási hulladékkal. A termék nem tartalmaz biológiailag leépülő részeket, amelyek a környezetbe juthatnak, ha azokat nem ártalmatlanítják előírás szerűen. Ezért először távolítsa el az elemeket, és selejtezze őket a szabályoknak megfelelően. A termék megfelel az irányelveknek (2002/96 / EK, 2003/108 / EK, 2002/95 / EK), a környezetvédelem érdekében.