

100206 – Anleitung Alarm Travel Tag

Der Travel Tag Alarm ist der ideale Begleiter auf Reisen: Ein Koffer-Namensschild und ein extrem lauter Alarm in einem! In der elastischen und widerstandsfähigen Silikonhülle befindet sich das Namensschild, das Sie mit Namen und Adresse beschriften können. So können verlorene Koffer immer Ihnen zugeordnet werden. Außerdem ist hier das besonders kompakte Alarmgerät untergebracht. Im Falle einer Erschütterung - zum Beispiel wenn der Koffer gestohlen werden soll - ertönt sofort der sehr laute Alarmton für ca. 15 Sekunden. So werden Diebe abgeschreckt und Passanten aufmerksam gemacht. Ein unbemerkter Diebstahl ist so unmöglich! Zusätzlich können Sie den Travel Tag Alarm mit dem dehnbaren Silikonband auch an Türklinken befestigen. In Hotel, Pension, Ferienhaus oder Ferienwohnung, Hostel oder auch im Wohnmobil können Sie so die Türen gegen unbefugtes Eindringen sichern! Der Alarm ertönt sobald jemand versucht die Tür zu öffnen. Batterien im Lieferumfang enthalten.

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG: Entnehmen Sie das Alarmgerät aus der Silikonhülle. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite und setzen Sie drei LR44-Batterien ein. Beachten Sie die richtige Polarität. Im Batteriefach ist auch der Regler für die Sensitivität. Mithilfe eines Schraubenziehers können Sie die Empfindlichkeit des Erschütterungssensors einstellen. Aktivieren Sie das Gerät mit dem ON-OFF-Schalter an der Seite des Gehäuses. Ist das Gerät „scharf“ geschaltet, so reagiert es auf Erschütterungen mit einem lauten Alarmton, der für ca. 15 Sekunden anhält. Nach einem Alarm ist das Gerät nach ca. 10 Sekunden wieder einsatzbereit. Sollte der Alarmton schwächer werden, tauschen Sie bitte die Batterien aus um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

ACHTUNG: Der Alarm ist sehr laut und kann bei längerem Einsatz nahe der Ohren Gehörschäden auslösen. Der Alarm ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Anwesenheit von Kindern und Haustieren testen!

HINWEIS: Das Produkt muss entsprechend den aktuellen gültigen Vorschriften der örtlichen Gemeinde entsorgt werden und darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Das Produkt enthält nicht biologisch abbaubare Bestandteile, die in die Umwelt gelangen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Deshalb entfernen Sie zuvor die Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Das gezeigte Symbol bedeutet, dass das Produkt die Voraussetzungen der neuen Leitlinien um die Umwelt zu schützen unterliegt (2002/96 / EG, 2003/108 / EG, 2002/95 / EG).

EN - INSTRUCTIONS FOR USE: Remove the alarm device from the silicone case. Open the cover on the back and insert three LR44 batteries. Observe the correct polarity. The battery compartment is also the regulator for sensitivity. Use a screwdriver to adjust the sensitivity of the vibration sensor. Activate the device with the ON-OFF switch on the side of the housing. If the device is "sharp" connected, it responds to vibrations with a loud audible alarm, which persists for about 15 seconds. After an alarm, the device is ready for use again after about 10 seconds. Should the alarm be weaker, replace the batteries to ensure proper functioning.

ATTENTION: The alarm is very loud and can cause hearing loss when used close to the ears long time. The alarm is not a toy and must not fall into the hands of children. Do not test in the presence of children or pets!

NOTE: The product must be disposed in accordance with the current regulations of the local community and should not be treated as household waste. The product contains non-biodegradable ingredients that may enter the environment if not disposed of properly. Therefore, you first remove the batteries and dispose of them properly. The symbol shown indicates that the product is subject to protect the conditions of the new guidelines for the environment (2002/96 / EC, 2003/108 / EC, 2002/95 / EC).

FR - MODE D'EMPLOI: Retirer le dispositif d'alarme de l'étui en silicone. Ouvrez le couvercle sur le dos et mettez trois piles LR44. Observez la bonne polarité. Le compartiment des piles est également le régulateur de sensibilité. Utiliser un tournevis pour régler la sensibilité du capteur de vibrations. Activez l'appareil avec l'interrupteur ON-OFF sur le côté du boîtier. Si l'appareil est connecté en état d'alerte, il répond à des vibrations avec une alarme sonore, qui persiste pendant environ 15 secondes. Après une alarme, l'appareil est prêt à être utilisé à nouveau après environ 10 secondes. Si l'alarme est plus faible, remplacez les piles pour assurer le bon fonctionnement.

ATTENTION: L'alarme est très forte et peut causer une perte auditive lorsqu'il est utilisé près des oreilles longue temps. L'alarme est pas un jouet et ne doit pas tomber entre les mains des enfants. Ne pas tester en présence d'enfants et des animaux!

NOTE: Le produit doit être en conformité avec les règlements actuels de la communauté locale à être éliminés et ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Le produit contient des ingrédients non biodégradables qui peuvent pénétrer dans l'environnement si ne sont pas éliminés correctement. Par conséquent, vous retirez d'abord les piles et de les éliminer correctement. Le symbole représenté indique que le produit est soumis à protéger les conditions des nouvelles lignes directrices pour l'environnement (2002/96 / CE, 2003/108 / CE. 2002/95 / CE).