

**D Bedienungsanleitung****Wochenzeitschaltuhr, mechanisch**

Best.-Nr. 1528590

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt verfügt über eine Steckdose, die über die eingebaute mechanische Zeitschaltuhr ein- oder ausgeschaltet werden kann. Dadurch lässt sich ein elektrischer Verbraucher automatisch ein- oder ausschalten.

Das Produkt ist nur für den Betrieb in trockenen, geschlossenen Innenräumen geeignet.

Das Produkt muss an eine Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden. Die Anschlussdaten und die max. zulässige Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers finden Sie im Kapitel „Technische Daten“.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Wochenzeitschaltuhr
- Aufklebersatz (Typenschilder)
- Bedienungsanleitung

**Aktuelle Bedienungsanleitungen**

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung

Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung!

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

b) Anschluss und Betrieb

- Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse I. Als Spannungsquelle für das Produkt darf nur eine ordnungsgemäße Schutzkontakt-Netzsteckdose verwendet werden.
- Die Netzsteckdose, in die die Wochenzeitschaltuhr eingesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.
- Das Produkt ist mit einem Berührungsschutz ausgestattet. Nur wenn beide Kontakte eines Netzsteckers in beide Öffnungen gleichzeitig eingeführt werden, gibt die integrierte Mechanik die Öffnung der Steckerbuchse frei.
- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Das Produkt ist nur für den Betrieb in trockenen, geschlossenen Innenräumen geeignet. Das gesamte Produkt darf nicht feucht oder nass werden, fassen Sie es niemals mit nassen Händen an! Platzieren Sie das Produkt niemals in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche, Badewanne o.ä. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Benutzen Sie das Produkt nur in gemäßigttem Klima, nicht in tropischem Klima.
- Der Betrieb in Umgebungen mit hohem Staubanteil, mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln ist nicht gestattet. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Betreiben Sie die Wochenzeitschaltuhr niemals in einem Fahrzeug.
- Verbinden Sie das Produkt niemals gleich dann mit der Netzspannung, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde (z.B. bei Transport). Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören oder zu einem elektrischen Schlag führen! Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie, bis das Kondenswasser verdunstet ist, dies kann einige Stunden dauern. Erst danach darf das Produkt mit der Stromversorgung verbunden und in Betrieb genommen werden.
- Ziehen Sie einen in die Frontsteckdose der Wochenzeitschaltuhr eingesteckten Netzstecker niemals am Kabel heraus. Fassen Sie den Stecker an den seitlichen Griffflächen an und ziehen Sie ihn aus der Frontsteckdose heraus.
- Überlasten Sie die Wochenzeitschaltuhr nicht. Beachten Sie die Anschlussleistung im Kapitel „Technische Daten“.
- Ziehen Sie die Wochenzeitschaltuhr immer aus der Netzsteckdose, bevor Sie sie reinigen oder wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über oder neben dem Produkt aus. Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen elektrischen Schläges. Sollte dennoch Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt sein, schalten Sie sofort die Netzsteckdose, an der die Wochenzeitschaltuhr angeschlossen ist, allpolig ab (Sicherung/Sicherungsautomat/FI-Schutzschalter des zugehörigen Stromkreises abschalten). Ziehen Sie erst danach die Wochenzeitschaltuhr aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an eine Fachkraft. Betreiben Sie das Produkt nicht mehr.
- Nicht hintereinanderstecken! Dies kann zu einer Überlastung der Wochenzeitschaltuhr führen! Es besteht Brandgefahr!
- Nicht abgedeckt betreiben! Bei höheren Anschlussleistungen erwärmt sich die Wochenzeitschaltuhr, was beim Abdecken zu einer Überhitzung und ggf. einem Brand führen kann!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Wenn die Wochenzeitschaltuhr Beschädigungen aufweist, so fassen Sie sie nicht an, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Schalten Sie zuerst die Netzspannung für die Netzsteckdose ab, an der die Wochenzeitschaltuhr angeschlossen ist (zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutzschalter abschalten, so dass die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist). Ziehen Sie erst danach die Wochenzeitschaltuhr aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie die beschädigte Wochenzeitschaltuhr nicht mehr, sondern entsorgen Sie sie umweltgerecht.

Vorbereitung

Im Lieferumfang befinden sich Typenschilder in verschiedenen Sprachen. Überleben Sie das deutschsprachige Typenschild der Wochenzeitschaltuhr mit demjenigen in der für Sie passenden Sprache.

Auswahl zwischen Dauerbetrieb und Schaltbetrieb

Seitlich an der Wochenzeitschaltuhr befindet sich ein Schiebeschalter für die Auswahl der gewünschten Betriebsart:

Stellung „I“ Steckdose ist dauernd eingeschaltet, Einstellungen auf der Wochenzeitschaltuhr sind ohne Belang

Stellung „⊖“ Steckdose wird über die Wochenzeitschaltuhr automatisch ein- bzw. ausgeschaltet, je nach vorhandenen Einstellungen

Einstellung der Uhrzeit

Drehen Sie den äußeren Einstellring mit den aufgedruckten Uhrzeiten nach rechts im Uhrzeigersinn (große Pfeile auf dem Innenring beachten), bis das Symbol „▲“ am Innenring auf die momentane Uhrzeit und den Wochentag zeigt.



Drehen Sie den Einstellring nur nach rechts im Uhrzeigersinn, er lässt sich leicht drehen.

Die Drehung nach links entgegen dem Uhrzeigersinn ist nicht möglich! Wenden Sie keine Gewalt an! Die Wochenzeitschaltuhr wird dadurch zerstört, Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Die Wochenzeitschaltuhr läuft nur dann, wenn das Produkt mit Strom versorgt wird, also in einer aktiven Netzsteckdose steckt.

Ein-/Ausschaltzeiten einstellen

Mit den Segmenten am Rand des Einstellrings (96 Schaltsegmente für 7 Tage) können Sie die Ein- bzw. Ausschaltzeiten einstellen.

Ein nach unten gedrücktes Segment aktiviert die Steckdose (Netzspannung vorhanden), ein nach oben geschobenes bzw. herausgezogenes Segment schaltet die Steckdose ab (keine Netzspannung vorhanden, angeschlossenes Gerät ist deaktiviert).

Beispiel: Soll ein angeschlossener Verbraucher jeden Wochentag zwischen 6 und 10 Uhr eingeschaltet werden, so drücken Sie die Segmente zwischen 6 und 10 Uhr bei jedem Wochentag nach unten. Alle anderen Segmente müssen herausgezogen sein.

Die Beschriftung der Wochentage befindet sich auf dem Einstellring (in englischer Sprache):

| Beschriftung auf dem Einstellring | Wochentag |
|-----------------------------------|------------|
| MONDAY | Montag |
| TUESDAY | Dienstag |
| WEDNESDAY | Mittwoch |
| THURSDAY | Donnerstag |
| FRIDAY | Freitag |
| SATURDAY | Samstag |
| SUNDAY | Sonntag |

→ Durch die Bauart der Wochenzeitschaltuhr (mechanischer Antrieb und Schaltvorgang; 96 Schaltsegmente für 7 Tage) kommt es zu Abweichungen der Schaltzeiten. Für Schaltvorgänge bzw. Schaltzeiten, bei denen es auf die Genauigkeit ankommt, sind deshalb elektronische Wochenzeitschaltuhren zu bevorzugen.

Die mechanische Wochenzeitschaltuhr hat jedoch den großen Vorteil, dass eine Einstellung sehr schnell vorgenommen werden kann.

Anschluss eines Geräts an die Wochenzeitschaltuhr

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Stecken Sie das Gerät an der Steckdose der Wochenzeitschaltuhr an; schieben Sie den Stecker vollständig in die Steckdose der Wochenzeitschaltuhr.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Ist der Schiebeschalter für die Betriebsart in der Stellung „I“, so ist die Steckdose der Wochenzeitschaltuhr dauernd eingeschaltet.

Befindet sich der Schiebeschalter für die Betriebsart in der Stellung „⊖“, so wird die Steckdose der Wochenzeitschaltuhr abhängig von den Segmenten am Einstellring automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.

→ Wenn die Steckdose auf der Wochenzeitschaltuhr aktiviert ist, leuchtet eine rote LED auf der Vorderseite der Wochenzeitschaltuhr.

Pflege und Reinigung

Bevor Sie das Produkt reinigen, stecken Sie einen angeschlossenen Verbraucher von der Wochenzeitschaltuhr ab. Trennen Sie anschließend die Wochenzeitschaltuhr von der Stromversorgung, ziehen Sie sie vollständig aus der Netzsteckdose heraus.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Betriebsspannung.....230 V/AC, 50 Hz
Anschlussleistung.....Ohmsche Last: Max. 3680 W (230 V/AC, 16 A)
Induktive Last: Max. 460 W (230 V/AC, 2 A)

→ Verbraucher mit vorwiegend ohmscher Last sind z.B. Glühlampen, Heizgeräte o.ä.
Verbraucher mit induktiver Last sind z.B. Motoren, Vorschaltgeräte, konventionelle Transformatoren, Energiespar-Leuchtmittel o.ä.

SchutzartIP20
Schaltertyp.....Mikroschalter (einpolig)
Kleinste schaltbare Zeiteinheit.....1h 45min (96 Schaltsegmente für 7 Tage)
Erhöhter Berührungsschutz.....ja
UmgebungsbedingungenTemperatur 0 °C bis +40 °C, Luftfeuchte 20% bis 85%
relativ, nicht kondensierend
Abmessungen.....121,5 x 74,5 x 76 mm (L x B x H, incl. Stecker)
Gewicht.....166 g

**GB Operating instructions****Weekly timer, mechanical**

Item no. 1528590

Intended use

The product has a socket which can be switched on and off with the integrated mechanical time switch. Thereby, an electric consumer load can be switched on or off automatically.

The product is only intended for use in dry indoor locations.

The product must be connected to a mains socket with earth contact. See chapter "Technical data" for information on connection and the maximum permissible power consumption of the connected electrical loads.

For safety and approval reasons, you may not convert and/or alter the product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Moreover, the improper use involves risks such as short-circuits, fire, electric shocks, etc. Please read the operating instructions carefully and do not discard them. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well.

This product complies with the applicable national and European regulations. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents

- Weekly timer
- Sticker set (type plates)
- Operating instructions

**Up-to-date operating instructions**

Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the QR code. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols

The lightning symbol inside of a triangle is used when there is a potential risk of personal injury, such as electric shock.



An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in this operating manual which must be adhered to.



The arrow symbol is used when specific tips and information on the operation are provided.



Observe the operating instructions!

Safety instructions

Please read the operating instructions carefully and pay particular attention to the safety instructions. We do not assume liability for injuries/material damages resulting from failure to observe the safety instructions and the information in these operating instructions regarding the proper handling of the product. Furthermore, in such cases, the warranty/guarantee will be null and void.

a) General

- The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not leave packing materials unattended. It may become a dangerous plaything for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, combustible gases, vapours and solvents.
- Never expose the product to mechanical stress.
- If safe operation is no longer possible, take the device out of service and secure it against unintended use. Safe operation is no longer possible, if the product:
 - has visible damage,
 - no longer functions properly,
 - has been stored under adverse ambient conditions for an extended period of time or
 - has been exposed to considerable strain during transport.
- Please handle the product with care. The product can be damaged if crushed, struck or dropped, even from a low height.

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices that are connected to this product.
- If you have doubts about how the product should be operated or how to safely connect it, consult a qualified technician.
- Maintenance, adjustment and repair work may be carried out only by an expert or a specialised workshop.
- If you have any questions that are not answered in these operating instructions, please contact our technical customer service or other professionals.

b) Connection and operation

- The product's design complies with protection class I. Only an earthed mains socket connected to the public power supply may be used as power supply to the product.
- The mains socket into which the Weekly timer is inserted must be easily accessible.
- The product is equipped with a protection against accidental contact. An integrated mechanism will release the holes of the receptacle only, if the two prongs of a power plug are inserted into the two holes at once.
- Take special caution when children are around. Children cannot recognize the danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a life-threatening electric shock!
- The product is only intended for use in dry indoor locations. No part of the product should become damp or wet; never handle it if your hands are wet! Never place the product in direct vicinity of a bathroom, shower, bathtub or the like. Lethal hazard due to electric shock!
- Use the product only in a temperate climate, never in a tropical climate.
- Do not operate the device in environments where there are high levels of dust, flammable gases, vapours or solvents. There is a danger of fire and explosion!
- Never use the Weekly timer in a vehicle.
- Do not connect the product to the power supply immediately after it has been transferred from a cold room into a warm one (e.g., during transport). The condensation that forms might destroy the device. Moreover, there is danger of electric shock! Allow the product to reach room temperature. Wait until the condensation has evaporated. This might take several hours. Only after this should the product be plugged into the power supply and put into use.
- Never pull out the power plug from the front socket of the Weekly timer by pulling on its cable. Always pull the plug out of the front socket by gripping the area provided for this purpose on its sides.
- Do not overload the weekday timer switch. Observe the connected load in the chapter "Technical data".
- Always pull the weekday timer switch out of the mains socket before cleaning it or when the device will not be in use for a long time.
- Never pour any liquids above or next to the product. You run the risk of causing a fire or a fatal electric shock.

If any liquid has still managed to enter the device, immediately turn off the power supply to the mains socket at which the Weekly timer is connected (turn off the fuse/circuit breaker/residual current operated circuit breaker of the associated circuits). Only then can you unplug the weekday timer switch from the mains socket and contact a specialist. Do not use the product any longer.

- Do not connect in series! This can lead to overloading of the weekday timer switch! There is a risk of fire!
- Do not operate while covered! At higher connected loads, the weekday timer switch becomes warm, which can lead to overheating and potentially a fire if covered!
- Only voltage-free, when the plug is unplugged!
- Never touch a Weekly timer that shows signs of damage, as this could cause a fatal electric shock!

First, switch off the mains voltage to the socket to which the Weekly timer is connected (switch off at the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse or switch off at the corresponding RCD protective switch, so that the socket is fully disconnected).

Only then can you remove the Weekly timer from the mains socket. Do not use the damaged Weekly timer any longer and dispose of it in an environmentally-friendly manner.

Preparation

Type labels in different languages are included in the package. Stick the language label in your language over the German language label on the Weekly timer.

Choose between continuous operation and switch operation

On the side of the Weekly timer, there is a slide switch for selecting the desired type of operation:

Position "I" The socket is permanently switched on; settings on the Weekly timer are not important

Position "⊖" The socket is automatically switched on or off via the Weekly timer according to the existing settings

Setting the time

Turn the outer setting ring with the imprinted times of day clockwise (observe the large arrow on the inner ring), until the symbol "▲" on the inner ring shows the current time and date of the week.



Turn the setting ring only clockwise; it can be moved easily.

It is not possible to turn anti-clockwise! Do not exert any force! If the Weekly timer is damaged due to that, the warranty will be void!

The Weekly timer only works when it is supplied with electricity, i.e. when it is connected to an active mains socket.

Setting the on/off times

With the segments on the edge of the setting ring (96 shift segments for 7 days), you can set the times for switching on or switching off.

A segment when pressed down activates the socket (mains voltage existing); a segment when pushed upwards or pulled out switches the socket off (no voltage, the connected device is off).

Example: If a connected appliance should be switched on between 6 and 10 o'clock every weekday, press the segments between 6 and 10 o'clock downwards every weekday. All the other segments must be pulled out.

There is labelling of the weekdays on the setting ring (in the English language):

| Labelling on the setting ring | Weekday |
|-------------------------------|-----------|
| MONDAY | Monday |
| TUESDAY | Tuesday |
| WEDNESDAY | Wednesday |
| THURSDAY | Thursday |
| FRIDAY | Friday |
| SATURDAY | Saturday |
| SUNDAY | Sunday |

→ With the design of the Weekly timer (mechanical drive and switching process; 96 shift segments for 7 days), deviations from the switching times occur.

For that reason, the electronic Weekly timer should be used instead for switching processes or switching times that require accuracy.

The mechanical Weekly timer has, however the great advantage that a setting can be made very quickly.

Connecting a device to the Weekly timer

- Switch the device off.
- Plug the device to the socket of the Weekly timer; push the plug completely into the socket of the Weekly timer.
- Switch the device on.
- If the slide switch for the type of operation is in the position "I", the socket of the Weekly timer is thus switched off permanently.

If the slide switch for the type of operation is in the position "⊖", the socket of the Weekly timer is automatically switched on or off depending the segments on the setting ring.

→ When the socket on the Weekly timer is activated, a red LED on the front side of the Weekly timer lights up.

Care and cleaning

Before cleaning the product, disconnect the appliance from the Weekly timer. Disconnect then the Weekly timer from the power supply by pulling it out of the mains socket.

Never use abrasive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions, since these could damage the housing or even impair operation.

Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal



Electronic devices are recyclable material and do not belong in the household waste. Dispose of an unserviceable product in accordance with the relevant statutory regulations.

Technical data

Operating voltage230 V/AC, 50 Hz

Connection power.....Ohmic load: max. 3680 W (230 V/AC, 16 A)

Inductive load: max. 460 W (230 V/AC, 2 A)

→ Devices with mainly resistive load are, e.g., light bulbs, heaters, etc.

Powered devices with inductive load are, e.g., engines, control gears, conventional transformers, energy-saving bulbs, etc.

Protection type.....IP20

Switch typeMicroswitch (single-pole)

Smallest switchable time unit1h 45min (96 shift segments for 7 days)

Enhanced protection against accidental contact.....yes

Ambient conditionsTemperature 0 °C to +40 °C, air humidity 20% to 85% relative, non-condensing

Dimensions.....121.5 x 74.5 x 76 mm (L x W x H, including plug)

Weight166 g

**Gebruiksaanwijzing****Weektimer, mechanisch**

Bestelnr. 1528590

Beoogd gebruik

Het product beschikt over een contactdoos die via de ingebouwde mechanische tijdschakelklok in- of uitgeschakeld kan worden. Zo kan een elektrische verbruiker automatisch in- en uitgeschakeld worden.

Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten, droge ruimten binnenshuis.

Sluit dit product aan op een geaarde netcontactdoos. De aansluitgegevens en het maximaal toegestane totale aansluitvermogen van alle aangesloten verbruikers treft u aan in de paragraaf „Technische specificaties“.

Om veiligheids- en vergunningsredenen is het ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan. Indien u het product voor andere doeleinden gebruikt dan hiervoor beschreven kan het beschadigd raken. Bovendien kan oneigenlijk gebruik, gevaren zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken en dergelijke met zich mee brengen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze goed. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Weektimer
- Stickerset (typeplaatjes)
- Gebruiksaanwijzing

**Actuele gebruiksaanwijzingen**

Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link www.conrad.com/downloads of scan ze met behulp van de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Verklaring van de symbolen

Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt toegepast als er gevaar voor uw gezondheid dreigt, bijvoorbeeld door een elektrische schok.



Het symbool met het uitroepteken in een driehoek verwijst naar belangrijke instructies in deze gebruiksaanwijzing die u in elk geval moet opvolgen.



Het pijl-symbool treft u aan bij bijzondere tips of aanwijzingen voor de bediening.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing!

Veiligheidsvoorschriften

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en raadpleeg vooral de veiligheidsvoorschriften. Indien u de veiligheidsvoorschriften en de informatie over het juiste gebruik in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiend(e) letsel/materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de waarborg/garantie.

a) Algemeen

- Dit product is geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan gevaarlijk speelgoed voor kinderen vormen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct invallend zonlicht, zware schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische belastingen.
- Gebruik het product niet meer als de veilige werking ervan niet langer mogelijk is. Borg het product tegen onbedoeld gebruik. Een veilig gebruik is niet langer verzekerd als het product:
 - zichtbare schade vertoont,
 - niet meer naar behoren functioneert,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen, of
 - aan zware transportbelastingen werd blootgesteld.
- Ga voorzichtig om met het product. Door schokken, slagen of een val, ook van geringe hoogte, kan het product schade oplopen.

- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in acht van de andere apparaten waarop dit product wordt aangesloten.
- Raadpleeg a.u.b. een vakman als u vragen hebt over de werking, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat werkzaamheden in de sfeer van onderhoud, aanpassingen en herstel of reparatie uitsluitend uitvoeren door een vakman of in een gespecialiseerde werkplaats.
- Heeft u nog vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord geeft? Neem dan contact op met onze technische helpdesk of met andere vaklieden.

b) Aansluiten en gebruik

- De constructie van het product voldoet aan beschermklasse I. Gebruik als spanningbron voor het product uitsluitend een voorgeschreven geaarde netcontactdoos.
- De contactdoos waarin de weektijdschakelklok wordt gestoken moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het product is uitgerust met aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.
- Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten, droge ruimten binnenshuis. Laat het samengestelde product niet vochtig of nat worden. Raak het product nimmer met natte handen aan! Plaats het product nooit in de directe omgeving van een badkamer, een douche, badkuip o.i.d. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
- Het gebruik van het product in een omgeving met veel stof, met brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Er bestaat dan gevaar voor explosies en/of brand!
- U mag de weektijdschakelklok nimmer in een voertuig gebruiken.
- Sluit het product nimmer onmiddellijk op de netspanning aan als u dat product van een koude omgeving naar een warme omgeving hebt gebracht (bijvoorbeeld na transport). Het condens dat daarbij ontstaat kan in bepaalde situaties onherstelbare schade aan het product toebrengen of kan u elektrische schokken bezorgen! Laat het product eerst op kamertemperatuur komen. Wacht tot het condens is verdampt. Dit kan enkele uren duren. Sluit pas daarna het product aan op de elektrische voeding om het product in werking te kunnen stellen.
- Trek een in de contactdoos aan de voorzijde van de weektijdschakelklok geplaatste netstekker nimmer uit door aan het snoer te trekken. Neem de stekker bij de zijgrepen vast, en trek de stekker op die manier uit de contactdoos aan de voorzijde.
- Overbelast de weektijdschakelklok niet. Neem het aansluitvermogen in acht, zoals vermeld in het hoofdstuk „Technische specificaties“.
- Trek de weektijdschakelklok altijd uit het stopcontact, voordat u hem schoonmaakt, of wanneer u hem langere tijd niet gebruikt.
- Giet nimmer vloeistoffen over of naast het product. Dit kan tot brand of levensgevaarlijke elektrische schokken leiden.

Mocht er toch nog vloeistof in het binnenste van het apparaat komen, schakel dan onmiddellijk het stopcontact, waarop de weektijdschakelklok is aangesloten, op alle polen uit (zekering/zekeringsautomaat/FI-aardlekschakelaar van de betreffende stroomgroep uitschakelen). Trek daarna pas de weektijdschakelklok uit het stopcontact en neem contact op met een vakman. Gebruik het product niet meer.

- Niet in serie schakelen! Dit kan tot een overbelasting van de weektijdschakelklok leiden! Gevaar voor brand!
- Niet afgedekt gebruiken! Bij hogere aansluitvermogens wordt de weektijdschakelklok warm, wat bij afdekking kan resulteren in oververhitting en eventueel tot brand kan leiden!
- Het product is uitsluitend vrij van spanning als u de stekker uit de contactdoos hebt getrokken!
- Raak de Weektijdschakelklok niet aan wanneer deze beschadigingen vertoont; levensgevaar door een elektrische schok!

Schakel eerst de netspanning van de contactdoos uit, waaraan de weektijdschakelklok is aangesloten (door de bijbehorende zekeringautomaat uit te schakelen resp. zekering eruit te draaien, aangesloten FI-aardlekschakelaar uit te schakelen, zodat de contactdoos van alle polen ontkoppeld is).

Trek daarna pas de weektijdschakelklok uit het stopcontact. Gebruik de beschadigde weektijdschakelklok niet meer, maar voer hem af op milieuvriendelijke wijze.

Vorbereitung

De levering omvat typeplaatjes in verscheidene talen. Plak het typeplaatje met de voor u toepasselijke taal over het Duitstalige typeplaatje van de wektijdschakelklok.

Keuze tussen permanente modus en schakelmodus

Zijdelings aan de wektijdschakelklok bevindt zich een schuifschakelaar voor de keuze van de gewenste modus:

- Stand „I“ De contactdoos is permanent ingeschakeld, de instellingen van de wektijdschakelklok spelen geen rol
- Stand „C“ De contactdoos wordt door de wektijdschakelklok automatisch in- of uitgeschakeld, al naar de instellingen van de tijdschakelklok

Instellen van de tijd

Draai de buitenste instelring met de opgedrukte tijden naar rechts met de klok mee (zie de grote pijl op de binnenste ring) tot het symbool „▲“ op de binnenste ring de huidige tijd en de weekdag aangeeft.



Draai de instelring alleen naar rechts met de klok mee, deze kan gemakkelijk gedraaid worden.

Het draaien naar links tegen de klok in is niet mogelijk! Gebruik geen geweld! De wektijdschakelklok wordt daardoor onherstelbaar beschadigd, garantieverlies!

De wektijdschakelklok zal enkel werken als het product met stroom gevoed wordt, dus als het op een actief stopcontact aangesloten is.

In- en uitschakeltijden instellen

Met de segmenten aan de rand van de instelring (96 schakelsegmenten voor 7 dagen) kunt u de in- of uitschakeltijden instellen.

Een naar beneden gedrukt segment activeert de contactdoos (netspanning aanwezig), een naar boven geschoven of uitgetrokken segment schakelt de contactdoos uit (geen netspanning aanwezig, het aangesloten apparaat is gedeactiveerd).

Voorbeeld: Als een aangesloten verbruiker elke weekdag tussen 6 en 10 uur ingeschakeld moet worden, dient u de segmenten tussen 6 en 10 uur bij elke weekdag naar onder te drukken. Alle andere segmenten moeten uitgetrokken zijn.

De belettering van de weekdag bevindt zich op de instelring (in het Engels):

| Belettering op de instelring | Weekdag |
|------------------------------|-----------|
| MONDAY | Maandag |
| TUESDAY | Dinsdag |
| WEDNESDAY | Woensdag |
| THURSDAY | Donderdag |
| FRIDAY | Vrijdag |
| SATURDAY | Zaterdag |
| SUNDAY | Zondag |

→ Door de bouwwijze van de wektijdschakelklok (mechanische aandrijving en schakelprocedure: 96 schakelsegmenten voor 7 dagen) kunnen de schakeltijden lichtjes afwijken.

Voor het eigenlijke schakelen of schakeltijden, waarbij het op nauwkeurigheid aankomt, zijn elektronische wektijdschakelklokken aan te raden.

De mechanische wektijdschakelklok heeft echter het grote voordeel, dat een instelling zeer snel uitgevoerd kan worden.

Apparaat op de wektijdschakelklok aansluiten

- Schakel het apparaat uit.
- Steek het apparaat in het stopcontact van de wektijdschakelklok; schuif de stekker volledig in het stopcontact van de wektijdschakelklok.
- Schakel het apparaat in.
- Staat de schuifschakelaar voor het gebruik in de stand „I“, dan is de stekkerdoos van de wektijdschakelklok doorlopend ingeschakeld.

Bevindt de schuifschakelaar voor het gebruik zich in de stand „C“, dan wordt de stekkerdoos van de wektijdschakelklok afhankelijk van de segmenten aan de instelring automatisch in- of uitgeschakeld.

→ Wanneer de stekkerdoos uit de wektijdschakelklok geactiveerd is, licht er een rode LED op de voorzijde van de wektijdschakelklok op.

Onderhoud en schoonmaken

Neem de stekker van de aangesloten verbruiker uit de wektijdschakelklok voordat u dit product gaat schoonmaken. Scheid vervolgens de wektijdschakelklok van het elektriciteitsnet door hem volledig uit de stopcontact te trekken.

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing aantasten of zelfs de goede werking van het toestel negatief beïnvloeden.

Gebruik een droge, pluisvrije doek als u het product wilt schoonmaken.

Verwijdering



Elektronische apparaten bevatten waardevolle materialen en horen niet bij het huishoudelijk afval. Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen.

Technische specificaties

Bedrijfsspanning 230 V/AC, 50 Hz
Aansluitvermogen Ohmse belasting: max. 3680 W (230 V/AC, 16 A)
Inductieve belasting: max. 460 W (230 V/AC, 2 A)

→ Verbruikers met overwegend ohmse belasting zijn bijvoorbeeld gloeilampen en verwarmingstoestellen.
Verbruikers met inductieve belasting zijn bijvoorbeeld elektromotoren, voorschakelapparaten, conventionele transformatoren en energiebesparende lampen.

Beschermklasse IP20
Schakelaartype Microschakelaar (enkelpolig)
Kleinste schakelbare tijdseenheid 1h 45min (96 schakelsegmenten voor 7 dagen)
Contactdoos met
Verhoogde contactbescherming ja
Omgevingsvoorwaarden Temperatuur 0 °C tot +40 °C, relatieve luchtvochtigheid 20% tot 85%, niet condenserend
Afmetingen 121,5 x 74,5 x 76 mm (L x B x H, inclusief stekker)
Gewicht 166 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

© Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

1528590_v2_0620_02_dh_nl