

Használati útmutató SIM kártyavágó, All-In-One BT-SIM-AIO

Rend. sz.: 1587574

Rendeltetészerű használat:

A termék mini SIM kártyaméretre képes méretben és formában illeszkedő kivágást készíteni kisebb kártya formátumra, max. 2 lépésben. Mini SIM kártyaméretre nem lehetséges közvetlenül

nano formátumot vágni.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen alkalmazás különböző veszélyeket okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizzze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kártyavágó
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a [weboldalon](#).

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Használatba vétel

- Egy meglévő mini SIM kártyát mikro SIM méretre, vagy egy mikro SIM kártyát nano SIM méretre vághat. A mini SIM kártyát első lépésben mikro SIM formátumúra kell vágni. Ezután helyezze azt a kártyavágó mikro tartójába és nano formátumra vághatja.

- Távolítsa el az előző vágások összes maradványát vagy a szennyeződések, mielőtt vágást végez. Csak a vágandó SIM kártyát helyezze be.
- Tolja be a vágandó SIM kártyát a vezető panelbe. Ügyeljen ekkor az irányt jelző nyílakra és a kártya orientációjára.
- Vágás előtt mindig ellenőrizze a helyes illeszkedést az alján lévő betekintő ablakon keresztül. A kártyának nem szabad kivágáskor sérülnie. Tartsa meg a helyesen behelyezett kártyát úgy, hogy enyhén megnyomja a vágókart, viszont anélkül, hogy elkezdené a vágást.



Hibásan behelyezett SIM kártya, különösen ha kompakt nano SIM formátumról van szó, az okostelefon rövidzárlatát okozhatja.

- Helyezze a kártyavágót egy fix, sima felületre.
- Vágja el a SIM kártyát egyenletes erővel, egyetlen vágással. Ne kézben vágjon, fix alátét nélkül! A kártya elcsúszhat. Egy hibás vágás használhatatlanná teheti azt.

→ Sorjatlansítsa a kivágott kártya éleit egy éles késsel vagy a legideálisabb, ha reszelővel teszi ezt. Ha vágás után az érintkező felületek közvetlenül kiérnek az új kártya külső pereméig, távolítsa el az érintkező anyagot addig, hogy egy nem vezető anyagú peremet kapjon. Fém SIM kártyatartóban a túllógó érintkezők rövidzárlat okozhatnak.

Tippek és tudnivalók

- Gondoljon arra, hogy a régi, nem körbevágott (nem tripla) SIM kártya 0,09 mm-rel vastagabb, mint az előregyártott nano SIM kártyák. Elképzelhető, hogy a mobil készülék SIM foglalatának kedvezőtlen körülményei miatt a kivágott vastagabb kártyák megakadnak, vagy a behelyezéskor akár az érintkezők is megsérülnek.
- Soha ne próbáljon meg egyszerre két SIM kártyát körbevágni. Ezek normál esetben nem dughatók a vezető panelbe.
- Amennyiben egy vágott kártyát egy nagyobb formátumban szeretné használni, semmi esetre se próbálja meg a kivágásba visszailleszteni és úgy újra használni.
- Az első adandó alkalommal kiesne onnét. Ez a legrosszabb esetben a SIM kártya elakadását okozhatja a készülékben. Ilyen esetekben mindig használjon megfelelő adaptert, ami biztosan tartja a kártyát és rögzíti azt.
- Ne használja a kártyavágót más anyagok vágására, mint pl. réz- vagy acéllemez vágásra vagy manikűrre. Ne használjon vágóolajat vagy sikosító- és zsírozó szereket.
- Ne üssön a kártyavágó vágóéleire, és ne köszörülje vagy reszelje azokat kerekre.

A leggyakoribb okostelefon modellek SIM kártya méreteivel

Mini SIM	Mikro SIM	Nano SIM
iPhone 3G, iPhone 3GS, Samsung Galaxy S2, Alcatel One Touch Fire E	iPhone 4, iPhone 4s, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S5 mini, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note Edge, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia™ M, Sony Xperia™ Z2, HTC One M7, HTC One mini, Nokia Lumia 630	Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei P10 lite, Huawei P9, Huawei P9 lite, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge, Sony Xperia XA, Sony Xperia XCompact, Sony Xperia XZ

→ Ez a felsorolás semmi esetre sem teljeskörű és csak néhány modell gyors áttekintését szolgálja.

Ápolás és tisztítás

- Tárolja a kártyavágót száraz helyen.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- Ne használja tovább a kártyavágót életlen és/vagy rozsdás vágóélelkekkel.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Használható kártya formátumok..... Mini SIM-ről mikro SIM-re

Mikro SIM-ről nano SIM-re

Méret: (H x Szé x Ma)..... 140 x 35 x 65 mm

Súly..... 225 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utannyomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

