

④ Bedienungsanleitung Gitarrenwandhalter

Best.-Nr. 1611471

Bestimmungsgemäße Verwendung

Montieren Sie den Gitarrenwandhalter an eine Wand und legen Ihre Gitarre in der Gabel des Halters bei Nichtgebrauch ab.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Gitarrenwandhalter
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



→ Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Die Wahl eines nicht geeigneten Montageorts kann zu Personen- oder Sachschäden führen!
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Montage und Inbetriebnahme



Wenn Sie mit der Montage nicht vertraut sind, lassen Sie die Montage von einem Fachmann durchführen.

→ Vorsicht! Bohren Sie nicht über elektrischen und Wasserleitungen. Lebensgefahr!
→ Es ist möglich, dass das beiliegende Montagematerial für Ihre Montageoberfläche ungeeignet ist. Fragen Sie in diesem Fall einen Fachmann um Rat.

- Suchen Sie einen geeigneten Montageort.



Vorsicht! Eine herunterfallende Gitarre kann Verletzungen verursachen, wählen Sie den Montageort deshalb mit Vorsicht.

- Dem Wandhalter liegt Befestigungsmaterial (Schrauben und Wanddübel) bei. Der Wandhalter wird durch die vier freien Löcher an der Wand befestigt.
- Bohren Sie Löcher und befestigen den Wandhalter.
- Hängen Sie Ihre Gitarre in die Gabel des montierten Wandhalters. Die Arme können zur Anpassung gedreht werden. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Wandhalters (Siehe Technische Daten).

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden können.

Technische Daten

Belastung.....	max. 8 kg
Gabelweite.....	60 mm
Abmessungen (B x H x T)	90 x 66 x 143 mm
Gewicht.....	160 g

Operating instructions Guitar wall hanger

Item no. 1611471

Intended use

Mount the guitar wall hanger on a wall and place your guitar in the fork of the holder when you are not using it.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Guitar wall hanger
- Operating instructions



Latest operating instructions

Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in this operating manual that absolutely have to be observed.



The arrow symbol indicates specific tips and advice on operation.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Choosing an unsuitable mounting location can lead to injury or material damage!
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Mounting and operation



Ask a specialist to mount the hanger if you are not sure how to do it yourself.
Caution! Do not drill over electrical wires and water pipes. Danger of death!

→ It is possible that the mounting materials included are unsuitable for your mounting surface. If this is the case, consult a specialist.

- Look for a suitable mounting location.



Caution! Choose the mounting location carefully, as the guitar may cause injuries if it falls off the hanger.

- Mounting materials (screws and wall plugs) are included with the wall hanger. The wall hanger is secured to the wall via the four screw holes.
- Drill holes and secure the wall hanger.
- Hang your guitar in the fork of the mounted wall hanger. The arms can be adjusted by turning. Pay attention to the maximum load of the wall hanger (see technical data).

Care and cleaning

- Clean the product with a dry, fiber-free cloth.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.

Technical data

Load.....	max. 8 kg
Fork width.....	60 mm
Dimensions (W x H x D)	90 x 66 x 143 mm
Weight	160 g

ⓘ Mode d'emploi

Support mural pour guitare

Nº de commande : 1611471

Utilisation prévue

Montez le support mural pour guitare sur une paroi et posez votre guitare sur la fourche du support lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation autre que celle décrite précédemment risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Support mural pour guitare
- Mode d'emploi



Mode d'emploi récent

Téléchargez un mode d'emploi récent via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR qui s'affiche. Suivez les instructions données sur le site Internet.

Explication des symboles



Le symbole avec un point d'exclamation contenu dans un triangle attire l'attention sur les consignes importantes du mode d'emploi à respecter impérativement.



Le symbole de la « flèche » précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations fournies dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, il peut être endommagé.
- Un emplacement de montage inapproprié peut causer des dégâts matériels ou des blessures !
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez d'autres questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Montage et mise en service



Si vous n'êtes pas familiarisé avec le montage, assurez-vous qu'il est effectué par un professionnel.

Attention ! Ne percez pas au-dessus de câbles électriques et de canalisations d'eau.
Danger de mort !

→ Il est possible que le matériel de montage fourni ne convienne pas pour votre surface de montage. En pareil cas, demandez conseil à un spécialiste.

- Choisissez un emplacement de montage approprié.



Attention ! La chute d'une guitare peut causer des blessures, par conséquent, choisissez un emplacement de montage avec précaution.

- Le matériel de fixation (vis et chevilles murales) est fourni avec le support mural. Le support mural est fixé aux mur par les quatre trous.
- Percez les trous et fixez le support mural.
- Posez votre guitare dans la fourche du support mural installé. Il est possible de faire pivoter les bras pour l'ajustement. Tenez compte de la capacité de charge maximale du support mural (voir les données techniques).

Entretien et nettoyage

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.
- N'utilisez jamais des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager le boîtier et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Capacité de charge 8 kg maxi.
Largeur de la fourche 60 mm
Dimensions (L x H x P) 90 x 66 x 143 mm
Poids 160 g

NL Gebruiksaanwijzing Gitaar wandhouder

Bestelnr. 1611471

Bedoeld gebruik

Monteer de gitaar wandhouder aan een wand en leg uw gitaar in de beugel van de houder als u het niet gebruikt.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag het product niet omgebouwd of veranderd worden. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik gevaren veroorzaken. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en bewaar ze goed. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Gitaar wandhouder
- Gebruiksaanwijzing



Actuele handleiding

U kunt de actuele handleiding downloaden via de link www.conrad.com/downloads of scan de QR-code. Volg de instructies op de website.

Uitleg van symbolen



Het symbool met een uitroepstreken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die moeten worden nageleefd.



Het "pil"-symbool ziet u, wanneer u bijzondere tips en aanwijzingen voor de bediening zult verkrijgen.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakningsmateriaal niet zomaar rondslingerend. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Wanneer het niet langer mogelijk is om het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - gedurende een lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Door schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- De keuze van een niet geschikte montageplek kan leiden tot persoonlijke of materiële schade!
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen heeft die niet in deze gebruiksaanwijzingen beantwoord worden, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.

Montage en ingebruikname



Als u niet op de hoogte bent van de montage, dient u de montage door een vakman te laten uitvoeren.

Opgelet! Boor niet in de buurt van elektrische- en waterleidingen. Levensgevaar!

→ Er bestaat de mogelijkheid, dat het meegeleverde montagemateriaal niet geschikt is voor uw montageoppervlak. Raadpleeg in een dergelijk geval een vakman.

- Zoek naar een geschikte montageplek.



Opgelet! Een vallend gitaar kan letsel veroorzaken, ga daarom zorgvuldig te werk bij de keuze van de montageplek.

• De wandhouder wordt met bevestigingsmateriaal (schroeven en pluggen) geleverd. De wandhouder wordt door middel van vier vrije gaten aan de wand bevestigd.

• Boor gaten en bevestig de wandhouder.

• Hang uw gitaar in de beugel van de gemonteerde wandhouder. De beugels kunnen worden gedraaid om hem aan te passen. Houd rekening met de maximale belastbaarheid van de wandhouder (zie technische gegevens).

Onderhoud en reiniging

• Gebruik een droog, pluisvrij doekje om het product mee schoon te maken.

• Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen omdat dit schade toe kan brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.

Technische gegevens

Belastbaarheid max. 8 kg

Beugelwijdte 60 mm

Afmeting (B x H x D) 90 x 66 x 143 mm

Gewicht 160 g