



<https://support.logi.com/hc/de/articles/360023459773>

## Erste Schritte

- 1 Schalten Sie Ihre MK540 Tastatur und Maus ein.  
Schließen Sie zum Verbinden der MK540 Maus und Tastatur den im
- 2 Lieferumfang enthaltenen Unifying-Empfänger an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.

### Produktübersicht



- |  |  |
|--|--|
| 1. Multimedia-Steuerungstasten           | 5. Handballenauflage                     |
| 2. Leuchtanzeige für Akku-/Batteriestand | 6. Sondertasten                          |
| 3. Ein/Aus-Schalter                      | 7. USB-Empfänger                         |
| 4. Leuchtanzeige für Feststelltaste      | 8. Leuchtanzeige für Akku-/Batteriestand |

### Tastatur-Funktionen

#### Sondertasten



- |                     |                         |  |
|---------------------|-------------------------|--|
| 1. Zurück           | 4. Stummschaltung       | 7. Rechner                               |
| 2. Wiedergabe/Pause | 5. Lautstärke niedriger | 8. Prüfung für Akku-/Batterieladezustand |
| 3. Vor              | 6. Lautstärke höher     | 9. PC-Sperre                             |
|                     |                         | 10. Webbrowser-Startseite                |

### Tastenkürzel für Funktionstasten

Um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen, drücken und halten Sie zuerst die FN-Taste und dann die F-Taste, die Sie verwenden möchten:



- |  |                     |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 1. Internetbrowser Zurück                        | 5. Windows-Suche    | 9. Speichern (STRG + S)            |
| 2. Internetbrowser Vor                           | 6. Vergrößern       | 10. Drucken (STRG + P)             |
| 3. Internetbrowser Neue Registerkarte (STRG + T) | 7. Verkleinern      | 11. Windows-Einstellungen          |
| 4. Fenster schließen (STRG + F4)                 | 8. Desktop anzeigen | 12. PC-Standby                     |
|  |                     | 11. Kontextmenü (rechte Maustaste) |

Sie können einige der Sonderfunktionen und Tastenkürzel für die F-Tasten neu programmieren mithilfe der Logitech® Options Software, zum Download verfügbar weiter unten oder unter [www.logitech.com/options](http://www.logitech.com/options).

TIPP: Sie können den FN-Modus in der Software umkehren, wenn Sie es vorziehen, auf die erweiterten Funktionen zuzugreifen, ohne die FN-Taste drücken zu müssen.

### **Ausklappbare Füße**

Wählen Sie nach Ihrer Vorliebe aus drei Neigungswinkeln. Die stabilen Füße lassen sich auf eine flache Stellung oder eine Neigung von 4 oder 8 Grad einstellen und halten diese Position beim Tippen.

Natürliche Neigung



4° Neigung



8° Neigung



### **LED-Anzeigeleuchten**

LED-Leuchten erinnern an einen erforderlichen Batteriewechsel oder eine aktivierte Feststelltaste.

Sie können den Akkustand Ihrer Tastatur jederzeit überprüfen, indem Sie die Taste zum Prüfen des Akkustands unterhalb der LED-Leuchte drücken. Wenn der Akkustand ausreichend hoch ist, leuchtet die LED-Anzeige grün. Wenn der Akkustand sehr niedrig ist, leuchtet die LED-Anzeige rot.



