

**Alle Arbeiten spannungsfrei durchführen!!**  
**Auf korrekte Polung achten!**

Nach jedem Einschalten die Anlage Initialisieren (Klingeln)

