

GRAEF

Für heute. Für morgen. Für dich.

- Za desničarje je ročaj obrnjen v levo, za levičarje pa v desno.
- Potegnite nož skozi korak 1. Nož rahlo pritisnite navzdol. 8–10 potevov naj bi bilo dovolj.
- Ni potrebno, da po vsakem gibu dvignete rezilo iz reže.
- To gibanje naprej in nazaj izvajajte, medtem ko rahlo pritisnite navzdol.

OPOMBA!

Če je rezilo zelo top, potegnite rezilo skozi korak 1 do 25-krat.

- Nož potegnite skozi korak 2 za poliranje. Nož rahlo pritisnite navzdol. Manj kot 10 potevov naj bi bilo dovolj.

ČIŠČENJE

- Zunanje površine naprave očistite z mehko, vlažno krpo. Če je naprava močno umazana, lahko uporabite blago čistilo.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Ob koncu življenjske dobe tega izdelka ga ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Na to opozarja simbol na izdelku in v navodilih za uporabo. Materiali se ponovno uporabijo v skladu z njihovo oznako. S ponovno uporabo, recikliranjem ali drugimi oblikami predelave stare opreme pomembno prispevate k varstvu našega okolja. Za informacije o mestih za odlaganje odpadkov se obrnite na svojo občinsko upravo.

TOVARNIŠKA GARANCIJA

Za ta izdelek prevzemamo 24-mesečno proizvajalčevo garancijo za napake, ki so posledica proizvodnih ali materialnih napak. Vaša zakonska garancijska pravica v skladu s členom 437 in naslednjimi členi nemškega civilnega zakonika (BGB) ostane s to določbo nespremenjena. Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali uporabe, ter napak, ki le v majhni meri vplivajo na delovanje ali vrednost naprave. V tem primeru garancija prav tako preneha veljati. Škoda, nastala med prevozom, je izključena iz garancijskih zahtevkov, če za njo nismo odgovorni. Garancijski zahtevek je izključen za škodo, ki je nastala zaradi popravila, ki ga nismo opravili mi ali eden od naših zastopnikov. V primeru upravičenih pritožb bomo po lastni presoji popravili okvarjeni izdelek ali ga zamenjali z izdelkom brez napak.



Nožni brusilnik Pronto



Navodila za uporabo

PREDGOVOR

Spoštovani kupci,

z nakupom tega brusilnika za nože ste naredili dobro izbiro. Pridobili ste priznan kakovosten izdelek.

Zahvaljujemo se vam za nakup in vam želimo veliko užitev z vašim novim brusilnikom za nože.

INFORMACIJE O TEM NAVODILU ZA UPORABO

Ta navodila za uporabo so del brusilnika za nože (v nadaljevanju imenovan naprava) in vam dajejo pomembne napotke za zagon, varnost, predpisano uporabo in vzdrževanje naprave.

Navodila za uporabo morajo biti vedno na voljo na napravi. Prebrati in upoštevati jih mora vsaka oseba, ki je v zvezi s tem zadolžena za:

- začetkom uporabe,
- uporabo,
- odpravljanjem napak in/ali
- čiščenjem

Shranite ta navodila za uporabo in jih skupaj z napravo predajte naslednjemu lastniku.

Ta navodila za uporabo ne morejo upoštevati vseh možnih vidikov. Za dodatne informacije ali v primeru težav, ki v teh navodilih niso obravnavane ali niso dovolj podrobno opisane, se obrnite na Graefovo službo za pomoč uporabnikom ali na vašega pooblaščenega prodajalca.

POMEMBNI VARNOSTNI NASVETI

Ta naprava ustreza predpisanim varnostnim določbam. Nepravilna uporaba pa lahko povzroči poškodbe oseb in materialno škodo.

Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Pred uporabo naprave preverite, ali na ohišju ni vidnih zunanjih poškodb. Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Popravila sme opravljati le strokovnjak ali servisno službo Graef. Nepravilno opravljena popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika. Poleg tega se s tem izgubi pravica do garancije.
- Okvarjene sestavne dele je dovoljeno zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli se zamenjajo. Samo pri teh delih je zagotovljeno, da izpolnjujejo varnostne zahteve.
- To napravo lahko uporabljajo tudi otroci, starejši od 8 let kot tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali

z pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz nje. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so stari 8 let ali več in so pod nadzorom.

- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da ne igrajo z napravo.
- Embalažni materiali se ne smejo uporabljati za igranje. Obstaja nevarnost zadušitve.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vira toplote.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem in jo hranite na suhem mestu.
- Prepričajte se, da v model pronto vstavljate samo čista nožna rezila.
- Model Graef pronto je namenjen brušenju kuhinjskih nožev, žepnih nožev in nekaterih športnih nožev. Ne poskušajte brušiti škarij, sekir ali drugih rezil, ki jih ni mogoče enostavno vstaviti v brušne reže.
- **POZOR: NOŽI, KI SO BILI PRAVILNO NAOŠTRENJI Z OŠTRIČEM ZA NOŽE Graef, SO OSTREJŠI, KOT MISLITE. DELUJTE Z VELIKO PREVIDNOSTJO, DA SE IZOGNETE POŠKODBAM. NE REŽITE V SMERI SVOJIH PRSTOV, ROKE ALI TELESA. NE PREMIKAJTE PRSTOV PO REZILU. STROJ HRANITE NA VARNIH MESTU.**
- Ne uporabljajte brusnega olja, vode ali drugih maziv z modelom pronto.
HRANITE TA NAVODILA.

UPORABA V SKLADU Z NAMENOM

Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo. Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so na primer:

- v kuhinjah za zaposlene v trgovinah in pisarnah
- na kmetijskih posestvih
- za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih
- v penzionih z zajtrkom

Vsaka drugačna ali dodatna uporaba se šteje za neprimerno.

Vse vrste zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi neprimerne uporabe, so izključene.

Tveganje nosi izključno upravljavalec.

STORITVE ZA STRANKE

Če se zgodi, da je vaša naprava Graef poškodovana, se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ali na

den Graef-Kundendienst pod številko 02932-9703677 ali nam pišite e-pošto na service@graef.de.

RAZPAKIRANJE

Pri razpakiranju naprave ravnajte kot sledi:

- Vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite vse dele embalaže.
- Odstranite morebitne nalepke z naprave. Ne odstranite tipsko ploščico!

ZAČETEK DELOVANJA

OPOZORILO!

Ta naprava je primerna za desničarje in levičarje.

- Postavite brusilnik za nože na trdno, ravno površino.
- Pri desničarjih je ročaj obrnjen v levo, pri levičarjih pa v desno.
- Nož potegnite skozi stopnjo 1. Nož rahlo pritisnite navzdol. 8–10 potegov naj bi bilo dovolj.
- Ni potrebno, da po vsakem gibu dvignete rezilo iz reže.
- To gibanje naprej in nazaj izvedite z rahlim pritiskom navzdol.

OPOMBA!

Če je nož zelo top, ga potegnite do 25-krat skozi stopnjo 1.

- Nož potegnite skozi stopnjo 2 za poliranje. Nož rahlo pritisnite navzdol. Manj kot 10 potegov naj bi bilo dovolj.

ČIŠČENJE

- Zunanje površine naprave očistite z mehko, vlažno krpo. Pri močni umazanosti lahko uporabite blago čistilo.



ODSTRANJEVANJE

Ta izdelek ob koncu svoje življenjske dobe ne sme biti odložen med običajne gospodinjske odpadke, kar je označeno s simbolom na izdelku in v navodilih za uporabo. Materiali so v skladu z oznako primerni za recikliranje. S ponovno uporabo, recikliranjem materialov ali drugimi oblikami odstranjevanja starih naprav pomembno prispevate k varstvu našega okolja. Za informacije o pristojnem mestu za odlaganje odpadkov se obrnite na svojo občinsko upravo.

GARANCIJA

Za ta izdelek prevzemamo 24-mesečno proizvajalčevo garancijo od datuma prodaje za napake, ki so posledica proizvodnih in materialnih napak. Vaše zakonske garancijske pravice v skladu s § 439 ff. BGB-E ostanejo nespremenjene. Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe ali ravnanja, ter napak, ki le v manjši meri vplivajo na delovanje ali vrednost naprave. Poleg tega so iz garancije izključene poškodbe, nastale med prevozom, če za te poškodbe nismo odgovorni. Za škodo, ki je nastala zaradi popravila, ki ga nismo opravili mi ali naša zastopstva, garancijski zahtevki ni mogoč. V primeru upravičenih reklamacij bomo po naši presoji popravili pomanjkljiv izdelek ali ga zamenjali z izdelkom brez pomanjkljivosti.