

Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 60.3044.02
**TFA**
Wanduhr mit Anzeige des Wochentags
D

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch. So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Gerät und erhalten Tipps für den Störungsfall.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

2. Lieferumfang

- Wanduhr
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Anzeige des Wochentags
- Rahmen aus gebürstetem Aluminium
- Abdeckung aus Glas
- Ideal für zuhause, das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs- oder Empfangsbereich und als Geschenk

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.

**Vorsicht!
Verletzungsgefahr:**

- Bewahren Sie die Batterie und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschießen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibratoren und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

5. Bestandteile

- A: Einstellrad Uhrzeit
- B: Einstellrad Wochentag
- C: Batteriefach
- D: Wandaufhängung

6. Bedienung

- Legen Sie eine neue Batterie 1,5 V AA ein, +/- Pol wie abgebildet.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 60.3044.02
TFA
6.1 Einstellen der Uhrzeit

- Stellen Sie mit dem Einstellrad die aktuelle Zeit ein.

6.2 Einstellen des Wochentags

- Ziehen Sie den Einstellknopf heraus und stellen Sie den aktuellen Wochentag ein.
- Sobald Sie den Wochentag eingestellt haben, drücken Sie den Einstellknopf wieder zurück.
- Hinweis: Der Zeiger läuft kontinuierlich mit der Uhrzeit über das Wochentagsfeld. Um 12 Uhr nachts sollte sich der Zeiger genau am Anfang des kommenden Wochentags und um 12 Uhr mittags in der Mitte des entsprechenden Feldes befinden. Achten Sie beim Einstellen darauf, den Zeiger entsprechend der aktuellen Uhrzeit zu positionieren und gegebenenfalls nachzustellen.

Instruction Manual
Cat.-No. 60.3044.02
TFA
6.1 Clock setting

- Set the actual time by turning the setting knob at the backside.

6.2 Weekday setting

- Pull out the setting knob and set the current day of the week.
- Once you have set the day push back the setting knob.
- Note: The weekday hand runs continuously for 24 hours over the current day of the week field. At 12 midnight, the weekday hand should be found on the day which is about to start and at 12 noon it should be found exactly in the middle of the corresponding weekday field. When setting the weekday, make sure to position the weekday hand according to the current time and, if necessary, adjust it.

Wall clock with indication of the weekday
G

Thank you for choosing this instrument from TFA.

1. Before you start using it

- Please make sure to read the instruction manual carefully. This information will help you to familiarise yourself with your new device, to learn all of its functions and parts, to find out important details about its first use, how to operate it, and get advice in the event of faults.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non following of these instructions.
- Please take particular note of the safety advice!
- Please keep this instruction manual for future reference.

8. Fehlerbeseitigung
Problem
Lösung

Keine Zeigerbewegung → Batterie polrichtig einlegen

→ Batterie wechseln

Unkorrekte Wochentagsanzeige → Siehe „Einstellen des Wochentags“

Unkorrekte Anzeige → Batterie wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

9. Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

4. For your safety

- This product is exclusively intended for the field of application described above. It should only be used as described in your instruction manual.
- Unauthorised repairs, modifications or changes to the product are prohibited.


**Caution!
Risk of injury:**

- Keep this instrument and its battery out of the reach of children.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Wear chemical-resistant protective gloves and glasses when handling leaking batteries.

10. Technische Daten

Spannungsversorgung: 1 x 1,5V AA Batterie (nicht inklusive)

Gehäusemaße: Ø 303 x 43 mm

Gewicht: 680 g (nur das Gerät)

Important information on product safety!

- Do not place the instrument near extreme temperatures, vibration or shock.

- Protect it from moisture.

5. Elements

- A: Setting knob time

- B: Setting knob weekday

- C: Battery compartment

- D: Wall mounting hole

- 03/17

3

7

17

Instruction Manual
Cat.-No. 60.3044.02
TFA
6.1 Clock setting

- Set the actual time by turning the setting knob at the backside.

6.2 Weekday setting

- Pull out the setting knob and set the current day of the week.
- Once you have set the day push back the setting knob.
- Note: The weekday hand runs continuously for 24 hours over the current day of the week field. At 12 midnight, the weekday hand should be found on the day which is about to start and at 12 noon it should be found exactly in the middle of the corresponding weekday field. When setting the weekday, make sure to position the weekday hand according to the current time and, if necessary, adjust it.

Horloge murale avec jour de la semaine
F

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la Société TFA.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Pour vous familiariser avec votre nouvel appareil, découvrez les fonctions et les composants, notez les détails importants relatifs à la mise en service et lisez quelques conseils en cas de dysfonctionnement.
- En respectant ce mode d'emploi, vous évitez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité !
- Conservez soigneusement le mode d'emploi !

8. Troubleshooting
Problems
Solution

No hands movement → Ensure that the battery polarity is correct

→ Change the battery

Incorrect weekday indication → See "weekday setting"

Incorrect display → Change the battery

If your device fails to work despite these measures contact the supplier from whom you purchased it.

7. Waste disposal

This product has been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused.

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries in household waste. As a consumer, you are legally required to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment.

The symbols for the heavy metals contained are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead

This instrument is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obliged to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

8. Specifications

Power consumption: 1 x 1,5V AA battery (not included)

Housing dimension: Ø 303 x 43 mm

Weight: 680 g (instrument only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.

The latest technical data and information about your product can be found by entering your product number on our homepage. www.tfa-dostmann.de

5. Composants

- A : Molette de réglage de l'heure

- B : Molette de réglage de jour

- C : Compartiment à pile

- D : Suspension murale

6. Utilisation

- Insérez une nouvelle pile 1,5 V AA, polarité +/- comme illustrée.
- Votre instrument est maintenant prêt à fonctionner.

Mode d'emploi
Réf. 60.3044.02
TFA
Horloge murale avec jour de la semaine
F

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la Société TFA.

6.1 Réglage de l'heure

- Réglez l'heure actuelle avec la molette de réglage.

6.2 Réglage du jour de la semaine

- Sortez la molette et réglez le jour de la semaine actuel.
- Une fois le jour réglé, remettez la molette en place.
- Indication : L'aiguille court en continu avec le temps sur le champ du jour de la semaine. À minuit, l'aiguille devrait se trouver exactement au début du jour suivant et à 12 h (midi) au milieu du champ correspondant. Veillez lors du réglage à positionner l'aiguille selon l'heure actuelle et à l'ajuster au besoin.

7. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun agent solvant abrasif ! Protégez-le contre l'humidité.
- Enlevez la pile, si vous n'utilisez pas votre horloge pendant une durée prolongée.
- Conservez-la dans un endroit sec.

8. Dépannage

Problème	Solution
Aucun mouvement	→ Contrôlez la bonne polarité de la des aiguilles → Changez la pile
Indication incorrecte de jour de la semaine	→ Voir « Réglage du jour de la semaine »
Affichage incorrecte</td	

