



- **CARACTÉRISTIQUES**
 - Luxeun TX LED blanc - jusqu'à 230 Lumens
 - 2 interrupteurs de fonctionnement pour une utilisation aisé
 - Fonctionnement manuel ou fonctionnement avec capteur de mouvement
 - Capteur de mouvement intelligent lorsque les mains sont sales ou couvertes par des gants (pêche, escalade ou travail).
 - 3 niveaux de luminosité pour le fonctionnement manuel et avec le capteur de mouvement – HAUT, MED, BAS
 - Design compact et fin, 90g seulement
 - La lentille Collimator produit un faisceau long et doux
 - Fonctionne avec 3 piles AAA
 - Angle de projection libre
 - Résistant à l'eau
- **FONCTIONNEMENT**
 - Appuyez sur le bouton permettant le contrôle indépendant pour le fonctionnement manuel ou avec capteur de mouvement.
 - **FONCTIONNEMENT MANUEL**
 - Appuyez sur le bouton de fonctionnement manuel pour naviguer dans les modes d'éclairage comme suit.
 - HAUT > MED > BAS > 3Hz CLIGNETANT > OFF
 - Appuyez sur OFF si mode enclenché pendant plus de 10 secondes)
 - **FONCTIONNEMENT AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT**
 - Appuyez sur l'interrupteur du capteur de mouvement pour sélectionner le niveau de luminosité.
 - HAUT > MED > BAS > OFF
 - Le LED blanc s'allume pour indiquer le mode veille du fonctionnement avec capteur de mouvement)
 - Passez lentement la main devant le capteur de mouvement pour alterner entre ON et OFF au niveau d'éclairage sélectionné)
 - Appuyez sur l'interrupteur du capteur de mouvement pour le désactiver après utilisation)
 - Appuyez sur OFF si mode enclenché pendant plus de 10 secondes)
 - *L'IR ne fonctionne pas avec du caoutchouc noir.
- **TYPE DE BATTERIE**
 - 3 x piles 1.5V AAA (Fournies)
- **TYPE D'AMPOULE**
 - 1 x Luxeun TX LED blanc
- **DIMENSIONS**
 - 62mm x 46mm x 40mm
- **POIDS**
 - 90g (Avec Piles)

- **LEUCHTEN TX LED weiß** – Bis zu 230 Lumen
- **2 Bedienschlalter** zur einfachen Bedienung – Bedienung per Hand oder Bewegungssensor
- Intelligente Bewegungssensor-Regelung, wenn Hände schützend sich oder Handschuhe getragen werden, wie z.B. beim Angeln, Klettern und Arbeiten
- Je 3 Helikettstufen für Hand- und Bewegungssensorbedienung
- **HOCKE, MITTEL, GERING**
- Schlankes Kompaktdesign, nur 90g schwer
- Kollimatorlinse erzeugt weichen Strahl
- Wird mit 3AAA-Alkaline Batterien betrieben
- Flexible Ausrichtung des Leuchtkopfes (Rastarretierung)
- Wasserfest

BETRIEB

Tasten für unabhängige Steuerung per Handbedienung oder Bewegungssensorbedienung drücken.

☞ **HANDBEDIENUNG**
Handbedienungschalter drücken, um zwischen den Beleuchtungsmodi zu wechseln.

STARK > MITTEL > GERING > 3-Hz-BLINKEN > AUS

[Aussetzen]: Die Leuchte kann ausgeschaltet werden, nachdem ein gewählter Modus mindestens 10 Sekunden geleeuchtet hat.]

☞ **BEWEGUNGSSENSORBEDIENTUNG**
Bewegungssensorbedienung schalter zum Leuchten der Helikettstufe drücken.

STARK > MITTEL > GERING > AUS

[Blaue LED leuchtet, um Standby-Status der Bewegungssensorbedienung anzuzeigen.]

[Hand anzeigen]
Bewegen, um zwischen EIN/AUS bei ausgewählter Helikettstufe umzuschalten.

[Nach Benutzung
Bewegungssensorbedienungsschalter zum vollständigen Ausschalten drücken.]

[Aussetzen]: Die Leuchte kann ausgeschaltet werden, nachdem ein gewählter Modus mindestens 10 Sekunden geleeuchtet hat.]

* Die Infrarot Bedienung funktioniert nicht beim Schwarzem Gummihalter.

BATTERIETYP
3 x 1,5V AAA Alkaline Batterien (im Lieferumfang enthalten)

BIRNTYP
1 x Leuchten TX LED weiß

GRÖSSE
62mm x 46mm x 40mm

GEWICHT
90g [Mit Batterien]

LED ERSETZEN
Die LED braucht nicht ersetzt zu werden.

1 WARNUNG
• NICHT länger als ein paar Sekunden direkt in das Licht sehen
• Kindern den Umgang mit der LED-Leuchte verbieten, wenn sie nicht von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
• Batterien herausnehmen, wenn die LED-Leuchte längere Zeit nicht genutzt wird oder bevor sie aufbewahrt wird.

* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

CARACTERÍSTICAS

- LED Branco Luxeon TX - Até 230 Lumens
- 2 interruptores de operação para operação fácil - operação manual ou operação do sensor de movimento
- Controle remoto do sensor de movimento inteligente quando as mãos estão sujas ou usando luvas, como pescar, escalar e trabalhar
- 3 níveis de brilho para as operações do sensor manual e de movimento - ALTO, MED, BAIXO
- Slim compact design, com apenas 94g de peso
- A lente collimator produz feixe longo tiso
- Operar com pilhas 3 x AAA
- Ângulo de projeção livre
- A prova de água

FUNCIONAMENTO

Pressione os Switches permitido o Controle Independente sobre Operação Manual ou Operação do Sensor de Movimento.

OPERAÇÃO MANUAL

Pressione o interruptor de operação manual para percorrer os modos de iluminação conforme segue. ALTO > MED > BAIXO > 3Hz INTERMITENTE > OFF

(Pressione OFF se permanecer em qualquer modo durante 10 segundos)

OPERAÇÃO DO SENSOR DE MOVIMENTO *

Pressione o interruptor de operação do sensor de movimento para selecionar o nível de brilho ALTO > MED > BAIXO > DESLIGADO

[O LED indicador azul acende-se para indicar o estado de espera da operação do sensor de movimento] (Mova a mão à frente do sensor de movimento lentamente para percorrer ON > OFF no nível de brilho selecionado)

(Pressione o interruptor de operação do sensor de movimento para desligar completamente após o uso) (Pressione OFF se permanecer em qualquer modo durante 10 segundos)

* IR não funciona com materiais de borracha preta.

TIPO DE PILHA

3 x 1.5V AAA Pilhas Alcalinas [Incluídas]

TIPO DE LÂMPADA

1 x Luxeon TX LED, Branco

DIMENÇÕES

62mm x 46mm x 40mm

PESO

90g [Com Pilhas]

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

O LED nunca precisa de ser substituído

ATENÇÃO

- Nunca olhe para o LED caso mais que alguns segundos
- Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos
- Retire as baterias quando a lanterna não for usada por muito tempo muito ou antes da guarda-lá

- **LUXEON TX** witte LED - Tot wel 230 lumen
- 2 schakelaars voor eenvoudige bediening • Manuele bediening of via bewegingssensor
- De bewegingssensor maakt het mogelijk de hoofdlamp aan en te zetten door middel van zwaaien. Handig als de handen vies zijn, of tijdens het dragen van beschermende, bijvoorbeeld tijdens vissen of klommen
- 3 helderheidsniveaus voor zowel de manuele als bewegingssensor bediening - HOGDE, MIDDEN, LAAG
- Slank compact design, slechts 90 gram
- Collimator lens voor een strakke en lange lichtbundel
- Functioneert op 3 AAA Alkaline batterijen
- Vrije projectiehoek
- Waterproof

WERKING

Druk op de schakelaar om onafhankelijk te kunnen kiezen voor handmatige werking of bewegingssensor.

MANUELE BEDIENING

Druk de schakelaar voor de manuele bediening in om de verschillende lichtprogramma's te doorlopen.

HOGDE • MIDDEN • LAAG •

SH: KNIPPEREN • UIT

[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]

BEDIENINGSGRAADUS*

Druk de schakelaar voor de bewegingssensor in om de gewenste helderheid te selecteren

HOGDE • MIDDEN • LAAG • UIT

[De blauwe LED indicator gaat branden om de stand status aan te geven van de bewegingssensor]

[Zwaai langzaam met de hand voor de bewegingssensor om te switchen tussen aan en uit op het geselecteerde helderheidsniveau]

Druk de schakelaar van de bewegingssensor in om na gebruik volledig uit te zetten

[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]

* IR werkt niet met zwarte rubberen materialen

BATTERIJ

3 x 1.5V AAA Alkaline Batterijen [Inclusief]

LED

1 x Luxeon TX witte LED

AFMETING

62mm x 46mm x 40mm

GEWICHT

90g [Incl. Batterijen]

VERVANGEN LAMP

De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

I WAARSCHUWING

• Kijk NIET langer dan een paar seconden rechtstreeks in het LED-licht.

• Laat kinderen de LED-LAMP NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.

• Verwijder de batterijen als de LED-lamp langere tijd niet gebruikt of voor de opberg.