

# TELEFUNKEN

D22F340A

LCD TV



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**INSTRUCTION MANUAL**

**MODE D'EMPLOI**

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





mals Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Stellen Sie das TV-Gerät vor Tropf- und Spülwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Regalfächern) darüber des TV-Geräts ab.
- Fassen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Entfernen Sie Hitzespeicher, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren in die unmittelbare Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf den Fußböden oder generell unterlagern.
- Um Frischluftgegar zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftüren aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Bedecken Sie den Standfuß sorgfältig am TV-Gerät, um die Schrauben festnachziehen zu können, müssen Sie die Schrauben gelöster worden Sie das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren ziehen die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummimitspielen vorschriftsmäßig.
- Entfernen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. flammbaren Stoffen.

#### Wichtig

**WICHTIG - Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch**

**A WARENUNG:** Lassen Sie niemals Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit Erfahrungsmanig und oder fehlenden Kenntnissen unbewusstichtig elektrische Geräte benutzen!

• Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.

• Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder für eine vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.

• Lassen Sie für Lüftungszecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.

• Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

#### Hinweis:

Für die entsprechenden Eigenschaften siehe bitte die Informationen auf dem Bildschirm.

**WICHTIG - Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch**

**A WARENUNG:** Lassen Sie niemals Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit Erfahrungsmanig und oder fehlenden Kenntnissen unbewusstichtig elektrische Geräte benutzen!

• Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.

• Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder für eine vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.

• Lassen Sie für Lüftungszecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.

• Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

• Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein.

**A VORSICHT:** Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzteil (weder das Gerät selbst noch Mobil USB), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzteil/Netzkabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzteil bei immer am Stecker des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit hands. Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie nie-

nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit hands. Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie nie-

so aufgebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz benötigt.

**Kenzeichnungen auf dem Gerät**

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet.

Jede Kennzeichnung ist nur dann zu berüchten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

**Gerät der Schutzklasse II:** Dieses Gerät ist so aufgebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz benötigt.

## Sicherheitsinformationen



### VORSICHT

#### STROMSCHLAGGEFAHR

#### NICHT ÖFFNEN

**VORSICHT: UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU BEZOUGEN DEN DECKEL (ODER DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTFERNEN.**

**WARNUNG: FÜR DIE ERSTVERWENDUNG DES NETZTEILS GEHÖRTE DER KÄUFER EINE STANDBY-MEDIZINISCHE UND TECHNISCHE KONTROLLE AUF EINEN HERZ-KREISLAUFSCHADEN.**

**WARNUNG: WÄHLTEN SIE EINE QUALIFIZIERTEN WARTUNGSABSTAFFEN MIT ARBEITERN.**

**ZIEHEN SIE BEI EXTREMEN WEITERBEDINGUNGEN (STURM, BLITZSCHLAG) UND WENN DAS TV-GERÄT ÜBER EINEN LANGEN ZEITRAUM NICHT BENUTZT WIRD (IM UMLAUF) DEN GRUNDSTECKER.**

**DER NETZSTECKER WIRD VERWENDET, UM DAS TV-GERÄT VOM NETZ ZU TRENnen, UND MUSS DARAUF ZU STUTZGEGANGEN SEIN. WENN DAS GERÄT NICHT WÄNDIG VON NETZ GETRENNT WIRD, WIRD ES AUCH IN STUNDEN-MODUS ODER SOGAR IM AUGENBLICKENEN ZUSTAND WELTER STROM ZEHEN.**

**HINWEIS: FÜR DIE ENTSPONDENEN EIGENSCHAFTEN BEZOGENEN SIE BIE DIE INSTRUKTIONEN AUF DEM BILDSCHEIN.**

**WICHTIG - Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch**

**A WARENUNG:** Lassen Sie niemals Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit Erfahrungsmanig und oder fehlenden Kenntnissen unbewusstichtig elektrische Geräte benutzen!

• Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.

• Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder für eine vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.

• Lassen Sie für Lüftungszecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.

• Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

• Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein.

**A VORSICHT:** Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzteil (weder das Gerät selbst noch Mobil USB), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzteil/Netzkabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzteil bei immer am Stecker des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit hands. Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie nie-

nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit hands. Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie nie-

so aufgebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz benötigt.



## Zurück oder Menü um den Menü-Bildschirm zu verlassen.

### Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wählen. Drücken Sie auf die Source-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die verschiedenen Quellen nacheinander auswählen zu können.

### Kanäle wechseln und Lautstärke ändern

Mit den **Volumen +**- und **Programme +**-Tasten der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

### Fernbedienung - Batteriefach

Entfernen Sie die hintere Abdeckung ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen nicht entgegengesetzt (korrekte Polarität) verlaufen. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



1. Nach oben

2. Nach unten

3. Lautstärke / Info / Quellenliste-Auswahl und Standby-Betrieb-Ein-Schalter

Der Kontrollschalter ermöglicht Ihnen die Lautstärke / Programme / Quellen und Standby-Ein-Funktionen des Fernsehers zu steuern.

**Um die Lautstärke zu ändern:** Zum Erhöhen der Lautstärke schieben Sie den Knopf nach oben. Senken Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste nach unten.

**Um den Kanal zu wechseln:** Drücken Sie die Mitte der Taste, das Informationsbanner wird dann auf dem Bildschirm erscheinen. Sie können jetzt durch die gespeicherten Kanäle scrollen, indem Sie den Scrollknopf nach oben oder nach drücken.

**Um die Signalausgabe zu ändern:** Drücken Sie zweimal auf die Mitte (insgesamt zum zweiten Mal) des Knopfs und der Signalausgabe-Bildschirm erscheint. Durch die auf- und runterdrehen des Rades können Sie nun die Quelle ändern.

**Das TV-Gerät ausschalten:** Drücken Sie die Mitte des Radknopfs für einen paar Sekunden, bis der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wird.

**Das TV-Gerät einschalten:** Drücken Sie die Mitte der Taste, und das TV-Gerät schaltet sich ein.

**Hinweise:**

- Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, beginnt der Zyklus anschließend wieder mit der Einstellung der Lautstärke.
- Hauptmenü-OSD kann nicht über die Steuertasten ausgerufen werden.

### Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **Menü** auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um eine Menü-Registerkarte zu wählen und drücken Sie **OK**, um diese auszuwählen. Benutzen Sie die Richtungstasten, um ein Element auszuwählen. Drücken Sie auf die Taste **Return**/

## Wichtige Sicherheitshinweise

### Stellen Sie sicher, dass der Anschluss richtig geordnet ist.

Verbinden Sie den Erdungsstecker des AC-Netzteil mit dem Erdungsstecker der Steckdose.



**Produkt**

### Technische Daten

TV-Übertragung	FAL, BIG DIK K, II/ VHF (BAND I/II) - UHF Empfangskanäle
Digitaler Empfang	Voll integriertes Digital-HD-Kabelsystem Digital-TV (DVBS2 kompatibel)
Anzahl der maximal möglichen Kanäle	8 000
Kanalanzelge	Bildschirmanzelge
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht gezeigt)
TV-Abmessungen	100x204x45 mm
Audio	German-Nicam Stereo
Audio-Ausgangsleistung (WFMSS) (10% THD)	2 x 2.5 W
Leistungsaufnahme (W)	47 W
TV-Abmessungen TX x H (mit Standfuß) (mm)	135 x 506 x 345 mm
TV-Abmessungen TX x H (ohne Standfuß) (mm)	40/56 x 506 x 313 mm
Bildschirm	22"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

### Schließen Sie das Erdungskabel unbedingt an.

Schließen Sie die Erdungskabel unbedingt an.

### Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antennen-, oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTEILLEN-EININGANG (ANT)-Buchse oder die SATELLITENEININGANG (LNB)-Buchse auf der Rückseite des TV-Gerätes an.

### Satellit



**RÜCKSEITE DES TV-GERÄTES**

### Antenne oder Kabel

### Meldung



### MARKENZEICHENANERKENNUNG


Die Bezeichnungen HDMI und High-Definition Multimedia Interface, sowie das HDMI-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.



Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

**Verwendungsinformationen zur Entsorgung von Altbatterien und Batterien**

[Nur Europäische Gemeinschaft]  
Geräte, die diese Symbole tragen, dürfen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.



- Standby: Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
- Nummertasten: Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld ein
- Sprache: Wechselt die Ton-Modi (analoges TV), spricht und ändert Ton und die Untertitel-Sprache (digitales TV, sofern vorhanden)
- Menü: Zeigt das TV-Menü
- Lautstärke +/-:
- Stummschaltung: Schaltet die Lautstärke des Fernsehgeräts ganz aus
- Guide: Zeigt den elektronischen Programmführer
- Navigationstasten: Hilft beim Navigieren durch Menüs, Inhalt usw. und zeigt die Untertitel im TV-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt werden
- OK: Bestätigt Benutzerauswahl; hilft die Seite (im TXT-Modus), zeigt das Menü **Kanäle** an (DTV-Modus)
- Zurückkehren/Rücklauf: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im TXT-Modus)
- Zurückspulen: Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen
- Keine Funktion
- Farbtasten: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbdarstellungen auf dem Bildschirm
- Wiedergabe: Beginnt das Abspielen von ausgewählten Media
- Stop: Stoppt die gespielten Medien
- Schneller Vorlauf: Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen
- Pause: Hält die abspielenden Medien an
- Verlassen: Schließt sich und verlässt angelegte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
- Info: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen (re-read-im TXT-Modus)
- Programm +/-:
- Text: Zeigt Text an (sofern verfügbar) erneut drücken, um den Videoseiten über das normale Fernsehbild (Mk) zu überblättern
- Quellen: Zeigt alle verfügbaren Sender und Inhalts-

## Anschlussse

	Stecker	Typ	Kabel	Gerät
1	[Anschluss]	SCART-Anschluss (Rückseite)	[Kabel]	[Fernseher]
2	[Anschluss]	VGA-Anschluss (Rückseite)	[Kabel]	[PC]
3	[Anschluss]	YPbPr-Audio-Kabel	[Kabel]	[PC]
4	[Anschluss]	PC/YPbPr-Audio-Anschluss (seitlich)	[Kabel]	[PC]
5	[Anschluss]	HDMI-Anschluss (Rückseite)	[Kabel]	[PC]
6	[Anschluss]	SPDIF-Audio-Anschluss (optischer Rückteil)	[Kabel]	[PC]
7	[Anschluss]	SPDIF-Audio-Anschluss (Rückteil)	[Kabel]	[PC]
8	[Anschluss]	Seiten-AV-Audio-Video-Anschluss (seitlich)	[Kabel]	[PC]
9	[Anschluss]	Kopfhörer-Anschluss (Seite)	[Kabel]	[Fernseher]
10	[Anschluss]	YPbPr-Video-Anschluss (Seite)	[Kabel]	[PC]
11	[Anschluss]	USB-Anschluss (seitlich)	[Kabel]	[PC]
12	[Anschluss]	12V DC-Anschluss (hinten)	[Kabel]	[PC]

Um über den VGA-Eingang ein YPbPr-Signal einzuführen zu können, müssen Sie ein PC-YPbPr-Kabel verwenden. Sie können VGA und PC-YPbPr nicht gleichzeitig verwenden. Um PC-YPbPr-Audio zu erhalten, verwenden Sie die seitlichen Audio-Eingänge sowie die seitlichen Audio-Ausdrähte für den Herstellung der Audio-Verbindung. Wenn SCART-Eingänge Ihnen ausgenommen sind, schließen Sie den YPbPr-Kabel automatisch in den AV-Audio-Eingang. Wählen Sie den Endeinstellung von DTV-Modi 4 H.740 oder im Mediabrowser Modus 1 ist keine Ausgabe über die SCART-Einheit möglich. Bei Verwendung des Wechselmodus-Kits entfällt bei verschiedenen Drahtverbindungen, die mitgeliefert, empfehlen wir Ihnen bevor Sie das TV-Gerät an die Wand montieren, alle Kabel anzuschließen. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät AEG-ECHALTET ist. Für die genaue Einstellung verwenden wir auf das Handbuch zum Modul. Jeder USB-Eingang Ihres TV-Gerätes unterstützt Geräte bis zu 500mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Beim Anschluss eines HDMI-Kabels an Ihr Fernsehgerät, dürfen Sie nur ein geschirmtes HDMI-Kabel verwenden, um eine ausreichende Immunität gegen parasitäre Frequenzstrahlung zu gewährleisten.



**Satellit:** Wenn die Surchoplitor **Satellit** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern, sobald die Ersteinstellungen in vorgenommen werden. Vor dem Ausführen der Satellitensuche müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Das Menü **Antennen-Typ** wird zuerst eingeblendet. Sie können als **Antennentyp** **Direkt**, **Einzelfunkelabel**, **Satellit** oder **DSEQ-D** mit den Tasten ▲ oder ▼ auswählen.

- **Direkt:** Wenn Sie einen Receiver und eine direkte Satellitenschaltung haben, wählen Sie diesen Antennen-Typ. Drücken Sie **OK** um fortzufahren. Wählen Sie **OK** um fortzufahren und drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.
- **Einzelfunkelabel:** Wählen Sie diesen Antennen-Typ, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel Satellitensystem verwenden. Drücken Sie **OK** um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.
- **DSEQ-D-Schalter:** Wenn Sie mehrere Satellitenschaltungen und einen **DSEQ-Q-Schalter** haben, wählen Sie diesen Antennen-Typ. Drücken Sie **OK** um fortzufahren. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie vier **DSEQ-Q** Optionen (sofern verfügbar) einstellen. Die LED kann Ihnen die **OK**-Taste auf dem ersten Satelliten auf der Liste zu scannen.
- **Analog:** Wenn die Surchoplitor **Analog** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen werden sind.

**Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz ausschalten!**

**Hinweis:** Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Standby-Taste blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie Standby-Suche, Over-Air-Senderauslese oder Timer eingeschaltet sind und die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

#### Erste Installation

Zum ersten Mal nach dem Einschalten, erscheint das „Sprachauswahl“-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**.

Passen Sie dann auf dem nächsten Bildschirm mit Hilfe der Navigationstasten Ihre Einstellungen an.

**Hinweis:** Je nach eingesetzter **Länderauswahl** werden Sie möglicherweise an einer Stelle aufgefordert, eine PIN einzugeben und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 laufen. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie ggf. eine PIN für jede Menübedienung eingeben.

#### Über die Sendeertypauswahl

**Digitalantenne:** Wenn die Surchoplitor Digitalantenne eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

**Digitalkabel:** Wenn die Surchoplitor Digitalkabel eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabelsendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Abhängig von Ihren Einstellungsauforderung werden Sie möglicherweise eine Suchtaste angezeigt, bevor die Suche startet. Wählen Sie **JA** und drücken Sie **OK** um fortzufahren. Um zu beenden, wählen Sie **NEIN** und drücken auf **OK**. Sie können entweder **Netzwerk** auswählen oder Werte wie z.B. **Frequenz**, **OK**, wenn Sie fertig sind.

**Hinweis:** Die Suchoplitor findet sich entsprechend den jeweils ausgewählten **Suchschriften**.

#### Kanaliste bearbeiten

**GKum** fortzufahren. Das Menü **Kanaliste bearbeiten** wird als Nächstes angezeigt. Sie können die kanalische **GKum** Ihren Wünschen bearbeiten oder die **Menutaste** zum Verlassen drücken.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachricht, ob die Kanäle gemäß der **Menutaste** sortieren möchten. Wählen Sie **JA** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät während der Ersteinstellung direkt ansteuern, können im **Medienbrowser**-Menü nur 1000 der auf dem angezeigten USB-Gerät gespeicherten Bilderdateien angezeigt werden.

#### Nutzung der SatcodDX-Funktion

Sie können das Menü **Installation->Satelliteinstellungen** verwenden, um die SatcodDX-Operationen durchzuführen. Für SatcodDX gibt es im **SatcodDX**-Menü zwei Optionen.

• **SatcodDX:** Sie können SatcodDX-Dateien hoch-oder runterladen. Um diese Funktionen nutzen zu können, muss ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen werden. Sie können die aktuellen Dienste und damit verbundene Satelliten & Transponder vom TV-Gerät auf ein USB-Gerät laden.

Des Weiteren können Sie eine auf dem USB-Gerät gespeicherte SatcodDX Datei auf das TV-Gerät übertragen. Wenn Sie eine Liste auf dem Fernseher übertragen, werden alle Info's und die damit verbundenen Satelliten- und Transponder-Einstellungen überlagen und gespeichert. Dies kann vorhandene terrestrische, Digital-Kabel oder analoge Dienste wieder gespeichert und nicht überschrieben. Lediglich Satelliteneinstellungen werden überschrieben.

Anschließend überprüfen Sie Ihre Antennen-Einstellungen und richten Sie Ihr Antennen-Setup neu ein. Sollte die Antenneninstaurierung nicht korrekt konfiguriert sein wird die Fehlermeldung „**Kein Signal**“ erscheinen.

#### Medien Abspiele über USB-Eingang

Über die **USB-Eingänge am TV-Gerät** können Sie 2,5 und 3,5 Zoll (HDD mit interner Stromversorgung), externe Festplatten oder einen USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

**WICHTIG!** Sichern Sie die Daten Ihres Speichergerätes, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverlust. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z.B. MP3-Player) oder USB-Festplatten unverträglich mit diesem TV-Gerät. Wenn ein neuer Speicherstick mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel ist, wird er automatisch vom Gerät ignoriert.

**Hinweis:** Wenn ein HDMI-Eingang des angeschlossenen CEC-Geräts im Menü **Quellenliste** nicht kompatibel ist, wird der Bildschirm auf dem entsprechenden HDMI-Port ausgeschaltet werden.

Drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendertypen. Nachdem alle die Suchergebnisse angezeigt, drücken Sie

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. Andernfalls können Schäden am USB-Player und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnehmens oder Abspielens des USB-Geräts heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen ihres TV-Geräts benutzen. In einem solchen Fall sind USB-Festplatten mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingang die USB-Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen werden.

**Hinweis:** Für die Anzeige von Bildschirmen im **Medienbrowser**-Menü auf 1000 der auf dem angezeigten USB-Gerät gespeicherten Bilderdateien angezeigt werden.

#### Menü Medienbrowser

Sie können auf einer USB-Festplatte gespeicherte Foto-, Musik und Videodateien wiedergeben, wenn diese an Ihr TV-Gerät angeschlossen und den Medienbrowser starten. Schließen Sie eine USB-Festplatte an den USB-Eingang seitlich am TV-Gerät an. Wenn Sie die **Menutaste** im **Medienbrowser**-Modus drücken, gelangen Sie zu den Menüoptionen **Bild**, **Ton** und **Einstellungen**. Drücken Sie die **Menutaste**, um diesen Bildschirm zu verlassen. Sie können Ihre **Einstellungen** anpassen.

#### Endlos-Zufallswiedergabe

Starten Sie die Wiedergabe mit der **Wiedergabe-Taste** und aktivieren Sie **[E]**. Alle Dateien dieser Liste geladen in einer Endlosschleife abgespielt.

#### Stopp-Zufallswiedergabe

Starten Sie die Wiedergabe mit der **Wiedergabe-Taste** und aktivieren Sie **[E]**. Alle Dateien dieser Liste geladen in einer Endlosschleife abgespielt.

#### Stopp-Zufallswiedergabe

Starten Sie die Wiedergabe mit der **Wiedergabe-Taste** und aktivieren Sie **[E]**. Alle Dateien auf der Liste werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

#### Stopp-Zufallswiedergabe

Starten Sie die Wiedergabe mit der **Wiedergabe-Taste** und aktivieren Sie **[E]**. Alle Dateien auf der Liste werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

#### CEC und QEC RC PassThrough

Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC-Optik** im **Menü Einstellungen->Einstellungen->Einstellungen** muss vorher aktiviert werden. Drücken Sie die **Taste Quelle** und wählen Sie den HDMI-Eingang des angeschlossenen CEC-Geräts im Menü **Quellenliste**. Wenn eine neue CEC-Geräte angeschlossen wurde, wird der Name mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Quelle mit dem entsprechenden Namen anstatt mit dem HDMI-

Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, ausgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die wichtigsten Funktionen ausführen, nachdem die HDMI-Quelle ausgewählt wurde.

Um diesen Vorrang zu beenden und erneut die Steuerung des TV-Geräts über die Fernbedienung zu ändern, drücken Sie die **Schnell-MENU-Taste** auf dem Fernbedienung, markieren Sie den **CEC RC-Passthrough** und setzen Sie mit der Link- oder Recht-Taste auf **Aus**. Diese Funktion kann auch im Menü **Einstellung>Einstellungen>Sonstige** Einstellungen aktiviert werden.

Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion **ARC** (Audio Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Link um andere Kabel zwischen dem Fernseher und der Audianlage (A / V-Receiver oder Lautsprecher-System) zu erstellen.

Bei aktiviertem ARC schaltet das TV-Gerät seine anderen Audio-Ausgänge nicht automatisch stumm. Das heißt, dass Sie die TV-Lautstärke manuell auf Null reduzieren müssen, wenn Sie den Ton des angeschlossenen Audiogeräts (bzw. anderer opische oder kaxiale Digital-Audio-Ausgänge) hören wollen. Wenn Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ändern möchten, sollten Sie dieses Gerät aus der Quellennliste wählen. In diesem Fall sind die Lautstärke-Schaltern auf das angeschlossene Audio-Gerät gerichtet.

**Hinweise:** ARC arbeitet nur den **HDMI-Eingang** unterstützt.

**Systemeigene Audiotsteuerung**

Ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers bzw. Audiorecorders zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers geregelt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Lautsprecher im Menü Einstellungen>Einstellung>Sonstige** auf **Verstärker**.

**Hinweise:** Das Audogerät sollte die System Audio Control-Funktion unterstützen und die CEC-Option sollte auf **Aktiviert** gesetzt werden.

## TV-Menüinhalt

### System > Bild-Menüinhalt

Modus	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine von seien Optionen eingestellt werden: <b>Kino, Spielden (Optional), Sport, Dynamisch und Naturlich.</b>
Kontast	Verändert auf dem Bildschirm die Weite für Dunkel und Hell.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbweite und damit die Farbe ein.
Ergebnis pareen	Bei der Einstellung der Energiespar-Optionen entweder <b>Benutzerdefiniert, Minimum, Medium, Maximum, Auto, Bildschirm Aus oder AUS.</b>
Backlight	<b>Hinweis:</b> Die verfügbaren Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren. Mit dieser Einstellung wird die Hinteregrundbeleuchtung geändert. Die Backlight-Einstellung ist deaktiviert, wenn die <b>Energiepar-</b> Option nicht auf <b>Benutzerdefiniert</b> eingestellt ist.
Erweiterte Einstellungen	<b>Dynamischer Kontrast</b> Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern. <b>Rauschunterdrückung</b> Wählen Sie für die Einstellung der Rauschunterdrückung der vermutlich ist, können Sie mit der <b>Opiton</b> Rauschreduktion das Bildrauschen verringern. <b>Farbttemperatur</b> Stellt den gewünschten Farbttemperaturwert ein. Die Optionen <b>Kalt, Normal, Warm und Benutzerdefiniert</b> sind verfügbar. <b>Weißpunkt</b> Wenn die <b>Farbttemperatur</b> -Option auf <b>Benutzerdefiniert</b> eingestellt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den <b>Waarme- oder „Kalte“-Grad</b> des Bildes durch Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste <b>Bildzoom</b> Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein. <b>Filmmodus</b> Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Fernsehprogrammen aufgezeichnet. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegen Szene eines Films dabei ansehen möchten. <b>Hauttöne</b> Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden. <b>Farbtonverschiebung</b> Stellt den gewünschten Farbton ein. <b>RGB-Fad (Optional)</b> Die Farbtemperaturwerte können Sie über die Funktion <b>RGB-Versstärkung</b> einstellen. <b>HDMI Full Range</b> Wenn der Farbmeitengang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion eichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwiede des Bildschirms verbessern. <b>Po-Stellung</b> Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf <b>VGA/PC</b> gesetzt ist. <b>Auto-Position</b> Passt den Bildschirm automatisch an. Zur Optimierung müssen Sie OK drücken. <b>H-Stellung</b> Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben. <b>VStellung</b> Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach Oben oder unten. <b>Dot Uhr</b> Die Pixelfeuern Einstellung korrigiert die als vertikale Streifen in Punkt-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchenden Abfärbungen von der Eingangsquelle Computer etc. ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen. <b>Zurücksetzen</b> Setzt die Bildeneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (mit Ausnahme des <b>Spiele-Modus</b> ).

*Im des VGA/PC-Modus stehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Modus-Einstellungen im PC-Modus zu den Bildeneinstellungen hinzugefügt.*

System - Inhalt des Tonmenüs	
Lautstärke	Stellt die Lautstärke ein.
Equalizer	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Balance	Stellt ein, ob der Ton entweder aus dem linken oder rechten Lautsprecher kommt.
Kopfhörer	Stellt die Lautstärke für Ihren Kopfhörer ein. Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, verneinigen Sie sich bitte, ob die Kopfhöreraufnahme auf ein niedriges Niveau gestellt ist, um Gehörschäden zu verhindern.
Sound-Modus	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt). Diese Funktion steht den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt.
AVW (Automatische Lautstärkereglerung)	Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhörerauslasses können Sie diese Option als <b>Ambout</b> festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, beginnen Sie diese Option als <b>Kopfhörer</b> fest.
Kopfhörer / Lineout	Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, verneinigen Sie sich, dass dieser ein Minijack auf <b>Kopfhörer</b> eingeschoben ist. Wenn <b>Lineout</b> eingestellt ist, wird die Ausgabe des Kopfhörerbuchsen auf Maximum gestellt, was das Gerät schützen kann.
Dynamischer Bass	Aktiviert oder deaktiviert den dynamischen Bass.
Surround-Sound	Der Surround-Modus kann auf <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> gestellt werden.
Digitaler Ausgang	Stellt den Autodtyp für den Digitalausgang ein.

System - Einstellungen Menü Inhalte	
Baudinger / Zugriff	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Modulide bedingen Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Sprache	Ahnhängig von der Fernseherart und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Kindersicherung	Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Mauskurze, die Altersstufe, die Kindersicherung, bzw. Programmempfehlung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die <b>standardmäßige CICAM-PIN</b> mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern.
Hinweis:	Eine <b>Funktionen</b> sind & nach bei der <b>Einstellung festgelegten Landen</b> auswählbar, welche nicht verfügbar. Die Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der <b>Einstellung</b> der PIN denken haben (das wird je nach Landeseinstellung vorgetragen), denken Sie die 0000 oder 1234 ein.
Timer	Stellt den Schalttimer ein, um das TV-Gerät nach einer gewissen Zeit auszuschalten. Legt die Timer für ausgewählte Programme fest.
Datum und Zeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Quellen	Schaltet die gewählten Quellenoptionen ein oder aus.
Zugänglichkeit	Zegt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Geräts an.
Für Schwerhörig	Zeigt die spezielle Funktion, die vom Taster gesendet wird.
Audio Beschreibung	Ein Blinde oder Sehbehinderte wird ohne Schieberung abgespielt. Drücken Sie <b>OK</b> um alle verfügbaren <b>Menüoptionen des Audio Beschreibung</b> einzusezigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kamerasatze die antriebt.
Mehr	Zegt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.
Menü Zeitlimit	Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.
Software aktualisierung	Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neusten Stand ist. Drücken Sie <b>OK</b> um die Menüoptionen anzulegen.
Anwendungsversion	Zeigt die aktuelle Software-Version an.
Unterfert.-Modus	Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Unterfert.-Modus (DVB-Unterfert. / Teletext-Unterfert.) auszuwählen, wenn die verfügbare Standard ist die Option <b>DVB-Unterfert.</b> eingelegt.Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es nicht benötigt wird.
Auto TV AUS	Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn Biss ist ein Stellteil Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Sendung einen BISS-Schlüssel eingeben müssen, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie <b>Biss-Schlüssel</b> und drücken Sie die <b>OK</b> -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.
Biss Schlüssel	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll, bei aktivierten <b>Landemonitor</b> sind lange Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.
Vorführ-Modus	Diese Einstellung konfiguriert die Einsicht Modus. Die Optionen <b>Letzter Zustand</b> und <b>Standby</b> sind verfügbar.
Einschalt Modus	Mithilfe dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen HDMI/CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Empfangssquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC Automatisches Einschalten	Um den TV-Ton über eine angegeschlossene, kompatible Lautsprecheranlage zu hören, stellen Sie <b>Vorstärker</b> ein. Die Lautsprecheranlage kann mit Hilfe der Fernbedienung des TV-Geräts gesteuert werden.
Lautsprecher	Zegt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.
OSS	

Inhalte des Installationsmenüs	<p><b>Allgemeine Bedienung</b></p> <p><b>Verwendung der Programmliste</b></p> <p>Das Gerät sollt alle gespeicherten Fernsehsender in einer <b>Programmliste</b>. Sie können diese Programmliste verändern. Favoriten einsetzen oder mit der <b>Programmliste</b>-Option aktivieren. Sender anwählen einstellen. Drücken Sie die Taste <b>OKTV</b>, um den in der <b>Programmliste</b> markierten Sender zu löschen. Sie können die aufgelisteten Sender filtern. indem Sie entweder die <b>blaue Taste</b> drücken oder das Menü <b>Programmliste bearbeiten</b> durch das Drücken der <b>Grünen Taste</b> öffnen, um weitere Änderungen an der aktuellen Liste vorzunehmen.</p> <p><b>Die Favoritlisten verwalten</b></p> <p>Sie können vier verschiedene Listen mit ihren bevorzugten Sendern erstellen. Geben Sie zur <b>Programmliste</b> im Hauptmenü oder drücken Sie die <b>grüne Taste</b>, während die <b>Programmliste</b> auf dem Bildschirm angezeigt wird, um das Menü <b>Programmliste bearbeiten</b> zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Sender auf der Liste. Sie können die Optionen für den Sender bearbeiten. um eine Handauswahl vornehmen, indem Sie die <b>blaue Taste</b> drücken. Drücken Sie die <b>Ok-Taste</b>, um das Menü für die Optionen zu öffnen. Wählen Sie die Option <b>Favoritmarken hinzufügen</b> entfernen. Drücken Sie die <b>Ok-Taste</b> noch einmal. Stellen Sie die gewünschte Listenoption auf <b>EIN</b>. Alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einen anderen Sender von einer Hinzufügung zu entfernen, führen Sie diese Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen Sie die gewünschten Listenoptionen auf <b>AUS</b>.</p> <p>Sie können die <b>Filter-Funktion</b> im Menü <b>Programmliste bearbeiten</b> nutzen, um die Sender in der <b>Programmliste</b> entsprechend Ihren Wünschen dauerhaft zu filtern. Mit Hilfe dieser <b>Filter-Option</b> können Sie eine der vier Favoritlisten festlegen, die immer angezeigt wird, wenn die <b>Programmliste</b> geöffnet wird. Die Filterfunktion im Menü <b>Programmliste</b> filtert nur die aktuell angezeigte <b>Programmliste</b>, um einen Sender zu finden, und diesen einzuschalten. Diese Änderungen finden beim nächsten Aufzug der <b>Programmliste</b> nur dann Anwendung, wenn Sie diese speichern. Um die Änderungen an der Liste zu speichern, drücken Sie die <b>rote Taste</b> nach dem Filtern und bei auf dem Bildschirm angezeigter <b>Programmliste</b>.</p> <p><b>Kinderabsicherungseinstellung</b></p> <p>Die Optionen des <b>Kinderabsicherungseinstellung</b>-Menüs dienen dazu, einzelnen Nutzern den Zugang zu bestimmten Programmen, Sendern und zur Nutzung der Menüs zu verwehren. Diese Einstellungen finden sich im Menü <b>Einstellungen&gt;Einstellung&gt;Kinderabsicherung</b>.</p>
Um die Menütionen der Kinder sicherung anzurufen, muss eine PIN eingegeben werden. Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die <b>Kinderabsicherungseinstellung</b> angezeigt bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs.	<p><b>Menüperle:</b> Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs.</p>
<b>Altersfreigabe:</b> Ist diese Option eingesetzt, bedeutet das Gerät vom Sender Altersrestriktionen ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert. wird der Zugriff auf die Sendung gestoppt.	<p><b>Hinweis:</b> Wenn bei der <b>Einstellung in der Landeseinstellung</b> Frankreich, Italien oder Österreich festgelegt wurde, so ist der Wert für die <b>Jugendschutz-Sperrzeit</b> standardmäßig auf 18 gesetzt.</p>
<b>Kinderabsicherung</b>	<p><b>Kinderabsicherung</b>: Wenn diese Option auf <b>EIN</b> gestellt ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuerarten <b>TV-Gerät</b> definiert.</p> <p><b>PIN einstellen:</b> legt eine neue PIN-Nummer fest.</p> <p><b>Standardmäßige ECAN-PIN:</b> Diese Option erscheint als ausgewählte, wenn kein CI-Schlitz des TV-Geräts eingesetzt wurde. Sie können die voreingestellte PIN der CI-Schlitz mit Hilfe dieser Option ändern.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Standard-DIN kann auf 0000 oder auf 1234 gesetzt sein. Wenn Sie während der <b>Einstellung</b> die <b>EINGANG</b> setzt die PIN, die nach der <b>Einstellung</b> inaktiv bleibt.</p> <p><b>Eingabe Funktionen sind je nach bei der <b>Einstellung</b> eingeschränkt, benutzen Sie die <b>Einstellung</b> möglichweise nicht verfügbar.</b></p> <p><b>EPG (Elektronischer Programmführer)</b></p> <p>Einge-Sende Übermitteln Informationen zu Ihren Programmnamen. Drücken Sie die Taste <b>EPG</b>, um das <b>Programmführer</b>-Menü aufzurufen.</p> <p>Es stehen 3 Anzüge für die Programmamministratoren zur Verfügung. <b>Programmzettel</b>, <b>Sendungsliste</b> und <b>jetzt/nächste Sendung</b>. Um zwischen diesen zu wechseln, belügeln Sie die Anweisungen am unteren Bildschirmrand.</p>
<b>Analoge Fernabschaltung</b>	<p><b>Standby</b>: Nach den verkürzten Rundfunkzeiten. <b>Digitalabstand</b>: Sucht nach Seinen des Kabelfernsehwerks.</p> <p>Sie können die Funktion zur Freibestimmung von analogen Kanälen verwenden. Die se Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn keine digitalen Kanäle abgespielt sind.</p> <p>Legt die Satellitenanstellungen fest. <b>Stellstellenliste</b>: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Sie können Satelliten <b>hinzufügen</b>, löschen oder Satellitenanstellungen auf der Liste <b>Barbeiten</b>.</p> <p><b>Antenneninstellungen</b>: Sie können die Satellitenanstellungen annehmen und/oder eine neue Satellitenanzeige starten. <b>SatCODE</b>: Sie können mit Hilfe der entsprechenden Optionen SatCODE-Daten hoch- bzw. herunterladen.</p> <p>Ziegt das Menü <b>Installationsanstellungen an. <b>Standby-Suche</b></b>: Wählt Fernsehsort sucht in Standby nach neuen oder lehnen den Senden. Geforderte neue Sender werden angezeigt. <b>Dynamische Senderaktivierung</b>: Wenn diese Option als aktiviert ist, werden die Anforderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei außerland TV-Zeit automatisch angewandt.</p> <p>(?) <b>Verfügbarkeit je nach Modell</b>.</p>
<b>Netzwerk Sendersuchlauf</b>	<p><b>Installationseinstellungen (optional)</b></p> <p>Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es Landseption eingestellt ist.</p> <p><b>Programmliste löschen</b></p> <p>Wählen Sie die aktive Sendergruppe aus. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es Landseption ist nur verfügbar, wenn in der <b>Länder-Opton</b> Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.</p> <p><b>Werkseinstellungen zurücksetzen</b></p> <p>Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Einstellung.</p>
<b>Erste Installation</b>	<p><b>Zeitleiste</b></p> <p>Zeigt die gelbe Taste: Drücken Sie die <b>gelbe Taste</b>, um die Sanierungen macht keinen Sinn.</p> <p><b>Filter (blaue Taste):</b> Zeigt die Filteroptionen an.</p> <p><b>Geme auswählen (Unterlinie-Taste):</b> Zeigt das Menü <b>Genre markieren an</b>. Mit dieser Funktion können Sie die EPG-Datenbank nach einem bestimmten Genre durchsuchen. Die im EPG verfügbaren Informationen werden durchsucht, und die Ergebnisse, die zu Ihnen Suchkriterien passen, herangeholt.</p> <p><b>Optionen (OK-Taste):</b> Zeigt Sendungsoptionen an.</p> <p><b>Sendungsdetails (Info-Taste):</b> Zeigt ausführliche Informationen über die gewählten Sendungen an.</p> <p><b>Nächster/Vorheriger Tag (Programme +/Tasten):</b> Zeigt die Sendungen des vorherigen bzw. nächsten Tages an.</p>

**Suchen (Text-Taste):** Zeigt die Menü-Suche an.  
**Jetzt (Quieke-Taste):** Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

#### Senden über (?)

(?) In dieser Anzieldiagonale werden nur die Sendungen der markierten Kanale angezeigt.

**Vorheriger Zeitschnitt (rote Taste):** Zeigt die Sendungen des vorliegenden Zeitschnitts an; markiert den Kanal.

**Nächster/Kontinuierlicher Tag (Programme +/Fasen):** Zeigt die Sendungen des vorliegenden bzw. des nächsten Tages an.

**Sendungsdetails (Info-Taste):** Zeigt ausführliche Informationen über die gewählten Sendungen an.

**Filter (Text-Taste):** Zeigt die Filteroptionen an.  
**Nächster Zeitschnitt (grüne Taste):** Zeigt die Sendungen des nächsten Zeitschnitts an.

**Optionen (OK-Taste):** Zeigt Sendungsoptionen an. Optionen (OK-Taste): Zeigt Sendungsoptionen an.

**Sendungsdetails (Info-Taste):** Zeigt ausführliche Informationen über die gewählten Sendungen an.

**Filter (blaue Taste):** Zeigt die Filteroptionen an.

**Sendungsoptionen**  
Benutzt die Navigationstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK-Taste**, um das Menü **Sandungsoptionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

**Kanal austauschen:** Mit dieser Option können Sie zum gewählten Kanal umschalten.

**Timer für Sendung** **löschen**  
Drücken Sie die **OK-Taste**, nachdem Sie eine Sendung im EPG-Menü ausgewählt haben. Wählen Sie die Option **Timer für Sandung** einstellen und drücken Sie die **OK-Taste**. Sie können einen Timer für zukünftige Sendungen einstellen. Um einen schon eingesetzten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK-Taste**. Wählen Sie die Option **Timer für Sandung löschen**. Der Timer wird gelöscht.

**Hinweis:** Sie können nicht auf einen anderen Kanal oder eine andere Quelle schalten, während auf dem aktuellen Kanal ein Timer aktiv ist. Es ist nicht möglich zwei Timer oder Aufnahmen für zwei gleichzeitig laufende Sendungen programmierten.

#### Teletext-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text-Taste**. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzustellen, die es Ihnen ermöglicht die Teletext-Seite und die Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farblich und kommen dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Fügen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

## Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale indirekt installieren.

### Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** > **Einstellungen und dann Sonstige Optionen aus. Gehen Sie zu Software Upgrade-Optionen aus. Gehen Sie die **OK-Taste**, im Menü **Upgrade-Optionen** wählen Sie **Upgrade suchen** und drücken Sie die **OK-Taste**, um nach Softwareaktualisierungen zu suchen.**

**Filter (Text-Taste):** Zeigt die Filteroptionen an.  
**Nächster Zeitschnitt (grüne Taste):** Zeigt die Sendungen des nächsten Zeitschnitts an.

**Optionen (OK-Taste):** Zeigt Sendungsoptionen an.

**Sendungsdetails (Info-Taste):** Zeigt ausführliche Informationen über die gewählten Sendungen an.

**Filter (blaue Taste):** Zeigt die Filteroptionen an.

**Sendungsoptionen**  
Benutzt die Navigationstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK-Taste**, um das Menü **Sandungsoptionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

**Kanal austauschen:** Mit dieser Option können Sie zum gewählten Kanal umschalten.

**Timer für Sendung** **löschen**  
Drücken Sie die **OK-Taste**, nachdem Sie eine Sendung im EPG-Menü ausgewählt haben. Wählen Sie die Option **Timer für Sandung** einstellen und drücken Sie die **OK-Taste**. Sie können einen Timer für zukünftige Sendungen einstellen. Um einen schon eingesetzten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK-Taste**. Wählen Sie die Option **Timer für Sandung löschen**. Der Timer wird gelöscht.

**Hinweis:** Sie können nicht auf einen anderen Kanal oder eine andere Quelle schalten, während auf dem aktuellen Kanal ein Timer aktiv ist. Es ist nicht möglich zwei Timer oder Aufnahmen für zwei gleichzeitig laufende Sendungen programmierten.

#### Teletext-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text-Taste**. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzustellen, die es Ihnen ermöglicht die Teletext-Seite und die Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farblich und kommen dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Fügen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

- \* Ist das Antennenkabel beschädigt?
  - Wurden gelegte Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?
  - Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

#### Kein Ton

- Sehen Sie nach, ob das Fernsehgerät stumm geschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm-/Ton-Taste** oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

#### Fernbedienung - keine Funktion

- Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.
- **Eingangsquellen - können nicht ausgewählt werden**
  - Wenn Sie keine Eingangsquelle wählen können, haben Sie wahrscheinlich kein Gerät angeschlossen.
  - Prüfen Sie die AV-Kabel und deren Anschlüsse, wenn Sie versuchen, die dem angeschlossenen Gerät zugewiesene Eingangsquelle einzuschalten.

#### 3 Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus

- Wenn Ihr Fernsehgerät mit einem Empfangssignal verbunden und die Option **Automatische Suche im Menü Upgrade** Option auf **Aktiviert** eingestellt ist, wird es um 3:00 Uhr nachts nach neuen Aktualisierungen suchen. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschlafen installiert. Hinweis: Zahlen, Sonnrichten, Zeitrechner, Kalender und andere Programme werden nicht aktualisiert.

#### Fehlerbehebung & Tipps

#### Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher in die Steckdose eingesetzt ist. Überprüfen Sie die Batterien, ob sie bei sind. Drücken Sie die Netztafel am TV-Gerät.

#### Schlechte Bildqualität

- Haben Sie die richtige Empfangssystemauswahl?
  - Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte prüfen Sie den Antennenanzugung.
  - Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingestellt haben.

- Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn zwei Satzantennen gleichzeitig an das TV-Gerät angeschlossen werden. trennen Sie in diesem Fall eines der Zusatzgeräte wieder ab.

#### Kein Bild

- Dies bedeutet, dass Ihr Fernsehgerät keine Übertragung empfängt. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Ist die Antenne richtig angeschlossen?

Unterstützte Dateiformate im USB-Modus		
Medien	Erweiterung	Formatieren Hinweise
Video	.mp4, .mpg, .vob, .mkv, .avi	MPEG1 / 2 MPEG4 / 2 MPEG4, Xvid, H.264 1920x1080 @ 30P MPEG4, VC-1 MPEG4, XviD, H.264 H.264/VP6 / Soerenson, 352x288 @ 30P H.264/VP6 / 1920x1080 @ 30P Layer 2 Layer 3 / 22.05kHz, 24kHz (Abstrakte) 320Kbps (Bitrate) / 320Hz, 44.1kHz, 48kHz, 16bit, 22.05kHz, 24kHz (Abstrakte) 320Kbps (Bitrate) / 320Hz, 44.1kHz, 48kHz, 16bit, 22.05kHz, 24kHz (Abstrakte) 320Kbps (Bitrate) / 320Hz, 44.1kHz, 48kHz, 16bit, 22.05kHz, 16bit, 11.025kHz, 24kHz (Abstrakte) 320Kbps (Bitrate) / 320Hz, 44.1kHz, 48kHz, 16bit, ~76Kbps (Bitrate) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24bit, 64bit, 8bit, 11.025kHz, 24kHz (Abstrakte) 320Kbps (Bitrate) / 320Hz, 44.1kHz, 48kHz, 16bit, 22.05kHz, 16bit, 11.025kHz, 24kHz (Abstrakte) 320Kbps (Bitrate) / 320Hz, 44.1kHz, 48kHz, 16bit, 64bit, 8bit, 11.025kHz, 24kHz (Abstrakte) 320Kbps (Bitrate) / 320Hz, 44.1kHz, 48kHz, 16bit, 44.1kHz, 24bit, 32bit, 64bit, 128bit, 256bit, 512bit, 1024bit, 2048bit, 4096bit, 8096bit, 16384bit, 32768bit, 65536bit, 131072bit, 262144bit, 524288bit, 1048576bit, 2097152bit, 4194304bit, 8388608bit, 16777216bit, 33554432bit, 67108864bit, 134217728bit, 268435456bit, 536870912bit, 1073741824bit, 2147483648bit, 4294967296bit, 8589934592bit, 17179869184bit, 34359738368bit, 68719476736bit, 137438953472bit, 274877906944bit, 549755813888bit, 1099511627776bit, 2199023255552bit, 4398046511104bit, 8796093022208bit, 17592186044416bit, 35184372088832bit, 70368744177664bit, 14073748835536bit, 28147497671072bit, 56294995342144bit, 11258998668428bit, 22517997336856bit, 45035994673712bit, 90071989347424bit, 18014397869488bit, 36028795738976bit, 72057591477952bit, 144115182955904bit, 288230365911808bit, 576460731823616bit, 1152921463647232bit, 2305842895294464bit, 4611685790588928bit, 9223371581177856bit, 18446743162355712bit, 36893486324711424bit, 73786972649422848bit, 14757394529885568bit, 29514789059771136bit, 59029578119542272bit, 118059156238584544bit, 236118312477169088bit, 472236624954338176bit, 944473249858676352bit, 1888946499717353104bit, 3777892999434706208bit, 7555785998869412416bit, 15111571997738824832bit, 30223143995477649664bit, 60446287990955299328bit, 12089257998191059864bit, 24178515996382119728bit, 48357031992764239456bit, 96714063985528478912bit, 193428127971056957824bit, 386856255942113915648bit, 773712511884227831296bit, 154742502376845566256bit, 309485004753691132512bit, 61897000950738226504bit, 123794001901476453008bit, 247588003802952906016bit, 495176007605905812032bit, 990352015211811624064bit, 1980704030423623248128bit, 3961408060847246496256bit, 7922816121694492992512bit, 1584563224338895998504bit, 3169126448677791997008bit, 6338252897355583994016bit, 12676505794711167988032bit, 25353011589422335976064bit, 50706023178844671952128bit, 10141204635768943904256bit, 20282409271537887808512bit, 40564818543075775616024bit, 81129637086151551232048bit, 162259274172303102464096bit, 324518548344606204921184bit, 649037096689212409842368bit, 1298074193378424819684736bit, 2596148386756849639369472bit, 5192296773513699278738944bit, 10384593547027398557477888bit, 20769187094054797114955776bit, 41538374188109594229911552bit, 8307674837621918845982304bit, 16615349675243837691964608bit, 33230699350487675383929216bit, 66461398700975350767858432bit, 132922797401950701535716864bit, 265845594803901403071433728bit, 531691189607802806142867552bit, 1063382379215605612285741104bit, 2126764758431211224574822208bit, 4253529516862422449149644416bit, 850705903372484489839928832bit, 170141180674496897967985664bit, 34028236134899379593597128bit, 68056472269798759187194256bit, 136112944539597518374388532bit, 272225889079195036748777064bit, 544451778158390073497554128bit, 1088903556316780146995108256bit, 2177807112633560293990216512bit, 4355614225267120587980432288bit, 8711228450534241175960865568bit, 17422456901068482351921731136bit, 34844913802136964703843422736bit, 69689827604273929407686845472bit, 139379655208547858815373690944bit, 278759310417095717630747381888bit, 557518620834191435261494763776bit, 1115037241668382870522989527552bit, 2230074483336765741045979055104bit, 4460148966673531482091958110208bit, 8920297933347062964183916220416bit, 1784059586669412592836783240832bit, 3568119173338825185673566481664bit, 713623834667765037134713293328bit, 1427247669335210074269426586656bit, 2854495338670420148538853173312bit, 5708985677340840297077706346624bit, 11417971354811680594155412693248bit, 22835942709623361188233825386496bit, 45671885419246722376467650772992bit, 91343770838493444752935301545984bit, 18268754167698688950587060309188bit, 36537508335397377901174120618376bit, 73075016670794755802348241236752bit, 14615003334158951160469648253504bit, 29230006668317852320939296507008bit, 58460013336635704641878593014016bit, 11692002667327450928377786602032bit, 23384005334654901856755573204064bit, 46768010669309803713511146408128bit, 93536021338619607427022292816256bit, 187072042677238414854044585632512bit, 374144085354476829708089171265024bit, 748288170708953659416178342530048bit, 1496576341417907318832356685060096bit, 2993152682835814637664713370120192bit, 5986305365671629275329426740240384bit, 1197261073134325855065885348048076bit, 2394522146268651710131770696096152bit, 4789044292537303420263541392192304bit, 9578088585074606840527082784384608bit, 19156177170149213681054165568769216bit, 38312354340298427362108331137538432bit, 76624708680596854724216662275076864bit, 15324941736119370944843332455153408bit, 30649883472238741889686664910306816bit, 61299766944477483779373329820633632bit, 122599533888954967558746659641267264bit, 245199067777909935117493319282534528bit, 490398135555819870234986638565069056bit, 980796271111639740469973277130138112bit, 1961592542223279480939465554260276224bit, 3923185084446558961878931108520534448bit, 7846370168893117923757862217041068896bit, 15692740337786235847515724434082137792bit, 31385480675572471695031448868164355584bit, 62770961351144943390062897736328711168bit, 125541922702289886780125795472656143336bit, 251083845404579773560251590945312286732bit, 50216769080915954712050318189062445456bit, 100433538161831909424100636379124890112bit, 200867076323663818848200672758249780224bit, 401734152647327637696401345516495560448bit, 80346830529465527539280269103299112096bit, 160693661058931055078560538206598224192bit, 321387320117862110157120107603196448384bit, 642774640235724220314202115206392896776bit, 1285549280471448440628404230412785793552bit, 2571098560942896881256808460825571587104bit, 5142197121885793762513616921651143174208bit, 10284394243771587525027233843202286628416bit, 2056878848754317505005446768640457325632bit, 4113757697508635010010893537280914611264bit, 8227515395017270020021787074561829222528bit, 16455030790034540040043574149123658445056bit, 3291006158006908008008714828247317688112bit, 6582012316013816016017429656494635536224bit, 13164024632027632032034859312989267072448bit, 26328049264055264064069718629778534144896bit, 52656098528110528128139437259557068289792bit, 105312197056221056256278874519114136575984bit, 210624394112442112512557749038228273151968bit, 421248788224884225025115498076456546303936bit, 842497576449768450050230996152911012607872bit, 1684995152899536880100461992305822025215744bit, 3369980305799073760200923984611644050431488bit, 6739960611598147520401847969223288000863976bit, 13479921223982895040803695938446560001717952bit, 2695984244796579008160738597689312003435904bit, 5391968489593158001631477195378624006871808bit, 10783936979186316003263554390757280013743616bit, 21567873958372632006527108781514560027487232bit, 4313574791674526401305421756303040054974464bit, 8627149583349052802606843512606080010948928bit, 17254299166698105605213687025212160021897856bit, 34508598333396211210427354050424320043795712bit, 69017196666792422420854708100848640087591424bit, 13803439333358484484170140200169280175187848bit, 27606878666716968968340280400338560350375696bit, 55213757333433937936680560800677120700751392bit, 11042751466866967587336120160135440140150784bit, 22085502933733935174672240320270880280301568bit, 44171005867467870349344480640541760560603136bit, 88342011734935740698688961280108161121206272bit, 17668402346987148139737792256021632224241344bit, 35336804693974296279475584512043264448482688bit, 7067360938794859255895116872008652885765376bit, 14134721877589718511782233744017315771535552bit, 2826944375517943702356446748803463154307104bit, 5653888751035887404712893497606926308614208bit, 1130777550207177480942576795201385261722816bit, 2261555100414354961885153590402771323455632bit, 4523110200828709923770307180805542646911264bit, 9046220401657419847540614361611085213822528bit, 18092440803154839695013228723222164227645056bit, 36184881606309679390026457446444328453290112bit, 7236976321261935878005291489288665686680224bit, 14473952642523871756010582978577311373580448bit, 28947905285047743512021165957154622747160896bit, 57895810570095487024042311914309245494321792bit, 11579162114019097404808462382861849098643584bit, 2315832422803819480961692476572369819728776bit, 4631664845607638961923384953144739639457552bit, 9263329691215277923846769906289479278915104bit, 18526659382430555847693539812578958558302008bit, 37053318764861111695387079625157977116604016bit, 74106637529722223390774159250315955433208032bit, 14821327505944444678154831850063911066416064bit, 29642655011888889356309663700127822132832128bit, 59285310023777778712619327400255644265664352bit, 11857062004755555742538655480051128453132672bit, 23714124009511111485077310960027756886265344bit, 47428248019022222970154655920055413772530688bit, 94856496038044445940309311840011352745061376bit, 18971299207608889188061862368002770549012752bit, 37942598415217778376123724736005541598025504bit, 75885196830435556752247449472001138096051008bit, 151770393660871113504494898940022671192020016bit, 303540787321742227008989797880045342384040032bit, 607081574643484454017979595760090684768080064bit, 1214163149286968908035959191520181365361600128bit, 2428326298573937816071918383040362730723200256bit, 4856652597147875632143836766080725461446400512bit, 9713305194295751264287673532161450922892800024bit, 19426610388591502528575347064322901845785600048bit, 38853220777183005057150694032645803691571200096bit, 77706441554366002514301388064321607383142400192bit, 15541288310873200502860277612864321476628800384bit, 31082576621746400255720555225686429533257600768bit, 62165153243492800511441110451372858066555201536bit, 124320306486985600277482220902745716131110403072bit, 248640612973971200554964441805491432262220806144bit, 49728122594794240011993888361098286444844160128bit, 99456245189588480023987776722196573289688024032bit, 19891249037917696004795555344439146577377604816bit, 39782498075835392009587770688878353154755209632bit, 79564996151670784019175540377756706309510419264bit, 159129992303341568038351007555513412618520838528bit, 318259984606683136076700015111026704016967677056bit, 6365199692133662721534000302220534080339555540112bit, 1273039938426732544306800604444106816067911002024bit, 2546079876853465088613600120888212806415822004048bit, 5092159753706930177227200241776425612831164008096bit, 10184319507413860354454400483552451256623280161992bit, 20368639014827720708908800967104882513246560323984bit, 40737278029655441417817601934208175065656120667888bit, 8147455605931088283563520386841635013131224133576bit, 16294911218622165567126407736883270262624480667552bit, 32589822437244321134252801573766540525248961331104bit, 65179644874486422268505603147533081050497922662208bit, 13035928954897324453701120695066762010099544484416bit, 2607185790979464890740224139013352402009898968832bit, 5214371581959929781480448278026704804019797777664bit, 10428743163919859562960885560533529608039555553328bit, 2085748632783971912592177112106705921607911110656bit, 4171497265567943825184354224213418803215822221312bit, 8342994531135887650368708448426837680636444442624bit, 16685989062271775300737416888453555321312887485248bit, 33371978124543550601474833776896710641675775970496bit, 66743956349087101202949667553793421283355519540992bit, 13348791269174202405889933506758684256671119081984bit, 26697582538348404811779867013517736853342238163968bit, 53395165076696809623559734027035473706684476327936bit, 10679033113399361924711946805470854741337485265872bit, 21358066226798723849423893610940178858668905317744bit, 42716132453597447698847787221880357777341780635488bit, 85432264907194895397695574443760715554835561270976bit, 170864539814387906795391148887321431109671135541952bit, 341729079628775813590782297774642826221422267083904bit, 683458159257551627181564595549285652444844484017808bit, 136691631851510325436312919109857130889688968035616bit, 273383263703020650872625838219714261778377836071232bit, 546766527406041301745251676439428524156755672142464bit, 1093533054812082603490503352878854548314353440284928bit, 21870661096241652069810067057577090966287068805696bit, 4374132219248330413962003401515481093257074161139216bit, 8748264438496660827924006803030820186514148322278432

AV- und HDMI-Signalkompatibilität			
Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar	
EXT (SCART)	PAL/50/60	O	
	NTSC/60	O	
	RGB 50	O	
Seiten-AV	PAL/50/60	O	
	NTSC/60	O	
	480i, 480P 576i, 576P 50Hz	O	
PC/Y/PbPr	60Hz	O	
	<1/24/768	O	
	60 Hz	O	
Index	640x480	60 Hz	
	800x600	56 Hz	
	800x600	60 Hz	
Index	1024x768	60 Hz	
	<1024x768	60 Hz	
	1280x960	60 Hz	
Index	1280x1024	60 Hz	
	1360x968	60 Hz	
	1400x1050	60 Hz	
Index	1600x1200	60 Hz	
	1920x1080	60 Hz	
	1920x1080	60 Hz	
HDMI	<720P	50Hz, 60Hz	O
	1080I	50Hz, 60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

**(K) Nicht verfügbar; O: Verfügbar**  
In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal eigentlich richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top-Box). Wenn so etwas bei Ihnen auftaucht, sollten Sie sich mit dem Händler und auch mit Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

#### Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-/Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungswerte verwenden.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
640x480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
832x624	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1024x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1152x864	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1152x870	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1360x768	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x860	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1280x1024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400x1050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1440x900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1600x1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1680x1050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1920x1080	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Bedienungsanleitung Mobil-TV

##### Das TV-Gerät auf 12 Volt-Betrieb umschalten

- Stecken Sie den Stecker des Zigarettenanzünderkabels in den Zigarettenanzünder Ihres Autos.
- Stecken Sie die andere Seite des 12 Volt-Kabels in den DC 12 Anschluss an der Rückseite des TV-Gerätes.
- Dann leuchtet die Standby-LED auf.
- Drücken Sie entweder auf die **Standby**-Taste, die **Programme +/-**-Tasten, auf eine Zahntaste auf der Fernbedienung oder auf den Steuerschalter am Fernseherat. Das Fernsehgerät schaltet sich dann ein.  
Sofern notwendig richten Sie entweder die Position der Antenne für einen möglichen guten Empfang aus oder installieren die TV-Kanäle neu.

#### AUSSCHALTEN DES TV-GERÄTS

- Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie entweder auf die **Standby**-Taste der Fernbedienung oder halten Sie den Kontrollschieber am Fernsehgerät für einige Sekunden gedrückt.
- Nehmen Sie die Kabellanschlüsse und den Netzslecker ab.



## OSD

<b>Hinweis zur Konformität</b>
Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., dass der Funkanlagenprojekt TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätsklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vestelhub.com
<b>PAL</b>
Europäische Norm für Zellen-TV-Signale.
<b>SECAM</b>
Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendetes Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.
<b>Scart</b>
Analoger Audio-/Video-Anschluss mit 21 Pins. Wird häufigsichlich bei TV-Geräten in Europa verwendet.
<b>Schärfe</b>
Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell-/Dunkelübergänge erzeugt.
<b>System</b>
Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.
<b>VGA</b>
VGA ist ein verbreiteter Standard für die Grafikanzeige auf PCs.
<b>LPCM</b>
LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.
<b>MPEG</b>
Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.
<b>Bildverhältnis</b>
Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Bildhöhe und -breite.
<b>AVL</b>
Automatische Lautstärkebegrenzung.
<b>Helligkeit</b>
Die Helligkeit definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.
<b>Kontrast</b>
Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.
<b>Component-Audioeingänge</b>
Wird für den normalen analogen Audioschluss zwischen Geräten verwendet.
<b>HDMI</b>
High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgegeben.
<b>NTSC</b>
Der in den USA verwendete Standard für Zellen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

## Contents

Safety Information .....	2
Markings on the Product .....	2
Environmental Information .....	3
Features .....	4
Accessories included .....	4
Standby Notifications .....	4
TV Control Switch & Operation .....	4
Inserting the Batteries into the Remote .....	5
Connect Power .....	5
Antenna Connection .....	5
Notification .....	6
Specification .....	6
Remote Control .....	7
Connections .....	8
Switching On/Off .....	9
First Time Installation .....	9
Using SatcoD-X Feature .....	9
Media Playback via USB Input .....	10
Media Browser Menu .....	10
CEC and CEC RC Passthrough .....	10
TV Menu Contents .....	11
General TV Operation .....	15
Using the Channel List .....	15
Configuring Parental Settings .....	15
Electronic Programme Guide (EPG) .....	15
Textfield Services .....	16
Software Upgrade .....	16
Troubleshooting & Tips .....	16
PC Input / Optical Display Modes .....	17
AV and HDMI Signal Compatibility .....	17
Supported File Formats for USB Mode .....	18
Supported DVI Resolutions .....	19
MOBILE TV INSTRUCTIONS .....	20

## Safety Information



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. CAUTION: DANGER OF EXPLOSION IF BATTERIES ARE SWALLOWED. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV from the mains. The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in a standby mode or switched off.

**NOTE:** Follow the on screen instructions for operating the related features.

### IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**A** **WARNING:** Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge use electrical devices unsupervised.

• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.


**Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

	Caution
	Dangerous voltage risk
	Risk of electric shock


	Maintenance
	Component

### Markings on the Product

The following symbols are used on the products as a marker for restrictions and precautions of safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears relevant marking only. Note such information for security reasons.




**Class II Equipment With Functional Earthing:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth. The earth connection is used for functional purposes.




**Protective Earth Connection:** The marked earthing terminal is intended for connection of the protective earthung conductor associated with the supply wiring.



**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) contains/hazardous live under normal operating conditions.



**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.



This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

## WARNING

**Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard**  
This product or its accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.  
Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

## WARNING

**Never place a television set in unstable or inclined locations.** A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:  
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.  
• Only using furniture that can safely support the television set.  
• Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.  
• Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.  
• Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.  
• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and rebated, the same considerations as above should be applied.

## WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11)

## Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:  
If you set the **Energy Saving** to **Minimum, Medium, Maximum** or **Auto**, the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Background** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using left or right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

**Note:** Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected mode in the **System>Picture menu**. This **Energy Saving** settings can be found in the **System>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed. If pressed **Right** button while **Custom** option is selected or **Left** button while **Custom** option is selected, "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

**Note:** **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

## WALL MOUNTING WARNINGS

• Read the instructions before mounting your TV on the wall.

• The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.

• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.  
• Use the specified wall mounting screws and other accessories.

• Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

## WARNING

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11)

## Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:  
If you set the **Energy Saving** to **Minimum, Medium, Maximum** or **Auto**, the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Background** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using left or right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

**Note:** Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected mode in the **System>Picture menu**. This **Energy Saving** settings can be found in the **System>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed. If pressed **Right** button while **Custom** option is selected or **Left** button while **Custom** option is selected, "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

**Note:** **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

## Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S-S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Accessories Included

### Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- DC 12V Input Power Adaptor
- Car Plug

### Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time." Press **OK** to continue. If the TV is on and it isn't being operated for a while it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Press **OK** to continue.

## TV Control Switch & Operation



### 1. Up direction

### 2. Down direction

3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch

The Control button allows you to control the Volume/ Programme/Source and Standby-On functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button twice/for the second time in total, the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

**To turn on the TV:** Press the middle of the button in, the TV will turn on.

**Notes:**

• If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.

• Main menu OSD cannot be displayed via control buttons.

## Operation with the Remote Control

### Main Menu

Press **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu item. Press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/ Back** button or **Menu** button to quit a menu screen.

### Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

## Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume +/ -** and **Programme +/ -** buttons on the remote.


### Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match correctly (polarity). Do not mix old and new batteries. Replace with same or equivalent type. Place the cover back on.



## Connect Power

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on 12 V DC. For this, an adaptor is used which gives 12 V voltage. Connect this adaptor to a system that supplies 100-240V AC, 50/60Hz.



## Important safety information

### Be sure to ground the connection properly


Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



Surely connect the ground wire.

### Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the back of the TV.



## Notification

### TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

The terms HDMI and High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


High-Definition Multimedia Interface

Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

**Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries**

[European Union only]

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste.

You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

**Notice:** The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.




Battery

Products

## Remote Control

Specification	TV Broadcasting	FAT BIG DIK K U <sup>1</sup>
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial/cable-satellite TV(DVB-T, DVB-S2 compliant)	
Digital Reception	Number of Preet Channels 8/000	
	Channel Indicator	On Screen Display
	RF Aerial Input	7.5 Ohm (unbalanced)
	Operating Voltage	100-240V AC, 50Hz.
	Audio	Ceramic+Nanai Stereo
	Audio Output Power (WRRMS) (10% THD)	2 x 2.5 W
	Power Consumption (W)	47 W
	TV Dimensions DxDxH (with foot) (mm)	135 X 506 X 345 mm
	TV Dimensions DxDxH (without foot) (mm)	40/56 X 506 X 313 mm
Display	22"	
	Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max



**Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

**Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

**DSEqD switch:** If you have multiple satellite dishes and a DSEqD switch, select this antenna type. Press **OK** to continue. You can set four **DSEqD** options (if available) on the next screen. Press **OK** to scan for the first satellite in the list. **Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

To **Switch the TV On**  
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (100-240V AC, 50/60 Hz).  
To switch on the TV from standby mode either:

- press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
- Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby.

#### To **Switch the TV Off**

Press the **Standby** button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode.

#### To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket

Note: When the TV is switched into **standby mode**, the **standby LED** can blink to indicate that a feature such as **Standby Search**, **One At A Time** or **timer** is active. The **LED** will also blink when you switch on the TV from standby mode.

#### First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

Note: When the **Country** selection you may be asked to enter a **Pin**. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The **Each USB** input of your TV supports devices up to 50mA. Connecting devices that have current value above 50mA may damage your TV. By connecting an HDMI cable off. You have to use only a shielded HDMI cable to guarantee a sufficient immunity against parasitic frequency radiation.

#### About Selecting a Broadcast Type

**Digital Aerial:** If **Digital Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If **Digital Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed.

**Network IP and Search Step:** When finished, press **OK** button. Note: **Searching duration will change depending on the selected Search Step.**

**Satellite:** If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DSEqD** switch by using **◀** or **▶** buttons.

#### Switching On/Off

You can use YPbPr to VGA cable to enable YPbPr signal via VGA input. You cannot use VGA and YPbPr at the same time to enable PC/PnP audio, you will need to use the side audio inputs with a YPbPr/Pc audio cable for audio connection. If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to PC mode [When pressing the TV remote control, the channel number will be displayed]. If you want to use the CI module, insert it before mounting on the wall or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The **Each USB** input of your TV supports devices up to 50mA. Connecting devices that have current value above 50mA may damage your TV. By connecting an HDMI cable off. You have to use only a shielded HDMI cable to guarantee a sufficient immunity against parasitic frequency radiation.

#### To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (100-240V AC, 50/60 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
- Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby.

#### To **Switch the TV Off**

Press the **Standby** button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode.

#### To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket

Note: When the TV is switched into **standby mode**, the **standby LED** can blink to indicate that a feature such as **Standby Search**, **One At A Time** or **timer** is active. The **LED** will also blink when you switch on the TV from standby mode.

#### First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

Note: Depending on the **Country** selection you may be asked to enter a **Pin**. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The **Each USB** input of your TV supports devices up to 50mA. Connecting devices that have current value above 50mA may damage your TV. By connecting an HDMI cable off. You have to use only a shielded HDMI cable to guarantee a sufficient immunity against parasitic frequency radiation.

#### About Selecting a Broadcast Type

**Digital Aerial:** If **Digital Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If **Digital Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed.

**Network IP and Search Step:** When finished, press **OK** button. Note: **Searching duration will change depending on the selected Search Step.**

**Satellite:** If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DSEqD** switch by using **◀** or **▶** buttons.

**Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

**Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

**DSEqD switch:** If you have multiple satellite dishes and a DSEqD switch, select this antenna type. Press **OK** to continue. You can set four **DSEqD** options (if available) on the next screen. Press **OK** to scan for the first satellite in the list. **Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

To **Switch the TV On**  
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (100-240V AC, 50/60 Hz).  
To switch on the TV from standby mode either:

- press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
- Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby.

To **Switch the TV Off**  
Press the **Standby** button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode.

To **power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket**  
Note: When the TV is switched into **standby mode**, the **standby LED** can blink to indicate that a feature such as **Standby Search**, **One At A Time** or **timer** is active. The **LED** will also blink when you switch on the TV from standby mode.

**First Time Installation**  
When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**.

**Note:** Depending on the **Country** selection you may be asked to enter a **Pin**. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The **Each USB** input of your TV supports devices up to 50mA. Connecting devices that have current value above 50mA may damage your TV. By connecting an HDMI cable off. You have to use only a shielded HDMI cable to guarantee a sufficient immunity against parasitic frequency radiation.

**About Selecting a Broadcast Type**

**Digital Aerial:** If **Digital Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If **Digital Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed.

**Network IP and Search Step:** When finished, press **OK** button. Note: **Searching duration will change depending on the selected Search Step.**

**Satellite:** If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DSEqD** switch by using **◀** or **▶** buttons.

**Switching On/Off**  
To **Switch the TV On**  
Connect the power cord to a power source such as a wall socket (100-240V AC, 50/60 Hz).  
To switch on the TV from standby mode either:

- press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
- Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby.

To **Switch the TV Off**  
Press the **Standby** button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode.

**\* SIDE AV**  
• **VGA Connection (back)**  
• **PC YPbPr/Audio Connection (side)**  
• **SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)**  
• **SIDE AV (Side AV (Audio/Video Connection (side))**  
• **HEADPHONE Connection (side)**

**PC to YPbPr**  
YpBPr Video Connection (back)  
• **USB Connection (side)**  
• **CI Connection (side)**  
• **12V DC Connection (back)**

**YpBPr-Audio Connection (side)**  
• **12V DC Input**

**Using SatcoDX Feature**  
You can perform SatcoDX operations using the **Installation>Satellite Settings** menu. In the **SatcoDX** menu, there are two options regarding to the SatcoDX buttons.

You can download or upload SatoDX data. In order to perform these functions a USB device must be connected to the TV.

You can upload current services and related satellites & transponders in TV, to a USB device.

Additionally you can download one of the Satotdx files stored in USB device, to the TV.

When you selected one of these files, all services and related satellites and transponders in the selected file will be stored in the TV. If there are any installed terrestrial, cable and/or analog services, they will be kept and only satellite services will be removed. Afterwards, check your antenna settings and make changes if necessary. An error message stating **No Signal** may be displayed if the antenna settings are not configured properly.

#### Media Playback in USB Input

You can connect a 2.5" and 3.5" inch hard disk with external power supply/external hard disk drives or a USB memory stick to your TV using the USB inputs of the TV.

**IMPORTANT!** Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drive/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failures to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

**Note:** When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

#### Media Browser Menu

You can play photo, music, and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Picture**, **Sound** and **Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will exit from this screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

#### Logo/Stylus Mode Operation

Start playback with the **Play** button and activate button and deactivate button.

## TV Menu Contents

### System - Picture Menu Contents

Start playback with the <b>OK</b> button and deactivate  button.	The same file will be played and the <b>Picture</b> menu will be activated.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	A file in the list will be played once in random order.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	All files in the list will be continuously played in the same random order.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Adjusts the light and dark values on the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Adjusts the brightness values on the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Sets the colour value, adjusting the colours.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	For setting the <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen On/Off</b> . Available options may differ depending on the selected <b>Mode</b> .
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	This setting controls the backlight level. The <b>Backlight</b> function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Advanced Settings

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Dynamic Contrast
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Noise Reduction
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Colour Temp
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	White Point
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Picture Zoom
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Film Mode
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Skin Tone
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Colour Shift
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	RGB Gain (Optional)
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	HDMI Full Range
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	PC Position

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Autoposition
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	H Position
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	V Position
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Dot Clock
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Phase
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Reset

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Chroma</b> , <b>GenieOptical</b> , <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> .
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Adjusts the light and dark values on the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Adjusts the brightness values on the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Sets the colour value, adjusting the colours.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	For setting the <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen On/Off</b> . Available options may differ depending on the selected <b>Mode</b> .
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	This setting controls the backlight level. The <b>Backlight</b> function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Advanced Settings

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Dynamic Contrast
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Noise Reduction
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Colour Temp
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	White Point
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Picture Zoom
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Film Mode
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Skin Tone
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Colour Shift
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	RGB Gain (Optional)
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	HDMI Full Range
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	PC Position

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Autoposition
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	H Position
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	V Position
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Dot Clock
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Phase
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Reset

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	For setting the <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen On/Off</b> . Available options may differ depending on the selected <b>Mode</b> .
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	This setting controls the backlight level. The <b>Backlight</b> function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Advanced Settings

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Dynamic Contrast
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Noise Reduction
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Colour Temp
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	White Point
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Picture Zoom
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Film Mode
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Skin Tone
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Colour Shift
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	RGB Gain (Optional)
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	HDMI Full Range
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	PC Position

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Autoposition
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	H Position
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	V Position
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Dot Clock
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Phase
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Reset

Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	You can configure the colour temperature values using the <b>RGB Gain</b> feature.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	While watching from an HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left side of the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Dot Clock adjustments correct the interference that appears as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text in smaller fonts.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Depending on the input source/computer etc. you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use this feature to get a clearer picture by trial and error.
Start playback with the <b>Play</b> button and deactivate  button.	Resets the picture settings to factory default settings (except <b>Bane</b> Model).

While in **G4** (**RC**) mode, some items in **Picture** menu will be unavailable. Instead, **VGA** mode settings will be used.

While in **PC** mode,

**Note:** The audio device should support **System-Audio Control** feature and **CEC** option should be set as **Enabled**.

## System - Sound Menu Contents

System - Settings Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User mode</b> .
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume.
Headphone	Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programme's.
Headphone/Line out	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as <b>Lineout</b> . If you have connected headphones to the TV, set this option as <b>Headphone</b> . Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone</b> . If it is set to <b>lineout</b> , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
Surround sound	Surround sound mode can be changed as <b>On</b> or <b>Off</b> .
Digital Out	Sets digital out audio type.
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust <b>Menu Lock</b> , <b>Maturity Lock</b> , <b>Child Lock</b> or <b>Guidance</b> in this menu. You can also set a new <b>PIN</b> or change the default <b>Child PIN</b> using the related options. Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the <b>First Time Installation</b> . Default <b>PIN</b> can be set to 0000 or 1234 if you have defined the <b>PIN</b> required dependent on the country selection during the <b>First Time Installation</b> use a <b>PIN</b> that you have defined.
Timers	Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes, Sets date and time.
Date/Time	Sets date and time.
Source	Enables or disables selected source options.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press <b>OK</b> to see all available <b>Audio Description</b> menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes the timeout duration for menu screens.
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press <b>OK</b> to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen ( <b>DVB subtitle</b> / <b>Teletext subtitle</b> ) if both is available. Default values is <b>DVB</b> subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated.
Biss Key	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss Key on a broadcast, you can use this setting. Highlight <b>Biss Key</b> and press <b>OK</b> to enter keys on the desired broadcast.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst <b>Store Mode</b> is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. <b>Last State</b> and <b>Standby</b> options are available.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
Speakers	To hear the TV audio from the connected controllable audio device set as <b>Amplifier</b> . You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.
OSS	Displays Open Source Software license information.

**Child Lock:** If this option is set to **ON**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

**Set PIN:** Defines a new PIN number.

**Default CICAM PIN:** This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

**Note:** Default PIN can be set to **0000** or **1234**. If you have defined the PINs requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Some options may not be available depending on the country selection in the **First Time Installation**.

**Electronic Programme Guide (EPG):**

Some channels send information about their broadcast schedules. Press the **EPG** button to view the **Programme Guide** menu. There are 3 different types of schedule layouts **Timeline Schedule**, **List Schedule** and **Now/Next Schedule**. To switch between them follow the instructions on the bottom of the screen.

### Timeline Schedule

**Zoom (Yellow button):** Press the **Yellow** button to see events in a wider time interval.

**Filter (Blue button):** Views filtering options.

**Highlight Genre (Subtitles button):** Displays **Highlight Genre** menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be highlighted.

**Options (OK button):** Displays event options. **Event Details (Info button):** Displays detailed information about selected events.

**Next/Prev Day (Programme +/- buttons):** Displays the events of previous or next day.

**Search (Fax button):** Displays **Guide Search** menu.

**Now (Source button):** Displays current event of the highlighted channel.

### List (Scheduler)

(\*) In this layout option, only the events of the highlighted channel will be listed.

**Prev. Time Slice (Red button):** Displays the events

of previous time slice.

**Next/Prev Day (Programme +/- buttons):** Displays the events of previous or next day.

**Event Details (Info button):** Displays detailed information about selected events.

**Filter (Text button):** Views filtering options.

**Next/Time Slice (Green button):** Displays the events of next time slice.

**Options (OK button):** Displays event options.

**Now/Next Schedule**

**Options (OK button):** Displays event options.

## General TV Operation

### Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the **Channel List**. Set You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channel List** options. Press the **OK/TV** button to open the **Channel List**.

You can filter the listed channels by pressing the **Green** button or open the **Edit Channel List** menu by pressing the **Green** button in order to make advanced changes in the current list.

### Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **Channel List** in the main menu or press the **Green** button while the **Channel List** is displayed on the screen in order to open the **Edit Channel List** menu. Select the desired channel on the list. You can make multiple choices by pressing the **Yellow** button, then press the **OK** button to open the **Channel Edit Options** menu and select **Add/Remove Favourites** option. Press the **OK/TV** again. Set the desired list option to **On**. The selected channel will be added to the list in order to remove a channel or channel from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

**Satellite list:** Displays available satellite files. You can **Add**, **Delete** satellites or **Edit** satellite settings on the list. **Antenna Installation:** You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. **Save/OK:** You can upload or download SatcodX data using the related options.

**Displays installation settings menu, Standby Searcher :** Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. **Dynamic Channel Update:** If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching.

(\*) Availability depends on model.

**Clear Service List**: Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the **Country** option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

**Select Active Network**: This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.

**First Time Installation**: Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

## Installation Menu Contents

**Automatic channel scan (Return)**: Displays automatic tuning options. **Digital Aerial:** Searches and stores serial DVB stations. **Digital Cable:** Searches and stores cable DVB stations. **Analogue:** Searches and stores analogue stations. **Save/OK:** Searches and stores satellite stations.

This feature can be used for direct broadcast entry. **Network Channel Scan**: Searches for the listed channels in the broadcast system. **Digital Cable:** Searches for aerial network channels. **Digital Cable:** Searches for cable network channels.

You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.

**Displays satellite settings. Satellite list:** Displays available satellite files. You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. **Save/OK:** You can upload or download SatcodX data using the related options.

**Displays installation settings menu, Standby Searcher :** Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. **Dynamic Channel Update:** If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching.

(\*) Availability depends on model.

**Clear Service List**: Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the **Country** option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

**Select Active Network**: This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.

**First Time Installation**: Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

**PC Input Typical Display Modes**

Source	Supported Signals	Available
EXT (SCART)	R/G/B 50 R/G/B 60	O
Side AV	NTSC 60	O
P/C/Pb/Pt	480i, 480P 576i, 576P 720P 50Hz/60Hz	O
HDMI	1080i 1080P 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X= Not Available, O= Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

**Troubleshooting & Tips****Event Details (Info button):** Displays detailed information about selected events.**Filter (Blue button):** Views filtering options.**Event Options**

Use the directional buttons to highlight an event and press OK button to display Event Options menu. The following options are available.

- Select Channel:** Using this option, you can switch to the selected channel.
- Set Timer on Event / Delete Timer on Event:** After you have selected an event in the EPG menu, press the OK button. Select Set Timer on Event option and press the OK button. You can set a timer for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the OK button. Then select Delete Timer on Event option. The timer will be cancelled.
- Notes:** You can switch to any other channel or source while there is an active timer on the current channel. It is not possible to define timer for two or more individual events at the same time interval.

**Textlet Services**

Press the Text button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext pages and the broadcast at the same time. The pages once more or text, if available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

**Software Upgrade**

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal.

**Software upgrade search via user interface**

On the main menu select System>Settings and then More. Navigate to Software upgrade and press the OK button. In Upgrade options menu select Scan for upgrade and press OK button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the OK to continue with the reboot operation.

**3 AM search and upgrade mode**

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if Automatic scanning option in the Upgrade options menu is set to Enabled and if the TV is connected to an aerial signal. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, wait for two minutes then plug it back in.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions. Your TV supports up to 1920x800.

**Poor picture**

- Checked if you have selected the correct TV system.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.
- The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

**No picture**

- This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

**No sound**

- Check if the TV is muted. Press the Mute button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

**Remote control - no operation**

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

**Input sources - can not be selected**

- If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not:
  - Check the AV cables and connections. If you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

**English - 16 -**

**Supported DVI Resolutions**  
When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable[DVI to HDMI cable - not supplied], you can refer to the following resolution information.

				56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	76Hz	76Hz
				640x400					
				640x480					
				800x600	☒	☒	☒	☒	☒
				832x624					
				1024x768		☒	☒	☒	☒
				1152x864		☒	☒	☒	☒
				1152x870					
				1280x768					
				1360x768					
				1280x960					
				1280x1024					
				1400x1050					
				1440x900					
				1600x1200					
				1680x1050					
				1920x1080	☒				

Media	Extension	Format	Notes
Video	.mpg .mpeog .vob	MPEG1-2 MPEG2	MPEG1:768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.mp4 .m4v	MPEG4, Xvid, H.264	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264@VP8, 1920x1080 @ 30P Sorenson 352x288 @ 30P	
	.mp4 .3gp .3gpp .3gpp .MP4 Transport Stream		
	.ts, .tp, .m4v		1080P@60fps - 5Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
Audio	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer 2: 32Kbps - 448Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Sampling rate) Layer 3: 32Kbps - 320Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 1.023kHz, 1.024kHz (Sampling rate)
		(works only with video files)	AC3 32Kbps - 640Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling rate) AAC 16Kbps - 5760Kbps (Bit rate) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 24kHz (Sampling rate)
	EAC3		32Kbps - 64Kbps (Bit rate) / 24kHz, 44.1kHz, 32kHz (Sampling rate)
	lPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM (6/20/24bit (big / little endian), 24bit 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Sampling rate)	
	IMA-ADPCM MS-ADPCM		384Kbps (Bit rate) / 8kHz ~ 480Kbps (Sampling rate)
	LBR		32Kbps ~ 960Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling rate)
Picture	JPG	Baseline Progressive	Resolution(W/H): 17000x10000 Resolution(W/H): 4000x4000
	BMP	-	Resolution(W/H): 5760x4096
	Subfile	sub, srt	-

## **MOBIL TV INSTRUCTIONS**

### **Switching the TV On using 12 Volt**

1. Connect the cigarette lighter plug cable into the cigarette lighter socket of your car.
2. Plug the other side of 12 volt cable into DC 12 socket on the back side of the TV. Then the standby LED will light up.
3. Press the **Standby** button. **Programme +/-** buttons or a numeric button on the remote control or press the middle of the control switch on the TV in. The TV will then switch on.
4. Adjust the antenna position for better reception or reinsert TV channels if necessary.

### **Switching the TV Off**

1. Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the control switch on the TV in and hold it down for a few seconds, so the TV will switch into standby mode.
2. Unplug cable connectors and power plugs.

**ATTENTION: 12 V Input:**



## **Table des matières**

Consignes de sécurité .....	2
Consignes sur le produit .....	2
Informations sur l'environnement .....	3
Fonctions .....	4
Accessoires inclus .....	4
Notifications de Veille .....	4
Commutateur de commande et fonctionnement de la TV .....	4
Insertion des piles dans la télécommande .....	5
Branchemet à l'alimentation .....	5
Branchemet de l'antenne .....	5
Notification .....	6
Spécifications .....	6
Télécommande .....	7
Connexions .....	8
Marche/Arrêt .....	9
Installation initiale .....	9
Utilisation de la fonction SatcodDX .....	10
Lecture de média via entrée USB .....	10
Menu Navigateur multimédia .....	10
Serveurs intermédiaires CEC et CEC RC .....	10
Contenu du menu Téléviseur .....	12
Fonctionnement général de la TV .....	16
Utilisation de la liste de chaînes .....	16
Configuration des paramètres parentaux .....	16
Guide des programmes électroniques (EPG) .....	16
Sérvices télécôte .....	17
Mise à jour logicielle .....	17
Dépannage et astuces .....	17
Modes d'affichage typiques de l'unité PC .....	19
Compatibilité des signaux AV et HDMI .....	19
Formats de fichier pris en charge pour le mode USB .....	20
Résolutions DVI prises en charge .....	21
Manuel De TV Mobile .....	22

## Consignes de sécurité



**MISE EN GARDE** POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR PEUT ÊTRE CONFERÉE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Pendant les phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, foudre) et de longues périodes l'activité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur ou l'arrêter. Il convient d'absenter l'énergie, que ce soit son état minime, si l'en mode Veille ou éteint. Remarque : y réactivez.

## IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

**Avertissement** : Ne jamais laisser des personnes (y compris les enfants) avec des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience et/ou connaissances de l'appareil l'utiliser sans supervision.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et général similaire, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

• Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gêchez pas la ventilation en la recourrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des piumaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

• Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne nouez jamais le téléviseur ou le meuble etc., sur le cordon d'alimentation. Un condensateur fidèle d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon à l'extrémité d'alimentation avec les mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne roulez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

## AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une surface chaude ou dans des supports en plastique.

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une surface chaude ou dans des supports en plastique.

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une surface chaude ou dans des supports en plastique.

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une surface chaude ou dans des supports en plastique.

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une surface chaude ou dans des supports en plastique.

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une surface chaude ou dans des supports en plastique.

• N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les rases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus du téléviseur).

• N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le à l'ombre de flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.

• Ne placez pas des sources de chaleur (telle que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur).

• Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces indénimées.

• Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.

• Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.

• Ne mettez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT : N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une autre pile ou sur une pile morte.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique.

AVERTISSEMENT : Risque de tension dangereuse.

AVERTISSEMENT : Composant d'entretien important.

AVERTISSEMENT : Risques graves ou risque de mort.

**Borne dangereuse sous tension** : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsque sont sensées.

**Mise en garde, voir instructions d'utilisation** : Les zones marquées contiennent des zones de fixation murale et autres accessoires recommandés.

**Produit Laser de Classe 1 :** Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnnablement prévisibles.

**AVERTISSEMENT**

**CLASS 1 PRODUCT** LASER PRODUCT

N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou ses accessoires fournis avec celui-ci pourront contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi la déces.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et enlevez-le pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.

• Ne mettez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT : N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

AVERTISSEMENT : Ne posez pas les piles sur une autre pile ou sur une pile morte.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le téléviseur ne déborde pas du meuble sur lequel il est placé.

AVERTISSEMENT : Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, un armoire ou un support) sans fixer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.

AVERTISSEMENT : Ne mettez pas de tissus ou autre matériau entre le téléviseur et le meuble de support sur lequel il est placé.

AVERTISSEMENT : Sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils encourrent en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur actuel est manivelle et déplaçable, les mêmes mesures ci-dessus plus haut doivent être appliquées.

**AVERTISSEMENT** : lorsque l'appareil est connecté à la terre par l'alimentation SECTEUR ou d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'électricité. Par conséquent, assurez-vous que ce branchement à la terre de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences. (isolateur galvanique, voir le nomme EN 6023-11).

**Informations sur l'environnement**

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Le téléviseur ajoute sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu Paramètres personnalises et reglez manuellement le rétro-éclairage (suite en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la télécommande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Réglez l'option d'économie d'énergie disponibles pour votre modèle en fonction du Mode sélectionné dans le menu Système>Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'Économie d'énergie dans le menu Système>Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton droit alors que l'option Auto est sélectionnée, ou sur le bouton gauche alors que l'option Paramètres personnels est sélectionnée, le message « L'écran s'éteindra dans 15 secondes »,

## AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

• Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

• L'kit de fixation murale est en option. Vous pouvez en trouver à la vente dans un magasin local, si l'est pas fourni avec votre téléviseur.

• N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop

## Remarques :

- Si vous éteignez le téléviseur, la procédure recommande par le réglage du volume.
- Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 2 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode veille parce qu'il ne reçoit aucun signal après un long moment ». Appuyez sur OK pour continuer.

Si le téléviseur est allumé et qu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran. « La télévision passe automatiquement en mode veille parce qu'aucun signal n'a été reçu après un long moment ». Appuyez sur OK pour continuer.

### Commutateur de commande et fonctionnement

Utilisez le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

#### Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- TV numérique / par câble / satellite entièrement intégrée (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Prise petite pour appareils externes (appareil vidéo, jeu vidéo, appareil audio, etc.).
- Système de son stéréo
- Télétexte
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel

• L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps

• Minuteur de mise en veille

• Verrouillage enfants

• Coupeur automatique qui coupe le son en l'absence de transmission.

• Lecture NTSC

• AVL (luminosité automatique du volume)

• PLL (Recherche de fréquences)

• Entrée PC

• Mode Jeu (en option)

• Fonction de coupure de l'image

### Accessoires inclus

• Télécommande

• Piles : 2 x AAA


• Manuel d'instructions

• Adaptateur d'entrée 12 V DC

• Fiche auto

## Branchements à l'alimentation

**IMPORTANT :** Le téléviseur a été conçu pour fonctionner sur 12 V DC. Pour cela, un adaptateur de tension est utilisé. Branchez cet adaptateur à un système d'ouverture 100-240 VCA 50/60 Hz.



## Consignes de Sécurité Importantes

### Vérifiez si le branchement de mise à terre est correct


Branchez le terminal terrestre à l'adaptateur CA avec le terminal terre fourni dans la prise électrique en utilisant la fiche fournie. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour changer la prise.



### Branchez correctement le fil terre.

## Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble de la TV à la prise d'ENTRÉE DE L'ANTENNE (ANT) ou l'écrou satellitaire à la prise d'ENTRÉE DE SATELLITE (LNB) située à l'arrière de la TV.



## Insertion des piles dans la télécommande

Ouvrez le compartiment des piles en relâchant le couvercle à l'arrière. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne confondre pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle.



### 1. Direction précédente

### 2. Direction suivante

3. Volume/info/liste des sources : Commutateur de sélection de source et mise en veille
- Le bouton de commande vous permet de gérer les fonctions Volume, Programme/ Source et Veille de votre téléviseur.

**Pour régler le volume :** Augmentez le volume en appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton Bas.

**Pour changer de chaîne :** Appuyez sur le bouton du milieu, la bande d'information apparaît sur l'écran. Déroulez les chaînes enregistrées en appuyant sur les boutons Haut ou Bas.

**Pour modifier la source :** Appuyez deux fois sur la partie centrale du bouton (pour la deuxième fois) pour faire apparaître la liste d'écran. Parcourez les sources disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

**Pour éteindre le téléviseur :** Appuyez sur le centre du bouton vers le bas et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille.

**Pour allumer le TV :** Appuyez sur la partie centrale de la touche pour allumer le téléviseur.

**RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE**  
 Les termes HDMI et l'interface multimédia haute définition ainsi que le logo de HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.



© HDMI Licensing LLC. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories et Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.  
**Informations applicables aux utilisateurs concernant la mise au rebut de l'ancien appareil et des piles.**

[Union européenne uniquement]

L'équipement portant ces symboles ne doit pas être mis au rebut comme les ordures ménagères. Vous devriez chercher des méthodes et des systèmes de recyclage appropriés pour l'élimination de ces produits.

**Remarque :** Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.




Piles

**Spécifications**

Télédiffusion	PAL/B/G, D/K, U'
Réception des chaînes	VHF (BAND III), UHF (BAND IV), HYPERBAND TV satellite tunnélique terrestre intégrable(DVB-T/C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)
Réception numérique	Nombre de chaînes prédefinies 8 000
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dééquilibrée)
Tension de fonctionnement	100-240 V CA, 50 Hz.
Audio	Allemand + NiCam Stéréo
Puissance de sortie	2 x 2.5 W
Audio (W/RMS, (10 % THD))	47 W
Consommation électrique (W)	135 x 506 x 345 mm
Dimensions du téléviseur D x L x H (avec pied) (mm)	40/56 x 506 x 313 mm
Dimensions du téléviseur D x L x H (sans Pied) (mm)	22°
Affichage	0°C à 40°C, soit 85 % d'humidité maximale
Température de fonctionnement et humidité	

**Télécommande**



1. **Veille :** Met le téléviseur sous/hors tension
2. **Boutons numériques :** Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
3. **Langue :** Bascule entre les modes sonores et TV analogique), affiche et change la langue audio/des sous-titres (le cas échéant, en TV numérique)
4. **Menu :** Affiche le menu du téléviseur
5. **Volume +/-.**
6. **Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
7. **Guide :** Affiche le guide électronique des programmes
8. **Boutons de direction :** Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc. et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
9. **OK :** Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche le menu des Chaînes (en mode DTV)
10. **Précédent/Retour :** Retourne à l'écran précédent, ouvre la page index (en mode TXT)
11. **Rombobin :** Lecture rapide en arrière des médias
12. **Aucune fonction**
13. **Boutons de couleur :** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
14. **Lire :** démarre la lecture du média sélectionné.
15. **Arrêter :** suspend définitivement la lecture du média en cours.
16. **Avance Rapide :** permet la lecture en avant des médias comme les films.
17. **Pause :** suspend la lecture du média en cours
18. **Quitter :** ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
19. **Info:** Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche 'en mode TXT')
20. **Programme +/-.**
21. **Texte :** Affiche le texte (si disponible), appuez de nouveau pour supprimer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange)
22. **Source :** Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

Réseau ou Rechercher Étape. Une fois la sélection terminée, appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : La durée de la sélection varie en fonction de Rechercher l'épisode sélectionné.

**Satellite :** Si l'option de recherche des émissions par satellite est activée, le téléviseur procéde à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres émissions initiaux terminées. Avant l'activation du mode satellite, vous devez effectuer certains réglages. Le menu **Type d'antenne** s'affiche en premier. Le **Type d'antenne** peut être Direct ou Parabolique. Appuyez sur **OK** pour continuer.

• **Direct :** Si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez un satellite disponible à l'écran suivant et appuyez sur **OK** pour rechercher les services disponibles.

• **Parabolique :** Si vous possédez un système de câble d'alimentation à la source d'énergie, par exemple une prise murale (100-240 VCA, 50/60 Hz). Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton **VOLUME**, **Programme +/-** ou un autre bouton numérique de la télécommande, et un bouton audio YPBPR/PC pour la commande commune.
- Appuyez sur le commutateur situé sur le côté de la TV jusqu'à ce que la TV passe en mode de veille.

#### Pour mettre le téléviseur hors tension

Appuyez sur le bouton **VOLUME** de la télécommande ou appuyez sur le bouton de contrôle sur le côté du téléviseur jusqu'à ce que le téléviseur passe en mode veille.

#### Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Remarque : Lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant de veille d'LED clignote pour indiquer que les broches de connexion à l'arrière du téléviseur sont actives. Le voyant à LED peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

#### Installation initiale

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de la largeur d'écran apparaît. Sélectionnez la largeur désirée et appuyez sur **OK**.

#### A l'écran suivant, déjetez vos préférences à l'aide des boutons de direction.

Remarque : A l'écran suivant, en fonction du Pays sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi saura être 0000. Vous devez le saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

#### À propos de la sélection des types de diffusion

**Antenne numérique :** Si l'option de recherche des émissions par **Antenne numérique** est activée, le téléviseur procéde à la recherche d'émissions numériques hertzienne une fois les autres émissions initiales terminées.

**Câble numérique :** Si l'option de recherche de programmes par **câble numérique** est activée, le téléviseur recherche les programmes par câble numériques après avoir terminé la configuration des autres réglages initiaux. Selon vos préférences, un message peut s'afficher avant le lancement de la recherche. Sélectionnez **OUI** et appuyez sur **OK** pour continuer. Pour annuler l'opération, sélectionnez **NON** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez sélectionner **Le Réseau** ou des valeurs telles que **Fréquence**, **ID** ou **Numéro**.

Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont en état de fonctionnement. Une fois les connexions terminées, vous pouvez utiliser les différents dispositifs et les utiliser avant de les relier.



Connexions				
Connecteur	Type	Câbles	Pérophérique	
Partiel (arrière)	Branchez le cordon d'alimentation à la source d'énergie, par exemple une prise murale (100-240 VCA, 50/60 Hz).			
VGA (arrière)	Branchez le VGA à l'entrée du VGA. Vous ne savez pas utiliser le VGA, mais vous utilisez le YPBPR de manière interchangeable. Pour activer la fonction audio YPBPR, utilisez les entrées audio YPBPR, et un câble audio YPBPR/PC pour la commande commune. Si un périphérique externe est branché à la base des prises YPBPR, le téléviseur passe automatiquement en mode AV. Assurez-vous que tous les câbles des entrées DTV, Analogique, 4 HDTV, 240, ou un mode. Ne mettez pas l'antenne multibranchement la sortie de la carte à la prise périphérique. Lorsque tous les câbles sont branchés à la base des prises YPBPR, le téléviseur passe en mode de veille. Nous vous recommandons de connecter tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale. Insérez 2 ou effacez le module Clungus et appuyez sur <b>SWITCHED OFF</b> . Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. Chaque entrée de votre téléviseur prend en charge les périphériques支接的, jusqu'à 500 mA. En branchant les appareils dont la valeur actuelle dépasse 500 mA, vous courez le risque de débrancher votre téléviseur. Lorsque vous connectez un câble HDMI à votre téléviseur, vous pouvez utiliser uniquement un câble HDMI blindé pour garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques.			
AV LATERAL	Connexion PC/YPBPR Audio (arrière)	Câble Audio YPBPR/PC		
SPDIF	Connexion S/PDIF (sortie coaxiale) (arrière)			
AV LATERAL	Connexion AV latéral (Audio/Vidéo) (arrière)	Câble AV		
CASQUE	Branchez du casque (latéral)			
PC à YPBPR	Connexion vidéo YPBPR (arrière)	Câble de connexion PC à YPBPR		
	Connexion USB (latéral)			
	Connexion CI (latéral)			
	12 VCC	Tension d'entrée 12 VCC		

lance la recherche des émissions du type sélectionné disponibles. Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran. Appuyez sur **OK** pour continuer. L'option **Modifier la Liste des chaines** est disponible à la suite. Vous pouvez modifier la liste des chaines selon vos préférences et appuyer sur le bouton **Menu** pour revenir au mode télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaines selon la LCN (\*). Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

**(\*) LCN** est le système de numéros de chaînes logiques qui sélectionne les émissions disponibles suivant une séquence de chaînes recommandée (si disponible).

**Remarque : Evitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation. Notez que certaines options ne seront pas disponibles, selon le pays.**

**Utilisation de la fonction SatcodX** Vous pouvez accéder à SatcodX à partir du menu **Installation>Paramètres d'antenne**. Dans le menu SatcodX, vous trouverez deux options relatives à SatcodX.

Vous pouvez également transférer l'un des fichiers SatcodX stockés dans le disque dur USB, vers la TV. Lorsque vous sélectionnez l'une de ces fichiers, tous les services, les satellites et transpondeurs associés dans le fichier sélectionné sont enregistrés dans le téléviseur. Si l'existe des services partiellement et/ou analogiques instants, ils seront conservés et seuls les services satellites seront supprimés. Ensuite, vérifiez les paramètres de votre antenne et apprenez les modifications nécessaires. Un message d'erreur signalant « Aucun Signal » si les paramètres de l'antenne ne sont pas correctement configurés.

Vous pouvez également transférer l'un des fichiers SatcodX stockés dans le disque dur USB, vers la TV. Lorsque vous sélectionnez l'une de ces fichiers, tous les services, les satellites et transpondeurs associés dans le fichier sélectionné sont enregistrés dans le téléviseur. Si l'existe des services partiellement et/ou analogiques instants, ils seront conservés et seuls les services satellites seront supprimés. Ensuite, vérifiez les paramètres de votre antenne et apprenez les modifications nécessaires. Un message d'erreur signalant « Aucun Signal » si les paramètres de l'antenne ne sont pas correctement configurés.

**Lecture de média via entrée USB**  
Vous pouvez connecter des disques durs externes de 3,5 pouces (diffusés sous avec câble d'antenne externe) ou une carte mémoire USB à votre TV via ses entrées USB de votre TV.  
**IMPORTANT !** Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccomander au téléviseur. Veillez remarquer que la responsabilité du défi de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoire USB

peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS et FAT32.

Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être incohérente. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB lui-même. N'enlevez jamais un périphérique USB durant la lecture d'un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB du téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés d'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s) entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter un disque dur USB.

**Remarque : Lors de la lecture des fichiers d'image, le menu Navigateur multimédia peut uniquement afficher 1000 fichiers à la fois au maximum. Si vous avez plusieurs milliers d'images au maximum, il est recommandé d'utiliser une autre application.**

**Menu Navigateur multimédia** Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique, et de film stockés sur un disque USB, en connectant le périphérique à votre téléviseur. Connectez un disque USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur. En appuyant sur le bouton **Média**, vous êtes encouragé à utiliser la fonction **Réglage**. En appuyant une fois sur le bouton **Menu**, l'écran disparaitra. Vous pouvez régler les préférences de votre **Navigateur media** via votre menu **Réglages**.

**Fonctionnement du mode Auto/Auto/Boucle** Démarrer la lecture via la touche Lire et arrêter [■]. Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant les entrées de votre téléviseur.

Démarrer la lecture via la touche OK et arrêter [■]. La même fonction sera lue en boucle (régle).

Démarrer la lecture via la touche Lire et arrêter [■]. Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant les entrées de votre téléviseur.

Démarrer la lecture via la touche Lire et arrêter [■]. Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant les entrées de votre téléviseur.

Démarrer la lecture via la touche Lire et arrêter [■]. Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant les entrées de votre téléviseur.

Démarrer la lecture via la touche Lire et arrêter [■]. Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant les entrées de votre téléviseur.

**Remarque : L'appareil audio devrait prendre en charge la fonction de Contrôle du Système Audio et l'option CEC doit être réglée sur Activé.**

**Commande audio système**  
Permet d'utiliser l'option Amplificateur/recapteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Haut-parleurs du menu Système>Paramètres Autres** sur **Amplificateur**. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés si le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

**Remarque : La source ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI.**

**Serveurs internationaux CEC et CEC RC**

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la TV.

L'option **CEC** du menu **Système>Paramètres Autres** doit être définie sur **Activé** en premier lieu. Appuyez sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de sources**. Si un nouveau périphérique CEC est connecté, il va s'afficher dans le menu **Source** avec son

## Contenu du menu Téléviseur

Contenu du menu Système - Image	
Mode	Vous pouvez modifier le mode d'écran selon vos préférences ou expériences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : Cinéma, Jeux (en option), Sport, Dynamique et Naturel.
Contraste	Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.
Luminosité	Règle la valeur de luminosité de l'écran.
Netteté	Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.
Couleur	Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs.
Économie d'énergie	Cette fonction permet de régler le mode Économie d'énergie sur les options Personnalisation, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran ou Désactive. Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné.
Rétro éclairage	Ce paramètre contrôle le niveau du rétro-éclairage. La fonction de rééclairage sera inactive si la Mode Économie d'énergie est réglée sur une option autre que Personnalisation.
Paramètres avancés	
Contraste dynamique	Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
Réduction du bruit	Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit.
Température de couleur	Règle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et Personnalisé sont disponibles.
Point blanc	Si l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé, ce réglage sera disponible. Augmentez la « chaleur » ou la « fraîcheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.
Zoom image	Règle le format et la taille de l'image souhaitées.
Mode Film	Tous les films sont emmagasinés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
Carnation	La fonction Carnation peut être modifiée entre -5 et +5.
Changer de couleur	Règle le ton de la couleur désirée.
Gain RGB (En option)	Tous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l'aide de la fonctionnalité Gain RGB.
HDMI Large bande	Lorsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la nuance de l'image.
Position du PC	Apparaît uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur VGA / PC.
Position automatique	Optimise automatiquement l'affichage. Appuyez sur Ok pour optimiser.
Position H	Cette option déplace l'image horizontalement vers la côté droit ou gauche de l'écran.
Position V	Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.
Fréquence pilote	Les réglages de la fréquence pilote corrige les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les bulles de calcul, les paragraphes, ou les textes dans des polices plus petites.
Phase	Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image voilée ou brisée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essaies et erreurs.
Réinitialisation	Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode <b>PC</b> ).
En mode (VGA / PC), certains éléments du menu <b>Image</b> seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode <b>VGA</b> seront ajoutés aux paramètres <b>Image</b> en mode <b>PC</b> .	

## Contenu du menu Système - Son

Volume	Ajuste le niveau du volume.
Égaliseur	Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsqu'ils vous êtes en mode Utilisateur.
Balance	Ajuste le son à gauche comme à droite du haut-parleur.
Casque	Règle le volume du casque.
Mode Son	Ajuste le son pour assurer que leur volume est réglé à un niveau faible, afin d'éviter que votre audition ne soit endommagée.
AVL (Limitation automatique du volume)	Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).
Casque Sortie de ligne	Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes, casque audio, sélectionnez l'option <b>Sortie de ligne</b> . Si vous avez branché des casques sur votre téléviseur, définissez cette option en tant que <b>Casque</b> .
Basse dynamique	Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour sorties audio, sélectionnez l'option <b>Sortie à la ligne</b> . Si la carte de la prise de casque sera réglée à un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition.
Son surround :	Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique
Sortie Numérique	Vous pouvez activer ou désactiver le mode Son Surround.
	Règle le type de sortie audio numérique.

## Système - Contenus du menu Paramètres

### Accès Conditionnel

Contrôle les modèles d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.

### Langu

Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.

Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez également régler le Verrouillage enfants ou le Contrôle parental.

Guide à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN CICAM par défaut en utilisant les options associées.

**Remarque :** Compte tenu du pays sélectionné, certaines options du menu ne seront pas disponibles lors de la première installation. Le code PIN par défaut est 0000 au 1234. Si vous avez défini un code PIN (seulement en fonction du pays sélectionné) lors de l'installation initiale, utilisez-le.

Définir le minuteur de mise en veille pour éteindre le téléviseur après un certain temps. Regle les minuteries des programmes sélectionnés.

### Date/Horaire

Définir la date et l'heure.

### Sources

Active ou désactive les options sources sélectiomnées.

### Accessibilité

Affiche les options d'accèsibilité du téléviseur.

### Maintenant

Active n'importe quelle fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.

### Descriptions Audio

Une liste de narration se jouera pour le public à vitesse ou ralenti. Appuyez sur OK pour voir toutes les options d'application Audio. Cette fonction est uniquement disponible si elle est dans le menu en charge.

### Plus

Affiche les autres options de réglage du téléviseur.

### Temporisation du Menu

Change la durée de temporisation des écrans de menu.

### Mise à jour logicielle

S'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur OK pour afficher les options de menu.

### Version de L'application

Affiche la version actuelle de l'application.

### Mode Sous-Titre

Cette option permet de choisir le mode sous-titre qui s'affiche à l'écran (sous-titre **DVB** sous-titre **XTT**). Si les deux sont disponibles, **DVB** est le sous-titre par défaut. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.

### Mise hors tension automatique du téléviseur

Défini la duree souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsque elle n'est pas utilisée.

### Mode Mémoisation

Le Biss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devrez entrer le BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le réglage Clé Biss.

### Cle Biss

Sélectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le mode **Mémorisation** est activé, certains éléments du menu du téléviseur ne peuvent pas être disponibles.

### Mode de mise sous tension

Ce paramètre permet de configurer les différences du Mode de mise sous tension. Les options **Dernier état** et **Mode Veille** sont responsables.

### CEC

Avec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.

### Mise en marche auto CEC

Cette fonction permet à l'écran à cristaux liquides (LCD) connecté à l'alimentation du téléviseur et basé sur l'automaticité vers sa source d'alimentation. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droit** pour activer ou désactiver cette fonction.

### Haut-parleurs

Pour écouter le son audio à partir du périphérique audio compatible connecté, réglez sur **Amplificateur**. Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume du périphérique audio.

### OSS

Affiche les informations de licence du logiciel libre.

## Contenu du menu Installation

Recherche des chaînes automatique	Affiche les options de réglage automatique. <b>Antenne numérique</b> : Recherche et enregistre les chaînes DVBT. <b>Câble numérique</b> : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVBT. <b>Analogique</b> : Recherche et enregistre les stations analogiques. <b>Satellite</b> : Recherche et enregistre les stations sur satellite.
Baylage de chaîne manuel	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche des chaînes réservées	Recherche les chaînes réservées dans le système de diffusion. <b>Antenne numérique</b> : Recherche les chaînes de câble réseau.
Récherche fine (analogique)	Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont mémorisées.
Paramètres de satellite	Configure les paramètres du satellite. <b>Liste de chaînes</b> : Affiche les satellites disponibles. Vous pouvez <b>Ajouter</b> , <b>Supprimer</b> les satellites ou <b>Editer</b> les paramètres satellite de la liste. <b>Installation de l'antenne</b> : Vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne satellite et/ou démarrez une nouvelle recherche de satellite. <b>Satcodex</b> : Vous pouvez envoyer ou télécharger les données Satcodex en utilisant les options associées.
Recherche à jour de chaînes dynamiques	Affiche le menu des paramètres d'initialisation. <b>Recherche en mode de veille (*)</b> : Votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode veille. toutes les chaînes détectées suffisent à décan. <b>Mise à jour de chaînes dynamiques (*)</b> : Si cette option est définie sur Active, elle s'applique automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur.
Parasatellite	Utilise cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option <b>Paramètres d'installation</b> est définie sur Danois, Suède, Norvège, ou Finlande.
EIT / Liste service	Utilise cette option pour sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans les modifications faites à la fréquence. Le nom de la chaîne, la langue du sous-titre ( <i>"/&gt;</i> ) et la disponibilité varie en fonction du modèle.
Installation initiale	Utilise cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option <b>Paramètres d'installation</b> est définie sur Danois, Suède, Norvège, ou Finlande.
Le réseau scif	Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.
Surprise toutes les chaînes et réglages enregistrés	Surprise toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

## Fonctionnement général de la TV

### Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur retrace toutes les stations mémorisées dans la **Liste des chaînes**. Vous pouvez modifier cette liste des chaînes ainsi qu'il suit : configurer les favoris ou les stations actives à l'intérieur de la liste en utilisant les options de la **Liste de chaînes**. Appuyez sur le bouton **OK/TV** pour ouvrir la **Liste de chaînes**. Vous pouvez filtrez les chaînes incluses en appuyant sur le bouton Bleu ou ouvrir le menu **Modifier la liste des chaînes** en appuyant sur le bouton Vert pour faire d'autres modifications dans la liste actuelle.

### Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Sélectionnez la **Liste des chaînes** dans le menu principal ou appuyez sur le bouton Vert lorsque la liste des chaînes s'affiche à l'écran pour ouvrir le menu **Modifier la Liste des chaînes**. Sélectionnez la chaîne désirée sur la liste. Vous pouvez opérer plusieurs choix en appuyant sur le bouton Jaune. Puis, appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le menu **Options de modification des chaînes** et sélectionnez l'option **Ajouter/Eliminer les favoris** à nouveau sur le bouton OK. Définissez l'option de liste désirée sur **Activé**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et démarrez la liste désirée sous **Désactive**.

Vous pouvez utiliser la fonction **Filtre** dans le menu **Modifier la liste des chaînes** pour filtrer les chaînes dans la **Liste des chaînes** de façon permanente selon vos préférences. En utilisant cette option Filtrer, vous pouvez définir l'une de vos quatre listes de préférences à afficher à chaque fois que la **Liste des chaînes** est ouverte. La fonction de filtrage du menu **Liste des chaînes** permet de filtrer la **Liste des chaînes** actuellement affichée afin de trouver une chaîne et de s'y connecter. Si vous ne les enregistrez pas, ces modifications seront annulées à la prochaine ouverture de la **Liste des canaux**. Pour enregistrer les modifications apportées à la liste, appuyez sur le bouton Rouge après filtrage lorsque la **Liste des canaux** s'affiche à l'écran.

### Configuration des paramètres parentaux

Les options du menu **Système>Paramètres du Contrôle Parental** peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains programmes, certaines chaînes et d'accéder à certains menus. Ces paramètres sont situés dans le menu **Système>Paramètres>>Contrôle parental**.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Après avoir saisi le code PIN

### Jour suivant/Précédent (Boutons Programme +/-) :

Affiche les événements du jour précédent ou suivant.

### Recherche (Bouton texte) :

Affiche le menu Recherche.

### Maintenant (bouton Source) :

Affiche l'événement en cours de la chaîne en surveillance.

### Programme de liste (\*)

(\*) Dans cette option de présentation, seuls les événements de la chaîne en surveillance sont pris en compte.

### Préc. (Bouton texte) :

Affiche les événements de l'intervalle de temps précédent. Jour suivant/Précédent (Boutons Programme +/-) :

Affiche les événements du jour précédent ou suivant.

### Détail des événements (Bouton d'informations) :

Affiche les informations détaillées concernant les événements d'émission.

### Filtre (Bouton texte) :

Affiche les options de filtre. Intervalle ou temps suivant (Bouton rouge) :

### Options (Bouton OK) :

Affiche les options de défilement.

### Programme Maintenant/Ensuite

### Options (Bouton OK) :

Affiche les options de défilement.

### Détail des événements (Bouton d'informations) :

Affiche les informations détaillées concernant les événements d'émission.

### Options des événements

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur OK pour afficher le menu Options de l'événement. Les options suivantes sont disponibles.

### Sélectionner la Chaîne :

Grâce à cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée. Régler la minuteure de l'événement / Supprimer la minuteure de l'événement :

(Un fois un événement sélectionné dans le menu EPG, appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez l'option Régler la minuteure sur Événement et appuyez sur la touche OK. Vous pouvez définir une minuteure pour les événements à venir. Pour annuler une minuteure existante, sélectionnez l'événement en question et appuyez sur le bouton OK. Ensuite, sélectionnez l'option Supprimer la minuteure de l'événement. La minuteure sera annulée.

Rémarques : Il vous est impossible de passer à n'importe quelle autre chaîne ou source lorsqu'une minuteure est active dans la chaîne en cours. Si vous n'avez pas la possibilité de régler deux ou plusieurs émissions dans le même intervalle de temps.

### Services télextexte

Appuyez sur le bouton Text pour entrer. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour activer le mode de mélange, ce qui vous permet de voir la page télextexte et la diffusion télévisée simultanément.

### Détail des événements (Bouton d'informations) :

Affiche les informations détaillées concernant les événements sélectionnés.

### Options (Bouton OK) :

Affiche les options de défilement.

### Détail des événements (Bouton d'informations) :

Affiche les informations détaillées concernant les événements sélectionnés.

### Recherche et mode de mise à niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 3 heures si l'option Recherche automatique du menu Options de mise à jour est active et si le menu principal est connecté à un signal d'antenne. Si un nouveau logiciel est téléchargé et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

### Recherche et réinitialisation

Remarque : Ne débranchez pas le câble d'alimentation lorsque vous effectuez la procédure de réinitialisation. Si le câble est débranché, redébranchez-le, patientez deux minutes, puis redébranchez-le.

### TA TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Vérifiez si les piles sont usées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

### Mauvaise qualité d'image

Assurez-vous de signalable peut impacté négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.

\* Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entre 0 et la bonne fréquence que vous avez.

\* La qualité des images peut ne pas être bonne lorsque deux appareils sont simultanément connectés au téléviseur. Dans ce cas, déconnectez l'un des appareils.

disponible, des sections contenues dans une page de télétexte présentent un code couleur et peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches colorées. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Mise à jour logicielle

Voiture TV peut rechercher et effectuer automatiquement des mises à jour de microlog ramme via le signal de diffusion.

### Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

À partir du menu principal, sélectionnez Système>Paramètres puis Autres. Sélectionnez Mise à jour du logiciel et appuyez sur le bouton OK. Dans le menu Options de mise à jour, sélectionnez Recherche de mise à jour et appuyez sur le bouton OK pour lancer une nouvelle mise à jour du logiciel.

Sure mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. A terme du téléchargement, confirmez la question relative au redémarrage du téléviseur en appuyant sur OK pour continuer avec l'opération de redémarrage.

### 3 Recherche et mode de mise à niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 3 heures si l'option Recherche automatique du menu Options de mise à jour est active et si le menu principal est connecté à un signal d'antenne. Si un nouveau logiciel est téléchargé et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

### Recherche et réinitialisation

Remarque : Ne débranchez pas le câble d'alimentation lorsque vous effectuez la procédure de réinitialisation. Si le câble est débranché, redébranchez-le, patientez deux minutes, puis redébranchez-le.

### TA TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Vérifiez si les piles sont usées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

### Mauvaise qualité d'image

Assurez-vous de signalable peut impacté négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.

\* Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entre 0 et la bonne fréquence que vous avez.

\* La qualité des images peut ne pas être bonne lorsque deux appareils sont simultanément connectés au téléviseur. Dans ce cas, déconnectez l'un des appareils.

## Pas d'image

- L'absence d'image signifie que votre TV ne reçoit aucune transmission. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

• L'antenne est-elle correctement connectée ?

• Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

• Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

• En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

## Pas de son

- Vérifiez si la TV est en mode Muet. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu **Son**.

## Télécommande : ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

## Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si vous ne pouvez sélectionner une source d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté. Le cas échéant :
  - Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous essayez de basculer à la source d'entrée dédiée à l'appareil connecté.

## Modes d'affichage typiques de l'entrée PC

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions. Votre TV prend en charge jusqu'à 1920 x 1080.

Index	Résolution	Fréquence
1	640x480	60 Hz
2	800x600	60 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	60 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x800	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

## HDMI

## AV et/ou S-VIDEO

## NTSC et/ou PAL

## RGB et/ou SCART

## PC et/ou PHPR

## AV Intégral

## NTSC et/ou PAL

## RGB et/ou SCART

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

**Résolutions DVI prises en charge**  
Reprenez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis).

				Remarques							
	Péphérique multimédia	Format	Format		56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz	
<b>Vidéo</b>	.mpg, .mpeg .vob	MPEG1/2 MPEG2	MPEG1: 788x576 @ 30P; MPEG2: 1920x1080 @ 30P		640x400						
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	1920x1080 @ 30P		640x480						
	.mkv	MPEG4, VC-1 MPEG2, H.264			800x600	[✓]					
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264			832x624						
	.flv	H.264/NP/B Sorenson	H.264/NP/B : 1920x1080 @ 30P Sorenson : 352x288 @ 30P		1024x768						
	.mp4, .mov, .3gp, .3gp, flux de HEVC/H.265				1152x870						
	.mp4	MPEG4, H.264 MPEG1 Layer 2/3	Layer1: 32Kbps ~ 480Kbps (Débit binaire) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz Layer2: 32Kbps ~ 22.05Kbps (Taux d'échantillonage) Layer3: 32Kbps ~ 22.05Kbps (Débit binaire) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Taux d'échantillonage)		1280x768						
<b>Audio</b>	.mp3	MPEG1 Layer 3/4	Layer2: 32Kbps ~ 480Kbps (Débit binaire) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz Layer3: 32Kbps ~ 22.05Kbps (Débit binaire) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Taux d'échantillonage)		1360x768						
	.aac	AAC	32Kbps ~ 57.9Kbps (Débit binaire) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 1920x1080, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Taux d'échantillonage)		1440x900						
	.eac3	EAC3	32Kbps ~ 4Kbps (Débit binaire) / 32 kHz ~ 44.1 kHz, 48 kHz (Taux d'échantillonage)		1600x1200						
	.lpcm	LPCM	8bit PCM (non signé), 16bit PCM signé (grand / petit format), 24bit PCM (grand format), DVD PCM 16/20/24bit (Débit binaire) 8kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Taux d'échantillonage)		1680x1050						
	.adpcm	IMA-ADPCM MS-ADPCM	384Kbps (Débit binaire) / 8kHz ~ 48kHz (Taux d'échantillonage)		1920x1080						
	.lbr	LBR	32Kbps (Débit binaire) / 32 kHz ~ 44.1 kHz, 48 kHz (Taux d'échantillonage)								

	Point de comparaison	Resolution(LxH)	Resolution(LxH)
<b>Image</b>	.jpeg	Progressif	17000x10000
	.bmp	-	4000x4000
	.sub, .srt	-	5760x4096
<b>Sous-titre</b>			-

**Allumer la TV via le câble de 12 Volts**

1. Branchez le câble allume-cigare sur la prise allume-cigare de votre voiture.
2. Branchez l'autre côté du câble de 12 Volts sur une prise de 12 CC sur le côté arrière du téléviseur. Le TEMOIN de mise en veille s'allumera.
3. Appuyez sur le bouton Veille, les boutons **Programme +/-**, ou sur un bouton numérique de la télécommande ou appuyez sur le milieu du commutateur du téléviseur. Le téléviseur s'allumera par la suite.
4. Ajustez la position de l'antenne pour obtenir une meilleure réception ou réinstallez les chaînes TV si nécessaire.

**Éteindre le téléviseur**

1. Pressez le bouton **Veille** sur la télécommande ou appuyez sur le milieu du commutateur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, la TV passera en mode veille.
2. Débranchez les connecteurs de câble et les prises de courant.

**ATTENTION : Entrée 12 V :** 

**Indicazioni**

Informazioni sulla sicurezza .....	2
Indicazioni sul prodotto .....	2
Cattive critiche .....	4
Accessori inclusi .....	4
Notifica standby .....	4
Interattore & Funzionamento Controllo TV .....	4
Installazione delle batterie nel telecomando .....	5
Collegare l'alimentazione .....	5
Collegamento antenna .....	5
Notifica .....	6
Specifiche .....	6
Telecomando .....	7
Collegamenti .....	8
Accensione/Spegnimento .....	9
Firma installazione .....	9
Uso della funzione SalcoDX .....	10
Riproduzione multimediale, trame ingresso USB .....	10
Menu Browser multimediale .....	10
CEC and CEC RC Passthrough .....	10
Indice menu TV .....	12
Funzionamento Generale della TV .....	16
Utilizzo dell'elenco canali .....	16
Configurazione delle impostazioni genitori .....	16
Guida Programmazione Elettronica (EPG) .....	16
Servizi televideo .....	17
Aggiornamento software .....	17
Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti .....	17
Modalità tipica monitor - ingresso PC .....	18
Compatibilità segnale AV e HDMI .....	18
Formati di file supportati per la modalità USB .....	19
Risoluzioni DVI supportate .....	20
Manuale delle istruzioni Mobil TV .....	21

## AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARTE

### Prodotto laser di Classe 1

1: Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

## AVVERTENZA

Non inserire batterie, pericolico di usione chimica. Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria. Se la batteria viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.

Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se si supporta o dona di vili, serrando saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non tenere eccessivamente le vite e montare piedini in gomma in modo adeguato.

Non buttare le batterie nella portata dei bambini batterie pericolose o infiammabili.

**Avvertenza:** Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Se lo scorrimento della TV, se si supporta o dona di vili, serrando saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non tenere eccessivamente le vite e montare piedini in gomma in modo adeguato.

Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie pericolose o infiammabili.

**Avvertenza:** Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Non collocare mai la TV in una posizione instabile o inclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facilmente le precauzioni, quali ad esempio:

- Usare mobili o supporti consigliati dal produttore della televisione.

- Usare unicamente di mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.

- Garantire che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.

- Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza anziose sia il mobile che la TV un adeguato supporto.

- Non appoggiare la TV su indumenti o altri materiali che si interpongono fra la TV stessa e il mobile di sostegno.

- Incentrare i bambini dai possibili pericoli che si incontrano, salendo sui mobili, per raggiungere la TV. Qualora la TV venga spostata e ricollocata in un altro ambiente, valgono le stesse considerazioni indicate sopra.

## AVVERTENZA

Un'apparecchiatura collegata alla messa a terra può ridurre il rischio di CORRENTE ATTUAZIONE DALL'UTENTE RIVOLGERSI A PERSONALE DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (temporali, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di corrente si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene scollegata dalla presa di corrente, il dispositivo assorbito ancora corrente, anche se si trova in modalità standby.

**Nota:** Attenersi alle istruzioni a video per uso delle relative funzioni.

## IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione la TV

**AVVERTENZA:** Non consentire mai a persone (bambini compresi) con problemi fisici, sensoriali o mentali o sprovvisti della dovuta esperienza e/o conoscenza di usare il dispositivo elettrico senza essere sorvegliati.

• La TV è stata progettata per un uso domestico e simile, ma può essere usata anche in locali pubblici.

• Per la ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con gomme, tovaglioli, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accese. Non iniettare l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, ne schiacciarlo e/cavo.

Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosce elettriche. Prendere il cavo per la spina, non scollegare la TV tirando il cavo di alimentazione, ciò potrebbe provocare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non far mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

• Non esporre la TV a giochi o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vas, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra la unità).

**AVVERTENZA:** Collegamento di messa a terra a fini di protezione: Il terminale serve unicamente per collegare il conduttore di massa associato al cablaggio famili in dotazione.

**Terminale sotto tensione pericoloso:** I terminali contattassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

**AVVERTENZA:** Collegare le istruzioni di funzionamento. L'area indicata contiene batterie sostituibili.

Non esporre la TV all'aluce solare diretta, non collocare vicino alla TV.

Non mettere toni di calore, come ad esempio stufe elettriche, radiatori, ecc. vicino alla TV.

Non mettere la TV su ripiani a superficie inclinata.

Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere il sacchettino degli accessori e di protezione del TV fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.

Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se si supporta o dona di vili, serrando saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non tenere eccessivamente le vite e montare piedini in gomma in modo adeguato.

Non buttare le batterie nella portata dei bambini batterie pericolose o infiammabili.

**Avvertenza:** Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Le spina di corrente si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene scollegata dalla presa di corrente, il dispositivo assorbito ancora corrente, anche se si trova in modalità standby.

**AVVERTENZA:** Non consentire mai a persone (bambini compresi) con problemi fisici, sensoriali o mentali o sprovvisti della dovuta esperienza e/o conoscenza di usare il dispositivo elettrico senza essere sorvegliati.

• La TV è stata progettata per un uso domestico e simile, ma può essere usata anche in locali pubblici.

• Per la ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con gomme, tovaglioli, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accese. Non iniettare l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, ne schiacciarlo e/cavo.

Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosce elettriche. Prendere il cavo per la spina, non scollegare la TV tirando il cavo di alimentazione, ciò potrebbe provocare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non far mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

• Non esporre la TV a giochi o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vas, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra la unità).

## Informazioni sulla sicurezza



### RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE LA COPERTURA (O ALTRIMENTI NON TENTARE DI APRIRE) RIVOLGERSI A PERSONALE DI MANUTENZIONE.

ELETTRODOMESTICO: ELIMINARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE ASSICURANDO UNA BUONA VENTILAZIONE, UTILIZZANDO VENTILATORI E GUERNITURE DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (temporali, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La TV è stata progettata per un uso domestico e simile, ma può essere usata anche in locali pubblici.

• Per la ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con gomme, tovaglioli, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accese. Non iniettare l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, ne schiacciarlo e/cavo.

Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosce elettriche. Prendere il cavo per la spina, non scollegare la TV tirando il cavo di alimentazione, ciò potrebbe provocare un cortocircuito o una scossa elettrica. Non far mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

• Non esporre la TV a giochi o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vas, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra la unità).

**AVVERTENZA:** Collegamento di messa a terra a fini di protezione: Il terminale serve unicamente per collegare il conduttore di massa associato al cablaggio famili in dotazione.

**Terminale sotto tensione pericoloso:** I terminali contattassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

**AVVERTENZA:** Collegare le istruzioni di funzionamento. L'area indicata contiene batterie sostituibili.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

1: Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

• Leggere le istruzioni prima di installare la TV a parete.

• Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora lo stesso non fornire in dotazione su parete.

• Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.

• Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.

• Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

**AVVERTENZA**

Un'apparecchiatura collegata alla messa a terra può ridurre il rischio di CORRENTE ATTUAZIONE DALL'UTENTE RIVOLGERSI A PERSONALE DI MANUTENZIONE.

Questa televisione è stata progettata per essere rispettosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo energetico è possibile attenersi ai seguenti passaggi:

Quando si imposta **Risparmio energetico** su **Minimo**, **Medio**, **Massimo** o **Auto** la TV ridurrà di conseguenza il consumo energetico. Quando si desidera impostare la **Retroilluminazione** su un valore fisso, impostare come **Personalizzato** e regolare la **Retroilluminazione** che si trova nell'impostazione **Parametro energetico** manualmente usando tasti sinistri o destro sul telecomando. Imposta su **Off** per disattivare questa impostazione.

**Note:** Le opzioni disponibili di **Risparmio energetico** potrebbero differire a seconda della **Modalità** selezionata nel menu **Sistema Immagine**.

Le impostazioni di **Risparmio energetico** si trovano nel menu **Sistema Immagine**. In caso contrario non sarà possibile intervenire sulle impostazioni.

Quando si premuto il pulsante **Distro** mentre è selezionata l'opzione **Auto** o il pulsante **Stilistico** mentre è selezionata l'opzione **Personalizzato**, a video verrà visualizzato il messaggio **Lo schermo si spegnerà fra 15 secondi**. Selezionare **Procedi** e premere **OK** per spegnere subito lo schermo. Qualora non venga premuto nessun pulsante, lo schermo di spegnerà dopo 15 secondi. Premere qualsiasi

pulsante sul telecomando o sulla TV per riaccendere lo schermo.

**Nota:** L'opzione **Schema Off** è disponibile se la **Modalità e impostata su OFF**.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnerla o scollegarla dalla presa di corrente. In tal modo, anche il consumo di energia verrà ridotto.

#### Caratteristiche

- Monitor a colori telecomandabili
- TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-T/T2/C/S2)
- Ingresso HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI
- Ingresso USB
- Sistema menu OSD
- Presa scart per dispositivi esterni (ad esempio lettore DVD, PVR, video giochi, ecc.)
- Sistema audio stereo
- Televideo
- Collegamento cuffia
- Sistema programmazione automatica
- Ricerca manuale
- Spostamento automatico fino a un massimo di otto ore.
- Timer sperimento
- Protezione bambini
- Audio in modalità multimedialistica in assenza di transizione.
- Riproduzione NTSC
- AVL (Limite Volume Automatico)
- PLL (Ricerca Frequenza)
- Ingresso PC
- Modalità Gioco (opzionale)
- Funzione Immagine off

#### Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 X AAA
- Manuale di istruzioni
- Adattatore di corrente, ingresso 12 DC
- Presa da auto

• L'OSD del menu principale non può essere visualizzato mediante il pulsante di controllo.


#### Funzionamento con telecomando

Premere il tasto **Menù** sul telecomando per visualizzare il menù principale. Servirsi dei tasti direzionali per selezionare una scheda del menu e premere **OK** per accedere. Servirsi nuovamente dei pulsanti direzionali per selezionare o impostare un'opzione Premere **Return/Back o Menù** per uscire da una schermata di menu.

#### Scegliere ingresso

Se la TV è accesa e non è stata usata per un po' di tempo, viene visualizzato il seguente messaggio: "TV passata in modalità stand-by automaticamente perché non è stato segnale a lungo". Premere il **OK** per continuare.

#### Interruttore & Funzionamento Controllo TV



1. Direzione Su
2. Direzione Giù
3. Volta / Info / Selezione elenco sorgenti e Interruttore di Standby-On

L'interruttore di controllo consente di controllare le funzioni di Volume/Programma / Sorgente e Standby-On della TV.

#### Per modificare il volume sul televisore

Premere il pulsante sul televisore per aumentare il volume.

Premere due volte il pulsante sul televisore per diminuire il volume.

**Per cambiare i canali:** Premere la parte centrale del pulsante, il banner delle informazioni compare a video. Scorrere fra i canali salvati premendo il pulsante su e giù.

**Per spegnere la TV:** Premere la parte centrale del pulsante e tenere premuto per alcuni secondi; la TV passerà in modalità stand-by.

**Per accendere la TV:** Premere la parte centrale del pulsante, la TV si accende.

**Note:**

- Spegnendo la TV questo cerchio inizia a nuovamente con l'impostazione del volume.

• L'OSD del menu principale non può essere visualizzato mediante il pulsante di controllo.

#### Importanti informazioni di sicurezza

Assicurarsi che ci sia un corretto collegamento di messa a terra.


Collegare il terminale di messa a terra dell'adattatore con il terminali di messa a terra della presa di corrente. Se il cavo di messa a terra non è sufficientemente corto, si consiglia di utilizzare un adattatore. Se la spina di determinazione si stacca dall'adattatore, si consiglia di utilizzare un elettricista per sostituirla.



Collegare solidamente filo dimessa a terra.

#### Collegamento antenna

Per collegare l'antenna, inserire nella presa INGRESSO ANTENNA (ANT) o la presa satellitale all'INGRESSO SATELLITE (LNB) sul retro della TV.



Collegare solidamente altra dimessa a terra.

#### Cambiamento dei canali e di volume

Sarà possibile modificare il canale e regolare il volume usando i pulsanti **Volume +/-** e **Programma +/-** sul telecomando.

#### Installazione della batterie nel telecomando

Rimuovere il coperchio posteriore per mettere in mostra lo scocchato batteria. Installare due batterie di tipo **AAA**. Accordarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano rispettivamente alla polarità. Non mescolare batterie nuove e usate. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio.



#### Collegare l'alimentazione

**IMPORTANTE:** L'apparecchio TV è progettato per funzionare a 12V DC. Per questo viene utilizzato un adattatore che produce una tensione di 12V. Collegare questo adattatore ad un impianto che fornisce una potenza di 110-240V SC, 50/60Hz.



- Spegnendo la TV questo cerchio inizia a nuovamente con l'impostazione del volume.

## Notifica

### RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO

I marchi HDMI e High Definition Multimedia Interface, oltre che il logo DMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.


High Definition Multimedia Interface


Prodotto sui licenziamenti del Laboratorio Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Rimaniamo alle strutture di riciclaggio e ai sistemi adeguati per lo smaltimento di questi prodotti. **Avviso:** La dicitura Pb posta al sotto dei simboli delle batterie indica che queste contengono piombo. Il simbolo non va smaltita come normali rifiuti domestici. Rimandiamo alle strutture di riciclaggio e ai sistemi adeguati per lo smaltimento di questi prodotti.

**Avviso:** La dicitura Pb posta al sotto dei simboli delle batterie indica che queste contengono piombo.


Batteria
Prodotti

## Telecomando

Specifiche	Transmissione TV	Ful BIG DIK K II'
Canali ricevanti	VHF (BAND III) - UHF (BAND IV) - HYPERBAND TV digitale terrestre-cavo o pienamente integrata (DVB-T2, conforme a DVB-S2)	
Ricezione digitale	Numeri dei canali pre-impostati 8 000	
	Indicazione di canale CSD	
	Ingresso antenna RF 75 Ohm (non bilanciato)	
	Tensione Operativa 100-240V~ Ca 50Hz	
Audio	German+Niuniu Stereo	
Potenza Uscita Audio (WRMS) (10% THD)	2 x 2.5 W	
Consumo energetico (W)	47 W	
TV Dimensioni PAL/XA (con piedistallo) (mm)	135 x 506 x 345 mm	
TV Dimensioni PAL/XA (senza piedistallo) (mm)	40/56 x 506 x 313 mm	
Display	22"	
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità	



1. **Standby:** Accende / Spegne la TV
2. **Tasti numerici:** Alterna il canale, inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.
3. **Lang:** Alterna le varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio/ sottotitoli (se disponibile, TV digitale)
4. **Menu:** Visualizza il menu TV
5. **Volume +/ -:** Regola completamente il volume della TV
6. **Mute:** Spegne completamente il volume del programma
7. **Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico
8. **Pulsanti di navigazione:** Aiuta a spostarsi nel menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le sottopagine a modalità TXT quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro
9. **OK:** Conferma le selezioni fatte, tiene la pagina (in modalità TXT), visualizza il menu canali (modulazione DTV)
10. **Indietro/Torna:** Torna alla schermata precedente, menu precedente, aprire la pagina indice (modulazione TXT)
11. **Indietro:** Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio i film
12. **Nessuna funzione**
13. **Tasti Colori:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei pulsanti colorati
14. **Play:** Inizia a riprodurre i media selezionati
15. **Arresto:** Interrompe la riproduzione
16. **Avanzamento veloce:** Sposta i frame in avanti nei media, come ad esempio i film
17. **Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione
18. **Esc:** Chiude ed esce dal menu visualizzati o torna alla schermata precedente
19. **Info:** Visualizza le informazioni sui contenuti a video mostrata le informazioni nascoste (mostra - in modalità TXT)
20. **Programma +/-:**
21. **Testo:** Visualizza il televideo (se disponibile), premere nuovamente per mettere in sovrapposizione il televideo su una normale immagine di una trasmissione (mix)
22. **Foto:** Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto

1. Standby: Accende / Spegne la TV
2. Tasti numerici: Alterna il canale, inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.
3. Lang: Alterna le varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio/ sottotitoli (se disponibile, TV digitale)
4. Menu: Visualizza il menu TV
5. Volume +/-: Regola completamente il volume della TV
6. Mute: Spegne completamente il volume del programma
7. Guida: Visualizza la guida del programma elettronico
8. Pulsanti di navigazione: Aiuta a spostarsi nel menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le sottopagine a modalità TXT quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro
9. OK: Conferma le selezioni fatte, tiene la pagina (in modalità TXT), visualizza il menu canali (modulazione DTV)
10. Indietro/Torna: Torna alla schermata precedente, menu precedente, aprire la pagina indice (modulazione TXT)
11. Indietro: Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio i film
12. Nessuna funzione
13. Tasti Colori: Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei pulsanti colorati
14. Play: Inizia a riprodurre i media selezionati
15. Arresto: Interrompe la riproduzione
16. Avanzamento veloce: Sposta i frame in avanti nei media, come ad esempio i film
17. Pausa: Mette in pausa il file in fase di riproduzione
18. Esc: Chiude ed esce dal menu visualizzati o torna alla schermata precedente
19. Info: Visualizza le informazioni sui contenuti a video mostrata le informazioni nascoste (mostra - in modalità TXT)
20. Programma +/-:
21. Testo: Visualizza il televideo (se disponibile), premere nuovamente per mettere in sovrapposizione il televideo su una normale immagine di una trasmissione (mix)
22. Foto: Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto

**Satellite:** Se l'opzione di ricerca **Satellite** è accessa, la TV cercherà le trasmissioni satellitari digitali dopo il completamento delle altre impostazioni iniziali. Prima di eseguire la ricerca satellitare, è opportuno eseguire alcune impostazioni. Viene visualizzata come prima cosa il menu **Tipo Antenna**. Sarà possibile selezionare **Polo Antenna** su **Diretto**, **Cavo Satellite** **Singolo** oppure **Cavo Satellite** **DISEQC** usando i pulsanti **OK** o **Indietro**.

**Diretto:** Nel caso in cui si disponga di un ricevitore diretto e di una parabola, selezionare questo tipo di antenna. Premere **OK** per continuare. Selezionare un satellite disponibile sulla schermata successiva e premere **OK** per eseguire la scansione dei servizi.

**Cavo Satellite Singolo:** Nel caso in cui si disponga di ricevitori multipli e di un cavo satellite unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere il **OK** per continuare. Configurare le impostazioni attendendo le seguenti istruzioni sulla schermata successiva. Premere **OK** per eseguire una scansione della dispositivo.

**Cavo Satellite DISEQC:** Nel caso in cui si disponga di un parabola satellitare e un **DISEQC** (ove presente) di un dispositivo. Scegliere il **OK** per continuare. Sarà possibile impostare quattro opzioni **DISEQC** (ove presente) sulla schermata successiva. Premere il **OK** per eseguire la scansione del dispositivo.

**Analogico:** Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione Analogica, la TV verranno trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state complete tutte le altre impostazioni iniziali. Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione analogica. Sarà possibile impostare la priorità del proprio satellite nello elenco.

**Analogo:** Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione Analogica, la TV verranno trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state complete tutte le altre impostazioni iniziali. Premere il tasto **OK** per eseguire la scansione del dispositivo.

**Nota:** Quando la TV viene messa in modalità stand-by, l'LED di stand-by potrebbe lampeggiare per indicare che alcune funzioni, come ad esempio la **Ricerca Standby**, lo **Scarcamento Over-Air** o l'**timer sonoro**, il LED lampeggia anche quando si accende la TV dalla modalità stand-by.

**Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.**

**Note:** Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

**Per accendere la TV**  
Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, quale ad esempio una presa a parete (100-240VAC, 50/60 Hz).  
Per accendere la TV, dalla modalità stand-by è possibile:

• Premere il tasto **Standby**, **Programma** #+ o un tasto numerico sul telecomando.

• Premere l'interruttore di funzione laterale fino a che la TV non si riaccende dallo stand-by.

#### Per spegnere la TV

Premere il pulsante **Standby** sul telecomando o premere il pulsante interruzione laterale sulla TV fino a che la TV non passa in modalità stand-by.

**Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.**

**Note:** Quando la TV viene messa in modalità stand-by, l'LED di stand-by potrebbe lampeggiare per indicare che alcune funzioni, come ad esempio la **Ricerca Standby**, lo **Scarcamento Over-Air** o l'**timer sonoro**, il LED lampeggia anche quando si accende la TV dalla modalità stand-by.

#### Prima installazione

Quando viene accesa per la prima volta, compare il menu "Selezione lingua". Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

Sulla schermata successiva, impostare le preferenze servizi dei pulsanti di navigazione.

**Note:** A seconda della scelta del Paese potrebbe essere difficile di impostare e confermare un codice PIN. Il numero PIN selezionato non può essere 0000. Sarà necessario inserire o aver chiesto di inserire un PIN per qualsiasi funzionamento di menu successivamente.

#### Informazioni sulla selezione del tipo di trasmissione

**Antenna Digitale:** Qualora l'opzione di ricerca trasmissione Antenna Digitale sia accesa la TV cercherà le trasmissioni terrestri digitali; dopo poche sono secondi del modello in uso, le funzioni superiori possono essere visualizzate sulla parte superiore dello schermo come banner informazioni. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozi. Consigliamo di selezionare **Modalità Home** per l'uso domestico. Questa opzione sarà disponibile nel menu **Selezione Impostazioni>Altro** e può essere spenta/accesa successivamente.

Premere il tasto **OK** sul telecomando per continuare. Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV inizierà a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di trasmissione selezionati.

Dopo aver salvato tutte le stazioni disponibili, verranno visualizzati i risultati della scansione. Premere il **OK** per continuare. Successivamente, verrà visualizzato

#### Accensione/Sperimento

##### Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, quale ad esempio una presa a parete (100-240VAC, 50/60 Hz).

Per accendere la TV, dalla modalità stand-by è possibile:

• Premere il tasto **Standby**, **Programma** #+ o un tasto numerico sul telecomando.

• Premere l'interruttore di funzione laterale fino a che la TV non si riaccende dallo stand-by.

##### Per spegnere la TV

Premere il pulsante **Standby** sul telecomando o premere il pulsante interruzione laterale sulla TV fino a che la TV non passa in modalità stand-by.

**Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.**

**Note:** Quando la TV viene messa in modalità stand-by, l'LED di stand-by potrebbe lampeggiare per indicare che alcune funzioni, come ad esempio la **Ricerca Standby**, lo **Scarcamento Over-Air** o l'**timer sonoro**, il LED lampeggia anche quando si accende la TV dalla modalità stand-by.

##### Prima installazione

Quando viene accesa per la prima volta, compare il menu "Selezione lingua". Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

Sulla schermata successiva, impostare le preferenze servizi dei pulsanti di navigazione.

**Note:** A seconda della scelta del Paese potrebbe essere difficile di impostare e confermare un codice PIN. Il numero PIN selezionato non può essere 0000. Sarà necessario inserire o aver chiesto di inserire un PIN per qualsiasi funzionamento di menu successivamente.

##### Informazioni sulla selezione del tipo di trasmissione

**Antenna Digitale:** Qualora l'opzione di ricerca trasmissione Antenna Digitale sia accesa la TV cercherà le trasmissioni terrestri digitali; dopo poche sono secondi del modello in uso, le funzioni superiori possono essere visualizzate sulla parte superiore dello schermo come banner informazioni. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozi. Consigliamo di selezionare **Modalità Home** per l'uso domestico. Questa opzione sarà disponibile nel menu **Selezione Impostazioni>Altro** e può essere spenta/accesa successivamente.

Premere il tasto **OK** sul telecomando per continuare. Dopo aver salvato tutte le stazioni disponibili, verranno visualizzati i risultati della scansione. Premere il **OK** per continuare. Successivamente, verrà visualizzato

Collegamenti	Raccordo	Tipo	Cavi	Dispositivo
Connessione Scart	(retro)			
Collegamento audio (lato)	PC/YPbPr			
Collegamento HDMI (posteriore)	LATERALE			
Connessione SPDIF (fuscia ciascuna) (posteriore)	SPDIF			
Connessione AV (Audio/Video) (lato)	LATERALE			
COLLIEFFE				
Da PC a YPbPr (retro)				
Collegamento USB (lato)				
Collegamento CI (lato)				
12V DC Collegamento (indietro)				

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo siano possibili accenderle e usarle, eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accenderle e usarle.



Il menu **Modifica Elettrico Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze, ancora premere il pulsante **Menù** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare canali conformemente a LCN? Selezionare **Sì** e premere **OK** per confermare.

(7) L'elenco **Logici** (Channel/Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza o numero di canali

**Note:** Non spiegare a TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione. Si suggerisce di ridurre che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione dei posti non esistente.

**Usa della funzione SatcoDX**

Sarà possibile eseguire le operazioni SatcoDX usando il menu **Modifica Elettrico Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze, ancora premere il pulsante **Menù** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare canali conformemente a LCN? Selezionare **Sì** e premere **OK** per confermare.

(7) L'elenco **Logici** (Channel/Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza o numero di canali

**Note:** Non spiegare a TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione. Si suggerisce di ridurre che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione dei posti non esistente.

**Usa della funzione SatcoDX**

Sarà possibile eseguire le operazioni SatcoDX usando il menu **Modifica Elettrico Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze, ancora premere il pulsante **Menù** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare canali conformemente a LCN? Selezionare **Sì** e premere **OK** per confermare.

(7) L'elenco **Logici** (Channel/Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza o numero di canali

**Note:** Non spiegare a TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione. Si suggerisce di ridurre che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione dei posti non esistente.

**Usa della funzione SatcoDX**

Sarà possibile eseguire le operazioni SatcoDX usando il menu **Modifica Elettrico Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze, ancora premere il pulsante **Menù** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare canali conformemente a LCN? Selezionare **Sì** e premere **OK** per confermare.

(7) L'elenco **Logici** (Channel/Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza o numero di canali

**Note:** Non spiegare a TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione. Si suggerisce di ridurre che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione dei posti non esistente.

**Usa della funzione SatcoDX**

Sarà possibile eseguire le operazioni SatcoDX usando il menu **Modifica Elettrico Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze, ancora premere il pulsante **Menù** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare canali conformemente a LCN? Selezionare **Sì** e premere **OK** per confermare.

(7) L'elenco **Logici** (Channel/Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza o numero di canali

**Note:** Non spiegare a TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione. Si suggerisce di ridurre che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione dei posti non esistente.

**Usa della funzione SatcoDX**

Sarà possibile usare gli hub USB con għingressi USB della TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna sono consigliati in questo caso.

Consigliato di usare direttamente gli ingressi USB della TV se si prevede di collegare un dispositivo di registrazione. In base alla funzione di registrazione, il menu **Media Browser** può visualizzare solo i file immagine salvati sul dispositivo USB corrente.

#### Menu Browser multimediale

Sarà possibile riprodurre file fotografici, musicali e filmati archiviati in un disco USB collegando il disco alla TV e utilizzando la schermata del browser multimediale. Collegare un disco USB agli appositi ingressi posti al lato della TV. Premendo su **OK** nella schermata si trova in modalità **Media Browser** mentre ci si trova nel menu **Immagini**.

**Suono e Impostazioni.** Premendo nuovamente il pulsante si uscirà da questa schermata. Sarà possibile impostare le preferenze del **Media Browser** usando il menu **Impostazioni**.

#### Funzionamento modalità Loop/Shuffle

Avviare la riproduzione col pulsante Riproduci, quindi	Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo
Avviare la riproduzione col pulsante OK, quindi attivare	Lo stesso file verrà riprodotto a ciclo continuo (ripetuti)
Avviare la riproduzione col pulsante Riproduci, quindi attivare	Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti una volta in ordine classico
Avviare la riproduzione col pulsante Riproduci, quindi attivare	Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo nello stesso ordine casuale

#### CEC and CEC RC Passthrough

Questa funzione consente di controllare i dispositivi dotati di CEC, collegati tramite porto HDMI, servendosi del telecomando della TV.

L'opzione **CEC nel menu Sistema>Impostazioni>Altri** dovrebbe come prima cosa essere impostata su **Attivata**. Prendere il pulsante **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal menu **Bianco sorgenti**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo, scegliere CEC, verrà eletto nel menu sorgenti (no iniziale co nome delle porte HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD, Recorder ecc.).

Il telecomando sarà in grado di eseguire e automaticamente le funzioni principali dopo aver selezionato la sorgente HDMI collegata.

Per interrompere il funzionamento e controllare la TV tramite telecomando, premere il pulsante **Quick Menù** sul telecomando, evidenziare **CEC RC Passthrough** e impostare su **Off** premendo il

pulsante Sinistra o Destra. Sarà inoltre possibile attivare o disattivare questa funzione sotto al menu **Sistema>Impostazioni>Altri**.

La TV supporta anche la funzione ARC (Audio Return Channel). Questa funzione è un collegamento audio pensato per sostituire altri cavi fra la TV e l'impianto audio (ricevitore A/V o impianto audio).

Quando la funzione ARC è attiva, la TV non disattiva automaticamente l'audio delle altre sorgenti audio. Sarà quindi necessario abbassare manualmente il volume della TV a zero, qualora si desideri sentire l'audio unicamente dal dispositivo audio collegato (proprio come con altre uscite audio digitali otiche o occasionali). Per modificare il livello del volume del dispositivo collegato, selezionare un dispositivo dall'elenco. In questo caso i pulsanti di controllo del volume vengono indirizzati al dispositivo audio collegato.

Nota: ARC è supportato solo tramite ingresso HDMI.

**Controllo impianto audio**

Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore audio con la TV. Sarà possibile controllare il volume servendosi del telecomando della TV. Per attivare questa funzione impostare l'opzione **Altoparlanti nel menu Sistema>Impostazioni>Altri** su

**Amplificatore**. Gli altoparlanti della TV verranno attivati e il audio della sorgente guardata verrà fornito dall'impianto audio collegato.

**Nota:** Il dispositivo audio dovrebbe supportare la funzione System Audio Control e l'opzione **CEC** dovrebbe essere impostata su **Attiva**.

## Indice menu TV

### Sistema - Contenuti menu Immagine

<b>Modalità</b>	Sarà possibile modificare la modalità Immagine e poi scodificare le proprie preferenze o i propri requisiti. Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: <b>Cinema, Gioco (opzionale), Sport, Dinamico e Naturale</b> .
<b>Contrasto</b>	Imposta i valori di luminosità e buio dell'immagine.
<b>Luminosità</b>	Controlla la luminosità dello schermo.
<b>Nitidezza</b>	Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.
<b>Colore</b>	Imposta il valore del colore, regolazione dei colori.
<b>Risparmio energetico</b>	Per l'impostazione di Risparmio energetico su Personalizzato, Minimo, Medio, Massimo, Auto, Schermi Off e Risparmio Off. Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda delle Modalità selezionate.
<b>Retroilluminazione</b>	Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. La funzione di retroilluminazione non sarà attiva se il Risparmio energetico viene impostato su un'opzione che non sia Personalizzato.
<b>Impostazioni Avanzate</b>	Sarà possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore desiderato.
<b>Contrasto dinamico</b>	In caso di segnale debole e Immagine disturbata, usare l'impostazione Noise Reduction (Riduzione del rumore) per ridurre l'inconveniente.
<b>Riduzione rumore</b>	Imposta un valore desiderato per la temperatura del colore. <b>Freddo, Normale, Caldo e Personalizzato</b> : queste sono le opzioni disponibili.
<b>Temp. colore</b>	Se l'opzione Temp. colore è impostata su <b>Personalizzato</b> , questa impostazione sarà disponibile. Aumentare il livello di caldo o "Freddo" dell'immagine premendo i pulsanti Punto di bianco
<b>Zoom Immagine</b>	Imposta il formato desiderato dell'immagine.
<b>Modalità Film</b>	I film sono registrati in un numero diverso di fotogrammi per secondo rispetto ai normali programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano film per vedere chiaramente le scene e i movimenti veloci.
<b>Tonalità pelle:</b>	Il livello di contrasto può essere regolato tra -5 e 5.
<b>Cambio Colore</b>	Regola la tonalità del colore desiderata.
<b>Giudizio RGB (Opzionale)</b>	Sarà possibile configurare i valori di temperatura colore utilizzando la funzione di <b>Quadratogno RGB</b> . Quando si guarda da una sorgente HDMI, questa funzione sarà visibile. Sarà possibile usare questa funzione per imparare l'oscarsità dell'immagine.
<b>Posizione V</b>	Questo comando sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello schermo.
<b>Dot clock</b>	Le regolazioni Dot Clock correggono l'interfaccia che compare come una banda verticale. In presenza di dati a punti, controlla, come fogli di lavoro o pagamenti o test in caratteri più piccoli.
<b>Posizione PC</b>	A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.) si potrà vedere un'immagine con una certa distorsione a poco stabile a video. Usare una fase per ottenere un'immagine procedimento per tentativi.
<b>Posizione automatica</b>	Regista le impostazioni immagine riportandole alle impostazioni predefinite di fabbrica (eccetto la modala Gioco).
<b>Posizione H</b>	Questo comando sposta l'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello schermo.
<b>Fase</b>	Mentre si trova in modalità V (G), alcuni elementi del menu Immagine non sarà disponibile. Invece, le impostazioni modala VGA vengono aggiornate alle impostazioni Immagine mentre si trova in Modala PC.

## Sistema - Contenuti Menu Impostazioni

Accesso Condizionato	Controlla i moduli di accesso condizionato se disponibili.
Lingua	Scegli l'importazione di una lingua diversa a seconda dell'entità e del paese. Inserire la password corretta per modificare le impostazioni generali. Sarà possibile regolare facilmente il <b>Blocco Menu</b> , <b>Blocco Adulti</b> , <b>Blocco bambini</b> o <b>Guida</b> in questo menu. Sarà anche possibile impostare un nuovo PIN o modificare il <b>PIN CICAM Predefinito</b> servendosi delle relative opzioni. <i>Nota:</i> Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese nella <b>Prima Installazione</b> . <i>ESEN</i> prevede che può essere impostato un codice 0234. Quando sia stato definito il <b>PIN Incastri</b> a seconda del selezionato paese durante la <b>Prima installazione</b> , usare il <b>F1/Definito</b> .
Timer	Imposta le ore di spegnimento di modo che spenga la TV dopo un determinato intervallo di tempo. Imposta i timer per i programmi selezionati.
Data/Orario	Imposta la data e l'ora.
Fonti	Attiva o disattiva le opzioni sorgente selezionate.
Accessibilità	Visualizza le opzioni di accessibilità della TV.
Ipudenti	Altre eventuali funzioni speciali inviate dall'ente emittente.
Dizionario Audio	Una traccia di narrazione vera (prodotta per i non vedenti) o per le persone con problemi alla vista. Premere OK per visualizzare tutte le opzioni menu. <b>Descrizione Audio</b> : Questa funzione è disponibile solo se supportata dal canale trasmissore.
Per Saperne di Più	Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.
Timout menu	Modifica la durata di linéage per il saltermo del menu.
Aggiornamento software	Garantisce che nella TV sia installato il firmware più aggiornato. Premere OK per vedere le opzioni del menu.
Versione applicazione	Visualizza la versione dell'applicazione corrente.
Modalità Sottotitoli	Questa opzione viene usata per selezionare quale modalità sottotitoli sarà a video (sottotitoli DVB o sottotitoli TXT). Qudra entrambe siano disponibili, il valore predefinito è il sottotitolo DVB. Questa funzione è disponibile solo per le opzioni paese della Norvegia.
SPEGNIMENTO automatico della TV	Imposta l'ora desiderata di modo che la TV si spegna automaticamente in modalità standby quando non viene usata.
Tasto Biss	Bis è un sistema di codifica della segnale satellitare usato per alcuni broadcast. Nel caso in cui si sia necessario inserire una chiave Biss su una trasmissione, sarà possibile usare questa impostazione. Evidenziare <b>Chiave Biss</b> e premere OK per inserire le chiavi nel broadcast desiderato.
Modalità Store	Seleziona questa modalità per la visualizzazione del Negozio. Quando la <b>Modditha Negozio</b> è attivata, alcuni elementi nel menu TV potrebbero non essere disponibili.
Modalità Accensione	Questa impostazione configura la preferenza relativamente alle modalità di accensione. Sono disponibili le opzioni <b>Ultimo stato</b> e <b>Standby</b> .
CEC	Con questa impostazione sarà possibile attivare e disattivare completamente la funzionalità CEC. Premere il pulsante Satiro o Distro per attivare o disattivare la funzione.
Accensione automatica CEC	Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI/CEC di accendere la TV e di passare automaticamente alla sorgente ingresso. Premere il pulsante Satiro o Distro per attivare o disattivare la funzione.
Altoparlanti	Per sentire l'audio della TV dal dispositivo audio collegato e compatibile, impostare su <b>Amplificatore</b> . Sarà possibile usare il telecomando della TV per controllare il volume del dispositivo audio.
OS	Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.

## Contenuti del menu Installazione

Ricerca automatica dei canali (Risintonizzazione)	Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. <b>Antenna Digitale</b> : Ricerca e salva le stazioni di antenna DVB. <b>Cavo Digitale</b> : Ricerca e salva le stazioni cavo DVB. <b>Analogico</b> : Cerca e salva le stazioni analogiche. <b>Satellite</b> : Cerca e salva tutti i canali satellitari.
Ricerca manuale dei canali	Questa funzione può essere usata per l'inservimento manuale di trasmissioni.
Ricerca canali di rete	Visualizza i canali collegati nel sistema di trasmissione. <b>Antenna Digitale</b> : Cerca i canali della rete di antenna. <b>Cavo Digitale</b> : Cercasi i canali della rete via cavo.
Sintonizzazione di piccione analogica	Sarà possibile utilizzare questa funzione per la sintonizzazione dei canali automatici. Questa funzione non è disponibile se non ci sono canali analogici salvati.
Impostazioni satellite	Visualizza i satelliti disponibili. Sarà possibile impostare i satelliti sulle funzionalità. <b>Aggiungere</b> , <b>Eliminare</b> satelliti o <b>Modificare</b> satelliti. Visualizza i satelliti disponibili. Sarà possibile modificare le impostazioni dell'antenna: elio avviare una scansione satellitare. <b>SatcodX</b> : Sarà possibile caricare o scaricare i dati SatcodX predefinito servendosi delle opzioni collegate.
Impostazioni di installazione (Opzionale)	Visualizza i menu delle impostazioni di installazione. <b>Ricerca e Standby</b> : La TV cercherà nuovi canali o canali mancanti quando si trova in standby. Veranno visualizzate le entità trovate prima. <b>Aggiornamento dinamico del canale</b> : Se questa opzione è impostata su Attivata, le variazioni sulle trasmissioni, ad esempio frequenza, nome canale, lingua dei sottotitoli, ecc. verranno applicate in modo automatico mentre si sta guardando il programma.
Cancella Elenco servizi	Usare questa impostazione per cancellare i canali salvati. (*) Questa prestazione è visibile solo quando l'opzione <b>Pesce</b> è impostata su Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia.
Selezione rete attiva	Questa impostazione consente di selezionare unicamente le trasmissioni nella rete selezionata da elenco nei telenodi canali. Questa funzione è disponibile solo per le opzioni paese della Norvegia.
Prima installazione	Rilega tutti i canali memorizzati e le impostazioni la TV sulle impostazioni di fabbrica e avvia la prima installazione.

## Funzionamento Generale della TV

### Utilizzo dell'elenco canali

**Blocco Menù:** Questa impostazione permette di negare l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione della TV.

**Blocco Adulti:** Se è impostata questa opzione la TV riceve le informazioni genitoriali dalla trasmissione, mentre si è bloccato il genitore e risattivato viene disattivato l'accesso alla trasmissione.

**Note:** Su "Opzione paese della Prima installazione" è impostata su 10 come valore predefinito.

**Blocco bambini:** Se questa opzione è impostata su ON, la TV può essere ancora controllata dal telecomando. In tal caso, i pulsanti di controllo sulla TV non funzioneranno.

**Imposta PIN:** Definisce un nuovo numero PIN.

**PIN CI/CAM predefinito:** Questa opzione non sarà selezionabile se non è inserito nessun nucleo CI nell'allungamento CI della TV. Sarà possibile modificare il PIN predefinito della CI CAM servendosi di questa opzione.

### Gestire l'elenco dei preferiti

Puoi creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali preferiti. Inserire l'**Elenco canali** nel menu principale o, per esempio, il pulsante **Verde**, mentre l'**Elenco canali** viene visualizzato sullo schermo per aprire il menu **Modifica elenco canali**. Sarà possibile fare scelte multiple premendo il pulsante **Giallo**. Quindi, premere il pulsante **OK** per aprire le **Opzioni elenco canali** e selezionare l'opzione **Aggiungi/Rimuovi preferiti**. Premere nuovamente il pulsante **Giallo** per impostare l'opzione elenco desiderata su ON. Il canale selezionato / i canali selezionati verrà / verranno aggiunti all'elenco. Per togliere un canale o più canali dall'elenco dei preferiti, attendere agli stessi passaggi e impostare l'opzione desiderata su OFF.

Sarà possibile usare la funzione **Filtro** nel menu **Modifica elenco canali** per filtrare i canali che sono già inseriti nell'elenco. Per impostare la funzione **Filtro** nel menu **canali** in modo permanente a seconda delle proprie preferenze - usando una delle opzioni **Filtro**, sarà possibile impostare uno dei propri elenchi presenti nella lista dei canali. La funzione **Filtro** che vengono visualizzate ogni volta che l'**Elenco canali** viene aperto. La funzione di filtro nel menu **Elenco canali** filtra solo l'**Elenco canali** attualmente visualizzato per trovare un canale e sintonizzarsi su quello. Queste modifiche non resteranno alla nuova apertura dell'**Elenco canali**; qualsiasi le stesse non vengono salvate. Per salvare le modifiche sull'elenco, premere il pulsante **Rosso** dopo aver eseguito il filtraggio mentre l'elenco **Canali** viene visualizzato a video.

### Configurazione delle impostazioni genitoriali

Le opzioni del menu **Impostazioni genitori** possono essere usate per provare agli utenti di guardare alcuni programmi, canali, oltre che di utilizzare determinati menu. Queste impostazioni si trovano nel menu **Sistema>Impostazioni>Genitori**.

Per visualizzare le opzioni del menu di blocco parentale sarà necessario inserire un codice PIN. Dopo aver indicato il numero di PIN corretto, verrà visualizzato il menu **Impostazioni genitori**.

## Programma ELENCO (\*)

(\*) questa opzione di layout, verranno elencati solo gli eventi del canale selezionato.

**Fascia oraria 1 (pulsante rosso):** Visualizza gli eventi della fascia temporale precedente.

**Giorno/Predef. pulsante (pulsanti Programma+/-):** Visualizza gli eventi del giorno precedente o successivo.

**Dettagli > evento (pulsante blu):** Visualizza informazioni dettagliate sugli eventi selezionati.

**Filtro (pulsante Tasto):** Visualizza le opzioni di filtraggio.

**Fascia oraria 1 successiva (pulsante verde):** Visualizza gli eventi della fascia temporale successiva.

**Opzioni (pulsante OK):** Visualizza le opzioni evento.

### Pulsante Ora/Succesivo

**Opzioni (pulsante blu):** Visualizza le opzioni di filtraggio.

**Opzioni Evento**

Servirsi dei pulsanti direzionali, per evidenziare il menu **Opzioni Evento**. Le seguenti opzioni sono disponibili.

**Selezione canale:** Utilizzando quest'opzione, è possibile passare al canale selezionato.

**Importa Timer su Evento / Elimina Timer su Evento:** Dopo aver selezionato un evento nel menu EPG, premere il pulsante **OK**. Selezionare l'opzione "Importa Timer su Evento" e premere il pulsante **OK**. Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. Per annullare un timer già impostato, evidenziare l'evento e premere il pulsante **OK**. Quando selezionare "Elimina Timer sull'opzione" il timer verrà annullato.

**Note:** Non è possibile modificare qualsiasi altro canale o fonte mentre è in corso il timer. Sul canale corrente, non è possibile registrare alessandro tissin, per due o più eventi simili, con lo stesso intervallo di tempo.

**Servizi televideo:** Prendere il pulsante Gallo per vedere gli eventi in un intervallo di tempo più ampio.

**Filtro (pulsante blu):** Visualizza le opzioni di filtraggio.

**Evidenza Genere pulsante Sottotext:** Visualizza il menu **Evidenza genere**. Usando questo menu, è possibile eseguire una ricerca nel database della guida una ricerca delle informazioni disponibili nella guida programmi, e saranno evidenziati i risultati conformi ai criteri immessi.

**Opzioni (pulsante OK):** Visualizza le opzioni evento.

**Dettagli > evento (pulsante blu):** Visualizza le informazioni dettagliate sugli eventi selezionati.

**Giorno/Predef. pulsante (pulsante Programma+/-):** Visualizza gli eventi del giorno precedente o successivo.

**Carta (pulsante Tasto):** Visualizza il menu **Cerca Guida**.

**Ora/pulsante Sorgente:** Visualizza l'evento attuale del canale evidenziato.

**di aggiornamento:** selezionare Cerca aggiornamenti, quindi premere il tasto **OK** per controllare se la presenza di un nuovo aggiornamento software.

Nel caso in cui vengono trovati nuovi aggiornamenti, ne viene indicato lo scaricamento. Dopo aver completato il download, confermare la domanda che chiede di riavviare la TV premendo il tasto **OK** per continuare con l'operazione di riavvio.

**Ricerca di 3 AM e modalità aggiornamento**

La TV cerca nuovi aggiornamenti alle ore 3:00 se l'opzione Scansione automatica nel menu Opzioni di aggiornamento è impostata su Attivato e se la TV è collegata a un segnale antenna. Se viene trovato un nuovo software, è scaricato con esito positivo, verrà installato alla prossima accensione.

**Nota:** Non scollegare il cavo di alimentazione mentre il LED lampeggi durante il processo di riavvio. Se la TV si accende durante l'aggiornamento, scollegala, attendere dieci minuti quindi ricollegila.

**Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti**

**La TV non si accende**

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Verificare che le batterie sono scaricate. Premere il tasto Power sulla TV oppure

**Immagine di qualità scadente**

Controllare se è aver impostato il sistema TV corretto. • Controllare se il segnale di livello basso può provocare distorsioni dell'immagine. Controllare l'accesso alla antenna.

• Controllare di aver inserito la frequenza di canale corretta qualora sia stata eseguita la sincronizzazione manuale.

• La qualità dell'immagine potrebbe calare quando vengono collegati contemporaneamente due dispositivi alla TV. In tal caso, collegare una delle

dispositivi alla TV, in tal caso, collegare una delle

**Nessuna Immagine**

• Nessuna Immagine (No Picture) significa che l'apparecchio TV non riceve alcuna trasmissione. Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.

• L'antenna è collegata correttamente?

• Il cavo dell'antenna è danneggiato?

• Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?

• In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

**Assenza di audio**

• Verificare che sia attivato l'audio della TV. Prendere il pulsante **Volume** o alzare il volume per controllare. Disattiva audio o alzare il volume per controllare. Dalmene Opzioni

- L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu **Audio**.

Compatibilità sismica AV e HDM

Componenti e segnale AV o HDMI		Disponibile
Sorgente	Segnali supportati	
PAL, 50/60	0	
NTSC, 60	0	
RGB, 50	0	
RGB, 60	0	
PAL, 50/60	0	
NTSC, 60	0	
AV		
interfaccia YPBPr		
YUV 4:2:2		
YUV 4:4:4		
YUV 4:1:1		
YUV 4:2:0		
YUV 4:4:0		
YUV 4:2:2		
YUV 4:4:4		
YUV 4:1:1		
YUV 4:2:0		
YUV 4:4:0		
HDMI		
1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 60Hz	0
1080I	50Hz, 60Hz	0

**X: Non disponibile. O: Disponibile**

In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema può essere causato dall'incompatibilità con gli standard dei dispositivi di ingresso lettore DVD, decoder digitale, ecc.). Se si dovesse verificare tali problemi, rivolgersi al rivenditore o al produttore dei dispositivi.

Indice	Risoluzione	Frequenza
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1120x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x968	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

**Formati di file supportati per la modalità IISB**

Media	Estensione	Formato	Note
Video	.mpg, .mpeg .vob	MPEG1-2 MPEG2	MPEG-1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	MPEG4, VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEGA, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6; 1920x1080 @ 30P	Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, .3gp, .3gp,		
	.M4V		
	.MP4		
	.mts, .m2ts		
	.m4v		
	.3gp		
Audio	mp3	MPEG1 Layer 2/3	1920x1080 @ 30P
		Layer 2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit rate) / 32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Frequenza di campionamento)	
		Layer 3: 32Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Frequenza di campionamento)	
		32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
		16Kbps ~ 73Kbps (Bit rate) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 16kHz, 11.025kHz, 8kHz (Frequenza di campionamento)	
		22.05kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Frequenza di campionamento)	
		32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
		AC3	
		32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
		16Kbps ~ 73Kbps (Bit rate) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 16kHz, 11.025kHz, 8kHz (Frequenza di campionamento)	
		22.05kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Frequenza di campionamento)	
		32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
		IMA-ADPCM MS-ADPCM	
		384Kbps (Bit rate) / 8kHz ~ 480kHz (Frequenza di campionamento)	
		LBR	
Immagine	.jpeg	Baseline Progressive	Risoluzione (LxH): 17'000x1'0000
	.bmp	-	Risoluzione (LxH): 40'000x40'000
	.tiff	-	Risoluzione (LxH): 560x4096
	.softoni	-	-

#### Risoluzioni DVI supportate

In fase di collegamento del dispositivo ai connettori della TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>					
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>				
1152x870					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1280x860		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1680x1050			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1920x1080			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

#### Manuale delle Istruzioni Mobil TV

##### Passare la TV On utilizzando 12 Volt

1. Collegare il cavo adattatore dell'accendisigari alla presa accendisigari dell'auto.
2. Collegare l'altra estremità del cavo da 12 volt a una presa CC 12 sulla parte posteriore della TV. Quindi il LED di standby si illumina.

3. Premere il pulsante **Standby**, [pulsanti **Programma** +/- oppure un tastonumerico sul telecomando oppure premere la parte centrale del tasto di controllo sulla TV]. Poi la TV si accende.
4. Regolare la posizione dell'antenna per una migliore ricezione, oppure installare i canali TV, ove necessario.

#### Spegnere la TV

1. Premere il pulsante **Standby** sul telecomando oppure premere l'interruttore di controllo sulla TV e tenerlo premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa in modalità standby.
2. Scollegare i connettori del cavo e le prese di corrente.




ATTENZIONE: Ingresso a 12W

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand: TELEFUNKEN		
C	Product No.	10122386	
D	Model No.	D22F340A	
E	Energy efficiency class	A	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	22 inches	55 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	22,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (%)	32	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	1920x1080	

A	B	C	D	E	F	
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll/cm)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Ред на енергийна ефективност	Ред на енергийна ефективност
čeština	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditelná skvrneměře (diagonál,ca.) (cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skermstørrelse (diagonalt,ca.) (HxW/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalilin.) (tuuma/ cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,priblizno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño ó pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstørrelse (diagonalt,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numerodello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obszar ekranu (przekrątka,około) (cali/cm)
Magyar	Termékismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiahatalományos osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevar	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (ommeter/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala,aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали). Окно (дюймов/см)
беларуская	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали). Окно (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонална, около) (инчи/см)
український	Технічні дані	Кормецьяна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Порядковий) (роїтис/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komercijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inči/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Vidljiva veličina obrazovky (ubojnočka, zrubba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komercialna znamka	Št. Izdeľka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidljiva velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcev/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορικό σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενέργειας απόδοσης	Ορθό μέγεθος οθόνης (θεογνώνιος περ.) (ίντσες/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komercijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, priblizno) (inča/cm)
תַּרְבּוּגָה	פריטי אינטראקטיבי	מארק אונליין	מזהה מודול	מזהה מודול	דרישות אנרגיה	הדרישה לאנרגיה (הדרישה לאנרגיה, מודול)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görsel ekran boyutu (çapraz, yaklaşık.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficiencisë së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonali, afershtë) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminės	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekranas dydis (ištražinė, approx.) (collu/cm)
Latviešu	Produktu apraksts	Marka	Produktu nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekraņa izmērs (pa diagonāli, aprīņķā) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Toote firma	Toote nr.	Modelli nr.	Energiaklass	Vaadatava ekraani suurus (diagonaal, ümbes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجارتی	نمایه محصول	نمایه مدل	گروه کاربری انرژی	ندازه سطحیه قابل مشاهده (هنسیس بند) (نمونه نمود)



VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS				
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	
		75	75	
Screw Sizes				
D	Length (X)	min. (mm)	5	
		max. (mm)	8	
E	Thread (Y)	M4		



	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılayıcı Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σχήματος σπών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Σπέρμωμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FAJL TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstörlear (mm)	Skrivstörlekar	Längd (X)	Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuviun koot (mm)	Ruuvikoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelse (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтуў	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРИКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije zavrtnejava	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIKA NA STENU VESA	Rozmery veľkostí dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoju (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablon za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRINTIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablon dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumi šablon izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītrne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖODUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimate (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA لتنبيث على الجدار	أحجام الثقوب (مم)	أحجام البول	(البول) (X)	(السن) (Y)
עברית	VESA מודול הצלילה על הקיר	ממדות חותם החרט (מ"מ)	גודל הבגדים	(אורך) (X)	(ברוחב) (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میل متر)	اندازه های بیچ	طول (X)	عرضه (Y)

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktive uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоизточникът TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ολή VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεπιλογικός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šāda interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kolli tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizzi tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezență, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrdjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmđ försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkraren om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

# Herstellergarantie

D

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LCD TV unseres Hauses entschieden haben, und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

**2 Jahren**

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes überdrüft. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes, soweit dieses im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erworben wurde. Unsere Garantieleistungen beschränken sich ebenfalls auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Unsere Garantieleistung umfasst während der Garantiedauer nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes aus dem Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslohn, Materialkosten und die Transportkosten des Gerätes innerhalb Deutschlands, wenn die Ware an uns in der Originalverpackung versendet wird. Nicht von der Garantieleistung umfasst sind die Kosten einer anderenfalls notwendig werdenden Ersatzverpackung. Die durch eine Ersatzverpackung entstehenden Kosten sind von Ihnen zu tragen und nicht von unserer Garantieleistung umfasst.
5. Zur Geltendmachung Ihrer Beanstandung bitten wir Sie, zunächst unsere Hotline anzurufen.



Dort wird man dann gemeinsam mit Ihnen abstimmen, welche Schritte zur Instandsetzung des Gerätes eingeleitet werden oder schreiben Sie an:  
**LCD@vestel-germany.de**.

6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Hier zu genügt das Original des Kassenzettels, den Sie dem Gerät befülligen. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Gelt uns ein Gerät ohne

Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale für Transport und Ausarbeitung des Kostenvoranschlags.

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessens vernichtet.
8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

9. Kein Garantieanspruch besteht:
  - bei Entfernung bzw. Verlust des Seriennummeraufklebers
  - bei unsachgemäßer Behandlung
  - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
  - bei Verschleiß
  - bei Bedienungsfehlern
  - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
  - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
  - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
  - bei Missachtung der Bedienungsanleitung
  - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
  - bei Pixelfehler, die innerhalb der in der ISO Norm 9241-307 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen.

10. Zur Garantieleistung umfasst die Garantiezeit eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, AV-Kabel usw.).

11. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlungskosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

12. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantieliste von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Fernseher



Über eine Bewertung unseres Service, würden wir uns sehr freuen.  
[www.bewertet-mit-online.de](http://www.bewertet-mit-online.de)

**Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.**

# Herstellergarantie

**CH**

## 2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes überdeckt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes, soweit dieses im Gebiet der Schweiz erworben wurde. Unsere Garantieleistungen beschränken sich ebenfalls auf das Gebiet der Schweiz.
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Unsere Garantieleistung umfasst während der Garantiedauer nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, das bei uns anfallenden Arbeitslohn, Materialkosten und die Transportkosten des Gerätes innerhalb der Schweiz.
5. Zur Geltendmachung Ihrer Beanstandung bitten wir Sie, zunächst unsere Hotline anzurufen.



Es wird empfohlen die Originalverpackung aufzubewahren um im Garantiefalle einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten. Eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung wäre sehr hilfreich und unterstützt die schnelle Reparatur und Rücklieferung des Gerätes. Wir empfehlen vorab unsere Hotline anzurufen.

6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Hier zu genügt das Original des Kasenenzettels, den Sie dem Gerät befügen. Nur Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Gibt uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale für Transport und Ausarbeitung des Kostenvoranschlags.

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessen vernichtet.

8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

9. Kein Garantieanspruch besteht:

- bei unsachgemäßer Behandlung
  - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
  - bei Transportschäden
  - bei Verschleiß.
  - bei Bedienungsfehlern
  - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
  - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
  - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
  - bei Missachtung der Bedienungsanleitung
  - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
  - bei Pixelfehlern die innerhalb der in ISO Norm 9241-30 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen.
10. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Austausch des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlungskosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
11. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantieliste von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.
12. Zur Validierung Ihres Anspruches und um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, AV-Kabel usw...)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät!

**Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.**

**Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.**

## Garanzia del produttore

**CH**

- Ci congratuliamo per la Vostra decisione di acquistare un prodotto della nostra casa e vi auguriamo il massimo del divertimento con questo prodotto di altissima qualità. I nostri severi controlli di produzione garantiscono la massima qualità dei nostri apparecchi. Se ciononostante dovessete presentare un reclamo legittimo, assicuriamoci una garanzia della durata di
- 2 anni**
- a partire dalla data di acquisto e conformemente alle seguenti condizioni:

1. Questa garanzia non va a modificare quanto previsto per legge riguardo i diritti di garanzia dell'utente nei confronti del venditore dell'apparecchio. La garanzia del cliente non ha accordata non limita questi diritti.
2. La nostra garanzia ha valore solo per l'uso privato dell'apparecchio e si limita al territorio della Svizzera.
3. La durata della garanzia è di 2 anni a partire dalla data d'acquisto.
4. Per tutta la durata della garanzia le nostre prestazioni di garanzia com prendono, a nostra discrezione, la riparazione dell'apparecchio o la sostituzione con un apparecchio di ugual valore, le nostre tariffe lavorative, i costi del materiale e le spese di trasporto dell'apparecchio all'interno della Svizzera.
5. Per far valere il proprio reclamo, mettersi in contatto con il seguente numero del servizio di assistenza:



- Si consiglia di conservare l'imballaggio originale al fine di poter trasportare in modo sicuro l'apparecchio nell'eventualità che venga presentato un reclamo legittimo. Descrivendoci brevemente in che cosa consiste il Vostro reclamo ci permetteremo di riparare e di restituire l'apparecchio in tempi brevi. Si consiglia di chiamare la nostra hotline.
6. Sarà richiesta la ricevuta d'acquisto. A tale scopo è sufficiente allegare all'apparecchio l'originale dello scontino fiscale. Senza la ricevuta d'acquisto, pur troppo, non possiamo fornire alcuna prestazione di garanzia gratuita. Per eventuali apparecchi non provvisti di ricevuta d'acquisto provvederemo a fornire un preventivo per la riparazione. Qualora il cliente decidesse di non far riparare l'apparecchio, questo verrà restituito insieme alla richiesta di una somma forfetaria per i costi del trasporto e dell'elaborazione del preventivo.

7. I pezzi sostituiti restano presso il nostro centro di assistenza e saranno distribuiti a nostra discrezione.
8. La garanzia a perdere di validità se l'apparecchio viene aperto dal cliente o da terzi non autorizzati e/o se vengono apportate modifiche.
9. Non sussiste alcun diritto di garanzia nel caso di:
  - utilizzo dell'apparecchio non conforme all'uso previsto
  - danneggiamento dell'apparecchio dovuto ad azione meccanica esterna
  - danneggiamento dovuto al trasporto
  - usura
  - errori di comando dell'apparecchio
  - installazione dell'apparecchio in locali umidi o all'aperto
  - danni dovuti a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione
  - utilizzo eccessivo, in particolare in caso di utilizzo diverso da quello privato
  - inosservanza delle istruzioni per l'uso
  - perglie errori di pixelchesoncompresi nellettolleranze stabilitadella norma ISO 9241-307. (Classe II)
10. La garanzia non prevede alcuna responsabilità da parte nostra che vada oltre allo specificato. In particolare la garanzia non prevede alcuna responsabilità per danni che non si sono verificati direttamente sull'apparecchio o che, a causa del guasto dell'apparecchio, si verificano fino al momento della riparazione (ad es. costi di trasporto, costi di maneggio ecc.). Ciò non limita o non esclude la nostra responsabilità giuridica, in particolare quella prevista secondo la legge sulla responsabilità del prodotto.
11. Le prestazioni di garanzia da noi prestate non prolungano il periodo di validità della garanzia, pari a 2 anni a partire dalla data d'acquisto, anche nell'eventualità che siano stati sostituiti dei componenti.
12. Per venire incontro alle Vostre esigenze e per garantire un'elaborazione rapida, Vi preghiamo di inviarci sempre l'intero contenuto della confezione inclusi tutti gli accessori. (Ad es. telecomando, supporti, supporti da parete, cavo A/V ecc.)

## Buon divertimento con il Vostro nuovo apparecchio!

## Garantie fabricant

6. Les pièces remplacées restent dans notre centre de service après-vente. Leur destruction est soumise à notre appréciation.


Nous vous remercions pour l'achat de ce produit de haute qualité et souhaitons qu'il vous donne entière satisfaction. Des contrôles stricts de la production nous permettent d'assurer la qualité exceptionnelle de nos appareils. Si vous avez malgré tout une réclamation, votre appareil bénéficiera d'une garantie pour une durée de

### 2 ans

à compter de la date d'achat et sous les conditions suivantes :

1. Cette garantie ne modifie en rien les droits de garantie légaux. Ces droits ne sont donc pas limités par la garantie que nous vous accordons en tant que fabricant.
2. La garantie est valable uniquement pour un usage privé de l'appareil, sur le territoire de la Suisse.
3. La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat.
4. Pendant la période de garantie, nos prestations de garantie comprennent soit la réparation de l'appareil, soit le remplacement de l'appareil par un appareil de même qualité. Elles comprennent également le coût des pièces et celui de la main-d'œuvre ainsi que les frais de transport de l'appareil sur le territoire de la Suisse.
5. En cas de réclamation, veuillez contacter notre service après vente au numéro suivant:

5. En cas de réclamation, veuillez contacter notre service après vente au numéro suivant:



Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine afin de protéger l'appareil pendant le transport. Nous vous conseillons de joindre une brève description de la problème afin de nous aider à assurer une réparation et un retour rapide de l'appareil. Il est préférable dans tous les cas d'appeler auparavant notre service d'assistance téléphonique. La preuve d'achat de l'appareil est indispensable. Il vous suffit pour cela de joindre la facture d'achat d'origine avec l'appareil. La garantie ne s'applique pas en cas d'absence de preuve d'achat. Si vous nous envoyez un appareil sans preuve d'achat, vous recevrez un devis pour la réparation. Si vous décidez de ne pas faire effectuer la réparation, nous vous renverrons l'appareil et nous vous facturerons un prix forfaitaire pour le transport et l'élaboration du devis.

7. La garantie expire si l'appareil a été ouvert par vous-même ou par un tiers non autorisé et/ou si l'appareil a été modifié.

8. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- utilisation non conforme
- dommages mécaniques extérieurs
- usure
- erreur d'utilisation
- utilisation dans un environnement humide ou à l'extérieur
- dommages subis suite à des influences extrêmes (dégât d'eau, foudre, surtension)
- utilisation trop intensive, en particulier lorsque l'appareil n'est pas utilisé à des fins privées
- non respect de la notice d'utilisation
- absence de défaut technique
- en cas de défauts de pixels tolérés par la norme ISO 9241-307 (classe II de défauts de pixels)

9. La garantie exclut toute autre responsabilité de notre part, en particulier pour les dommages qui ne concernent pas directement l'appareil ou qui sont survenus entre la panne de l'appareil et sa réparation (par exemple coûts d'infrastructure de manutention etc.). Cependant, ceci ne limite ou n'exclut pas notre responsabilité légale, conformément à la loi sur la responsabilité des produits.

10. Nos interventions au titre de la garantie ne prolongent pas la durée de garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, ni pour les pièces qui ont éventuellement été remplacées.

11. Afin de valider votre demande et d'assurer un traitement en temps et à lieu de celle-ci, veuillez toujours nous envoyer le contenu du paquet dans son intégralité, accessoires y compris. (par ex. télécommande, supports, crochets muraux, câbles A/V, etc.)

**Nous vous souhaitons un bon divertissement avec  
votre nouvel appareil !**

**Document important! À conserver pendant 2 ans avec le bon d'achat.**

# Herstellergarantie

A

## 2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes überdrückt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes, soweit dieses im Gebiet der Republik Österreich erworben wurde. Unsere Garantieleistungen beschränken sich ebenfalls auf das Gebiet der Republik Österreich.
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Unsere Garantieleistung umfasst während der Garantiedauer nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslohn, Materialkosten und die Transportkosten des Gerätes innerhalb Österreich, wenn die Ware an uns in der Originalverpackung versandt wird. Nicht von der Garantieleistung umfasst sind die Kosten einer anderenfalls notwendig werdenden Ersatzverpackung. Die durch eine Ersatzverpackung entstehenden Kosten sind von Ihnen zu tragen und nicht von unserer Garantieleistung umfasst.
5. Zur Geltendmachung Ihrer Beanstandung bitten wir Sie, zunächst unsere Hotline anzurufen.

## SERVICE-HOTLINE



**0800 29 78 52**

- leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Gehen uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvorauszahlung für die Reparatur. Entscheide Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale für Transport und Ausarbeitung des Kostenvorauszahlungs.
7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessens vernichtet.
  8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
  9. Kein Garantieanspruch besteht:
    - bei Entfernung bzw. Verlust des Seriennummeraufklebers
    - bei unsachgemäßer Behandlung
    - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
    - bei Transportschäden
    - bei Verschleiß
    - bei Bedienungsfehlern
    - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
    - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
    - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
    - bei Missachtung der Bedienungsanleitung
    - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
    - bei Pixelfehler, die innerhalb der in der ISO Norm 9241-307 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen.
  10. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Austausch des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlungskosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
  11. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantieliste von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.
  12. Zur Validierung Ihres Anspruches und um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandschalterungen, A/V-Kabel usw.)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Fernseher

- Es wird empfohlen die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefalle einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten. Eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung wäre sehr hilfreich und unterstützt die schnelle Reparatur und Rücklieferung des Gerätes. Wir empfehlen vorab unsere Hotline anzurufen.
6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Hier zu genügt das Original des Kassenzettels, den Sie dem Gerät beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir

Über eine Bewertung unseres Service, würden wir uns sehr freuen.  
[www.bewertemich-online.de](http://www.bewertemich-online.de)







50493039

**'TELEFUNKEN Markenlizenz:**

**TELEFUNKEN Licenses GmbH**

**Vertrieb: Vestel Germany GmbH,**

**D-85748 Garching bei München**

**'TELEFUNKEN licensed by:**

**TELEFUNKEN Licenses GmbH**

**Imported by: Vestel Germany GmbH,**

**D-85748 Garching/Munich**

1 Die Marke TELEFUNKEN ist eine eingetragene Marke der TELEFUNKEN Licenses GmbH.