

TELEFUNKEN

D55U446A

LCD TV



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO



kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel,

und binden Sie es niemals an anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

Schließen Sie das TV-Gerät vor dem Anschließen an ein Flüssigkeitsgegenstand wie z.B. Vasen, Taschen auf oder über dem TV-Gerät (z.B. in den Regalfächern darin), ab.

Stellen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem TV-Gerät.

Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Heizlüfter, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts. Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder gelegtem Unterlage.

Um Erschütterungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftassen aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

Besteigen Sie den Standfuß sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Standfuß mit Schrauben gelöfert werden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um die Verluste des TV-Geräts vor dem Abnehmen zu verhindern.

Sie die Schrauben nicht fest und montieren Sie die Gummistopfen vor schriftsmäßig.

Entfernen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw.

entzündbaren Stoffen.

WANRUNG: Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem, ausgesetzt werden.

WANRUNG: Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER LASSEN SIE NIEMALS ZU, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Audektion steckt.

A Vorsicht

Gefährliches Spannungsrisko

A Vorsicht

Wichtig Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät

als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu verwenden, wenn diese auf dem Gerät angebracht werden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Sicherheitsinformationen



VORSICHT

stromschlaggefahr

VORSICHT: UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK DURZUVERMINDETEN DEICHSEL (ODER DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTFERNEN. IN DIESEM GEFAß SIND SCHAKELN, SCHALTER UND KONTAKTEN VERBRIETEN. KÖNNEN WENIGSTENS SIE SCHÄDEN UND UNFÄLLE VERHINDERN.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Netzadapter wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und es darf daher nicht zugänglich sein. Wenn es doch im Stromkreis steht, kann es zu einem Brand oder einem Stromschlag führen.

KEINES: Für die entsprechenden Eigenschaften bei Seite 6 der Anweisungen auf Seite 6 des Bedienanleitungsblattes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

A **BEWAUTUNG:** Dieses Gerät ist nur zur Verwendung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischen Klima vorgesehen.

Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder für eine vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.

Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.

Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Verstellen der Ventilationsöffnungen oder Gegenstände wie Zelzulagen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Mobil usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein.

Beschädigungen am Netzstecker/Netzkabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel vom Stecker mit massen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.

Inhalt	33
Drahtlosanzeige	33
Fehlerbehebung - Konnektivität	33
Verwendung des Audio/Video-Sharing-Netzwerkdienstes	2
Sicherheitsinformationen	2
Kennzeichnungen auf dem Gerät	2
Umweltinformationen	3
Funktionen	3
Ultra HD (UHD)	4
Zubehör in Lieferumfang	4
Smart Center	4
Standby-Meldungen	4
TV-Bediensten & Betrieb	5
Verwendung des Haupt-TV-Menüs	6
Hinweis zur Kompatibilität	6
Definition der Begiffe	7
Informationen zur DVB-Funktionalität	7
Informationen zur Energieeffizienz	7
Einstellung der Antenne	7
Lizenzinformationen	7
Informationen zur Entsorgung	8
Technische Daten	9
Fernbedienung	9
Netzanschluss	10
Anschluss	11
Ein/Ausschalten	12
Erste Installation	12
Verwendung der Satellitenkanalabteilungsfunktion	14
Technische Daten	14
Fernbedienung	14
Anschluss	15
FollowMe TV	15
CEC	15
E-Handbuch	15
Inhalt des Einstellungsmenus	16
Allgemeine Bedienung	24
Verwendung der Programmamilie	24
Einstellung der Kindersicherungsstellungen	24
Elektronischer Programmführer	24
Teletext-Dienste	25
Softwareaktualisierung	25
Fehlerbehebung & Tipps	26
Typische Anzeigenmodi für den PC-Eingang	27
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	27
Beim USB Modus unterstützen Dateiformate	28
Videodateiformate	28
Bildkarteiformate	28
Audiodateiformate	28
Untertitel-Dateiformate	29
Konnektivität	30
Drahtgebundene Konnektivität	31
Drahtlose Verbindung	31
Aufwachen (Wake On)	32

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Betriebszustand liefern kann.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Die markierten Bereiche (z.B. die markierten Bereiche erhalten durch den Benutzer auszutauschende Knopfzielenbatterien).



WARNING

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen mit möglicher Todessfolge.

Halten Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

Verwenden Sie für die Wandmontage nur die vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.

Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Stellen Sie das TV-Gerät niemals auf eine instabile oder geneigte Unterlage, andernfalls könnte das TV-Gerät umfallen und dabei lebensgefährliche Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

• Verwenden Sie nur die vom Hersteller mitgelieferten Standfüße.

• Verwenden Sie nur Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

• Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

• Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst an den TV-Gerät sicher anzustützen.

• Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf Textilien oder andere Materialien zwischen dem TV-Gerät und dem Möbelstück.

Klären Sie Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen. Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAEGE

• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

• Das Gerät für die Wandmontage ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.

• Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

• Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.

• Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine unverträumliche Funktionsweise Wert gelegt. Um das Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

• Wenn Sie die **Energiespar-Option auf Minimum**, **Medium**, **Maximum** oder **Auto** einstellen, wird das Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Sollen Sie das Einstellung zum Abhalten auf **Aus**. Wenn Sie das **Backlight** auf einen festen Wert wie **Betondarsteller** stellen und das **Backlight** auf **Aus**.

• Wenn Sie das TV-Gerät nicht auf Textilien oder andere Materialien zwischen dem TV-Gerät und dem Möbelstück (angesiedelt unter dem Energiespar-

- Bild-Aus-Funktion
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und Dienste
- Integriertes 802.11 ab/g/n WLAN-Modul
- Audio-Video-Teilen

Hinweis: Die verfügbare Energiespar-Optionen können abhängig vom gewählten Modus im System>Bild>Wieno

- Bild-Einstellungen finden sich im **Syste>Bild>Menü**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.
- Sie können den Bildschirm auch mit der Option **Bildschirm aus** ausschalten, wenn Sie nur den Ton hören möchten und nicht sehen müssen. Wenn die hohe Taste und linke Taste nach rechts gedrückt wird, wird die Option Bildschirm aus ausgewählt und die **Bildschirm schaltet sich in 15 Sekunden aus**“ Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortsatzen** und drücken Sie **OK** um den Bildschirm ungernahm auszuschalten. Wenn Sie eine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Die automatische Ausschaltung ist nicht verfügbar, wenn der **Spanien**-Modus aktiviert ist.

- Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch senken oder stoppen.
- Fernbedienbares Farbenfernsegerät
- Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (Gerät DV-B-112/C-S2)
- HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang
- OSD-Menüsysteem
- Stereo-Audiosystem
- Telefon
- Kopfhöreraanschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.
- Aufzählschaltung
- Kinderabsicherung
- Automatische Summschaltung, wenn keine Ertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe
- AVL (Automatische Lautstärkelbegrenzung)
- PLL (Frequenzsuche)
- PC-Eingang
- Spieldaten (Optional)

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K) bietet. Dies entspricht 4 vierfach horizontaler Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra HD-Inhalte werden durch HDMI, DVI, Anschlüsse sowie über DVB-T2- und DVB-S2-Sender unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeit unterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Balkentypen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer und realistischerer Kontraste, realistischere Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmtemperatur bestimmbaren Anmutung, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in aller seiner Kraftheit. Farbe und dem Detail. HDR / HLG-Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S2-Herunterladungen unterstützt. Nehmen Sie für die HDMI-Empfängerquelle die Einstellung **Verbessert** in den **Quellenoptionen** im Menü **Einstellungen>System** vor. Damit wird der HGR/HLG-Inhalt anzuzeigen, wenn der HGR/HLG-Modus durch einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall zumindest mit HDMI 2.0 kompatibel sein.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Handbuch

Standby/Meldungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Signalkanal (z.B. von einer Antenne oder vom HDTV-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, gehört die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“

Die automatische TV-Ausschaltung (im Menü Einstellungen>System>Mehr) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht aufgeführt wird.

Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationsstäben das gewünschte Ergebnis aus und drücken Sie zum Öffnen **OK**.

2.2. Guße

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangssquellen wählen. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hinter der Steuer-**taste**, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

2.3. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das Menü **Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwendung der Kanälliste**.

2.4. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse erstellen. Sie können auch die vorher erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um die Optionen dieses Menüs können Sie auf den Linken - Rechtsbutton die Registerkarte **Timer hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Untermenyoptionen wie gewünscht ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Back-Taste bzw. die Menu-Taste, um einen Menü-Bildschirm zu verlassen.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangssquellen wählen. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hinter der Steuer-**taste**, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

Kanäle wechseln und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Programm +/und Volumen +/-** der Fernbedienung kann man die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

Verwendung des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menü-Taste gedrückt wird**, erscheint das Haupt-TV-Menü auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationsstäben auf der Fernbedienung die Menüpunkte markieren. Um einen Punkt auszuwählen oder die Untermenyoptionen des markierten Menüs anzusehen, drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Untermenyoptionen dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit Schnellzugriff zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht mit den Navigationsstäben Links / Rechts ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzufahren. Mit diesen Optionen kann die Menüleiste für einen schnellen Abrufen eingerichtet werden.

1. Home

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die Home-Menüleiste angezeigt. Um ein Element mit Schnellzugriff zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht mit den Navigationsstäben Links / Rechts ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**, um den Timer abzubrechen. Drücken Sie die **Exit-Taste**, um das Hauptmenü zu schließen.

2. Kanal

Um den **Kanal zu wechseln**: Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nach rechts die Taste um den Fokus auf die Option **Lautstärke+** oder **Lautstärke-** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanälliste zu wechseln.

3. Signalquelle

Um die **Signalquelle zu ändern**: Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste nach rechts, um den Fokus auf die Option **Source On Source / Programm- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern**.

4. Bedienung mit der Steuertaste

• Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Drücken Sie dann die Taste drücken, um die Tasten nach rechts um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

5. Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstäben und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/** speichern und drücken Sie erneut **OK**.

6. Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenüs**.

4.2.02.

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, sind auch zugehörige Inhalte verfügbar, einschließlich

deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.

• Um das Funktionsoptionsmenü zu schließen, drücken Sie die Taste nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet.

Um das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der Standby-**Option** gerichtet. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Fernsehgerät auszuschalten.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Fernsehgerät einzuschalten. Um die **Lautstärke zu ändern**: Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nach rechts die Taste um den Fokus auf die Option **Lautstärke+** oder **Lautstärke-** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nach rechts die Taste um den Fokus auf die Option **Programm +/und Volumen +/-** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanälliste zu wechseln.

Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste nach rechts, um den Fokus auf die Option **Source On Source / Programm- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern**.

Bedienung mit der Steuertaste

• Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Drücken Sie dann die Taste drücken, um die Tasten nach rechts um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstäben und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/** speichern und drücken Sie erneut **OK**.

2. Fernseher

2.1. Suche

Mit dieser Option können Sie nach Kanälen, Programmen, Diensten oder Einstellungen suchen. Drücken Sie **OK** und geben Sie ein Suchbegriff ein. Über die virtuelle Tastatur ein. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Die

Aus gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter befehl wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieses First in den Standby-Modus. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät anbedienen, wird die folgende Meldung angezeigt: „Das TV-Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, weil für längere Zeit kein Bedienung erfolgte.“ Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus geht, wird ein Dialogfeld auftauchen, das Ihnen die Tasten für einen Weizzeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können Ja markieren und OK drücken, um das Fernsehgerät so sofort in den Standby-Modus zu schließen. Wenn Sie Nein markieren und OK drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Fall deaktivieren. Markieren Sie auch die automatische TV-AUS-Funktion deaktivieren und drücken Sie OK. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü Einstellungen->System->Wehr die Einstellung der Option Auto OFF ändern.

TV-Bedienstens & Betrieb

Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuer-stäben an einer anderen Stelle befinden. Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuer-**taste**. Mit dieser Taste können Sie dann die Standby-**On Source / Programm- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern**.

Bedienung mit der Steuertaste

• Drücken Sie die Steuer-**taste**, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Drücken Sie dann die Taste drücken, um die Tasten nach rechts um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.

Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptbildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstäben und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/** speichern und drücken Sie erneut **OK**.

Deutsch - 6 -

Apps, die sich auf Inhalte beziehen. Über das Menü **Apps** können Sie auf Ihre Anwendungen zu greifen und diese verwalten. Sie können neue Apps vom Markt hinzufügen oder bestehende löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Apps**.

5. Quellen

Sie können Ihre Ergabequellereferenzen mithilfe der Optionen dieses Menüs verwalteten. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

5.1. Quellenstellungen

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen **Regular** und **Verbessert** verfügbar. Die Optionen **Regular** und **Verbessert** haben Auswirkungen auf die Farbinstellungen der ausgewählten HDMI-Quelle.

Sie können Ihre Anpassungen auf **Home** und **Apps** Menüs ausführen. Wenn Sie sich, dass das externe Gerät anschließen wollen, öffnen Sie das Fenster **Einstellungen**. Sie die **Reset** Menü Option im Menü **Einstellungen** benutzen. (Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab). Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Melodie erzeugt; Markieren Sie **IA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten 2 Minuten nicht mehr durchführen können.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.


Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind. Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.

Netzschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Seien Sie ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es anstecken. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

Anschluss der Antenne Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTEILNEINIGANGSSEUHSE (ANT-TV) oder (ANT-SAT) auf der Rückseite des TV-Gerätes.

Rückseite TV-Gerät



1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

⚠ Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet haben. Können Sie die Geräte wieder anschließen, haben können Sie die Geräte wieder anschalten.

Lizenzinformationen

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administration, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



HDMI logo and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administration, Inc.

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliches und veröffentlichles Material. Copyright ©1982-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

"YouTube" und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc."

Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol & DTS & DTS-HD sowie die Symbole zusammen sind eingetragene Markenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol & DTS & DTS-HD sowie die Symbole zusammen sind eingetragene Markenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zur Entsorgung

(Europäische Union)

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwendung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen in den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Sie erhalten durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte erheblichen Schaden.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen an, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten undprüfen, ob die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

(Andere Länder außerhalb der Europäischen Union)

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden, bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altegeräte kostenfrei abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.




1. Produkte

2. Batterie

Technische Daten (WLAN)

TV-Ubertragung	PAL/BG/DK SECAM/G/DK
Empfangskanäle	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
	Vollintegriertes Digital-HD Kabel/Satelliten-TV (DVB- T-C-S), DVB-T2, DVB-S2 (kompatibel)
Digitabler Empfang	< 248,5 MHz (CH1-CH15) < 200 MHz (CH36-CH48) < 200 mW (CH82-CH64) < 200 mW (CH100-CH140)
Anzahl der voneingesetzten Kanäle	11 000
Kathodenstrahlröhre	Bildschirmanzige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geeignet)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS ToSurround DTS-HD
Audio- Ausgangsleistung (WRMS, (10% THD)	2 x 10 W
Leistungsaufnahme	140 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Abmessungen Ta/Bx/H (in mm)	250 x 1243 x 768 mm
TV-Abmessungen Tx/Bx/H (ohne Standfuß) (mm)	5361 x 1243 x 720 mm
Bildschirm	55"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Fernbedienung



Technische Daten

Technische Daten	WLAN
TV-Ubertragung	PAL/BG/DK SECAM/G/DK
Empfangskanäle	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
	Vollintegriertes Digital-HD Kabel/Satelliten-TV (DVB- T-C-S), DVB-T2, DVB-S2 (kompatibel)
Digitabler Empfang	< 248,5 MHz (CH1-CH15) < 200 MHz (CH36-CH48) < 200 mW (CH82-CH64) < 200 mW (CH100-CH140)
Anzahl der voneingesetzten Kanäle	11 000
Kathodenstrahlröhre	Bildschirmanzige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geeignet)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS ToSurround DTS-HD
Audio- Ausgangsleistung (WRMS, (10% THD)	2 x 10 W
Leistungsaufnahme	140 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Abmessungen Ta/Bx/H (in mm)	250 x 1243 x 768 mm
TV-Abmessungen Tx/Bx/H (ohne Standfuß) (mm)	5361 x 1243 x 720 mm
Bildschirm	55"
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

(F) MEINE TASTE 1:

Entspricht dem jeweiligen Modell haben diese Tasten eine voreingestellte Standardfunktion. Allerdings können Sie diesen Tasten jeweils besondere Funktionen zuweisen, indem Sie die für Sekunden lang gedrückt halten, während Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem gewünschten Kanal befinden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung. Jetzt ist MEINE TASTE 1 mit der gewählten Funktion belegt.

Beachten Sie, wenn dass Sie die Erstinstallation

durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche

Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

Beachten Sie, dass bei der Erstinstallation MEINE

TASTE 1 & 2 auf die Standardfunktionen zurückgesetzt

werden.

Beachten Sie, wenn dass Sie die Erstinstallation

durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche

Funktion zurückgesetzt wird.

Beachten Sie, dass bei der Erstinstallation MEINE

TASTE 1 & 2 auf die Standardfunktionen zurückgesetzt

werden.

Beachten Sie, wenn dass Sie die Erstinstallation

durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche

Funktion zurückgesetzt wird.

Beachten Sie, dass bei der Erstinstallation MEINE

TASTE 1 & 2 auf die Standardfunktionen zurückgesetzt

werden.

1. Standby: Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus

2. Nummertasten: Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Telefon auf dem Bildschirm ein.

3. Sprache: Schaltet zwischen den Tomodi (einfaches Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/ Untertitelsprache und schaltet die Untertitel oder aus (digitales Fernsehen, wo verfügbar)

4. Stummenschaltung: Schaltet die Lautstärke des Fernsehgeräts ganz aus

5. Lautstärke +/-:

6. Netflix: Startet die Netflix-App.

7. Guide: Zeigt den Elektronischen Programmführer

8. Navigationstasten: Hilft beim Navigieren durch Menüs, inhalt usw. und zeigt nach rechts oder links gedrückt wird

9. OK: Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite (im TXT-Modus), zeigt das Menü Kanäle an (DTV-Modus).

10. Zurückkehren/Rücklauf: Keht zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im TXT-Modus)

11. Meine Taste 1()

12. Farbtasten: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm

13. Zurückspulen: Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen

14. Keine Funktion

15. Wiedergeben: Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien

16. Pause: Hält die abgespielten Medien an

17. Stop: Stoppt die gespielten Medien

18. Schneller Vorwärts/Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen

19. Prime Video: Startet die Amazon Prime Video-Anwendung

20. Verlassen: Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm zurück

21. Info: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen (reversal-im TXT-Modus)

22. YouTube: Startet die YouTube-App

23. Menü: Zeigt das TV-Menü

24. Programm +/-

25. Text: Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mx) zu überlagern

26. Quelle: Zeigt alle verfügbaren Sender und Inhaltsquellen

Einstellungen>System>Sonstige verfügbar und kann später ein-/ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Um das TV-Gerät einzuschalten
Verbinden Sie das Netz-Kabel mit einer Stromquelle wie z.B. einer Wandsteckdose (220-240V AC, 50 Hz).
Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:
• Drücken Sie entweder die **Standby-Taste**, **Programme +/-** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.

• Drücken Sie die Steuer-taste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuer-taste auf dem TV-Gerät, um das Funktionskopplungsmodus einzutreten. Der Fokus liegt auf der **Standby-Optik**. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den **Netzstecker**, um das **TV-Gerät ganz auszuschalten**.

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.
Hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die **Standby-LED** blinken, um anzzuzeigen, dass Funktionen wie Standby-Suche, Over-Air-Schwerekalibrierung oder Timer eingeschaltet sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

Erste Installation

Nach erstmalem Einschalten, erscheint das "Sprachauswahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten die Installationsanleitung für Ihre Einrichtung mit den Richtungstasten und der **OK-Taste** ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Länder-einstellung fest, je nach eingestellter **Länderauswahl**. Wählen Sie möglicherweise an diesen Stelle aufgefordert, eine PIN einzutragen und sie bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Wenn die aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Menübedienung eingeben.

Hinweis: Mit **BTB**Betrieb wird **nach Sprach- und Landeswahl**, die Sie bei der **Ersteinrichtung** gewählt haben definiert.

(BTB) ist ein digitaler Setzstellen-Service-Provider.

Um eine Sichtoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Sichtoption auszuschalten, markieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **OK** drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte **Digitalantenne**: Wenn die Sichtoption **Antenne** eingeschaltet wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen **Home Modus** auszuwählen. Diese Option ist in

Einstellungen>System>Sonstige verfügbar und kann später ein-/ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Seite der Abbildung auf den linken Seite im **Übertragungsart** befindet sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät eingeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können

Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät eingeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können

Anschluss	Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	*	VGA-Anschluss (Rückseite)		
AUDIOEINGANG	● ●	YPr/Pb/Pr-Audio-Anschluss (runters)		
		POD-YPr/Pr-Audio-Anschluss (Seite und Rückseite)		
		SPDIF-Audio-Anschluss (optischer Anschluss (Rückseite))		
RÜCKLAUF AV	● ●	BuchAV (Audio/Video)-Anschluss (Rückseite)		
KOPFHÖRER		Kopfhörer-Anschluss (Seite)		
YPBPR	*	YPr/Pr/Video-Anschluss (Rückseite)		
LAN:		USB-B-Anschluss (seitlich)		

Über die Auswahl der Übertragungsart

Um eine Sichtoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Sichtoption auszuschalten, markieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **OK** drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte **Digitalantenne**: Wenn die Sichtoption **Antenne** eingeschaltet wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen

Über die Auswahl der Übertragungsart

Sie können die Option **Ladenmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschäften konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modells werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als Banner-Informationen angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Diese Option ist in



fortzufahren. Das Menü **Antennen-Typ** wird eingeblendet.

Die folgenden drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
Digitalkabel: Wenn die **Suchtoption Kabel** eingeschaltet wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen werden. Sie können die **Frequenz** oder **DISEQ-C-Schalter** mit den linken oder rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihre **Antennen Typ** ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzugeben. **Weiter, Transponderliste und LNB konfigurieren** Optionen sind verfügbar. Sie können die **Transponder-** und **LNB-Einstellung** über die entsprechenden Menütoppen anordnen.

Direkt: Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen AntennenTyp. Drücken Sie auf dem fortlaufenden Menüwählen, OK und drücken, können Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

DISEQ-C-Schalter: Wenn Sie mehrere Satellitenschüsseln und einen **DISEQ-C-Schalter** verwenden, wählen Sie auf dem fortlaufenden Menüwählen, **Kanal** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche zu starten.

Einstellertabellkabel: Wählen Sie die **Antennen Typ**, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel Satellit-System verwenden. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche zu starten.

Hinweis: Die **Suchtoption Kabel** entspricht dem **Netzwerk-ID und Suchschritt** einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Digitalkabel: Wenn die **Suchtoption Kabel** eingeschaltet wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabel sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen werden. Sie können die **Antennen Typ** oder **DISEQ-C-Schalter** mit den linken oder rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihre **Antennen Typ** ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzugeben. **Weiter, Transponderliste und LNB konfigurieren** Optionen sind verfügbar. Sie können die **Transponder-** und **LNB-Einstellung** über die entsprechenden Menütoppen anordnen.

Direkt: Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen AntennenTyp. Drücken Sie auf dem fortlaufenden Menüwählen, OK und drücken, können Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

DISEQ-C-Schalter: Wenn Sie mehrere Satellitenschüsseln und einen **DISEQ-C-Schalter** verwenden, wählen Sie auf dem fortlaufenden Menüwählen, **Kanal** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche zu starten.

Einstellertabellkabel: Wählen Sie die **Antennen Typ**, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel Satellit-System verwenden. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche zu starten.

Hinweis: Die **Suchtoption Kabel** entspricht dem **Netzwerk-ID und Suchschritt** einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wie Sie mehrere Frequenzen und Suchschritte einstellen. Wenn Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen** und **Suchfrequenz auf** dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen ihres TV-Gerätes benutzen. In einem solchen Fall sind USB-Hubs mit externe Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingang für die USB-Fernbedienung direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Fernbedienung anschließen werden.

Hinweis: Bei der Anzeige von **Mediadateien kann kein Medienbrowser-Menü nur maximal 1000 Mediadateien pro Order** anzeigen.

Medienbrowser
Sie können die **Medienbrowser-Einstellung** über die entsprechenden Menütoppen anordnen. **Erstinstallation->Installations->Satelliten-Einstellung->Satelliten-Kanalabelle-Einstellung**. Sie können die **Medienbrowser-Kanalabelle** verwenden, um die diese Operationen durchzuführen. Es gibt zwei Optionen in Bezug auf diese Funktion. Sie können eine auf dem **USB-Gerät** befindliche **Medienbrowser-Kanalabelle** hoch-oder runterladen. Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie **USB-Gerät** an den Fernseher angeschlossen sein.

Verwenden des Menü Installation->Satelliten-Einstellung->Satelliten-Kanalabelle-Einstellung
Sie können die **Medienbrowser-Einstellung** über die entsprechenden Menütoppen anordnen. **Erstinstallation->Installations->Satelliten-Einstellung->Satelliten-Kanalabelle-Einstellung**. Sie können die **Medienbrowser-Kanalabelle** verwenden, um die diese Operationen durchzuführen. Es gibt zwei Optionen in Bezug auf diese Funktion. Sie können eine auf dem **USB-Gerät** befindliche **Medienbrowser-Kanalabelle** hoch-oder runterladen. Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie **USB-Gerät** an den Fernseher angeschlossen sein.

Nachdem Sie ein USB-Speichergeräte an Ihr Fernsehgerät angegeschlossen haben, wird das **Medienbrowser-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Nehmen Sie jederzeit über das Menü Quellen auf den Bildschirm des angeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Wählen Sie die entsprechende **USB-Einstellung** aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Sie können auch die **Source-Taste** auf der Fernbedienung drücken und dann Ihr USB-Speichergeräte aus der Liste der Quellen auswählen. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder auszugeben.**

Sie können Ihre **Medienbrowser-Einstellungen** über das Menü **Einstellung** festlegen. Das **Einstellungsmenü** kann über die Informationstaste aufgerufen werden. Sie während der Wiedergabe einer Videodatei oder Bilderdatei oder der Anzeige einer Bilddatei an unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird. Drücken Sie die **Info-Taste**, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationstaste und drücken Sie **OK**. **Bildschirm-einstellungen, Ton-einstellungen, Medienbrowser-einstellungen und Optionen** sind anzuzeigen und überprüfen Sie Ihre Antennen-Einstellungen und nehmen Sie ggf. die Änderungen vor. Sollte die Antennen-Einstellungen nicht korrekt konfiguriert sein während der Fehlermeldung **Kein Signal** erscheinen.

Medienbrowser über USB-Eingang
Über die **USB-Eingänge im TV-Gerät** können Sie 2.5- und 3.5-Zoll (**HDMI** mit externer Stromversorgung), externe Festplatten oder interne **USB-Speichergeräte** an das TV-Gerät anschließen. **WICHTIG:** Sichern Sie die Daten Ihres Festplatten, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte Daten oder Datenverlust. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Speichergeräten oder USB-Festplatten Werkfehlern oder Kompatibilitätsproblemen ausgesetzt. Das TV-Gerät unterstützt mit FA32 oder NTFS formatierte Laufwerke. Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da die Player eventuell noch Daten ausliest. Außerdem können Schäden am USB-Player und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnahmens oder Abspiels Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen ihres TV-Geräts benutzen. In einem solchen Fall sind USB-Hubs mit externe Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingang für die USB-Fernbedienung direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Fernbedienung anschließen werden.

Hinweis: Bei der Anzeige von **Mediadateien kann kein Medienbrowser-Menü nur maximal 1000 Mediadateien pro Order** anzeigen.

„0-Taste“ auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellungen>System>Fernbedienung** einstellen.

Das TV-Gerät unterstützt ARC (Audiodirektkabel). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audiylanage (A / V-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu erzeugen.

Bei aktiveren ARC schaltet das TV-Gerät seine anderen Audio-Ausgänge nicht automatisch stumm. Das heißt, dass Sie die TV-Lautstärke manuell auf Null reduzieren müssen, wenn Sie den Ton des angeschlossenen ARC-Audiogeräts (bzw. anderer optischerkoaxiale Digital-Audio-Ausgangs) hören wollen. Wenn Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ändern möchten, sollten Sie dieses Gerät aus der Quellenliste wählen. In diesem Fall sind die Lautstärke-Steueroptionen auf das angeschlossene Audio-Gerät gerichtet.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2/Eingang unterstützt.

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

FolowMe TV ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers bzw. Autoreceivers zusammen mit dem Fernseher.

Die Lausitzsche kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe im Menü Einstellungen>Ton** auf HDMI ARC ein. Wenn die HDMI ARC-Option ausgewählt ist, wird die CEC-Option automatisch als **Aktiviert** festgelegt. Wenn sie noch nicht bereits festgelegt ist, die Fernsehenspracher werden auf stummgestellt und Ton das empfangene Soundprogramm wird durch das angeschlossene Soundsystem geleitet.

Hinweis: FolowMe TV durch die Funktion FolowMe streamen installieren Sie die gesuchte SmartCenter-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Anwendung.

Für weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion wenden Sie sich an die Anwendungen der Anwendung, die Sie verwenden.

Hinweis: Je nach Modell unterstützen Ihr Fernseher nicht diese Funktion möglicherweise nicht. Die Anwendung ist möglicherweise nicht mit dem richtigen Kompatibilität. Beide Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.

CEC Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte über einen HDMI-Ausstieg angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC-Option** im Menü **Einstellungen>System>Geräteinstellungen** muss vorher **aktiviert** werden. Drücken Sie die Taste **Quelle** und wählen Sie den HDMI-Eingang des angeschlossenen CEC-Geräts im Menü **Quellenliste**. Wenn es eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es im Menü Quelle mit dem eigenen Namen, Recorder 1, an den Portanhang (DVD Player, Recorder 1, usw.) an den angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Handbedienung des TV-Geräts kann automatisch die wichtigsten Funktionen ausführen, nachdem der Gang zu bedienen und den Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die

Ext- bzw. die **Menü**-Taste.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernseher diese Funktion möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

Inhalt des Einstellungsmenüs

Inhalt des Bildleinstellungsgeräts	
Modus	Sie können die Bildmodi nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ändern. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: Kino , Spiele (optional), Sport , Dynamisch und Natürlich .
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Weite für Dunkel und Hell.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbe ein und damit die Farbe ein.
Energieeinsparung	Wählen Sie für die Einstellung der Energiepar- Optionen entweder Benutzerdefiniert , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Bildschirm Aus oder Aus .
Backlight	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Diese Option ist verfügbar, wenn die Energieparfunktion auf Benutzerdefiniert eingestellt ist.
Bildzoom	Mit dieser Einstellung wird die Richtungswinkel des Bildes verändert, um die Richtenung des Bildes nach oben oder unten zu verschieben.
Bildverschiebung	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildzoom .
Iris HDR	Die virtuelle HDR-Funktion, mit der Farbe, Sättigung und Kontrast verändert werden, konvertiert das Standardbild für den dynamischen Bereich. Zum Genießen genommen in ein Bild für den hohen dynamischen Bereich. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Erweiterte Einstellungen	Sie können das gewünschte Bildgrößeformat ein.
Dynamik Kontrast	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.
Farbtemperatur	Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen Kalt , Normal , Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.
Weißpunkt	Wenn die Farbtemperatur-Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, sieht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den „Weiß-“ oder „Kalt-“Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste.
Iris blau	Funktion zum Verbessern der hellen Farbe, die die weiße Farbe kühlen macht, um ein helles Bild zu erhalten. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Iris Dimmen	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Während Iris Dimmen aktiv ist, wird der Kontrast lokale für jede definierte Zone erhöht.
Rauschunterdrückung	Wenn das Sendesignal schwach oder verschlüsselt, können Sie mit der Option Rauschunterdrückung das Bildrauschen verringern.
Iris Kontur	Niedrig , Mittel , Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn Iris Konturaktiv ist, verringert dies die Konturkante in Inhalten mit niedriger Auflösung und in automatischen Streaming-Diensten.
Flimmodus	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Fernsehprogrammen aufgezeichnet. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.
Hauttöne	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.
Farbtonverschiebung	Stellt den gewünschten Farbton ein.

HDMI Full Range	Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwarzweite des Bildschirms verbessern.	Stellt den Audiopfad für den Digitalausgang ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Toausgabe nicht auf SPDIF eingestellt ist.
Zurücksetzen	Setzt die Bildeneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (mit Ausnahme des Spieldaten -Modus).	Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen eines Kopfhörerschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie eine externe Verstärker an Ihren Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Kopfhörer/Lineout fest.
PC-Stellung	Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGA/PC gesetzt ist. Wenn das Bild im VGA-Modus zentriert ist, verwenden Sie diese Option, um die Position des Bildes automatisch anzupassen. Drücken Sie auf OK , um die automatische Anpassung zu starten.	Befor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergessen Sie nicht, dass diese Menüpunkt auf Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Kopfhörer eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehörschaden könnte.
Auto-Position	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Kopfhörer/Lineout nicht auf Kopfhörer eingestellt ist.
H-Stellung	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach oben oder unten.	Befor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergessen Sie sich bitte ob die Kopfhörerautistike auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschaden zu vermeiden.
V-Position	Diese Einstellung korrigiert die vertikale Streifen in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften aufzulösen.	Setzt einige der Tonaufstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Dot Uhr	Die Pfeilfrequenz-Einstellung korrigiert die vertikale Streifen in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften aufzulösen.	
Phase	Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.	
	<i>Im VGA (PC)-Modus stehen einige der Optionen im Bildmenü nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Modi-einstellungen im PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt.</i>	
Inhalt des Tonments		
Smart Film	Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Wählen Sie Aus, um sie zu deaktivieren.	
Dolby Audio	HiFi-eine Einige Elemente im Menü Ton sind aus grau und nicht verfügbar, wenn sie auf einer anderen Option als Aus eingesetzt sind.	
DTS TruSurround HD	Aktiviert oder deaktiviert DTS TruSurround HD.	
ARC	Läßt die Einstellung für die Audiowiedergabe fest. Die Optionen TV , S/PDIF und HDMI sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgetragen, außer durch die ausgewählte Option. Wenn HDMI ARC ausgewählt ist, wird die CEC -Funktion aktiviert.	
Audiausgabe	Hinweise: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgeschaltet und sind nicht verfügbar.	
	Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt.	
AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)	Wenn der Menüpunkt Dolby Audio auf eine andere Option als Aus eingestellt ist, ändert sich die AVL -Einstellungsoptionen. Auto , Nacht , Normal und Aus sind verfügbar. Im Auto -Modus wechselt das Fensengebit gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den Normal - oder Nachtmodus . Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal . Wenn das Fernsegerät zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Auto gestellt haben, wird eine Informationsseite auf dem Bildschirm angezeigt.	
Erweiterte Einstellungen	Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamische Kompessionsteuerung bietet, die für lautlose Umgebungen geeignet ist.	
Equalizer	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.	
Dynamischer Bass	Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.	
Sound-Modus	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt).	

Inhalte des Installationsmenüs	
Automatischer Sendersuchlauf (Umschalten)	Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. D-Antennen: Sucht und speichert DVB-Kabelsender. Analog: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht und speichert Satellitensender.
Manueller Sendersuchlauf	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Erfüllung der Senderdaten verwendet werden. Sie sucht nach den verknüpften Kanälen des Rundfunksystems. D-Antenne: Sucht nach Sendern des Antennennetwks. D-Kabel: Sucht nach Sendern des Kabelnetzwerks. Kabelnetzwerk-Kanäle: Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeist sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.
Netzwerkkanalsuche	Legt die Stelleneinstellungen fest. Satellitensteuerung: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Sie können Satelliten hinzufügen, löschen oder Satellitenstellen mit den auf der r. ist. Bearbeitete Antenneninstellung: Sie können die Satellitenstelleneinstellungen ändern und/oder eine neue Satellitenstelle einsetzen. Satelliten-Kanalsteuerung: Sie können Satelliten-Kanalazteileinstellung mit den entsprechenden Optionen hochladen oder herunterladen.
Analoge Feinabstimmung	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby-Suche (*): Ihr Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender aktiviert ein gestellt ist werden die Anforderungen an den Sender wie beispielsweise Frequenz zu Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt. ^{(*) Vergrößert je nach Modell.}
Satelliten Einstellungen (Optional)	Mit Hilfe des Menüs können Sie den Haupt- und Sicherungsparameter für den Home Transponder einstellen einschließlich der PID des jeweiligen M7-Betreibers, welche für das Heimtelefonieren der Kanäle verwendet werden. Neumen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen an, und drücken Sie die Grüne Taste um die Einstellung zu speichern. Starten Sie anschließend eine M7-Betriebsstation mit Hilfe des Wands Automatischer Sendersuchlauf-Satellit ein. ^{(*) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine M7-Ereiseinstallation eingesetzt wird.}
Installation des Home Transponders (*)	Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder-Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist. Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Einstellungen der ausgewählten Netzwerke in den Programmableinen anzuzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Ländereoption Norwegen festgelegt wurde.
Programmliste löschen	Wählen Sie die aktive Sendergruppe
	Signalinformation
	Ereite Installation

Inhalt des Netzwerkmenüs	
Netzwerktyp	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
Scannen Sie drahtlose Netzwerke	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtlos gewählt ist.
Drückteln Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu Ihrem heimischen Modem/Router und drücken Sie die dorange WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtlos gewählt ist.
Internetgeschwindigkeits test	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Erweiterte Einstellungen	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Aufwachen (Wake On) Aktionen	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie auf Ein oder Aus setzen.
Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Konnektivität.	

Inhalt des Systemmenüs	
Conditional Access	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Sprache	Abhängig von der Fernseherhält und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
Datenschutzeinstellung ("")	Verwählen Sie Ihre Datenschutzinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie OK , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.
Kindersicherung	Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Melutspalte , die Altersfreigabe , die Kindersicherungsbew. Programmmpührung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN erstellen oder die standardmäßige CICAMPIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern.
Quellen	Hinweis: Einige Funktionen sind je nach der Betriebsmittel installiert. Ladegerät kann nicht mit anderen. Das Standard-EN-Netzteil ist 230V, ein 12V-Netzteil kann sein. Wenn Sie während der Betriebsmittel die PIN ändern haben, diese wird je nach Lieferumstellung gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie erhalten haben.
Datum und Zeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Schwerhörig	Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quelle Regular und Verbessert haben Auswirkungen auf die Farbinstallierung der ausgewählten HDMI-Quelle. Um AK-Bilder von HDMI-Quelle anzeigen zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für Quelle auf Verbessert gestellt werden, wenn die angegeschlossene HDMI 2.0-Kompatibilität ist. Wählen Sie Regular , wenn die angegeschlossene HDMI 1.4-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende Einstellung bzw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-Quelle indem Sie Deaktiviert wählen.
Audio Beschreibung	Aktiviert eine spezielle Option des TV-Geräts an.
Geräteeinstellungen	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung der gezeigten Handlung abgespielt. Drücken Sie OK um alle verfügbaren Montionptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbetreiber sie anbietet.
Neflix	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN Nummer (*) anzeigen und Ihre eindigitige Identifikationsnummer, die speziell zur Identifizierung eines Fassungsstoffs genutzt wurde.
CEC	Hinweis: Für 4K-Videotests ist mindestens eine Verbindungs geschädigkeile zum Internet von 2Mbps erforderlich - Beispiele und weitere Informationen zu den Anforderungen für das Testen von 4K-Inhalten finden Sie auf dieser Netflix -Webseite (https://help.netflix.com/en/article/23440). Wenn Sie mit dem Strom einen über das Internet beginnen, ob die Qualität Ihrer Verbindung ausreicht. Es kann da einem Moment dauern, bis die Wiedergabe in 4K-4D - oder 4K-3D -Qualität beginnen. Wenn Sie möchten, dass die Wiedergabe in 4K-4D - oder 4K-3D -Qualität beginnen, richten Sie die entsprechenden Einstellungen im Netzwerk ein, so dass es Ihnen möglich ist, die entsprechende Qualität zu erhalten.
Sprachassistent	Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn Der Setup zuvor abgeschlossen wurde, stehen die Optionen Alexa-Sprache , Alexa auf Standby , Alexa-Alarmfunktion und Abmelden zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt Alexa Ready .
Alexa Built-in	Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn Der Setup zuvor abgeschlossen wurde, stehen die Optionen Alexa-Sprache , Alexa auf Standby , Alexa-Alarmfunktion und Abmelden zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt Alexa Ready .
Alexa Sprache	Stellt die Sprachsteuerung für Alexa ein.
Alexa auf Standby	Aktiviert oder deaktiviert die Alexa auf Standby-Funktion. Wenn aktiviert, ist Alexa verfügbar, während das TV-Gerät im Standby-Modus befindet. Hinweis: Diese Funktion kann sich an den Stromverbrauch Ihres TV-Geräts auswirken.
Alexa-Alarmfunkt-stärke	Stellt die Lautstärke für Alexa-Alarne ein.
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion von Alexa deaktiviert.
Arbeiten mit Alexa	Startet den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn Das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt Alexa Ready .
Arbeiten mit Alexa	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, werden Abmelden mit der Alexa-Funktion deaktiviert.
Mehr	Zögert weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.
Menü Zeitlimit	Verhindert die Zeitspanne zwischen dem Menübildschirm.
Standby-LED	Wenn es auf Aus eingestellt ist, leuchtet die Standby-LED nicht auf, wenn sich das TV-Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
HBT (°)	Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie diese auf EIN bzw. Aus stellen.
Softwareaktualisierung	Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neusten Stand ist. Drücken Sie die Menüoptionen anzuzeigen.
Anwendungsversion	Zögert die aktuelle Software-Version an.
Untertitel-Modus	Diese Option wird verwendet, um den Bildschirm angezeigten Untertiteln (DVB-Untertitel / Teletext-Untertitel) auszuwählen, wenn beide verfügbar sind. Die Standardwert ist DVB-Untertitel . Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Decoderoption Nonwieg ist eingestellt wurde.
Autom. Abschaltung	Einstellung gewählt wird. Der Wert kann zwischen 1 und 8 Stunden in Standby gesetzt werden. Wenn es nicht gewählt wird, dann wird das Gerät automatisch nach 8 Stunden in Standby gesetzt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf Off stellen.
Bliss Schlüssel	Bliss ist ein Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Bending einen BISS-Schlüssel eingeben müssen, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie BISS-Schlüssel und drücken Sie die OK -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.
La denmodus	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei einer La denmodus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.
AVS (Audio-Video-Teilen)	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC Automatisches Einschalten	Diese Funktion ermöglicht es, mittels angeschlossenen HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

bestimmten Programmen, Sendedatum und zur Nutzung der Menüs zu verwöhnen. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen>System>Kindersicherung**.

Das Gerät sondert alle gespeicherten Fernsehsender in einer Senderliste. Sie können diese Senderliste bearbeiten, favoriten festlegen oder aktive Sender festlegen, die aufgelistet werden sollen, indem Sie die Optionen im Menü **Kanäle** verwenden. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanäleiste zu öffnen. Sie können die aufgelisteten Kanäle filtern oder anwählen. Anforderungen in der aktiven Liste vornehmen, indem Sie die Optionen **Filter** und **Bearbeiten** verwenden.

Hinweis: Wenn Sie die gewünschte Registerkarte und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Um den Kanal, den Sie gerade anzeigen, zum **Home-Menü hinzuzufügen**, markieren Sie die Option **Zu Home hinzuzufügen**, markieren Sie die Option **Kanäle bearbeiten** im Menü **Kanäle** und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Die Befehle in **Position** bringen, Löschen und Bearbeiten von Namen im Menü **TV > Kanäle > bearbeiten** sind für Kanäle, die von einem M7 Betreiber ausgestrahlt werden, nicht verfügbar.

Um die **Anwendungsriorität** einzurichten, können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

Wenn eine CICAM in das Fernsehgerät eingebaut wird und ein Konflikt zwischen den Anwendungen auftritt, wird die ausgewählten Anwendungen der Priorität eingetragen.

Die Favoritenlisten verwalten.

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie das Menü **TV > Kanäle** auf oder drücken Sie die Taste **OK**. Um das Menü **Kanäle** zu öffnen, markieren Sie die Registerkarte **Bearbeiten** und drücken Sie **OK** um die Bearbeitungsoptionen zu sehen, und wählen Sie die Option **Kanal markieren/entmarkieren**.

Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die Taste **OK** drücken, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen.

Sie können auch die Option **Alle markieren/entmarkieren** verwenden, um alle Kanäle in der Liste auszuwählen. Drücken Sie dann die Tasten **Zurück/Zurücktakten**, um zu den Optionen des Menüs **Bearbeiten** zu wechseln. Wenn Sie **Favoriten hinzufügen/entfernen** und drücken Sie erneut die Taste **OK**. Die Liste mit den Favoritenkästen wird angezeigt. Stellen Sie die gewünschten Listenoptionen auf **Ein**. Alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einzelne oder mehrere Sender von einer Favoritenliste zu entfernen, führen Sie diese Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen Sie die gewünschten Listenoptionen auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanälliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser Filter-Registerkarte können Sie eine der vier Favoritenlisten festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programmliste geöffnet wird.

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen**-Menüs dienen dazu, einzeln Nutzern den Zugang zu

Allgemeine Bedienung

Verwendung der Programmsteuerung

All Cookies anzeigen- (gen*) Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.

Alle Cookies löschen- (gen*) Zeigt alle gespeicherten Cookies an.

OSS Löscht alle gespeicherten Cookies.

Nicht verfolgen Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Anwendungsriorität Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

(*) Diese Funktion ist möglichstens abhängig vom verwendigen Modell und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Modell und kann nicht verfügbar sein.

Verwendung der Programmsteuerung

All Cookies anzeigen- (gen*) Zeigt alle gespeicherten Cookies an.

Alle Cookies löschen- (gen*) Löscht alle gespeicherten Cookies.

OSS Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Nicht verfolgen Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

Anwendungsriorität Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

(*) Diese Funktion ist möglichstens abhängig vom verwendigen Modell und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Modell und kann nicht verfügbar sein.

Verwendung der Programmsteuerung

All Cookies anzeigen- (gen*) Zeigt alle gespeicherten Cookies an.

Alle Cookies löschen- (gen*) Löscht alle gespeicherten Cookies.

OSS Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Nicht verfolgen Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

Anwendungsriorität Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

(*) Diese Funktion ist möglichstens abhängig vom verwendigen Modell und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Modell und kann nicht verfügbar sein.

Verwendung der Programmsteuerung

All Cookies anzeigen- (gen*) Zeigt alle gespeicherten Cookies an.

Alle Cookies löschen- (gen*) Löscht alle gespeicherten Cookies.

OSS Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Nicht verfolgen Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

Anwendungsriorität Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

(*) Diese Funktion ist möglichstens abhängig vom verwendigen Modell und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Modell und kann nicht verfügbar sein.

Verwendung der Programmsteuerung

All Cookies anzeigen- (gen*) Zeigt alle gespeicherten Cookies an.

Alle Cookies löschen- (gen*) Löscht alle gespeicherten Cookies.

OSS Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Nicht verfolgen Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

Anwendungsriorität Mit dieser Option können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Vernahmels für HbbTV-Dienste festlegen.

(*) Diese Funktion ist möglichstens abhängig vom verwendigen Modell und dem bei der Erstinstallation ausgewählten Modell und kann nicht verfügbar sein.

Um auf den Programmführer zuzugreifen, drücken Sie die Taste Guide auf Ihrer Fernbedienung, verwenden.

Sie können auch die Option **Guide** im TV-Menü verwenden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitpläne, **Timeline-Zeiplan** und **Jetzt & Nächste**. Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**.

Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den Programmführer. Verwenden Sie die **Zurück/Zurück-Taste**, um die Registerkarte Optionen auf der oberen Seite des Bildschirms zu verwenden.

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse nach Timeline angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionenmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Jetzt/Nächste** und drücken Sie **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ergebnisse des vorherigen und nächsten Tages anzusehen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und klicken Sie auf **OK**, um auf die freien Optionen zuzugreifen. **Gern markieren**: Zeigt das Menü **Genre markieren** Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Ergebnisse im Programmführer, die dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guide Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen kann der Programmführer Datenbanken, gern ausgewählten Kriterien durchsuchen. **Jetzt**: Zeigt die aktuelle Sektion des markierten Kanals.

Zoom: Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um Ergebnisse in einem größeren Zeitintervall anzuzeigen.

Deutsch - 25 -

Sendungsoptionen

Benutzen Sie die Navigationstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Kanal zur auswählen: Mit dieser Option können Sie zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzusehen. Der Programmführer wird geschlossen.

Mehr Info: Zeigt, wie detaillierte Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärsttasten, um durch den Text zu blättern.

Timer für Sendung / Timer für Ereignis öffnen: und drücken Sie **OK**. Sie können einen Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Um einen schon eingesetzten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Der Timer wird gelöscht.

Hinweise: Zeigt den entsprechenden Kanal an. während auf dem Bildschirm ein Timer aktiv ist. Es ist nicht möglich, zwei Timer oder Aufnahmen für zweigleichtlaufende Sendungen zu programmieren.

Topteletxt-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text**-Taste. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, der es Ihnen ermöglicht die Teletext-Seite und die Fernsehersicht gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbodiert und kommen dann durch Drucken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Digitaler Teletext

Drücken Sie die **Text**-Taste, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie die entsprechenden Farbtasten, um die entsprechenden Farben zu ändern. Das Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text**-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf den normalen Fernsehbetrieb zurück.

Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firma oder die Sendeorgelne oder das Internet finden und installieren.

Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittsfläche: Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen->System und dann Mehr**. Markieren Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen.

Fernbedienung - keine Funktion

• Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.

• Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einfügen der Batterien in die Fernbedienung“.

3. Hintergrundbild und Aktualisierungsmodus

Ihr Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisch check Scannen** aktiviert ist und das Fernsehgerät angeschlossen ist. Um eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschalten installiert.

Hinweis: Ziehen Sie nicht den Netzstecker solange während des Neustarts der LED blinkt. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschalten, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Alle Updates werden automatisch gesteuert. Wenn eine manuelle Suche ausgeführt und keine Software gefunden wird, ist dies die aktuelle Version.

Fehlerbehebung & Tipps

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

Verewisen Sie sich darum, dass das Netzteil sicher in eine Steckdose eingelegt ist. Drücken Sie die Netzstecke am TV-Gerät.

Schlechte Bildqualität

• Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.

• Niedriger Signalepegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.

• Überprüfen Sie, ob die richtige Frequenz eingestellt haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

• Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.

• Ist die Antennenkabel beschädigt?

• Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?

Kein Ton

• Wenn Sie nichts hören, fragen Sie Ihren Händler.

• Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stummgeschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm-/Lautstärke**-Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.

• Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

AV- und HDMI-Signalkompatibilität		
Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar
RÜCKLAUF AV	FAL	○
	SECAM	○
	«NTSC/C-43	○
	«NTSC/C-58	○
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	«720p	50Hz, 60Hz
	«1080i	50Hz, 60Hz
	«480i	60Hz
	«480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	«720p	50Hz, 60Hz
HDMI	«1080i	60Hz
	«1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 60Hz
	«3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	«4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Nicht verfehlbar: **Q**

(A: Niem verugbar, B: verugbar

In einigen Fällen kann unter Umständen nicht richtig auf dem TV angezeigt werden, was auf dem Bildschirm steht. Ein Problem kann durch eine Inkommunikation der Standards des Quellgeräts verursacht werden. Wenn etwas bei Ihnen nicht funktioniert (z.B. Set Top Box etc.) Sie sich mit dem Händler und auch natürlich mit dem Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Beim USB Modus unterstützen Dateiformate
Video dateiformate

Beim USB Modus unterstützen Dateiformate			
Datenformaterweiterung	Formatieren	Videocodec	Audio
.mpg/.mpeg/.avi/.vob	MPEG Layer 1/2/3, AAC	MPEG Layer 1/2/3, AC3	
.ts/.tp/.m2ts/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, AC3	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA	
.mp4/.m4a/.m4v/.mov/.3gp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC	
.mkv	MPEG G / H.264, MP4EG4, AC3	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3	
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC	
.ogg/.ogg	MPEG1/2, MP4EG4	MP3, Vorbis	
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VCI	WMA, AMR-NB	
.rm/.rmvb	RV30/40	CODEC AAC LC / HE-AAC	
.webm	VP9, VP8	OggV, Vorbis	

Bliddatiformate			
Datenformaterweiterung	Formatieren	Videocodec	Audio
.jpg/.jpeg	JPEG, P JPEG		
.bmp	BMP		
.gif	GIF		
.png	PNG		
.tiff/.tif	TIFF		
.webp	WebP		

Audiodatiformate			
Datenformaterweiterung	Formatieren	Videocodec	Audio
.mp3			mp3

X: Nicht verfügbare Objekte

(A: nicht verringbar) **Signalverlust:** In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgerätes verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn es etwas bei Ihnen auftaucht, sollten Sie sich mit Ihrem Händler und auch mit Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Audiodateiformate			
	Formatieren	Video-Codec	Audio
Dateinamenserweiterung			
.mp3			[mp3]

Format	Dateinamenserweiterung	Formatieren	Video-Codec	Audio
	.mp3			mp3
	.ac3			AC3
aac				AAC
wma				WMA
wav				MPEG Layer 1/2/3, AAC,
flac				PCM
.ogg				FLAC
.m4a				Vorbis
				AAC

Untertitel-Dateiformate

Unterstützte DVI-A-Auflösungen

Venn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.

		50Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
	640x480	x					x
	800x600	x	x				x
	1024x768		x	x			x
	1280x768		x	x			x
	1280x960		x				
	1360x768		x				
	1366x768		x				
	1280x1024		x	x			x
	1400x1050		x				
	1600x1200		x				
	1920x1080		x				

Externe Untertitel	
Erweiterung	Technische Daten
.srt	SubStation Alpha
.ass	Forgeschrittenes SubStation Alpha
.sub	SubRipper
.smi	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.lrc	Micro DVD / TMP4Player / MP4L2
.mpl	eMPL 2
.mp4	SAMI
.jss	JACCSUB
.ttml	TTML
.lrc / .sub	DVDSUBTITLE
.rc	-


Interne Untertitel	
Erweiterung	Technische Daten
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat	MP3-, mpeg-
.vob	DVD-Untertitel
.m4v	DVD-Untertitel, TEXT

Konnektivität

Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk herstellen


- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihren Fernseher mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.



1. Breitband-ISP-Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, siehe **Netzwerk-Einstellungen im Menü**.
Einstellungen.

- Abhangig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Stckdose zu verbinden.



1. Netzwerk-Wandsteckdose
2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Konfiguration der Einstellungen für kabengebundene Geräte
Als **Netzwerktyp** können Sie **Drahtgebundenes Gerät**, **Drahtloses Gerät** oder aber **Dekaktiviert** auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum

TV-Gerät. Wählen Sie die Option Drahtgebundenes Gerät, wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet herstellen.

Internetgeschwindigkeitstest

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK**-Taste. Das TV-Gerät überprüft nun die Internetverbindungsbreite und zeigt anschließend die Resultate an.

Erläuternde Einstellungen

Markieren Sie **Netzwerk-Einstellungen**, und drücken Sie die **OK**-Taste. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die IP-, und DNS-Einstellungen des TV-Geräts ändern. Markieren Sie gewünschte Optionen, und drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um die Einstellung von **Automatisch auf Manuell** zu ändern. Sie können nun die **Manuelle Punkt / oder manuelle DNS-Namen** eingeben. Wählen Sie den entsprechenden Punkt im Dropdown-Menü, und geben Sie die neuen Wertes mit Hilfe der nummerischen Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Anschluss an ein kabelloses Netzwerk

Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSD-Dienstellen. Um die SSD Ihres Modells sichern zu machen, müssen Sie die SSID-EM-Einstellungen über die Modern-Software ändern.



1. Breitband-ISP-Verbindung
- Ein WLAN-N-Router (IEEE 802.11abgn) mit den simularen Frequenzbändern von 2.4. und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großflächige Bandbreite zu ermöglichen. Optiniert für zügiges und schnelles HD-Media-Streaming, schnelle Dateiübertragung sowie Online-Spiele (Wireless-Gaming).
- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.
 - Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen

der übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen der Linienverkehr und den Empfängern der DECT-Telefone oder der WLAN 11b-Geräte, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtweite der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless-Standarden. Sind sie nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

- Wählen Sie die beste Übertragungsqualität ab, welche von den jeweiligen Bedingungen ab.
- Die WLAN-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g & n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.
- Sie müssen die SSD Ihres Modells ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSD vorhanden sind, sonst könnten Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Konfiguration der kabengebundenen Geräte-Einstellungen

Markieren Sie die Option **Netzwerk** und wählen Sie als **Netzwerk-Typ** die Option **Drahtloses Gerät**, um den Verbindungsprozess zu starten. Alle Optionen der **Netzwerke scannen** und drücken Sie **OK**, um eine Suche nach gefundenen drahtlosen Netzwerken zu starten. Alle gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste, und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Wenn das Modell den N-Modus unterstützen, sollen Sie die N-Modus-Einstellungen bevorzugen.

Falls das gewählte Netzwerk passwortgeschützt ist, geben Sie das richtige Passwort bitte über die virtuelle Tastatur ein. Sie können diese Tastatur über die Navigationstasten und die **OK**-Taste auf der Fernbedienung steuern.

Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. Um die Drahtlosverbindung zu trennen, markieren Sie **Netzwerktyp** und drücken Sie die Linke oder Rechts-Taste, um diese Option auf **Dekaktiviert** zu setzen.

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie Ihren Bildschirm, und dem Modem/Router verbinden, ohne zuvor das Passwort einzugeben oder das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die **WPS drücken auf Ihrem WLAN-Router** Option aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Gehen Sie zu Ihrem Modem-Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-

Gerät eine Verbindungsbestätigung angezeigt, sobald die Geräte gekoppelt wurden. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu testen. Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü Erweiterte Einstellungen zu öffnen. Nehmen Sie die Einstellungen mit Hilfe des Navigations- und den Nummernischen Tasten vor. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Andere Informationen
Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt worden ist.

Ihr Mobilgerät über WLAN verbinden
Um Ihr Mobilgerät WLAN-fähig ist, können Sie es über einen Router an Ihren Fernseher anschließen, um die dort verfügbaren Inhalte zu zugreifen. Diese muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie die in den obigen Abschnitten beschriebenen Schritte ausführen.

Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Software auf dem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, welche Sie mit Ihrem Fernseher teilen möchten. Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AUS-Funktion (Audio Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die hier gegebenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Markieren Sie die Option **AWS** im Menü **Quellen** und drücken Sie die **OK**. Verfügbar Medienserver im Netzwerk werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Mobilgerät und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Anschließend verbinden Sie ein Fernsehgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Software auf dem Fernsehgerät. Dann wählen Sie die Dateien, welche Sie mit Ihrem Fernsehgerät teilen möchten. Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AUS-Funktion (Audio Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die hier gegebenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Hinweis: Diese Funktion wird möglichstens nicht für alle Mobilgeräte unterstützen.

Aufzählen (Wake On)
Wake-on-LAN (WoL) und Wake-on-Wireless LAN (Wo WLAN) sind Standards, die es ermöglichen, dass ein Gerät durch eine Netzwerkrichtungssignalschall oder geweckt wird. Die Nachricht wird an das Gerät durch ein Program gesendet, das auf einem fernliegenden Gerät auf dem Modem/Router auf dem Bildschirm eingeblendet wird, das mit dessen lokalen Netzwerk verbunden ist, wie beispielsweise ein Smartphone.

Ihr TV-Gerät ist WoL und Wo WLAN kompatibel. Diese Funktion ist möglicherweise während der

Erstinstallation deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren stellen Sie die Option **Wake On** im Menü **Netzwerk** auf **Ein**. Es ist notwendig, dass sowohl das Gerät, von dem die Netzwerkkarte an das TV-Gerät angeschlossen ist, als auch das TV-Gerät an den gleichen Netzwerk angeschlossen sind. Die Wake-up-Funktion wird nur auf Android-Geräten unterstützt und kann ausschließlich über die YouTube- bzw. Netflix App verwendet werden.

Um diese Funktion des TV-Geräts zu verwenden, sollte die Fernbedienung wenigstens einmal bei eingeschaltetem TV-Gerät angeschlossen werden. Wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist, muss die Verbindung beim nächsten Einschalten erneut hergestellt werden. Andernfalls ist diese Funktion nicht verfügbar. Daraus resultiert der Fall, wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernseher im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Wake On** auf **Auf Stille** stellen.

Drahtlosanzeige
Wireless Display ist ein Standard zum Streamen von Video und Sound-inhalten. Diese Funktion sorgt dafür, dass Sie Ihren TV als Wireless Display nutzen können. **Verwendung mit mobilen Geräten**

Es gibt verschiedene Standards die es ermöglichen Bildschirme Ihres mobilen Geräts und TVs zu teilen, einschließlich Graffik-, Video- und Audio-Inhalts. Stecken Sie den USB Dongle zuerst an den TV, falls dieser nicht über internen WLAN verfügt.

Drückken Sie dann die **Quelle-Taste** auf der Fernbedienung, und wechseln Sie zur **Wireless Display**-Quelle. Ein Bildschirm erscheint, der besagt, dass der TV bereit zur Verbindung ist.

Offnen Sie die Sharing-Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät. Diese Anwendung helfen bei jeder Marke anders, bitte sehen Sie im Handbuch Ihres mobilen Geräts hinsichtlich weiterer Informationen nach. Scannen Sie nach Geräten. Nachdem Sie Ihren TV gewählt und verbunden haben, wird der Bildschirm Ihres Geräts auf Ihrem TV angezeigt werden.

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn das mobile Gerät dieses Feature unterstützt. Wenn bei der Verbindung Probleme auftreten, überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Betriebssystemversion diese Funktion unterstützt. Möglicherweise gibt es Inkompatibilitätsprobleme mit dem Betriebssystem oder es kann der Produktion dieses Geräts Fehler bestehen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller des Geräts.

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Ihnen verwendeten Programm

Audio-Video-Sharing-Modus verwenden oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion surfen möchten.

Ungültige Domain

Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.

Benutzen Sie den Menübildschirm Netzwerkkontrolle

Die Audio-Video-Sharing-Funktion verwendet einen Standard, den die Darstellung von digitalen Elektronikgeräten vereinfacht und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert.

Um diesen Standard können Sie auf einem in Heimnetzwerk angeschlossenen Medienserver Einstellungen zu diesem Vorgang finden Sie im Abschnitt **Drahtgebundene Netzwerkverbindung**.

Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne das auf Ihrem PC installierte Server-Programm verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche Medienserver-Software auch auf dem dazugehörigen Gerät installiert sein. Bereiten Sie Ihren PC mit einem geeigneten Serverprogramm vor.

2. Anschluss an ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk

Lesen Sie die Themen Drahtgebundene/ drahtlose Konnektivität betreffendes Kapitel für ausführliche Informationen zur Konfiguration.

3. Aktivieren Sie Audio-Video-Teilen

Gehen Sie zum Menü **Einstellungen** > **Weitere Einstellungen** und aktivieren Sie die **Audio-Video-Sharing**-Option.

4. Wiedergabe von gemeinsam genutzten Dateien via Medienbrowser

Markieren Sie die **AVS**-Option im **Quellennenn**, mit den Richtungstasten und drücken Sie **OK**. Verfügbarkeit der Medienwiedergabe im Netzwerk werden aufgezeigt. Wählen Sie einen aus und drücken Sie **OK** um für zufahren. Der Medienbrowser wird dann angezeigt. Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien finden Sie im Menüabschnitt **Mediabrowser**.

Trennen Sie im Falle von Netzwerkkonflikten Ihr TV-Gerät vom Netz und stellen Sie anschließend die Verbindung wieder her. Trick-Modus und Springen werden von der Audio-Video-Sharing-Funktion nicht unterstützt.

Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

Hinweis: Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-Funktion möglicherweise aufgrund der Administratoren-Sicherheits-einstellungen (wie z. B. berührlich genutzte Geräte) nicht verwendet werden.

Apps

Sie können über das **Apps**-Menü auf die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen zugreifen. Starten Sie eine App und drücken Sie **OK** zum Starten.

Um die auf Ihrem Fernseher installierten Apps zu aktualisieren, fügen Sie neue Apps vom Markt hinzu oder um alle verfügbaren Apps im Vollbildmodus anzuzeigen, markieren Sie die Option **Mehr hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Mit dieser Menüoption können Sie eine installierte App zum Startmenü hinzufügen, starten oder entfernen. Entfernte Apps sind nicht mehr über das Apps-Menü verfügbar. Um auf den Markt zu gelangen, markieren Sie das Warenkorb-Symbol auf der oberen linken Seite des Bildschirms und drücken die **OK**-Taste. Verfügbare Apps auf dem Markt werden angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten, um eine App zu markieren, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie die Option **Zum Apps hinzufügen**, und drücken Sie erneut **OK**, um die ausgewählte App dem Menü **Apps** hinzuzufügen.

Für einen schnellen Zugriff auf das Menü **Mehr hinzufügen** können Sie die **Internet-Taste** auf der Fernbedienung drücken, wenn diese Taste verfügbar ist.

Hinweise:
Mögliche mit den Apps auftretende Probleme können durch den Inhalt Service-Anbieter verursacht sein.
Internet-Browserr
Internetseiten-Datenlimits können sich ändern, abgebrochen oder bereits eingeschränkt werden.

Wiederherstellung der Internetverbindung

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das Menü **Apps**. Dann starten Sie die Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Erdsybmbo hat.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links verfügbarer Webseiten als eine Schnellzugriff-Option gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff bearbeiten** und der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelistet.

Um die Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder eine angeschlossene Maus. Um die Browseroptionleiste anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor hier an das oben befindende und drücken Sie die **Back** / **Return**-Taste. **Verfalls-, Registerkarten- und Lesezeichen-**

Fehlerbehebung – Konnektivität

WLAN-Netzwerk nicht erreichbar

Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.

Benutzen Sie den Menübildschirm Netzwerkkontrolle

Die Audio-Video-Sharing-Funktion verweist einen Standard, den die Darstellung von digitalen Elektronikgeräten vereinfacht und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert.

Nachdem Sie Ihren TV mit dem Router verbunden haben, können Sie die Internetverbindung des Modems.

Sehen Sie im Handbuch Ihres WLAN-Modems nach, um Informationen über die Reichweite, die Verbindungs geschwindigkeit, die Signalqualität und weitere Einstellungen zu erhalten. Sie benötigen einen Hochgeschwindigkeitsanschluss für das Modem.

Unterbrechung während der Wiedergabe oder verlangsamt Reaktion
Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes:
Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Bluetooth-Geräten oder anderen WLAN-kompatiblen Geräten. Versuchen Sie, den aktiven Kanal des WLAN-Routers zu ändern.

Internetverbindung nicht verfügbar/ Audio-Video-Sharing funktioniert nicht
Wenn die MAC-Adresse (ein eindeutige Kennnummer) Ihres PCs oder Modems dauerhaft registriert wurde, kann die Verbindung mit dem Internet aufnehmen kann. In einem soischen Fall wird die MAC-Adresse jedes Mal authentifiziert, wenn Sie Verbindung zum Internet aufnehmen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen unbewegten Zugriff. Da Ihr Fernseher über eine eigene MAC-Adresse verfügt, kann Ihr Fernseher nicht validieren die MAC-Adresse Ihres Geräts.

Aus diesem Grund kann Ihr Fernseher nicht mit dem Internet Verbindung aufnehmen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter und lassen Sie sich erklären wie Sie an anderes Gerät, wie zum Beispiel Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbinden können. Es ist auch möglich, dass der Verbindungs aufbau wegen eines Firewall-Problems scheitert. Wenn Sie denken, dass dies zuläufig ein Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter. Eine Firewall könnte z.B. Konnektivitätsprobleme verursachen oder WLAN-Netzwerke verbergen, wenn Sie das TV-Gerät im

Optionen sowie die Browserleiste, auf der sich die Vor- und Zurückschaltfläche, die Schaltfläche **Neilaufen**, die URL/Suchleiste, der **Schnellzugriff** und die **Opere**-Schaltfläche befinden, sind verfügbar.

Um die gewünschte Website zum **Schnellzugriff** hinzuzufügen, bewegen Sie den Cursor hin an das obere Seitenende und drücken Sie die **Back-/Retour-Taste**. Die Brownelemente sind nun angezeigt. Markieren Sie die **Schnellzugriff** [***]-Schaltfläche und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option, und drücken Sie die **OK-Taste**. Füllen Sie die Felder für **Name** und **Adresse** aus, markieren Sie **OK** und drücken Sie auf der OK-Taste zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der Seite befinden, markieren Sie die **Kurzwahlseite** hinzufügen möchten, markieren Sie die **Kurzwahlseite** und drücken Sie die Taste **OK**. Markieren Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option im Untermenü, und drücken Sie die **OK-Taste**. **Namen** und **Adresse** werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die **OK-Taste**, und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK-Taste** neu.

Sie können die **Weitere** Menü-Optionen zur Steuerung im Browser verwenden. Markieren Sie die **Web**-Taste und drücken Sie die **OK-Taste**, um die verfügbaren seitenspezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webbrowsers nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen. Geben Sie die Adresse einer Website (**URL**) in die Such/Adresseiste ein und markieren Sie auf der Schaltfläche **Abschicken** auf dem unteren virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK-Taste**, um auf die Seite zu gehen.

Geben Sie die Suchbegriffe in die Such/Adresseiste ein, und markieren Sie auf der Schaltfläche **Abschicken** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK-Taste**, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie zum Aufrufen einer verknüpften Website die **OK-Taste**. Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Mäusen. Stecken Sie den Adapter Ihres Mäuse oder Ihrer drahtlosen Maus in den USB-Eingang Ihres TV-Gerätes, um leichter und schneller navigieren zu können.

Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese werden vom Browser nicht unterstützt. Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden möglicherweise nicht alle Interessen unterstützen. Je nach aufgerueter Seite kann dies zu Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen kann die zur Verstärkung stehenden Links abgespielt werden.

Über eine Option zum Beenden, normalerweise müsste das über die Schaltfläche **Breitband** gehen.

HbbTV-Anwendungen verwenden Schlüssel auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer interagieren zu können. Wird eine HbbTV-Anwendung gestartet, werden manche Schaltweise über die Anwendung gesteuert. Beispielsweise kann die numerische Kanalauswahl möglicherweise in einer Teletext-Anwendung nicht mehr laufen, bei der die Nummer die Teletext-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-on-Demand) (auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schlüssel Pause, Stop, Vorwärts und Rückwärtswarps an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Inhalt interagieren zu können.

Hinweis: Sie können diese Funktion im **Menü Mehr** im **Menü Einstellungen-System** aktivieren oder deaktivieren. Je nach Modell Ihres Fernsehgeräts und der ausgewählten Anwendung, ob die **Einstellung** ist diese Funktion möglich, z.B. in **Smart TV**.

Datenschutz-einstellung steht im **Menü Einstellungen->Smart Center**.

Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und Android-Plattformen läuft. Sie können so ganz einfach die Lieblingsmedien und Lieblingsprogramme von Ihrem Smart TV-Gerät auf Ihr Tablet oder Mobiltelefon streamen. Außerdem können Sie die Portalanwendungen starten, Ihr Tablet als Fernbedienung Ihres Fernsehers nutzen, sowie Mediadateien teilen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit aller Funktionen dieser App ist abhängig vom jeweiligen TV-Modell und dessen Eigenschaften.

Erste Schritte Um die internetsupportierten Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Modemrouter mit dem Internet verbunden sein.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher und Mobilgerät mit derselben Netzwerk verbunden sind. Zum Teilen von Medieninhalten muss die Option **Audio Video Sharing** aktiviert werden (sofern vorhanden).

Hinweis: Die **FollowMeTV**-Funktion (sofern vorhanden) startet automatisch, wenn diese Einsteilung aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.

Automatische Verbindung zum Fernseher: Das Gerät aktiviert verbindet sich mit dem Fernseher, um die Verbindung bestand und überspringt, dabei die Anwendung **TV-Geräte-Suche**.

das Neu Laden Widget. Wählen Sie Ihren Fernseher aus der Liste.

Mobilgerät-Anzeige Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

Die Anwendung lädt ein aktuelle Kanalliste vom Fernseher, sobald sie startet.

MEINE KANALE: Die Programme der ersten vier Kanäle auf der von dem Fernseher geladenen Liste werden angezeigt. Sie können die aufgelisteten Programme ändern. Halten Sie für die Programme auswählen, um sie zu ändern.

AUFAHNAMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (seien vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um einen Elemento löschen, drücken Sie die Sancheziste, die sich in jeder Reihe befindet.

ERG (Elektronischer Programmführer): Sie können die ausgewählten Kanäle über diesen Tab sehen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, indem Sie auf den ausgewählten Kanal im EPG-Kästchen klicken. Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung der ERG-Informationen abhängig von der Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Diensts einige Zeit dauern kann.

Hinweis: Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-Informationen erforderlich.

EINSTELLUNGEN: Konfigurieren Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen. Folgendes können Sie ändern:

Rubrikschirm (Nur in iOS): Die Anzeige des FollowMeTV-Funktion über diese deaktiviert, dh. dass die Anzeige sich nicht abschaltet.

Smart Center Folgen Sie die Anwendung, um die Portalfunktionen zu ändern. Außerdem können Sie die Portalfunktions starten, Ihr Tablet als Fernbedienung Ihres Fernsehers nutzen, sowie Mediadateien teilen.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher und Mobilgerät mit derselben Netzwerk verbunden sind.

Zum Teilen von Medieninhalten muss die Option **Audio Video Sharing** aktiviert werden (sofern vorhanden). Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Fernbedienung, wählen Sie **Einstellung->System->Mehr** und drücken Sie **OK**. Markieren Sie **Audio Video Sharing** und stellen Sie es auf **Aktiviert**. Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr Mobilgerät anzuschließen.

Installieren Sie die **Smart Center**-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät.

Statten Sie die **Smart Center**-Anwendung, wenn alle Verbindungen richtig konfiguriert sind, sehen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Namen Ihres Fernsehers. Falls der Name Ihres Fernsehers nicht in der Liste erscheint, warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf **ZU WECHSELN**.

Benutzerdefinierte Kanäle bearbeiten: Sie können Ihre benutzerdefinierte Kanäle in dieser Einstellung bearbeiten.

Wählen Sie eine Kanalisteinstellung: Sie können die in dieser Anwendung zu verwendende Kanalisteinstellung auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option „Meine Auswahl einstellen“ aktivieren, um die Kanaliste neu zu dichten. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, wenn sie erreichbar ist, in der Anwendung verwendet.

VersNr: Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.

Informationssseite

Um die jeweilige Informationssseite zu öffnen, tippen Sie ein Programm an. Auf der Informationssseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. „Cast&Crew“ und „Videos“ sind ebenfalls aufgeführt. „Einzelheiten“, „Cast&Crew“ und „Videos“ sind ebenfalls aufgeführt.

DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme. Dort finden Sie auch Links zu den Facebook- und Twitterseiten ausgewählter Programme.

CAST & CREW: Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

VIDEOS: Bietet YouTube-Videos zu ausgewählten Programmen an.

Hinweis: Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

FollowMe TV-Funktion (sofern verfügbar)
Tippen Sie auf das FollowMe TV-Widget, das sich links unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der **FollowMe TV**-Funktionen zu ändern.

Tippen Sie auf das Play-Icon um das Streaming vom Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Routers ist.

Spiegel-Modus

Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und des Medienbrowsers.

Akkumulations:

Bitte beachten Sie, dass digitale (DV-B/T/C/S) SD-Kanäle unterstützt werden.

Mehrsprachige AD-Unterstützung und Unterst. Ein-/Aus-Funktion sind nicht funktionstüchtig.
Die Performance des Streams kann in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

Seite Medien teilen

Um das Widget **Medien teilen** zuzugreifen, tippen Sie auf den **Aufwärts-Pfeil** in der unteren linken Seite des Bildschirms.

Wenn das Widget **Medien teilen** berührt wird erscheint eine Anzeige in der **So** den **Medientyp** (z. T. Teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können).

Hinweis: Nicht alle Bildschirmformate werden unterstützen. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die **Audio Video Streaming-Funktion** nicht unterstützt wird.

Smart Remote-Funktion
Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um das Smart-fernbedienung-Funktionsfeature zu nutzen, tippen Sie auf die Taste **Aufwärts-Pfeil** auf der linken Seite unten auf dem Bildschirm.

Spracherkennung
Sie können auf das Widget **Mikrofon** tippen und Ihre Anwendung starten, um dann die Sprachfunktionen wie „Volume Up/Down“ (Volumen Hoch/Runter), „Programme Up/Down“ (Programm Hoch/Runter) geben.

Hinweis: Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Titelseite

Die Titelseite kann auf zwei Weisen definiert werden durch das Drücken des Widgets **Titastur** (☞) auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch durch den Erhalt eines Kommandos durch den Fernseher.

Anforderungen

1. Smart-TV
2. Netzwerkanchluss

3. Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform (Android-Betriebssystem 4.0 oder höher, iOS 6 oder höhere Version)
4. Smart-Center-App (in den Online-Stores für Android- oder iOS-basierte Apps erhältlich)

5. Router-Modem

6. USB-Speichergeräte in FAT32-Format (erforderlich für USB Recording-Funktionen, sofern verfügbar)

FollowMe TV-Funktion (sofern verfügbar)
Tippen Sie auf das **Follow Me TV**-Widget, das sich links unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der **FollowMe TV**-Funktionen zu ändern.

Tippen Sie auf das Play-Icon um das Streaming vom Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur verfügbar, wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Routers ist.

Spiegel-Modus

Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und des Medienbrowsers.

Akkumulations:

Bitte beachten Sie, dass digitale (DV-B/T/C/S) SD-Kanäle unterstützt werden.

Mehrsprachige AD-Unterstützung und Unterst. Ein-/Aus-Funktion sind nicht funktionstüchtig.
Die Performance des Streams kann in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

Alexa Ready

Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistanten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und funktioniert mit Alexa-Eigenenschaften können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TVs-Geräts mit Alexa steuern.

Alexa Built-in

Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden, um das Gerät einzustellen. Nachdem Sie Ihre Microbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungs vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

Alexa Built-in

Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden, um das Gerät einzustellen. Nachdem Sie Ihre Microbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungs vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

Alexa Built-in

Wenn Sie aufgerufen, einen Namen für Ihr TV-Gerät einzugeben, fügen Sie den Namen „**TV-Gerät**“ hinzu. Wenn Sie aufgerufen, einen Namen für Ihren **Fernseher** eingeben, fügen Sie den Namen „**Fernseher**“ hinzu. Wenn Sie aufgerufen, einen Namen für Ihren **Kinderzimmer-TV** eingeben, fügen Sie den Namen „**Kinder-TV**“ hinzu. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

• Verwenden Sie die Option **Alexa Built-in** im Menü **Einstellungen > System > Sprachassistent**

• Führen Sie die einmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Set-up-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen. Seien Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des Mikrofonbox für weitere Informationen.

Aktivieren mit Alexa

Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck führt der Set-up-Vorgang abgeschlossen sein. Das Set-up kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

• Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa im Menü Einstellungen > System > Sprachassistent**

• Führen Sie die einmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Set-up-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Der Installations-Assistent wird Sie durch das Set-up-Vorgang führen.

• Wenn Sie Alexa-Gerät zum ersten Mal installieren, wird nach Abschluss des Installationsvorgangs der **Setup-Abbruch** angezeigt. Markieren Sie auf dem ersten Bildschirm die Option **Mehr erfahren** und drücken Sie **OK**. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktionen informiert. Wählen Sie **Start** und drücken **OK**, um fortzufahren.

Wenn Sie den Set-up-Assistenten, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Settings > System > Sprachassistent** verwenden, um das Set-up später

manuell auszuführen. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken **OK**, um fortzufahren.

Eine Authentifizierung wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte Internetadresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto anmelden können, sofern Sie noch nicht angemeldet sind. Anschließend werden Sie auf einer Seite weitergeleitet, auf der Sie den auf dem TV-Gerät angezeigten Authentifizierungscode verknüpfen können zu Ihrem Amazon-Konto.

• Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgerufen, einen Namen für Ihr TV-Gerät mit der Bezeichnung „**TV-Gerät**“ einzugeben. Drücken Sie **OK**, um den Bildschirm mit dem TV-Gerät verknüpfen zu können.

• Wenn Sie aufgerufen, einen Namen für Ihren **Fernseher** eingeben, fügen Sie den Namen „**Fernseher**“ hinzu. Wenn Sie aufgerufen, einen Namen für Ihren **Kinderzimmer-TV** eingeben, fügen Sie den Namen „**Kinder-TV**“ hinzu. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

• Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie **Home** wählen. Seien Sie sich sicher, dass die Griffe für Ihren Internetverbund sind.

Bildschiebfläche
Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden können:

Befehl **Funktion**
Alexa, schalte FN ein Schaltet den Fernseher ein.
Alexa, schalte FN aus Schaltet den Fernseher aus.

Alexa, spiele FN Startet die Medienvielfalt.

Alexa, pausiere FN Unterbricht die Medienvielfalt.

Alexa, setze FN fort Setzt die Medienvielfalt fort.

Alexa, setze FN fort

Befehl	Funktion
Alexa stoppe TV"	Stoppt die Medienwiedergabe
Alexa, schenke Voraus auf TV	Fordert Medien im schnellen Vorausmodus
Alexa, rückspulen auf TV"	Spielt Medien zurück
Alexa, setze die Lautstärke auf Keine von TN auf 50	Setzt die Lautstärke auf die eingestrahlte Stufe
Alexa, schalte die Lautstärke um 10 Einheiten auf TN hoch	Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, drehe die Lautstärke um 10 Einheiten auf TN	Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, schalte TN stumm	Schaltet den Ton stumm
Alexa, schalte den Ton von TN ein	Schaltet den Ton ein
Alexa, ändere die Eingabe in "Input_name" auf "TN"	Das Fernsehgerät schaltet auf die Eingangsquelle mit dem angegebenen Namen um (z.B.: HDMI 1).
Alexa, ände're den Kanal auf "channel_number" auf "TN"	Das Fernsehgerät schaltet auf den Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B.: Kanal 1).
Alexa, ände're den Kanal auf "channel_name" auf "TN"	Der Fernseher schaltet auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um.
Alexa, Kanal hoch auf TN"	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsten höheren Kanal um, falls verfügbar.
Alexa, Kanal ab auf "TN"	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsten niedrigeren Kanal um, falls verfügbar.
Alexa, nächster Kanal auf "TN"	Das Fernsehgerät wechselt zum nächsten Sender der Senderliste

FN ist die Abkürzung für "Freundlicher Name".

Hinweis zur Konformität

PAL Europäische Norm für Zellen-TV-Signale.

Heimt erkannt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S., dass der Funkanlagenbetrieb TV-DVB-T der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die folgendste Text der EU-Konformitätserklärung ist unter dem folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vrstub.com

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

Information zu Unicable:
Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN50104 (2007) "Fernsehgeräterhaltung", bei dem die empfangenen Satelliten Signale über ein einziges Koaxial Kabel verteilt werden.

Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch HDTV/Dunkelübergang erzeugt.

System

VGA ist ein verbreiteter Standard für die Grafikanzeige auf PCs.

LPCM

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von Bewegten Bildern. Auf enigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in dieses Format komprimiert und aufgenommen.

Importiert durch: VESTEL GERMANY GmbH,

Parking 6

D-85748 Garching b. München

Deutschland

Definition der Begriffe

Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Breite und -breite.

AVL

Automatische Lautstärkebegrenzung.

Helligkeit

Die Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

Component-Audiodoingänge

Wird für den normalen, analogen Audiokontakt zwischen Geräten verwendet.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgetragen.

NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Zellen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

OSD

Bildschirmanzeige (On Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.

Contents	
Safety Information	2
Markings on the Product	2
Environmental Information	3
Features	3
Ultra HD (UHD)	4
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	4
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Switching On/Off	10
First Time Installation	11
Using Satellite Channel Table Feature	12
Media Playback via USB Input	12
Media Browser	13
FollowMe TV	13
CEC	13
E.MA	14
Settings Menu Content	15
General TV Operation	20
Using the Channel List	20
Configuring Parental Settings	20
Electronic Programme Guide	20
Teletext Services	21
Software Upgrade	21
Troubleshooting & Tips	22
PC Input / Typical Display Modes	23
AV and HDMI Signal Compatibility	23
Supported File Formats for USB Mode	24
Video File Formats	24
Picture File Formats	24
Audio File Formats	24
Subtitle File Formats	25
Supported DV / Resolutions	25
Connectivity	26
Wired Connectivity	26
Wireless Connectivity	26
Wake ON	27

Wireless Display	27
Connectivity Troubleshooting	28
Using Audio Video Sharing Network Service	28
Apps	29
Internet Browser	29
HBBTV System	29
Smart Center	30
Alexa Ready	31
DVB Functionality Information	33

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT INSERT OR REMOVE ANYTHING FROM INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactive periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level. In dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Firmly attach the stand to the TV if the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with flammable materials.
- **WARNING - Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.**
- **WARNING - Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.**

- **ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

• Do not dispose of the batteries in fire or with flammable materials.

WARNING - Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING - Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level. In dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

Note:

Follow the on screen instructions for operating the related features.

Markings on the Product

- ▲ Caution
- ▲ Risk of electric shock
- △ Maintenance component
- Serious injury or death risk
- Dangerous voltage risk

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bear related marking only. Note this information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth. **Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) are/hazards live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonable for foreseeable conditions of operation.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Input as Enhanced from the Sources option in the **Settings>System** menu in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0 compatible in this case.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book

Standby Notifications

If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into Standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time."

The **Auto Power Down** option in the **Settings>System** menu could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Before the TV switches into stand-by mode, a dialogue window will be displayed. If you do not press any button on the TV will switch into the stand-by mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into stand-by mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**. The TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option from the **Settings>System>TV Control** menu.



Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture of function
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio/Video Sharing
- HbbTV

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:
If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting) manually using **Left** or **Right** buttons on the remote.

Note: **Selected Energy Saving** option may differ depending on the selected mode in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option, if you want to hear the sound only and don't need to watch. If pressed Right button or Left button consecutively **Screen Off** option will be selected and **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen On** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.
When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce the energy consumption.

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain it from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:
If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting) manually using **Left** or **Right** buttons on the remote.

Note: **Selected Energy Saving** option may differ depending on the selected mode in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option, if you want to hear the sound only and don't need to watch. If pressed Right button or Left button consecutively **Screen Off** option will be selected and **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen On** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.
When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce the energy consumption.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery. If the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
• Only using furniture that can safely support the television set.
• Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

• Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
• Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and its supporting furniture.
• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being moved and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through an device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 5 seconds. The function options menu will disappear.

To turn on the TV off: Press the control button to display the function options menu. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume +** or **Volume -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease that volume.

To change a channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme +** or **Programme -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change source: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and

2.4. Timers

OK button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/ -** and **Volume +/ -** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu, press **OK** button. When you highlight a menu option some of the submenu items of this menu may appear on the upper side of the menu for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. By selecting the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the **Down** direction button on the remote. If you see **Add to Home** you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the **Down** direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

You can search for channels, programmes, services or settings using this option. Press **OK** and enter a key word using the virtual keyboard. Then highlight **OK** and press **OK** to start the search. Results will be displayed on the screen. Select the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

2.2. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.3. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or like.

Power Connection


IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a **220-240V AC, 50 Hz** supply. After unpacking allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Rear side of the TV

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT-TV)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (ANT-SAT)** socket located on the rear side of the TV.

1. Satellite

2. Aerial or cable



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before you make any connection. After a connection is done, you can turn on the units and use them.

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. To change the current source section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the Internet related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Setting

Edit the names, enable or disable selected source options. There are also **Regular** and **Enhanced** options available for HDMI sources. **Regular** and **Enhanced** options are affecting the colour settings of the selected HDMI source.

You can reset your customisations on the **Home** and **Apps** menus to defaults using the **Reset Menu** option in the **Settings** menu (availability depends on TV model and its features). Highlight this option and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next 2 minutes.

License Notification

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. In the United States and other countries.



© 2010 HDMI Thread Group. All Rights Reserved.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. All rights reserved. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol & DTS and DTS Together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



© 2010 DTS, Inc. All Rights Reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol & DTS-HD and the Symbol Together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



© 2010 DTS, Inc. All Rights Reserved.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP. This products protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of

such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

(European Union)

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. Note: The sign P0 below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



2.


Battery

Wireless LAN Transmitter Specifications

Specification	Frequency Ranges	Max Output Power
TV Broadcasting	PAL/BG/D/K SE/CAM/BG/D/K VHF (BAND I/II) - UHF (BAND II) - HYPERBAND	< 100 mW < 100 mW
Receiving Channels	Fully integrated digital terrestrial-tablet satellite (TV/DVB-T/C-S2 + DVB-S2 compliant)	< 200 mW
Digital Reception	DVB-T2, DVB-S2, compliant)	< 200 mW
Country	Restrictions	
Number of Preset Channels	11/000	This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.
Channel Indicator	On Screen Display 75 Ohm (unbalanced)	
RF Aerial Input		
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.	
Audio	DTS-HD	General authorization required for outdoor use and public service
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 10 W	In-door use only for 2454-2483.5 MHz
Power Consumption (W)	140 W	If used outside of own premises, general authorization is required
Networked Standby	< 2	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Power Consumption (W)	< 2	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
TV Dimensions DxLxH (with stand) (mm)	250 x 1243 x 768 mm	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)	530.81 x 1243 x 720 mm	
Display	55"	Russia
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max	In-door use only
		Federa

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Remote Control



Connections

See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to VGA cables to connect the signal via PC/YPbPr audio at the same time. To enable PC/YPbPr audio, you will need to use the black audio inputs with a YPbPr/PC audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The each USB port of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency transmission of high definition signals, such as K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Connections	Connector	Type	Cables	Device
VGA Connection (back)	VGA			
YPbPr/PC Audio Cable	PC/YPbPr Audio Connection (back)			
HDMI Connection (side&back)	HDMI			
SDI/F (Optical Out) Connection (back)	SDI/F			
Back AV (Audio/Video) Connection (back)	BACK AV	Audio/Video Cable		
Headphone Connection (side)	HEADPHONE			
YPbPr Video Connection (back)	YPBPR			
USB Connection (side)	USB			
CI Connection (side)	CI			
LAN Ethernet Connection (back)	LAN	Ethernet Cable		

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle while watching and turns subtitles on or off (digital TV, where available).
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/+/-/-
6. Netflix: Launches the Netflix application
7. Guide: Displays the electronic programme guide
8. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc, and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
9. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views Channels menu (DTV mode)
10. Back/Return: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
11. My Button 1
12. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
14. No function
15. Play: Starts to play selected media
16. Pause: Pauses the media being played
17. Stop: Stops the media being played
18. Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies
19. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
20. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
21. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
22. YouTube: Launches the YouTube application
23. Menu: Displays TV menu
24. Programme +/-:
25. Text: Displays teletext (where available), press text to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
26. Source: Shows available broadcast and content

(*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for 1 or 2 seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. If the confirmation message is associated with the selected function. Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use Programme +/- buttons to scroll up and down to read the entire text. You will also be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu if the **Internal Connection** option is disabled in **Network>Internet Settings** screen will be skipped and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy on its enforcement, please contact by email at smartsecurity@toshiba.com.

Highlight Next and press OK button on the remote control to continue and the Network>Internet Settings menu will be displayed. Press and hold the button on the Standby option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK. In the following steps of the Installation Guide, set your preferences using the directional buttons and OK button.

On the second screen set your country preference. Depending on the Country selection you will be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

Note: M7T operator type will be defined according to the Language and Country selections that you made in the First Time Installation.

(7) M7T a digital satellite service provider.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off later. Make your selection and press OK to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected **Searching Step**.

Satellite: A **Satellite** broadcast search option is turned on. The TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should

be made. A menu will be displayed where you can select to start an M7 operator installation or a standard installation. To start an M7 operator installation set the **Install Type** as **Operator** and the **Satellite Operator** as the related M7 operator. Then highlight **PREFERRED** and press OK to start the automatic search. These options can be preselected depending on the **Language** and **Country** selections that you made in the earlier steps of the first time installation process. You may be asked to select **HDSDI** or country specific channel list according to your M7 operator type. Select one and press OK to proceed.

Wait till the screen is finished. Now the list has been installed.

While performing an M7 operator installation, if you want to use the satellite installation parameters that differ from the default settings select the **PREFERRED Scan** options **Manual channel scan** and press the OK button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next. After selecting the antenna type and the desired satellite in the following steps press OK to continue to change the satellite installation parameters in the sub-menu.

In order to search for satellite channels other than M7 channels you should start a standard installation. Select the **Install Type** as **Standard** and press the OK button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next.

There are three options for antenna selection. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DISEQ2** switch by using Left or Right buttons. After selecting your antenna type, Press OK to see the options to proceed. **Current Transponder List** and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

• Direct: If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press OK to continue. Select an available satellite on the next screen and press OK to scan for services.

• Single Satellite Cable: If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press OK to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press OK to scan for services.

• DISEQ2: If you have multiple satellite dish and a DISEQ2 switch, select this antenna type. Then set the DISEQ2 version and press OK to continue.

You can set up to four satellites (available for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen). Press OK button to scan the first satellite in the list.

Analogue: A **Analogue** broadcast search option is turned on. The TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

After the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN¹. Select **Yes** and press OK to confirm. While you should perform the first time installation again. Open the **Settings>Installation>Automatic Channel Scan>Satellite** menu. Then follow the same steps mentioned in the above section.

Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

While you can download or upload satellite channel table in order to perform these functions a USB device must be connected to the TV.

You can perform these operations using the **Settings>Installation>Satellite Settings>Satellite Channel Table** menu. There are two options regarding to this feature.

Data can be downloaded or uploaded satellite channel table in order to perform these functions a USB device must be connected to the TV.

You can update current services and related satellites & transponders in TV to USB device.

Channel table files stored in USB device, to the TV. When you select one of these files, all services and related satellites and transponders in the selected file will be stored in the TV. If there are any installed terrestrial, cable and/or analogue services, they will be kept and only satellite services will be removed.

Afterwards, check your antenna settings and make changes if necessary. An error message stating **No Signal** may be displayed if the antenna settings are not configured properly.

Media Play back via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch HDD with external power supply to internal hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Your manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss.

Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be able to be used.

Switching On/Off

To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme** +/- or a number button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

To Switch the TV Off

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
- Press and hold the button on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK. In the following steps of the Installation Guide, set your preferences using the directional buttons and OK button.

On the second screen set your country preference. Depending on the Country selection you will be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

Note: M7T operator type will be defined according to the Language and Country selections that you made in the First Time Installation.

(7) M7T a digital satellite service provider.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off later. Make your selection and press OK to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected **Searching Step**.

Satellite: A **Satellite** broadcast search option is turned on. The TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before satellite search is performed some settings should

compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB inputs directly, if you are going to connect a USB storage device to your TV.

Notice: When viewing media files the **Media Browser** menu can only display a maximum of 1000 media files per folder.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing back a video or an audio file or displaying a picture file. Press the **Info** button if the information bar has disappeared, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle Mode Operation

All files in the list will be played and stopped in original play order	<input checked="" type="checkbox"/>
The same file will be played continuously	<input checked="" type="checkbox"/>
All files in the list will be played once in random order	<input checked="" type="checkbox"/>
All files in the list will be continuously played in the same random order	<input checked="" type="checkbox"/>
Start playback and activate	<input checked="" type="checkbox"/>
Start playback and activated	<input checked="" type="checkbox"/>
Start playback and activate	<input checked="" type="checkbox"/>
Start playback and activated	<input checked="" type="checkbox"/>

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

Follow Me TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application.

For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>Device Setting** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources** list menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port's name(such as DVD Player, Recorder, etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the **Zero** button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>Device Setting** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or coaxial digital audio output). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the **HDMI Input**.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu

as **HDMI ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, **CEC** option will be set as **Enabled** automatically, if it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the selected source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support **System Audio Control** feature.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions.

To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Settings Menu Content

Picture Menu Content	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game(optional) , Sports , DYNAMIC and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . Note: Available option may differ depending on a selected Mode.
Backlight	This setting controls the background level. This option will be available if the Energy Saving is set to Custom . Highlight and use Left/Right directional buttons to set.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK, then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Iris HDR	Virtual HDR function that manipulates colour, saturation and dynamic contrast, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as On to enable.
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increases the the warmth or 'cooiness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
Iris Blue	White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make a more bright picture. Set as On to enable.
Iris Dimming	Low , Medium , High and Off options are available. While Iris Dimming is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Iris Contour	Low , Medium , High and Off options are available. While Iris Contour is active, it will decrease the contour effects in low resolution contents and also streaming services.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between 1 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC . Autoposition If the image is not centred in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment. H Position This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen. V Position This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen. Dot Clock Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts. Phase Depending on the input source (computer etc.) you may see a fuzzy or noisy picture on the screen. You can use Phase to get a clearer picture by trial and error.
Sound Menu Content	
Dolby Audio	Smart , Movie , Music , News and Off options will be available. Set as Off to disable. Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off .
DTS TriSurround HD	Enables or disables the DTS TriSurround HD .
Sound Output	Sets the sound output preference. TV , SP/DIF and HDMI/ARC options will be available. There will be no sound output except through the selected option. If HDMI/ARC option is selected CEC feature will be enabled. Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
AVL (Automatic Volume Limiting)	If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off , the AVL setting options will change. Auto , Night , Normal and Off options will be available. In Auto mode the information from the TV will be used to automatically adjust the volume. When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to Normal mode Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Advanced Settings	
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Dynamic Bass	Enables or disables the Dynamic Bass.
Sound Mode	You can select a sound mode (If the viewed channel supports). Headphone/Lineout
Digital Out	Sets digital out audio type. This option will not be available if the Sound Output option is not set as SP/DIF . Headphone
Headphone	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone . Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Headphone , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Headphone	Sets headphone volume. This option will not be available if the Headphone/Lineout option is not set as Headphone . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level to prevent damage to your hearing.
Reset	Resets some of the sound settings to factory defaults.

Network Menu Content	Disable the network connection or change the connection type.
Network Type	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Scan Wireless Networks	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Wake On	Enable or disable DNS configuration by setting it as On or Off
<small>None</small>	<small>For detailed information on the options of this menu refer to the <i>Connectivity</i> section.</small>
Installation Menu Content	
Automatic channel scan (Retune)	Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial network channels. D. Cable: Searches for cable network channels. Satellite: Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add , Delete satellites, or Edit satellite settings on the 1st Antenna Installation . You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. Satellite Channel Table: You can upload or download satellite channel table using the related options.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Search (*): Your TV will search for new or missing channels while in Standby. Any new found broadcast will be shown. Dynamic Channel Update(*): If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (*) Availability depends on model.
Setup Home Transponder (*)	Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, including the PID of the related M7 operator, which are used to download the channel list. Set your preferences and press the Green button to save the settings. Then start an M7 Operator installation using the Automatic channel scan-Satellite menu.
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway, or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name etc for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Content	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CREAM PIN using the related options. <small>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation. Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs, please refer to the Country section for more details.</small>
Date/Time	Sets date and time.
Accessibility	Edit the names, enable or disable source options. There are also Regular , Enhanced and Disabled options available for HDMI sources. Regular and Enhanced options are affecting the colour settings of the selected HDMI source. To be able to watch 4K or HDR/HLG images from an HDMI source related source setting should be set as Enhanced . If the connected device is compatible with HDMI 2.0 and subsequent versions, Set as Regular if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the related HDMI source by setting as Disabled .
Sources	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.
Netflix	This feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate it. <small>(*) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.</small>
Device Settings	CEC With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature. CEC Auto Power On This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
Voice Assistant	Alexa Built-in Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priority completed Alexa Language will be available. Refer to Alexa Ready section for more information. Alexa Language Sets the language preference for Alexa.
Alexa On Standby	Alexa On Standby Enables or disables Alexa On Standby feature. If enabled Alexa will be available while the TV is in standby mode. <small>Note: This feature may affect your TV's power consumption.</small>
Alexa Alarm Volume	Sets the volume level for Alexa alarms.
Sign Out	You can use this option to sign out. If you sign out Alexa Built-in feature will be disabled.

General TV Operation

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Lock**'s value will be set to **Off**.

Using the Channel List: If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

TV PIN?: By enabling or disabling this option you can enable or restrict PIN operator channels to send PIN queries. These PIN queries provide an access control mechanism for related channels. If this option is set as **On**, the channels which send PIN queries can not be accessed without entering the right PIN first.

() This menu option will only be available if an M+ operator installation is performed.*

Note: Default PIN could have been set to **0000** or **1234**. If you have defined the PIN(s) previously depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

Managing the Favourite Lists: You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu.

Highlight the **Edit tab** and press **OK** to see the **Editing** menu options and select the **Tag/Untag channel** option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can now multiple choices. You can also use the **Tag/Untag all** option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Rmve favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be added to the list.

On: The selected channel/s will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and select the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter tab** you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened.

Configuring Parental Settings: The **Parental menu** options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings>System>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Works With Alexa: Starts the setup process for this feature manually. If the setup is priorty completed **Sign Out** option will be available. Refer to **Alexa Ready** section for more information.

More: You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.

Sign Out: Displays other setting options of the TV.

Menu Timeout: Changes timeout duration for menu screens.

Standby LED: If set as **Off** the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.

HBTY (*): You can enable or disable this feature by setting it as **On** or **Off**.

Subtitle Mode: Ensures that your TV has the latest firmware. Press **OK** to see the menu options.

Auto Power Down: Application Displays current software version.

Software Upgrade: This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (**DVB subtitle / Teletext subtitle**) if this is available. Default value is **DVB subtitle**. This feature is available only for the country option of Norway.

AVS (Audio Video Sharing): Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours. You can also disable this option by setting it as **Off**.

Biss Key: Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight **Biss Key** and press **OK** to enter keys on the tested broadcast.

Store Mode: Selects this mode for store display purposes. Whilst **Store Mode** is enabled, some items in the TV menu may not be available.

AVS (Audio Video Sharing): AVS feature allows you to have files stored on your smartphone or tablet pc, if you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/poly photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.

Power Up Mode: This setting configures the power up mode preference. **Last State** and **Standby** options are available.

Virtual Remote: Enable or disable the virtual remote feature.

Show All Cookies: Displays all saved cookies.

OSS: Displays Open Source Software license information.

Do Not Track: You can set your preference regarding the tracking behaviour for HubTV services using this option.

Application Priority: You can set your preference regarding the priority between the broadcast applications and CICAM/APPAMI applications using this option. In case a CICAM is inserted into the TV and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.

(*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the **First Time Installation**.

More: You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.

Sign Out: Displays all saved cookies.

Display: You can use this option to display all saved cookies.

More: You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.

Sign Out: Displays Open Source Software license information.

More: You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.

Sign Out: Displays Open Source Software license information.

More: You can use this option to sign out. If you sign out Works With Alexa feature will be disabled.

Sign Out: Displays Open Source Software license information.

Day options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. **Highlight Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Displays detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set times for future events. To cancel an already set timer highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Notes: You cannot switch to any other channel while there is an active timer on the current channel.

It is not possible to set timer for two or more individual events at the same time interval.

Troubleshooting & Tips

Text services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. Available sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings** \rightarrow **System** and then **More**. Navigate to **Software Upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** to check for a new software upgrade. If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while it is blinking during the reboot process. If the TV fails to come after the upgrade, wait for two minutes then plug it back in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

The **Image** is not centered in **VGA source**

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

The device is switched on.

No signal on an input source

If it is possible that no device is connected.

Check the AV cables and connections from your device.

The batteries may be inserted incorrectly. Refer to the section **Inserting the Batteries into the Remote**.

Check the device is switched on.

The Image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

AV and HDMI Signal Compatibility		
Source	Supported Signals	Available
	FALL	O
Back AV	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x860	60Hz
17	1280x860	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats

Format		
File Extension	Video Codec	Audio
.mpg/.mpeg/.dat/ .vob	MPEG 1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AAC3 MPEG Layer 1/2/3, AAC3, E-AAC3
.ts/.tpu/.m2ts/.mts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, M4V	AAC, WMA
.mp4/.m4a/.m4v/ .mp4/.qt/.3gp/.3gp2/ .3gpp	MPEG1/2, H.263, AAC3, AAC, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AAC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM AAC, AAC
.ogm/.ogg		M3U, Vorbis
.asf/.wmv	MPEG1/2, MPEG4	WMA, WMA-RB
.smi/.m3v	MPEG4, WMV3, VC1	COOK, AAC/LC/H-EAA
.vpb/.vp8	RV30, RV40	
.webm	VPM, VP8	OPUS, Vorbis

Picture File Formats

Format		
File Extension	Format	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, JPEG	JPEG, JPEG
.bmp	BMP	GIF
.gif		PNG
.png		TIFF
.tiff/.tif		WebP
.webp		

Audio File Formats

Format		
File Extension	Video Codec	Audio
.mp3		mp3
.ac3		ac3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.flac		FLAC
.ogg	OGG	Vorbis
.m4a	MA	AAC

(X: Not Available O: Available)

In some cases signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Subtitle File Formats

External Subtitles	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	SubRipper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TimPlayer / MP4.2
.mpl	MP4.2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.lrc	TTML
.lrc / .sub	DVDSUBTITLE
.fc	-

Internal Subtitles

Extension	Specification
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mp3,	DVD Subtitle
.vob	DVD Subtitle, TEXT
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	73Hz	75Hz
640x480	x	x	x	x	x	x	x
800x600	x	x	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x	x
1280x768							
1280x960							
1360x768	x	x	x	x	x	x	x
1360x768	x	x	x	x	x	x	x
1280x1024	x	x	x	x	x	x	x
1410x1050	x	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x	x
1920x1080							

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the Internet connection bandwidth and display the results when complete.

Advanced Settings


Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity



To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software. **1** Broadband ISP connection
2 LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV
To configure wired settings refer to the **Network** section in the **Settings** menu.
• You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type


The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**. In accordance with the active connection to the TV set, Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.




1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the **Network** section in the **Settings** menu.
• You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**. In accordance with the active connection to the TV set, Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The Wireless feature of the TV supports IEEE 802.11 a/b/g & n type models. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type as Wireless Device** to start connection process. Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highly you desired network from the list and press **OK** to connect. **Note:** If the modem supports N mode, you should set N mode settings.

Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above. Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the pairing software on your mobile device. Then, select the items that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the **Audio Video Sharing (AVS)** feature of your TV.

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu and press **OK**. Available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Wake-on-LAN

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WoWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Wake On Remote** in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On option as Off**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens, including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the operating system version your use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which may result in a failure of the TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

• Ensure that any wireless networks of your network allow the TV wireless connection.

• Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

Connection Is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem. In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On option as Off**.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

Connecting to your mobile device via WLAN

• If your mobile device has **WLAN** feature, you can connect to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the **TV Audio Video Sharing** mode or while browsing via **Audio Video Sharing** feature.

Invalid Domain

Ensure that you are already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure your media server is active, prior to sharing any items in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in **Audio Video Sharing** mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that enables the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your network.

1. Server Software Installation

The **Audio Video Sharing** feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Setting**>**System**>**More** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Referto the **Media Browser** menu section for further Information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the **Audio Video Sharing** feature.

DVD/DDI/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings such as business PCs.

Apps

You can access the applications installed on your TV from **Apps** menu. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or to see all available apps in full screen mode highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be supported from **Apps** menu. You can also add new apps from the shopping basket located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu.

For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote, if this button is available. Then select **More** menu.

Notes:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider:
Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it.

In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, a refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Web View** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight **OK** and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed**

be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently (other colour buttons such as green, yellow, blue, red, may be defined for some other functions, e.g. shortscuts).

If you switch to another channel while a HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.

- The application can be terminated.
 - The application can be terminated and another autostart red button application can be launched. HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadband. The broadcast may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch application's transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** key is used for this. HbbTV applications **Esc** keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a tele/text application where the numbers indicate electext pages.

Hbb TV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **Smart Center** menu in **Settings->System->Smart Center** option in the **First Time** installation. This feature may be available in the **Settings->System->Smart Center** menu instead of the **Settings->System->More** menu.

HbbTV System

Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines a TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autostart" and this one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should

be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently (other colour buttons such as green, yellow, blue, red, may be defined for some other functions, e.g. shortscuts).

If you switch to another channel while a HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur:

- The application can continue running.

- The application can be terminated.
 - The application can be terminated and another autostart red button application can be launched. HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadband. The broadcast may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch application's transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** key is used for this. HbbTV applications **Esc** keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a tele/text application where the numbers indicate electext pages.

Hbb TV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **Smart Center** menu in **Settings->System->Smart Center** option in the **First Time** installation. This feature may be available in the **Settings->System->Smart Center** menu instead of the **Settings->System->More** menu.

HbbTV System

Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines a TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autostart" and this one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled(if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings->System->More** menu and press **OK**. **HighLight** **Audio Video Share** as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget.

Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features. The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS

The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the selected channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

RECORDINGS

You can view your active recordings(if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press the **delete** icon on the remote. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnail to view the detail pages.

EPG(Electronic programme guide)

You can view your active recordings(if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press the **delete** icon on the remote. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnail to view the detail pages.

SETTINGS

Configure the application to your liking. You can change:

- Auto-lock (Only in iOS):** The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.
- Auto-enable FollowMeTV:** FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

IMPORTANT

Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are 'TV List' and 'Custom List'. Additionally you can activate 'Remember my choice' option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen tap on the programme you select. There are 'Details', 'Cast&Crew' and 'Videos' tabs to find on this page.

DETAILED: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and youtube pages of the programme selected.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (If available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes: Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multichannel audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

If the **Media Share** widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the **Up-arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone**() widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways, by pressing the **Keyboard**() widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV

2. Network connection

3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher; iOS 6 or higher version)

4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)

5. Router modem

6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal(960p), Large(1080p) and Extra Large(1080p) screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For iOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. By means of the Alexa built-in and WorksWith Alexa features you can use your TV as an Alexa device and control the functions of your TV with Alexa.

Alexa BuiltIn

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone Box() will be required. After connecting your Microphone Box to your TV the setup process will be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

C) The Microphone Box can be purchased separately if not supplied with the unit. For more information contact your local dealer or retail outlet where you bought your TV.

Connect your Microphone Box to your TV

- Use the Alexa BuiltIn option in the **Settings->System->Voice Assistant** menu

• Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet.

Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on FN	Powers on the TV
Alexa, turn off FN	Powers off the TV
Alexa, play FN	Starts media playback
Alexa, pause FN	Pauses media playback
Alexa, resume FN	Resumes media playback
Alexa, stop FN	Stops media playback
Alexa, fast forward on FN	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on FN	Rewinds media
Alexa, set the volume of FN to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on FN	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on FN	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute FN	Mutes sound
Alexa, unmute FN	Unmutes sound

FN is the abbreviation for 'Friendly Name'.

Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the display.

If you carried out the setup after the first screen of the installation you will return to the first screen of the setup

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

Table des matières

Réveil (Wake On)	31
Consignes de sécurité	2
Symboles sur le produit	2
Affichage sans fil	32
Résolution des problèmes de connectivité	32
Utilisation du service du réseau Partage Audio/ Vidéo	33
Fonctions	3
Informations sur l'environnement	3
Accessoires inclus	4
Ultra HD (UHD)	4
Notifications de Veille	4
Bouton de Contrôle & Opération de TV	5
À l'Aide de Menu Principal TV	6
Insertion des piles dans la télécommande	7
Alimentation électrique	7
Branchemet de l'antenne	7
Notification de licence	7
Informations de la disposition	8
Spécifications	9
Télécommande	10
Connexions	11
Marche/Arrêt	12
Première installation	12
Utilisation de la Fonction de Table de Chaînes Satellite	14
Lecture de média via entrée USB	14
Navigateur multimédia	14
FollowMe TV	15
CEC	15
E-Manuel	15
Contenu du Menu Réglages	16
Fonctionnement général de la TV	24
Utilisation de la liste de chaînes	24
Configuration des paramètres parentaux	24
Guide des programmes électroniques	24
Services à téletexte	25
Mise à jour logicielle	25
Dépannage et astuces	26
Modèle d'affichage typiques de l'entrée PC	27
Compatibilité des signaux AV et HDMI	27
Formats de fichier pris en charge pour le mode USB	28
Formats de Fichier Vidéo	28
Format de Fichier Image	28
Format de Fichier Audio	28
Format de Fichier Sous-titres	29
Résolutions DVI prises en charge	29
Connectivité	30
Connexion avec fil	30
Connexion sans fil	30
Connexion sans fil	30

Consignes de sécurité

Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des écoulements d'eau et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le pas près des flammes nues telles que les bougies allumées, audeuses ou au proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces indénivelées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez fermement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'émitez pas des batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE). PRÉCÈS INTERNES SONT INFRÉGÉNTRATEURS. VEUILLEZ CONSERVER LA MISE EN GARDE À L'UNIVERSITÉL QU'AILLEZ.

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, ouragan) et de longues périodes l'inactivité (en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La mise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester installée sur le secteur, lorsque le téléviseur n'est pas utilisé ou lorsque l'énergie de l'appareil est nécessaire.

Quand que soit, coupez toujours en mode Veille ou éteint. Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser le fonctionnement et la sécurité.

ATTENTION - Veillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

AVERTISSEMENT - Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées sur l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et général similaire, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

Pour des besoins d'énergie, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des piumaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordonne flache d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la face et évitez de débrancher le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne jouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons.

Borne dangereuse sous tension

Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'induction. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isoleur galvanique).



Mise en garde : voir instructions d'utilisation

CLASS 1 LASER PRODUCT

Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

Avertissement

Navrerez pas si la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou ses accessoires fournis par le fabricant pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Ne posez jamais un téléviseur sur un support instable ou instable. Le téléviseur pourrait chuter, et provoquer des blessures corporelles, voire la mort. Nous pouvons éviter de nombreuses blessures graves aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

• Utilisez des amortis ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.

• N'utilisez que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.

• Assurez-vous que le téléviseur ne débordé pas du meuble de support sur lequel il est placé.

• Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires, ou étagères) sans l'enlever le rebord ou le téléviseur sur un support approprié.

• Ne mettez pas de tissus ou autre matériau entre le téléviseur et le meuble de support sur lequel il est placé.

• Sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils encourront en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur actuel est maintenu et déplacé, les mêmes mesures citées plus haut doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'induction. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isoleur galvanique).

Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'induction. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isoleur galvanique).

Le téléviseur est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'induction. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isoleur galvanique).

Avertissements liés à la fixation murale

Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

Le kit de fixation murale est optionnel. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, si n'est pas fourni avec votre téléviseur.

• Installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les schémas et les illustrations dans ce Manuel d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'assemblage de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Informations sur l'environnement

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Rglez sur Minimum pour désactiver cette option. Si vous souhaitez régler le rfractraclage à une valeur fixe, allez à menu paramètres personnels et réglez manuellement le rfractraclage (sitôt en dessous de l'option Economie de énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la télécommande.

Remarque : Les options d'Energie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Modèle sélectionné dans le menu Paramètres-Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'économie d'énergie dans le menu Paramètres-Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Vous pouvez également éteindre l'écran à l'aide de l'option **Écran désoûtement**, si vous voulez entendre uniquement le son et n'avez pas besoin de regarder. Si vous appuyez successivement sur le bouton droite/gauche, option **Écran désoûtement** sera sélectionnée et le message "Écran éteint dans 15 secondes" s'affichera à l'écran. Sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **OK** pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Remarque : L'option **d'éteindre l'écran** n'est pas disponible si le mode **Game** est activé.


- Veillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsqu'il ne vous en servira plus. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

Fonctions

- TV numérique / par câble / satellite entièrement intégrée (DVB-T/T2/C/S2)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Système de son stéréo
- Télétexte
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- L'ordre est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuteur de mise en veille
- Verrouillage enfants
- Coupe automatique du son en l'absence de transmission
- Lecteur NTSC
- AVL (Limitation automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Entrée PC
- Mode Jeu (en option)
- Fonction de copie de l'image
- Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet
- 802.11 abgn Support WLAN intégré
- Partage Audio/Vidéo
- HbbTV

période d'attente d'environ 5 minutes. Vous pouvez mettre **Oui** en subillance et appuyer sur **OK** pour mettre immédiatement le téléviseur en mode veille. Si vous sélectionnez **Non**, et appuyez sur **OK**, le téléviseur reste allumé. Vous pouvez également choisir d'arrêter la fonction **Auto TV OFF** à partir de cette boîte de dialogue. Sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **OK**, le téléviseur reste allumé et la fonction est annulée. Vous pouvez réactiver cette fonction en modifiant le réglage de l'option **Auto TV OFF** à partir du menu **Paramètres>Système>Plus**.

Bouton de Contrôle&Bouton de TV



Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs options différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Les contenus HDR / HLG sont pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI, USB et des émissions DVB-S. Pour regarder les images HDR / HLG, réglez l'entrée source HDMI et affrez le menu **Amélioration** à partir de l'option **Sources**, dans le menu **Réglages > Système**, si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible avec HDMI 2.0a.

Accessoires inclus

- Télécommande

- Pilis: 2x AAA

- Manuel d'instructions

Notifications de Veille

Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 3 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode veille parce qu'il ne reçoit aucun signal après un long moment ».

L'option **Auto TV OFF** (dans le menu **Réglages>Système>Plus**) a pu être réglée sur un valeur comprise entre 1 et 8 heures par défaut. Si ce paramètre n'est pas réglé sur **Désactiver** et le téléviseur est resté allumé sans toutefois fonctionner pendant la période définie, il passera en mode veille à l'expiration de ce délai. Au prochain démarrage du téléviseur, le message suivant s'affichera. « La télé passe automatiquement en mode veille parce qu'il a reçu aucun signal et a été éteint après un long moment ». Avant que le téléviseur se passe en mode veille, une fenêtre de dialogue s'affiche. Si vous n'appuyez sur aucune touche, le téléviseur passe en mode veille après une

est activée. Appuyez de nouveau sur le bouton pour éteindre le téléviseur.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Volume + ou Volume -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'icône de l'option change lorsque l'option est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Programme + ou Programme -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'icône de l'option change lorsque l'option est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour passer au canal suivant ou précédent dans la liste des canaux.

Pour modifier la source : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Source**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option. La couleur de l'icône de l'option change lorsque l'option est activée. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton pour afficher la liste des sources. Faites défiler les sources disponibles en appuyant sur le bouton. Le téléviseur passe automatiquement à la source sélectionnée.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Remarque: Impossible d'afficher le menu principal OSD à l'écran à l'aide du bouton de commande.

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour naviguer et régler. Appuyez sur le bouton **Return/Back** ou **Menu** pour quitter un écran de menu.

Selection d'écran

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'écran. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

Changer les chaines et régler le volume

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme+/-** et **VOLUME+/-** de la télécommande.

A l'Aide de menu Principal TV

Vous pouvez appeler sur le bouton **Menu**, le menu principal du téléviseur s'affiche à l'écran. Vous pouvez naviguer dans les éléments de menu en utilisant les boutons directionnels de la télécommande. Pour sélectionner un élément ou voir les options du sous-menu, appuyez sur le bouton **OK**. Longez-vous une option de menu, certains éléments du sous-menu comme vous peuvent apparaître dans la partie supérieure de la barre de menus pour un accès rapide. Pour utiliser un élément d'accès rapide, mettez-le en surveillance, appuyez sur **OK** et déplacez comme vous le souhaitez en utilisant les boutons directionnels Gauche / Droite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** ou **Précédent / Retour** pour quitter.

Appuyez sur le bouton **Quitter** pour fermer le menu principal.

1. Accueil

Le menu principal est ouvert, la barre de menu **Accueil** est mise en surveillance. Le contenu du menu **Accueil** peut être personnalisé en ajoutant des options à partir d'autres menus. Sélectionnez simplement une option et appuyez sur le bouton de direction vers le bas de la télécommande. Si vous voyez l'option **Ajouter à l'accueil**, vous pouvez l'ajouter au menu **Accueil**. De la même manière, vous pouvez supprimer ou modifier la position de l'importe quel élément du menu **Accueil**. Appuyez sur le bouton de direction vers le Bas et sélectionnez **Supprimer** ou **Mouvement** et appuyez sur **OK**. Pour déplacer un élément de menu, utilisez les boutons de direction Droite et Gauche pour sélectionner l'élément vers lequel vous souhaitez déplacer l'élément et appuyez sur **OK**.

2. IV

2.1. Recherche

Vous pouvez rechercher des chaînes, des programmes, des services ou des paramètres à l'aide de cette option. Appuyez sur **OK** et entrez un mot-clé à l'aide du clavier virtuel. Mettez ensuite **OK** en surveillance et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Les résultats s'affichent à l'écran. Sélectionnez le résultat souhaité à l'aide des touches directionnelles et appuyez sur **OK** pour ouvrir.

2.2. Guide

Vous pouvez accéder au menu du guide électronique des programmes en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Guide Electronique des Programmes** pour plus d'informations.

2.3. Chaînes

Vous pouvez accéder au menu **Chaînes** en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Utilisation de la Liste des Chaînes** pour plus d'informations.

2.4. Minuteries

Vous pouvez définir des minuteries pour des événements futurs en utilisant les options de ce menu. Vous pouvez également consulter les minuteries créées précédemment dans ce menu. Pour ajouter une nouvelle minuteuse, sélectionnez l'onglet **Appliquer une minuteuse** à l'aide des boutons gauche / droite et appuyez sur **OK**. Réglez les options du sous-menu comme vous le souhaitez et lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**. Une nouvelle minuteuse sera créée.

Pour modifier une minuteuse créée précédemment, sélectionnez cette minuteuse, sélectionnez l'onglet **Modifier la minuteuse Sélectionnée** et appuyez sur **OK**. Modifiez les options du sous-menu comme vous le souhaitez et appuyez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

Pour annuler une minuteuse déjà réglée, sélectionnez cette minuteuse, sélectionnez l'onglet **Supprimer la minuteuse Sélectionnée** et appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surveillance **Oui** et appuyez sur **OK** pour continuer. Notez que vous ne pourrez pas effectuer cette opération dans les 2 minutes qui suivent.

3. Réglages

Vous pouvez gérer les paramètres de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu. Reportez-vous à la section **Contenu du menu Paramètres** pour plus d'informations.

4. Applications

Lorsque votre téléviseur est connecté à Internet, le contenu connexe sera également disponible. Y compris le contenu relatif aux **Applications**. En utilisant le menu des **Applications**, vous pouvez accéder et exécuter vos applications. Vous pouvez ajouter de nouvelles applications sur le marché ou supprimer celles qui existent déjà. Reportez-vous à la section **Applications** pour plus d'informations.


5. Sources

Vous pouvez gérer vos références de source d'entrée en utilisant les options de ce menu. Pour changer la source actuelle, mettez en surveillance l'une des options et appuyez sur **OK**.

Branchements de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble de TV à la prise d'entrée d'antenne (ANT-TV) ou la fiche de service d'antenne SATELLITE (ANT SAT) située à l'arrière de la TV.

DOS DU TÉLÉVISEUR



1. Antenne
2. Antennas



1. Satellite
2. Antenne ou câble

Si vous souhaitez connecter un appareil à l'écran, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont branchés à l'antenne de l'écran. Assurez-vous que l'appareil est branché à l'antenne de l'écran et appuyez sur OK. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surveillance **Oui** et appuyez sur **OK** pour continuer. Notez que vous ne pourrez pas effectuer cette opération dans les 2 minutes qui suivent.

Notification de licence

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio, et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 1982-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés. YouTube et le logo de YouTube sont des marques déposées de Google Inc. Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://www.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited DTS, le symbole ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS TruSurround est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DTS
TruSurround

Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited DTS, DTS-HD et le Symbole et DTS ou DTS-HD et le Symbole sont des marques déposées de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits d'auteur intellectuel reviennent à Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie sans autorisation expresse de Microsoft est interdite. Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de la distribution par ce dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau. Le Logo « ACI Plus » est une marque de commerce de CII Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la redistribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdit sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft agréée.

Informations de la disposition

Union européenne

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut mais à des déchets ménagers conformes à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une réparation et un recyclage correct conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut des ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de nombreux effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

(Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.


Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.


1. Produits
2. Piles

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Spécifications	Télédiffusion	PAL BG/H/IDK/ SE/CAM BG/DK	Puissance max de Gammes de fréquence
Réception des chaînes	VHF (BAND I/III), UHF (BAND II), HYPERBAND	2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
Réception numérique	TV satellite numérique (reste intégré/câble) (DVBT-C/S) - 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	5150 - 5250 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
Nombre de chaînes prédefinies	11 000		< 200 mW
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran		
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dééquilibrée)		
Tension de fonctionnement	220/240 V CA 50 Hz..		
Audio	DTS/TriSurround		
Power	DTS-HD		
Puissance de sortie audio (W RMS), (10 % THD)	2 x 10 W		
Consommation électrique (W)	140 W		
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2		
Dimensions TV Dr-LxH (avec pied) (mm)	250 x 1243 x 768 mm		
Dimensions TV Dr-LxH (sans pied) (mm)	53,81 x 1243 x 720 mm		
Affichage	55"		
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale		
Restrictions pays			
Bulgarie	Autorisation générale requise pour l'usage extérieur du service public		
France	Usage interne uniquement pour les bandes de 2454 à 2483.5 MHz		
Italie	Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations.		
Grèce	Usage interne uniquement pour les bandes de 5470 à 5755 MHz		
Luxembourg	Une autorisation générale est requise pour la fourniture à eau et les opérations d'entretenir (pas pour le spectre)		
Norvège	La transmission radio est interdite dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund		
Russie	Utilisation interne uniquement		



Télécommande



Connexions

Peripherique	Câbles	Type	Connecteur
Votre illustratons à gauche vous montre comment connecter l'entrée YPbPr à l'entrée VGA et l'entrée YPr à l'entrée Y.		VGA	Connexion (arrière)
Vous utilisez un câble YPbPr/PC pour activer le signal YPr à l'entrée VGA et l'entrée YPr à l'entrée Y.		YPbPr	Connexion P/C
Vous utilisez le VGA et le YPr pour activer la fonction PC.		YPbPr	Connexion YPbPr/PC
Vous devrez utiliser les entrées audio à l'arrière ainsi qu'un câble audio YPbPr/PC (non fourni).		YPbPr	Connexion YPbPr/PC
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			ENTREE AUDIO
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion HDMI et Ethernet
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion SPDIF (sonerie optique)
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion AV (Audio/Vidéo) (arrière)
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion CASQUE (arrière)
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion YPBPR (Vidéo) (arrière)
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion USB (latéral)
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion CI (intern)
Vous utilisez le kit de montage sur le mur (fourni) par un tiers du control, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale.			Connexion LAN (Ethernet) (latéral)

Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont sous tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.



1. **Velle : Met le téléviseur sous/hors tension**
2. Boutons numériques : Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
3. **Languag : Bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio des sous-titres et active ou désactive les sous-titres (le cas échéant, en TV numérique)**
4. **Mute : Réduit complètement le volume du téléviseur**
5. **Volume +/- : Lance l'application Netflix.**
6. **Guide : Affiche le guide électronique des programmes**
7. **Bouton de direction : Permet de naviguer entre les menus, les canaux, etc., et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour sélectionner les options de l'utilisateur, maintenir la page en mode TXT), affiche le menu des **Chaines** (en mode DIV)**
8. **Bouton précédent/Retour : Retourne à l'écran précédent, dans le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT)**
9. **Mon Bouton 1 (TV) : S'affiche à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur**
10. **Bouton de couleur : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.**
11. **Rembobiner : Lecture rapide en arrière des médias comme les films.**
12. **Avance Rapide : permet la lecture en avant des médias comme les films.**
13. **Prime Video : Lance l'application Amazon Prime Video**
14. **Quitter : ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.**
15. **Lecture : démarre la lecture du média sélectionné**
16. **Pause : suspend la lecture du média en cours**
17. **Arrêter : suspend définitivement la lecture du média en cours.**
18. **Programme +/- : Affiche le menu YouTube.**
19. **YouTube : Lance l'application YouTube.**
20. **Info : Affiche des informations sur le contenu à écran.**
21. **Aucune fonction : Cependant, vous pouvez personnaliser une fonction spéciale de ce bouton en les appuyant pendant cinq secondes après avoir sélectionné la source ou la chaîne. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. La fonction MON BOUTON 1 est alors associée à la fonction sélectionnée.**
22. **Source : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles**

Marche/Arrêt

Pour mettre le téléviseur sous tension
Connectez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation telle qu'une prise murale (220-240 V AC, 50 Hz).

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :
• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.
• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Pour mettre le téléviseur hors tension
• Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.
• Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.

Pour arrêter complètement le téléviseur,
désactiver le cordon d'alimentation dans l'unité :
• Remarque : lorsque le téléviseur passe en mode veille le voyant de l'LED clignote pour indiquer que les fonctions comme Standby Search (Recherche en mode veille), One Air Download (Méthod d'agent OTAU), ou Timer (Minuterie) sont actives. Le voyant à LED du téléviseur devient orange lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

Pour le deuxième arrêt, définissez votre pays de préférence. A ce niveau, en fonction du Pays sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer le code PIN. Le code PIN choisi ne saura être 0000... vous devrez le saisir si l'option demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

Remarque : Le "pays" d'opérateur M7 sera défini en fonction des configurations de Langue et du Pays que vous avez effectué lors de l'Installation initiale.

(CM7) est un émetteur/démodulateur numérique par satellite. Vous pouvez utiliser l'option Mode de configuration à l'étape suivante. Cette option configue les paramètres de votre téléviseur pour un environnement de magasin. Selon le modèle du téléviseur, les fonctionnalités prises en charge s'affichent à côté de l'écran en tant que barrière d'informations. Celle-ci est uniquement destinée à l'usage de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le Mode Domestique pour un usage domestique. Vous pouvez accéder à cette option en sélectionnant le

paramètres>Système>Autres, et vous pouvez

l'activer/désactiver plus tard. Faites votre choix et appuyez sur OK pour continuer.

Le menu Paramètres de confidentialité peut s'afficher lors de la sélection du pays en fonction du modèle de votre téléviseur. Grâce à ce menu, vous pouvez définir vos préférences de confidentialité. Sélectionnez une fonction et à l'aide des boutons de direction Gauche et Droite, la modifier. Lire les explications complémentaires affichées à l'écran relatives à chaque fonction (émission) avant d'effectuer toute modification. Vous pouvez utiliser les boutons Programme +/- pour défilez vers le haut et vers le bas pour lire le texte entier. Vous pouvez donc modifier vos préférences à tout moment par la suite en allant au menu Paramètres>Système>Paramètres de confidentialité. Si l'option Connexion Internet est désactivée, l'écran Paramètres résultant mettra en évidence l'option Réseau.

Pour toute question, toute plainte ou tout commentaire concernant cette politique de confidentialité ou son application, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse smarthealthy@ vostuh.com. »

Surfinez sur l'écran de commande du téléviseur et appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour sélectionner et le menu Paramètres Réseau/Internet s'affiche à l'écran. Veuillez vous référer à la partie Connectivité pour configurer une connexion avec ou sans fil. Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en veille, vous pouvez désactiver l'option Réveil en la réglant sur Désactivé. Une fois les réglages terminés, mettez l'écran de commande du téléviseur hors tension et appuyez sur OK pour continuer.

Patientez jusqu'à la fin de la recherche. La liste est à présent installée.

Si pendant l'installation d'un opérateur M7, vous souhaitez utiliser des paramètres d'installations du satellite différents de ceux régis par défaut, sélectionnez le mode Recherche de chaînes automatique et réglez-le à Recherche de chaînes automatique et appuyez sur OK pour le démarrage de la recherche automatique. Vous pouvez sélectionner ces options selon le choix de la Langue du Pays que vous avez invité à sélectionner à la fin de chaînes HD ou la liste de chaînes spécifiques à votre pays en fonction de votre type d'opérateur M7. Sélectionnez l'une d'elles et appuyez sur OK pour continuer.

Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher, définir votre recherche de chaînes cryptées et les préférences de fuseau horaire (en fonction de la sélection du pays). Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La procédure est accordée au type de diffusion sélectionné pendant le processus de l'installation et les chaînes sélectionnées seront listées au-dessus de la liste des Chaînes. Lorsque vous avez terminé, mettez l'écran de commande du téléviseur hors tension et appuyez sur OK pour continuer.

A propos de la sélection des types de diffusion Pour activer une option de recherche pour une émission de type mettez-le en surveillance et appuyez sur OK. Le code à cocher à côté de l'option sélectionnée sera cochée. Pour désactiver l'option de recherche, décochez-la. Le cas échéant, appuyez sur OK après avoir déplacé la mise au point sur l'option de type de diffusion souhaitée.

Antenne numérique : Si l'option de recherche des émissions par satellite est activée, le téléviseur procéde à la recherche de chaînes hertzianas une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique

Si l'option de recherche des émissions par satellite est activée, le téléviseur procéde à la recherche de chaînes numériques telles que vous pouvez sélectionner les types d'antennes qui

Direct, Câble de satellite unique ou commutateur DISEQC à l'aide des boutons « Gauche » ou « Droite ». Après avoir sélectionné votre type d'antenne, appuyez sur OK pour voir les options pour continuer. Les options Continuer, Liste des transpondeurs et Configurer le LNB seront disponibles. Vous pouvez modifier les réglages du transpondeur et du LNB à l'aide des options de menu correspondantes.

• Direct : Si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur OK pour continuer.

• Séléctionnez une parabole disponible à l'écran suivant. Ensuite, appuyez sur OK pour rechercher les services disponibles.

• Commutateur DISEQC : Si vous disposez de plusieurs antennes paraboliques et d'un commutateur DISEQC, sélectionnez ce type de câble satellite unique. Appuyez sur OK pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les instructions données à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton OK pour rechercher des services disponibles.

• Commutateur pour recherche des émissions de satellites unique : Sélectionnez ce type de d'antenne si vous possédez un système de câble satellite unique. Appuyez sur OK pour continuer.

• Séléctionnez les paramètres en suivant les instructions données à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton OK pour continuer.

• Analogique : Si l'option de recherche des émissions Analogique est activée, le téléviseur procède à la recherche de chaînes analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

A la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Bien que la recherche continue en cours d'exécution, les résultats seront affichés au bas de l'écran. Une fois que toutes les stations disponibles sont mémorisées, vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne à l'aide des touches de l'onglet Modifier ou appuyer sur le bouton Menu pour quitter et regarder la télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez tirer les chaînes selon la LCN (*). Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour continuer.

Pour rechercher les chaines satellites autres que celles de M7, effectuez une installation standard. Rglez le Type d'installation à Standard et appuyez sur la touche OK pour continuer. Le menu Type d'antenne suffit par la suite.

(*) C'est le système de numéros de chaînes logiques qui sélectionne les émissions disponibles suivant une séquence de chaînes retransmissible (si disponible).

Remarques :

• Si l'option de recherche des émissions

Pour rechercher les chaînes M7 après la Première Installation, effectuez à nouveau la Installation initiale. Vous appuyez sur le bouton **Menu** et sélectionnez le menu **Paramètres>Système>Recherche de Chaînes Automatiques>Satellite**. Ensuite, suivez les étapes indiquées ci-dessous dans la section **Satellite**.

Évitez d'enterrer le téléviseur lors de l'initialisation de l'installation initiale. (*) Veillez alors que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

Utilisation de la Fonction de Table de Chaînes Satellite

Vous pouvez effectuer ces opérations à l'aide du menu **Paramètres>Satellite**. Il y a deux options concernant cette fonction : **Table des Chaînes** et **Satellite**. Vous pouvez télécharger les services aux données du tableau des chaînes par satellite. Pour effectuer ces commandes, connectez dès à présent votre téléviseur à un périphérique USB.

De plus, vous pouvez télécharger l'un des fichiers de la table des chaînes satellites stockés dans le périphérique USB, sur le téléviseur.

Lorsque vous sélectionnez l'un de ces fichiers, tous les services et les satellites et transpondeurs associés dans le fichier sélectionné seront stockés dans le téléviseur. Si l'application n'est pas installée, il sera nécessaire d'aller dans les services, par câble et/ou analogiques installés. Ils seront conservés et tous les services satellites seront supprimés.

Ensuite, vérifiez les paramètres de votre antenne et apportez des modifications si nécessaire. Un message d'erreur signifiant « Aucun Signal » s'affiche si les paramètres de l'antenne ne sont pas correctement configurés.

Importante de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire USB à votre TV via les entrées USB de votre TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccorder au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/Cartes mémoire USB peuvent être incompatible avec le téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS et FAT32.

Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB. Ne déconnectez pas votre périphérique USB au cours de la lecture d'un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés d'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement(s) entrées ou sorties d'entrée/sortie d'antenne.

Remarque: Lors de l'ajoutage de fichiers multimédias, le menu **Navigateur de Médias** peut afficher qu'un maximum de 1000 fichiers multimédias par dossier.

Navigateur multimédia

Vous pouvez lire de la musique et les fichiers vidéo et afficher les fichiers photo stockés sur un périphérique de stockage USB en le connectant à votre téléviseur. Connectez un périphérique de stockage USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur.

Après avoir connecté un périphérique de stockage USB à votre téléviseur, le menu du **Navigateur Multimédia** correspondant dans ce menu et appuyez sur OK. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Source** de la télécommande, puis sélectionner votre périphérique de stockage USB dans la liste des sources. Sélectionnez ensuite le fichier de votre choix et appuyez sur OK pour l'afficher ou lire.

Vous pouvez régler les préférences de votre **Navigateur Média** à votre menu **Paramètres**. Le menu **Paramètres** est accessible via la barre de navigation, qui s'affiche en bas de l'écran ou de l'arrière de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio ou de l'arrière d'un fichier image. Appuyez sur le bouton **Info**, si la barre de navigation a disparu, mettez-en subtilité la symbole de la roue dentée située sur le côté droit de la barre de navigation et appuyez sur OK.

OK. Les menus **Réglages Image**, **Réglages Son**, **Réglages Navigateur Multimédia** et **Options** seront disponibles. Le contenu de ces menus peut changer en fonction du type de fichier multimédia actuellement ouvert. Sur le menu **Paramètres de Son** sera disponible lors de la lecture de fichiers audio.

Connexion de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire USB à votre TV via les entrées USB de votre TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccorder au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/Cartes mémoire USB peuvent être incompatible avec le téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS et FAT32.

Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB au cours de la lecture d'un fichier.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité CEC en regardant l'option correspondante dans le menu **Réglages>Système>Plus**.

Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui permet de remplacer l'autres câbles entre le téléviseur et un système audio (récepteur A/V ou système stéréo).

Une fois la fonction activée, le téléviseur ne pas automatiquement les autres sorties audio. Vous pouvez réguler manuellement le volume du téléviseur à zéro si vous souhaitez écouter uniquement le son ARC (pareil pour les sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Si vous souhaitez modifier le volume du périphérique connecté, sélectionnez le périphérique à partir de la liste des sources. Dans ce cas, les touches de contrôle du volume s'orientent vers le périphérique audio connecté.

Remarque: La source ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI.

Connexion audio système

Permet de utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Sortie Son** dans le menu **Paramètres>Son** comme **HDMI ARC**. Lorsque l'option **HDMI ARC** est sélectionnée, l'option **CEC** est automatiquement **Activée**, si elle n'est pas déjà. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque: L'option audio doit prendre en charge la fonction de Contrôle Audio du Système.

E-Manuel

Vous pouvez accéder aux instructions relatives aux fonctions de votre téléviseur à partir du E-Manuel. Pour accéder au Manuel électronique, accédez au menu **Paramètres**, sélectionnez **Manuels** et appuyez sur OK. Pour un accès rapide, appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur le bouton **Info**.

Selectionnez une catégorie souhaitée via les boutons de direction. Chaque catégorie comporte un sujet différent. Sélectionnez le sujet et appuyez sur OK pour lire les instructions.

Remarque: Selon le modèle, votre téléviseur peut ne pas posséder cette fonction. L'application pourra être mise à jour à tout moment. Pour toute question, veuillez contacter le service clientèle. Les deux périphériques doivent être connectés au même réseau.

CEC

Cette fonction permet de contrôler les périphériques CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la Télé.

L'option CEC du menu Réglages>Système>Plus doit être définie sur **Active** en premier lieu. Appuyez sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de Sources**. Si un nouveau périphérique source CEC est connecté, il s'affiche dans le menu **Source** avec son propre nom, au lieu du menu **Quitter** ou **Menu**.

Remarque: Selon le modèle, votre téléviseur peut ne pas supporter cette fonction. Le contenu du E-Manuel varie selon le modèle.

Contenu du Menu Réglages

Contenu du Menu Image	
Mode	Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : Chroma , Jeu (en option), Sport , Dynamique et Naturel .
Contraste	Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.
Luminosité	Règle la valeur de luminosité des objets affichés à l'écran.
Netteté	Défini la valeur de netteté des objets affichés.
Couleur	Règle la valeur de la couleur et les couleurs.
Économie d'énergie	Cette fonction permet de régler le mode Économie d'énergie sur les options Personnalisation, Minimum, Maximum, Automatique, Extinction d'écran ou Désactive. Remarque : Les options disponibles peuvent varier en fonction du Modèle sélectionné.
Rétro éclairage	Ce paramètre contrôle le niveau du rétroéclairage. Cette option sera disponible si l'option Économie d'énergie est réglée sur Personnalisé. Mettez en surveillance et utilisez les boutons directionnels Gauche/Fougue pour régler.
Zoom image	Règle le format et la taille de l'image souhaités.
Changeement d'image	Cette option peut être disponible en fonction du réglage de Zoom de l'image . Mettez en surveillance et appuyez sur OK, puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers la haut ou vers le bas.
Irns HDR	La fonction HDR virtuelle qui manipule la couleur, la saturation et le contraste dynamique, convertit fondamentalement l'image de la gamme dynamique standard en image à gamme dynamique élevée. Définir comme Activé pour activer.
Paramètres Avancés	
Contraste dynamique	Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
Temp. Couleur	Règle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid , Normal , Chaud et Personnalisé sont disponibles.
Point blanc	Si l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé , ce réglage sera possible. Augmentez la « chaleur » ou la « fraîcheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.
Bleu Iris	Fonction d'amélioration de la couleur blanche qui rend la couleur blanche plus froide afin de rendre l'image plus lumineuse. Définir comme Activé pour activer.
Gradation de l'Iris	Les options Fable , Moyen , Haut et Désactivé sont disponibles. Lorsque la Gradation de l'Iris est active, elle augmente le contraste local.
Réduction du Bruit	Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit.
Contour de l'Iris	Les options Fable , Moyen , Haut et Désactivé , sont disponibles. Lorsque le Contour de l'Iris est activé, il affine les effets de contour dans les contenus basse résolution et les services de streaming automatiques.
Mode Film	Les films sont enregistrés à un nombre de images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
Ton de Chair	La fonction Ton de Chair peut être modifiée entre -5 et 5.
Changer de couleur	Règlez le ton de la couleur désirée.
HDMI Large bande	Lorsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande vous rendra visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image.

Réinitialisation Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).

Position du PC Affiche uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur VGA/PC.

Position automatique Si l'image n'est pas centrée en mode VGA, utilisez cette option pour ajuster automatiquement la position de l'image. Appuyez sur **OK** pour lancer le réglage automatique.

Position H Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Position V Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran, comme les lignes verticales dans l'image lors de présentations (lettres que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites).

Fréquence pilote Les délays de la fréquence pilote corrigent les interférences qui gênaient les lignes verticales dans l'image lors de présentations (lettres que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites).

Phase Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image volée ou brûlée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essais et erreurs.

[En mode VGA (PC), certains éléments du menu **Image** seront indisponibles. Par ailleurs, les paramètres du mode VGA seront ajoutés au menu **Image** en mode PC.]

Contenu du Menu Réseau	
Dolby Audio	Les options Smart Films , Musique , Informations et Désactivé seront disponibles. Régulez sur Désactivé pour désactiver. Remarque: Certains éléments du menu Son seront grisés et indisponibles s'ils sont indiqués sur une option autre que Désactivé .
DTS TrSurround HD	Active ou désactive la fonction DTS TrSurround HD .
Sortie Audio	Défini les préférences de sortie audio, en options TV / S / SPdif et HDMI ARC seront disponibles. Aucun son ne sortira sauf par l'option sélectionnée. Si l'option HDMI ARC est sélectionnée, la fonctionnalité CEC sera activée. Remarque: En fonction de l'option écran-titre, certains éléments du menu Son apparaissent en grisé et ne sont pas disponibles.
AVL (Limitation automatique du volume)	Si l'option du menu Dolby Audio est réglée sur une option autre que Désactivé , les options de réglage de AV / réglage sont disponibles. Les options Auto , Nuit , Normal et Écouteur seront disponibles. En mode Auto , le téléviseur passera automatiquement en mode Normal ou Nuit en fonction de l'heure actuelle. Si aucune information de temps n'est disponible, cette option fonctionnera toujours comme Normal . Lorsque le téléviseur passe en mode Nuit pour la première fois après avoir réglé cette option en mode Auto , une barre d'information apparaîtra à l'écran. Veuillez noter que par rapport au mode Normal , le mode Nuit offre un contrôle de compression dynamique plus agressif qui convient aux environnements silencieux.
Paramètres Avancés	
Égaliseur	Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode Utilisateur .
Basse dynamique	Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique
Mode Son	Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).
Sortie Numérique	Sélectionnez la ligne de sortie audio numérique. Cette option ne sera pas disponible si l'option Sortie audio n'est pas réglée sur SPdif .
Casque/Sortie de ligne	Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option Sortie de Ligne . Si vous avez branché des casques sur votre téléviseur, définissez cette option en tant que Casque . Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que Casque . Si est réglé sur Casque , la tâche de la prise casque sera réglée au maximum, ce qui pourrait endommager votre audion.
Casque	Régule le volume du casque. Cette option ne sera pas disponible si l'option Casque / Sortie ligne n'est pas définie comme Casque . Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé à un niveau faible afin d'éviter que votre audion ne soit endommagé.
Réinitialisation	Réinitialise certains des réglages du son aux valeurs par défaut de l'usine.

Contenu du Menu d'Installation	
Recherche automatique des chaînes (Nouveau réglage)	Affiche les options de réglage automatique. D. Aérien : Recherche et enregistre les chaînes DVB. D. Câble : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques. Satellite : Recherche et mémorise les stations sur satellite.
Recherche manuelle de chaînes	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche de chaînes russes	Recherche les chaînes russes dans le système de diffusion. D. Aérien : Recherche les chaînes d'antenne réseau. D. Câble : Recherche les chaînes de câble réseau. Satellite : Recherche les chaînes du réseau satellite.
Réglage analogique avec précision	Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.
Paramètres du satellite	Configure les paramètres du satellite. Liste de satellites : Affiche les satellites disponibles. Vous pouvez Ajouter , Supprimer les satellites ou Éditer les paramètres de l'antenne de satellite. Installation de l'antenne : Vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne de satellite et/ou démarquer une nouvelle recherche de satellite. Table des Chaînes Satellite : Vous pouvez envoyer ou télécharger les données des tableaux de chaînes par satellite à l'aide des options correspondantes.
Paramètres d'installation (en option)	Affiche le menu des paramètres d'installation. Recherche en mode de veille : Toute la télévision recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode veille. Toutes les chaînes détectées suffisent à l'écran. Mise à jour de chaînes dynamiques : Si cette option est activée, les modifications sur les émissions comme la fréquence, le nom de la chaîne, la langue du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez la télévision.
Installation du transpondeur maître (r')	Grâce à ce menu, vous pouvez modifier les paramètres de l'opérateur principal et le changement de la liste des chaînes. Réglez vos préférences et appuyez sur le bouton Vert pour sauvegarder les paramètres. Ensuite, démarrez l'installation de l'opérateur M7 à l'aide du menu Recherche de Chaînes Automatique-Satellite . (*) Cette option de menu n'est pas disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.
Eff. Liste service	Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de Pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande .
Informations relatives au signal	Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.
Première installation	Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau/taille du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.

Contenu du Menu Système	
Accès Conditionnel	Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.
Languge	Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.
Paramètres de confidentialité (r')	Gérez les préférences de confidentialité des applications et de votre réémetteur intelligent. Appuyez sur OK pour accéder au menu et paramétrez en fonction de vos préférences.
Date/Horaire	Entrez le mot de passe correct pour modifier les règles du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le Vérouillage menu , le Contrôle parental , le Vérouillage enfants ou le Guide à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN CI/CCAM défaut en utilisant les options associées.
Sources	Remarque : Ceci n'est valable que pour les appareils qui ont la fonction Prise en charge de l'installation . La PIN sera définie au minimum de 000000 et au maximum de 999999. Si vous avez défini un code PIN, il ne sera pas nécessaire de saisir le code PIN lorsque vous aurez accès à l'application Prise en charge de l'installation , utilisez le code PIN que vous avez défini.
Accessibilité	Définissez les noms, activer ou désactiver les options de source sélectionnées. Aussi, les options Régulier , Amplifié et Désactivé sont disponibles pour les sources HDMI. Les options Régulier et Amplifié sont appliquées au réglage des couleurs des sources HDMI sélectionnées. Si vous souhaitez regarder des images à 4K ou HDR à partir d'une source HDMI, la source doit être définie sur Amplifié si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 2.0. Les versions ultérieures. Définissez la source sur Régulier si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 1.4. Définissez la conséquence ou désactivez les sources HDMI correspondantes en réglant sur Désactivé .
Malentendant	Affiche les options d'accessibilité du téléviseur.
Description Audio	Active l'import toute la fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.
Netflix	Une liste de navigation se lit pour le public aveugle ou malvoyant. Appuyez sur OK pour voir toutes les options du menu Description Audio . Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur la prend en charge.
Paramètres de l'Appareil	Permet de configurer l'appareil pour identifier Netflix.
CEC	Active cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement.
Mise en marche auto CEC	Appuyez sur le bouton Gauche pour activer ou désactiver cette fonction.
Assistant Vocal	Appuyez sur le bouton Gauche pour connecter à l'antenne le téléviseur et basculer automatiquement vers sa source d'antenne. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.
Alexa Intégré	Lance manuellement le processus d'installation de cette fonction. Si l'installation est déjà terminée, les options Langage Alexa , Alexa En Attente , Volume Alexa et Déconnecté seront disponibles. Référez-vous à la section Alexa Prêt pour plus d'informations.
Langage Alexa	Définit la langue de préférence pour Alexa.

Alexa En Attente	Active ou désactive la fonction Alexa En Attente. Si cette option est activée, Alexa sera disponible pendant que le téléviseur est en mode veille. Remarque : C'est la fonction qui affecte la consommation d'énergie à votre téléviseur.	Vous pouvez définir vos préférences concernant le comportement de suivi pour les services HbbTV, en utilisant cette option.
Volume d'Alarme Alexa	Règle le niveau de volume des alarmes Alexa.	Cette option vous permet de définir votre préférence quant à la priorité entre les applications de diffusion et les applications AppMMI/CICAM. Dans le cas où un CICAM est inséré dans la TV et qu'une contestation se produit entre les demandes, la priorité sera accordée au type de demande choisi.
Déconnexion	Vous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous vous déconnectez, la fonction Alexa Intégrée sera désactivée..	[?] Ces fonctions ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du périphérique de première installation.
Fonctionne avec Alexa	Lance manuellement le processus d'initialisation de cette fonction. Si l'initialisation est déjà terminée, l'option Désconnecter sera disponible. Référez-vous à la section Alexa Prêt pour plus d'informations.	
Déconnexion	Vous pouvez utiliser cette option pour vous déconnecter. Si vous vous déconnectez, la fonction Fonctionnalités Avec Alexa sera désactivée.	
Plus	Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.	
Temporisation du Menu	Change la durée de temporisation des écrans de menu.	
Indicateur de mise en veille	Si cette option est Désactivée, le voyant de veille ne s'allume pas lorsque le téléviseur est en mode veille	
HBBTV (*)	HBBTV	
Mise à jour logicielle	Mise à jour logicielle	
Version de l'Application	Affiche la version actuelle de l'application.	
Mode Sous-Titre	Cette option permet de choisir le mode sous-titre qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVB) ou (sous-titre TXT), si les deux sont disponibles. DVB est le sous-titre par défaut. Cette fonction n'est pas disponible pour les pays comme la Norvège.	
Arrêt automatique	Définit la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsque ce n'est pas utilisé. Cette option peut être définie de 1 à 8 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez également désactiver cette option en définissant comme Désactivé.	
Cle Bliss	Le Bliss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devez entrer la clé BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le bouton Cle Bliss. Sélectionnez la Clé Bliss puis appuyez sur OK pour entrer la chaîne de Télé souhaitée.	
Mode Mémoire	Selectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le mode Mémoire est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles.	
AVS (Partage Vidéo Audio)	AVS vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette PC. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette PC compatible, en plus de l'application requise installée, vous pouvez partager les photos sur votre téléviseur. Rapportez-vous aux instructions de votre logiciel de partage pour plus d'informations.	
Mode de mise sous tension	Ce paramètre permet de configurer les préférences du Mode de mise sous tension.	
Télécommande Virtuelle	Les options Dernier État et Mode Veille sont disponibles.	
Afficher les cookies (*)	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle.	
Supprimer les cookies (*)	Affiche tous les cookies enregistrés	
OSS	Supprime tous les cookies enregistrés	
	Affiche les informations de licence du logiciel libre.	

Fonctionnement général de la TV

Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur tri toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options **Chaines**. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes répondantes ou apporter des modifications avancées à l'aide des options de l'onglet **Filtre**.

Ainsi activez la liste des options de la position **Supprimer et Modifier** le nom dans le menu **Tv>Chaines>Modifier** ne sont pas disponibles pour les chaînes diffusées depuis un opérateur M7.

Retour à la position

Remarque : Si l'option **Pin** est définie au cours de la **Installation Initiale**, **et la France, Italie ou Installation Initiale est configurée par défaut à 18.**

Verrouillage enfants : Si cette option est activée, le téléviseur obéit les informations de matûrité de l'enfant et si ce niveau de matûrité est désactivé, interdit l'accès à l'émission.

Remarque : Si cette option est activée, les applications utilisant Internet seront désactivées. Régiez sur **Désactive** pour relâcher ces applications.

Saisir le code PIN

Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à la position **Supprimer et Modifier** le nom dans le menu **Tv>Chaines>Modifier** ne sont pas disponibles pour les chaînes diffusées depuis un opérateur M7.

Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Entrez dans le menu **Tv>Chaines** ou appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu **Chaines**. Mettez en surveillance l'onglet **Editor** et appuyez sur **OK** pour voir les options d'édition et sélectionnez l'option **Tag/Untag chaîne**. Sélectionnez le canal désiré dans la liste en appuyant sur le bouton **OK** pendant que la chaîne est en surveillance. Vous pouvez alors plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option **Tag/Untag tous** pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton **Précédent/Retour** pour revenir aux options du menu **Édition**. Sélectionnez l'option **Ajouter/Supprimer les Favoris** et appuyez sur le bouton **OK**. Les options de la liste des chaînes favorites s'affichent. Définissez l'option de liste désirée sur **Activé**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez la liste désirée sur **Désactivé**.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage dans le menu **Chaines** pour filtre les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de l'onglet **Filtre**, vous pouvez configurer l'ordre de l'une de vos quatre listes de favoris à chaque fois que la liste des chaînes est ouverte.

Configuration des paramètres parentaux

Les options du menu du Contrôle Parental peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains programmes, certaines chaînes et d'accéder à certains menus. Ces régulations sont accessibles au menu **Réglages>Système>Contrôle Parental**.

Options des événements

Il y a 2 types différents de mises en page d'horaire disponibles, **Calendrier de la Ligne du Temps** et **Maintenant**. Pour passer entre ces deux dispositions, mettez en surveillance l'onglet avec le nom de la disposition alternative en haut de l'écran et appuyez sur **OK**.

Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans l'guide pour programmer. Utilisez le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options de l'onglet dans la partie supérieure de l'écran.

Programme linéaire

Dans cette option de mise en page, tous les événements des chaînes énumérées sont affichés par ligne de temps. Vous pouvez utiliser les boutons de direction pour faire défiler la liste des événements. Mettez un événement en surveillance et appuyez sur **OK** pour afficher le menu des options d'événement. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options déjà disponibles. Sélectionnez l'onglet **Filtre** et appuyez sur **OK** pour voir les options de filtrage. Pour modifier la liste en page, mettez en surveillance **Maintenant** / **Suivant** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser les options **Jour Précédent** / **Jour Suivant** pour afficher les événements du jour précédent et du jour suivant.

Sélectionnez l'onglet **Extens** et appuyez sur **OK** pour accéder aux options ci-dessous.

Mettre En Surveillance Génére : Ouvre le menu **Selectionner le genre**. Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Les événements du guide des programmes correspondant au genre sélectionné seront mis en évidence.

Guide de Recherche : Affiche les options de recherche. Grâce à ces options, vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données du guide des programmes en fonction des critères sélectionnés. Les résultats correspondants seront énumérés.

Maintenant : Affiche l'événement en cours de la chaîne en surveillance.

Zoom : Mettez en surveillance et appuyez sur **OK** pour voir les événements dans un intervalle de temps plus large.

Programme Maintenir/Ensuite

Dans cette option de mise en page, seuls les événements actuels et suivants des chaînes listées seront affichés. Vous pouvez utiliser les boutons de direction pour faire défiler la liste des événements.

Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options déjà disponibles. Sélectionnez l'onglet **Filtre** et appuyez sur **OK** pour voir les options de filtrage. Pour modifier la liste en page, mettez en surveillance **Prévisions de Temps** et appuyez sur **OK**.

Guide des programmes à électroniques

Grâce à la fonction Guide électronique de programme de votre téléviseur, vous pouvez consulter le programme d'émission des chaînes actuellement installées dans votre liste de chaînes. Tout dépend de la diffusion concrète, que cette fonctionnalité soit mise en charge ou non.

Pour accéder au guide des programmes, appuyez sur la bouton **Guide** de votre télécommande. Vous pouvez également utiliser l'option **Guide** sous le menu **TV**.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le PIN. Après avoir saisi PIN approprié, le menu du Contrôle Parental s'affiche.

Verrouillage Menu : Cette option permet à l'autorisé ou de verrouiller l'accès à tous les menus ou menus d'installation du téléviseur.

Verrouillage de Matûrité : Si cette option est activée, le téléviseur obéit les informations de matûrité de l'enfant et si ce niveau de matûrité est désactivé, interdit l'accès à l'émission.

Remarque : Si cette option est activée, les applications utilisant Internet seront désactivées. Régiez sur **Désactive** pour relâcher ces applications.

Saisir le code PIN : Défini un nouveau code PIN. Cela option ne sera disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.

Remarque : Le PIN par défaut ayant pu être réglé sur **0000** ou **1234**. Si vous avez défini un code PIN (requis en fonction du sélectionnement) lors de la **Installation Initiale**, utilisez le code **PIN** que vous avez défini.

Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays dans le menu **Prévisions d'Installation**.

Cette option de menu ne sera disponible qu'après l'installation de l'opérateur M7.

Remarque : Le PIN par défaut ayant pu être réglé sur **0000** ou **1234**. Si vous avez défini un code PIN (requis en fonction du sélectionnement) lors de la **Installation Initiale**, utilisez le code **PIN** que vous avez défini.

Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays dans le menu **Prévisions d'Installation**.

Guide à la fonction Guide électronique de programme : Pour voir automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur : A partir du menu principal, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Autres**. Sélectionnez **Recherche de mise à jour** pour voir les options de mise à jour disponibles.

Mise à jour logicielle : Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur : A partir du menu principal, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Autres**. Sélectionnez **Recherche de mise à jour** pour voir les options de mise à jour disponibles.

Mise à jour logicielle : Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur : A partir du menu principal, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Autres**. Sélectionnez **Recherche de mise à jour** pour voir les options de mise à jour disponibles.

Mise à jour logicielle : Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur : A partir du menu principal, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Autres**. Sélectionnez **Recherche de mise à jour** pour voir les options de mise à jour disponibles.

Mise à jour logicielle : Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur : A partir du menu principal, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Autres**. Sélectionnez **Recherche de mise à jour** pour voir les options de mise à jour disponibles.

Mise à jour logicielle : Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur : A partir du menu principal, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Autres**. Sélectionnez **Recherche de mise à jour** pour voir les options de mise à jour disponibles.

Mise à jour logicielle : Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur : A partir du menu principal, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Autres**. Sélectionnez **Recherche de mise à jour** pour voir les options de mise à jour disponibles.

Mise à jour logicielle : Votre TV peut automatiquement rechercher et effectuer des mises à jour du programme via le signal de diffusion via Internet.

appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une nouvelle mise à jour du logiciel.

Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Une fois le téléchargement terminé, un message de vérification s'affiche, appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le processus de mise à niveau du logiciel et rallumez le téléviseur.

3 Recherche et mode de mise à niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 10h00 heures sur l'option **Recherche automatique**.

Remarque: Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le voyant DEL clignote pendant le processus de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à niveau, débranchez-le et rallumez-le.

Toutes les mises à jour sont automatiquement contrôlées. Si une recherche manuelle est effectuée et aucun logiciel n'est trouvé, alors c'est la version actuelle.

Dépannage

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

Mauvaise qualité d'image

• Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.

• Un niveau de signal faible peut impacter négativement la qualité de l'image. Veuillez vérifier les branchements de l'antenne.

• Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

Pas d'image

• Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

L'antenne est-elle correctement connectée ?

• Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

• Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

Pas de son

• Vérifiez si le téléviseur est en mode **Muet**. Appuez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.

• Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu des Son.

Télécommande - ne fonctionne pas

• Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

• Il est possible que les piles ne soient pas insérées comme il convient. Repérez-vous à la section « Insertion des piles dans la télécommande ».

Pas de signal sur une source d'entrée

• Il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.

• Vérifiez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.

• Vérifiez que l'appareil est sous tension.

L'image n'est pas centrée dans la source VGA

• Pour que votre téléviseur centre automatiquement l'image, accédez au menu **Position PC** dans le menu **Image**, sélectionnez **Auto-position** et appuyez sur **OK**. Attendez qu'il soit fin. Pour régler manuellement la position de l'image, vous pouvez utiliser les options **Position H** et **Position V**. Sélectionnez l'option souhaitée et utilisez les touches de direction gauche et droite de la télécommande pour régler.

Dépannage

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

Mauvaise qualité d'image

• Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.

• Un niveau de signal faible peut impacter négativement la qualité de l'image. Veuillez vérifier les branchements de l'antenne.

• Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

Pas d'image

• Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

L'antenne est-elle correctement connectée ?

• Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

• Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

Pas de son

• Vérifiez si le téléviseur est en mode **Muet**. Appuez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.

• Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu des Son.

Modes d'affichage typiques de l'entrée PC

Le tableau ci-après est une illustration. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Index	Résolution	Fréquence	HDMI
1	640x480	60Hz	
2	640x480	60Hz	
3	640x480	72Hz	
4	640x480	75Hz	
5	800x600	56Hz	
6	800x600	60Hz	
7	800x600	72Hz	
8	800x600	75Hz	
9	1024x768	60Hz	
10	1024x768	70Hz	
11	1024x768	75Hz	
12	1024x768	80Hz	
13	1152x864	75Hz	
14	1152x864	80Hz	
15	1280x768	75Hz	
16	1280x768	80Hz	
17	1280x768	90Hz	
18	1280x1024	60Hz	
19	1280x1024	75Hz	
20	1360x768	60Hz	
21	1360x768	60Hz	
22	1400x1050	59Hz	
23	1400x1050	60Hz	
24	1400x1050	75Hz	
25	1440x900	60Hz	
26	1440x900	75Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1600x1200	59Hz	
29	1600x1200	60Hz	
30	1620x1080	60Hz	

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source

Sigaux pris en charge

Disponible

Source PAL

Retour AV

NTSC/4.38

NTSC/3.58

480i, 480p

60Hz

576 i, 576 p

50Hz

YPrPb

720p

50 Hz

60 Hz

1 080 i

50 Hz

60 Hz

1 080 p

50 Hz

60 Hz

4096x2160p

50Hz,

60Hz

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (D/V, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Format de Fichier Vidéo		
Extension du Fichier	Format	Codecs
.mpg / .mpeg / .dat / .vob		Audio
.avi	MPEG Layer 1/2/3, AC3	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts / .tp / .m2ts / .mts	MPEG Layer 1/2/3, AC3	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.mp4 / .m4a / .m4v	H.264, MPPEG4, AAC, WMA	H.264, MPPEG4, AAC, WMA
.mov / qt / 3gp / 3g2 / .3gp	MPEG Layer 1/2/3, AAC	MPEG Layer 1/2/3, AAC
.mkv	NIVEAU 1/2, MPPEG4, AAC, AC3	NIVEAU 1/2, MPPEG4, AAC, AC3
.ogg / .ogv	Vorbis	Vorbis
.asf / .wmv	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.rm / .rmvb	RV/30, RV40	CODC, AAC LC / HE-AAC
.webm	VP8, VP8	OPUS, Vorbis

Format de Fichier Image

Extension du Fichier	Format	Codecs
.jpg / .jpeg	JPEG, PJPEG	
.bmp	BMP	
.gif	GIF	
.png	PNG	
.tiff / .tif	TIFF	
.webp	WebP	

Format de Fichier Audio

Extension du Fichier	Format	Codecs
.mp3	Audio	MP3
.ac3		AC3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		PCM
.flac		FLAC
.ogg		Vorbis
.m4a		AAC

Répondez-vous aux résolutions suivantes au moment de connecter des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis),

Repondez-vous aux résolutions suivantes au moment de connecter des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis),

Épaisseur	Spécifications
.ssia	Sous-station Alpha
.ass	Sous-station Alpha avancée
.srt	Subrip
.sub	Micro DVD / Subtitle viewer
.vobsub	VOBSub
.idx	Micro DVD / TMPlayer / MP4L2
.mpl2	MPL2
.smi	SAMI
.jsbsub	JSBSUB
.ttml	TTML
.lx / .sub	SOUSS-TITRAGE DVD
.lrc	-

Épaisseur	Spécifications
.mkv	
.ass / .ssa / .texte	
.dat / .mpg / .mpg1 / .mpg2 / .mpg3 / .mpg4	Sous-titrage DVD, TEXTE
.sub	Sous-titrage DVD, TEXTE


Épaisseur	Spécifications
640x480	
800x600	x
1024x768	x
1280x768	x
1280x960	x
1360x768	x
1366x768	x
1920x1024	x
1400x1050	x
1600 x 900	x
1920x1080	x

Connectivité

Connexion avec fil

Connexion à un réseau câblé

- Vous devez avoir un modem / routeur alimenté par une connexion à large bande active.
- Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il existe un port LAN à l'arrière (derrière) de la Télé.




1. Connexion FSI à large bande

2. Câble LAN (Ethernet)

3. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Pour configurer les paramètres câblés, reportez-vous à la section **Réseau** du menu **Paramètres**.

• Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau LAN en fonction de la configuration de votre modem. Dans ce cas, utilisez un câble Ethernet pour connecter votre téléviseur directement à la prise murale du réseau.



1. Réseau prise murale

2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Configuration des paramètres des périphériques câblés

Type de réseau :

Le **Type de réseau** peut être sélectionné comme **Dispositif câble ou Dispositif sans fil**, en fonction de la connexion active du téléviseur. Sélectionnez

l'option **Dispositif Câble** si vous vous connectez via un réseau Ethernet.

Test de débit Internet

Sélectionnez le bouton **Test de débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK**. La TV vérifie la largeur de bande de la connexion Internet TV et affiche le résultat à la fin.

Paramètres Avancés

Sélectionnez l'option **Paramètres Avancés** puis appuyez sur le bouton **OK**. À l'écran suivant, vous pouvez modifier les paramètres IP et DNS du téléviseur. Sélectionnez les paramètres souhaités et appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour modifier le paramètre d'**Automatisation à Manuel**. Vous pouvez à présent saisir les valeurs **IP Manuel** et/ou **DNS Manuel**. Sélectionnez l'élément correspondant dans le menu, déroulez et saisissez les nouvelles valeurs à l'aide des touches numériques de la télécommande. Mettez en subtilisation **Enregistrer** et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.

Connexion à un réseau sans fil

Le téléviseur ne peut pas se connecter aux réseaux avec un SSID masqué. Pour que votre modem SSID soit visible, vous devez changer vos paramètres SSID via le logiciel du modem.

Connexion à un réseau sans fil

Mettez en subtilisation **Test de débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer le **Type de Réseau** comme **Dispositif sans fil** pour démarer le réseau de votre téléviseur.

Mettre en subtilisation

Lorsque vous lancez la recherche sans fil et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des réseaux sans fil disponibles. Tous les réseaux trouvés seront répertoriés. Mettez en subtilisation le réseau souhaité dans la liste et appuyez sur **OK** pour vous connecter.

Connexion à un réseau sans fil

Le message **Si le modem prend en charge le mode N, vous devrez définir les paramètres de ce mode** apparaîtra. Si le réseau sélectionné est protégé par mot de passe, entrez la bonne clé en utilisant le clavier virtuel. Vous pouvez utiliser ce clavier grâce aux boutons de direction ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande. Attendez que l'adresse IP s'affiche sur l'écran.

Connexion à un réseau sans fil

Cela montre que la connexion est établie. Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, sélectionnez **Type de Réseau** puis appuyez sur les boutons Gauche ou Droite pour définir comme **Désactivé**.

Si votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement vous connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Mettre en subtilisation **Appuyez sur WPS sur l'option de votre routeur WiFi** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Une confirmation de connexion apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur une fois les appareils configurés. Sélectionnez **Continuer**. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

Connexion FSI à large bande

Un routeur sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n) avec des bandes simultanées de 2,4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la bande passante. Ces fonctions sont optimisées pour une transmission en HD plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans fil faciles.

Connexion à l'arrière du téléviseur

La fréquence et le canal diffèrent selon la région. • La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstacles entre les produits de la transmission, la configuration de ces produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés.

La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio, des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les normes des appareils sans fil. Elles ne sont pas la vitesse réelle des transmissions des données.

L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation.

La fonction sans fil des supports du produit prend en charge les modes de type 802.11 a, b, g et n. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonctionnement que vous visionnez les vidéos.

Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems aux alentours partagent la même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion avec fil si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

Configuration des paramètres des périphériques sans fil

Ouvrez le menu **Réseau** et sélectionnez le **Type de Réseau** comme **Dispositif sans fil** pour démarrer le réseau de votre téléviseur.

Mettez en subtilisation **Test de débit Internet** et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des réseaux sans fil disponibles. Tous les réseaux trouvés seront répertoriés. Mettez en subtilisation le réseau souhaité dans la liste et appuyez sur **OK** pour vous connecter.

Remarque : Si le modem prend en charge le mode N, vous devrez définir les paramètres de ce mode.

Si le réseau sélectionné est protégé par mot de passe, entrez la bonne clé en utilisant le clavier virtuel. Vous pouvez utiliser ce clavier grâce aux boutons de direction ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande. Attendez que l'adresse IP s'affiche sur l'écran.

Cela montre que la connexion est établie. Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, sélectionnez **Type de Réseau** puis appuyez sur les boutons Gauche ou Droite pour définir comme **Désactivé**.

Si votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement vous connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Mettre en subtilisation **Appuyez sur WPS sur l'option de votre routeur WiFi** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Une confirmation de connexion apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur une fois les appareils configurés. Sélectionnez **Continuer**. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

Connexion à votre téléphone portable via le WiFi

Etat de la connexion à l'écran soit **Connecté** ou **Connexion non Connecté** ainsi qu'**Connecté ou non Connecté** si l'adresse IP actuelle, si une connexion est défaillante.

Connexion à votre téléphone portable via le WiFi

Si votre téléphone portable est doté d'un WiFi, vous pouvez le connecter à votre téléviseur via une routeur, afin d'accéder au contenu de votre téléphone. Pour ce faire, votre téléphone portable doit avoir une application de partage appropriée.

Connectez votre téléviseur à votre routeur en suivant les étapes mentionnées dans les sections ci-dessous. Ensuite, connectez votre appareil mobile au routeur, puis activez le logiciel de partage sur votre appareil mobile. Enfin, sélectionnez les fichiers que vous voulez partager avec votre téléviseur.

La connexion est stable correctement, vous pourrez accéder aux fichiers partagés installés sur votre appareil mobile via la fonction **AVS** (partage de vidéo audio) de votre téléphone.

Mettez en subtilisation l'option **AVS** dans le menu **Sources** et appuyez sur **OK**, les périphériques de serveur multimédia disponibles dans le réseau s'afficheront. Sélectionnez votre téléphone portable et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

Vous pouvez télécharger une application distante virtuelle de l'application à partir du serveur du fournisseur d'application de votre téléphone portable si l'est disponible.

Remarque : Cette fonction peut être prise en charge pour certains téléphones portables.

Réveil (Wake On)

Réveil par réseau (WoL) et Réveil par réseau sans fil sont des standards qui allument ou activent un dispositif à l'aide d'un message réseau. Ce message est envoyé au dispositif par un programme exécuté via un appareil à distance, notamment un smartphone, connecté au même réseau local.

Votre téléviseur prend en charge les standards WoL et WoWLAN. Cette fonctionnalité peut être désactivée lors du processus d'initialisation. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Réveil du menu Réseau** comme sur **Marche**. Le dispositif qui envoie le message réseau et le téléviseur doivent

nécessairement être connectés au même réseau. La fonction Réseau est compatible qu'avec les appareils Android OS et ne peut être prise en compte que par les applications YouTube et Netflix.

Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, vous devez connecter le téléviseur et l'appareil distant au moins une fois, lorsque le téléviseur allumé. Si le téléviseur est éteint, la connexion doit être rétablie au prochain allumage. Dans le cas contraire, cette fonctionnalité n'est pas disponible. Ceci n'est pas valable lorsque le téléviseur est en veille.

Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode Veille, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en réglant l'option **Réveil sur Arrêt**.

Affichage sans fil

L'affichage sans fil est une forme de diffusion de contenus vidéo et sonores. Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléviseur comme périphérique d'affichage sans fil.

Utilisation avec des téléphones portables

Il existe diverses formes relatives au partage d'écrans, notamment de contenus graphiques, vidéo et sonores entre votre appareil mobile et votre téléviseur.

Si votre téléviseur ne dispose pas de fonction WLAN interne, branchez-y d'abord la de USB sans fil.

Utilisation avec des appareils sans fil

Un écran suffisamment lumineux pour que le téléviseur soit prêt à être connecté.

Ouvrez l'application de partage sur votre téléphone portable. Les noms de ces applications varient en fonction des marques, reportez-vous au manuel de votre appareil mobile pour plus d'informations.

Recherchez des appareils. Après sélection et connexion de votre téléviseur, l'écran de votre appareil suffisamment lumineux pour que le téléviseur soit prêt à être connecté.

Remarque: Cette fonction ne peut être utilisée que si l'appareil mobile se trouve dans le rayon d'action du téléviseur.

Assurez-vous que vous êtes connecté à votre PC sans fil.

Réseau sans fil indisponible

Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau permettent la connexion sans fil TV.

• Essayez à nouveau de rechercher les réseaux sans fil disponibles à partir du menu Réseau.

Utilisation du service du réseau Partage Audio

Vidéo

La fonction de Partage audio/vidéo est une norme qui permet de visualiser les appareils électroniques numériques pour les rendre plus faciles d'utilisation à domicile.

Elle vous permet d'afficher et de lire les photos, la musique et les vidéos mémorisées sur le serveur multimédia connecté à votre routeur domestique.

1. Installation du logiciel serveur

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de partage audio si le programme serveur n'est pas installé dans votre ordinateur ou si le serveur multimédia présent n'est pas installé dans le dispositif compagnon. Installez sur votre ordinateur un programme serveur approprié.

2. Connexion à un réseau câblé ou sans fil

Pour de plus amples informations concernant les paramètres, référez-vous aux chapitres **Connectivité avec fil/sans fil**.

3. Activiez Partage Vidéo Audio

Entrez dans le menu **Paramètres>Système>Plus** et activez l'option **Partage Audio Video**.

4. Lecture de fichiers partagés à travers le navigateur multimédia

Mettez en surveillance la option **AVS** dans le menu Sources à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur **OK**. Les périphériques de serveur multimédia disponibles sur le réseau seront sur OK pour continuer. Sélectionnez-en un et appuyez sur OK pour continuer.

Le navigateur multimédia va s'afficher.

Référez-vous à la partie du menu **Navigateur Média** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers. En cas de problème avec le réseau, débranchez temporairement la prise murale et rebranchez à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas en charge par la fonction de partage audio vidéo.

Le PC/HDD/Lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire pour une qualité de lecture optimale.

Utilisez une connexion LAN pour un partage de fichiers plus rapide avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

Il est par ailleurs possible que la connexion Internet soit indisponible à cause d'un problème de pare-feu. Si vous pensez que votre problème se trouve à ce niveau, contactez votre fournisseur de service Internet. Un pare-feu pourrait expliquer le problème de connectivité et de découvrir le pare-feu pendant l'utilisation du téléviseur en mode Partage audio/video ou pendant la navigation via la fonction Partage audio/video.

Domaine non valide

Réseau sans fil des connectivités

Assurez-vous de vous être déjà connecté à votre PC avec un nom d'utilisateur et mot de passe autorisé et veiller également à ce que votre domaine soit actif.

Le programme du serveur de média de votre ordinateur doit être installé correctement et fonctionner correctement. Assurez-vous que le programme de serveur de média de votre ordinateur fonctionne correctement et que le port de communication soit correctement configuré.

Assurez-vous que tous utilisent le même nom d'utilisateur et mot de passe.

Pour gérer les applications installées sur votre téléviseur, utilisez les nouvelles applications du marché pour voir toutes les applications disponibles en mode plein écran, mettre en surbrillance l'option Ajouter Plus et appuyez sur OK.

En utilisant cette option de menu, vous pouvez ajouter une application installée au menu Accueil, la lancer ou la supprimer.

Les applications supprimées ne sont pas accessibles depuis le menu Apps. Vous pouvez également ajouter de nouvelles applications à l'écran. Pour entrer sur le marché, mettez en évidence le logo du panier situé en haut à gauche de l'écran et appuyez sur OK.

Toutes les applications disponibles sur le marché seront affichées. Utilisez les boutons de滚动 pour mettre en surbrillance l'option Ajouter aux Applications et appuyez sur OK pour ajouter l'application sélectionnée au menu Apps.

Pour accéder rapidement au menu Ajouter Plus, vous pouvez appuyer sur le bouton Internet de la télécommande, si cette fonction est disponible.

Remarques :

Il est possible que des problèmes liés à l'application soient causés par le contenu fourni par le prestataire de service. Les services internet ne peuvent être discontinus ou restreints à tout moment.

Naviguer Internet

Pour utiliser le navigateur Internet, entrez d'abord dans le menu Apps. Lancez ensuite l'application du navigateur Internet qui porte un logo orange avec le texte de la terre.

Dans l'écran initial du navigateur, les aperçus des sites prédefinis (le cas échéant) d'accès aux sites disponibles sont affichés sous la forme des options Raccourcis et Ajouter à la liste des raccourcis.

Pour définir le navigateur web, utilisez les touches de direction de la télécommande ou du clavier pour naviguer et appuyez sur OK pour continuer.

Le navigateur multimédia va s'afficher.

Référez-vous à la partie du menu **Navigateur Média** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers. En cas de problème avec le réseau, débranchez temporairement la prise murale et rebranchez à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas en charge par la fonction de partage audio vidéo.

Le PC/HDD/Lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire pour une qualité de lecture optimale.

Utilisez une connexion LAN pour un partage de fichiers plus rapide avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

Remarque : Certains PC peuvent ne pas avoir la capacité d'utiliser la fonction Partage Audio Video en raison des paramètres Administrateur et Sécurité (réf. que les PC communiquent).

Applications

Vous pouvez accéder aux applications installées sur votre téléviseur à partir du menu Apps. Mettez une application en surbrillance et appuyez sur OK pour la lancer.

Remplacez les espaces vides en inscrivant votre Nom et Adresse, sélectionnez OK et appuyez sur le bouton OK pour ajouter. Si vous avez navigué sur le site et souhaitez ajouter un élément à la liste de Raccourcis,

Installation initiale : cette fonction peut être disponible dans le menu **Paramètres>Système>Paramètres du Confidentialité** à l'ieu du menu **Paramètres>Système>Paramètres**.

Smart Center

Smart Center est une application pour mobile exécutée à l'aide des plateformes iOS et Android. Sur votre tablette ou votre téléphone, vous pouvez facilement visionner en direct vos programmes et plus, vous pouvez profiter de votre téléviseur en ligne, et vous pouvez démarer vos applications, utiliser votre tablette comme télécommande de votre téléviseur et partager des fichiers multimédia.

Remarque : La capacité d'utiliser toutes les fonctions de cette application dépend des fonctionnalités de votre téléviseur.

Mise en Route

Pour être en mesure d'utiliser les fonctionnalités liées à Internet, votre modem/routeur doit être connecté sur Internet.

Remarque : Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.

Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage Audio/Video** (le cas échéant). Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez le menu **Réglages>Système>Plus** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le **Partage Audio Video** et modifiez sur **Activé**. Votre TV est maintenant prête pour se connecter à votre appareil.

Installez l'application **Smart Center** sur votre périphérique portable.

Démarrez l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez 2 votre TV dans la liste.

Écran d'appareil mobile

Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets dédiés aux différentes fonctionnalités.

L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage.

MES CHAÎNES : Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaîne récupérée à partir du téléviseur suffisent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

TV : Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet de téléviseur. Dans ce mode, vous pouvez faire défiler la liste des chaînes récupérées de votre téléviseur et appuyer sur l'image miniature pour voir les détails des pages.

ENREGISTREMENTS : Vous pouvez voir vos enregistrements (s disponibles) et aider-mémoires actifs

automatiquement lancée par la plate-forme. Les applications de démarrage automatique sont généralement lancées à l'aide d'un petit bouton ouverte représentant un écran pour signifier à l'utilisateur qu'il y a une application habituée sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la page d'application. Une fois la page ouverte, l'utilisateur peut retourner vers l'écran initial du bouton rouge en y appuyant à nouveau. L'utilisateur peut basculer entre le mode de l'écran du bouton rouge et le mode d'intégral de l'application en appuyant sur le bouton rouge. Il est à noter que la capacité de commutation des boutons cl-après peuvent se produire.

L'application peut continuer à s'exécuter. L'application peut être interrompue.

L'application peut être interrompue et une autre application du bouton rouge de démarrage automatique peut être lancée.

HbbTV permet aux applications d'être récupérées depuis la bande large ou la diffusion. Le diffuseur peut activer l'une des deux options ou les deux à la fois. Si la plateforme n'est pas dotée d'une connexion large bande opérationnelle, elle peut toujours lancer des applications transmises sur la diffusion.

Toutes les applications du bouton rouge autorisent donc généralement des liens vers d'autres applications. L'utilisateur peut alors basculer vers d'autres applications en utilisant les liens fournis. Les applications doivent donner un moyen de mettre un terme à leur exécution. Habituellement, la touche **Quitter** est utilisée à cet effet.

Les applications HbbTV utilisent les boutons de la télécommande pour interagir avec l'utilisateur. Lorsqu'une application HbbTV est lancée, le contrôle de certaines touches revient à l'application. A titre d'exemple, la sélection des chaînes numériques peut ne pas fonctionner sur une application télétexte où les chiffres indiquent les pages de télétexte.

Système HbbTV

La norme HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est à la fois une norme industrielle et une initiative de promotion d'un harmonisation de la diffusion de la télévision et de l'accès Internet dans la fourniture de programmes au consommateur final, à travers les réseurs connectés et les boîtiers décoders.

Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres : les chaînes de télédiffusion traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programme électronique, la publicité interactive, la personnalisation, les jeux, le réseau social, ainsi que les autres applications multimédia.

Les applications HbbTV sont disponibles sur des chaînes ou elles sont disponibles par le diffuseur. Le diffuseur marquera une application en tant que « démarrage automatique » et celle-ci est

à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez simplement sur l'icône de suppression sur chaque ligne.

EPG (Guide électronique des programmes) : Vous pouvez voir les programmes de diffusion sur les chaînes sélectionnées à partir de cet onglet. Vous pouvez également naviguer à travers les chaînes en sélectionnant une chaîne dans la grille EPG. Notez que mettez à jour / rafraîchir les informations EPG peut prendre du temps en fonction de la qualité de votre connexion et des services web.

Remarque : La connexion Internet est nécessaire pour les informations EPG via le Web.

PARAMÈTRES

Configurez l'application à votre convenance. Vous pouvez modifier :

Verrouillage-Auto (sur iOS uniquement) : L'écran de l'appareil seraire automatiquement après un certain temps. La configuration par défaut est désactivée ; l'écran restera toujours allumé.

Activation automatique de FollowTV : La fonction FollowTV (si disponible) démarre automatiquement lorsque ce paramètre est activé. La configuration par défaut est désactivée.

Connexion automatique au Téléviseur : En mode active, votre appareil mobile se connecte automatiquement au démarreur/téléviseur connecté et utilise l'écran de recherche du téléviseur.

Changer de TV (sur iOS uniquement) : Affiche les téléviseurs connectés actifs. Vous pouvez choisir ce paramètre pour aller à l'écran « Recherche TV » et sélectionner un autre téléviseur.

Éditer la liste de chaînes personnalisée : Vous pouvez choisir la source de la liste de chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « liste personnelle ». Vous pouvez également activer l'option « Rester mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.

No de Version

Affiche la version de l'application en cours.

selectionnez le bouton **Wewd** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à la liste de raccourcis** dans le sous-menu et appuyez sur le bouton **OK**. Le remplacement de votre nom et de votre adresse est automatique en fonction du site que vous visitez. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter.

Vous pouvez également utiliser les options du menu **Wewd** pour la gestion du navigateur. Mettez en surveillance le bouton **Wewd** et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les options spécifiques et gérer les multiples façons de chercher ou de visiter des sites Internet à l'aide de votre navigateur web.

Entrez l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche/adresse et sélectionnez le bouton **Envoyer** sur le clavier virtuel, puis appuyez sur le bouton **OK** pour visiter le site.

Entrez (les) mots-clés dans la barre de recherche/d'adresse et sélectionnez le bouton **Envoyer** sur le clavier virtuel et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une recherche dans les sites Web sollicités. Certaines pages intègrent contient des contenus flash. Ces pages ne sont pas prises en charge par le navigateur.

Votre téléviseur ne prend en charge aucun téléchargement sur Internet à partir du navigateur. Tous les sites Internet pourront pas être pris en charge. Des problèmes de contenu pourraient survenir en fonction du site. Dans certains cas, il pourrait être impossible de lire des contenus vidéo.

Système HbbTV

La norme HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est à la fois une norme industrielle et une initiative de promotion d'un harmonisation de la diffusion de la télévision et de l'accès Internet dans la fourniture de programmes au consommateur final, à travers les réseurs connectés et les boîtiers décoders.

Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres : les chaînes de télédiffusion traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programme électronique, la publicité interactive, la personnalisation, les jeux, le réseau social, ainsi que les autres applications multimédia.

Les applications HbbTV sont disponibles sur des chaînes ou elles sont disponibles par le diffuseur. Le diffuseur marquera une application en tant que « démarrage automatique » et celle-ci est

à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez simplement sur l'icône de suppression sur chaque ligne.

EPG (Guide électronique des programmes) : Vous pouvez voir les programmes de diffusion sur les chaînes sélectionnées à partir de cet onglet. Vous pouvez également naviguer à travers les chaînes en sélectionnant une chaîne dans la grille EPG. Notez que mettez à jour / rafraîchir les informations EPG peut prendre du temps en fonction de la qualité de votre connexion et des services web.

Remarque : La connexion Internet est nécessaire pour les informations EPG via le Web.

PARAMÈTRES

Configurez l'application à votre convenance. Vous pouvez modifier :

Verrouillage-Auto (sur iOS uniquement) : L'écran de l'appareil seraire automatiquement après un certain temps. La configuration par défaut est désactivée ; l'écran restera toujours allumé.

Activation automatique de FollowTV : La fonction FollowTV (si disponible) démarre automatiquement lorsque ce paramètre est activé. La configuration par défaut est désactivée.

Connexion automatique au Téléviseur : En mode active, votre appareil mobile se connecte automatiquement au démarreur/téléviseur connecté et utilise l'écran de recherche du téléviseur.

Changer de TV (sur iOS uniquement) : Affiche les téléviseurs connectés actifs. Vous pouvez choisir ce paramètre pour aller à l'écran « Recherche TV » et sélectionner un autre téléviseur.

Choisir la source de la liste de chaînes :

Vous pouvez choisir la source de la liste de chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « liste personnelle ». Vous pouvez également activer l'option « Rester mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.

Éditer la liste de chaînes personnalisée :

Vous pouvez modifier votre liste de chaînes personnalisée à partir de ces paramètres.

Choisir la source de la liste de chaînes :

Vous pouvez choisir la source de la liste de chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « liste personnelle ». Vous pouvez également activer l'option « Rester mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.

No de Version

Affiche la version de l'application en cours.

Détail de Page

Pour ouvrir la page de détail, saisissez un programme.

Sur l'écran, vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet de téléviseur lors du démarrage.

MES CHAÎNES : Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaîne récupérée à partir du téléviseur suffisent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

TV : Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet de téléviseur. Dans ce mode, vous pouvez faire défiler la liste des chaînes récupérées de votre téléviseur et appuyer sur l'image miniature pour voir les détails des pages.

ENREGISTREMENTS : Vous pouvez voir vos enregistrements (s disponibles) et aider-mémoires actifs

des liens vers les pages Facebook et Twitter des programmes sélectionnés.

ÉQUIPE TECHNIQUE : Affiche les noms des personnes ayant contribué au programme actuel.

VIDEOS : Présente les vidéos de YouTube en rapport avec les programmes sélectionnés.

Remarque: Une connexion internet peut être nécessaire pour certaines fonctions.

Fonction **FollowMe TV (si disponible)**

Appuyez sur le padget **FollowMe TV** situé sur le coin inférieur gauche de l'écran de votre mobile pour modifier la disposition de la fonctionnalité **FollowMe TV**.

Appuyez sur l'échelle de lecture pour lancer le défilement des contenus du téléviseur sur votre appareil mobile. Disponible Si votre appareil est dans le champ de fonctionnement de vos boutons.

Mode Mirror

Ce mode de la fonctionnalité FollowMe TV feature est activé par défaut et vous permet de défilez entre les contenus de toutes les sources du téléviseur et du navigateur media.

Remarques :

Il sera nécessaire que seules les chaînes numériques (DVB-T/T2CS) SD et HD soient prises en charge.

Le support audio multilingue et la fonctionnalité d'activation et de désactivation des sous-titres ne fonctionnent pas.

La performance de défilement peut varier selon la qualité de votre connexion.

Page de partage de Media

Pour accéder au padget **Partage de Media**, appuyez sur la flèche du **Haut** sur le Bas gauche de l'écran. Si le gadget Media est apparié, un écran s'affiche nous permettant de sélectionner le type de fichier que vous souhaitez partager.

Alexa intégrée

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa. Pour ce faire, un Boîtier de Microphone (F) est nécessaire. Après avoir connecté votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

Le Boîtier de Microphone peut être acheté séparément si ce n'est pas fourni avec l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur local ou le point de vente après que vous avez acheté votre téléviseur.

Connexion votre Boîtier de Microphone à votre smartphone à distance, appuyez la **Flèche du haut** sur le coin inférieur gauche de l'écran.

Reconnaissance vocale

Appuyez le padget **Microphone** (M) et personnalisez votre application, incluez des commandes vocales telles que « Volume Haut/Bas », « Programme haut/bas ».

Remarque: Cette fonction n'est disponible que sur des appareils Android.

Page Clavier

Le page du clavier peut s'ouvrir de deux manières, en appuyant sur le padget **Clavier** (C) à l'écran de l'application ou automatiquement, en recevant une commande à partir du téléviseur.

Exigences

1. Connexion réseau

2. Les appareils mobiles basés sur les plateformes Android ou iOS (Android OS 4.0 ou ultérieur ; iOS 6 ou version ultérieure)

3. Application Smart Center (peut être trouvée sur les magasins d'application en ligne pour les plateformes Android ou iOS)

4. Routeur modem

5. Dispositif de stockage USB au format FAT32 (requis pour les fonctions d'enregistrement USB, si disponibles)

Remarques :

Pour les appareils Android, les dimensions déclarées Normal (midt), Large (hd), et Extra Large (xhdpi) sont pris en charge. Les options avec des écarts de 3 ou plus petits ne sont pas pris en charge.

Pour les appareils iOS, toutes les dimensions déclarées sont prises en charge.

L'intégration utilisatrice de l'application Smart Center peut changer en fonction de la version installée sur votre appareil.

Alexa à Prêt

Alexa est le service vocal en nuage d'Amazon disponible sur de nombreux appareils à commande vocale. Au moyen des fonctions Alexa intégrées et Fonctionnalités d'Alexa, vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa et contrôler les fonctionnalités de votre téléviseur avec Alexa.

Alexa intégrée

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un appareil Alexa. Pour ce faire, un Boîtier de Microphone (F) est nécessaire. Après avoir connecté votre Boîtier de Microphone à votre téléviseur, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

Si le processus de liaison a réussi, on vous demandera de déterminer un nom pour votre téléviseur, appelé "Friendly Name" (FN). Un Friendly Name est un nom que vous pouvez donner à votre téléviseur, comme Living Room TV, Kitchen TV, Dining Room TV, etc. Choisissez un nom facile à prononcer, vous direz ce nom pour dire à Alexa quelle TV à contrôler. Lorsque vous avez terminé, mettez OK en substitution et appuyez sur OK.

Utilisez l'option **Intégrer Alexa** dans le menu **Paramètres-Système> Assistant Vocal**

Effetechez la première installation sur votre téléviseur. L'assistant d'installation s'affiche une fois le processus d'installation terminé.

L'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation. Reportez-vous au manuel d'utilisation du Boîtier de Microphone pour plus d'informations.

Enclomme avec Alexa

Vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut s'effectuer de la manière décrite ci-dessous.

• Utilisez l'option **fonctionnalités Avec Alexa** dans le menu **Paramètres-Système> Assistant Vocal**

• Effectuez la première installation sur votre téléviseur.

Remarque: Assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet.

Exemple de Commandes

Quelques commandes vocales que vous pouvez utiliser :

Commande	Fonction
Alexa, allumez FN	Allume le téléviseur
Alexa, éteignez FN	Éteint le téléviseur
Alexa, jouez FN	Démarrer la lecture de médias
Alexa, pause FN	Interrompt la lecture multimédia
Alexa, répérez FN	Reprend la lecture de médias
Alexa, arrêtez FN	Arrête la lecture multimédia
Alexa, avancez FN	Avance le média en mode d'avance rapide
Alexa, retournez en arrière FN	Renvoie les médias
Alexa, réglez le volume de FN à 50	Regule le volume au niveau spécifié
Alexa, augmente le volume sur FN	Augmente le volume par 10 unités
Alexa, baissez le volume sur FN	Diminue le volume par 10 unités
Alexa, muet FN	Mute le son en sourdine
Alexa, non-muet FN	Active le son
Alexa, modifiez l'entrée de "nom_entité", FN	Le téléviseur communique sur la source d'entrée avec le nom spécifique (par exemple, HDMI 1).
Alexa, changez la chaîne à "numéro_chaine" sur FN	Le téléviseur passe sur la chaîne avec le numéro spécifique (par exemple, chaîne 200).
Alexa, changez la chaîne à "nom_chaine" sur FN	Le téléviseur passe à la chaîne supérieure suivante, si y en a un disponible.
Alexa, chaîne vers le bas sur FN	Le téléviseur passe à la chaîne inférieure suivante, si y en a un disponible.

sistant d'installation lorsque vous appuyez sur OK. Dans ce cas, appuyez sur Quitter ou mettez en subillance Configuration Utile et appuyez sur OK pour quitter la configuration.

Une fois l'installation terminée, vous pourrez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa.

Remarque: Assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet.

Indice

Attivazione (Wake ON)	30
Display Wireless	2
Connività Risoluzione dei problemi	31
Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio Video 31	2
App	4
Browser Internet	32
Sistema HBTIV	33
Smart Center	4
Alexa Ready	35
Notifiche e standby	33
Funziona di controllo della TV & Funzionamento	5
Utilizzare il menu principale del TV	5
Installazione delle batterie nel telecomando	6
Collegamento Alimentazione	6
Collegamento antenna	7
Notifica di licenza	7
Informazioni sullo smaltimento	8
Specifiche	8
Telecomando	10
Collegamenti	11
Accessori/Equipemento	12
Firma installazione	12
Utilizzare l'opzione della tabella di Canali	14
Satellitari	14
Riproduzione multimediala (rame ingresso USB...)	14
Browser multimediale	14
FollowMe TV	14
CEC	14
Manuale Electronico	15
Contenuto menu Impostazioni	16
Funzionamento Generale della TV	23
Utilizzo dell'elenco canali	23
Configurazione delle impostazioni genitori	23
Guida elettronica ai programmi	24
Servizi televideo	24
Aggiornamento software	24
Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti	25
Modalità tipica monitor - ingresso PC	26
Compatibilità segnale AV e HDMI	26
Formati di file supportati per la modalità USB	27
Formati video compatibili	27
Formati immagine compatibili	27
Formati audio compatibili	27
Formati sottotitoli compatibili	28
Risoluzioni DVI supportate	28
Connività cablata	29
Connività wireless	29
Collegamento wireless	29

Quindi premere il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Per cambiare i canali: Premere il pulsante di controllo per visualizzare le menu delle opzioni e quindi premere e consecutivamente il pulsante per spostare la selezione sull'opzione **Programma**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata. Il colore dell'icona della funzione cambia quando attivato. Quindi premere il tasto per passare al canale successivo o precedente nel elenco dei canali.

Per modificare la sorgente: Premere il pulsante di controllo per visualizzare il menu delle opzioni e quindi premere e consecutivamente il pulsante per spostare la selezione sull'opzione **Sorgente**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare questa opzione. Il colore dell'icona della funzione cambia quando attivato. Premere nuovamente il pulsante per visualizzare le fonti. Scorrere fra le fonti disponibili premendo il pulsante. La TV passerà automaticamente alla sorgente evidenziata.

Note: L'LCD deve/menu principale non può essere visualizzato mediante il tasto di controllo.

Funzionamento con il telecomando

• Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu **Programma / Sorgente e Standby-On della TV**.

• Premere il pulsante **Volume +** per visualizzare il menu **Funzionamento con il tasto di controllo**

• Quando premere il pulsante consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.

• Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata. Il colore dell'icona della funzione cambia quando attivato.

• Quando premere il pulsante consecutivamente, per utilizzare la funzione o accedere al contenuto.

• Per selezionare l'altra opzione della funzione, è necessario prima disattivare l'unica, che è stata visualizzata.


• Premere e tenere premuto il pulsante per un periodo di circa 5 secondi, il menu delle opzioni delle funzioni scorrerà.

Per spegnere la TV: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni selezione sarà sulla opzione **StandBy**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare questa opzione. Il colore dell'icona della funzione cambia quando attivato. Premere nuovamente il tasto **STO TUTTI** per spegnere la TV.

Per accendere la TV: Premere il pulsante di controllo, la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il pulsante di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il pulsante per spostare la selezione sull'opzione **Volume + o Volume -**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata. Il colore dell'icona della barra del menu per un acceso rapido. Per utilizzare una voce di accesso **OK**, evidenziando, premere **OK** a destra come desiderato, utilizzando i pulsanti direzionali **Sinistra/**

Pulsante di controllo della TV & Funzionamento



Nota: Le posizioni dei pulsanti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

La tua TV ha un unico pulsante di controllo. L'interruttore di controllo consente di controllare le funzioni di **Volume / Programma / Sorgente e Standby-On della TV**.

Funzionamento con il telecomando

• Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni.

• Quando premere il pulsante consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.

• Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata. Il colore dell'icona della funzione cambia quando attivato.

• Quando premere il pulsante consecutivamente, per utilizzare la funzione o accedere al contenuto.

• Per selezionare l'altra opzione della funzione, è necessario prima disattivare l'unica, che è stata visualizzata.

• Premere e tenere premuto il pulsante per un periodo di circa 5 secondi, il menu delle opzioni delle funzioni scorrerà.

Per spegnere la TV: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni selezione sarà sulla opzione **StandBy**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare questa opzione. Il colore dell'icona della funzione cambia quando attivato. Premere nuovamente il tasto **STO TUTTI** per spegnere la TV.

Per accendere la TV: Premere il pulsante di controllo, la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il pulsante di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il pulsante per spostare la selezione sull'opzione **Volume + o Volume -**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata. Il colore dell'icona della barra del menu per un acceso rapido. Per utilizzare una voce di accesso **OK**, evidenziando, premere **OK** a destra come desiderato, utilizzando i pulsanti direzionali **Sinistra/**

immagini grazie a parti lunghissime più luminose e realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. Offre la TV non viene usata, si prega di spegnere o scollegare dalla presa di corrente. Ciò inoltre ridurrà le aree rassicate delle onde, sono dà la base solare con un velo massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati i framme applicazioni native e diversi, HDMI, ingressi USB e trasmissioni S-VIDEO, impostare l'ingresso sorgente HDMI relativo come **Abilitato** dall'opzione **Sorgenti** nel menu **Impostazioni** per guardare immagini HDR/HLG, se l'immagine HDR/HLG viene ricevuta tramite un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI

• Ingresso USB

• Sistema menu OSD

• TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVBT-T/2C/S2)

• Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI

• Collegamento cuffia

• Protezione bambini

• Audio in modalità muta automatica in assenza di trasmissione.

• Ricerca manuale

• Scegliimento automatico fino a un massimo di 10 secondi.

• Timer spegnimento

• Protezione bambini

• Audio in modalità standby in assenza di trasmissione.

• Riproduzione NTSC

• AV1 (Limite Volume Automatico)

• PUL (Ricerca Frequenza)

• Ingresso PC

• Modalità Giochi (opzionale)

• Funzione immagine off

• Elementi LAN per connettività e servizi Internet

• Supporto WLAN 802.11 b/g/n integrato

• Condivisione Audio Video

• HbbTV

Ultra HD (UHD)

La TV supporta Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4Kx2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV Full HD redoppiando il conteggio dei pixel dell'Ultra HD sia in orizzontale che in verticale, i contenuti Ultra HD sono supportati dai ingressi HDMI, USB e sui trasmissioni DVBT-2 e BS-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di produrre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità della

Note: L'opzione **Schemi Off** non è disponibile se è impostata su **Giochi**.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnere o scollegare dalla presa di corrente. Ciò inoltre ridurrà le aree rassicate della base, sono dà la base solare con un velo massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati i framme applicazioni native e diversi, HDMI, ingressi USB e trasmissioni S-VIDEO, impostare l'ingresso sorgente HDMI relativo come **Abilitato** dall'opzione **Sorgenti** nel menu **Impostazioni** per guardare immagini HDR/HLG, se l'immagine HDR/HLG viene ricevuta tramite un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Caratteristiche

• Monitor a colori telecomandato

• TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVBT-T/2C/S2)

• Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI

• Ingresso USB

• Sistema menu OSD

• TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVBT-T/2C/S2)

• Ingresso HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI

• Collegamento cuffia

• Protezione bambini

• Audio in modalità muta automatica in assenza di trasmissione.

• Ricerca manuale

• Scegliimento automatico fino a un massimo di 10 secondi.

• Timer spegnimento

• Protezione bambini

• Audio in modalità standby in assenza di trasmissione.

• Riproduzione NTSC

• AV1 (Limite Volume Automatico)

• PUL (Ricerca Frequenza)

• Ingresso PC

• Modalità Giochi (opzionale)

• Funzione immagine off

• Elementi LAN per connettività e servizi Internet

• Supporto WLAN 802.11 b/g/n integrato

• Condivisione Audio Video

• HbbTV

Ultra HD (UHD)

La TV supporta Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4Kx2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV Full HD redoppiando il conteggio dei pixel dell'Ultra HD sia in orizzontale che in verticale, i contenuti Ultra HD sono supportati dai ingressi HDMI, USB e sui trasmissioni DVBT-2 e BS-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di produrre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità della

Destra. Alla fine, premere il pulsante **OK** o **Indietro/Ritorno** per uscire.

Premere il pulsante **Esc** per chiudere e uscire.

1. Home

Quando si apre il menu principale, la barra del menu principale viene evidenziata. Il contenuto del menu principale può essere visualizzato. Il contenuto del menu principale deve essere visualizzato sullo schermo.

2. Tastiera

È possibile utilizzare la tastiera per inserire una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale. Evidenziare una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale. Dopo aver premuto **OK**, è possibile utilizzare la tastiera per inserire una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale.

3. Guida

Con questa opzione è possibile accedere al menu elettronico della guida ai programmi. Rimandiamo alla sezione **Electronic Programme Guide (EPG)** per ulteriori informazioni in merito.

4. Canali

Con questa opzione è possibile accedere alle canali elettronici. Rimandiamo alla sezione **Come utilizzare i canali** per ulteriori informazioni in merito.

5. Impostazioni Sorgente

Con questa opzione è possibile accedere al menu elettronico della guida ai programmi. Rimandiamo alla sezione **Electronic Programme Guide (EPG)** per ulteriori informazioni in merito.

6. Guida

Con questa opzione è possibile accedere alle canali elettronici. Rimandiamo alla sezione **Come utilizzare i canali** per ulteriori informazioni in merito.

7. Timer

È possibile impostare i timer per eventi futuri utilizzando le opzioni di questo menu. In questo menu è anche possibile ridisegnare i timer creati in precedenza.

8. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

9. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

10. Informazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Informazioni** per ulteriori informazioni in merito.

11. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

12. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

13. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

14. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

15. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

16. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

17. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

18. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

sostituito. Si noti che quando le batterie sono scariche, le prestazioni del telecomando potrebbero risultare compromesse.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Collegamento Alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV è progettato per funzionare con alimentazione 220-240V AC, 50 Hz. Dopo aver tolto l'imbaloaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale. Inserire il cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Lato posteriore della TV

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa parte posteriore della TV.



dts Surround



dts-HD

Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo, & DTS e il Simbolo insieme sono marchi registrati e DTS Surround è un marchio commerciale di DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo, & DTS e DTS Surround e un marchio registrato di DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo, & DTS e DTS Surround e un marchio registrato di DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia ai fini del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/ licenze adeguata da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady, e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Quindi il dispositivo non aplicherà mode adeguate ai limitazioni sulfuso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti coperti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto protetto da PlayReady. La revoca non realizzerà eventuali collegamenti. Dopo aver eseguito eventuali collegamenti sarà possibile accedere alle unità e usare.

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo engano spenti prima di realizzare eventuali collegamenti. Dopo aver eseguito eventuali collegamenti sarà possibile accedere alle unità e usare.

Notifica di licenza

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e i loghi HDMI sono marchi registrati della HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Notifica di licenza

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Lavori riservati, non pubblicati. Copyright © 1982-2019 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

YouTube è il logo YouTube sono marchi registrati di Google Inc.

Notifica di licenza

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Lavori riservati, non pubblicati. Copyright © 1982-2019 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Notifica di licenza

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Lavori riservati, non pubblicati. Copyright © 1982-2019 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



HDMI

High-Definition Multimedia Interface

Questo prodotto è protetto da tutte le norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o da una sua filialia autorizzata.

Destra. Alla fine, premere il pulsante **OK** o **Indietro/Ritorno** per uscire.

Premere il pulsante **Esc** per chiudere e uscire.

1. Home

Quando si apre il menu principale, la barra del menu principale viene evidenziata. Il contenuto del menu principale può essere visualizzato.

2. Tastiera

È possibile utilizzare la tastiera per inserire una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale.

3. Guida

È possibile utilizzare la tastiera per inserire una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale.

4. Indietro/Ritorno

È possibile utilizzare la tastiera per inserire una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale.

5. Timer

È possibile impostare i timer per eventi futuri utilizzando le opzioni di questo menu. In questo menu è anche possibile ridisegnare i timer creati in precedenza.

6. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

7. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

8. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

9. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

10. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

11. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

12. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

13. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

14. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

15. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

16. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

17. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

18. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

19. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

20. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

21. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

22. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

23. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

24. Timer

È possibile impostare i timer per eventi futuri utilizzando le opzioni di questo menu. In questo menu è anche possibile ridisegnare i timer creati in precedenza.

25. Guida

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Guida** per ulteriori informazioni in merito.

26. Indietro/Ritorno

È possibile utilizzare la tastiera per inserire una parola chiave utilizzando la tastiera virtuale.

27. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

28. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

29. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

30. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

31. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

32. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

33. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

34. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

35. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

36. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

37. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

38. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

39. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

40. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

41. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

42. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

43. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

44. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

45. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

46. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

47. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

48. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

49. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

50. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

51. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

52. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

53. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

54. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

55. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

56. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

57. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Help** per ulteriori informazioni in merito.

58. Impostazioni

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del televisore. Rimandiamo alla sezione **Impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

59. Help

Con questa opzione è possibile accedere alle impostazioni del

Informazioni sullo smaltimento

[Union Europea]

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione significa che l'apparecchio elettrico o elettronico alla fine del ciclo di esercizio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È obbligatorio riportarlo ad un punto di raccolta per provvedere al suo riciclaggio o recupero di parti e materie prime, nonché allo smaltimento corretto, conformemente alle leggi nazionali in vigore e alla Direttiva 2012/19/UE o 2013/65/EU.

Assicurando che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero invece essere causate da una gestione errata dello smaltimento di questo prodotto.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto contattare gli uffici locali, il servizio smaltimenti rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato.

A seconda delle leggi nazionali in vigore nel caso di smaltimento scorretto possono essere applicabili varie sanzioni.

(Utenti business)

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.


[Passo non -UE]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portate al punto di raccolta di zona per essere riciclate. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Note: La dicitura *Più posta al di sotto del simbolo*, della barra indica che questi contenitori pianto.



1. Prodotti

2. Batteria

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

Specifiche	Trasmissione TV	PAL/BG/IDK/ SECAM/BG/DK	Potenza massima in uscita
Canali riceventi	VHF (BAND III) - UHF (BAND IV) - HYPERBAND	2400 - 2485.5 MHz (Canale 1-Canale 13)	< 100 mW
Ricezione digitale	Tv digitale terrestre-carico pienamente integrata	5150 - 5250 MHz (Canale 36 - Canale 48)	< 200 mW
	Tv (DV-B-T-C-S) (DV-B-T2, conforme a DV-B-S2)	5250 - 5350 MHz (Canale 52 - Canale 64)	< 200 mW
Numero dei canali pre-impostati	11 000	5470 - 5725 MHz (Canale 100 - Canale 140)	< 200 mW
Indicatore di canale	OSD		
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)		
Tensione Operativa	220-240V CA 50Hz		
Audio	DTS / DTS Surround		
Potenza Uscita Audio (WRMS)	2 x 10 W		
Consumo energetico	14.0 W		
Consumo energetico collegamento in rete standby (W)	< 2		
Dimensioni TV PALX (con piedistallo) (mm)	250 x 1243 x 768 mm		
Dimensioni TV PALX (senza piedistallo) (mm)	538(1) x 1243 x 720 mm		
Display	55"		
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità		

Limitazioni Paesi.
Questo dispositivo è stato pensato unicamente per uso domestico e in ufficio in tutti i paesi UE (e in altri paesi, a seconda della direttiva partente UE) e senza limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paesi Limitazione

Bulgaria Autorizzazione richiesta per uso all'estero

Francia Unicamente per uso all'interno per 2454-2483.5 MHz.

Italia Se usata all'estero, è richiesta un'autorizzazione generica.

Grecia Uso all'interno, solo per banda da 5470 MHz a 5725 MHz.


Lussemburgo Autorizzazione generale richiesta per la fornitura della rete e del servizio (non per spettatori).

Norvegia La trasmissione radio è proibita per l'area geografica entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Alesund.

Federazione Russa Unicamente uso in spazi chiusi.

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali sia per le LAN 2.4 GHz che per quelle 5 GHz.

Telecomando



1. Standby/Accende / Spegne la TV
2. Tasti numerici: Alterna il canale, inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.
3. Lingua: Alterna le varie modelli audio (TV analogico), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove disponibile, TV digitale)
4. Muovi: Sposta completamente il volume della TV
5. Volume +/-.
6. Netflix: Lancia l'applicazione Netflix.
7. OK: Visualizza la guida del programma elettronico
8. Pulsanti di navigazione: Aiuta a spostarsi nel sottopagina in modalità TX; quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro
9. OK Conferma le selezioni utente, tiene la pagina (in modalità TXT), visualizza il menu canali (modality DTV).
10. Indietro/Torna: Torna alla schermata precedente, menu precedente, apre la pagina indice (in modalità TXT)
11. Pulsante personale 1 (*)
12. Tasti colorati: Alternarsi alle istruzioni a video per le funzioni dei pulsanti colorati
13. Indietro: Sposta il frame all'indietro nei media, come ad esempio i film
14. Nessuna funzione
15. Play: Inizia a riprodurre media selezionati
16. Pause: Mette in pausa il file in fase di riproduzione
17. Arresto: Interrompe l'immagine in fase di riproduzione
18. Avanzamento veloce: Sposta il frame in avanti nei media, come ad esempio i film
19. Prime Video: Lancia l'applicazione Amazon Prime Video
20. Esci: Chiude ed esce dal menu visualizzato o torna alla schermata precedente
21. Info: Visualizza le informazioni sui contenuti a video, mostra le informazioni nascoste (mostro - in modalità TXT)
22. YouTube: Lancia l'applicazione YouTube.
23. Menu: Visualizza il menu TV
24. Programma +/-.
25. Testo: Visualizza il televideo (ove disponibile), premere nuovamente per mettere in sovrapposizione il televideo su una normale immagine di una trasmissione (mix)
26. Fonte: Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto

Collegamenti

Collegamenti	Connettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
INGRESSO AUDIO		Collegamento I/O (retro)		
SPDIF		Collegamento (lato/posteriore)		
INDIETRO AV		Connessione Indietro AV (audio/video) (retro)		
CUFFIE		Collegamento Cuffia (lato)		
YPRBR		Connessione video YPbPr (Retro)		
LAN		Collegamento Ethernet (retro)		

Consultare le illustrazioni sul sito [www.silene.it](#). Sarà possibile usare un cavo HDMI a VGA per attivare il segnale YPbPr tramite ingresso VGA e YPbPr, come nel caso per attivare audio PC/YPbPr*, sarà necessario usare gli ingressi audio sulla propria PC, passando con un cavo audio PC/YPbPr per collegare il televisore con uno speaker o un paio di cuffie. Quando la TV è attivata il segnale di monitoraggio di rete è disponibile da uscita in rete, non c'è bisogno di utilizzare il connettore di collegamento dati LAN sul lato posteriore della TV prima dell'installazione delle inserzioni a rimuovere il modulo Ci solo quando la TV è attivata.

Per dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale d'uso del modulo. Ogni ingresso USB della TV supporta dispositivi fino a un massimo di 500mA. Il collegamento di dispositivi con valore superiore a 500mA potrebbe danneggiare la TV. In fase di collegamento di strumentazione per mezzo di un cavo HDMI alla propria TV, al fine di garantire un livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenze parassitarie e per trasmettere senza problemi segnali ad alta definizione, ad esempio contenuti 4K, sarà necessario utilizzare un cavo HDMI schermato ad alta velocità (high grade) contenente ferite.

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato i collegamenti sarà possibile accendere le unità e usarle.



23. Menu: Visualizza il menu TV
24. Programma +/-.
25. Testo: Visualizza il televideo (ove disponibile), premere nuovamente per mettere in sovrapposizione il televideo su una normale immagine di una trasmissione (mix)
26. Fonte: Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto

possono essere modificate con le relative opzioni di menu.

• **Diretto:** Nel caso in cui si dispone di un ricevitore che chiede se si desidera seguire la ricerca nella rete via cavo. Se la selezione **Sì**, e si premere **OK**, nella schermata successiva è possibile selezionare **Rete** o impostare vari valori quali **frequenza**, **ID di rete** e **Fase di ricerca**. Una selezione **No** e premere **OK**, è possibile impostare **Frequenza di avvio**, **Frequenza di Stop** e **diferenza** nella schermata successiva. Al termine, evidenziare **Successivo** e premere **OK** per continuare.

Note: La ricerca della durata varia a seconda del Passo di Ricerca selezionato.

Satellite: Se l'opzione di ricerca **Satellite** è accesa, la TV cercherà la trasmissioni satellitari digitali dopo il completamento delle altre impostazioni iniziali. Prima di eseguire la ricerca satellite, è opportuno eseguire alcune impostazioni. Verificare visualizzata un menu dal quale è possibile avviare un'installazione operatore **M7** oppure un'installazione standard. Per avviare un'installazione operatore **M7** impostare **Il tipo di installazione** su **Operatore** e **Operatore Satellite** come il relativo operatore **M7**. Dopo aver evidenziato l'opzione **Ricerca preferita** e impostare come ricerca **canale automatica**, e premere **OK** per avviare la ricerca automatica. Queste opzioni possono essere pre-selezionate a seconda delle selezioni **Lingua** e **Paesaggio** fatte nel passaggi precedenti del processo di prima installazione. Inoltre, bisogna chiedere di selezionare il **Telenco**, canali **HD** oppure canali specifici per paese, a seconda del proprio tipo di operatore **M7**. Selezionare un valore e premere **OK** per continuare.

Attendere finché la ricerca non è stata completata. Cura **Ielenco** è stato installato. Mentre viene eseguita un'installazione operatore **M7**, per usare parametri di installazione satellite diversi rispetto ai valori predefiniti, impostare l'opzione **Ricerca preferita su Ricerca canale manuale**, quindi premere il pulsante **OK** per procedere. Viene visualizzato come prima cosa il menu **Tipo Antenna**. Dopo aver selezionato il tipo di antenna e il satellite d'installazione, premere **OK** per modificare i parametri di installazione dei satelliti nel sottomenù.

Nella schermata successiva è possibile impostare i tipi di trasmissione da cercare, la ricerca dei canali crittografati e il suo orario (in base alla selezione dei paesaggi). Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione come preferito. Verrà data la priorità al tipo di trasmissione selezionato durante la ricerca di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte superiore del **Elenco Canali**. Al termine, evidenziare **Successivo** e premere **OK** per continuare.

Informazioni sulla selezione del tipo di

Per attivare un'opzione di ricerca per un tipo di trasmissione, evidenziare e premere **OK**. Verrà selezionata la casella di controllo accanto all'opzione selezionata. Per disattivare l'opzione di ricerca deselezionare la casella di controllo premendo **OK** dopo aver spostato il focus sull'opzione di tipo di trasmissione desiderata.

Antenna Digitale: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Antenna**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre da dove saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Cavo Digitale: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Cavo**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre via cavo dopo che saranno state completate le altre impostazioni iniziali.

Cavo Satellite Singolo: Nel caso in cui si disponga di ricevitori multipli e di un cavo satellite unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere il **OK** per continuare. Configurare le impostazioni utilizzando alle seguenti istruzioni sulla schermata successiva. Premere **OK** per eseguire una scansione predisposta.

Interruttore DISEqC: Nel caso in cui si disponga di più parabole satellitari e di un **DISEqC**, selezionare questo tipo di antenna. Quindi, impostare la versione **DISEC** e premere **OK** per continuare. Sarà possibile impostare fino a quattro satelliti (oltre disponibili) per la versione v1.0 e sedici satelliti per la versione v1.1 sulla schermata successiva. Premere il tasto **OK** per seguire la scansione del tipo di satellite nello schermo.

Analogo: Se viene attivata l'opzione di ricerca **transmissione Analogica**, la TV cercherà le trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state complete tutte le altre impostazioni iniziali. Dopo aver completato le impostazioni disponibili del tipo di satellite, la ricerca continua a cercare le trasmissioni selezionate.

Manci: La ricerca continua i risultati di scansione corrente verano visualizzati nella parte inferiore dello schermo. Dopo aver scelto tutti le satelliti disponibili, verrà visualizzato il menu **Canali**. Sarà di possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze utilizzando l'opzione **Modifica**, o premere il pulsante **Menu** per uscire e guardare la TV.

Note: Il sistema Logica Channel Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza numerica dei canali riconoscibile (ove disponibile).

*Note: Per cercare i canali **M7** dopo la **Prima installazione**, è necessario nuovamente la **prima installazione**. In alternativa, premere il pulsante **Menù**, accedere al menu **Imposta>Installazione>Ricerca canali automatica>Satellite**, quindi, attenersi agli stessi passaggi indicati qui sotto nella sezione satellite.*

Note: La TV mentre è in corso l'installazione della prima installazione. Si prega di notare che alcune opzioni non saranno disponibili a seconda della selezione del paese.

In seguito, Effettuare la propria selezione e premere **OK** per continuare.

A seconda del modello della TV e della selezione passata, il menu **Impostazioni Privacy** potrebbe venire visualizzato in questo momento. Usando questo menu è possibile impostare i privilegi della privacy. Evidenziare una funzione e usare i pulsanti destra e sinistra e Dritto/Sinistra per attivare o disattivare. Leggere le relative spiegazioni visualizzate sullo schermo, per ciascuna opzione evidenziata numerico sul telecomando.

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di controllo sul televisore, verrà visualizzata il menu delle opzioni della **Funzione**. La selezione sarà sull'opzione **Standby**. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi, per attivare questa funzione. Il colore dell'onna dell'opzione cambierà. Quando premere nuovamente il pulsante, il televisore passerà in modalità standby.

Per seguire completamente la TV, scegliere il **cavo di alimentazione** dalla presa di rete.

Note: Quando la TV viene messa in modalità standby il LED standby potrebbe lampeggiare per indicare che alcune funzioni, come ad esempio la Ricerca Standby, il Sacramento Over Air o il Timer (Standby Search Over Air Download or Timer) sono attive. Il LED lampeggi anche quando si accende la TV dalla modalità standby.

Evidenziare **Successivo** e premere il pulsante **OK** sul telecomando per continuare e verrà visualizzato il menu **Impostazioni di Rete Internet**. Rimandiamo alla sezione **Connessione a Internet**, per configurare una connessione cablata o wireless. Sarà possibile modificare le preferenze in qualsiasi momento dal menu **Sistema>Impostazioni di rete**. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante **OK** per continuare.

Nella schermata successiva è possibile impostare i tipi di trasmissione da cercare, la ricerca dei canali crittografati e il suo orario (in base alla selezione dei paesaggi). Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione come preferito. Verrà data la priorità al tipo di trasmissione selezionato durante la ricerca di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte superiore del **Elenco Canali**. Al termine, evidenziare **Successivo** e premere **OK** per continuare.

Informazioni sulla selezione del tipo di

Per attivare un'opzione di ricerca per un tipo di trasmissione, evidenziare e premere **OK**. Verrà selezionata la casella di controllo accanto all'opzione selezionata. Per disattivare l'opzione di ricerca deselezionare la casella di controllo premendo **OK** dopo aver spostato il focus sull'opzione di tipo di trasmissione desiderata.

Antenna Digitale: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Antenna**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre da dove saranno state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Cavo Digitale: Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Cavo**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre via cavo dopo che saranno state completate le altre impostazioni iniziali.

Cavo Satellite Singolo: Nel caso in cui si disponga di ricevitori multipli e di un cavo satellite unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere il **OK** per continuare. Configurare le impostazioni utilizzando alle seguenti istruzioni sulla schermata successiva.

Interruttore DISEqC: Nel caso in cui si disponga di più parabole satellitari e di un **DISEqC**, selezionare questo tipo di antenna. Quindi, impostare la versione **DISEC** e premere **OK** per continuare. Sarà possibile impostare fino a quattro satelliti (oltre disponibili) per la versione v1.0 e sedici satelliti per la versione v1.1 sulla schermata successiva.

Premere il tasto **OK** per seguire la scansione del tipo di satellite nello schermo.

*Note: La ricerca continua i risultati di scansione corrente verano visualizzati nella parte inferiore dello schermo. Dopo aver scelto tutti le satelliti disponibili, verrà visualizzato il menu **Canali**. Sarà di possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze utilizzando l'opzione **Modifica**, o premere il pulsante **Menu** per uscire e guardare la TV.*

Note: Il sistema Logica Channel Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza numerica dei canali riconoscibile (ove disponibile).

Nota: Il dispositivo audio deve supportare la funzionalità Controllo audio del sistema.

Manuale Electronico

Sarà possibile trovare istruzioni per le caratteristiche del TV. Nella guida si troveranno istruzioni per le funzioni di base del televisore.

E' possibile utilizzare il televisore con un dispositivo portatile.

Per accedere al Manuale elettronico, aprire il menu impostazioni, selezionare **Manuali** e premere **OK**.

Per un accesso rapido premere il pulsante **Menu** e **Info**.

Usando i pulsanti direzionali, selezionare la categoria desiderata. Ogni categoria comprende vari argomenti.

Selezionare un argomento e premere **OK** per leggere le istruzioni.

Per chiudere la schermata del manuale elettronico premere il pulsante **Exit** o **Menu**.

Nota: In base al modello, il vostro TV potrebbe non supportare il Manuale elettronico. Per informazioni dettagliate rivolgiti al tuo rivenditore.

Clicc

Ciò consente di controllare i dispositivi del telecomando della TV.

Questo funzione consente di controllare i dispositivi del telecomando della TV.

È possibile scegliere di premettere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare il dispositivo da sincronizzazione.

È possibile impostare il menu **Impostazioni** nel menu **Clicc**.

È possibile impostare le preferenze del **Media Browser** usando il menu **Impostazioni**. È possibile accedere ai menu **Impostazioni** tramite la barra delle informazioni visualizzata nella parte inferiore dello schermo quando si riproduce un file video o audio o durante la visualizzazione di un file di immagine.

Premere il pulsante **Info** se la barra di informazione è scomparsa, evidenziare il simbolo della uota dentata posizionato sulla destra della barra di informazione e premere **OK**. Sono disponibili i menu **Impostazioni Immagine**, **Impostazioni audio**, **Impostazioni Browser multimediale** e **Opzioni**. Il contenuto di questi menu può variare a seconda del tipo di file multimediale aperto. Solo le **Impostazioni Audio** saranno disponibili durante la riproduzione di file audio.

Riproduzione multimediale tranne ingresso USB

È possibile collegare una unità di disco/guida esterna /HDD da 2.5 o 3.5 e copiare uno stick di memoria USB a file uscendo dall'ingresso USB della TV.

IMPORTANTE! Eseguire il backup file sul dispositivo di archiviazione prima di eseguire il collegamento alla TV. Noti che il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB (ad esempio lettore MP3) o dischi rigidi/stick di memoria USB non supportano essere compostibili con la TV. La TV supporta la formattazione di dischi FAT16 e FAT32.

Affidare alcuni istanti prima di ogni collegamento e scollegamento, dato che il lettore potrebbe essere ancora in fase lettura file. Questa operazione potrebbe causare danni fisici al lettore USB e al dispositivo USB.

Non estrarre il drive in fase di riproduzione di un file. Sarà possibile usare gli hub USB alimentati da corrente esterna collegati alla TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna sono consigliati in questo caso.

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi USB quando si usa il precedente di collegare un disco rigido USB.

Note: Quando si visualizza file multimediale è meno buona la media più realizzata solo un massimo di 1/1000 file multimediai per certi.

Browser e multimediale

È possibile riprodurre file musicali e filmati e visualizzare file di foto memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB collegandolo al televisore.

Per ulteriori informazioni sull'uso della funzione rimandiamo alle istruzioni sull'applicazione usata.

Nota: In base al modello il vostro TV potrebbe non supportare queste funzioni. Questa applicazione potrebbe non essere disponibile con tutti i dispositivi mobili. Ed entrambi devono connettersi alla stessa rete.

Clicc

Questa funzione consente di controllare i dispositivi del telecomando della TV.

La **Impostazione del dispositivo** dovrebbe essere attivata.

È possibile impostare il dispositivo collegato nel dispositivo **Sorgente** selezionando il menu **Elenco HDMI** del dispositivo.

Scegliendo Quando viene collegato un nuovo dispositivo sorgente CEC, verrà elencato nel menu sorgenti col nome anziché cosa è stato collegato (per esempio lettore DVD, Registratore ecc.).

Il telecomando sarà in grado di eseguire automaticamente le funzioni principali dopo aver selezionato la sorgente HDMI collegata. Per concludere questa operazione e controllare nuovamente la TV tramite telecomando, premere e tenere premuto il tasto "Zero" sul telecomando per 3 secondi.

È possibile disattivare la funzionalità CEC impostando l'opzione relativa dal menu **Impostazioni > Sistemi > Impostazioni del dispositivo**.

La TV supporta la funzione ARC (Audio Return Channel). Questa funzione è un collegamento audio pensato per sostituire altri cavi tra la TV e un impianto audio (ricevitore A/V o impianto audio).

Quando la funzione ARC è attiva, la TV non disattiva automaticamente l'audio delle altre uscite audio. Sarà necessario portare il volume della TV a zero manualmente se si desidera sentire solo l'audio ARC (restituendo come per le uscite audio digitali ottiche o coassiali). Per modificare il livello del volume del dispositivo collegato, selezionare un dispositivo dall'elenco. In questo caso i pulsanti di controllo del volume vengono indirizzati al dispositivo audio collegato.

Nota: ARC è supportato solo tramite l'ingresso HDMI2.

Controllo impianto audio

Consente di possedere un amplificatore / ricevitore audio con la TV. Sarà possibile controllare il volume servendosi del telecomando della TV. Per attivare questa funzione, impostare l'opzione **Uscita audio HDMI ARC**.

Quando viene selezionata l'opzione **HDMI ARC**, l'opzione **CEC** verrà impostata automaticamente come **Abilitata**, se non è già stata impostata. Gli altoparlanti della TV verranno disattivati e l'audio della sorgente guardia verrà fornito dall'impianto audio collegato.

Funzionamento modalità Loop/Shift

Tutti file nell'elenco verranno riprodotti uno dopo l'altro originali e non condivisi.

Lo stesso file verrà ripetuto di nuovo (o (per)).

Tutti file nell'elenco verranno ripetuti una volta in ordine casuale.

Tutti file nell'elenco verranno ripetuti e avranno un ciclo continuo nello stesso ordine casuale.

Avviare la riproduzione e attivare .

Nota: Il dispositivo audio deve supportare la funzionalità Controllo audio del sistema.

Sarà possibile eseguire queste operazioni usando il menu **Impostazioni>Installazione>Impostazioni Satellite>Tabella Menù Satellite**. Vi sono due opzioni relative a questa funzione.

È possibile scaricare i dati della tabella dei canali satellitari. Per eseguire queste funzioni sarà necessario collegare un dispositivo USB alla TV.

Sarà possibile caricare i dati della tabella dei canali satellitari del televisore su un dispositivo USB.

Quando viene selezionato uno di questi file, tutti i servizi e i satelliti e transponder collegati nel file saranno salvati nella TV. In caso di servizi analogici elio via vo., terrestri installati, verranno mantenuti e verranno rimossi solo i servizi satellitari.

Successivamente, controllare le impostazioni dell'antenna e apportare le modifiche se necessario.

Un messaggio di errore **Nessun segnale** potrebbe essere visualizzato se le impostazioni antenna non sono correttamente impostate.

Riproduzione multimediale tranne ingresso USB

È possibile collegare una unità di disco/guida esterna /HDD da 2.5 o 3.5 e copiare uno stick di memoria USB a file uscendo dall'ingresso USB della TV.

IMPORTANTE! Eseguire il backup file sul dispositivo di archiviazione prima di eseguire il collegamento alla TV. Noti che il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB (ad esempio lettore MP3) o dischi rigidi/stick di memoria USB non supportano essere compostibili con la TV. La TV supporta la formattazione di dischi FAT16 e FAT32.

Affidare alcuni istanti prima di ogni collegamento e scollegamento, dato che il lettore potrebbe essere ancora in fase lettura file. Questa operazione potrebbe causare danni fisici al lettore USB e al dispositivo USB.

Non estrarre il drive in fase di riproduzione di un file. Sarà possibile usare gli hub USB alimentati da corrente esterna collegati alla TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna sono consigliati in questo caso.

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi USB quando si usa il precedente di collegare un disco rigido USB.

Note: Quando si visualizza file multimediale è meno buona la media più realizzata solo un massimo di 1/1000 file multimediai per certi.

Browser e multimediale

È possibile riprodurre file musicali e filmati e visualizzare file di foto memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB collegandolo al televisore.

Per ulteriori informazioni sull'uso della funzione, evidenziare il simbolo della funzione e premere **OK**.

Per modificare lo stato di una funzione, evidenziare il simbolo della funzione e premere **OK** se necessario. Se il simbolo è contrassegnato da una croce rossa, significa che è disattivato.

FollowMe TV

Con dispositivo mobile è possibile trasmettere la transmisione attuale della smart TV, scegliendosi della funzione **FollowMe TV**. Installare l'applicazione Smart Center adeguata al proprio dispositivo. Aviare e far funzionare.

Per utilizzare le funzioni della barra informativa, evidenziare il simbolo della funzione e premere **OK**.

Per consentire di usare direttamente gli ingressi USB sia se il precedente di collegare un disco rigido USB.

Note: Quando si visualizza file multimediale è meno buona la media più realizzata solo un massimo di 1/1000 file multimediai per certi.

Browser e multimediale

È possibile riprodurre file musicali e filmati e visualizzare file di foto memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB collegandolo al televisore.

Contenuto menu Impostazioni

Contenuto menu Immagine	
Modalità	Sarà possibile modificare la modalità immagine per soddisfare le proprie preferenze o i propri requisiti. Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: Cinema , Giooco (opzione Sport , Dinamico e Naturale).
Contrasto	Imposta i valori di luminosità e buio dell'immagine.
Luminosità	Controlla la luminosità dello schermo.
Nitidezza	Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.
Colore	Imposta il valore del colore, regolando i colori.
Risparmio energetico	Per l'impostazione di Risparmio energetico sul Personalizzato , Minimo , Medio , Massimo , Auto , Schermo Off oppure Off . <i>Note:</i> Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della Modalità selezionata.
Retrolluminazione	Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. Questa opzione sarà disponibile se l'opzione Risparmio energetico è impostata su Personalizzato .
Zoom immagine	Imposta il formato desiderato dell'immagine.
Spostamento Immagine	Questa opzione potrebbe essere disponibile in base all'impostazione dello Zoom Immagine. Evidenziare e premere OK, quindi utilizzare i pulsanti direzionali per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso.
Iris HDR	La funzione HDR virtuale che cambia i colori, la saturazione e il contrasto dinamico, converte automaticamente l'immagine Standard Dynamic Range in immagine High Dynamic Range. Impostare su On per abilitare.
Impostazioni Avanzate	
Contrasto dinamico	Sarà possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore desiderato.
Temp. Colore	Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. Freddo , Normale , Caldo e Personalizzato ; queste sono le opzioni disponibili.
Punto di bianco	Se l'opzione Temp. colore è impostata su Personalizzato , questa impostazione sarà disponibile. Aumentare il livello di "caldo" o "freddo" dell'immagine premendo i pulsanti Sinistro o Destro.
Iris Blue	Funzione di miglioramento del bianco che rende il colore bianco più freddo per rendere l'immagine più luminosa. Impostare su On per abilitare.
Iris Dimming	Sono disponibili le opzioni Basso , Medio , Alto o Off . Quando si attiva la funzione Iris Dimming , si migliora localmente il contrasto per ciascuna zona definita.
Riduzione rumore	In caso di segnale debole e immagine disturbata, usare l'impostazione Noise Reduction (Riduzione Rumore) per ridurre il rumore.
Contorno Iris	Sono disponibili le opzioni Basso , Medio , Alto e Off . Quando è attivata Contour Reduce , gli effetti dei contorno nei contenuti a bassa risoluzione e nei servizi di streaming autorizzati.
Modo Film	I film sono registrati in un numero diverso di fotogrammi per secondo rispetto ai normali programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano i film per vedere chiaramente le scene di movimento veloci.
Tonalità pelle	Il livello di contrasto può essere regolato tra -5 e 5.
Cambio Colore	Regola la tonalità del colore desiderata.

HDMI Full Range	Quando si guarda da una sorgente HDMI, questa funzione sarà visibile. Sarà possibile usare questa funzione per migliorare l'oscursità dell'immagine.
Reimposta	Risolto le impostazioni immagine riportandole alle impostazioni predefinite di fabbrica (eccetto il Modo Gioco).
Posizione PC	Compari solo quando la sorgente di ingresso è impostata su VGA/PC.
Posizione automatica	Se l'immagine non è centrata in modalità VGA, utilizzare questa opzione per regolare automaticamente la posizione dell'immagine. Premere OK per iniziare la regolazione automatica.
Posizione H	Questo comando sposta l'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello schermo.
Posizione V	Questa voce sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello schermo.
Orologio	Le regolazioni Orologio correggono l'interfaccia che compare come una banda verticale in presentazioni a punti continui, come fogli di lavoro o paragrafi o testi in caratteri più piccoli.
Fase	A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.), si potrà vedere un'immagine confusa o poco stabile a video. Usare una fase per ottenere un'immagine più chiara con un procedimento per tentativi.

Mentre si trova in modalità VGA (PC), alcuni elementi del menu **Immagine** non saranno disponibili. Invece, le impostazioni modali VGA verranno aggiornate alle impostazioni **Immagine** mentre si fa passo in Modalità PC.

Contenuti menu audio

Dolby Audio	Le opzioni Smart , Film , Musica , News e Off saranno disponibili. Impostare su "Off" per disattivare i canali digitali. Nota: Alcune voci del menu Audio saranno di colore grigio e non disponibili se impostate in una modalità diversa da Off .	Avvia una ricerca per le reti wireless. Questa opzione è disponibile solo se il Tipo di dispositivo è impostato su Dispositivo Wireless .
DTS TruSurround HD	Attiva o disattiva la modalità DTS TruSurround HD .	Se il dispositivo modem/router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente ad esso utilizzando questa opzione. Evidenziare questa opzione e premere OK . Andare sul dispositivo modem/router e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione. Questa opzione è disponibile solo se il Tipo di segnale impostato su Dispositivo Wireless .
Uscita audio	Imposta la preferenza di uscita audio. Disponibili opzioni TV , S/PDIF e HDMI ARC . Non si avrà uscita audio se non attiverete l'opzione selezionata . Se viene selezionata l'opzione HDMI ARC , la funzione CEC sarà abilitata.	Premere WPS sul proprio router WiFi
AVL (Limite Volume Automatico)	La funzione definisce il suono per ottenere un livello di output simile fra i vari programmi. Se la voce Dolby Audio del menu è impostata diversamente da Off l'impostazione AVL sarà modificata. Le opzioni Auto , Notte e Off saranno disponibili. In Modo Auto la TV passerà al Modo Notte automaticamente la seconda delle informazioni sull'ora. Se non sono disponibili informazioni sull'ora questa opzione funziona sempre come Notte . Quando la TV passa a Modo Notte per la prima volta dopo aver impostato questa opzione su Auto , sullo schermo apparirà una finestra. Si regga di notare che, in confronto allo Modo Normale , lo Modo Notte offre un controllo dinamico della compressione più aggressivo, il quale è adatto per ambienti silenziosi.	Ativazione (Wake On) Nota: Per informazioni dettagliate sulle opzioni di questo menu, fare riferimento alla sezione Connettività .
Impostazioni Avanzate		

Equalizzatore	Seleziona lo Modo equalizzatore. Le impostazioni personalizzate possono essere fatte solo quando ci si trova in modalità Uente .	Avvia un test della velocità per verificare la larghezza di banda della connessione. Al termine, il risultato verrà visualizzato sullo schermo.
Basso dinamico	Attiva o disattiva la funzione Dynamic Bass (Basso Dinamico) .	Modificare le configurazioni IP e DNS del televisore.
Modo Suiono	Sarà possibile selezionare una modalità audio (se supportata dal canale selezionato).	
Uscita digitale	Imposta il tipo di uscita audio/digitale. Questa opzione non sarà disponibile se l'opzione Uscita audio non è impostata come S/PDIF .	
Cuffie/Lineout	Quando si collega un amplificatore esterno alla TV utilizzando il 'Jack delle cuffie' , è possibile selezionare quest'opzione come Cuffia (Headphone). Se le cuffie sono collegate alla TV, impostare quest'opzione come Cuffia (Headphone). Prima di usare le cuffie, verificare che questa voce del menu sia impostata sulla voce Cuffie . Se impostato su Cuffie , l'uscita dalla cuffia verrà impostata al massimo, e ciò potrebbe danneggiare l'audio.	
Cuffie	Imposta il volume della cuffia. Questa opzione non sarà disponibile se l'opzione Cuffie/Lineout non è impostata come Cuffie . Accertarsi inoltre, prima di usare le cuffie, che il volume della cuffia sia impostato a livello basso, per evitare danni all'audio.	
Reimposta	Ripristina alcune delle impostazioni audio ai valori predefiniti di fabbrica.	

Contenuti del menu rete

Tipo di segnale	Disattivare la connessione di rete o modificare il tipo di connessione.
Cerca reti wireless	Avvia una ricerca per le reti wireless. Questa opzione è disponibile solo se il Tipo di dispositivo è impostato su Dispositivo Wireless .
Premere WPS sul proprio router WiFi	Se il dispositivo modem/router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente ad esso utilizzando questa opzione. Evidenziare questa opzione e premere OK . Andare sul dispositivo modem/router e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione. Questa opzione è disponibile solo se il Tipo di segnale impostato su Dispositivo Wireless .
Test di velocità Internet	Avviare un test della velocità per verificare la larghezza di banda della connessione. Al termine, il risultato verrà visualizzato sullo schermo.
Impostazioni Avanzate	Modificare le impostazioni IP e DNS del televisore.
Ativazione (Wake On)	Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su On od Off .

Contenuti del menu Installazione	Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. Antenna: Ricerca e salva le stazioni antenna DVB. Cavo: Ricerca e salva le stazioni cavo DVB. Analogico: Cerca e salva le stazioni analogiche. Satellite: Cerca e salva tutti i canali satellitari.
Scanzione manuale canali	Questa funzione può essere usata per l'inserimento manuale dei trasmissori.
Ricerca Network	Visualizza i canali collegati nel sistema di trasmissione. Antenna: Cerca i canali della rete antenna. Cavo: Cerca i canali della rete via cavo. Satellite: Cerca i canali della rete satellite.
Sintonizzazione analogica	Sarà possibile utilizzare questa impostazione per la sintonizzazione dei canali automatici. Questa funzione non è disponibile se non sono memorizzati canali analogici e se il canale attualmente visualizzato non è in canale analogico.
Impostazioni satelliti	Viserà le impostazioni del satellite. Elenco satelliti: Visualizza i satelliti disponibili. Sarà possibile Aaggiungere , Eliminare satelliti o Modificare le impostazioni satelliti sul televisore. Installazione dell'antenna: Sarà possibile modificare le impostazioni della antenna e/o avviare una sintonia satellitare. Ricerca canale satellitare: Sarà possibile caricare e scaricare i dati della tabella canali satellitare servente delle opzioni correlate.
Impostazioni di installazione (Opzionale)	Visualizza il menu delle impostazioni di installazione. Ricerca Standby (*): La TVcercherà nuovi canali o canali mancanti quando si trova in standby. Veranno visualizzate le emittenti trovate più di recente. Aggiornamento dinamico dei canali (*): Segue questa opzione è impostata su attiva, le informazioni sulle trasmissioni (ad esempio freschezza, nome canale, lingua del titolo, ecc.) verranno applicate in modo automatico mentre si sta guardando il programma. (*) Disponibile varia a seconda di modello.
Configurazione dell'Home Transponder (*)	Usando questo menu sarà possibile modificare i parametri dell'home transponder principale e il backup, compreso il PID del relativo operatore. I7 usati per scorrere l'elenco canali. Imposta le preferenze e premere il pulsante Verde per salvare le impostazioni. Quindi avvia un'installazione operatore M7 usando il menu Scansione automatica canale > Satellite . Questa opzione menu sarà disponibile solo viene segnata un'installazione operatore M7.
Elimina lista servizi	Usa questa impostazione per cancellare i canali salvati. (*) Questa impostazione è disponibile solo quando l'opzione Pesce è impostata su D'annidata, Sveglia, Nonce o Finlandia.
Selezione rete attiva	Questa impostazione consente di selezionare unicamente le trasmissioni nella rete selezionata da elencare nell'elenco canali. Questa funzione è disponibile solo per l'opzione paese della Norvegia.
Informazioni sul segnale	Sarà possibile usare questa voce del menu per monitorare informazioni legate al canale quasi ad esempio (velocità del segnale, nome della rete ecc. per le frequenze disponibili).
Prima installazione	Ricerca tutti canali memorizzati e le impostazioni, reimposta la TV sulle impostazioni di fabbrica e avvia la prima installazione.

Sistema contenuti menu	
Accesso condizionato	Controlla i moduli di accesso condizionato se disponibili.
Lingua	Sarà possibile impostare una lingua diversa a seconda dell'emittente e del paese.
Impostazioni sulla Privacy (*)	Gestire i propri privilegi della privacy per le applicazioni legate alla smart TV. Premere OK per accedere ai menu e impostare conformemente alle proprie preferenze.
Controllo genitori	Inserire la password corretta per modificare le impostazioni genitor. Sarà possibile reprogrammare facilmente il Blocco Manu , Blocco Adulti , Blocco bambini o Regolatore PIN/CiCAM . Predefinito usando le relative opzioni.
Data/Orario	Note - Alcune opzioni menu potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese nella funzione Impostazioni . Per ulteriori informazioni, fare riferimento a www.sony.it oppure al FAQ della Sony .
Impostazioni	È possibile attivare o disattivare le opzioni fonte selezionate. Ci sono le opzioni Regolare , Migliorare e Disattivare disponibili per le sorgenti HDMI. Le opzioni Regolare e Migliorare influiscono sulle impostazioni colore della sorgente HDMI selezionata. Per poter giudicare le immagini 4K o HDR10+ da una sorgente HDMI, la relativa impostazione va impostata su Migliorare se il dispositivo connesso è compatibile con HDMI 2.0 e versioni successive. Imposta le opzioni su Regolare se il dispositivo connesso è compatibile con HDMI 1.4. Imposta le opzioni di conseguenza o disattivare la sorgente HDMI collegata impostandola su Disattivata .
Impostazioni disabilità	Visualizza le opzioni di accessibilità della TV.
Ipodudenti	Attiva eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente.
Descrizione Audio	Una traccia di narrazione verrà riprodotta per i non vedenti o per le persone con problemi di udito. Premere OK per visualizzare tutte le opzioni menu Descrizione Audio . Questa funzione è disponibile solo su supporto dal canale trasmesso.
Sorgenti	Qualora questa funzione sia supportata dalla TV, sarà possibile visualizzare il proprio numero ESN(*) e disattivare Netflix.
Netflix	(*) Il numero ESN è un numero D-16 cifre per i televisori, dato assegnato per identificare la TV.
Impostazioni dispositivo	Nota - Per lo streaming video 4K si richiede una banda minima pari a 25Mbps. Per visualizzare video 4K si consiglia di avere una connessione Internet di almeno 10Mbps. Per visualizzare video 4K HDR10+ si consiglia di avere una connessione Internet di almeno 15Mbps. Per visualizzare video 4K HDR10+ con la qualità HD o 4K, potrebbe richiedere un po' di tempo per elaborare. In caso di connessione lenta, questa operazione non sarà possibile. Verificare le capacità internet così come insieme quanta è tutt'uno del dubbio in mimo.
CEC	Con questa impostazione sarà possibile attivare e disattivare completamente la funzione CEC. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.
Accensione automatica CEC	Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI/CEC di accendere e la TV e di passare automaticamente alla sorgente ingresso. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.
Assistente Vocale	Avvia il processo di impostazione per questa funzione manualmente. Le opzioni Alexa Language, Alexa On/Standby, Alexa Alarm, Volume e Sign Out saranno disponibili se l'impostazione viene in precedenza completa. Cfr. la sezione Alexa Ready per ulteriori informazioni.
Alexa Built-in	
Alexa Language	Imposta la preferenza linguistica per Alexa.

Alexa On Standby	Abilita o disabilita la funzione Alexa On Standby. Se abilitata, Alexa sarà disponibile mentre la TV è in Standby. Nota: Questa funzione potrebbe influire sul consumo energetico del televisore.
Alexa Alarm Volume	Imposta il livello di volume per gli avvisi Alexa.
Funzionamento con Alexa	Usare questa opzione per uscire. Se si esce, la funzione Alexa Built-in sarà disabilitata.
Sign Out	Avvia il processo d'impostazione per questa funzione manualmente. Se la configurazione è stata completa in precedenza, l'opzione Sign Out sarà disponibile. Cfr. la sezione Alexa Ready per ulteriori informazioni.
Sign Out	Usare questa opzione per uscire. Se si esce, la funzione Works With Alexa sarà disabilitata.
Per Saperne di Più	Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.
Interruzione Menu	Modifica la durata di timeout per le schermate del menu.
LED Standby	Se viene impostata su Off, il LED standby non si accende quando la TV si trova in modalità standby.
HDMI (*)	È possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su On od Off . Per aggiungere il canale che si sta guardando a un menu Home, evidenziare l'opzione Aggiungi a Home nella scheda Modifica nel menu Canali e Prename OK . Nota: i comandi Sposte , rimuovi e Modifica nome nel menu TV > Canali > Modo TV non sono disponibili per i canali trasmessi da un operatore M7.
Aggiornamento software	Garantisce che nella TV sia installato il firmware più aggiornato. Premere OK per vedere le opzioni del menu.
Versione applicazione	Visualizza la versione dell'applicazione corrente.
Modalità sottotitoli	Questa opzione viene usata per selezionare quale modальia (sottotitoli) sarà disponibile. Il valore predefinito (sottotitoli DVB) qualora non disponibile, è impostato per l'opzione paese della Norvegia .
Spegimento automatico.	Spieghiamo ora desidererà di modo che la TV passi automaticamente in modalità standby quando non viene usata. Questo valore può essere impostato da 1 a 10s con step di 1 ms. Sarà possibile disattivare questa opzione impostandola su Disabled (disattivato).
Chiave Biss	Biss è un sistema di codifica del segnale satellitare usato per alcuni broadcast. Nel caso in cui sia necessario inserire una chiave Biss sulla trasmissione, sarà possibile usare questa impostazione. Evidenziazione Chiave Biss e premere OK per inserire le chiavi nel broadcast desiderato.
Modalità Negozio	Seleziona questa modalità per la visualizzazione del Negozio. Quando la Modalità Negozio è attivata, alcuni elementi nel menu TV potrebbero non essere disponibili.
Condivisione Audio Video	La funzione Condivisione Audio Video consente di condividere file salvati sullo smartphone o su PC tablet. Qualora si disponga di uno smartphone o di un tablet PC compatibile e si soffre di instabilità sarà possibile condividere i file utilizzando questa funzione.
Modo accensione	Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla Modalità accensione. Sono disponibili le opzioni Ultimo stato e Standby .
Telecomando virtuale	Attiva o disattiva la funzione di telecomando virtuale.
Mostra tutti i cookie salvati	Visualizza tutti i cookie salvati.
Elimina tutti i cookie salvati	Elimina tutti i cookie salvati.
OSS	Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.
Do Not Track	È possibile impostare la propria preferenza per quanto riguarda il comportamento di tracciamento dei servizi HubTV utilizzando questa opzione.

Configurazione delle impostazioni genitori	
	Le opzioni del menu Impostazioni genitori possono essere usate per porvi agli utenti di guardare alcuni programmi, canali, oltre che di utilizzare determinati menu. Queste impostazioni si trovano nel menu Impostazioni>Sistema>Genitori .
	Per utilizzare le opzioni del menu di blocco parentale sarà necessario inserire un codice PIN. Dopo aver digitato il numero di PIN corretto, verrà visualizzato il menu Impostazioni genitori .
	Blocco Menu: Questa impostazione permette o nega l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione della TV.
	Nota: Se l'opzione paese della Prima installazione è impostata su Francia, Italia o Austria , Blocco Genitori verrà impostato su 18 come valore predefinito .
	Blocco bambini: Se questa opzione è impostata su On , la TV può essere controllata dal telecomando in tal caso, i pulsanti di controllo sulla TV non funzioneranno.
	Blocco Internet: Se questa opzione è su On , le applicazioni che usano Internet saranno disattivate. Impostarla su Off per utilizzare nuovamente queste applicazioni.
	Imposta PIN: Definisce un nuovo numero PIN. PIN/CICAM predefinito: Questa opzione non sarà selezionata se non è inserito nessun numero PIN nell'allungamento GI della TV. SARÀ possibile modificare il PIN predefinito della CI CAM servendosi di questa opzione.
	TV PIN(*): Attivando o disattivando questa opzione sarà possibile permettere o impedire ad alcuni canali operativi M7 di ricevere richieste PIN. Queste richieste PIN forniscono un meccanismo di controllo degli accessi per i relativi canali. Qualora questa opzione sia impostata su On , non sarà possibile accedere ai canali che inviano richieste PIN senza inserire prima il PIN corretto.
	(*) Questa opzione è menu sarà disponibile solo se viene eseguita un installazione operatore M7.
	Nota: Il PIN predefinito deve essere impostato su 0000 o 1234 . Se è stato definito un PIN (richiesto in base alla selezione del paese) durante la prima installazione, utilizzare il PIN definito.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione e modello di linea nella **Prima Installazione**.

Guida elettronica ai programmi

Tramite la funzione Guida elettronica ai programmi del televisore è possibile visualizzare la programmazione degli eventi dei canali attualmente installati nella lista dei canali. Dipende dalla lista di trasmissione corrente se questa funzione è supportata o meno.

Per accedere alla guida ai programmi, premere il pulsante **Guida** sul telecomando. È inoltre possibile utilizzare l'opzione **Guida** nel menu TV.

Ci sono 2 tipologie diverse di layout di programma disponibili, **Lina temporale**, e **OraSuccessivo**. Per passare da un layout all'altro, evidenziare la scheda con il nome del layout alternativo nella parte superiore dello schermo e premere **OK**.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per navigare nel elenco programmi. Utilizzare il pulsante indietro **Back/Return** per utilizzare le opzioni delle schede sul lato superiore e dello schermo.

Programma linea temporale

In questa sezione di layout, tutti gli eventi dei canali elencati saranno visualizzati in base alla timeline. È sufficiente utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere l'elenco degli eventi. Evidenziare un evento e premere **OK** per visualizzare la menu delle opzioni dell'evento.

Premere il pulsante **Indietro Back/Return** per utilizzare le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la opzione **Filtro** e premere **OK** per visualizzare le opzioni **Successivo Giorno precedente** e **Giorno successivo**. Per modificare il layout, evidenziare la opzione **Zoom** e premere **OK**. È possibile utilizzare le opzioni **Giorno precedente** e **Giorno successivo** per visualizzare gli eventi del giorno precedente e del giorno successivo.

Evidenziare la scheda **Opzioni**, premere **OK** per visualizzare le seguenti opzioni:

Evidenzia Genero: Visualizza il menu **Evidenzia Genero**. Selezionare un genere e premere il pulsante **OK**. Saranno evidenziati tutti gli eventi della guida programmi che si adattano al genere selezionato.

Ricerca nella Guida: Visualizza le opzioni di ricerca. Usando questa funzione, è possibile eseguire una ricerca nel database della guida programmi in accordo al criterio selezionato. I risultati rilevanti saranno elencati.

OK: Visualizza l'evento attuale del canale evidenziato.

Zoom: Evidenziare e premere **OK** per visualizzare gli eventi in un intervallo di tempo più ampio.

Pulsante OraSuccessivo

In questa opzione di layout, verranno elencati solo gli eventi attuali e successivi dei canali in lista. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere l'elenco degli eventi.

Telecomando - nessun funzionamento

Nel caso in cui vengano trovati nuovi aggiornamenti, ne viene avviato lo scaricamento. Al termine del download verrà visualizzata un'avvertenza, premere **OK** per completare il processo di aggiornamento software, quindi riavviare la TV.

Ricerca di 3 AM e modalità aggiornamento

Servizi dei pulsanti direzionali per evidenziare un evento e premere il pulsante **OK** per visualizzare il menu **Opzioni**. Le seguenti opzioni sono disponibili:

- Selezione canale:** Utilizzando quest'opzione, è possibile passare al canale selezionato. La guida programmi verrà chiusa.
- Maggiori informazioni:** Visualizza, nel dettaglio, le informazioni sul programma selezionato. Utilizza i pulsanti di navigazione per scorrere il testo.
- Imposta Timer su Evento / Elimina Timer su Evento / Selezione**: Imposta l'imposta Timer su Evento a premere il pulsante **OK**. Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. Per annullare un timer impostato, evidenziare l'evento e premere il pulsante **OK**. Quindi, selezionare **Elimina Timer su Opzione** il timer verrà annullato.

Note: Non è possibile passare ad altri canali mentre c'è una registrazione o un timer attivo sul canale attuale.

Non è possibile regolare e impostare lo stesso timer per due opzioni diverse, con lo stesso intervallo di tempo.

Service di televideo

Premere il pulsante **Text per accedere**. Premere nuovamente per attivare la modulazione che consente di visualizzare la pagina televideo e la trasmissione TV contemporaneamente. Prendere ancora una volta per uscire. Quando è disponibile il sistema FASTEXT, le sezioni della pagina del televideo sono codificate a colori, e possono essere selezionate premendo tasti colorati. Attenersi alle istruzioni visualizzate a video.

Televideo digitale

Premere il pulsante **Text per visualizzare le informazioni sul televideo digitale**. Utilizzando i pulsanti colorati con pulsanti cursore e col pulsante **OK**, il metodo di funzionamento può variare a seconda del contenuto del televideo digitale. Attenersi alle istruzioni visualizzate a video sulla schermata del televideo digitale. Quando viene premuto nuovamente il pulsante **Text**, la TV torna alla trasmissione TV.

Aggiornamento software

La TV è in grado di trovare e aggiornare il firmware sui canali di trasmissione e tranne Internet.

Ricerca aggiornamento software tramite interfaccia utente

Summen principale selezione della impostazione>Sistema e poi Altro. Accedere a **Aggiornamento software** e premere il pulsante **OK**. Selezionare **Cerca aggiornamenti**, quindi premere il **tasto OK** per controllare la presenza di un nuovo aggiornamento dal menu Audio.

Le batterie potrebbero essere state inserite in modo errato. Rimandare alla sezione "Inserimento delle batterie" nel telecomando.

È possibile che non vi sia nessun dispositivo connesso.

- Controllare i cavi AV e collegamenti del dispositivo.
- Controllare che il dispositivo sia acceso.

L'immagine non è centrata nella sorgente VGA.

Per fare in modo che la TV centri automaticamente l'immagine, entrare nel menu **Posizione PC** nel menu **Immagine**, evidenziare **Autoposizionamento** e premere **OK**. Attendere il completamento. Per impostare manualmente la posizione dell'immagine, utilizzare le opzioni **Posizione H e Posizione V**. Selezionare l'opzione desiderata e utilizzare i tasti direzionali Destra e Sinistra sul telecomando per impostarla.

Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti

La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Premere il tasto Power della TV oppure

Immagine di qualità scadente

- Verificare di aver eseguito correttamente la sincronizzazione della TV.
- Il segnale di livello basso può provocare distorsioni dell'immagine. Controllare i collegamenti dell'antenna.
- Controllare di aver inserito la frequenza di canale corretta qualora si stia eseguita la procedura di sincronizzazione manuale.

Nessuna immagine

- La TV non riceve nessun segnale. Asciugarsi d'aver selezionato la fonte di ingresso corretta.
- L'antenna è collegata correttamente?
- Il cavo dell'antenna è danneggiato?
- Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?

In caso di errore, contattare il rivenditore.

Assenza di audio

- Verificare che l'audio della TV sia disattivato.
- Premere il pulsante **Mute** o alzare il volume per controllare.
- L'audio viene emesso solo da un altoparlante, controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu Audio.

Compatibilità seconale AV e HDMI

A tabella che segue illustra alcune delle modalità di visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non supportare tutte le risoluzioni.

Compatibilità segnale AV e HDMI

Segnali supportati
PAL

Indice	Risoluzione	Frequenza	AV posteriore	NTSC4:3
1	640x350	85Hz	o	o
2	640x480	60Hz	o	o
3	640x480	72Hz	o	o
4	640x480	75Hz	480p	60Hz
5	800x600	56Hz	576l	576p
6	800x600	60Hz	720p	50Hz,60Hz
7	800x600	72Hz	1080p	50Hz,60Hz
8	800x600	76Hz	480i	o
9	1024x768	60Hz	480p	60Hz
10	1024x768	70Hz	60Hz	o
11	1024x768	75Hz	50Hz	o
12	1024x768	85Hz	576l	576p
13	1152x864	75Hz	720p	50Hz,60Hz
14	1280x968	60Hz	1080i	50Hz,60Hz
15	1280x968	75Hz	o	o
16	1280x960	60Hz	24Hz,	
17	1280x960	75Hz	25Hz,	
18	1280x1024	60Hz	30Hz,	o
19	1280x1024	75Hz	50Hz,	
20	1360x968	60Hz	60Hz,	
21	1360x968	60Hz		
22	1400x1050	59Hz	24Hz,	
23	1400x1050	60Hz	25Hz,	
24	1400x1050	75Hz	3840x2160p	o
25	1440x900	60Hz	50Hz,	
26	1440x900	75Hz	60Hz	
27	1600x1200	60Hz	24Hz,	
28	1600x1200	59Hz	25Hz,	
29	1680x1050	60Hz	4096x2160p	
30	1920x1080	60Hz	50Hz	

Formati di file suonatori non standardi

Formati video compatibili

Formato	Estensione file	Codec Video	Audio
mpg / mpg / dat / wob	.mpg / .mpg / .dat / .wob	MPEG 1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts / trp / m2ts / mts	.ts / .trp / .m2ts / .mts	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, MPEG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
avi	.avi	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, MPEG	MPEG Layer 1/2/3, AAC
mp4 / m4a / m4v	.mp4 / .m4a / .m4v	MPEG 1/2, H.263, AAC	MPEG Layer 1/2/3, AAC
mov / qt / 3gp / 3gp2 / 3gp	.mov / .qt / .3gp / .3gp2 / .3gp	MPEG 1/2, H.264, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AAC
mkv	.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AAC
flv	.flv	Sorenson S3, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC
ogg / ogg	.ogg / .ogg	MPEG4 / 2, MPEG4	MP3, WMA
wmv	.wmv	MPEG4, WMV3	WMA, AAC-NB
rmvb	.rmvb	RV30, RMVB	COOK, AAC-LC / HE-AAC
webm	.webm	Vorbis	OUPUS
vob	.vob	VOB	VOB

Formati immagine compatibili

Estenzione file	Formato
.jpg .jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff .tif	TIFF
.webp	WebP

Formati audio compatibili

Estensione file	Formato
	Formato
mp3,	Audio
ac3,	mp3
aac,	ac3
wma	AAC
wav	WMA
flac	MPEG Layer 1/2/3, AAC, FCM
ogg	FLAC
cogg	Vorbis
m4a,	AAC

X: Non disponibile Q: Disponibile

AVV. Non risponda, o disponibile
In certi casi i segnali della TVLCD possono non essere visti e visualizzati correttamente. Il problema può essere causato dall'incompatibilità - con gli standard dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale ecc.). Se si dovesse verificare tali problemi, rivolgersi alla venditore o produttore dei dispositivi.

Formati sottodotti compatibili

Sottodotti esterni	
Estensione	Specifiche
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.asf	SubRipper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.mkv	Micro DVD / TMDPlayer / MP4Player
.mp3	MF2
.mp4	Sami
.avi	JACCSUB
.pls	TTML
.ttml	SOTTOTITOLI.DVD
.txt / .sub	-
.rc	-

Sottodotti interni	
Estensione	Specifiche
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat / .mpg / .mpeg	Sottotitoli DVD
.vob	Sottotitoli DVD. TEXT
.m4v	-

Risoluzioni DVI supportate

In fase di collegamento del dispositivo alla TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione), imbandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x	x			x	
800x600	x	x			x	
1024x768	x	x	x		x	
1280x768		x	x		x	
1280x960		x	x		x	
1360x768	x					
1360x768	x				x	
1280x1024	x			x		
1410x1050	x			x		
1600x900	x					
1920x1080	x					


Risoluzioni

In base al collegamento del dispositivo alla TV (usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione)), imbandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

Connettività

Collegare a una rete cablata

- Sarà necessario disporre di un modem/router connessi a una connessione a banda larga attiva.
- Collegare la TV al modem/router tramite cavo Ethernet. C'è una porta LAN sulla parte posteriore della TV.




1. Connessione ISP a banda larga

2. Cavo LAN (ethernet)

3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Per configurare le impostazioni cablate fare riferimento alla sezione **Retet nel menu Impostazioni**.

• Si può collegare la TV alla rete LAN a seconda della configurazione di rete. In tal caso, usare un cavo ethernet per collegare la TV direttamente alla presa a muro o della rete.



1. Presa di rete a parete

2. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Configurazione delle impostazioni del dispositivo cablato

Tipo di segnale

Il tipo di segnale può essere selezionato come:

- Dispositivo Cablato
- Dispositivo wireless

In base alla connessione attiva alla TV:

- Disattivato, in base alla connessione attiva alla TV.

Selezione dispositivo Cablato se si sta eseguendo il collegamento tramite Ethernet.

Test velocità Internet

Evidenziare Test velocità Internet e premere il pulsante OK. La TV controllerà la presenza di connessione internet e visualizzerà il risultato al termine.

Impostazioni Avanzate

Evidenziare Impostazioni Avanzate e premere il pulsante OK. Sarà visualizzata successivamente la schermata Impostazioni IP e DNS sulla TV. È possibile modificare le impostazioni IP e DNS sulla TV. Evidenziare la voce desiderata e premere il pulsante Sinistro o Destro per modificare l'impostazione da Automatica a Manuale. Ora sarà possibile accedere ai valori IP Manuale e/o DNS Manuale. Selezionare la voce desiderata dal menu e inserire i nuovi valori secondo i pulsanti numerici del telecomando. Evidenziare Salva e premere il tasto OK per salvare le impostazioni al termine.

Collegamento wireless

Collegamento a una rete wireless

La TV non può essere collegata alle reti con SSID nascosto. Per rendere il modem SSID visibile, modificare le impostazioni SSID tramite il software del modem.



Collegamento a una rete wireless

Evidenziare Connessione ISP a banda larga. Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un router N-wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) con bande 2.4 e 5 GHz simultaneamente. Ottimizzato per uno streaming HD più fluido e più veloce, trasferimenti file e gioco HD.

- La frequenza e il canale variano seconda dell'area.
- La velocità di trasmissione varia a seconda della distanza e del numero di ostacoli tra i prodotti di trasmissione. La configurazione dei prodotti, le condizioni delle onde radio, il traffico di linea e i prodotti usati. La trasmissione può essere interrotta o disconnessa in base alle condizioni delle onde radio, DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN (WPS o WPS2). I valori standard della velocità di trasmissione sono i valori

Interruzione durante la riproduzione o reazioni lente

Display Wireless
Il display wireless è uno standard per la trasmissione in streaming di contenuti video e audio. Questa funzione consente di usare la TV come dispositivo di visualizzazione wireless.

Connessione a Internet non connesso e verrà visualizzato come
Lo stato del collegamento verrà visualizzato come "Connesso o Non connesso" e verrà visualizzato nell'area delle velocità effettive di trasmissione dei dati. La posizione in cui la trasmissione è migliore varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

La funzione Wireless della TV supporta i modemi 802.11 del tipo a/b/g & n. Consigliamo di usare il protocollo di comunicazione IEEE 802.11n per evitare possibili problemi in fase di visualizzazione di video.

Modificare il SSID del modem se sono presenti altri modemi nelle circostanze con lo stesso SSID. In caso contrario, si potrebbe riscontrare problemi di connessione. Usare la connessione via cavo in caso di problemi con la connessione wireless.

Configurazione delle impostazioni del dispositivo wireless
Aprire il menu **Impostazioni di rete** e selezionare **Tipo di rete come Dispositivo wireless**, per avviare il processo di connessione.

Selezionare l'opzione Corca reti wireless fare clic su OK per iniziare la ricerca delle reti wireless disponibili. Tutte le reti trovate compariranno in una lista. Selezionare la rete desiderata e premere OK per connetterci.

Note: Se il modem supporta la modalità N, si dovranno impostare le modalità N. Se la rete wireless è protetta da password, inserire la chiave corretta usando la tastiera virtuale. Sarà possibile usare questa tastiera mediante i tasti di navigazione e il tasto OK del telecomando.

Attendere fino a quando l'indirizzo IP viene visualizzato sulla schermata.

Cio significa che il collegamento è stabilito. Per scollegarsi da una rete wireless, premere il tasto di segnale e premere i pulsanti Sinistra e Destra per impostare su Disattivato.

Quando il router dispone di WPS, sarà possibile collegarsi direttamente al modem/router senza inserire la password o senza aggiungere come prima cose la rete. Selezionare l'opzione "Premere WPS sul proprio router wifi", premere il pulsante OK. Andare sul dispositivo modem/router e prenere il pulsante WPS per eseguire la connessione. Dopo che il dispositivo sarà connesso si vedrà una conferma di connessione TV. Selezionare OK per procedere. Non è richiesta nessuna ulteriore configurazione.

Evidenziare Test a velocità Internet e premere il tasto OK per controllare le velocità di connessione ad Internet. Evidenziare Impostazioni avanzate e premere il pulsante OK per aprire le menu impostazioni avanzate. Usare i tasti di navigazione e i tasti numerici per eseguire le impostazioni. Evidenziare Salva e premere il tasto OK per salvare le impostazioni al termine.

Altre informazioni

Connessione a Internet non disponibile /
Nel caso in cui MAC address del PC o del modem sia stato registrato in modo permanente, è possibile che la TV non si colleghi a Internet. In questo caso, il MAC address viene autenticato ogni volta che ci si collega a Internet. Si tratta di una precauzione per evitare accessi non autorizzati. Dato che la TV dispone del proprio MAC address, il fornitore del servizio Internet può contravvenire il MAC address della propria TV.

Per questa ragione, la TV non può essere connessa a Internet. Contattare il proprio fornitore del servizio Internet e richiedere informazioni su come collegare un dispositivo diverso, ad esempio una TV, a Internet.

Indirettamente, la connessione potrebbe non essere disponibile a causa di un problema di firewall. Nel caso in cui si riscontri questo tipo di problema, rivolgere al proprio fornitore del servizio Internet. Un firewall potrebbe essere la causa di un problema di connettività e identificazione in fase di utilizzo della TV in modalità Condivisione Audio Video oppure, quando si sta svolgendo tramite la funzione Condivisione Audio Video.

Collegare come prima cosa il dongle USB alla TV, qualora quest'ultima non disponga della funzionalità WLAN.

Quindi, premere il pulsante Source sul telecomando e passare alla sorgente Wireless Display
Comparare schematicamente, a indicare che la TV è pronta per il collegamento.

Aprire l'applicazione di condivisione sul dispositivo mobile. Queste applicazioni hanno un nome diverso per ogni marca, rimandiamo al manuale di istruzioni del dispositivo mobile per informazioni dettagliate in merito.

Eseguire la ricerca del dispositivo. Dopo aver selezionato la TV dopo aver eseguito il collegamento, lo schermo del dispositivo verrà visualizzato sulla TV.
Note: Questa funzione potrebbe non essere usata solo se il dispositivo supporta questa funzione. Qualora vi sia incontrato un problema di connessione, controllare che la versione del sistema operativo in uso supporta questa funzione. Ci potrebbe essere un problema di incompatibilità con le versioni di sistemi operativi rilasciate successivamente alla produzione della TV in oggetto. I procedimenti di scansione e connessione differiscono a seconda del programma usato.

Connattività Risoluzione dei problemi
Rete wireless non disponibile
• Verificare che i firewalls della rete consentano la connessione wireless della TV.

Attivazione Wake-on LAN
Wake-on-LAN (WoL) e Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) sono standard che consentono di accendere o risvegliare un dispositivo con un messaggio di rete. Il messaggio viene inviato al dispositivo tramite un programma eseguito su un dispositivo remoto connesso alla stessa rete area locale, ad esempio uno smartphone.

La TV è compatibile WoL e WoWLAN. Questa funzione potrebbe essere disabilitata durante il primo processo di installazione. Per attivare questa funzione impostare l'opzione Attivazione della funzione impostare rete su On. Sarà necessario che entrambi i dispositivi, dal vostro router, inviano il messaggio di rete alla TV, e la TV stessa, siano connessi alla stessa rete. La funzione Wake On è supportata solo per i dispositivi Android e può essere usata unicamente tramite le applicazioni YouTube o Netflix.

Per usare questa funzione la TV e il telecomando dovranno essere connessi almeno una volta mentre la TV è accesa. Se la TV viene spenta, la connessione deve essere riabilitata successivamente. Altrimenti la funzione non sarà disponibile. Ciò non vale quando la TV viene messa in modalità standby. Qualora si desideri che la TV consumi meno energia quando è in standby, sarà possibile disattivare questa funzione impostando l'opzione Attivazione su Off.

Connessione a Internet non funzionante /
Nel caso in cui il MAC address del PC o del modem sia stato registrato in modo permanente, è possibile che la TV non si colleghi a Internet. In questo caso, il MAC address viene autenticato ogni volta che ci si collega a Internet. Si tratta di una precauzione per evitare accessi non autorizzati. Dato che la TV dispone del proprio MAC address, il fornitore del servizio Internet può contravvenire il MAC address della propria TV.

Per questa ragione, la TV non può essere connessa a Internet. Contattare il proprio fornitore del servizio Internet e richiedere informazioni su come collegare un dispositivo diverso, ad esempio una TV, a Internet.

Indirettamente, la connessione potrebbe non essere disponibile a causa di un problema di firewall. Nel caso in cui si riscontri questo tipo di problema, rivolgere al proprio fornitore del servizio Internet. Un firewall potrebbe essere la causa di un problema di connettività e identificazione in fase di utilizzo della TV in modalità Condivisione Audio Video oppure, quando si sta svolgendo tramite la funzione Condivisione Audio Video.

Domino non valido
Verificare di aver già eseguito l'accesso al PC con nome utente/password e garantire anche che il dominio sia attivo, prima di dividere eventuali file nel programma server media su PC. Nel caso in cui il dominio non sia valido, vi potrebbe essere di consiglio di cambiare il nome del dominio in fase di consultazione dei file in modalità Condivisione Audio Video.

Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio Video
La funzione di Condivisione Audio Video è uno standard che semplifica il processo di visualizzazione di componenti elettronici digitali e ne rende più semplice l'uso in una rete domestica.

Questo standard consente di visualizzare e riprodurre foto, musica e video memorizzati nel server multimediale collegato alla rete domestica.

1. Installazione Software Server
La funzione di Condivisione Audio/Video non può essere usata se il programma server non è installato sul PC, oppure se il software media server richiesto non è installato sul dispositivo associato. Preparare il PC con un programma server adeguato.

Connessione Internet
Consultare il manuale delle istruzioni del modem wireless per ottenere informazioni sull'area di servizio interna, la velocità di connessione, la qualità dei segnali e altre impostazioni. Per il modem, è necessaria una connessione ad alta velocità.

I servizi internet di terzi potrebbero cambiare e essere interrotti o limitati in qualsiasi momento.

Browsr Internet

2. Collegamento a una rete cablata o wireless
Cfr. i capitoli Connessioni Cablata / Wireless per informazioni dettagliate sulla configurazione.

3. Attivare la Conddivisione Audio Video

Accedere al menu Impostazioni>Sistema>Altro e attivare l'opzione AV/S.

4. Riproduzione di file conddivisi mediante Browser multimediale

Selezionare l'opzione AVS nel menu Sorgenti utilizzando i pulsanti di navigazione e fare clic su OK. I dispositivi media sono disponibili compartirli con altri utenti. Selezionare PROCEDE e premere OK per continuare. Verrà visualizzata la barra multimediale. Rimandiamo alla sezione Manu Browsermultimediale per ulteriori informazioni sulla riproduzione dei file.

Nel caso in cui si verifichi un problema con la rete, spegnere la televisione scollegandola dalla presa a parete e ricollegandola. Le modalità Tiche e jump non sono supportate dalla funzione Conddivisione Audio Video.

Utilizzare l'PC/HDD/Media Player o qualsiasi altro dispositivo compatibile con la connessione cablata per ottenere una più elevata qualità di riproduzione.

Usa la connessione LAN per una conddivisione filo fra i dispositivi fissati quali ad esempio computer.

Note: Alcuni PC potrebbero non consentire l'uso della funzione Conddivisione audio video a causa di impostazioni di amministrazione e sicurezza (ad esempio PC aziendali).

AVS

E' possibile accedere alle applicazioni installate sul televisore dal menu Applicazioni. Evidenziare un'applicazione e premere OK per aviarla. Per gestire le applicazioni installate sul televisore, aggiungere nuove applicazioni o visualizzare tutte le applicazioni disponibili in modalità schermo intero, evidenziare l'opzione Aggiungi altro e premere OK.

Con questa opzione è possibile aggiungere un'applicazione installata al menu principale, aviarla o rimuoverla. Le applicazioni rimosse non saranno più accessibili dal menu Applicazioni. Per entrare nel negozio evidenziare logo del canale in alto a sinistra e premere OK. Verranno visualizzate le applicazioni disponibili nel negozio. Utilizzare i pulsanti direzionali per evidenziare l'applicazione e premere OK. Evidenziare l'opzione Aggiungi alle applicazioni e premere di nuovo OK per aggiungere l'applicazione selezionata al menu delle applicazioni.

Per accedere rapidamente al menu Aggiungi altro, è possibile premere il pulsante Internet sul telecomando, se disponibile.

Note:

I possibili problemi dipendenti dall'applicazione potrebbero essere causati dal provider del servizio.

Evidenziare una minatura Compositore veloce e premere il pulsante OK per visitare il sito web relativo. La TV è compatibile col mouse USB. Collegare il mouse o l'adattatore del mouse wireless all'ingresso HDTV della TV per una navigazione più facile e più rapida.

Alcune pagine web contengono contenuti flash. Non sono supportate dal browser.

La TV non supporta il processo di download da internet tramite browser.

Non sono supportati tutti i siti presenti su internet. A seconda del sito si potrà poter verificare il problema di contenuto. In modo del tutto simile, potrebbe non essere possibile riprodurre i contenuti video.

Sistema HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è un nuovo standard di settore che combina in modo integrato i servizi TV forniti tramite trasmissione via cavo con i servizi consegnati tramite banda larga e consente di accedere a Internet unicamente per i servizi di consumo che usano TV e setup box. I servizi trasmessi tramite HbbTV comprendono canali di trasmissione TV tradizionale, servizi di catch-up, video-on-demand, EPG, pubblicità interattiva, applicazioni multimediali.

Le applicazioni HbbTV sono disponibili sui canali in cui sono segnalate dall'emittente. L'emittente marca un'applicazione come "autoscatto" e viene avviata in modo automatico dalla piattaforma. Le applicazioni in Smart Center

Smart Center è un'applicazione mobile che funziona su piattaforme iOS e Android. Col proprio tablet o telefono sarà possibile trasmettere in streaming con facilità i vostri programmi e spettacoli preferiti nella prima installazione. Questa funzione potrebbe essere disponibile nei menù Impostazioni>Impostazioni privata>Icona che fa parte del menu Impostazioni>Sistema>Altro

Smart Center

Non è possibile attivare o disattivare questa funzione dal menu Altro in Impostazioni Sistema. A seconda del modello del televisore è definita una serie di passi nella prima installazione. Questa funzione potrebbe essere disponibile nei menù Impostazioni>Impostazioni privata>Icona che fa parte del menu Impostazioni>Sistema>Altro

Per iniziare

Per usare le funzioni basate su internet, il modem/router deve essere collegato a internet.

IMPORTANTE: Verificare che la TV e il dispositivo mobile siano collegati alla stessa rete.

Per la funzione di condivisione multimidia deve essere attivata l'opzione di Condivisione Audio Video (solo disponibile). Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare il menu Impostazioni>Sistema>Altro e premere OK.

Evidenziare la barra di controllo e premere OK.

L'applicazione può continuare a funzionare.

* L'applicazione può essere conclusa.

* L'applicazione può essere conciliata e può essere lanciata un'altra applicazione tasto rosso di avvio automatico.

HbbTV consente il recupero delle applicazioni sia dalla banda larga che dalla trasmissione. L'ente che si occupa della trasmissione può attivare entrambe le modalità a suo voljo. Nel caso in cui la piattaforma non disponga di una piattaforma operativa, può ancora lanciare applicazioni trasmesse sull'applicazione. Le applicazioni di tasto rosso di avvio automatico forniscono solitamente collegamenti ad altre applicazioni. L'utente può passare ad altre applicazioni servendosi dei collegamenti forniti. Le applicazioni dovrebbero fornire un modo per chiudersi, al normale uscita a pulsante Esci.

Le applicazioni HbbTV si servono di tasti del telecomando per interagire con l'utente. Quando viene lanciata un'applicazione HbbTV, il controllo di alcuni tasti appartenenti all'applicazione. La selezione dei canali numerici, ad esempio, potrebbe non funzionare su un'applicazione televisivo, in cui i numeri indicano i numeri di pagina.

HbbTV richiede che la piattaforma sia dotata della possibilità di eseguire Streaming AV. Molte sono le applicazioni che forniscono Streaming AV. Solo le applicazioni che forniscono Streaming AV sono in grado di fornire il servizio VO (Video on demand).

Per vedere la barra di controllo, spostare il cursore verso la parte superiore della pagina o premere il pulsante Back/Return. Le opzioni Cronologia, Schermi e Segnalibri e la barra della barra che compare quando i pulsanti precedenti/successivo, che sono disponibili, sono visibili.

Per navigare nel browser e web, servirsi dei pulsanti direzionali sul telecomando o su un mouse collegato. Per vedere la barra di controllo, spostare il cursore verso la parte superiore della pagina o premere il pulsante Back/Return. Le opzioni Cronologia, Schermi e Segnalibri e la barra della barra che compare quando i pulsanti precedenti/successivo, che sono disponibili, sono visibili.

Per aggiungere un sito web desiderato, spostare il cursore verso la parte superiore della pagina o premere il pulsante Back/Return. Le opzioni Cronologia, Schermi e Segnalibri e la barra della barra che compare quando i pulsanti precedenti/successivo, che sono disponibili, sono visibili.

Evidenziare il pulsante OK. Quando, premere l'opzione Aggiungi a compositore veloce e premere il pulsante OK. Rimpicciolire gli spazi bianchi per Nome e Indirizzo. Evidenziare OK e premere il pulsante OK per aggiungere. Mentre ci trovi sulla schermata si può aggiungere alle finestre Compositore veloce evidenziare il pulsante Vewd e premere il pulsante OK. Quando, evidenziare l'opzione Aggiungi a compositore veloce nel sottomenu, quindi premere nuovamente il pulsante OK. Nome e Indirizzo verranno impostati automaticamente a seconda del sito che si sta visitando. Evidenziare OK e premere il pulsante OK per raggiungere.

Se è inoltre possibile usare le opzioni menu Vewd per gestire il browser. Evidenziare il pulsante Vewd e premere il pulsante OK per vedere le opzioni disponibili, specifiche e generali.

Ci sono vari modi per cercare o visitare siti web usando il browser web.

Inserire l'indirizzo di un sito web (URL) nella barra di ricerca e basterà digitare, quindi evidenziare il pulsante Invia tramite la tastiera virtuale; quindi premere il pulsante OK per visitare il sito.

Inserire la parola chiave / le parole chiave nella barra di ricerca / barra dell'indirizzo ed evidenziare il pulsante Invia sulla tastiera virtuale; quindi premere il pulsante OK per avviare una ricerca per i siti web collegati.

Installare l'applicazione Smart Center adeguata sul proprio dispositivo mobile.

Avere l'applicazione smart center. Qualora tutti i collegamenti siano configurati correttamente, si vedrà il nome della TV comparsa nel proprio dispositivo mobile. Qualora il nome della TV non compaia sul televisore, attendere alcuni istanti e toccare il widget **Aggiorna**, selezionare la propria TV dall'elenco.

Schemata dispositivo mobile

Sulla schermata principale compaiono varie schede per accedere a varie funzioni. L'applicazione recupera l'elenco reale dei canali dalla TV al suo avvio.

I MIEI CANALI: Vengono visualizzati i primi quattro canali recuperati dalla TV e fare clic sulle antenne per visualizzare le pagine dettaglio.

REGISTRAZIONI: Sarà possibile visualizzare le registrazioni attive (ovvero disponibili) e il promemoria tramite questa scheda. Per eliminare una delle voci sarà sufficiente premere l'icona elmina che si trova su ogni riga.

EPG (Guida programmazione elettronica): Sarà possibile visualizzare i programmi delle trasmissioni degli elenchi canali selezionati tramite questa scheda. Sarà anche possibile navigare nei vari canali prenendo il canale selezionato sulla griglia EPG. Si prega di notare che il aggiornamento delle informazioni EPG potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda delle rete e della qualità del servizio web.

Note: Connessione e Internet richesse per le informazioni EPG basate su WEB.

IMPOSTAZIONI: Configurare le applicazioni a seconda delle proprie preferenze. Sarà possibile modificare questa impostazione in seguito.

Blocco automatico (solo in iOS): Lo schermo del dispositivo si spegnerà automaticamente dopo un po' di tempo. L'opzione predeterminata è quella che significa che lo schermo rimane sempre acceso.

Attivazione automatica FollowMeTV: La funzione FollowMeTV (ovvero disponibile) si riavvierà automaticamente quando questa impostazione viene attivata. L'opzione predeterminata è disattivata.

Auto-connessione alla TV: Quando questa opzione viene attivata, il dispositivo mobile si collega automaticamente all'ultima TV collegata e sulla schermata di ricerca TV.

Modifica TV (solo in iOS): Mostra la TV attualmente collegata. Sarà possibile premere questa impostazione per accedere alla schermata "TV search" e passare a una TV diversa.

Modifica elenco canali personalizzato: Sarà possibile modificare l'elenco canali personalizzato servendosi di questa impostazione.

Scelta soggetto elenco canali: Sarà possibile scegliere la sorgente elenco canali da usare nella applicazione. Le opzioni sono "Elenco TV" e "Elenco preferiti". In aggiunta, è possibile attivare l'opzione "Ricorda la mia scelta" per impostare la sorgente elenco canali selezionata come scelta fissa. In questo caso, se la sorgente selezionata è disponibile verrà usata nell'applicazione.

Versione numero: Visualizza la versione dell'applicazione corrente.

Pagina dettaglio

Per aprire la pagina dettaglio, toccare un programma. Sulla schermata pagina dettaglio sarà possibile ottenere informazioni dettagliate dei programmi presenti in questa pagina. Si troveranno le schede "Dettagli", "Cas&Crew" e "Video".

DETTAGLI: Questa scheda fornisce il riassunto e informazioni relativamente al programma selezionato. Ci sono anche link alle pagine Facebook e Twitter del programma selezionato.

CAST & CREW: Mostra tutte le persone che hanno contribuito al programma.

VIDEOS: Fornisce video su YouTube relativi al programma selezionato.

Note: Per alcune funzioni potrebbe essere necessaria la connessione a Internet.

Funzione FollowMeTV (solo disponibile)

Toccare il widget **FollowMe TV** che si trova nel menu angolo inferiore sinistro dello schermo del dispositivo mobile per modificare il layout della funzione **FollowMe**.

Toccare l'icona play per avviare lo streaming del contenuto dalla TV verso il dispositivo mobile. Disponibile se il dispositivo è nella zona di copertura del router.

Modo Specchiativo

Questa modalità della funzione FollowMeTV è attivata in modalità predefinita e consente lo streaming dei contenuti da qualsiasi altra sorgente TV selezionata con il dispositivo mobile.

Note:

Si prega di notare che sono supportati solo i canali SD e HD digital (DVB-T/CS).

Note: L'interfaccia utente dell'applicazione Smart Center è soggetta a variazioni a seconda della versione installata sul dispositivo.

Le prestazioni di streaming possono variare a seconda della qualità della connessione.

Pagina Media Share

Per accedere al widget **Media Share** toccare la **Microphone** sull'angolo inferiore sinistro dello schermo. Qualora venga premuto il widget **Media Share** viene visualizzata una schermata dalla quale è possibile selezionare il tipo di multimediale da dividere con la TV.

Note: Non sono supportati tutti i formati di file immagine. Questa funzione non funziona se la funzione di Condivisione Audio e Video non è supportata.

Funzione Smart Remote

Sarà possibile usare il dispositivo come telecomando per la TV, dopo averlo collegato con la stessa. Per usare le funzioni del telecomando toccare la **Freccia su** sull'angolo inferiore sinistro dello schermo.

Riconoscimento vocale

• Collegare la Microphone Box all'apparecchio TV • Utilizzare l'opzione **Alexa Built-in** nel menu **Impostazioni** > **Sistema** > **Assistente Vocale** • Seguire la procedura di prima installazione sul televisore. La procedura di guida di installazione verrà visualizzata al termine del processo di installazione

La procedura guidata di installazione guiderà nel processo di configurazione. Si rimanda al manuale dell'utente della Microphone Box per ulteriori informazioni.

Funzione con Alexa

Con Alexa è possibile controllare le funzioni del televisore. Per farlo, il processo di installazione dovrebbe essere completato. La configurazione può essere eseguita come descritto di seguito.

• Utilizzare l'opzione **Works With Alexa** nel menu **Impostazioni** > **Sistema** > **Assistente Vocale** • Seguire la procedura di prima installazione sul televisore. La procedura di guida di installazione verrà visualizzata al termine del processo di installazione

Processo di installazione

La procedura guidata di installazione guiderà nel processo di configurazione.

• Quando si esegue installazione sul televisore per la prima volta, la procedura guida di installazione di Alexa verrà visualizzata al termine del processo di installazione. Nella prima schermata, evidenziare l'opzione **Ufferton Informazioni e premere OK**. Nella schermata successiva si riceveranno informazioni sulla funzione. Selezionare **Accetta** e premere **OK** per procedere.

Se si salta la procedura guida di configurazione dopo la prima installazione e si utilizza l'opzione **Works With Alexa** nel menu **Impostazioni** > **Sistema** > **Assistente Vocale** per eseguire

• Collegare la Microphone Box alla **Microphone** / **Normali (midp)**, **Game (high)** ed **Extra Large (high)** / **Opzionale** con schermi da 10" più piccoli non sono supportati.

Per i dispositivi iOS sono supportati gli schermi di tutte le dimensioni. Per i dispositivi iOS sono supportati gli schermi di tutte le dimensioni.

L'interfaccia utente dell'applicazione Smart Center è soggetta a variazioni a seconda della versione installata sul dispositivo.

manualmente la configurazione in un secondo momento. Nella prima scommessa si riceveranno informazioni sulla funzione. Selezionare **Accetta** e premere **OK** per proseguire.

- Verà creato un codice di autenticazione e verrà visualizzato sullo schermo. Utilizzare il computer o qualsiasi altro dispositivo con accesso a Internet per accedere all'indirizzo Internet (URL) visualizzato sullo schermo. Siverra indirizzati a una pagina in cui è possibile accedere al proprio account Amazon, se non si è già effettuato l'accesso. Quindi si verrà indirizzati a una pagina in cui inserire il codice di autenticazione presente sulla TV e connettere la TV al proprio account Amazon.

- Se il collegamento del televisore, chiamato "Friendly Name", cioè nome amichevole (**FN**), Un "Nome amico" è un nome che associa ai vostri TV, come TV Sabato", "TV Cucina", "TV Sala da pranzo", ecc. Scoprirete un nome facile da pronunciare. Pronunciare questo nome per comunicare ad Alexa il comando per controllare. Al termine, evidenziate **OK** e premete **OK**.

• Dgli esempi sull'uso della funzione veranno visualizzati nella schermata successiva. Premete **OK** per finire la procedura di configurazione.

Se il processo di configurazione è stato eseguito dopo la prima installazione, si ritorna alla prima schermata della procedura guidata di configurazione quando si preme **OK**. In questo caso, premere **Esci** o evidenziare **Impostazione successiva** e premere **OK** per uscire dalla configurazione.

Una volta completato il processo, sarà possibile controllare le funzioni del televisore con Alexa.

Esempi di Comandi

Ecco alcuni comandi vocali che è possibile utilizzare:

Comando	Funzione
Alexa, rewind on FN (Alexa, ricordi)	Ravvolgi il file in riproduzione
Alexa, turn off FN (Alexa, spegni)	Imposta il volume al livello specifico
Alexa, turn up FN (Alexa, aumenta il volume su FN)	Aumenta il volume di 10 unità
Alexa, turn down FN (Alexa, abbassa il volume di 10 unità)	Abbassa il volume di 10 unità
Alexa, mute FN (Alexa, silenzia)	Silenzia il suono
Alexa, unmute FN (Alexa, riporta il silenzio su FN)	Riporta il suono
Alexa, change the input to "input_name" on FN (Alexa, cambia la fonte in "Nome_fonte" su FN)	ITV cambia la fonte con il nome specificato (es. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN (Alexa, cambia canale su "Nome_canale" su FN)	ITV cambia canale sintonizzandosi sul canale specificato (es. Canale 200)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, cambia canale su "Nome_canale" su FN)	ITV cambia canale sintonizzandosi sul canale specificato
Alexa, channel up on FN (Alexa, avanti di un canale su FN)	ITV cambia canale sintonizzandosi sul canale più alto, se disponibile.
Alexa, channel down on FN (Alexa, indietro di un canale su FN)	ITV cambia canale sintonizzandosi sul canale più basso, se disponibile.
Alexa, next channel on FN (Alexa, prossimo canale su FN)	ITV cambia canale sintonizzandosi sul canale successivo della lista canali

FN (NA) è l'abbreviazione per *friendly Name* "(Nome Amico)

Informazioni sulla funzionalità DVB

Il ricevitore DVB è adatto unicamente per essere usato nel paese per il quale è stato progettato.

Nonostante questo ricevitore DVB fosse conforme alle ultimissime specifiche DVB al momento della produzione, non possiamo garantire la compatibilità con le future trasmissioni DVB a causa di modifiche che potrebbero essere attuate nei segnali e nelle emissioni di trasmissione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete pregati di contattare il negozi presso il quale avete acquistato la strumentazione.

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand: TELEFUNKEN		
C	Product No.	10125934	
D	Model No.	D55U446A	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	55 inches	139 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	86,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	125	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

English	A Product Fiche	B Commercial Brand	C Product No.	D Model No.	E Energy efficiency class	F Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal ca.) (Zoll / cm)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	حجم الشاشة المرئية (العرض بالوصوك) (diagonal اقامة (inches/cm)
česká	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka približne palcov / cm)
Dansk	Produktprøvningsskema	Varemrækte	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivetsklass	Synlig skærmmålstrælse (diagonalt,ca.) (inches/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehoakuusuolukka	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalina) (tuumaa/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (poúces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovacka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,priljivo) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño del panel visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstørrelse (diagonalt,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numerodello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obszar ekranu (ozkazaniem okolo) (cali/cm)
Magyar	Termékismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiáhatékonysági osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, arox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали). (около)/ (дюймов/см)
беларуская	Справочны листок технических даных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали). (около)/ (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонална, около) (инч/см)
український	Технічні дані	Комерційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (діагональ, Поблизу). (дюймів/см)
srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inči/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná polosvit obrazovky (uhlopriečka, zrubra) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komerčijalna znakinja	Št. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidljiva velikost zaslona (diagonala, priljivo) (palcev/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορικό σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενέργειας απόδοσης	Ορθό μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, περ.). (τιμές/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, priljivo). (inči/cm)
תַּרְבִּיה	כָּלֵל תַּרְבִּיה	מַרְקָה	סְנָאָטָה	סְנָאָטָה	סְנָאָטָה	לעומת זה, סְנָאָטָה (הוּא)
Türkçe	Ürün fizi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimiliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yatıkşık) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit	Nr. i modelit	Klasa e eficiencës së energjise	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonali, afersisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminės	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekranas dydis (įstainė, approx.) (collu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekranā izmērs (pa diagonāli, apriņķā) (collu/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudeli nr.	Energiaklass	Vaadatava ekraani suurus (diagonaal, ümbres) (tolli/cm)
النمسا	ملخصات ملخصات	مارک تجارتی	تمثيله ملخصات	تمثيله ملخصات	تمثيله ملخصات	النظام ملخصات (النمسا) (نمسا) (نمسا)

(*) English Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

(*) Deutsch إنجليزية: إن الطاقة الكهربائية المُستهلكة في المليون ساعة الكهربائية المترادفة تُقدر بـ 365 ميغاواط ساعة، أي بمقدار 365 كيلوواط ساعة على طرفة أذنكم.
 (*) عربى: إن الطاقة الكهربائية المُستهلكة في المليون ساعة الكهربائية المترادفة تُقدر بـ 365 ميغاواط ساعة، أي بمقدار 365 كيلوواط ساعة على طرفة أذنكم.

(*) Български
(* cestina) Консултативният съвет е изпълнителен орган, до годината за доктор, ученческия и научен кадр, изучаващ се от професии енергетика и използване на енергия във вид на топлоенергетика, а също и от начин на употреба на тепловъзможността.

(*) Dansk
 (*) Suomi
 (*) Français
 pouzzuoli televiziun
 Energiforbrug kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er læntet 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
 Energianluktuur kWh/a vuodessa, katu otetaan, että televisioita käytellään 4 tunnia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöltävasta.
 Consommation d'énergie de kWh par an sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des

(*) Français Consommation d'énergie de kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
(*) Hrvatski Urošak energije iznosi kWh godišnje na temelju utrošaka energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.

(*) Nederlandse Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

(*) España Consumo de energía: kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(*) Español
(*) Svenska

Consumo de energía: kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. Energiförbrukning kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.

Guía de consumo: Muestra estimaciones sobre el consumo de energía en función de 4 horas diarias por 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(*) Italiano
(*) Polski
(*) Magyar
Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
Energia elektryczna kWh/rok podstawione za zużycie energii przez telewizor dzialajacy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
A televíziókészülék napról 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vonatkozóan energiát konsumentál. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjáról függ.

(*) Magyar
(*) Norsk
(*) Português

A televíziókészülék nap 4 órás Üzem mellett az év 365 napjára vetítve EKVH mennyiséggel ü énergiafogyaszt. A tényleges energiatöltségekkel a készülék üzemeltetési modjáról függ. Energioribruk kWh per ár, stárförberekkel is bárt a pruk bár a TV-en per 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energioribuket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.

Consumo de energia de kWh por año, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 días. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é

(*) Русский Стартовое потребление из-за того, что приводится из расчета потребления энергии телевизором при работе 4 часа в день на протяжении 365 дней. Фактическое потребление электроэнергии будет зависеть от того, как используется телевизор.

(*) беларуская Энергаспакаванне кат-у год прыводіцца з разліку спажывання энергіі тэлевізарам пры працы 4 гадзіны ў дзень на прагуці 365 дз. ён. Фактычнае спажыванне электрэнергіі будзе залежаць ад таго, як вы іспытуе тэлевізор.

(*) македонски Вакарыкотоја увеќаа телевизор.
Енергетската потрошувачка е kWh годишно, врз основа на потрошувачката на телевизиски уред што работи 4 часа дневно, 365 денови. Реалната енергетска потрошувачка ќе зависи од тоа како се користи телевизискиот уред.

(*) український користується телевізорами з енергоспоживою від 100 до 300 Вт. Але вони є дуже розповсюджені. Сучасні телевізори з великою кількістю телеканалів.

(*) Srpski Potražna struje od kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Sivama potrošnja struje zavisice o načina korišćenja televizora.
(*) Slovensčina Spotreba energije kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa ale televízor používa.
(*) Slovenčina Proba energie je kWh na rok, glede na napajalno energije televízora, ki deluje 4 ure na dan v mesec 365 dnjev. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televízora.

(*) Slovenskih Proračuna energije je krenula na leto, glede na napajajočo energije televizorja, ki deluje 4 ure na dan v višini 365 dnih. Dejanska proračuna energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
(*) Eλληνικά Κατανάλωση ενέργειας ήτωντας ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την πτηλόραση για τετράωρη λειτουργία από ημέρα επτά 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

(*) Bosanski Energetska potrošnja je XYZ kWh na godišnjem nivou, na osnovu potrošnje TV-a koji radi 4 h dnevno, 365 dana. Stvarna energetska potrošnja zavisi od toga koliko će TV koristiti.
(*) עברית צריכת אנרגיה היא kWh לשנה, מוגדרת על ידי צריכת הטלוויזיה שפעלה 4 שעות ביום במשך 365 יום בשנה.
(*) Türkçe 365 gün boyunca ekran 4 saat çalışsa tıpkı referansta gösterilen şekilde enerji tüketimi olacaktır.


(*) Türkçe
(*) Shqip
(*) Lietuviai
365 gün boyunca içinde 4 saat çali san televizyonun tüketti güç referans alınan yilda kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacak.
Konsümlü enerjisi kWh né vit, bazur né konsumin e energjise sé televisorut kurun punor pér 4 oré né dite pér 365 dite. Konsümlü aktual i enerjise varet noga ménrya e pérdomit té televisorit.
KWh enerjios sunaudojimas per metus nurodomas atžvelgius i tai, kiek energjios sunaudojamas televisoru veikiant 4 valandas per dieną 365 dienás iš eiles. Faktini enerjijos sunaudojimų lemias tai, kiek laiko bus

(*) Latviešu
(†) Eesti.
Energijas patēriņš KWh/gada, nemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais energijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiek izmantots.

(*) Eesti Energiastarbimine kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab nelis tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiastarbimine oleib televiisori kasutusvõist.

(**) Farsos (**) Mežanصرف ارزی به میزان kWh در سال بر اساس میزان صرف تلویزیون به میزان 4 ساعت در روز برای 365 روز سال. میزان اصلی صرف ارزی به میزان استفاده از تلویزیون کسی دارد.

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		200	200
Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	



	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAIS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılayacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σημείωσης οπών (mm)	Μεγέθη βιδιών	Μήκος (X)	Ζεύξιμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NÄŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmarywki śrub (mm)	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Fită (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterställare (mm)	Skrutstörelkar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTEAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄÄSENNUKSEN MITAT	Reikäluvion koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕНТНАГО МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафтот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплинами отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSIČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnejeva	Duzina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery velikosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Duzina (X)	Navoji (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSIČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA-SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NËJSEJ SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA للثبت على الجدار	مقاييس (الثقب) (مم)	حجم المارني	الطول (X)	ال السن (Y)
עברית	VESA תומת קיר מודולרי	החל עובי חורם (מ"מ)	החל עובי חורם	אורך (X)	בריגת (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میل متر)	اندازه های پیچ	طریق (X)	رنجت (Y)

- TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktifte uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборъжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο παριστοπλιασμός TFT IDTV πληροί την σύνθηση 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διδικτυο: doc.vosshub.com
- ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikal oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkamųjų deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šāda interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konform mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kolli tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetaadres: doc.vosshub.com
- PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV: Härdmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrurstning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkraren om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

Herstellergarantie

D

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LCD TV unseres Hauses entschieden haben, und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes überdrüft. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes, soweit dieses im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erworben wurde. Unsere Garantieleistungen beschränken sich ebenfalls auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Unsere Garantieleistung umfasst während der Garantiedauer nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes aus dem Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslohn, Materialkosten und die Transportkosten des Gerätes innerhalb Deutschlands, wenn die Ware an uns in der Originalverpackung versendet wird. Nicht von der Garantieleistung umfasst sind die Kosten einer anderenfalls notwendig werdenden Ersatzverpackung. Die durch eine Ersatzverpackung entstehenden Kosten sind von Ihnen zu tragen und nicht von unserer Garantieleistung umfasst.
5. Zur Geltendmachung Ihrer Beanstandung bitten wir Sie, zunächst unsere Hotline anzurufen.

SERVICE-HOTLINE (FESTNETZPREIS)
089 21129 000



Dort wird man dann gemeinsam mit Ihnen abstimmen, welche Schritte zur Instandsetzung des Gerätes eingeleitet werden oder schreiben Sie an:
LCD@vestel-germany.de.

6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Hier zu genügt das Original des Kassenzettels, den Sie dem Gerät befülligen. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Gelt uns ein Gerät ohne

Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale für Transport und Ausarbeitung des Kostenvoranschlags.

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessens vernichtet.
8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

9. Kein Garantieanspruch besteht:
 - bei Entfernung bzw. Verlust des Seriennummeraufklebers
 - bei unsachgemäßer Behandlung
 - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
 - bei Verschleiß
 - bei Bedienungsfehlern
 - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
 - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
 - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
 - bei Missachtung der Bedienungsanleitung
 - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
 - bei Pixelfehler, die innerhalb der in der ISO Norm 9241-307 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen.

10. Zur Garantieleistung umfasst die Garantiezeit eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, AV-Kabel usw.).

11. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlungskosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

12. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Fernseher



Über eine Bewertung unseres Service, würden wir uns sehr freuen.

www.bewertet-mit-vestel-online.de

Herstellergarantie

CH

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessen vernichtet.
8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes unseres Hauses entschieden haben, und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes überdeckt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes, soweit dieses im Gebiet der Schweiz erworben wurde. Unsere Garantieleistungen beschränken sich ebenfalls auf das Gebiet der Schweiz.
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Unsere Garantieleistung umfasst während der Garantiedauer nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, das bei uns anfallenden Arbeitslohn, Materialkosten und die Transportkosten des Gerätes innerhalb der Schweiz.
5. Zur Geltendmachung Ihrer Beanstandung bitten wir Sie, zunächst unsere Hotline anzurufen.



Es wird empfohlen die Originalverpackung aufzubewahren um im Garantiefalle einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten. Eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung wäre sehr hilfreich und unterstützt die schnelle Reparatur und Rücklieferung des Gerätes. Wir empfehlen vorab unsere Hotline anzurufen.

6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Hier zu genügt das Original des Kasenzettels, den Sie dem Gerät befügen. Noch Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Gibt uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale für Transport und Ausrarbeitung des Kostenvoranschlags

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Garanzia del produttore

CH

- Ci congratuliamo per la Vostra decisione di acquistare un prodotto della nostra casa e vi auguriamo il massimo del divertimento con questo prodotto di altissima qualità. I nostri severi controlli di produzione garantiscono la massima qualità dei nostri apparecchi. Se ciononostante dovreste presentare un reclamo legittimo, assicuriamoci una garanzia della durata di
- 2 anni**
- a partire dalla data di acquisto e conformemente alle seguenti condizioni:

1. Questa garanzia non va a modificare quanto previsto per legge riguardo i diritti di garanzia dell'utente nei confronti del venditore dell'apparecchio. La garanzia del cliente non ha accordata non limita questi diritti.
2. La nostra garanzia ha valore solo per l'uso privato dell'apparecchio e si limita al territorio della Svizzera.
3. La durata della garanzia è di 2 anni a partire dalla data d'acquisto.
4. Per tutta la durata della garanzia le nostre prestazioni di garanzia com prendono, a nostra discrezione, la riparazione dell'apparecchio o la sostituzione con un apparecchio di ugual valore, le nostre tariffe lavorative, i costi del materiale e le spese di trasporto dell'apparecchio all'interno della Svizzera.
5. Per far valere il proprio reclamo, mettersi in contatto con il seguente numero del servizio di assistenza:



- Si consiglia di conservare l'imballaggio originale al fine di poter trasportare in modo sicuro l'apparecchio nell'eventualità che venga presentato un reclamo legittimo. Descrivendoci brevemente in che cosa consiste il Vostro reclamo ci permettere di riparare e di restituire l'apparecchio in tempi brevi. Si consiglia di chiamare la nostra hotline.
6. Sarà richiesta la ricevuta d'acquisto. A tale scopo è sufficiente allegare all'apparecchio l'originale dello scontino fiscale. Senza la ricevuta d'acquisto, pur troppo, non possiamo fornire alcuna prestazione di garanzia gratuita. Per eventuali apparecchi non provvisti di ricevuta d'acquisto provvederemo a fornire un preventivo per la riparazione. Qualora il cliente decidesse di non far riparare l'apparecchio, questo verrà restituito insieme alla richiesta di una somma forfetaria per i costi del trasporto e dell'elaborazione del preventivo.

7. I pezzi sostituiti restano presso il nostro centro di assistenza e saranno distribuiti a nostra discrezione.
8. La garanzia a perdere di validità se l'apparecchio viene aperto dal cliente o da terzi non autorizzati e/o se vengono apportate modifiche.
9. Non sussiste alcun diritto di garanzia nel caso di:
 - utilizzo dell'apparecchio non conforme all'uso previsto
 - danneggiamento dell'apparecchio dovuto ad azione meccanica esterna
 - danneggiamento dovuto al trasporto
 - usura
 - errori di comando dell'apparecchio
 - installazione dell'apparecchio in locali umidi o all'aperto
 - danni dovuti a cause di forza maggiore, acqua, fulmini, sovratensione
 - utilizzo eccessivo, in particolare in caso di utilizzo diverso da quello privato
 - inosservanza delle istruzioni per l'uso
 - perglie errori di pixelchesoncompresi nellettolleranze stabilitadella norma ISO 9241-307. (Classe II)
10. La garanzia non prevede alcuna responsabilità da parte nostra che vada oltre allo specificato. In particolare la garanzia non prevede alcuna responsabilità per danni che non si sono verificati direttamente sull'apparecchio o che, a causa del guasto dell'apparecchio, si verificano fino al momento della riparazione (ad es. costi di trasporto, costi di maneggio ecc.). Ciò non limita o non esclude la nostra responsabilità giuridica, in particolare quella prevista secondo la legge sulla responsabilità del prodotto.
11. Le prestazioni di garanzia da noi prestate non prolungano il periodo di validità della garanzia, pari a 2 anni a partire dalla data d'acquisto, anche nell'eventualità che siano stati sostituiti dei componenti.
12. Per venire incontro alle Vostre esigenze e per garantire un'elaborazione rapida, Vi preghiamo di inviarci sempre l'intero contenuto della confezione inclusi tutti gli accessori. (Ad es. telecomando, supporti, supporti da parete, cavo A/V ecc.)

Buon divertimento con il Vostro nuovo apparecchio!

Garantie fabricant

6. Les pièces remplacées restent dans notre centre de service après-vente. Leur destruction est soumise à notre appréciation.


Nous vous remercions pour l'achat de ce produit de haute qualité et souhaitons qu'il vous donne entière satisfaction. Des contrôles stricts de la production nous permettent d'assurer la qualité exceptionnelle de nos appareils. Si vous avez malgré tout une réclamation, votre appareil bénéficiera d'une garantie pour une durée de

2 ans

à compter de la date d'achat et sous les conditions suivantes :

1. Cette garantie ne modifie en rien les droits de garantie légaux. Ces droits ne sont donc pas limités par la garantie que nous vous accordons en tant que fabricant.
2. La garantie est valable uniquement pour un usage privé de l'appareil, sur le territoire de la Suisse.
3. La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat.
4. Pendant la période de garantie, nos prestations de garantie comprennent soit la réparation de l'appareil, soit le remplacement de l'appareil par un appareil de même qualité. Elles comprennent également le coût des pièces et celui de la main-d'œuvre ainsi que les frais de transport de l'appareil sur le territoire de la Suisse.
5. En cas de réclamation, veuillez contacter notre service après vente au numéro suivant:

5. En cas de réclamation, veuillez contacter notre service après vente au numéro suivant:



Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine afin de protéger l'appareil pendant le transport. Nous vous conseillons de joindre une brève description de la problème afin de nous aider à assurer une réparation et un retour rapide de l'appareil. Il est préférable dans tous les cas d'appeler auparavant notre service d'assistance téléphonique. La preuve d'achat de l'appareil est indispensable. Il vous suffit pour cela de joindre la facture d'achat d'origine avec l'appareil. La garantie ne s'applique pas en cas d'absence de preuve d'achat. Si vous nous envoyez un appareil sans preuve d'achat, vous recevrez un devis pour la réparation. Si vous décidez de ne pas faire effectuer la réparation, nous vous renverrons l'appareil et nous vous facturerons un prix forfaitaire pour le transport et l'élaboration du devis.

7. La garantie expire si l'appareil a été ouvert par vous-même ou par un tiers non autorisé et/ou si l'appareil a été modifié.

8. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- utilisation non conforme
- dommages mécaniques extérieurs
- usure
- erreur d'utilisation
- utilisation dans un environnement humide ou à l'extérieur
- dommages subis suite à des influences extrêmes (dégât d'eau, foudre, surtension)
- utilisation trop intensive, en particulier lorsque l'appareil n'est pas utilisé à des fins privées
- non respect de la notice d'utilisation
- absence de défaut technique
- en cas de défauts de pixels tolérés par la norme ISO 9241-307 (classe II de défauts de pixels)

9. La garantie exclut toute autre responsabilité de notre part, en particulier pour les dommages qui ne concernent pas directement l'appareil ou qui sont survenus entre la panne de l'appareil et sa réparation (par exemple coûts d'infrastructure de manutention etc.). Cependant, ceci ne limite ou n'exclut pas notre responsabilité légale, conformément à la loi sur la responsabilité des produits.

10. Nos interventions au titre de la garantie ne prolongent pas la durée de garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, ni pour les pièces qui ont éventuellement été remplacées.

11. Afin de valider votre demande et d'assurer un traitement en temps et à lieu de celle-ci, veuillez toujours nous envoyer le contenu du paquet dans son intégralité, accessoires y compris. (par ex. télécommande, supports, crochets muraux, câbles A/V, etc.)

**Nous vous souhaitons un bon divertissement avec
votre nouvel appareil !**

Document important! À conserver pendant 2 ans avec le bon d'achat.

Herstellergarantie

A

2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes überdrückt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes, soweit dieses im Gebiet der Republik Österreich erworben wurde. Unsere Garantieleistungen beschränken sich ebenfalls auf das Gebiet der Republik Österreich.
3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
4. Unsere Garantieleistung umfasst während der Garantiedauer nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, die bei uns anfallenden Arbeitslohn, Materialkosten und die Transportkosten des Gerätes innerhalb Österreich, wenn die Ware an uns in der Originalverpackung versandt wird. Nicht von der Garantieleistung umfasst sind die Kosten einer anderenfalls notwendig werdenden Ersatzverpackung. Die durch eine Ersatzverpackung entstehenden Kosten sind von Ihnen zu tragen und nicht von unserer Garantieleistung umfasst.
5. Zur Geltendmachung Ihrer Beanstandung bitten wir Sie, zunächst unsere Hotline anzurufen.

SERVICE-HOTLINE



0800 29 78 52

- leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Gehen uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvorauszahlung für die Reparatur. Entscheide Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale für Transport und Ausarbeitung des Kostenvorauszahlungs.
7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden nach unserem Ermessens vernichtet.
 8. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
 9. Kein Garantieanspruch besteht:
 - bei Entfernung bzw. Verlust des Seriennummeraufklebers
 - bei unsachgemäßer Behandlung
 - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
 - bei Transportschäden
 - bei Verschleiß
 - bei Bedienungsfehlern
 - bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
 - bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
 - bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
 - bei Missachtung der Bedienungsanleitung
 - wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
 - bei Pixelfehler, die innerhalb der in der ISO Norm 9241-307 (Pixelfehlerklasse II) festgelegten Toleranzen liegen.
 10. Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Austausch des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlungskosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.
 11. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantieliste von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.
 12. Zur Validierung Ihres Anspruches und um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu. (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandschalterungen, A/V-Kabel usw.)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Fernseher

- Es wird empfohlen die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefalle einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten. Eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung wäre sehr hilfreich und unterstützt die schnelle Reparatur und Rücklieferung des Gerätes. Wir empfehlen vorab unsere Hotline anzurufen.
6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Hier zu genügt das Original des Kassenzettels, den Sie dem Gerät beifügen. Ohne Kaufnachweis können wir

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Über eine Bewertung unseres Service, würden wir uns sehr freuen.
www.bewertemich-online.de





50519943

'TELEFUNKEN Markenlizenz:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Vertrieb: Vestel Germany GmbH,

D-85748 Garching bei München

'TELEFUNKEN licensed by:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Imported by: Vestel Germany GmbH,

D-85748 Garching/Munich

1 Die Marke TELEFUNKEN ist eine eingetragene Marke der TELEFUNKEN Licenses GmbH.