


FR - Notice de fonctionnement
GB - User's manual
DE - Bedienungsanleitung
IT - Manuale d'uso
ES - Manual de instrucciones

C1XX



Pinces ampèremétriques AC
AC Current clamps
AC Zangenstromwandler
Pinze amperometriche CA
Pinza amperimetricas AC

English	9
Deutsch	16
Italiano	23
Español	30

Vous venez d'acquérir une **pince ampèremétrique de la série "C1XX"** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre pince :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi.



ATTENTION, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.



Appareil protégé par une isolation double.



Pince équipée en sortie d'un limiteur électronique assurant une protection contre les surtensions provoquées à l'ouverture accidentelle du circuit secondaire de la pince : 30 V crête maxi.

- **La catégorie de mesure III** correspond aux mesurages réalisés dans l'installation du bâtiment. Exemple : tableau de distribution, disjoncteurs, machines ou appareils industriels fixes. Cette pince, de catégorie de surtension III et de degré de pollution 2, répond aux exigences de fiabilité et de disponibilité sévères correspondant aux installations fixes industrielles et domestiques (cf. IEC 664-1).

⚠ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ⚠

- Ne pas mesurer des courants supérieurs à 1200 A et limiter le temps d'utilisation au delà de 1000 A (voir 4.4.1 Surcharges et 4.4.2 Fréquences).
- Ne pas utiliser sur des conducteurs non isolés dont le potentiel est supérieur à 600 V par rapport à la terre et de catégorie de surtension supérieure à III.
- Ne dépassez jamais les valeurs limites de protection indiquées dans les spécifications.
- Respecter les conditions d'environnement (voir 4.4.3).
- Maintenir l'entrefer en parfait état de propreté (voir 5.1 Entretien).

GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **24 mois** après la date de mise à disposition du matériel. Extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiquées sur demande.

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION	3
2. DESCRIPTION	3
3. UTILISATION	4
4. CARACTÉRISTIQUES	4
4.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE.....	4
4.2. SPÉCIFICATIONS ET RÉFÉRENCES POUR COMMANDER	4
4.3. PRÉCISION ET DÉPHASAGE (dans les conditions de référence).....	5
4.4. CONDITIONS D'UTILISATION.....	6
4.5. DIMENSIONS ET MASSE.....	7
4.6. CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES	8
5. ANNEXE / APPENDIX / ANHANG / ALLEGATI / ANEXO	37

1. PRÉSENTATION

Les pinces de la série "C100" sont destinées à la mesure de courants alternatifs, sur les installations de petites et moyennes puissances, de 0,1 A à 1200 A ~ (ou à partir de 1 mA ~ pour certains modèles. Voir 4. Caractéristiques).

Elles sont utilisables sur tout multimètre, wattmètre, enregistreur ou oscilloscope pour la C160. Suivant le modèle (Voir 4.2) : sortie mono ou multicalibre en courant alternatif, ou tension alternative. Elles bénéficient d'une isolation double ou isolation renforcée et de la conformité aux normes internationales, notamment l'EN 61010-2-032 "pinces ampèremétriques". (Voir 4.6).

2. DESCRIPTION

(Voir dessin en 6. Annexe).

- ➊ Sortie douilles \varnothing 4 mm ou cordon (suivant modèle) : longueur du cordon 1,50 m et 2 m pour le modèle C160.
- ➋ Commutateur de rapport pour modèles multicalibres.
- ➌ La flèche en relief sur le dessus de la mâchoire indique le sens du courant. On considère que le courant circule dans le sens positif lorsqu'il circule du producteur de courant vers le consommateur de courant. Cette orientation de la pince est nécessaire lors d'une mesure de puissance (mesure du courant parallèlement à la tension).

3. UTILISATION

- ⚠ De 1000 à 1200 A, limiter le temps d'utilisation : 15 minutes de marche et 30 minutes d'arrêt.
 - ⚠ Pour le modèle C100, non protégé en sortie par limiteur, ne pas enserrer un conducteur avant de connecter la pince à l'appareil de mesure associé. De la même manière ne pas déconnecter la pince de l'appareil de mesure quand la pince enserre le câble.
 - Avant de raccorder la pince au multimètre vérifier que ce dernier dispose d'un calibre approprié.
 - Ouvrir les mâchoires et enserrer le câble parcouru par le courant à mesurer. Centrer au mieux le câble dans les mâchoires. Respecter le sens de la flèche si l'application le nécessite.
 - Pour lire la mesure, appliquer le coefficient de lecture adéquat (Voir 4.2 "Rapport entrée / sortie").
- NB** : pour les modèles multicalibres, sélectionner le rapport donnant les meilleures résolution et précision.

4. CARACTÉRISTIQUES

4.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

- Température : +20... +26°C
- Taux d'humidité : 20... 75% HR
- Conducteur centré dans les mâchoires
- Courant sinusoïdal : 48... 65 Hz.
- Facteur de distortion : < 1%
- Courant continu : absence
- Champ magnétique continu : champ terrestre (< 40 A/m).
- Champ magnétique alternatif : absence
- Proximité de conducteurs extérieurs : absence de courant.
- Impédance de l'appareil de mesure
 - C100 / C102 / C103 : ≤ 5 Ω
 - C112 / 113 : ≤ 1 Ω
 - C122 / C148 : ≤ 0,2 Ω
 - C106 / C107 / C116 / C117 : ≥ 1 MΩ et ≤ 100 pF
 - C160 : ≥ 1 MΩ et ≤ 47 pF
 - C173 : ≥ 10 MΩ et ≤ 100 pF

4.2. SPÉCIFICATIONS ET RÉFÉRENCES POUR COMMANDER

Modèle	Étendue de mesure nominale	Rapport Sortie/Entrée	Raccordement	Sortie protégée contre surtensions
--------	----------------------------	-----------------------	--------------	------------------------------------

Sortie courant alternatif

C100	100 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Douilles	Non
C102			Douilles	
C112	1 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Cordons	30 V crête maxi
C103	100 mA ... 1000 A			
C113	1 mA ... 1000 A			
C122	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Douilles	
C148	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Douilles	
		10 mA~/1 A~ 20 mA~/1 A~		

Modèle	Étendue de mesure nominale	Rapport Sortie/Entrée	Raccordement
--------	----------------------------	-----------------------	--------------

Sortie tension alternative

C106	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A~	Douilles
C116	1 mA ... 1000 A		
C107	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A	Cordon
C117	1 mA ... 1000 A		
C160	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 100 mA ... 10 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~	Cordon BNC
C173	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 10 mA ... 10 A 1 mA ... 1 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~ 1000 mV~/1 A~	Cordon

4.3. PRÉCISION ET DÉPHASAGE (dans les conditions de référence)

■ C100 / C102 / C103 / C106 / C107 : calibre 1000 A

Intensité en A~	0,1 ... 10 A	10 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 3% (3)	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 0,75%	≤ 0,5%
Déphasage	(2)	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 0,75°	≤ 0,5°

■ C112 / C113 / C116 / C117 : calibre 1000 A

Intensité en A~	1 ... 100 mA	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1200 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 3% (4)	≤ 2% (5)	≤ 1%	≤ 0,5%	≤ 0,3%
Déphasage	(2)	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 0,7°

■ C122 / C148 : calibre 1000 A

Intensité en A~	1 ... 20 A	20 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Erreur intrinsèque (1)	6% (6)	≤ 5%	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 1%
Déphasage	(2)	≤ 5°	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 1°

■ C148 : calibre 500 A

Intensité en A~	1 ... 10 A	10 A	25 A	100 A	500 ... 600 A
Erreur intrinsèque (1)	6% (7)	≤ 6%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 1%
Déphasage	(2)	≤ 6°	≤ 4°	≤ 3°	≤ 2,5°

C148 : calibre 250 A

Intensité en A~	1 ... 5 A	5 A	12,5 A	50 A	250 ... 300 A
Erreur intrinsèque (1)	10% (8)	≤ 10%	≤ 5%	≤ 2%	≤ 2%
Déphasage	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°	≤ 10°

(1) En % du signal de sortie

(2) Non spécifié

(3) + 0,1 mA pour C100 / C102 / C103 ou + 0,1 mV pour C106 / C107

(4) + 5 µA pour C112 / C113 ou + 5 µV pour C116 / C117

(5) + 3 µA pour C112 / C113 ou + 3 µV pour C116 / C117

(6) + 0,5 mA

(7) + 1 mA

(8) + 2 mA

■ **C160 : calibre 1000 A (2000 A crête maxi)**

Intensité en A~	1 ... 50 A	50 ... 200 A	200 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 1% + 1 mV			
Déphasage	(2)	≤ 3°	≤ 2°	≤ 1°

C160 : calibre 100 A (300 A crête maxi)

Intensité en A~	0,1 ... 5 A	5 ... 20 A	20 ... 100 A	100 ... 120 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 2% + 5 mV			
Déphasage	(2)	≤ 15°	≤ 10°	≤ 5°

C160 : calibre 10 A (30 A crête maxi)

Intensité en A~	0,1 ... 0,5 A	0,5 ... 2 A	2 ... 10 A	10 ... 12 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 3% + 10 mV			
Déphasage	(2)	(2)	≤ 15°	≤ 15°

(1) En % du signal de sortie

(2) Non spécifié

■ **C173 : calibre 1000 A**

Intensité en A~	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Déphasage	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : calibre 100 A

Intensité en A~	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 120 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,3%	≤ 0,2%
Déphasage	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : calibre 10 A

Intensité en A~	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 12 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Déphasage	(2)	≤ 5°	≤ 2°	≤ 2°

C173 : calibre 1 A

Intensité en A~	0,001 ... 0,01 A	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 1,2 A
Erreur intrinsèque (1)	≤ 3% + 1 mV	≤ 3% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV
Déphasage	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°

(1) En % du signal de sortie

(5) Non spécifié

4.4. CONDITIONS D'UTILISATION

Les pinces "C100" doivent être utilisées dans les conditions suivantes pour satisfaire à la sécurité de l'utilisateur et aux performances métrologiques.



4.4.1. SURCHARGES

- Limiter le temps d'utilisation au-delà de 1000 A.

Intensité	$I \leq 1000 \text{ A} \sim$	$1000 \text{ A} \sim < I \leq 1200 \text{ A} \sim$
Fonctionnement	Permanent (1)	15 min. de marche et 30 min. d'arrêt

(1) Avec une fréquence $F \leq 1 \text{ kHz}$ sauf pour C173

C173 avec fréquence $\leq 500 \text{ Hz}$:

- permanent jusqu'à 800 A
- permanent jusqu'à 1000 A pour une température $\leq 40 \text{ }^\circ\text{C}$
- 15 min. de marche et 30 min. d'arrêt pour $1000 \text{ A} < I < 1200 \text{ A}$



4.4.2. FRÉQUENCE

- **C100 / C102 / C103 / C106 / C107 / C112 / C113 / C116 / C117 / C122 :**

- Utilisation : 30 Hz à 5 kHz
- Limitation du courant au-delà de 1 kHz suivant la formule :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (en kHz)}}$$

- **C148 :**

- Utilisation : 48 Hz à 1 kHz

- **C160 :**

- Utilisation : 10 Hz à 100 kHz (-3 dB de 50 kHz à 100 kHz)
- Limitation du courant au-delà de 1 kHz suivant la formule :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (en kHz)}}$$

- **C173 :**

- Utilisation : 10 Hz à 1 kHz pour le calibre 1000 A
10 Hz à 3 kHz pour les autres calibres
- Limitation du courant au-delà de 500 Hz suivant la formule :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{2 \times f \text{ (en kHz)}}$$



4.4.3. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT


- Utilisation en extérieur
- Altitude : $\leq 2000 \text{ m}$
- Conditions climatiques : de -10 à $+55 \text{ }^\circ\text{C}$ et HR < 85%
- Ne pas exposer aux projections d'eau

4.5. DIMENSIONS ET MASSE

- Dimensions hors tout : 216 x 111 x 45 mm
- Masse : 550 g environ
- Ouverture des mâchoires : 53 mm
- Hauteur des mâchoires ouvertes : 139 mm
- Capacité d'enserrage maxi : câble $\varnothing 52 \text{ mm}$ ou 1 barre 5 x 5 mm ou 4 barres 30 x 5 mm

4.6. CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

4.6.1. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (SELON EN 61010-1 ET EN 61010-2-032)

- Double isolation 
- Degré de pollution 2
- 600 V Catégorie III

4.6.2. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE CONFORME CE

- Emission et immunité en milieu industriel selon EN61326-1.

4.6.3. PROTECTIONS MÉCANIQUES

- Indice de protection IP40 (selon EN60529) avec les mâchoires fermées et IP30 mâchoires ouvertes.

4.6.4. AUTO-EXTINGUIBILITÉ

- Mâchoires et boîtier : V0 (selon UL 94)

ENGLISH

Thank you for purchasing a "**C1XX**" series ammeter clamp.

To get the best service from this instrument :

- **read** this user's manual carefully,
- **respect** the safety precautions detailed.

Meaning of symbol

Caution! Please consult the user's manual before using the device.

In this user's manual, failure to follow or carry out instructions preceded by this symbol may result in personal injury or damage to the device and the installations

Meaning of symbol

This appliance is protected by dual insulation or reinforced insulation. It does not have to be connected to an earth protection terminal for electrical safety.

Meaning of symbol

Clamp fitted with an electronic output limiter, providing protection against voltage surges caused by the accidental opening of the clamp's secondary circuit : 30 V max. peak.

■ Meaning of CAT III symbol

This voltage surge category III clamp, with pollution level 2, complies with stringent reliability and availability requirements, corresponding to fixed industrial and domestic installations (see IEC 664-1).

PRECAUTIONS FOR USE

- Do not measure currents greater than 1200 A and limit measuring times above 1000 A (see 4.4.1 Overloads and 4.4.2 Frequencies).
- Do not use the device on non-insulated conductors with a potential of more than 600 V in relation to the earth and a voltage surge category greater than III.
- Comply with environmental conditions (see 4.4.3).
- Keep the gap perfectly clean (see 5.1 Cleaning).

GUARANTEE

Our guarantee is applicable for **24 months** after the date on which the equipment is made available (extract from our General Conditions of Sale, available on request).

CONTENTS

1. PRESENTATION	10
2. DESCRIPTION	10
3. USE	11
4. CHARACTERISTICS	11
4.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE.....	11
4.2. SPECIFICATIONS AND REFERENCES FOR ORDERING.....	11
4.3. PRECISION AND DEPHASING (in reference conditions).....	12
4.4. CONDITIONS OF USE.....	13
4.5. DIMENSIONS AND WEIGHT	14
4.6. COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL NORMS.....	15
5. ANNEXE / APPENDIX / ANHANG / ALLEGATI / ANEXO	37

1. PRESENTATION



The "C100" series clamps are designed to measure alternating currents, on low and medium-powered installations, from 0.1 A to 1200 A ~ for certain models. See 4. Characteristics). They can be used on all multimeters, wattmeters, recorders or oscilloscopes for the C160. According to model (see 4.2) : single or multi-calibre output, alternating current or alternating voltage. They have dual insulation or reinforced insulation and comply with international norms, particularly EN 61010-2-032 "ammeter clamps". (See 4.6.).

2. DESCRIPTION

(See drawing in 6. Appendix).

- ❶ Output : Ø 4 mm sockets or lead (according to model) : lead length : 1.5 m and 2 m for the C160.
- ❷ Ratio switch for multi-calibre models.
- ❸ The raised arrow on top of the clamp jaw indicates the direction of the current flow. The current is considered to flow in the positive direction when it flows from the current producer to the current consumer. This clamp orientation is necessary when measuring power (measuring current in parallel with voltage).

3. USE

-  Limit the measuring time between 1000 and 1200 A : 15 minutes on, followed by 30 minutes off.
-  With the C100 model, which is not protected by an output limiter, do not clamp a conductor before connecting the clamp to the corresponding measuring device. Likewise, do not disconnect the clamp from the measuring appliance when the clamp is still attached to the cable.
- Before connecting the clamp to the multimeter, check that the multimeter has an appropriate calibre.
 - Open the jaws and clamp the cable through which the current you wish to measure is running. Roughly centre the cable in the jaws. Follow the direction of the arrow, if so required by the application in question.
 - To read the measurement, apply the appropriate reading coefficient (See 4.2 "Input/output ratio").
- NB** : for multi-calibre models, select the ratio which provides the best resolution and precision.

4. CHARACTERISTICS

4.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

- Temperature : +20... +26°C
- Humidity : 20... 75% HR
- Conductor centred in jaws
- Sinusoidal current : 48... 65 Hz.
- Distorsion factor : < 1%
- Direct current : no
- Continuous magnetic field : earth field (< 40 A/m).
- Alternating magnetic field : no
- Proximity of external conductors : no current
- Measuring device impedance
 - C100 / C102 / C103 : ≤ 5 Ω
 - C112 / 113 : ≤ 1 Ω
 - C122 / C148 : ≤ 0,2 Ω
 - C106 / C107 / C116 / C117 : ≥ 1 MΩ and ≤ 100 pF
 - C160 : ≥ 1 MΩ and ≤ 47 pF
 - C173 : ≥ 10 MΩ and ≤ 100 pF

4.2. SPECIFICATIONS AND REFERENCES FOR ORDERING

Model	Nominal measuring scope	Input/Output ratio	Connection	Output protected against voltage surges
-------	-------------------------	--------------------	------------	---

Alternating current output

C100	100 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Sockets	No
C102			Sockets	
C112	1 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Leads	30 V max. peak
C103	100 mA ... 1000 A			
C113	1 mA ... 1000 A			
C122	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Sockets	
C148	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Sockets	
		10 mA~/1 A~ 20 mA~/1 A~		

Model	Nominal measuring scope	Input/Output ratio	Connection
-------	-------------------------	--------------------	------------

Alternating voltage output

C106	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A~	Sockets
C116	1 mA ... 1000 A		
C107	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A	Lead
C117	1 mA ... 1000 A		
C160	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 100 mA ... 10 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~	Lead BNC
C173	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 10 mA ... 10 A 1 mA ... 1 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~ 1000 mV~/1 A~	Lead

4.3. PRECISION AND DEPHASING (in reference conditions)

■ C100 / C102 / C103 / C106 / C107 : 1000 A calibre

Intensity in A~	0.1 ... 10 A	10 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Intrinsic error (1)	≤ 3% (3)	≤ 3%	≤ 1.5%	≤ 0.75%	≤ 0.5%
Dephasing	(2)	≤ 3°	≤ 1.5°	≤ 0.75°	≤ 0.5°

■ C112 / C113 / C116 / C117 : 1000 A calibre

Intensity in A~	1 ... 100 mA	0.1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1200 A
Intrinsic error (1)	≤ 3% (4)	≤ 2% (5)	≤ 1%	≤ 0.5%	≤ 0.3%
Dephasing	(2)	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 0.7°

■ C122 / C148 : 1000 A calibre

Intensity in A~	1 ... 20 A	20 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Intrinsic error (1)	6% (6)	≤ 5%	≤ 3%	≤ 1.5%	≤ 1%
Dephasing	(2)	≤ 5°	≤ 3°	≤ 1.5°	≤ 1°

■ C148 : 500 A calibre

Intensity in A~	1 ... 10 A	10 A	25 A	100 A	500 ... 600 A
Intrinsic error (1)	6% (7)	≤ 6%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 1%
Dephasing	(2)	≤ 6°	≤ 4°	≤ 3°	≤ 2.5°

C148 : 250 A calibre

Intensity in A~	1 ... 5 A	5 A	12.5 A	50 A	250 ... 300 A
Intrinsic error (1)	10% (8)	≤ 10%	≤ 5%	≤ 2%	≤ 2%
Dephasing	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°	≤ 10°

(1) As % of output signal

(2) Unspecified

(3) + 0.1 mA for C100 / C102 / C103 or + 0.1 mV for C106 / C107

(4) + 5 µA for C112 / C113 or + 5 µV for C116 / C117

(5) + 3 µA for C112 / C113 or + 3 µV for C116 / C117

(6) + 0.5 mA

(7) + 1 mA

(8) + 2 mA

■ **C160 : 1000 A calibre (2000 A max. peak)**

Intensity in A~	1 ... 50 A	50 ... 200 A	200 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Intrinsic error (1)	$\leq 1\% + 1 \text{ mV}$			
Dephasing	(2)	$\leq 3^\circ$	$\leq 2^\circ$	$\leq 1^\circ$

C160 : 100 A calibre (300 A max. peak)

Intensity in A~	0.1 ... 5 A	5 ... 20 A	20 ... 100 A	100 ... 120 A
Intrinsic error (1)	$\leq 2\% + 5 \text{ mV}$			
Dephasing	(2)	$\leq 15^\circ$	$\leq 10^\circ$	$\leq 5^\circ$

C160 : 10 A calibre (30 A max. peak)

Intensity in A~	0.1 ... 0.5 A	0.5 ... 2 A	2 ... 10 A	10 ... 12 A
Intrinsic error (1)	$\leq 3\% + 10 \text{ mV}$			
Dephasing	(2)	(2)	$\leq 15^\circ$	$\leq 15^\circ$

(1) As % of output signal

(2) Unspecified

■ **C173 : 1000 A calibre**

Intensity in A~	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Intrinsic error (1)	$\leq 1\% + 0.2 \text{ mV}$	$\leq 0.5\% + 0.2 \text{ mV}$	$\leq 0.2\%$	$\leq 0.2\%$
Dephasing	(2)	$\leq 2^\circ$	$\leq 1^\circ$	$\leq 1^\circ$

C173 : 100 A calibre

Intensity in A~	0.1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 120 A
Intrinsic error (1)	$\leq 1\% + 0.2 \text{ mV}$	$\leq 0.5\% + 0.2 \text{ mV}$	$\leq 0.3\%$	$\leq 0.2\%$
Dephasing	(2)	$\leq 2^\circ$	$\leq 1^\circ$	$\leq 1^\circ$

C173 : 10 A calibre

Intensity in A~	0.01 ... 0.1 A	0.1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 12 A
Intrinsic error (1)	$\leq 1\% + 0.2 \text{ mV}$	$\leq 0.5\% + 0.2 \text{ mV}$	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$
Dephasing	(2)	$\leq 5^\circ$	$\leq 2^\circ$	$\leq 2^\circ$

C173 : 1 A calibre

Intensity in A~	0.001 ... 0.01 A	0.01 ... 0.1 A	0.1 ... 1 A	1 ... 1.2 A
Intrinsic error (1)	$\leq 3\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 3\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 0.7\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 0.7\% + 1 \text{ mV}$
Dephasing	(2)	(2)	$\leq 10^\circ$	$\leq 10^\circ$

(1) As % of output signal

(5) Unspecified

4.4. CONDITIONS OF USE

The "C100" clamps must be used in the following conditions, in order to comply with user safety and metrological performance requirements.



4.4.1. OVERLOADS

- Limit measuring time above 1000 A.

Intensity	$I \leq 1000 \text{ A}$	$1000 \text{ A} < I \leq 1200 \text{ A}$
Operation	Permanent (1)	15 minutes on, followed by 30 minutes off

(1) With a frequency $F \leq 1 \text{ kHz}$ except C173

C173 with frequency $\leq 500 \text{ Hz}$:

- permanent up to 800 A
- permanent up to 1000 A if temperature $\leq 40 \text{ }^\circ\text{C}$
- 15 min. on, followed by 30 min. off for $1000 \text{ A} < I < 1200 \text{ A}$



4.4.2. FREQUENCY

- **C100 / C102 / C103 / C106 / C107 / C112 / C113 / C116 / C117 / C122 :**

- Use : 30 Hz to 5 kHz
- Current limitation beyond 1 kHz as per following formula :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (in kHz)}}$$

- **C148 :**

- Use : 48 Hz to 1 kHz

- **C160 :**

- Use : 10 Hz to 100 kHz (-3 dB from 50 kHz to 100 kHz)
- Current limitation beyond 1 kHz as per following formula :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (in kHz)}}$$

- **C173 :**

- Use : 10 Hz to 1 kHz for 1000 A calibre
10 Hz to 3 kHz for other calibres
- Current limitation beyond 500 Hz as per following formula :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{2 \times f \text{ (in kHz)}}$$



4.4.3. ENVIRONMENTAL CONDITIONS


- Indoor use
- Altitude : $\leq 2000 \text{ m}$
- Climatic conditions : $-10 \text{ to } +55 \text{ }^\circ\text{C}$ and $\text{RH} < 85\%$
- Avoid splashing with water

4.5. DIMENSIONS AND WEIGHT

- Overall dimensions : 216 x 111 x 45 mm
- Weight : approx. 550 g
- Jaw opening : 53 mm
- Open jaw height : 139 mm
- Max. clamping capacity : $\varnothing 52 \text{ mm}$ cable or 1 5x5 mm bar or 4 30x5 mm bars

4.6. COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL NORMS

4.6.1. ELECTRICAL SAFETY (AS PER EN 61010-1 AND EN 61010-2-032)

- Dual insulation 
- Pollution level 2
- 600 V Category III

4.6.2. EC-COMPLIANT ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

- Emissions and immunity in an industrial setting compliant with EN61326-1.

4.6.3. MECHANICAL PROTECTION

- IP40 protection rating (as per EN60529) with jaws closed and IP30 with jaws open.

4.6.4. AUTO-EXTINCTION

- Jaws and housing : V0 (as per UL 94)

DEUTSCH

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf eines **Zangenstromwandlers der Serie "C1XX"** und das damit entgegengebrachte Vertrauen. Um die besten Ergebnisse mit Ihrem Meßgerät zu erzielen, bitten wir Sie :

- die vorliegende Bedienungsanleitung **aufmerksam zu lesen**,
- die darin enthaltenen Sicherheitshinweise **zu beachten**.

Bedeutung des Zeichens 

Achtung ! Beachten Sie vor Benutzung des Gerätes die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Falls die in vorliegender Bedienungsanleitung mit diesem Zeichen gekennzeichneten Anweisungen nicht beachtet bzw. nicht ausgeführt werden, können körperliche Verletzungen oder Schäden am Gerät und der Anlage verursacht werden.

Bedeutung des Zeichens 

Das Gerät ist schutzisoliert bzw. durch eine verstärkte Isolierung geschützt. Der Anschluß an einen Erdleiter ist für die Gewährleistung der elektrischen Sicherheit nicht erforderlich.

Bedeutung des Zeichens 

Der Ausgang dieser Zangenstromwandler ist mit einer elektronischen Schutzschaltung versehen, die Überspannungen beim versehentlichen Öffnen des Sekundärkreises der Zange auf max. 30 V Spitze begrenzt.

- **Bedeutung des Zeichens III** correspond aux mesurages réalisés dans l'installation du bâtiment.
Der Zangenstromwandler entspricht der Überspannungskategorie III mit einem Verschmutzungsgrad 2 und erfüllt damit die strengen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen für fest eingebaute Elektroinstallationen in Industrie und Haushalten (vgl. IEC-Norm 664-1).

SICHERHEITSHINWEISE

- Niemals Ströme über 1200 A messen und bei Strömen über 1000 A die Meßzeit möglichst verkürzen (siehe Abschn. 4.4.1. Überlast und 4.4.2 Frequenzen).
- Den Zangenstromwandler niemals an nicht isolierten Leitern mit einem Potential von mehr als 600 V gegenüber Erde und mit einer Überspannungskategorie höher als III benutzen.
- Die zulässigen Umweltbedingungen sind zu beachten (siehe Abschn. 4.4.3).
- Den Zangenspalt stets einwandfrei sauber halten (siehe Abschn. 5.1 Wartung).

GARANTIE

Falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, erstreckt sich unsere Garantie auf eine Dauer von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des Geräts (Auszug aus unseren allg. Verkaufsbedingungen. Erhältlich auf Anfrage).

INHALTSVERZEICHNIS

1. GERÄTEVORSTELLUNG	17
2. GERÄTEBESCHREIBUNG	17
3. BENUTZUNG	18
4. TECHNISCHE DATEN	18
4.1. BEZUGSBEDINGUNGEN	18
4.2. MODELLBEZEICHNUNGEN UND BESTELLANGABEN	18
4.3. MeßAWEICHUNG UND PHASENFehler (unter Bezugsbedingungen)	19
4.4. betriebsbedingungen	20
4.5. ABMESSUNGEN, GEWICHT	21
4.6. ERFÜLLUNG INTERNATIONALER NORMEN	22
5. ANNEXE / APPENDIX / ANHANG / ALLEGATI / ANEXO	37

1. GERÄTEVORSTELLUNG

Die Zangenstromwandler der Serie „C1XX“ dienen zur Messung von Wechselströmen von 0,1 A~ bis 1200 A~ an Anlagen kleiner bis mittlerer Leistung (bestimmte Modelle können ab 1 mA~ messen; siehe Abschn. 4. Technische Daten).

Die Geräte sind an Multimeter, Wattmeter, Meßwertschreiber usw. bzw. an Oszilloskope anschließbar (C160). Am Ausgang steht je nach Modell ein Wechselstrom oder eine Wechselspannung zur Verfügung, ggf. mit Bereichsumschaltung (siehe Abschn. 4.2).

Die Zangenstromwandler sind doppelt bzw. schutzisoliert und entsprechen den internationalen Normen, insbesondere der EN-Norm 61010-2-032 für Zangenstromwandler (siehe Abschn. 4.6).

2. GERÄTEBESCHREIBUNG

(siehe Abb. in Abschn. 6. Anhang).

- ➊ Ausgang : Buchsen \varnothing 4 mm oder Kabel (je nach Modell). Kabellänge 1,5 m bzw. 2 m beim Modell C160.
- ➋ Bereichsumschalter (bei Modellen mit mehreren Meßbereichen).
- ➌ Der oben auf die Zangenbacken eingeprägte Pfeil zeigt die Stromrichtung an. Man geht davon aus, daß der Strom vom Stromerzeuger zum Stromverbraucher in „positive“ Richtung fließt. Die Flußrichtung bei Wechselströmen ist nur bei Leistungsmessungen, d.h. gleichzeitiger Messung von Strom und Spannung, von Bedeutung.

3. BENUTZUNG

⚠ Bei Strömen zwischen 1000 A und 1200 A die Meßdauer unbedingt einschränken : 15 Minuten Betrieb und anschließend 30 Minuten Pause.

⚠ Beim Modell C100 ist der Ausgang nicht gegen Überspannungen geschützt, daher die Zange immer zuerst an das Meßgerät anschließen bevor ein Leiter umschlossen wird. Ebenso darf die Zange nicht vom Meßgerät getrennt werden solange sie noch einen Leiter umschließt.

- Vor Anschluß des Zangenstromwandlers prüfen, daß das Multimeter bzw. Meßgerät über einen geeigneten Meßbereich verfügt.
- Zangenbacken öffnen und Leiter mit dem zu messenden Strom umschließen. Leiter in den Backen möglichst zentrieren und auf Flußrichtung des Stroms achten, falls es die Messung erfordert.
- Bei Ablesung des Meßwertes auf das Wandlerverhältnis und den Meßbereich des Multimeters achten (siehe Abschn. 4.2 „Wandlerverhältnis“).

HINWEIS : Bei Modellen mit mehreren Bereichen den Bereich mit der besten Auflösung und Genauigkeit wählen.

4. TECHNISCHE DATEN

4.1. BEZUGSBEDINGUNGEN

- Temperatur : +20... +26°C
- Rel. Luftfeuchte : 20%... 75%
- Leiter liegt zentriert in den Backen
- Sinusförmiger Wechselstrom mit : 48... 65 Hz.
- Klirrfaktor : < 1%
- Kein Gleichstromanteil
- Externes DC-Magnetfeld : Erdmagnetfeld (< 40 A/m).
- Kein externes AC-Magnetfeld
- Keine anderen stromdurchflossenen Leiter in der Nähe.
- Eingangsimpedanz des Meßgeräts
 - C100 / C102 / C103 : $\leq 5 \Omega$
 - C112 / 113 : $\leq 1 \Omega$
 - C122 / C148 : $\leq 0,2 \Omega$
 - C106 / C107 / C116 / C117 : $\geq 1 \text{ M}\Omega$ und $\leq 100 \text{ pF}$
 - C106 / C107 / C116 / C117 : $\geq 1 \text{ M}\Omega$ und $\leq 100 \text{ pF}$
 - C173 : $\geq 10 \text{ M}\Omega$ und $\leq 100 \text{ pF}$

4.2. MODELLBEZEICHNUNGEN UND BESTELLANGABEN

Modell	Nenn-Meßbereich	Wandler-verhältnis Ausg./Eing.	Anschluß	Ausgang Überspannungs-geschützt
--------	-----------------	--------------------------------	----------	---------------------------------

Sortie courant alternatif

C100	100 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Buschen	Nein
C102			Buschen	30 Vs max.
C112	1 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Kabel	
C103	100 mA ... 1000 A		Buschen	
C113	1 mA ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Buschen	
C122	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~ 10 mA~/1 A~ 20 mA~/1 A~	Buschen	
C148	1 A ... 1000 A			

Modell	Nenn-Meßbereich	Wandler-verhältnis Ausg./Eing.	Anschluß
--------	-----------------	-----------------------------------	----------

Ausgang : Wechselspannung

C106	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A~	Buschen
C116	1 mA ... 1000 A		
C107	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A	Kabel
C117	1 mA ... 1000 A		
C160	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 100 mA ... 10 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~	Kabel mit BNC
C173	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 10 mA ... 10 A 1 mA ... 1 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~ 1000 mV~/1 A~	Kabel

4.3. MEßABWEICHUNG UND PHASENFehler (unter Bezugsbedingungen)

■ C100 / C102 / C103 / C106 / C107 : Bereich 1000 A

Stromstärke in A~	0,1 ... 10 A	10 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Meßabweichung (1)	≤ 3% (3)	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 0,75%	≤ 0,5%
Phasenfehler	(2)	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 0,75°	≤ 0,5°

■ C112 / C113 / C116 / C117 : Bereich 1000 A

Stromstärke in A~	1 ... 100 mA	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1200 A
Meßabweichung (1)	≤ 3% (4)	≤ 2% (5)	≤ 1%	≤ 0,5%	≤ 0,3%
Phasenfehler	(2)	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 0,7°

■ C122 / C148 : Bereich 1000 A

Stromstärke in A~	1 ... 20 A	20 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Meßabweichung (1)	6% (6)	≤ 5%	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 1%
Phasenfehler	(2)	≤ 5°	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 1°

■ C148 : Bereich 500 A

Stromstärke in A~	1 ... 10 A	10 A	25 A	100 A	500 ... 600 A
Meßabweichung (1)	6% (7)	≤ 6%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 1%
Phasenfehler	(2)	≤ 6°	≤ 4°	≤ 3°	≤ 2,5°

C148 : Bereich 250 A

Stromstärke in A~	1 ... 5 A	5 A	12,5 A	50 A	250 ... 300 A
Meßabweichung (1)	10% (8)	≤ 10%	≤ 5%	≤ 2%	≤ 2%
Phasenfehler	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°	≤ 10°

(1) In % des Ausgangssignals

(2) keine Angabe

(3) + 0,1 mA bei C100 / C102 / C103 bzw. + 0,1 mV bei C106 / C107

(4) + 5 µA bei C112 / C113 bzw. + 5 µV bei C116 / C117

(5) + 3 µA bei C112 / C113 bzw. + 3 µV bei C116 / C117

(6) + 0,5 mA

(7) + 1 mA

(8) + 2 mA

■ **C160 : Bereich 1000 A (2000 A Spitze max.)**

Stromstärke in A~	1 ... 50 A	50 ... 200 A	200 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Meßabweichung (1)	≤ 1% + 1 mV			
Phasenfehler	(2)	≤ 3°	≤ 2°	≤ 1°

C160 : Bereich 100 A (300 A Spitze max.)

Stromstärke in A~	0,1 ... 5 A	5 ... 20 A	20 ... 100 A	100 ... 120 A
Meßabweichung (1)	≤ 2% + 5 mV			
Phasenfehler	(2)	≤ 15°	≤ 10°	≤ 5°

C160 : Bereich 10 A (30 A Spitze max.)

Stromstärke in A~	0,1 ... 0,5 A	0,5 ... 2 A	2 ... 10 A	10 ... 12 A
Meßabweichung (1)	≤ 3% + 10 mV			
Phasenfehler	(2)	(2)	≤ 15°	≤ 15°

(1) In % des Ausgangssignals

(2) keine Angabe

■ **C173 : Bereich 1000 A**

Stromstärke in A~	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Meßabweichung (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Phasenfehler	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : Bereich 100 A

Stromstärke in A~	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 120 A
Meßabweichung (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,3%	≤ 0,2%
Phasenfehler	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : Bereich 10 A

Stromstärke in A~	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 12 A
Meßabweichung (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Phasenfehler	(2)	≤ 5°	≤ 2°	≤ 2°

C173 : Bereich 1 A

Stromstärke in A~	0,001 ... 0,01 A	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 1,2 A
Meßabweichung (1)	≤ 3% + 1 mV	≤ 3% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV
Phasenfehler	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°

(1) In % des Ausgangssignals

(5) keine Angabe

4.4. BETRIEBSBEDINGUNGEN

Um die Sicherheit des Benutzers und die meßtechnischen Eigenschaften zu gewährleisten, müssen die "C1XX" Zangenstromwandler unter den folgenden Bedingungen betrieben werden.

4.4.1. ÜBERLASTUNG

- Bei Strömen über 1000 A die Meßdauer einschränken !

Stromstärke	I ≤ 1000 A~	1000 A~ < I ≤ 1200 A~
Betrieb	dauernd (1)	15 Min Betrieb, danach 30 Min Pause

(1) Bei einer Frequenz F ≤ 1 kHz (außer bei C173)

C173 bei einer Frequenzen ≤ 500 Hz :

- dauernd bis 800 A
- dauernd bis 1000 A bei Temperaturen ≤ 40 °C
- 15 Min Betrieb, danach 30 Min Pause bei 1000 A < I < 1200 A

4.4.2. FREQUENZEN

- **C100 / C102 / C103 / C106 / C107 / C112 / C113 / C116 / C117 / C122 :**

- Betriebsbereich : 30 Hz bis 5 kHz
- Bei Frequenzen > 1 kHz Strom nach folgender Formel begrenzen :

$$I_{\text{Dauer}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (en kHz)}}$$

- **C148 :**

- Betriebsbereich : 48 Hz bis 1 kHz

- **C160 :**

- Betriebsbereich : 10 Hz bis 100 kHz (-3 dB zwischen 50 kHz und 100 kHz)
- Bei Frequenzen > 1 kHz Strom nach folgender Formel begrenzen :

$$I_{\text{Dauer}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (en kHz)}}$$

- **C173 :**

- Betriebsbereich : 10 Hz bis 1 kHz im Bereich 1000 A
10 Hz bis 3 kHz in den anderen Bereichen
- Bei Frequenzen > 500 Hz Strom nach folgender Formel begrenzen :

$$I_{\text{Dauer}} = \frac{1000 \text{ A}}{2 \times f \text{ (en kHz)}}$$

4.4.3. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


- Betrieb nur in Innenräumen
- Meereshöhe : ≤ 2000 m
- Klimabedingungen : -10° bis +55°C und rel. Feuchte < 85%
- Geräte nicht dem Spritzwasser aussetzen

4.5. ABMESSUNGEN, GEWICHT

- Außenabmessungen : 216 x 111 x 45 mm
- Gewicht : 550 g environ
- Zangenöffnung : 53 mm
- Höhe bei geöffneten Zangen : 139 mm
- Max. Umschließung : Kabel mit Ø 52 mm oder 1 Stromschiene 5 x 5 mm
4 Stromschienen 30 x 5 mm

4.6. ERFÜLLUNG INTERNATIONALER NORMEN

4.6.1. ELEKTRISCHE SICHERHEIT (GEM. EN 61010-1 UND EN 61010-2-032)

- Schutzisoliert 
- Verschmutzungsgrad 2
- 600 V Anlagenklasse III

4.6.2. ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT GEM. CE

- Störaussendung und Störimmunität im industriellen Umfeld gemäß EN61326-1.

4.6.3. MECHANISCHER SCHUTZ

- Schutzklasse IP 40 (gem. EN60529) bei geschlossenen Backen bzw. IP 30 bei geöffneten Backen.

4.6.4. AUTO-EXTINGUIBILITÉ

- Zangenbacken : V0 (gem. UL 94)

ITALIANO

Avete acquistato una **pinza amperometrica della serie "C1XX"** e vi ringraziamo della vostra fiducia. Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro strumento :

- **leggete** attentamente queste istruzioni,
- **rispettate** le precauzioni d'uso citate.

Significato del simbolo 

Attenzione! Leggere le istruzioni prima di utilizzare lo strumento!

In questo libretto le istruzioni precedute da questo simbolo devono essere rispettate o effettuate per non provocare incidenti alle persone o danneggiare lo strumento e le installazioni.

Significato del simbolo 

Questo strumento è protetto da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non necessita di connessione al morsetto di terra di protezione per garantire la sicurezza elettrica.

Significato del simbolo 

Pinza con limitatore elettronico per garantire una protezione contro le sovratensioni provocate dall'apertura accidentale del circuito secondario della pinza.

■ **Significato del simbolo CAT III**

Queste pinze, di categoria di sovratensione III e grado di inquinamento 2, rispondono alle più severe esigenze di affidabilità delle installazioni fisse industriali e domestiche (IEC 664-1).

PRECAUZIONI D'USO

- Non utilizzare la pinza per misurare correnti superiori a 1200A e limitate il tempo d'uso dopo 1000A (vedere 4.4.1 Sovraccarichi e 4.4.2 Frequenze).
- Non usare la pinza per conduttori non isolati con potenziale superiore a 600V rispetto alla terra e di categoria di sovratensione superiore a III.
- Rispettate le condizioni ambientali (vedere 4.4.3).
- Il traferro della pinza deve essere mantenuto in perfette condizioni di pulizia (vedere 5.1 Manutenzione).

GARANZIA

La nostra garanzia si esercita, salvo disposizione specifica, durante 24 mesi dopo la data di messa a disposizione del materiale (estratto dalle nostre Condizioni Generali di Vendita, disponibile a richiesta).

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE	24
2. DESCRIZIONE	24
3. PROCEDURA D'UTILIZZO	25
4. CARATTERISTICHE	25
4.1. CONDIZIONI DI RIFERIMENTO	25
4.2. SPECIFICHE TECNICHE E RIFERIMENTI PER ORDINARE.....	25
4.3. PRECISIONE E SFASAMENTO (nelle condizioni di riferimento).....	26
4.4. CONDIZIONI D'USO	27
4.5. DIMENSIONI E PESI.....	28
4.6. CONFORMITÀ ALLE NORME INTERNAZIONALI.....	29
5. ANNEXE / APPENDIX / ANHANG / ALLEGATI / ANEXO	37

1. PRESENTAZIONE

Le pinze della serie "C100" sono destinate alla misura di correnti alternate, su delle installazioni di piccola e media potenza, da 0,1 A \approx a 1200A \approx . (o a partire da 1mA per alcuni modelli. Vedere 4.Caratteristiche). Le pinze sono utilizzabili su tutti i multimetri, wattmetri, registratori o oscilloscopi per la C160. Secondo il modello: uscita mono o multiportata in corrente alternata, o tensione alternata. Le pinze a doppio isolamento o isolamento rinforzato sono conformi alle norme internazionali di sicurezza - EN 61010-2-032 "pinze amperometriche" (Vedere 4.6).

2. DESCRIZIONE

(Vedere disegno Allegato 6).

- ➊ Uscita boccole \varnothing 4 mm o cavo (secondo il modello): lunghezza del cavo 1,50m e 2m per il modello C160.
- ➋ Commutatore di rapporto per modelli multiportata.
- ➌ La freccia in rilievo sulla parte superiore della scatola, indica la direzione della corrente. Si considera che la corrente circola in senso positivo quando fluisce dal generatore al carico. L' orientamento della pinza è necessario per le misure di potenza (misura di corrente in parallelo alla tensione).

3. PROCEDURA D'UTILIZZO

- ⚠ Da 1000 a 1200A, limitare il tempo d' uso: 15 minuti di marcia e 30 minuti di arresto.
 - ⚠ Per il modello C100, non protetto in uscita contro le sovratensioni, non stringere un conduttore prima di collegare la pinza all' apparecchio di misura associato. Nello stesso modo non scollegare la pinza dall' apparecchio di misura quando è ancora serrato il cavo.
 - Prima di collegare la pinza al multimetro verificare se quest' ultimo dispone di una portata appropriata
 - Aprire le ganasce e serrare il cavo percorso dalla corrente da misurare. Centrate il cavo nelle ganasce. Rispettate l' orientamento della freccia se l' applicazione lo necessita
 - Per leggere il valore della corrente del conduttore, applicare il coefficiente di lettura appropriato (Vedere 4.2 "Rapporto ingresso/uscita").
- N.B.** : Per i modelli multiportata, selezionare il rapporto che fornisce le migliori risoluzioni e precisioni.

4. CARATTERISTICHE

4.1. CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

- Temperatura : +20... +26°C
- Umidità relativa : 20... 75% UR
- Conduttore centrale nelle ganasce
- Corrente sinusoidale : 48... 65 Hz.
- Fattore di distorsione : < 1%
- Corrente continua : nulla
- Campo magnetico continuo : campo terrestre (< 40 A/m).
- Campo magnetico alternativo : nullo
- Prossimità di conduttori esterni : assenza di corrente
- Impedenza dello strumento di misura
 - C100 / C102 / C103 : ≤ 5 Ω
 - C106 / C107 / C116 / C117 : ≥ 1 MΩ e ≤ 100 pF
 - C112 / 113 : ≤ 1 Ω
 - C160 : ≥ 1 MΩ e ≤ 47 pF
 - C122 / C148 : ≤ 0,2 Ω
 - C173 : ≥ 10 MΩ e ≤ 100 pF

4.2. SPECIFICHE TECNICHE E RIFERIMENTI PER ORDINARE

Modello	Campo di misura nominale	Rapporto ingresso/uscita	Collegamento	Uscite protetta contro sovratensioni
---------	--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------------------

Uscita corrente alternata

C100	100 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Boccole	No
C102			Boccole	
C112	1 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Cavo	30 V cresta max
C103	100 mA ... 1000 A			
C113	1 mA ... 1000 A			
C122	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Boccole	
C148	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Boccole	
		10 mA~/1 A~ 20 mA~/1 A~		

Modello	Campo di misura nominale	Rapporto ingresso/uscita	Collegamento
---------	--------------------------	--------------------------	--------------

Uscita corrente alternata

C106	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A~	Boccole
C116	1 mA ... 1000 A		
C107	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A	Cavo
C117	1 mA ... 1000 A		
C160	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 100 mA ... 10 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~	Cavo BNC
C173	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 10 mA ... 10 A 1 mA ... 1 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~ 1000 mV~/1 A~	Cavo

4.3. PRECISIONE E SFASAMENTO (nelle condizioni di riferimento)

■ C100 / C102 / C103 / C106 / C107 : portata 1000 A

Corrente in A~	0,1 ... 10 A	10 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Errore intrinseco (1)	≤ 3% (3)	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 0,75%	≤ 0,5%
Sfasamento	(2)	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 0,75°	≤ 0,5°

■ C112 / C113 / C116 / C117 : portata 1000 A

Corrente in A~	1 ... 100 mA	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1200 A
Errore intrinseco (1)	≤ 3% (4)	≤ 2% (5)	≤ 1%	≤ 0,5%	≤ 0,3%
Sfasamento	(2)	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 0,7°

■ C122 / C148 : portata 1000 A

Corrente in A~	1 ... 20 A	20 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Errore intrinseco (1)	6% (6)	≤ 5%	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 1%
Sfasamento	(2)	≤ 5°	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 1°

■ C148 : portata 500 A

Corrente in A~	1 ... 10 A	10 A	25 A	100 A	500 ... 600 A
Errore intrinseco (1)	6% (7)	≤ 6%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 1%
Sfasamento	(2)	≤ 6°	≤ 4°	≤ 3°	≤ 2,5°

C148 : portata 250 A

Corrente in A~	1 ... 5 A	5 A	12,5 A	50 A	250 ... 300 A
Errore intrinseco (1)	10% (8)	≤ 10%	≤ 5%	≤ 2%	≤ 2%
Sfasamento	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°	≤ 10°

(1) In % del segnale di uscita

(2) Non specificato

(3) + 0,1 mA per C100 / C102 / C103 o + 0,1 mV per C106 / C107

(4) + 5 µA per C112 / C113 o + 5 µV per C116 / C117

(5) + 3 µA per C112 / C113 o + 3 µV per C116 / C117

(6) + 0,5 mA

(7) + 1 mA

(8) + 2 mA

■ **C160 : portata 1000 A (2000 A cresta max)**

Corrente in A~	1 ... 50 A	50 ... 200 A	200 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Errore intrinseco (1)	≤ 1% + 1 mV			
Sfasamento	(2)	≤ 3°	≤ 2°	≤ 1°

C160 : portata 100 A (300 A cresta max)

Corrente in A~	0,1 ... 5 A	5 ... 20 A	20 ... 100 A	100 ... 120 A
Errore intrinseco (1)	≤ 2% + 5 mV			
Sfasamento	(2)	≤ 15°	≤ 10°	≤ 5°

C160 : portata 10 A (30 A cresta max)

Corrente in A~	0,1 ... 0,5 A	0,5 ... 2 A	2 ... 10 A	10 ... 12 A
Errore intrinseco (1)	≤ 3% + 10 mV			
Sfasamento	(2)	(2)	≤ 15°	≤ 15°

(1) In % del segnale di uscita

(2) Non specificato

■ **C173 : portata 1000 A**

Corrente in A~	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Errore intrinseco (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Sfasamento	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : portata 100 A

Corrente in A~	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 120 A
Errore intrinseco (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,3%	≤ 0,2%
Sfasamento	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : portata 10 A

Corrente in A~	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 12 A
Errore intrinseco (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Sfasamento	(2)	≤ 5°	≤ 2°	≤ 2°

C173 : portata 1 A

Corrente in A~	0,001 ... 0,01 A	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 1,2 A
Errore intrinseco (1)	≤ 3% + 1 mV	≤ 3% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV
Sfasamento	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°

(1) In % del segnale di uscita

(5) Non specificato

4.4. CONDIZIONI D'USO

Le pince "C100" devono essere utilizzate alle condizioni seguenti per garantire la sicurezza dell' utilizzatore e le prestazioni metrologiche.



4.4.1. SOVRACCARICHI

- Limitare il tempo d'uso oltre i 1000 A.

Corrente	$I \leq 1000 A\sim$	$1000 A\sim < I \leq 1200 A\sim$
Funzionamento	Permanente (1)	15 min. di funzionamento e 30 min. di arresto

(1) Per le frequenze $F \leq 1$ kHz tranne per la C173

C173 con frequenza ≤ 500 Hz :

- Funzionamento permanente fino a 800 A
- Funzionamento permanente fino a 1000 A a una temperatura ≤ 40 °C
- 15 min. di funzionamento e 30 minuti di arresto per correnti $1000 A < I < 1200 A$



4.4.2. FREQUENZA

- **C100 / C102 / C103 / C106 / C107 / C112 / C113 / C116 / C117 / C122 :**

- Utilizzo: da 30 Hz a 5 kHz
- Limitazione di corrente oltre 1 kHz secondo la formula :

$$I_{\text{permanente}} = \frac{1000 A}{f \text{ (in kHz)}}$$

- **C148 :**

- Utilizzo : da 48 Hz a 1 kHz

- **C160 :**

- Utilizzo : da 10 Hz a 100 kHz (-3 dB da 50 kHz a 100 kHz)
- Limitazione di corrente oltre 1 kHz secondo la formula :

$$I_{\text{permanente}} = \frac{1000 A}{f \text{ (in kHz)}}$$

- **C173 :**

- Utilizzo : 10 Hz a 1 kHz per la portata 1000 A
10 Hz a 3 kHz per le altre portate

- Limitazione di corrente oltre 500 Hz secondo la formula :

$$I_{\text{permanente}} = \frac{1000 A}{2 \times f \text{ (in kHz)}}$$



4.4.3. CONDIZIONI AMBIENTALI


- Uso per interni
- Altitudine : ≤ 2000 m
- Condizioni climatiche : da -10 a +55 °C e HR < 85%
- Da non esporre ai getti d'acqua

4.5. DIMENSIONI E PESI

- Ingombro totale : 216 x 111 x 45 mm
- Peso : 550 g circa
- Apertura delle ganasce : 53 mm
- Altezza delle ganasce aperte : 139 mm
- Capacità max di serraggio : cavo $\varnothing 52$ mm o 1 barra 5 x 5 mm o 4 barre 30 x 5 mm

4.6. CONFORMITÀ ALLE NORME INTERNAZIONALI

4.6.1. SICUREZZA ELETTRICA (SECONDO EN 61010-1 E EN 61010-2-032)

- doppio isolamento 
- Grado d'inquinamento 2
- 600 V Categoria d'installazione III

4.6.2. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA CE

- Emissione e immunità in ambiente industriale secondo EN61326-1.

4.6.3. PROTEZIONI MECCANICHE

- Indice di protezione IP40 (secondo EN60529) con ganasce chiuse e IP30 con ganasce aperte.

4.6.4. AUTOESTINGUIBILITÀ

- Ganasce : V0 (secondo UL 94)

ESPAÑOL

Acaba de adquirir una **pinza amperimétrica de la serie "C1XX"** y le agradecemos su confianza. Para obtener el mejor rendimiento de su aparato :

- **lea** atentamente estas instrucciones de servicio,
- **respetar** las precauciones usuales mencionadas en ellas.

Significado del símbolo 

Atención ! Consulte el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Las instrucciones que en el presente manual van precedidas de este símbolo avisan sobre riesgo de accidente y de los consiguientes perjuicios para personas y objetos en caso de no cumplirse las normas indicadas.

Significado del símbolo 

Este aparato está protegido mediante aislamiento doble o aislamiento reforzado. No precisa conexión al borne de tierra para garantizar la seguridad eléctrica.

Significado del símbolo 

Pinza equipada en salida con un limitador electrónico que garantiza la protección contra las sobretensiones provocadas por abertura accidental del circuito secundario de la pinza : 30 V pico máx.

- **Significado del símbolo III** Esta pinza, de categoría de sobretensión III y de grado de polución 2, responde a las exigencias de fiabilidad y de disponibilidad estrictas para instalaciones fijas industriales y domésticas (véase IEC 664-1).

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No medir corrientes superiores a 1200 A y limitar el tiempo de utilización por encima de 1000 A (véase 4.4.1 Sobrecargas y 4.4.2 Frecuencias).
- No utilizar en conductores no aislados cuyo potencial sea superior a 600 V en relación a tierra y categoría de sobretensión superior a III.
- Respete las condiciones ambientales (véase 4.4.3).
- Mantener el entrehierro en perfecto estado de limpieza (véase 5.1 Mantenimiento).

GARANTIA

Nuestra garantía se aplica, salvo estipulación contraria, durante los 24 meses siguientes a la puesta a disposición del material (extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta, comunicadas sobre demanda).

INDICE

1. PRESENTACION	31
2. DESCRIPTION	31
3. UTILIZACIÓN	32
4. CARACTERISTICAS	32
4.1. CONDICIONES DE REFERENCIA	32
4.2. ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS PARA CURSAR PEDIDO	32
4.3. PRECISIÓN Y DESFASE (en las condiciones de referencia).....	33
4.4. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.....	34
4.5. DIMENSIONES Y PESO	35
4.6. CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES.....	36
5. ANNEXE / APPENDIX / ANHANG / ALLEGATI / ANEXO	37

1. PRESENTACION

Las pinzas de la serie "C1XX" se destinan a la medida de corrientes alternas, en las instalaciones de pequeñas y medianas potencias, de 0,1 A a 1200 A~ (ó a partir de 1 mA~ para determinados modelos. Véase 4. Características). Pueden utilizarse para todo tipo de multímetro, vatímetro, registrador u osciloscopio para la C160. Según el modelo (Véase 4.2) : salida mono o multicalibre, en corriente alterna o tensión alterna. Cuentan con un aislamiento doble o aislamiento reforzado y cumplen las normas internacionales, concretamente la EN 61010-2-032 "pinzas amperimétricas". (Véase 4.6).

2. DESCRIPTION

(Véase *esquema en 6. Anexo*).

- ❶ Salida bornas \varnothing 4 mm o cable (según modelo) : longitud del cable 1,50 m y 2 m para el modelo C160.
- ❷ Conmutador de relación para modelos multicalibre.
- ❸ La flecha en relieve en la parte superior de la carcasa indica el sentido de la corriente. Se considera que la corriente circula en el sentido positivo cuando circula del productor de corriente hacia el consumidor de corriente. Esta orientación de la pinza es necesaria cuando se realiza una medida de potencia (medida de corriente paralelamente a la tensión).

3. UTILIZACIÓN

⚠ De 1000 a 1200 A, limitar el tiempo de utilización : 15 minutos de funcionamiento y 30 minutos de parada.

⚠ Para el modelo C100, no protegido en salida mediante limitador, no encerrar un conductor antes de conectar la pinza al aparato de medida asociado. Del mismo modo, no ha de desconectarse la pinza del aparato de medida cuando la pinza encierre el cable.

- Antes de conectar la pinza al multímetro, verificar que este último disponga de un calibre adecuado.
- Abrir las mordazas y encerrar el cable por el que corre la corriente que ha de medirse. Centrar de la mejor manera posible el cable en las mordazas. Respetar el sentido de la flecha si lo precisa la aplicación.
- Para leer la medida, aplicar el coeficiente de lectura adecuado (Véase 4.2 "Relación entrada/salida").

NB : para los modelos multicalibre, seleccionar la relación que ofrezca la mejor resolución y precisión.

4. CARACTERISTICAS

4.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

- Temperatura : +20... +26°C
- Índice de humedad : 20... 75% HR
- Conductor centrado en las mordazas
- Corriente sinusoidal : 48... 65 Hz.
- Factor de distorsión : < 1%
- Corriente continua : ausencia
- Campo magnético continuo : campo terrestre (< 40 A/m).
- Campo magnético alterno : ausencia
- Proximidad de conductores exteriores : ausencia de corriente.
- Impedancia del aparato de medida
 - C100 / C102 / C103 : $\leq 5 \Omega$
 - C112 / 113 : $\leq 1 \Omega$
 - C122 / C148 : $\leq 0,2 \Omega$
 - C106 / C107 / C116 / C117 : $\geq 1 M\Omega$ y ≤ 100 pF
 - C160 : $\geq 1 M\Omega$ y ≤ 47 pF
 - C173 : $\geq 10 M\Omega$ y ≤ 100 pF

4.2. ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS PARA CURSAR PEDIDO

Modelo	Amplitud de medida nominal	Relación entrada/salida	Conexión	Salida protegida contra sobretensión
--------	----------------------------	-------------------------	----------	--------------------------------------

Salida corriente alterna

C100	100 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Bornas	Non
C102			Bornas	
C112	1 mA ... 1000 A	1 mA~/1 A	Cable	30 V pico máx
C103	100 mA ... 1000 A			
C113	1 mA ... 1000 A			
C122	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Bornas	
C148	1 A ... 1000 A	5 mA~/1 A~	Bornas	
		10 mA~/1 A~		
		20 mA~/1 A~		

Modelo	Amplitud de medida nominal	Relación entrada/salida	Conexión
--------	----------------------------	-------------------------	----------

Salida tensión alterna

C106	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A~	Bornas
C116	1 mA ... 1000 A		
C107	100 mA ... 1000 A	1 mV~/1 A	Cable
C117	1 mA ... 1000 A		
C160	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 100 mA ... 10 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~	Cable BNC
C173	1 A ... 1000 A 100 mA ... 100 A 10 mA ... 10 A 1 mA ... 1 A	1 mV~/1 A~ 10 mV~/1 A~ 100 mV~/1 A~ 1000 mV~/1 A~	Cable

4.3. PRECISIÓN Y DESFASE (en las condiciones de referencia)

■ C100 / C102 / C103 / C106 / C107 : calibre 1000 A

Intensidad en A~	0,1 ... 10 A	10 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Error intrínseco (1)	≤ 3% (3)	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 0,75%	≤ 0,5%
Desfase	(2)	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 0,75°	≤ 0,5°

■ C112 / C113 / C116 / C117 : calibre 1000 A

Intensidad en A~	1 ... 100 mA	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1200 A
Error intrínseco (1)	≤ 3% (4)	≤ 2% (5)	≤ 1%	≤ 0,5%	≤ 0,3%
Desfase	(2)	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 0,7°

■ C122 / C148 : calibre 1000 A

Intensidad en A~	1 ... 20 A	20 A	50 A	200 A	1000 ... 1200 A
Error intrínseco (1)	6% (6)	≤ 5%	≤ 3%	≤ 1,5%	≤ 1%
Desfase	(2)	≤ 5°	≤ 3°	≤ 1,5°	≤ 1°

■ C148 : calibre 500 A

Intensidad en A~	1 ... 10 A	10 A	25 A	100 A	500 ... 600 A
Error intrínseco (1)	6% (7)	≤ 6%	≤ 3%	≤ 2%	≤ 1%
Desfase	(2)	≤ 6°	≤ 4°	≤ 3°	≤ 2,5°

C148 : calibre 250 A

Intensidad en A~	1 ... 5 A	5 A	12,5 A	50 A	250 ... 300 A
Error intrínseco (1)	10% (8)	≤ 10%	≤ 5%	≤ 2%	≤ 2%
Desfase	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°	≤ 10°

(1) En % de la señal de salida

(2) No especificado

(3) + 0,1 mA para C100 / C102 / C103 ó + 0,1 mV para C106 / C107

(4) + 5 µA para C112 / C113 ó + 5 µV para C116 / C117

(5) + 3 µA para C112 / C113 ó + 3 µV para C116 / C117

(6) + 0,5 mA

(7) + 1 mA

(8) + 2 mA

■ **C160 : calibre 1000 A (2000 A pico máx.)**

Intensidad en A~	1 ... 50 A	50 ... 200 A	200 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Error intrínseco (1)	≤ 1% + 1 mV			
Desfase	(2)	≤ 3°	≤ 2°	≤ 1°

C160 : calibre 100 A (300 A pico máx.)

Intensidad en A~	0,1 ... 5 A	5 ... 20 A	20 ... 100 A	100 ... 120 A
Error intrínseco (1)	≤ 2% + 5 mV			
Desfase	(2)	≤ 15°	≤ 10°	≤ 5°

C160 : calibre 10 A (30 A pico máx.)

Intensidad en A~	0,1 ... 0,5 A	0,5 ... 2 A	2 ... 10 A	10 ... 12 A
Error intrínseco (1)	≤ 3% + 10 mV			
Desfase	(2)	(2)	≤ 15°	≤ 15°

(1) En % de la señal de salida

(2) No especificado

■ **C173 : calibre 1000 A**

Intensidad en A~	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 1000 A	1000 ... 1200 A
Error intrínseco (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Desfase	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : calibre 100 A

Intensidad en A~	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 100 A	100 ... 120 A
Error intrínseco (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,3%	≤ 0,2%
Desfase	(2)	≤ 2°	≤ 1°	≤ 1°

C173 : calibre 10 A

Intensidad en A~	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 10 A	10 ... 12 A
Error intrínseco (1)	≤ 1% + 0,2 mV	≤ 0,5% + 0,2 mV	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Desfase	(2)	≤ 5°	≤ 2°	≤ 2°

C173 : calibre 1 A

Intensidad en A~	0,001 ... 0,01 A	0,01 ... 0,1 A	0,1 ... 1 A	1 ... 1,2 A
Error intrínseco (1)	≤ 3% + 1 mV	≤ 3% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV	≤ 0,7% + 1 mV
Desfase	(2)	(2)	≤ 10°	≤ 10°

(1) En % de la señal de salida

(5) No especificado

4.4. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

Las pinzas “C100” han de utilizar las siguientes condiciones para satisfacer la seguridad del usuario y los rendimientos metrológicos.



4.4.1. SOBRECARGES

- Limitar el tiempo de utilización por encima de 1000 A.

Intensidad	I ≤ 1000 A~	1000 A~ < I ≤ 1200 A~
Funcionamiento	Permanente (1)	15 min de funcionamiento y 30 min de parada

(1) Con una frecuencia F ≤ 1 kHz excepto para C173

C173 con frecuencia ≤ 500 Hz :

- permanente hasta 800 A
- permanente hasta 1000 A para una temperatura ≤ 40 °C
- 15 min. de funcionamiento 30 min. de parada para 1000 A < I < 1200 A



4.4.2. FRECUENCIA

- **C100 / C102 / C103 / C106 / C107 / C112 / C113 / C116 / C117 / C122 :**

- Utilización : 30 Hz a 5 kHz
- Limitación de la corriente por encima de 1 kHz según la fórmula :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (en kHz)}}$$

- **C148 :**

- Utilización : 48 Hz a 1 kHz

- **C160 :**

- Utilización : 10 Hz a 100 kHz (-3 dB de 50 kHz a 100 kHz)
- Limitación de la corriente por encima de 1 kHz según la fórmula :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{f \text{ (en kHz)}}$$

- **C173 :**

- Utilización : 10 Hz a 1 kHz para el calibre 1000 A
10 Hz a 3 kHz para los otros calibres
- Limitación de la corriente por encima de 500 Hz según la fórmula :

$$I_{\text{permanent}} = \frac{1000 \text{ A}}{2 \times f \text{ (en kHz)}}$$



4.4.3. CONDICIONES AMBIENTALES


- Utilización en interiores
- Altitud : ≤ 2000 m
- Condiciones climáticas : de -10 a +55 °C y HR < 85%
- No exponer a chorro de agua

4.5. DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (sin accesorios) : 216 x 111 x 45 mm
- Peso : 550 g aprox.
- Abertura de las mordazas : 53 mm
- Altura de las mordazas abiertas : 139 mm
- Capacidad de encierre máx. : cable Ø 52 mm ó 1 barra 5 x 5 mm ó 4 barras 30 x 5 mm

4.6. CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES

4.6.1. SEGURIDAD ELÉCTRICA (SEGÚN EN 61010-1 Y EN 61010-2-032)

- Doble aislamiento 
- Grado de polución 2
- 600 V - Categoría de instalación III

4.6.2. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA DE ACUERDO CON CE

- Emisión e inmunidad en medio industrial según EN61326-1.

4.6.3. PROTECCIONAES MECÁNICAS



- Índice de protección IP40 (según EN60529) con las mordazas cerradas e IP30 mordazas abiertas.

4.6.4. AUTOEXTINGUIBILIDAD

- Mordazas y carcasa : V0 (según UL 94)

5. ANNEXE / APPENDIX / ANHANG ALLEGATI / ANEXO

Voir § 2 Description / See Ch. 2 Description / Siehe Abschnitt 2. Gerätebeschreibung
Vedere 2. Descrizione / Véase 2. Descripción



FRANCE

Chauvin Arnoux Group

190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux Group

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts



GROUP

**CHAUVIN
ARNOUX**

