

# TELEFUNKEN

E24H340A

LCD TV



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**INSTRUCTION MANUAL**

**MODE D'EMPLOI**

**ISTRUZIONI PER L'USO**


**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE







**Kennzeichnungen auf dem Gerät**  
Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtshinweise angebracht, um Ihnen zu erläutern, was Sie tun oder nicht tun sollten.



**Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung:** Dieses Gerät ist nur dann zu verwenden, wenn die markierten Bereiche durch den Benutzer auszuweichen sind.



**Gerät der Laserklasse 1:** Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.



**WARNUNG**  
Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.  
Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör entfällt möglicherweise ein Knochenzittern. Wenn die Knochenzittern verschwunden wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen mit möglicher Todessorge.  
Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.  
Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgend einem Körperteil befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen, insbesondere bei Kindern, verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:  
• Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Modelle oder Standby-Modus.

- Verwenden Sie IMMER Modelle, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Modellstücks hinausragt.

## Stereo-Audiosystem

- Teletext
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Senderselektion
- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

## Umweltinformationen

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie die **Energiepar-Auto** einstellen, wird das **Medium**, **Maximum** oder **Auto** eingestellt, oder die Mbel auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. TV-Gerät und Möbel abzustützen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤2 m geeignet.
- Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einem neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorschlagsmaßnahmen zu beachten.

**WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE**  
Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder über Koptaktkabel an ein TV-Verteilersystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Ein Verbindung über einen Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefern (Galvanische Isolation).

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.  
Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör entfällt möglicherweise ein Knochenzittern. Wenn die Knochenzittern verschwunden wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen mit möglicher Todessorge.  
Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen, insbesondere bei Kindern, verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:  
• Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-

- Gehen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen, insbesondere bei Kindern, verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:  
• Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-

- Gehen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen, insbesondere bei Kindern, verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:  
• Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-

- Gehen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen, insbesondere bei Kindern, verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:  
• Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-

- Gehen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

- Kinderersicherung
- Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe
- AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)
- PFL (Frequenzsuche)
- PC-Eingang
- Spielmodus (Optional)
- Bild am Liefertumfang
- Fernbedienung
- Batterie: 2x AAA
- Handbuch

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie die **Energiepar-Auto** einstellen, wird das **Medium**, **Maximum** oder **Auto** eingestellt, oder die Mbel auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. TV-Gerät und Möbel abzustützen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤2 m geeignet.
- Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einem neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorschlagsmaßnahmen zu beachten.

**Zubehör im Lieferumfang**

- Gleichstrom 12 V Stromversorgungsadaptereingang
- Auto-Stoßstange
- Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z. B. von einer Antenne oder HDMI-Blende) empfängt geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie die Antenne oder den HDMI-Anschluss wieder anschließen, wird das Fernsehgerät wieder einschalten.
- Wenn Sie nachts das Fernsehgerät einschalten, wird die automatische Fernsehzeit angezeigt. „Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“

**System>Bild>Menü**

- Die **Energiepar-Einstellungen** finden sich im **System>Bild>Menü**. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.
- Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird das **Bildschirm** wird sich in **15 Sekunden** ausschalten. „Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortsuchen** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm umgehend auszuschalten. Wenn Sie keine tastendrücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschalten. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

**Hinweis: Die automatische Ausschaltung ist nicht verfügbar, wenn der Spieler-Modus aktiviert ist.**

- Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

**Funktionen**

- Fernbedienbares Fernsehgerät
- Voll integriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV Gerät (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang\*
- OSD-Menüsystem
- Scart-Buchsen für externe Geräte (wie Video, Videospieler, Stereoanlage usw.)

• Kann Sie markieren und OK drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus umzuschalten. Wenn Sie **Nahmarkieren** und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem

## 2.2 Kanälen

Back-Taste bzw. die **Menü**-Taste, um einen Menü-Bildschirm zu verlassen.

### Eingangsauwahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät anschließen, hängen Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wählen. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Quelle**- / **Kanal**-Taste, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

### Kanäle wechseln und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Programm** „**←**“ und **Volumen** „**↑**“- der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

### Verwenden des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menü**-Taste gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü auf dem Bildschirm. Es kann mit den Navigationstasten an der Fernbedienung durch die Menüpunkte navigieren. Um ein Element auszuwählen, drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Untermenüpunkte dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit **Schnellzugriff** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht mit den Navigationstasten Links / Rechts ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzusetzen.

Durchdrücken Sie die **Ext**-Taste, um das Hauptmenü zu schließen.

### 1. Home

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home**-Menüleiste hervorgehoben. Der Inhalt des **Home**-Menüs kann durch Hinzufügen von Optionen aus anderen Menüs angepasst werden. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die Abwärtsrichtung auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite hinzufügen** sehen, können Sie sie zum **Startseite**-Menü hinzufügen. So können Sie die Position eines Elements im Startseite-Menü löschen oder ändern. Drücken Sie die Abwärts- und wählen Sie das Löschen- oder Verschieben-Symbol und drücken Sie OK, um einen Menüeintrag zu verschieben, benutzen Sie die Navigationstasten Rechts und Links, um die Position auszuwählen, zu der der Gegenstand verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

### 2. Fernseher

**Hinweise:**  
Wenn das Fernsegerät ausschalten, beginnt der Zyklus Rädchen für ein paar Sekunden, bis der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wird.

**Das TV-Gerät einschalten:** Drücken Sie die Mitte der Taste, und das TV-Gerät schaltet sich ein.

**Hinweise:**  
Wenn das Fernsegerät ausschalten, beginnt der Zyklus anschließend wieder mit der Einstellung der Lautstärke. Das Haupt-OSD kann nicht über die Steuertaste aufgeufen werden.

### Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return**/

## 2.3 Einstellungen

Mit dieser Option können Sie auf das Menü **Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwenden der Kanalliste**.

### 3. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch die zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den Links-/ Rechtstasten die Registerkarte **Timer hinzufügen** und drücken die **OK**. Stellen Sie die Unternehmungsoptionen gewünscht ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Andernfalls können Sie die Unternehmungsoptionen gewünscht ein und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern. Um einen bereits eingesetzten Timer abzubrechen, markieren Sie **OK**, zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um den Timer wieder gelöscht. Der Timer wird gelöscht. Es ist nicht möglich, Timer für zwei oder mehr Ereignisse zu setzen, die in verschiedenen Kanälen im selben Zeitintervall gesetzt werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer auszuwählen und wieder zu löschen. Markieren Sie den Timer, die Sie abbrechen möchten, und drücken Sie **OK**. Das Spaltenkonto wird angezeigt. Markieren Sie dann **Einstellen/Abbrechen** und drücken Sie **OK**, um den Timer abzubrechen. Sie zu tun drücken Sie **OK**, markieren Sie **Änderungen speichern** und drücken Sie **entfernen**.

### 3. Einstellungen


Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwöhnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenüs**.

### 4. Quellen

Sie können Ihre Eingabekennreferenznummern der Optionen dieses Menüs verwöhnen. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

### 4.1 Quelleinstellung

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.



### 1. Nach oben

### 2. Nach unten

### 3. Lautstärke + Info / Quellenliste-Auswahl

Der Kontroll-Schalter ermöglicht Ihnen die Lautstärke (Programme 1 / Quellen und Standby-Ein-Funktionen des Fernsehers) zu steuern.

**Um die Lautstärke zu ändern:** Zum Erhöhen der Lautstärke schieben Sie den Knopf nach oben. Senken Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste nach unten.

**Um den Kanal zu wechseln:** Indem Sie den die Scroll-Taste nach oben oder unten drücken, erscheint der Informations-Banner. Sie können nun durch die gespeicherten Kanäle scrollen.

**Um die Signale zu ändern:** Drücken Sie zwei Mal auf die Mitte (insgesamt zum zweiten Mal) des Knops und der Signalauswahl-Bildschirm erscheint. Die Quelle lässt durch Drehen des Rades ändern.

**Das TV-Gerät ausschalten:** Drücken Sie die Mitte des Rädchen für ein paar Sekunden, bis der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wird.

**Das TV-Gerät einschalten:** Drücken Sie die Mitte der Taste, und das TV-Gerät schaltet sich ein.

### Hinweise:

Wenn das Fernsegerät ausschalten, beginnt der Zyklus Rädchen für ein paar Sekunden, bis der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wird.

### 2. Fernseher

**Hinweise:**  
Wenn das Fernsegerät ausschalten, beginnt der Zyklus anschließend wieder mit der Einstellung der Lautstärke. Das Haupt-OSD kann nicht über die Steuertaste aufgeufen werden.

### Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und die **OK**-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return**/

## Einfügen der Batterien in die Fernbedienung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Lösung der Fernbedienung bestmöglich sein kann, wenn die Batterien schwach sind.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer od. dgj. ausgesetzt werden.

### Netzschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit einer **12 V** Gleichstromversorgung ausgelegt. Dafür wird ein Adapter mit **12 V** Ausgangsspannung benötigt. Schließen Sie diesen Adapter an ein Netz mit **100-240V AC** und **50 / 60Hz** an.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, um die Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.



### 1. AC-Netzteil

### 2. Zur Stromanschlussbuchse DC 12 V

### Wichtige Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass der Anschluss richtig geendet ist. Verbinden Sie den Erdungsanschluss mit dem Erdungsanschluss der Netzleitung.


Verbauen Sie das Erdungsanschlusskabel unbedingt. Wenn das Erdungsanschlusskabel mit dem Erdungsanschluss der Strickleiter verbunden ist, kann der mitgeführte Stecker nicht in die Steckdose passen, lassen Sie einen von einem Elektriker eine passende neue erneuern.



Schließen Sie das Erdungsanschlusskabel unbedingt an.

## Aanschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNEINGANGSBUCHE (ANT/TV) oder (ANT/SAT) auf der Rückseite des TV-Gerätes.



1. Satellit
  2. Antenne oder Kabel
- Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte ausgeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

**Lizenzinformationen**

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Das "CPI Plus" -Logo ist eine Marke von CPI Plus LLC.

Dieses Produkt enthält Kopierschutztechnologie, die geschützt ist. Die Kopierschutztechnologie darf nur mit Genehmigung der Rovi Corporation verwendet werden, sie darf ohne spezielle Genehmigung der Rovi Corporation nur im Heimbereich und im nicht öffentlichen Bereich verwendet werden. Nachbau oder Demontage ist ausdrücklich verboten.



Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Das "CPI Plus" -Logo ist eine Marke von CPI Plus LLC.

Dieses Produkt enthält Kopierschutztechnologie, die geschützt ist. Die Kopierschutztechnologie darf nur mit Genehmigung der Rovi Corporation verwendet werden, sie darf ohne spezielle Genehmigung der Rovi Corporation nur im Heimbereich und im nicht öffentlichen Bereich verwendet werden. Nachbau oder Demontage ist ausdrücklich verboten.

## Informationen zur Entsorgung

### Europäische Union

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektronische Geräte als normaler Haushalt entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von Betriebsteilen und elektronischen Geräten zur Verfügung gestellt werden. Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den regionalen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

### Gewerbliche Nutzer

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

### Andere Länder außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.


**Hinweis:** Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass diese Akku bei entfernt.



1. Produkte
2. Batterie

| Technische Daten                              |  |
|---|--|
| TV-Übertragung                                | PAL BG/D/K<br>SECAM BG/D/K   |
| Empfangskanäle                                | VHF (BAND III) / UHF (BAND U) / HIGHERBAND   |
| Digitaler Empfang                             | Volumentriges Digital-/Kabel/Satelliten TV (DVB-T/C-S) (DVB-T2, DVB-S2-kompatibel) |
| Anzahl der voreingestellten Kanäle            | 8 000  |
| Kanalanzige                                   | Bildschirmanzige   |
| RF-Antennenverbindung                         | 75 Ohm (nicht gelegt)  |
| Betriebsspannung                              | 100-240V AC, 50/60 Hz.   |
| Audio   | German-Nicam Stereo  |
| Audioausgangsleistung                         | 2 x 2,5 W  |
| Leistungsaufnahme (W)                         | 47 W   |
| TV-Abmessungen (Tx+Bx+H (Mit Standfuß)) (mm)  | 135 x 553 x 365 mm   |
| TV-Abmessungen (Tx+Bx+H (ohne Standfuß)) (mm) | 41/63 x 553 x 334 mm   |
| Bildschirm                                    | 24"  |
| Betriebstemperatur und Betriebsfeuchtigkeit   | 0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit  |

## Fernbedienung



| Anschlussseite | Stecker | Typ   | Kabel | Gerät   |
|----------------|---------|---|-------|---|
|                |         | VGA-Aanschluss (Rickeseite)                       |       | PC-Computer, Um über den VGA-Eingang Signale senden zu können, müssen Sie über den VGA-Eingang einen YPbPr-Kabel anwenden. Sie können einen VGA- und YPbPr-Kabel gleichzeitig verwenden, um PC- und YPbPr-Audio zu aktivieren, benötigen Sie die seitlichen Audio-Eingänge sowie die YPbPr/PC-Audiokabel für die Herstellung der Audiokette. Wenn ein externes Gerät über dem SCART-Anschluss angeschlossen wird, schaltet das Gerät automatisch in den EXXT-Modus. Wenn Sie eine SCART-Konsole (Mpeg4-H.264, H.265) anschließen oder im Mediabrowsermodus sind, ist die Ausgabe über die SCART-Buchse nicht verfügbar. Bei Verwendung des Wandmontage-Kits (falls erforderlich) entfernen Sie die Rückseite des TV-Geräts (falls nicht möglich), entfernen wir Ihnen, bevor Sie das TV-Gerät an die Wand montieren, alle Kabel an die Rückseite des TV-Gerätes an anzuschließen. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen, wenn das Gerät ABGESCHALTET ist. Führen Sie die gewünschte Einstellung vorsichtig auf das Handbuch zum Modul. Jeder USB-Eingang Ihres TVs-Geräts unterstützt bis zu 500 MHz Empfänger von Geräten, die kein Wert als 500 MHz aufweisen kann zu schaffen. Bitte informieren Sie die Geräte, die keine 500 MHz unterstützen, um die entsprechende Anpassung vorzunehmen. Wenn Sie eine Frequenzstruktur zu gewünschten in Highgeschwindigkeiten anlegen möchten, müssen Sie ein Kabel mit hoher Abschirmung aus Ihrem Benutzerauftrag benutzen. |
|                |         | PC-YPbPr-Audio-Audostecker                        |       |   |
| AUDIOEINGANG   |         | HDMI-Aanschluss (Rickeseite)                      |       |   |
|                |         | SCART-Aanschluss (Rickeseite)                     |       |   |
| YPBPR          |         | Seiten-AV-Audio/Video-Aanschluss (Rickeseite)     |       |   |
| SEITEN-AV      |         | SPDIF-Aanschluss (Koaxialer Ausgang) (Rickeseite) |       |   |
| KOPFHÖRER      |         | USB-Aanschluss (Rickeseite)                       |       |   |
|                |         | CI-Aanschluss (Rickeseite)                        |       |   |
|                |         | 12V DC-Eingang                                    |       |   |

Seite 16 der Abbildung auf die linke Seite. Um über den VGA-Eingang Signale senden zu können, müssen Sie über den VGA-Eingang einen YPbPr-Kabel anwenden. Sie können einen VGA- und YPbPr-Kabel gleichzeitig verwenden, um PC- und YPbPr-Audio zu aktivieren, benötigen Sie die seitlichen Audio-Eingänge sowie die YPbPr/PC-Audiokabel für die Herstellung der Audiokette. Wenn ein externes Gerät über dem SCART-Anschluss angeschlossen wird, schaltet das Gerät automatisch in den EXXT-Modus. Wenn Sie eine SCART-Konsole (Mpeg4-H.264, H.265) anschließen oder im Mediabrowsermodus sind, ist die Ausgabe über die SCART-Buchse nicht verfügbar. Bei Verwendung des Wandmontage-Kits (falls erforderlich) entfernen Sie die Rückseite des TV-Geräts (falls nicht möglich), entfernen wir Ihnen, bevor Sie das TV-Gerät an die Wand montieren, alle Kabel an die Rückseite des TV-Gerätes an anzuschließen. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen, wenn das Gerät ABGESCHALTET ist. Führen Sie die gewünschte Einstellung vorsichtig auf das Handbuch zum Modul. Jeder USB-Eingang Ihres TVs-Geräts unterstützt bis zu 500 MHz Empfänger von Geräten, die kein Wert als 500 MHz aufweisen kann zu schaffen. Bitte informieren Sie die Geräte, die keine 500 MHz unterstützen, um die entsprechende Anpassung vorzunehmen. Wenn Sie eine Frequenzstruktur zu gewünschten in Highgeschwindigkeiten anlegen möchten, müssen Sie ein Kabel mit hoher Abschirmung aus Ihrem Benutzerauftrag benutzen.

**⚠️** Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, verewisen Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.  
Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die zu durchsuchenden Übertragungsarten einstellen; die Einstellungen für die verschulterte Serienschaltung und die Zeitzone (abhängig von der Ländereinstellung) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp als Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten Sender wird für den Suchvorgang Priority gegeben und die entsprechenden Sender werden am Anfang des Senderlisten angezeigt. Drücken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

#### Über die Auswahl der Übertragungsart

Um eine Suchoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK** drücken, nachdem Sie den Punkt auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

**Digitalantenne:** Wenn die Suchoption **Antenne** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Antennenspannung genommen worden sind.

**Digitalkabel:** Wenn die Suchoption **Kabel** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Kabelsendern, sobald die Ersteinstellung eingegeben worden sind. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine Kabelnetzwerksuche durchführen möchten. Wenn Sie Ja auswählen und OK drücken, können Sie **Nat**-Werte auswählen oder auf dem nächsten Bildschirm Werte wie **Frequenz-Netzwerk-ID** und **Suchschrift** einstellen. Wenn Sie Nein wählen und OK drücken, können Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen**, **Suchschrift** auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

**Hinweis:** Die Suchschrift ändert sich entsprechend den jeweils ausgewählten Suchbedingungen.

**Satellit:** Wenn die Suchoption **Satellit** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach Ersteinstellungen in Satellitensendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Vor dem Ausführen der Satelliteneinstellung müssen einige Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschichten konfiguriert, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als Banner-Information angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Hone Modus** einzustellen. Diese Option ist in **Einstellungen->System->Sonstige** verfügbar und die **Satellitenwahl** stellen Sie diese als **Automatischer Suchlauf**, stellen Sie diese als **Bevorzugter Suchlauf** ein, und drücken Sie **OK**, um die

automatische Suche zu starten. Diese Optionen können le nach **Sprach-** und **Landauswahl**, die Sie bei vorherigen Schritten der Ersteinstellung gewählt haben, vorbereitet werden. Sie können aufgefordert werden, **HD-SDI** oder **länderspezifische Kanalauflistung** auszuwählen. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK** um fortzufahren. Wählen Sie die Suche bearbeitet und die Liste installiert.

Wenn Sie eine M7-Betreiberausstattung auswählen und dabei andere Parameter zu Satelliteninstallation als die Standard-einstellungen verwenden möchten, wählen Sie für die Option **Bevorzugter Suchlauf** **Manueller Senderselektor** und drücken Sie **OK** um fortzufahren. Das Menü **Antennen-Typ** wird eingebettet. Nachdem Sie in den folgenden Schritten den AntennenTyp und den gewünschten Satelliten ausgewählt haben, drücken Sie ja, um die Satelliteneinstellungenparameter im Untermenü zu ändern.

Um nach anderen Satellitenkanälen als M7-Kanälen zu suchen, müssen Sie eine Standardinstanzation durchführen. Wählen Sie für den **Installationstyp Standard**, und drücken Sie die **OK**-Taste um fortzufahren. In das Menü **Antennen-Typ** wird eingebettet.

Die folgenden drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Sie können als **Antennenoption Direkt**, **Einkanal-Schalter** mit den linken oder rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihnen die Optionen ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzuzeigen. **Weiter/Transponderteil** und **LNB konfigurieren** Optionen sind ebenfalls vorhanden. Sie können die Transponder- und LNB-Einstellungen über die entsprechenden Menüoptionen ändern.

• **Direkt:** Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satellitenantenne haben, wählen Sie auf **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen der vorhandenen Receivers und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

• **Einzugsbereichskabel:** Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel-Satelliten-System verwenden. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche zu starten.

• **DIRECQ-Schalter:** Wenn Sie mehrere Satellitenanschlüsse und einen DIRECQ-Schalter haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Stellen Sie dann die DIRECQ-Version ein und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können bis zu vier Satelliten und gespeicherte Satelliten-Kanalabtasten hoch oder runterdrücken. Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen werden.

**Vereinfachen der Satelliteninstallationsabteilungsfunktion**  
Sie können das Menü **Antennenoptionen** verwenden, um diese Operationen durchzuführen. Es gibt zwei Optionen in Bezug auf diese Funktion.

Sie können Satelliten-Kanalabtasten hoch oder runterdrücken. Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen werden.

Des Weiteren können Sie eine auf dem USB-Gerät gespeicherte Satelliten-Kanalabstelle auf das TV-Gerät übertragen.

• **DIRECQ-Schalter:** Wenn Sie mehrere Satellitenanschlüsse und einen DIRECQ-Schalter haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Stellen Sie dann die DIRECQ-Version ein und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können bis zu sechs Terrestrischen, Digital Kabel oder analoge Dienste und gespeichert. Jeclicher schon vorhandenen Dienste werden gespeichert und lediglich Satellitendienste werden entfernt.

**Analog:** Wenn die Suchoption **Analog** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendertypen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird das Menü Kanäle angezeigt. Sie können die Kanäle gemäß Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Registerkarte oder drücken Sie die **Menü-Taste** zum Verlassen und fernsehen.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachricht, ob Sie Kanäle gemäß der LKNK sortieren möchten. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

Während der **Ersteinstellung** nach **M7-Kanälen** zu suchen, müssen Sie die Ersteinstellung erreicht durchführen. Sie drücken die **Menü-Taste** und gehen zum **Menü Einstellung->Übergangskanäle**.

In **Übergangsinstimmung mit einer eingesetzten Kanalnummernsequenz** organisiert (nun verfügbar), drücken Sie die **Menü-Taste** zum Verlassen und drücken Sie die **Menü-Taste** zum Verlassen.

**Anmerkungen:**

Um nach der **Ersteinstellung** nach **M7-Kanälen** zu suchen, müssen Sie die Ersteinstellung erreicht durchführen. Sie drücken die **Menü-Taste** und gehen zum **Menü Einstellung->Übergangskanäle**. Danach führen Sie die gleichen Schritte, wie oben im Abschnitt **Suchlauf** beschrieben aus. Schließlich Sie das Gerät während der **Ersteinstellung** nicht ab. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter ab nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Um die **Antennenoptionen** zu ändern, müssen Sie die **Ersteinstellung** erreicht durchführen. Sie drücken die **Menü-Taste** und gehen zum **Menü Einstellung->Antennenoptionen**. Danach führen Sie die gleichen Schritte, wie oben im Abschnitt **Suchlauf** beschrieben aus. Schließlich Sie das Gerät während der **Ersteinstellung** nicht ab. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter ab nicht in allen Ländern verfügbar sind.

**Vereinfachen der Satelliteninstallationsabteilungsfunktion**  
Sie können das Menü **Antennenoptionen** verwenden, um diese Operationen durchzuführen. Es gibt zwei Optionen in Bezug auf diese Funktion.

Sie können Satelliten-Kanalabtasten hoch oder runterdrücken. Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen werden.

• **DIRECQ-Schalter:** Wenn Sie mehrere Satellitenanschlüsse und einen DIRECQ-Schalter haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Stellen Sie dann die DIRECQ-Version ein und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können bis zu sechs Terrestrischen, Digital Kabel oder analoge Dienste und gespeichert. Jeclicher schon vorhandenen Dienste werden gespeichert und lediglich Satellitendienste werden entfernt.

#### Ein/Ausschalten

##### Um das TV-Gerät einzuschalten

Verbinden Sie das Netzteilabel mit einer Stromquelle, wie z.B. einer Wandsteckdose (100-240V AC, 50/60Hz). Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie entweder die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung -/-+ oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.

• Drücken Sie die Mitte der seitlichen Funktionsstäbe, und das TV-Gerät schaltet sich ein.

##### Um das TV-Gerät auszuschalten

Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie entweder auf die **Standby**-Taste der Fernbedienung oder halten Sie die seitliche Standby-Sure, Over-A-Schaltung oder **Standby**-Taste des Fernsehgeräts einige Sekunden gedrückt.

#### Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten

**Hinweis:** Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die **Standby-LED** blinken um anzuzeigen, dass Funktionen der **Standby-Sure**, **Over-A-Schaltung** oder **Standby**-Taste des Fernsehgeräts ein eingeschaltet sind. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

#### Erste Installation

Nachdem Sie zum ersten Mal erscheint das **Netzwerk-ID** und **Suchschrift** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **OK** drücken, können Sie **Frequenz starten**, **Frequenz stoppen**, **Suchschrift** auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Landeinstellung fest. Je nach eingesetzter Landeinstellung werden Sie möglicherweise an dieser Stelle aufgefordert, eine PIN einzutragen und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf dann nicht 0000 laufen. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie spätere PIN für jede Manibedienung eingeben.

**Hinweis:** M7/IBerkeley wird je nach **Sprach-** und **Landauswahl**, die Sie bei der **Ersteinstellung** gewählt haben definiert.

(\*) M7 ist ein digitaler Satelliten-Service-Provider.

Sie können die **Onlin Ladenmodus**, im nächsten Schrittaktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschichten konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als Banner-Information angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Hone Modus** einzustellen. Diese Option ist in **Einstellungen->System->Sonstige** verfügbar und die **Satellitenwahl** stellen Sie diese als **Automatischer Suchlauf**, stellen Sie diese als **Bevorzugter Suchlauf** ein, und drücken Sie **OK**, um die

Anschließend überprüfen Sie Ihre Antennen-Einstellungen und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Sollte die Antennen-Einstellungen nicht korrekt konfiguriert sein wird die Fehlermeldung **Klein Signal** erscheinen.

#### Medien Abspielen über USB-Eingang

Über die **USB-Eingang** am TV-Gerät können Sie 2,5“ und 3,5“ Zoll oder einen USB-Speicherriegel an das TV-Gerät anschließen.

**Wichtig!** Sichern Sie die entsprechende Speichergerätes, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden. Der Handteil übernimmt teilweise Haltung für beschädigte Dateien oder Datenverlust. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) oder USB-Speicherriegeln/Merkel-Speiche sticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Das TV-Gerät unterstützt mit FAT32 oder NTFS formatierte Laufwerke.

Warren Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. trennen Sie den Payer eventuell noch Daten austausch. Außerdem können Schäden am USB-Player oder USB-Gerät verursacht werden. Zeihen Sie niemals während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres TV-Gerätes benutzen. In einem sochen Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingangode USB-Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen.

**Hinweis:** Für die Anzeige von Bilddateien können im **Medien-Browser** nur 1000 auf dem angegeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Bilddateien angezeigt werden.

#### Medienbrowser

Sie können Musik- und Bildmedien wiedergeben und Fotoalben anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein Ihr Speichergerät an einem der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird das **Medienbrowser**-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können jederzeit über das Menü Quellen auf den Inhalt des angegeschlossenen USB-Geräts zugreifen. Wählen Sie die entsprechende USB-Eingangsposition aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzusehen oder abzuspielen.

Sie können Ihre **Medienbrowser**-Einstellungen über das Menü **Einstellungen** festlegen. Das **Einstellungsmenü** kann über die Informationsleiste aufgerufen werden, die am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird, wenn die **Info-Taste**

während der Wiedergabe einer Videodatei oder der Anzeige einer Bilddatei gedrückt wird. Drücken Sie die Info-Taste, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationsleiste und drücken Sie **OK**. **Blindteile löschen**, **Toninstellungen**, **Medienbrowser-Einstellungen** und **Optionen** sind verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich je nach dem Typ der aktuell geöffneten Mediendaatei ändern. Während der Wiedergabe von Audiodateien ist nur das **Menü Toninstellungen** verfügbar.

#### Endloss-Zufalls-wiedergabe

|   |   |
|---|---|
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Alle Dateien dieser Liste öffnen. Der dargestellte Reiterfolge in einer Endlosschleife abspielen. |
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Die gleiche Datei wird in einer Endlosschleife (Wiederholung) wiedergegeben.                      |
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Alle Dateien auf der Liste werden in einem zufälligen Reihenfolge wiedergegeben.                  |
| Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie | Alle Dateien dieser Liste in zufälliger Reihenfolge in einer Endlosschleife abspielen.            |

Um die Funktionen in der Informationsleiste zu verwenden, markieren Sie die entsprechende Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie möglich **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert ist, bedeutet dies, dass diese deaktiviert ist.

#### CEC

Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC**-Option im Menü **Einstellung>System>Mehr** muss vorher **aktiviert** werden. Drücken Sie die Taste **Quelle** und wählen Sie den HDMI-Eingang des angeschlossenen CEC-Geräts im Menü **Quellenliste**. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es eine neue Quelle mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an dem es angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die wichtigsten Funktionen ausführen, nachdem die HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Um diesen Vorgang zu beenden und den Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die **0-Taste** auf der Fernbedienung, und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im Menü **Einstellung>System>Mehr** einstellen.

Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einem Audiogerät (A/V-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu ersetzen.

Bei aktiviertem ARC schaltet das TV-Gerät seine anderen Audio-Ausgänge nicht automatisch stumm.

Das heißt, dass die TV-Lautstärke manuell auf Null reduziert werden müssen, wenn Sie den Ton des angeschlossenen ARC-Audiogeräts.

Wenn Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ändern möchten, sollten Sie dieses Gerät aus der Quellenliste wählen, in diesem Fall sind die Lautstärkeregler auf das angeschlossene Audio-Gerät gerichtet.

**Hinweis:** ARC wird nur über den HDMI-Eingang unterstützt. Systeme ohne Audiosteuerung

Er ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers als Audioreceivers zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers gestellt werden. Um diese Funktion zu aktivieren stellen Sie die Option **Lautsprecher** im Menü **Einstellung>System>Mehr** auf **Verstärker**. Die Fernsehempfänger-Lautsprecher werden auf Stumm gesetzt und das empfangene Programms wird durch das angeschlossene Soundsystem geliefert.

**Hinweis:** Das aufgegelistete sollte die Systeme Audio Control unterstützen und die **CEC**-Option sollte auf Aktiviert gesetzt werden.

## Inhalt des Einstellungsmenüs

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Bilder Menü Inhalt</b>       | Sie können den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ändern. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: <b>Kino</b> , <b>Spiele (optional)</b> , <b>Sport</b> , <b>Medium</b> und <b>Naturfilm</b> .   |
| <b>Modus</b>                    | Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.  |
| <b>Kontrast</b>                 | Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.   |
| <b>Helligkeit</b>               | Stellt die Schärfe des Bildschirms dargestellten Objekte ein.  |
| <b>Schärfe</b>                  | Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.  |
| <b>Farbe</b>                    | Wählen Sie für die Einstellung der <b>Energieeinspar-</b> Optionen entweder <b>Benutzerdefiniert</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Bildschirm Aus</b> oder <b>Aus</b> . Hinweis: Die aufgeführten Optionen können abhängig vom gewählten <b>Media</b> variiieren. |
| <b>Energieeinspar</b>           | Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Die Backlight-Funktion ist deaktiviert, wenn die <b>Energieeinspar</b> -Option nicht auf <b>Benutzerdefiniert</b> eingestellt ist.  |
| <b>Erweiterte Einstellungen</b> | Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern. Wenn das Sendesignal schwach oder vertrauscht ist, können Sie mit der <b>Option Rauschdrehdrückung</b> die Rauschdrehung des Bildrausches verringern.  |
| <b>Dynamik Kontrast</b>         | Stellt den gewünschten Farbenraumwert ein. Die Optionen <b>Kalt</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> und <b>Benutzerdefiniert</b> sind verfügbar.   |
| <b>Rauschunterdrückung</b>      | Wenn die Farbtemperatur-Option auf <b>Benutzerdefiniert</b> eingestellt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den <b>Wärme</b> - oder <b>Kalte</b> -Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste.  |
| <b>Farbtemperatur</b>           | Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.  |
| <b>Weißpunkt</b>                | Diese Option ist möglichst bei der Einstellung für den <b>Bildzoo</b> verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.   |
| <b>Bildzoom</b>                 | Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde als zu normale Farbenspurprogramm aufgezeichnet. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegen möchten und einen Film klarer sehen möchten.  |
| <b>Bildverschiebung</b>         | Die Balance kann zwischen -5 und +5 eingestellt werden.  |
| <b>Farbenverschiebung</b>       | Stellt den gewünschten Farbton ein.  |
| <b>HDMI Full Range</b>          | Wenn der Fernsehempfänger von einer HDMI-Quelle erfordert, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwarzwerte des Bildschirms verbessern.   |
| <b>PC-Stellung</b>              | Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf <b>VGA/PC</b> gesetzt ist.  |
| <b>Auto-Position</b>            | Wenn das Bild im VGA-Modus nicht zentriert ist, verwenden Sie diese Option, um die Position des Bildes automatisch anzupassen. Drücken Sie auf <b>OK</b> , um die automatische Anpassung zu starten.   |
| <b>H-Stellung</b>               | Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.   |
| <b>V-Stellung</b>               | Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach oben oder unten.  |
| <b>Dot Uhr</b>                  | Die Pixelfrequenz-Einstellung korrigiert die vertikale Streifen in Pixel-Hinterszen Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchen.  |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Phase</b> | Ahängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) Ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder ruckelndes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Bildsteuerung auf die Werkseinstellung zurück (mit Ausnahme im PC-Modus zum Bildschirm einzugehen, oder Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung). Stattdessen werden die <b>VGA-Moduseinstellungen</b> des <b>Spiele-Modus</b> ). |
|--------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Zurücksetzen</b>                            | Setzt die Bildsteuerungen auf die Werkseinstellung zurück (mit Ausnahme im PC-Modus zum Bildschirm hinzugetragen).  |
| <b>Inhalt des Tonmenüs</b>                     |   |
| <b>Lautstärke</b>                              | Stellt die Lautstärke ein.  |
| <b>Equalizer</b>                               | Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im <b>Benutzer-Modus</b> vorgenommen werden.  |
| <b>Balance</b>                                 | Stellt ein, ob der Ton entweder aus dem linken oder rechten Lautsprecher kommt.   |
| <b>Kopfhörer</b>                               | Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein.<br>Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhörerbuchsen auf ein niedriges Niveau gestellt ist, um Gehörschäden zu verhindern.  |
| <b>Sound-Modus</b>                             | Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt).   |
| <b>AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)</b> | Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt.<br>Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzung des Kopfhörerauslasses, können Sie diese Option als <b>Lineout</b> testen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als <b>Kopfhörer</b> fest.<br>Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menupunkt auf <b>Kopfhörer</b> eingestellt ist. Wenn <b>Lineout</b> eingesetzt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte. |
| <b>Kopfhörer / Lineout</b>                     | Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.  |
| <b>Surround-Sound</b>                          | Der Surround-Modus kann auf <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> gestellt werden.   |
| <b>Digitaler Ausgang</b>                       | Stellt den Audioplayer für den Digitalausgang ein.  |

| Inhalte des Installationsmenüs            |   |
|---|---|
| Automatischer Sende suchlauf (Umschalten) | Zeigt die Optionen für den automatischen Sendersuchlauf an. <b>D-Antenne</b> : Sucht und speichert DVB-Sender. <b>Analog</b> : Sucht und speichert analoge Sender. <b>Satellit</b> : Sucht und speichert Satellitensender.  |
| Manuelle Kanalsuche                       | Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Sendedaten verwendet werden. Sucht nach den verfügbaren Kanälen des Rundfunksystems. <b>D-Antenne</b> : Sucht nach Sendedaten des Antennennetzwerks. <b>D-Kabel</b> : Sucht nach Sendedaten des Kabelnetzwerks. <b>Satellit</b> : Sucht nach Sendedaten der Satelliten.   |
| Netzwerkkanalsuche                        | Sie können diese Funktion zur Fehlertoleranz von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analoge Kanäle gespeist sind und wenn der aktuel übersteuert. Legt die Sendedatenstellungen fest. <b>Satellitenliste</b> : Zeigt die verfügbaren Sendedaten auf der Liste. <b>Belebten, Antenneninstalation</b> : Sie können die Satellitennanlagenstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensuche starten. <b>Satelliten-Kanaleinstellung</b> : Sie können Sendedaten mit den entsprechenden Optionen hochladen oder herunterladen. Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. <b>Standby-Suche (*)</b> : Ihr Fernseher sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendedaten. Gefundene neue Sender werden angezeigt. <b>Dynamische Senderaktualisierung (*)</b> : Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielweise Frequenz, Kanurname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewendet. (†) Verfügbare „je nach Modell“. |
| Analoge Feinabstimmung (Optional)         | Mit Hilfe des Menüs können Sie den Haupt- und Sicherungsparameter für den Home Transponder einstellen, einschließlich der PIN des jeweiligen MT-Betreibers, welche für das Herunterladen von Kanälen verwendet werden. Nehmen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen vor, und drücken Sie die Gruppe Taste, um die Hilfe des Menüs <b>Automatischer Sendersuchlauf+Start</b> ein. (†) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn es <b>WZ-Ereignis/Installator/autoguard</b> wird.  |
| Installation des Home Transponders (*)    | Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in den <b>Länder</b> -option Dänemark, Schweiz, Norwegen oder Finnland eingesetzt ist.  |
| Programmliste löschen                     | Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es Landroption Norwegen festgelegt wurde.  |
| Wählen Sie die aktive Sendergruppe        | Sie können dieses Menüoption nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielweise Signalaufqualität, Netzwerkkenname usw., für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.  |
| Signalinformation                         | Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen zurück und beginnt die Ersatzinstallation.   |
| Erste Installation                        | Diese Einstellung konfiguriert die Ersatz Modus. Die Optionen <b>Letzter Zustand</b> und <b>Standby</b> sind verfügbar.   |

| System Menü Inhalt     |  |
|------------------------|--|
| Bedingter Zugriff      | Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs sofern vorhanden, vor Abhängig von der Fernsehseinheit und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.  |
| Sprache                | Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindericherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die <b>Marqueze</b> , die <b>Aktivfristgle</b> , die <b>Kindersicherung</b> bzw. <b>Programmprüfung</b> ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue <b>PIN</b> erstellen oder die standardisierte <b>CICAN-PIN</b> mit Hilfe der entsprechenden Optionen annehmen. Hinweis: Einige Funktionen sind je nach der <b>Ersatzstation</b> festgelegt. Landauswahl möglicherweise nicht verfügbar. Der Standard-ZIN auf 0000 oder 1234 eingegeben werden kann. Wenn Sie während der <b>Ersatzstation</b> die <b>PIN</b> definiert haben (dies wird je nach Ländereinstellung geworfen), benutzen Sie die <b>ZIN</b> , die Sie definiert haben. |
| Kindersicherung        | Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.  |
| Datum und Zeit         | Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellen.  |
| Quellen                | Zögelt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.  |
| Zugänglichkeit         | Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird.   |
| Schwerhörig            | Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nachzählung der gezeigten Handlung abgesetzt. Drücken Sie <b>AVL</b> also verfügbaren <b>Menüoptionen</b> der <b>Audio Beschreibung</b> anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbereiter sie anbietet!   |
| Audio Beschreibung     | Zögert weitere Tastenoptionen für das TV-Gerät an.   |
| Mehr                   | Zeigt die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.  |
| Menü Zeitlimit         | Verändert die Timeout-Zeit auf 0,5, 1, 2, 5 Minuten.   |
| Standby-LED            | Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neusten Stand ist. Drücken Sie <b>OK</b> und die Menüoptionen zu zeigen.  |
| Softwareaktualisierung | Zögelt die aktuelle Software-Version an.   |
| Anwendungsversion      | Diese Option wird verwendet, um den auf dem Bildschirm angezeigten Unterittel-Modus / <b>Textfeld</b> -Unterittel auszuwählen, wenn beide verfügbar sind. Als Standard ist die Option <b>DVB</b> -Unterittel eingestellt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Landroption Norwegen festgelegt wurde.  |
| Untertitel-Modus       | Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neusten Stand ist. Drücken Sie <b>OK</b> und die Menüoptionen zu zeigen.  |
| Unterittel             | Einzelheiten der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn es nicht benötigt wird. Der Wert kann zwischen 1 und 8 Stunden in Schritten von jeweils einer Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese <b>Off</b> stellen.  |
| Auto TV-Aus            | Bei einem Satelliten Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen voreingestellt ist. Wenn Sie bei einer Sondierung einen BiSS-Schlüssel eingeben müssen, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie <b>BiSS-Schlüssel</b> und drücken Sie die <b>OK</b> -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.   |
| La denodus             | Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktivierten <b>La denodus</b> sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.   |
| Einschalt Modus        | Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen <b>Letzter Zustand</b> und <b>Standby</b> sind verfügbar.   |

Um die Menüoptionen der Kindersicherung anzusegnen, muss eine PIN eingegeben werden. Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die **Kindersicherungseinstellung-Menü** angezeigt.

**Menüsperrre:** Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw.

**Güteschutz-Sperre:** Ist diese Option eingesetzt, bezieht das Gerät vom Sender Altersrestriktionen, die die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

**Hinweis:** Wenn bei der **Einstellung in der Landeinstellung Frankreich, Italien oder Österreich festgelegt wurde, ist der Wert für die Jugendschutz-Sperre standarmäßig auf 18 gesetzt.**

**Kindersicherung:** Wenn diese Option auf **Ein** gestellt ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuerfunktionen am TV-Gerät deaktiviert.

**PIN Anstellen:** Legt eine neue PIN-Nummer fest.

**Standardtaugliche CIC-CAM-PIN:** Diese Option erscheint als ausgewählt, wenn kein CI-Modul in den Schlitz des TV-Geräts eingesetzt wurde. Sie können die voreingestellte PIN der CiC-CAM mit Hilfe dieser Option ändern.

**TP PIN(\*):** Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Option können Sie für M7 betriebene Kanäle die Sendung von PIN-Anforderungen zulassen oder ablehnen. Diese PIN-Anforderungen für die dazugehörigen Kanäle. Wenn diese Option auf **Ein** gestellt ist, kann auf die Kanäle, die PIN-Anforderungen senden, nicht ohne die Eingabe der richtigen PIN zugegriffen werden.

*(\*) Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine M7-Betreiberausstattung durchgeführt wird.*

**Hinweis:** Der Standard-PIN kann auf 00000 oder 1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der Erstinstallation die PIN benötigen haben (die wird nach Landeseinstellung gelöscht), benennen Sie die PIN, die sie geheißen haben.

**Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Erstinstallation festgelegten Länder auswählbar / möglicherweise nicht verfügbar.**

**Elektronischer Programmführer**

Mit Hilfe der elektronischen Programmführertfunktion kann man Sich in den Erstveranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in ihrer Kanalliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sender ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Um auf den **Programmführer** zugreifen, drücken Sie die Taste **Guide** auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** im **TV-Menü** auswählen.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanauflays, **Timeline-Zeitplan und Jetzt + Nächste**. Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die

## Allgemeine Bedienung

### Verwendung der Programmsteile

Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die **Links** oder **Rechts**-Taste um Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die **Links** oder **Rechts**-Taste um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Um den TV-Ton über eine angeschlossene, kompatible Lautsprecheranlage zu hören, stellen Sie **Vorstärker** ein. Die Leertaste der externen Lautsprecheranlage kann mit Hilfe der Fernbedienung des TV-Geräts geregelt werden.

Ziegt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

**Hinweis:** Die Befehle **Verschieben**, **Löschen** und **Name Bearbeiten** im Menü **TV>Kanale>Bearbeiten** sind für Kanäle, die von einem M7 Betreiber ausgestrahlt werden, nicht verfügbar.

### Die Favoritenlisten verwalten.

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie das Menü **TV> Kanäle** auf oder drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü **Kanal** zu öffnen. Markieren Sie die Registerkarte **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**, um die Bearbeitungsoptionen zu sehen und wählen Sie die Option **Kanal markieren/entmarkieren**. Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus. Indem Sie die Taste **OK** drücken, während der Kanal markiert ist, können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Alle markieren!** ausmarkieren verwenden, um alle Kanäle in der Liste auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Zum Zurückkehren**, um zu den Optionen des Menüs **Bearbeiten** zurückzukommen. Wählen Sie **Favoriten hinzufügen/entfernen** und drücken Sie erneut die **OK**-Taste. Die Liste mit den Favoritenkanälen wird angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Listenoption auf **Ein**. Alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenliste zu entfernen, öffnen Sie diese Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen Sie die gewünschten Listenoptionen auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanal** verwenden, um die Kanäle in den Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser Filter-Registerkarte können Sie eine der vier Favoritenlisten festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programmeiste geöffnet wird.

### Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen**-Menüs dienen dazu, einzelnen Nutzern den Zugang zu bestimmten Programmen, Sendern und zur Nutzung der Menüs zu verbieten. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen>System>Kindersicherung**.

Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den Programmfliehler. Verwenden Sie die **Zurück/Zurück-Taste**, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirms zu verwenden.

#### Zeilentexte

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgelisteten Kanäle nach Timeline angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern. Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionenmenü zu anzeigen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren-Taste**, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Jetzt/Nächste und drücken Sie OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag und nächster Tag** verwenden, um die Ergebnisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und klicken Sie auf **OK**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen. **Gern markieren**: Zeigt das Menü **Gern markieren** Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK-Taste**. Die Ergebnisse im Programmfliehler, die dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

**Guide Suche**: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmfliehler-Datenbank, gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

**Jetzt**: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

**Zoom**: Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um Ereignisse in einem größeren Zeitintervall anzuzeigen.

**Jetzt/nächstes Sendung**

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle angezeigt. Mitten Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren-Taste**, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Timeline-Zeitplan** und drücken Sie **OK**.

#### Sendungsoptionen

Benutzen Sie die Navigationstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK-Taste**, um das Menü **Optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl.

- Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen->System und dann Mehr aus. Gehen Sie zu Software Update und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie dann Nach Aktualisierung suchen und drücken Sie OK**.
- Wird eine neue Software aktualisierung zu suchen beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Herunterladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK-Taste**.**

**Kanal auswählen**: Mit dieser Option können Sie zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzusehen. Der Programmfliehler wird geschlossen.

**Mehr Info**: Zögert Sie detaillierter Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtsstufen, um durch den Text zu blättern.

**Wählen Sie Timer einstellen bei Ereignis optionen:** und drücken Sie **OK**. Sie können für zukünftige Ereignisse einstellen, um einen schon eingesetzten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken die **OK-Taste**. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Der Timer wird gelöscht.

**Hinweise**: Wenn Sie einen anderen Kanal schalten, während auf dem eingesetzten Kanal ein Timer aktiv ist, ist es nicht möglich zwei Timer oder Aufnahmen für zweigleisige laufende Sendungen programme.

#### Topteil-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text-Taste**. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, der es Ihnen ermöglicht die TeleText-Seite und die Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sobald vorhanden, werden die Abschnitte einer TeleTextseite abgedunkelt und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

**Digitaler Teletext**

Drücken Sie die **Text-Taste**, um die digitalen TeleText-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie die **Ein-/Aus-** Information über die Farbtasten die Cursorsteuerung und die **OK-Taste**. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text-Taste** drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehbetrieb zurück.

**Software aktualisierungen über die Benutzerschnittstelle**

Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen->System und dann **Mehr** aus. Gehen Sie zu Software Update und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um nach einer neuen Software aktualisierung zu suchen. Wird eine neue Software aktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Herunterladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK-Taste**.

**Fernbedienung - keine Funktion**

- Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.**

um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

**3. Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus**

Im Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Lizenzen, wenn die Option **Automatisches Scannen aktiviert** ist und das Fernsehgerät an einen Antennenstecker angeschlossen ist. Es ist möglich, dass das AV-K und die Anschlüsse ihres Geräts.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Das **Blid ist nicht in der VGA-Quelle zentriert**
- Um Ihr Fernsehgerät so zu positionieren, dass es im Bild automatisch zentriert ist, müssen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Autoposition** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung. Typische Anzeigefolge für den PC-Eingang
- In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Aufstellungen für Ihr TV-Gerät keine unterstützten unterstützt. Ihr TV-Gerät kann verschiedene Aufstellungen.

#### Fehlerbehebung & Tipps

**Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein**

Überprüfen Sie sich, dass das Netzteil sicher in eine Steckdose eingesetzt ist. Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Drücken Sie die Netz Taste am TV-Gerät.

**Schlechte Bildqualität**

- Überprüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingestellt haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

**Kein Bild**

- Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Ist die Antenne richtig angeschlossen?
- Ist das Antennenkabel beschädigt?
- Wurden geeignete Stücke verwendet, um die Antenne anzuschließen?
- Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

**Kein Ton**

- Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stummgeschaltet ist. Drücken Sie die Stumm-/Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

**Signal an der Eingangsquelle**

- Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das AV-K und die Anschlüsse ihres Geräts.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

#### Das Blid ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um Ihr Fernsehgerät so zu positionieren, dass es im Bild automatisch zentriert ist, müssen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Autoposition** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung. Typische Anzeigefolge für den PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Aufstellungen für Ihr TV-Gerät keine unterstützten unterstützt. Ihr TV-Gerät kann verschiedene Aufstellungen.

| AV- und HDMI-Signalkompatibilität |            |          |                      |            |  |
|-----------------------------------|------------|----------|----------------------|------------|--|
| Index                             | Auflösung  | Frequenz | Unterstützte Signale | Verfügbar: |  |
| 1                                 | <640x480   | 60 Hz    | FAL 50/60            | O          |  |
| 2                                 | <800x600   | 56 Hz    | NTSC 60              |            |  |
| 3                                 | <800x600   | 60 Hz    | EXT (S-CART)         | O          |  |
| 4                                 | <1024x768  | 60 Hz    | RGB 50               |            |  |
| 5                                 | <1024x768  | 66 Hz    | RGB 60               | O          |  |
| 6                                 | <1280x768  | 60 Hz    | FAL 50/60            | O          |  |
| 7                                 | <1280x960  | 60 Hz    | NTSC 60              | O          |  |
| 8                                 | <1280x1024 | 66 Hz    | 480I, 480P           | 60Hz       |  |
| 9                                 | <1360x768  | 60 Hz    | 576I, 576P           | 50Hz       |  |
| 10                                | <1400x1050 | 60 Hz    | <720P                | 50Hz, 60Hz |  |
| 11                                | <1600x1200 | 60 Hz    | <1080P               | 50Hz, 60Hz |  |
| 12                                | <1920x1080 | 60 Hz    | <1080Q               | O          |  |

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

60Hz

**(K) Nicht verfügbar; O: Verfügbar**

## **Unterstützte DVI-Auflösungen**

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-/Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungswerte verwenden.

|            | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| <640x400   | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <640x480   | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <800x600   | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <832x624   | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1024x768  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1152x864  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1152x870  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1280x768  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1360x768  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1280x960  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1280x1024 | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1400x1050 | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1440x900  | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1600x1200 | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1680x1200 | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| <1920x1080 | x    | x    | x    | x    | x    | x    |

## **Informationen zur DVB-Funktionalität**

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist. Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungsstellen und -Technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einge Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiterem Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

**Hinweis zur Konformität**  
Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entscheidenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU. Die offizielle Konformitätserklärung steht unter doc.vosbush.com (siehe vorletzte Seite).

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.  
**Information zu Unicable:**  
Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN65034 (2007) "Einkabelsignaleverteilung", bei dem die empfangenen Satelliten Signale über ein einziges Koaxiales Kabel verteilt werden.

**Importiert durch:** WESTEL GERMANY GmbH,  
Parking 6  
D-85748 Garching b. München  
Deutschland  
**Definition der Begriffe**

**Bildverhältnis**  
Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Breite und -breite.

**AVL**  
Automatische Lautstärkebegrenzung.

**Helligkeit**  
Diese Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

**Kontrast**  
Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

**Component-Audiodingänge**  
Wird für den normalen, analogen Audioschluss zwischen Geräten verwendet.

**HDMI**  
High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgegeben.

**NTSC**  
Den in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

**OSD**  
Bildschirmzeige (On Screen Display) Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.

**PAL**  
Europäische Norm für Zeilen-TV-Signale.

**SECAM**

Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendeten Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.

**Schalter**  
Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Aufzersetzung durch Halb-Durchgangsübergänge erzielt.

**System**

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

**VGA**

VGA ist ein verbreiteter Standard für die Grafikanzeige auf PCs.

**LPCM**

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.

**MPEG**

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

## **BEIDENUNGSANLEITUNG MOBIL-TV**

### **Das TV-Gerät auf 12 Volt-Betrieb umschalten**

1. Stecken Sie den Stecker des Zigarettenanzünderkabels in den Zigarettenanzünderkabelsteckplatz Ihres Autos.
2. Stecken Sie die andere Seite des 12 Volt-Kabels in den DC 12V Anschluss an der Rückseite des TV-Gerätes.
3. Dann leuchtet die Standby-LED auf.
4. Drücken Sie entweder auf die **Standby**-Taste, die **Programme +/-**-Tasten, auf eine Zahlentaste auf der Fernbedienung oder auf den Steuerschalter am Fernsehgerät. Das Fernsehgerät schaltet sich dann ein.
5. Sodann notwendig richten Sie entweder die Position der Antenne für einen möglichst guten Empfang aus oder installieren die TV-Kanäle neu.

### **AUSSCHALTEN DES TV-GERÄTS**

1. Um das Fernsehgerät in den **Standby**-Modus zu schalten, drücken Sie entweder auf die **Standby**-Taste der Fernbedienung oder halten Sie die seilige Funktionstaste am Fernsehgerät für einige Sekunden gedrückt.
2. Nehmen Sie die Kabelanschlüsse und den Netzstecker ab.

**ACHTUNG:** 12 V Eingang  


## **Contents**

|   |    |
|---|----|
| Safety Information .....                      | 2  |
| Makings on the Product .....                  | 2  |
| Environmental Information .....               | 3  |
| Features .....                                | 4  |
| Accessories included .....                    | 4  |
| Standby Notifications .....                   | 4  |
| TV Control Switch & Operation .....           | 4  |
| Using Main TV Menu .....                      | 5  |
| Inserting the Batteries into the Remote ..... | 5  |
| Power Connection .....                        | 6  |
| Antenna Connection .....                      | 6  |
| License Notification .....                    | 6  |
| Disposal Information .....                    | 6  |
| Specification .....                           | 7  |
| Remote Control .....                          | 8  |
| Connections .....                             | 9  |
| Switching On/Off .....                        | 10 |
| First Time Installation .....                 | 10 |
| Using Satellite Channel Table Feature .....   | 11 |
| Media Playback via USB Input .....            | 11 |
| Media Browser .....                           | 11 |
| CEC .....                                     | 12 |
| Settings Menu Contents .....                  | 13 |
| General TV Operation .....                    | 17 |
| Using the Channel List .....                  | 17 |
| Configuring Parental Settings .....           | 17 |
| Electronic Programme Guide .....              | 17 |
| Teletext Services .....                       | 18 |
| Software Upgrade .....                        | 18 |
| Troubleshooting & Tips .....                  | 18 |
| AV and HDMI Signal Compatibility .....        | 19 |
| Supported File Formats for USB Mode .....     | 20 |
| DVB functionality information .....           | 21 |
| DVB TV Instructions .....                     | 22 |
| AC Adaptor Specifications .....               | 22 |

## **Netzeilspezifikationen**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Herstellername                     | MSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
| Modellierung                       | MSA-Z40001C12-048W-Q-S7017-Q0        |
| Eingangsspannung (V)               | 100-240                              |
| Eingangswechselstromfrequenz (Hz)  | 50-60                                |
| Ausgangsspannung (V)               | 12±0                                 |
| Ausgangsstrom (A)                  | 4.0                                  |
| Ausgangsleistung (W)               | 48.0                                 |
| Durchschnittliche aktive Effizienz | % 87.8                               |
| Effizienz bei geringer Last (% 10) | % 79.0                               |
| Laufzeitstromverbrauch (W)         | 0.10                                 |

## Safety Information



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. CALL AN APPLIANCE REPAIR SPECIALIST OR YOUR SERVICE PERSONNEL SERVING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV from the mains. The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for a situations even if the TV is in standby mode or switched off.

**WARNING:** This device is intended to be used only by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Power off. Follow the on screen instructions for opening the related features.

### IMPORTANT – Please read these instructions fully before installing or operating

**A** **WARNING:** This device is intended to be used only by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.

- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to screw and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

**WARNING:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**WARNING:** Excessive pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

**ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case,**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  Caution               | Serious injury or death risk    |
|  Risk of electric shock | Dangerous voltage risk          |
|  Maintenance            | Important maintenance component |

### Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note this information for security reasons.

**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) are hazardous live under normal operating conditions.

**Caution, See Operating Instructions.** The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

**Class 1 Laser Product:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

## WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or its accessories supplied with the product may contain a button cell battery. If the button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children, if you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.

- Always use the edge of the supporting furniture.

- Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.

- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls on the top of the television or furniture on which the television is placed.

- The equipment is only suitable for mounting at heights <2 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connects to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

## WALL MOUNTING WARNING S

• Read the instructions before mounting your TV

• The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.

• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

• Use the specified wall mounting screws and other accessories.

• The wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only. Product design and specifications may be changed without notice.

### Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving** to **Minimum, Medium, Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Background** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Background** (located under the **Settings** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected Mode in the **Settings**→**Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings**→**Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively, **'Screen will be off in 15 seconds'** message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

**Note:** **Screen off** option is not available if the Mode is set to Game.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**APPENDIX** 

Caution, see Operating Instructions. The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

**CLASS 1 LASER PRODUCT:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

**APPENDIX** 

Caution, see Operating Instructions. The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

**CLASS 1 LASER PRODUCT:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

**APPENDIX** 

Caution, see Operating Instructions. The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

**CLASS 1 LASER PRODUCT:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

**APPENDIX** 

Caution, see Operating Instructions. The marked area(s) contains user replaceable coin or button cell batteries.

**OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

#### Input Selection

If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto TV OFF** function from this dialogue. Highlight **TV OFF** and press **OK**. The TV will remain on and the function will be canceled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto TV OFF** option from the **Settings > System > More** menu.

#### TV Control Switch & Operation



#### 1. Up direction

#### 2. Down direction

#### 3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch

The Control button allows you to control the Volume / Programme / Other and Standby-On functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

**To change source:** Press the middle of the button in twice (or the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

**To turn on the TV:** Press the middle of the button in, the TV will turn on.

#### Notes:

If you turn the TV off, this cycle starts again beginning with the volume setting.

**Main menu OSD cannot be displayed via control button.**  
**Operation with the Remote Control**

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and

options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu items as desired and press **OK** to save your settings.

If an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab, and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set timers for two or more events that will be broadcasted in different channels at the same time interval. In this case, you will be asked to choose one of these times and cancel others. Highlight the one you want to cancel and press **OK**. **SelfCancel** / **Programme** menu OK to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

#### 4. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

#### 4.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

**Inserting the Batteries into the Remote**  
Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or similar type. Place the cover back on. A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

#### 1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customized by adding options from other menus. Just highlight an option and press the **Down** direction button on the remote. If you set **Add Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the **Down** direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the **Right** and **Left** direction buttons to select the position that you want the item to go to and press **OK**.

#### 2. TV

#### 2.1. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

#### 2.2. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

#### 2.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu

#### Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Telephone connection
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture enhancement
- Accessories Included
- Remote Control
- Instruction Book
- DC 12V Input Power Adaptor
- Car Plug

#### Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time".

**The Auto TV OFF** option in the **Settings > System > More** menu could have been set to a value between 1 and 4 hours if this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time. If you turn the TV off, the TV will switch into standby mode after the set time has passed. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV switched to standby mode automatically because no operation was made for a long time". Before the TV switches into standby mode a dialogue window will

**Disposal information****[European Union]**

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

**[Business users]**


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

**[Other Countries outside the European Union]**

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.


Some collection points accept products free of charge. Note: The sign  below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

**Antenna Connection**

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on a 12 V DC supply. For this, an adapter to a system that supplies **100-240V AC, 50/60Hz**. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.



1. Satellite dish
  2. Aerial or cable
- Important safety information**
- Be sure to ground the connection properly**
- Connect the ground terminal of the AC adapter with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.


© HDMI Licensing LLC. All Rights Reserved.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

**Power Connection**

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on a 12 V DC supply. For this, an adapter to a system that supplies **100-240V AC, 50/60Hz**.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.



Surely connect the ground wire.

**Specification**

|   |  |
|---|--|
| <b>TV Broadcasting</b>                              | PAL/B/G/D/K<br>SECAM/B/G/D/K   |
| <b>VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND</b>    | Fully integrated digital terrestrial/cable-satellite TV (DVB-S/-C/S) |
| <b>Receiving Channels</b>                           |  |
| <b>Digital Reception</b>                            |  |
| <b>Number of Preset Channels</b>                    | 8 000  |
| <b>Channel Indicator</b>                            | On Screen Display  |
| <b>RF Aerial Input</b>                              | 75 Ohm (unbalanced)  |
| <b>Operating Voltage</b>                            | 100-240V AC, 50/60 Hz  |
| <b>Audio</b>  | German/Human Stereo  |
| <b>Audio Output Power</b>                           | 2 x 2.5 W  |
| <b>WMA</b>  | (10% THD)  |
| <b>Power Consumption (W)</b>                        | 47 W   |
| <b>TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)</b>        | 135 x 553 x 365 mm   |
| <b>TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)</b>     | 41763 x 553 x 354 mm   |
| <b>Display</b>                                      | 24"  |
| <b>Operation Temperature and operation humidity</b> | 0°C up to 40°C, 85% humidity max                                     |


## Remote Control

## Connections

| Connector                             | Type                                    | Cables               | Device |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------|
| AUDIO IN                              | PC/YPbPr/Audio Connection (back)        | YPbPr/PC Audio Cable |        |
| HDMI Connection (back)                |   |                      |        |
| Scart Connection (back)               |   |                      |        |
| YPBPR Video Connection (back)         |   |                      |        |
| SIDE AV                               | Side AV (Audio/Video) Connection (side) | Audio/Video Cable    |        |
| SPDIF (Coaxial Out) Connection (back) |   |                      |        |
| HEADPHONE                             | Headphone Connection (side)             |                      |        |
|                                       | USB Connection (side)                   |                      |        |
|                                       | CI Connection (side)                    |                      |        |
|                                       | DC 12V Input                            |                      |        |

See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to G-A input (GA input), you cannot use G-A to YPbPr input at the same time. To enable PC/YPbPr audio inputs you need to use the side audio inputs with a PC/YPbPr audio cable for audio connection. If an audio connection is made, it will be disabled at the TV (not supported). When receiving DVB channels (MPEG H.264 / H.265) or while in Media Browser mode, the output will not be available via the rear socket. When using the wall mounting kit, if available from a third party in the market, (if not supplied) we recommend that you plug all your cables in the back of the TV before mounting onto the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module's instruction manual for details of the settings. The Each supports HDMI input of your TV. It supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

**⚠** If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



- Standby: Switches On / Off the TV
- Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
- Language: Switches among sound modes (analog TV), displays and changes audiosubtitles language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
- Menu: Displays TV menu
- Volume +/-.
- Mute: Completely turns off the volume of the TV
- Guide: Displays the electronic programme guide
- Directional buttons: Helps navigate menus, content etc, and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- OK Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views Channels menu (DTV mode)
- Back/Return: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode)
- Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
- No function
- Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Play: Starts to play selected media
- Stop: Stops the media being played
- Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies
- Pause: Pauses the media being played
- Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
- Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
- Programme +/-.
- Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
- Source: Shows available broadcast and content sources

## Switching On/Off

### To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (100-240V AC, 50/60 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme #**- or a number button on the remote control.
- Press the middle of the side function switch on the TV in.

### To Switch the TV Off

Press the middle of the side function switch on the remote control or press the standby button on the side of the TV in and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

### To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Notes: When the TV is switched to standby mode, the LED will turn off to indicate that features such as Standby Scan, Over Air Download or Timer is active. The TV can also be switched on/off with the TV in standby mode.

### First Time Installation

When turned on for the first time the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

On the second screen see your country preference. Depending on the country selection you may be asked to enter a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

Notes: MTC operator type will be defined according to the **Language and Country** settings that you made in the **First Time Installation**.

(T) M7 / a digital satellite service provider.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings->System->More** menu and can be turned off later. Make a selection and press **OK** to continue.

On the next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on which broadcast preferences, additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the

channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

### About Selecting Broadcast Type

There are three options for antenna selection. You can select **Antenna type as Direct**, **Antenna type as DSEQ2** or **DSEQ2 switch** by using Left or Right buttons. After selecting your antenna type press **OK** to see the options to proceed. Continue **Transponder List** and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

- **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select any available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

- **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

- **DSEQ2 switch:** If you have multiple satellite dishes and a DSEQ2 switch, select this antenna type. Then set the DSEQ2 version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

- **Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed. After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

- **Digital:** If Satellite broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before a satellite search is performed some settings should be made. A menu will be displayed where you can select to start an M7 operator installation or a standard installation. To start an M7 operator installation set the **Install Type as Operator** and the **Satellite Operator** as the related M7 operator. Then highlight **Preferred Scan** option and set as **Automatic channel scan** and press **OK** to start the automatic search. These options can be preselected depending on the **Language** and **Country** selections that you made in the earlier steps of the first time installation process. You may be asked to select **HDSI** or country specific channel list according to your M7 operator type. Select one and press **OK** to proceed.

Wait till the scan is finished. Now the list has been installed.

While the search continues current scan results will be displayed on the side of the screen. After all the available stations are stored, the **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the (LCN#) Select **Yes** and press **OK** to confirm.

(LCH is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence if available).

Notes:

To search for M7 channels after the **First Time Installation**, you should perform the first time installation again. Go to the **Menu** button and enter the **Settings->Installation->Automatic channel Scan->Satellite** menu. Then follow the same steps mentioned above in the **satellite** section. Do not turn off the TV while initiating first time installation. Connect a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen.

OK button to proceed. **Antenna Type** menu will be displayed next.

There are three options for antenna selection. You can select **Antenna type as Direct**, **Antenna type as DSEQ2** or **DSEQ2 switch** by using Left or Right buttons. After selecting your antenna type press **OK** to see the options to proceed. Continue **Transponder List** and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

- **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select any available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

- **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

- **DSEQ2 switch:** If you have multiple satellite dishes and a DSEQ2 switch, select this antenna type. Then set the DSEQ2 version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

- **Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed. After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

- **Digital:** If Satellite broadcast search option is turned on, the TV will search for digital satellite broadcasts after other initial settings are completed. Before a satellite search is performed some settings should be made. A menu will be displayed where you can select to start an M7 operator installation or a standard installation. To start an M7 operator installation set the **Install Type as Operator** and the **Satellite Operator** as the related M7 operator. Then highlight **Preferred Scan** option and set as **Automatic channel scan** and press **OK** to start the automatic search. These options can be preselected depending on the **Language** and **Country** selections that you made in the earlier steps of the first time installation process. You may be asked to select **HDSI** or country specific channel list according to your M7 operator type. Select one and press **OK** to proceed.

Wait till the scan is finished. Now the list has been installed.

While the search continues current scan results will be displayed on the side of the screen. After all the available stations are stored, the **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the (LCN#) Select **Yes** and press **OK** to confirm.

(LCH is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence if available).

Notes:

To search for M7 channels after the **First Time Installation**, you should perform the first time installation again. Go to the **Menu** button and enter the **Settings->Installation->Automatic channel Scan->Satellite** menu. Then follow the same steps mentioned above in the **satellite** section. Do not turn off the TV while initiating first time installation. Connect a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen.

## Using Satellite Channel Table Feature

You can perform these operations using the **Settings->Installation->Satellite Settings-Satellite Channel Table** menu. There are two options regarding to this feature.

Additionally you can download one of the satellite channel table files stored in USB device, to the TV. When you select one of these files, all services and related satellites and transponders in the selected file will be stored in the TV. If there are any installed terrestrial, cable and/or analogue services, they will be kept and only satellite services will be removed. Afterwards, check your antenna settings and make changes if necessary. An error message stating **No Signal** may be displayed if the antenna settings are not configured properly.

• **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select any available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

• **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen. Press **OK** to scan for services.

• **DSEQ2 switch:** If you have multiple satellite dishes and a DSEQ2 switch, select this antenna type. Then set the DSEQ2 version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

• **Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed. After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types. While the search continues current scan results will be displayed on the side of the screen. After all the available stations are stored, the **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the (LCN#) Select **Yes** and press **OK** to confirm.

(LCH is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence if available).

Notes:

To search for M7 channels after the **First Time Installation**, you should perform the first time installation again. Go to the **Menu** button and enter the **Settings->Installation->Automatic channel Scan->Satellite** menu. Then follow the same steps mentioned above in the **satellite** section. Do not turn off the TV while initiating first time installation. Connect a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen.

## Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch (HDD with external power supply) external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs on the TV.

**IMPORTANT!** Backup the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with your TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting.

Wait a little while before each plugging and unplugging so as the player may still be reading files. Do not pull out your drive while the player is reading files. To do so may cause physical damage to the USB player and your TV's physical case. Do not put out your drive while the player is reading files.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk, while the player is reading files. Do not pull out your drive while the player is reading files.

**Note:** When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

## Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen.

You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the selected USB input option from this menu and press **OK**. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar, which is displayed on the bottom of the screen when pressed the **Info** button while playing back a video file or displaying a picture file, press the **INFO** button. Highlight the gear wheel symbol position on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

#### Loop/Shuffle, Mode Operation



All files in the list will be continuously played in original order.



The same file will be played continuously (loop).



All files in the list will be played once in random order.



All files in the list will be continuously played in the same random order.



Start playback and activate **OK**.

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated

#### System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings->System->More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.  
**Note:** The audio device should support **System Audio Control feature** and **CEC** option should be set as **Enabled**.

**CEC** This function allows to control the CEC-enabled devices that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings->System->More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the **HDMI** input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port's name(such as DVD Player, Recorder, etc.).

The TV is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the **0-Zero** button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings->System->More** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only same as optical or co-axial digital audio outputs. If you want to change connected device output volume, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

**Note:** ARC is supported only via the **HDMI Input**.

#### System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings->System->More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

**Note:** The audio device should support **System Audio Control feature** and **CEC** option should be set as **Enabled**.

## Settings Menu Contents

### Picture Menu Contents

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Mode</b>              | You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Gaming</b> (optional), <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> .  |
| <b>Contrast</b>          | Adjusts the light and dark values on the screen.   |
| <b>Brightness</b>        | Adjusts the brightness values on the screen.   |
| <b>Sharpness</b>         | Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.  |
| <b>Colour</b>            | Sets the colour value, adjusting the colours.  |
| <b>Energy Saving</b>     | For setting <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen On</b> or <b>Off</b> . Available options may differ depending on the selected Mode<br><b>Note:</b> Available options may differ depending on the selected Mode |
| <b>Backlight</b>         | This setting controls the backlight level. The <b>Backlight</b> function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .   |
| <b>Advanced Settings</b> |  |
| <b>Dynamic Contrast</b>  | You can change the dynamic contrast ratio to desired value.  |
| <b>Noise Reduction</b>   | If the signal is weak and the picture is noisy, use the <b>Noise Reduction</b> setting to reduce the amount of noise.  |
| <b>Colour Temp</b>       | Sets the desired colour temperature value. <b>Cool</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> and <b>Custom</b> options are available.  |
| <b>White Point</b>       | If the <b>Colour Temp</b> option is set as <b>Custom</b> , this setting will be available. Increase the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.   |
| <b>Picture Zoom</b>      | Sets the desired image size format.  |
| <b>Picture Shift</b>     | This option may be available depending on the <b>Picture Zoom</b> setting. Highlight and press <b>OK</b> , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.   |
| <b>Film Mode</b>         | Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.   |
| <b>Skin Tone</b>         | Skin tone can be changed between -5 and 5.   |
| <b>Colour Shift</b>      | Adjust the desired colour tone.  |
| <b>HDMI Full Range</b>   | While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.   |
| <b>PC Position</b>       | Appears only when the input source is set to <b>VGA/PC</b> .   |
| <b>Autoposition</b>      | If the image is not centered in <b>VGA/PC</b> use this option to automatically adjust the position of the image. Press <b>OK</b> to start the auto adjustment.   |
| <b>H Position</b>        | This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.  |
| <b>V Position</b>        | This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.   |
| <b>Dot Clock</b>         | Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.  |
| <b>Phase</b>             | Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use <b>Phase</b> to get a clearer picture by a trial and error.  |
| <b>Reset</b>             | Resets the picture settings to factory default settings (except <b>Game</b> mode).   |

While in **VGA (PC)** mode, some items in **Picture menu** will be unavailable. Instead, **VGA mode settings** will be added to the **Picture menu** while in PC mode.

| Sound Menu Contents             |   |
|---------------------------------|---|
| Volume                          | Adjusts the volume level.   |
| Equalizer                       | Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User mode</b> .   |
| Balance                         | Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.   |
| Headphone                       | Sets headphone volume.<br><br>Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.   |
| Sound Mode                      | You can select a sound mode (if the viewed channel supports).   |
| AVL (Automatic Volume Limiting) | Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.<br><br>When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as <b>Lineout</b> . If you have connected headphones to the TV, set this option as <b>Headphone</b> .<br><br>Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone</b> . If it is set to <b>Lineout</b> , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing. |
| Headphone/Lineout               | Enables or disables the <b>Dynamic Bass</b> .   |
| Dynamic Bass                    | Surround sound mode can be changed as <b>On</b> or <b>Off</b> .   |
| Surround sound                  | Sets digital out audio type.  |
| Digital Out                     |   |

| Installation Menu Contents       |   |
|----------------------------------|---|
| Automatic channel scan (Retune)  | Displays automatic tuning options. <b>D_Aerial</b> : Searches and stores aerial DVB stations. <b>D_Cable</b> : Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue</b> : Searches and stores analogue stations. <b>Satellite</b> : Searches and stores satellite stations.  |
| Manual channel scan              | This feature can be used for direct broadcast entry.  |
| Network channel scan             | Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>D_Aerial</b> : Searches for aerial network channels. <b>D_Cable</b> : Searches for cable network channels. <b>Satellite</b> : Searches for satellite network channels.   |
| Analogue fine tune               | You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored, and if currently watched channel is not an analogue channel.<br><br>Displays satellite settings. <b>Satellite list</b> : Displays available satellites. You can <b>Add</b> , <b>Delete</b> satellites or <b>Edit Satellite</b> settings on the list. <b>Antenna installation</b> : You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan. <b>Satellite Channel Table</b> : You can upload or download satellite channel table data using the related options. |
| Satellite Settings               | Displays installation settings menu. <b>Standby Search (*)</b> : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. <b>Dynamic Channel Update (*)</b> : If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching.<br><br>(*) Available depends on model.  |
| Installation Settings (optional) | Using this menu, you can edit the main and backup home transponder parameters, including the <b>PID</b> of the related M7 operator, which are used to download the channel list. Set your preferences and press the <b>Green</b> button to save the settings. Then start an M7 Operator installation using the <b>Automatic channel scan&gt;Satellite</b> menu.<br><br>(*) This menu option may be available in an M7 Operator installation is performed  |
| Setup Home Transponder (*)       | Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the <b>Country</b> option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.  |
| Clear Service List               | This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.  |
| Select Active Network            | You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level quality, network name etc for available frequencies.  |
| Signal Information               |   |
| First time installation          | Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.  |

## System Menu Contents

### Conditional Access

Controls conditional access modules when available.

### Language

You may set a different language depending on the broadcaster and the country.

### Parental

Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust **Menu Lock**, **Maturity Lock**, **Child Lock** or **Guidance** in this menu. You can also see a new **PIN** or change the **Default CICAM PIN** using the related options.

**Note:** Some menu options may not be available depending on the country selection in the **First Time Installation**. Default PIN could have been set to 1234, if you have defined the **Private** requirement depending on the country selection during the **First Time Installation** see the **Pin** that you have defined.

### Date/Time

Sets date and time.

### Sources

Edit the names, enable or disable selected source options.

### Accessibility

Displays accessibility options of the TV.

### Hard of Hearing

Enables any special feature sent from the broadcaster.

### More

A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press **OK** to see all available **Audio Description** menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.

### Menu Timeout

Changes timeout duration for menu screens.

### Standby LED

If set as **Off** the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.

### Software Upgrade

Ensures that your TV has the latest firmware. Press **OK** to see the menu options.

### Application Version

Displays current software version.

### Subtitle Mode

This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (**DVB** subtitle / **Teletext** subtitle) if both is available. Default value is **DVB** subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.

### Auto TV OFF

Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as **Off**.

### Biss Key

Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight **Biss Key** and press **OK** to enter keys on the desired broadcast.

### Store Mode

Selects this mode for store display purposes. Whilst **Store Mode** is enabled, some items in the TV menu may not be available.

### Power Up Mode

This setting configures the power up mode preference. **Last State** and **Standby** options are available.

### CEC

With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

### CEC Auto Power On

This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

### Speakers

To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **Amplifier**. You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.

### OSS

Displays Open Source Software license information.

## General TV Operation

### Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tabs options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

**Note:** The commands **Move**, **Delete** and **Edit Name** in the **TV>Channels>Edit** menu are not available for channels that are being broadcasted from an **M7 Operator**.

### Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select a **Tagging** channel option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can multiple choices. You can also use the **Tag** button all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be on the list. In order to remove a channel or channels from a favorite list it follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your favorite lists to be displayed every time the channel list is opened.

### Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings> System>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **parental** menu will be displayed.

### Menu Lock

This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

**Maturity Lock:** If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

**Note:** If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Lock** value will be set to 18 as default.

### Highlight Genre

Displays Highlight **Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the **Highl**

### Highl Extras

tab and press **OK** to access below options.

### Highlight Genre

Displays Highlight **Genre** menu.

programme guide matching the selected genre will be highlighted.

#### Guide Search

Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

#### Now

Displays current event of the highlighted channel.

#### Zoom

Highlight and press **OK** to see events in a viewing time interval.

#### Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

#### Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

#### Select Channel

Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme quick will be closed.

#### More Info

Displays detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

#### Set Timer on Event

Press **OK** button to enter. Select **Set Timer on Event** and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

**Notes:** You cannot switch to any other channel while there is an active timer on the current channel. It is not possible to set timer for two or more individual events at the same time interval.

#### Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

#### Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, can sort buttons and the **Q** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

## Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal.

#### Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings->System** and then **More**. Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

#### 3 SEARCH and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

**Note:** Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug it for two minutes then plug it back in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then that is the current version.

#### Troubleshooting & Tips

#### TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

#### Poor picture

Check if you have correctly tuned the TV. Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.

Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning. **No picture**

TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.

Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

Is the antenna cable damaged?

Are suitable plugs used to connect the antenna?

If you are in doubt, consult your dealer.

#### No sound

Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

#### Remote control - no operation

The batteries may be exhausted. Replace the

- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section **Inserting the Batteries into the Remote**.
- No signal on an input source**

- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI      |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P      |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i      |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P      |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P      |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P      |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I     |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P     |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P     |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     | 1400x1050 |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     | 1600x1200 |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     | 1920x1080 |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |           |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI  |
|-------|------------|-----------|-------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P  |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i  |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P  |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P  |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P  |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     |       |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |       |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |       |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |       |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI  |
|-------|------------|-----------|-------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P  |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i  |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P  |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P  |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P  |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     |       |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |       |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |       |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |       |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI  |
|-------|------------|-----------|-------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P  |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i  |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P  |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P  |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P  |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     |       |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |       |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |       |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |       |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI  |
|-------|------------|-----------|-------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P  |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i  |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P  |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P  |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P  |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     |       |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |       |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |       |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |       |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI  |
|-------|------------|-----------|-------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P  |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i  |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P  |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P  |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P  |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     |       |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |       |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |       |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |       |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI  |
|-------|------------|-----------|-------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P  |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i  |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P  |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P  |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P  |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     |       |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |       |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |       |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |       |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index | Resolution | Frequency | HDMI  |
|-------|------------|-----------|-------|
| 1     | 640x480    | 60 Hz     | 480P  |
| 2     | 800x600    | 56 Hz     | 576i  |
| 3     | 800x600    | 60 Hz     | 576P  |
| 4     | 1024x768   | 60 Hz     | 720P  |
| 5     | 1024x768   | 66 Hz     | 720P  |
| 6     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080I |
| 7     | 1280x800   | 60 Hz     | 1080P |
| 8     | 1280x1024  | 60 Hz     | 1080P |
| 9     | 1366x768   | 60 Hz     |       |
| 10    | 1400x1050  | 60 Hz     |       |
| 11    | 1600x1200  | 60 Hz     |       |
| 12    | 1920x1080  | 60 Hz     |       |

- The section **Inserting the Batteries into the Remote**.

- Check the A/V cables and connections from your device.

- Check the device is switched on.

#### The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set **PC Input** **Typical Display Modes**.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

| Index</th |
|-----------|
|-----------|

Supported File Formats for USB Mode

| Media                         | Extension           | Format                     | Notes   |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| Video                         | .mpg, .mpeg         | MPEG1-2                    | MPEG1-768x768 @ 30P, MPEG2@1024x1024 @ 30P  |
|                               | .vob                | MPEG2                      |   |
|                               | .mp4                | MPEG4 / Xvid, H.264        |   |
|                               | .mkv                | H.264, MPEG4/VC-1          | 1920x1080 @ 30P   |
|                               | .avi                | MPEG2, MPEG4 / Xvid, H.264 |   |
|                               | .flv                | H.264/P/S                  | H.264@1920x1080 @ 30P   |
|                               |                     | Sorenson 32x288 @ 30P      |   |
|                               | .m4v, mov, 3gp, MP4 |                            | 1080P@60fps - 50Mbps  |
|                               | .m4v                |                            |   |
| Audio                         | .3gp                | MPEG4-1, H.264             | 1920x1080 @ 30P   |
|                               | .mp3                | MPEG1 Layer 2/3            | Layer2: 32Kbps ~448Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Sampling rate)<br>Layer3: 32Kbps ~2048Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Sampling rate)   |
| (works only with video files) | .AAC                | AC3                        | 44.1Kbps ~440Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Sampling rate)  |
| EAC3                          |                     | EAC3                       | 32Kbps ~96Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Sampling rate)   |
| LPCM                          |                     | LPCM                       | Unsigned 16bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM, big / little endian), 44bit PCM (big endian), DVD PCM (16bit/20bit, 8bit / full rate)<br>64kHz, 88kHz, 110.25kHz, 128kHz, 160kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Sampling rate) |
| IMA-ADPCM/MS-ADPCM            |                     | IMA-ADPCM/MS-ADPCM         | 384Kbps (Bit rate) / 8kHz ~48kHz (Sampling rate)  |
| LBR                           |                     | LBR                        | 32Kbps ~96Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling rate)   |
| Picture                       | .jpeg               | Baseline                   | Resolution(WxH): 7000x10000<br>Progressive<br>Subtile   |
|                               | .bmp                | sub, srt                   | -   |
|                               |                     | Subtile                    | -   |

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

|           | 50 Hz | 60 Hz | 68 Hz | 70 Hz | 72 Hz | 75 Hz |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 640x400   |       |       | x     |       | x     | x     |
| 640x480   | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 800x600   | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 832x624   |       |       | x     | x     | x     | x     |
| 1024x768  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1152x894  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1152x870  |       |       | x     | x     | x     | x     |
| 1280x768  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1360x768  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1280x960  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1280x1024 |       |       | x     | x     | x     | x     |
| 1440x1050 |       |       | x     | x     | x     | x     |
| 1440x900  |       |       | x     | x     | x     | x     |
| 1600x1200 |       |       | x     | x     | x     | x     |
| 1680x1050 |       |       | x     | x     | x     | x     |
| 1920x1080 |       |       | x     | x     | x     | x     |

卷之三

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast

Some digital television functions may not be available in all countries.  
signals and technologies.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

**Table des matières**

|   |    |
|---|----|
| Switching the TV On using 12 Volt   | 2  |
| 1. Connect the cigarette lighter plug cable into the cigarette lighter socket of your car.  |    |
| 2. Plug the other side of 12 volt cable into DC 12 socket on the back side of the TV. Then the standby LED will light up.   |    |
| 3. Press the Standby button. <b>Programme +/-</b> buttons or a numeric button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in. The TV will then switch on. |    |
| 4. Adjust the antenna position for better reception or reinstall TV channels if necessary.  |    |
| Switching the TV Off  |    |
| 1. Press the Standby button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, so the TV will switch into standby mode.   |    |
| 2. Unplug cable connectors and power plugs.   |    |
| <b>ATTENTION: 12 V Input :</b>  |    |
|    |    |
| Consignes de sécurité .....   | 2  |
| Symboles sur le produit .....   | 3  |
| Informations sur l'environnement .....  | 4  |
| Fonctions .....   | 4  |
| Accessoires inclus .....  | 4  |
| Notifications de Veille .....   | 4  |
| Commutateur de commande et fonctionnement de la TV .....  | 5  |
| À l'Aide de Menu Principal TV .....   | 5  |
| Insertion des piles dans la télécommande .....  | 6  |
| Alimentation électrique .....   | 6  |
| Branchemet de l'antenne .....   | 6  |
| Notification de licence .....   | 7  |
| Informations de la disposition .....  | 7  |
| Spécifications .....  | 8  |
| Télécommande .....  | 9  |
| Connexions .....  | 10 |
| Marché/Anet .....   | 11 |
| Première installation .....   | 11 |
| Utilisation de la Fonction de Table de Chaines Satellite .....  | 12 |
| Lecture de média via entrée USB .....   | 13 |
| Navigateur multimédia .....   | 13 |
| CEC .....   | 13 |
| Contenu du menu Réglages .....  | 15 |
| Fonctionnement général de la TV .....   | 19 |
| Utilisation de la liste de chaînes .....  | 19 |
| Configuration des paramètres parentaux .....  | 19 |
| Guide des programmes électroniques .....  | 19 |
| Services à Télétexte .....  | 20 |
| Mise à jour logicielle .....  | 20 |
| Dépannage et astuces .....  | 21 |
| Compatibilité des signaux AV et HDMI .....  | 22 |
| Formats de fichier pris en charge pour le mode USB .....  | 23 |
| Résolutions DVI prises en charge .....  | 24 |
| Informations portant sur la fonctionnalité DVB .....  | 24 |
| MANUEL DE TV MOBILE .....   | 25 |
| Spécifications des Adaptateurs CA .....   | 25 |

**Mobil TV / Instructions**

1. Connect the cigarette lighter plug cable into the cigarette lighter socket of your car.
  2. Plug the other side of 12 volt cable into DC 12 socket on the back side of the TV. Then the standby LED will light up.
  3. Press the Standby button. **Programme +/-** buttons or a numeric button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in. The TV will then switch on.
  4. Adjust the antenna position for better reception or reinstall TV channels if necessary.
- Switching the TV Off**
1. Press the Standby button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, so the TV will switch into standby mode.
  2. Unplug cable connectors and power plugs.

**ATTENTION: 12 V Input :****AC Adaptor Specifications**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Manufacturer Name             | MSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
| Model Identifier              | MSA-Z4000IC12.0-48W-Q-S7017-Q0       |
| Input Voltage (V)             | 100/240                              |
| Input AC Frequency (Hz)       | 50/60                                |
| Output Voltage (V)            | 12.0                                 |
| Output Current (A)            | 4.0                                  |
| Output Power (W)              | 48.0                                 |
| Average Active Efficiency     | % 87.8                               |
| Efficiency at Low Load (%@)   | % 79.0                               |
| No-load Power Consumption (W) | 0.10                                 |



## Télétexte

- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel

L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps.

- Minuteur de mise en veille
- Coupe automatique du son en l'absence de transmission.

Lecture NTSC

• AVL (Ajustement automatique du volume)

• PLL (Recherche de fréquences)

• Entrée PC

• Mode Jeu (en option)

Fonction de coupure de l'image

**Accessoires inclus**

• Télécommande

• Pilote 2 X AAA

• Manuel d'instructions

Adaptateur d'entrée 12 VCC

• Fiche auto

**Notifications de Veille**

Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source HDMI) pendant 1 minute, il passe en veille. Lors de la réception d'une autre antenne ou d'une autre source à l'écran, le message suivant s'affiche à l'écran : « Le téléviseur passe automatiquement en mode veille parce qu'il ne reçoit aucun signal après un long moment. »

L'option Auto TV OFF dans le menu Réglages>Système>Plus a pu être réglée sur un valeur comprise entre 1 et 8 heures par défaut. Si ce paramètre n'est pas réglé sur Désactivé et le téléviseur reste allumé sans toutefois fonctionner pendant la période définie, il passera en mode Veille à l'expiration de ce délai. Au prochain démarrage du téléviseur, le message suivant s'affichera. « La télé est passée automatiquement en mode veille parce qu'un aucun signal n'a été reçu après un long moment. » Avant que le téléviseur ne passe en mode veille, une fenêtre de dialogue s'affiche. Si vous n'appuyez sur aucune touche, le téléviseur passe en mode veille après une période d'interruption d'environ 5 minutes. Vous pouvez mettre l'outil en surveillance en appuyant sur OK pour mettre immédiatement le téléviseur en mode veille. Si vous sélectionnez Non et appuyez sur OK, le téléviseur reste allumé. Vous pouvez également choisir d'annuler la fonction Auto TV OFF à partir de cette boîte de dialogue. Sélectionnez Désactiver et appuyez sur OK, le téléviseur teste allumé et la fonction est

annulée. Vous pouvez réactiver cette fonction en modifiant le réglage de l'option Auto TV OFF à partir du menu Paramètres>Système>Plus.

Le téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le téléviseur à une valeur fixe, allez au menu Panneaux personnalisa et réglez manuellement le rétro-déclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie), à l'aide des touches Gauche et Droite de la télécommande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

**Remarque:** Les options d'économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné dans le menu Paramètres>Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'Économie d'énergie dans le menu Paramètres>Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton de droite ou de gauche consécutivement et appuyez sur OK pour Sélectionner Continuer et appuyez sur OK pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur l'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

**Remarque:** L'option d'Extinction d'écran n'est pas disponible lorsque le mode Jeu est activé.

Veuillez noter que le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

**Fonctions**

• TV avec télécommande

• TV numérique / par câble / satellite entièrement Intégrée (DVBT-T2/C/S2)

• Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI

• Entrée USB

• Système de menu OSD

• Prise périphérique pour appareils externes (appareil photo, jeu vidéo, appareil audio, etc.).

• Système de son stéréo

## Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur le bouton Source de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

## Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons Programme+, et Volume+/-, de la télécommande.

## A l'aide du Menu Principal TV

Lorsque vous appuyez sur le bouton Menu, le menu principal du téléviseur apparaît en bas de l'écran. Vous pouvez naviguer dans les éléments de menu en utilisant les boutons directionnels de la télécommande. Pour sélectionner un élément ou voir les options du sous-menu, appuyez sur le bouton OK. Lorsque vous sélectionnez une option de menu, certains éléments du sous-menu de ce menu peuvent apparaître dans la partie supérieure de la barre de menus pour un accès rapide. Pour utiliser un élément décrit rapidement, mettez-le en surbrillance, appuyez sur OK, et répétez comme vous souhaitez en utilisant les boutons directionnels Gauche/Droite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK/Droit. Pour revenir pour quitter, appuyez sur OK/Précédent. Retour pour fermer le menu principal.

## 1. Accueil

Lorsque le menu principal est ouvert, la barre de menu Accueil est visible en surbrillance. Le contenu du menu Accueil peut être personnalisé en ajoutant des options à partir d'autres menus. Sélectionnez simplement une option et appuyez sur le bouton de direction vers la bas de la télécommande. Si vous voyez l'option Ajouter à l'Accueil, vous pouvez l'ajouter au menu Accueil. De la même manière, vous pouvez supprimer ou modifier la position de l'option lequel devient du menu Accueil. Appuyez sur le bouton de direction vers le bas et sélectionnez l'option Supprimer ou Déplacer et appuyez sur OK. Pour déplacer un élément de menu, utilisez les boutons de direction Droite et Gauche pour sélectionner la position vers laquelle vous souhaitez déplacer l'élément et appuyez sur OK.

## 2. TV

Vous pouvez accéder au menu du guide électronique des programmes en utilisant cette option. Reportez-vous à la section Guide Electronique des Programmes pour plus d'informations.


## 2.1. Chaînes

Vous pouvez accéder au menu Châssis en utilisant cette option. Reportez-vous à la section Utilisation de la Liste des Chaînes pour plus d'informations.

## Informations sur l'environnement

Le schémas et les illustrations dans ce Manuel d'utilisateur sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

## Commutateur de commande et fonctionnement de la TV



1. Direction précédente

2. Direction suivante

3. Volume/+/-Liste des sources : Commutateur de sélection et de mise en veille

Le bouton de commande vous permet de contrôler le volume, le programme, la source et la mise en veille de votre TV.

**Pour régler le volume :** Augmentez le volume en appuyant sur le bouton Haut/Baissez le volume en appuyant sur le bouton Bas.

**Pour changer de chaîne :** Appuyez sur le bouton du milieu, le bouton d'information apparaît sur l'écran. Déroulez les chaînes enregistrées en appuyant sur les boutons Haut ou Bas.

**Pour modifier la source :** Appuyez deux fois sur la partie centrale du bouton (pour la deuxième fois) pour faire apparaître la liste à l'écran. Parcourez les sources disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

**Pour Reindre le téléviseur :** Appuyez sur le centre du bouton vers le bas et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille.

**Pour allumer le TV :** Appuyez sur la partie centrale de la touche, pour allumer le téléviseur.

**Remarques :**

Si vous éteignez le téléviseur, la procédure recommande par le réglage du volume.

Impossibilité d'afficher le menu principal à l'écran à l'aide du bouton de commande.

**Forcissement de la TV à l'aide de la télécommande**

Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton Return/Back ou Menu pour quitter un écran de menu.

### 2.3. Minuteries

Vous pouvez définir des minuteries pour des événements futurs en utilisant les options de menu. Pour pouvoir également consulter les minuteries créées précédemment, ouvrez le compartiment des piles en retirant le couvercle à l'arrière, insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne confondez pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle.


Un message suffisante à l'écran lorsque les piles sont faibles doit d'abord être remplacées. Notez que lorsque les batteries sont faillies, les performances de la télécommande peuvent être altérées.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

#### Alimentation électrique

**IMPORTANT :** Le téléviseur a été conçu pour fonctionner sur 12 V d'alimentation. Pour cela, un adaptateur de 12 V de tension est utilisé. Branchez cet adaptateur à un système fournisant **100-240 VCA, 50/60 Hz**.

Après le déballage, laissez le téléviseur attendre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.



1. Adaptateur CA
2. À la borne d'entrée d'alimentation de 12 V CC

#### Consignes de Sécurité importantes

##### Verifier si le branchement de mise à terre est correct.

Branchez le terminal terre à l'adaptateur CA avec le terminal terre fourni dans la prise électrique en utilisant le fil électrique fourni. Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour changer la prise.




Brancher correctement le fil terroir.

### Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise DENTRÉE D'ANTENNE (ANT) ou la fiche de satellite l'arrière du téléviseur.

#### DOS DU TÉLÉVISEUR



1. Satellite
2. Antenne ou câble

**Notification de la licence**  
Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et tous les dispositifs terminés sont branchés sur les différents dispositifs et les utiliser.

#### Notification de la licence


L'appareil a été conçu pour fonctionner sur 12 V d'alimentation. Pour cela, un adaptateur de 12 V de tension est utilisé. Branchez cet adaptateur à un système fournisant **100-240 VCA, 50/60 Hz**.

Après le déballage, laissez le téléviseur attendre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Le Logo «CI Plus» est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit intègre la technologie de protection des droits d'auteur protégée par les brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie est déposée droit et autorisée par Rovi Corporation et est prévue uniquement pour une utilisation résidentielle ou autrement similaire sauf avec la permission de Rovi Corporation. Le désassemblage ou le démontage est interdit. »



1. Produits
2. Piles

### Informations de la disposition

#### Union européenne

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aidez à faire le travail pour l'environnement et la santé humaine qui dans le cas contraire pourraient être occasionnés par une gestion inadequate des déchets générés par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

**(Utilisateurs commerciaux)**

Ces symboles sont valides qu'au sein de l'Union Européenne. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

**Rémarque :** Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.


**(Pour les autres pays hors de l'Union Européenne)**

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

## Spécifications

|  |   |
|--|---|
| Télédiffusion                                      | PAL/BG/IDK/<br>SECAM/G/DK   |
| Réception des chaînes                              | VHF (BAND III), UHF<br>(BAND I), HYPERBAND  |
| Réception numérique                                | TV satellite numérique<br>terrestre intégré câble(DVB-T-C-S)<br>(DVB-S2, DVB-S2 conforme) |
| Nombre de chaînes<br>prédéfinies                   | 8 000   |
| Indicateur de chaîne                               | Affichage à l'écran   |
| Entrée d'antenne RF                                | 75 Ohm (équilibrée)   |
| Tension de<br>fonctionnement                       | 100-240V AC, 50/60 Hz.  |
| Audio  | Stéréo German + Nicam   |
| Puissance de sortie<br>Audio (WRMS.) (10 %<br>THD) | 2 x 2.5 W   |
| Consommation<br>électrique (W)                     | 47 W  |
| Dimensions TV DxDxH<br>(avec pied) (mm)            | 135 x 553 x 365 mm  |
| Dimensions TV DxDxH<br>(sans pied) (mm)            | 41/63 x 553 x 334 mm  |
| Affichage  | 24"   |
| Température de<br>fonctionnement et<br>humidité    | 0 °C à 40 °C, soit 85 %<br>d'humidité maximale  |

## Télécommande



1. **Velle :** Met le téléviseur sous/hors tension
2. **Boutons numériques :** Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
3. **Langu :** Bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio/titres (le cas échéant, en TV numérique)
4. **Menu :** Affiche le menu du téléviseur
5. **Volume +/-:**
6. **Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
7. **Guide :** Affiche le guide électronique des programmes
8. **Boutons de direction :** Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc. et/ou afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
9. **OK :** Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche le menu des Chaînes (en mode DTV)
10. **Précédent/Retour :** Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT)
11. **Rambobin :** Lecture rapide en arrière des médias comme les films.
12. **Aucune fonction**
13. **Boutons de coulisse :** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
14. **Lire / démarre la lecture du média sélectionné,**
15. **Arrêter :** suspend définitivement la lecture du média en cours.
16. **Avance Rapide :** permet la lecture en avant des médias comme les films.
17. **Pause :** suspend la lecture du média en cours
18. **Quitter :** ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
19. **Info :** Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche en mode TXT)
20. **Programme +/-:**
21. **Texte :** Affiche le télétexte (si disponible), appuiez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange)
22. **Source :** Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher et définir votre recherche de diffusion cryptées et les préférences du service d'écoute en fonction de la sélection du pays. Vous pouvez, en toute sécurité, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type d'activation sélectionné pendant la procédure de recherche et les chaînes associées sont listées au-dessus de la liste des Chaînes. Lorsque vous avez terminé, mettez **Sauvegarder** en surbrillance et appuyez sur **OK** pour continuer.

10

- Branchez le cordon d'alimentation à l'énergie, par exemple une prise murale 200 VCA, 50/60 Hz.
- Appuyez sur le bouton **Véllé**, **Program** pour alimenter le téléviseur à partir du mode fonction située sur le côté droit du téléviseur.

**Pour mettre le téléviseur hors tension**  
Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction située sur le côté droit du téléviseur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, votre téléviseur passe en mode Veille.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant de veille à LED décligne pour indiquer que les fonctions Standby Search (Recherche en mode veille), Over Air Download (Téléchargement OTA) et Time (Minute) sont actives. Le voyant à LED peut également clignoter lorsque l'unité allumez ou éteignez à partir du mode veille.

Lorsque le télésignal est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton **OK**.

Sur le deuxième écran, définissez votre pays de préférence. A ce niveau, en fonction du pays sélectionné, il vous sera demandé de définir et de configurer un code PIN. Le code PIN choisi ne saurait dépasser 4 000. Notez que si vous avez demandé

**Remarque:** La durée de la sélection varie en fonction de l'opérateur. **Remarque:** L'option de recherche des amis se trouve dans l'onglet **Recherche**.

par Satellite est activée, le téléviseur procéde à la recherche d'émissions numériques par satellite effectué lors de l'*Installation initiale*. (M7 est un fournisseur de services numériques par satellite.

Vous pouvez activer l'option **Mode de Stockage** à l'étape suivante. Cette option configure les paramètres de votre téléviseur pour un environnement de magasin. L'activation du mode satellite, vous devrez effectuer certains réglages. Un menu s'affiche dans lequel

Si vous souhaitez utiliser un autre écran pour une installation standard, pour démarer M7 ou une installation standard. Pour démarrer une installation de l'opérateur M7, réglez le Type

**Installation comme opérateur et l'Opérateur satellitaire à l'opérateur M7 correspondent. Ensuite sélectionnez le mode Recherche préférée et vous recommandons de sélectionner le Mode de recherche de données.**

Reglez le bouton **OK** sur **Recherche de chainage automatique** et appuyez sur **OK** pour la démarre de la recherche automatique. Vous pouvez sélectionner ces options selon le choix de la **Langue** que vous avez effectué lors de l'installation initiale. Vous pouvez également appuyer sur **OK** pour continuer.

| Connexions                         |  |        |              |
|------------------------------------|--|--------|--------------|
| Connecteur                         | Type   | Câbles | Peripherique |
| <b>ENTRÉE AUDIO</b>                | VGA<br>Branchement (arrière)                 |        |              |
| Connexion YPbPr Audio (latérale)   | Connexion YPbPr<br>Audio                     |        |              |
| HDMI (arrière)                     | Connexion HDMI (arrière)                     |        |              |
| Branchement périphérique (arrière) | Connexion AV latéral (antenne)               |        |              |
| YPbPr                              | Connexion YPbPr (antenne)                    |        |              |
| <b>AV LATÉRAL</b>                  | Connexion AV latéral (Audio/Video) (latéral) |        |              |
| SPDIF                              | Connexion SPDIF (Sortie coaxiale) (arrière)  |        |              |
| <b>CASQUE</b>                      | Branchement du casque (latéraux)             |        |              |
| Connexion USB (latérale)           | Connexion USB CI (latéral)                   |        |              |
| Connexion 12 V CC (arrière)        | Connexion 12 V CC (arrière)                  |        |              |

peut changer en fonction du type de fichier multimédia actuellement ouvert. **Sous le menu Réglages Son** sera disponible lors de la lecture de fichiers audio.

| Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Tous les fichiers sur un dossier sélectionné sont lus dans l'ordre de leur arrivée. | Demandez la lecture et activez [OK]. |
| Tous les fichiers sur un dossier sélectionné sont lus dans l'ordre de leur arrivée. | Demandez la lecture et activez [OK]. |
| Tous les fichiers sur un dossier sélectionné sont lus dans l'ordre de leur arrivée. | Demandez la lecture et activez [OK]. |
| Tous les fichiers sur un dossier sélectionné sont lus dans l'ordre de leur arrivée. | Demandez la lecture et activez [OK]. |

## Lecture de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes (de 2,5 et 3,5 pouces) à base de plâtre avec une entrée USB de votre TV.

**IMPORTANT !** Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques USB avant de les accorder au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à charge réversible) peuvent être incompatibles avec les lecteurs MP3. Ces lecteurs de disque dur internes USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS et FAT32.

Pausez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil. La lecture des fichiers peut être incohérente. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB au cours de la lecture d'un fichier. Vous pouvez utiliser les commandes USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB sont équipés également d'alimentation externe sans recommandations de ce cas.

Nous recommandons d'utiliser directement les entrées USB de l'appareil.

**Remarques :**  
Pour rechercher les chaînes M7 après la Première Installation, effectuez à nouveau la Installation initiale. Appuyez sur le bouton **Menu** et sélectionnez le menu **Paramètres>Installateur>Recherche de Chaînes Automatique>Système**. Suivez les étapes indiquées à l'écran dans la section **Satellite**.

Après la lecture des fichiers d'image, le menu **Naviguateur Multimédia** peut uniquement afficher 1000 fichiers image sauvegardés sur le périphérique USB connecté.

## Naviguer multimédia

Vous pouvez lire de la musique et des fichiers vidéo et afficher les fichiers photo stockés sur un périphérique de stockage USB en connectant à votre téléviseur. Connectez un périphérique de stockage USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur.

Après avoir connecté un périphérique de stockage USB à votre téléviseur, enlevez le menu **Naviguateur Multimédia** et placez-vous à l'écran. Vous pouvez accéder au contenu du périphérique USB connecté à tout moment ultérieur à partir du menu **Sources**. Sélectionnez l'option **Directe** dans les entrées USB situées sur le côté du téléviseur.

Après avoir sélectionné une source de votre choix et appuyé sur **OK**, pour afficher ou lire le contenu du périphérique USB, connectez une USB à votre téléviseur. Vous pouvez télécharger les services en cours, les satellites et les transpondeurs associés au téléviseur sur un périphérique USB.

De plus, vous pouvez télécharger l'un des fichiers de table des chaînes satellite stockés dans le périphérique USB, sur le téléviseur.

Lorsque vous sélectionnez l'un de ces fichiers, tous les services et les satellites et les transpondeurs associés dans le fichier sélectionné seront stockés dans le téléviseur. À des services terrestres, par câble et/ou analogiques installés, il seraient conservés et seuls les services satellites seraient supprimés.

Ensuite, vérifiez les paramètres de votre antenne et apportez les modifications nécessaires. Un message d'erreur signalant « **Aucun Signal** » suffit si les paramètres de l'antenne ne sont pas correctement configurés.

**Utilisation de la Fonction de Table de Chaînes Satellite**

Vous pouvez effectuer ces opérations à l'aide du menu **Paramètres> Installation> Paramètres satellite> Table des Chaînes Satellite**. Il y a deux options concernant cette fonctionnalité.

Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Celle fonction est un lien audio qui permet de remplacer des câbles entre le téléviseur et un système audio (récepteur AV ou lecteur DVD, enregistrer 1, etc).

La télécommande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI correspondante à partir du menu **Liste du périphérique** CEC est connecté à son proprement, au lieu du nom des ports HDMI connectés de la télécommande pendant 3 secondes.

Vous pouvez dès activer la fonctionnalité CEC en enlevant l'option correspondante dans le menu **Réglages>Système>Plus**.

invitez à sélectionner la liste de chaînes **HDSat** ou la liste de chaînes spécifiques à votre périphérique et appuyez sur **OK** pour continuer.

Patientez jusqu'à la fin de la recherche. La liste est à présent installée.

Si pendant l'installation d'un opérateur M7, vous souhaitez utiliser des paramètres d'installation du satellite différents de ceux définis par défaut, sélectionnez le mode **Récherche préférée** et réglez le bouton **OK**. Le menu **Type de chaîne** s'affiche par la suite. Après avoir sélectionné le type de chaîne et le satellite dans les étapes suivantes, appuyez sur **OK** pour modifier les paramètres d'installation du satellite dans le sous-menu.

Pour rechercher les chaînes satellite autres que celles de M7, effectuez une installation standard. Réglez le Type d'Installation à Standard et appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Le menu **Type d'antenne** s'affiche à la suite.

Il existe trois modes de sélection de type d'antenne. Vous pouvez sélectionner le type de chaîne tel que **Direct, Câble de satellite unique** ou **commutateur DISATC à l'aide des boutons** « Gauche » ou « Droite ». Après avoir sélectionné votre type d'antenne, appuyez sur **OK** pour voir les options pour continuer. Les options **Continuer**, **Liste des transpondeurs** et **Configurer le LNB** seront disponibles. Vous pouvez modifier les réglages du transpondeur et du LNB à l'aide des options de menu correspondants.

• **Direct :** Si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez une parabole disponible à l'écran suivant et appuyez sur **OK** pour rechercher les services disponibles.

• **Système de câble satellite unique :** Sélectionnez ce type d'antenne si vous possédez un système de câble satellite unique. Appuyez sur **OK** pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications données à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton **OK** pour rechercher des services disponibles.

• **Commutateur DISATC :** Si vous disposez de plusieurs antennes paraboliques et d'un commutateur DISATC, sélectionnez ce type d'antenne. Puis définissez la version du DISATC et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre satellites (disponibles) pour la version V1.0 et seize satellites (disponibles) pour la version V1.1 pour rechercher dans la première station de la liste.

**Analogique :** Si l'option de recherche des émissions Analogique est activée, le téléviseur procéde à la recherche en fonction du type de fichier multimédia actuellement ouvert. **Sous le menu Réglages Son** sera disponible lors de la lecture de fichiers audio.

|  |  |
|--|--|
| <b>Commande audio système</b>  | Permet d'utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio pour activer cette fonction, définie dans l'option <b>Haut-parleurs du menu Reglage&gt;Système&gt;Plus sur Amplificateur</b> . Les haut-parleurs de l'utilisateur seront alors coupés et le son de la source visionnée provenira du système audio connecté. |
| <b>Remarque:</b> L'application audio devrait prendre en charge la fonction de Contrôle du Système Audio et l'option <b>CEC</b> doit être active. | <b>Remarque:</b> La souris ARC fonctionne uniquement si la fonction <b>HD-MI</b> est activée.  |

Contenuti di menu Bélgica

| Contenu du menu Image  |   |
|------------------------|---|
| Mode                   | Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : <b>Cinéma</b> , <b>Jeux</b> (en option), <b>Sport</b> , <b>Dynamique et Naturel</b> .   |
| Contraste              | Réglez les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.   |
| Luminosité             | Réglez la valeur de luminosité de l'écran.  |
| Natérité               | Définir la valeur de nette des objets affichés à l'écran.   |
| Couleur                | Réglez la valeur de la couleur et les couleurs.   |
| Economie d'énergie     | Cette fonction permet de régler le mode <b>Economie d'énergie</b> sur les options <b>Perso personnalisé</b> , <b>Minimum</b> , <b>Moyen</b> , <b>Maximum</b> , <b>Automatique</b> et <b>Extinction d'écran ou Désactivé</b> .<br>Remarque : les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné. |
| Rétro éclairage        | Ce paramètre contrôle le niveau du rétro-éclairage. La fonction de rétro-éclairage sera inactive si le Mode <b>Economie d'énergie</b> est réglé sur une option autre que <b>Perso personnalisé</b> .  |
| Paramètres avancés     |   |
| Contraste dynamique    | Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.   |
| Réduction du bruit     | Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction <b>Réduction du bruit</b> pour réduire l'intensité du bruit.   |
| Température de couleur | Réglez la valeur de la température de couleur désirée. Les options <b>Froid</b> , <b>Normal</b> , <b>Chaud</b> et <b>Personnalisé</b> sont disponibles.   |
| Point blanc            | Si l'option <b>Couleur de température</b> est définie sur <b>Personnalisé</b> , ce réglage sera possible. Augmentez la « chaleur » ou « fraîcheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.   |
| Zoom Image             | Réglez le format et la taille de l'image souhaités.   |
| Changement d'image     | Cette option peut être disponible en fonction du réglage du <b>Zoom de l'image</b> . Mettez en subillance et appuyez sur <b>OK</b> , puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.   |
| Mode Film              | Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.  |
| Ton de Chair           | La fonction <b>Carnation</b> peut être modifiée entre -5 et 5.  |
| Changer de couleur     | Réglez le ton de la couleur désirée.  |
| HDMI Large bande       | Lorsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction <b>HDMI Large bande</b> est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image.   |
| Position du PC         | S'affiche uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur <b>VGA/PC</b> .   |
| Position automatique   | Si l'image n'est pas centrée en mode VGA, utilisez cette option pour ajuster automatiquement la position de l'image affichée sur PC, pour ancien réglage automatique.   |
| Position H             | Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.   |
| Position V             | Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.   |
| Fréquence pilote       | Les lignes de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les slides ou les textes dans des polices plus petites.   |
| Phase                  | Saisissez la source d'entrée (ordinateur, etc.) vous pouvez voir une image voilée ou brisée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essaies et erreurs.  |
| Réinitialisation       | Réinitialisez les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode <b>Jeu</b> ).   |

| Contenu du menu Son                    |  |
|--|--|
| Volume                                 | Ajuste le niveau du volume.  |
| Égaliseur                              | Égaleisez le mode égalisateur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode Utilisateur.  |
| Balance                                | Ajuste le son à gauche comme à droite du haut-parleur.   |
| Casque                                 | Régle le volume du casque.<br>Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé à un niveau faible afin d'éviter que votre audion ne soit endommagé.   |
| Mode Son                               | Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).   |
| AVL (Limitation automatique du volume) | Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes. Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option Sortie de Ligne. Si vous avez branché des casques sur votre télé, vous pouvez définir cette option en tant que Casque. Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que Casque. Si il est réglé sur les Sorties de Ligne, la sonorité de la prise de casque sera régie à un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition. |
| Basse dynamique                        | Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique   |
| Son surround                           | Vous pouvez Activer ou Désactiver le mode Son Surround.  |
| Sortie Numérique                       | Règle le type de sortie audio numérique.   |

| Contenu du menu Installation                        |  |
|---|--|
| Recherche automatique des chaînes (Nouveau réglage) | Affiche les options de réglage automatique. <b>D. Aérien</b> : Recherche et enregistre les chaînes DVB. <b>D. Cable</b> : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. <b>Analogique</b> : Recherche et mémorise les stations analogiques. <b>Satellite</b> : Recherche et mémorise les stations sur satellite.  |
| Recherche manuelle de chaînes                       | Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.  |
| Recherche de chaînes réseau                         | Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion. <b>D. Aérien</b> : Recherche les chaînes de câble réseau. <b>Satellite</b> : Recherche les chaînes du réseau satellite.  |
| Réglage analogique avec précision                   | Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.  |
| Paramètres du satellite                             | Configure les paramètres du satellite. <b>Liste de satellites</b> : Affiche les satellites disponibles. Vous pouvez Ajouter Supprimer les satellites ou Éditer les paramètres de l'sat. <b>Installation de l'antenne</b> : vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne satellite et/ou démarre une nouvelle recherche de satellite. <b>Table des chaînes par satellite</b> : vous pouvez envoyer ou télécharger les données des tableaux de chaînes par satellite à l'aide des options correspondantes.   |
| Paramètres d'installation (en option)               | Affiche le menu des paramètres d'installation. <b>Recherche en mode de veille(*)</b> : Votre télévision recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode veille. Toutes les chaînes détectées s'affichent à l'écran. <b>Mise à jour de chaînes dynamique(*)</b> : Si cette option est définie sur Active, les mises à jour des chaînes comme la fréquence, le nom de la chaîne, la largeur du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur.<br><small>(*) La disponibilité varie en fonction du modèle.</small> |
| Installation du transpondeur maître (*)             | Grâce à ce menu, vous pouvez modifier les paramètres du transpondeur maître principal et de sauvegarder, y compris le Pil de l'opérateur M7 (*), correspondant, utilisé pour le détachement de la liste des chaînes. Réglez vos préférences et appuyez sur le bouton vert pour sauvegarder les paramètres. Ensuite, démarrez l'initialisation de l'opérateur M7 à l'aide du menu <b>Récherche de Chaînes Automatique-Satellite</b> .<br><small>(* ) Cette option de menu ne sera disponible que après l'initialisation de l'opérateur M7.</small>                    |
| Eff. Liste service                                  | Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de <b>Pays</b> est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.   |
| Selectionner le réseau actif                        | Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.   |
| Informations relatives au signal                    | Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau qualité du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.  |
| Première installation                               | Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.   |

**Vérouillage Menu** : Cette option permet d'autoriser ou de verrouiller l'accès à tous les menus ou menus d'installation du téléviseur.

**Vérouillage de Maturité** : Si cette option est activée, le téléviseur obtient les informations de maturité de l'enfant et si ce niveau de maturité est désactivé, interdit l'accès à l'émission.

**Remarque** : Si l'option **Pays défini** au cours de l'installation initiale est à **France**, alors que l'**Installation finale** est à **France**, l'outil **Verrouillage de Maturité** sera configuré par défaut à **10**.

**Vérouillage enfants** : lorsque l'option **Sécurité enfant** est **ACTIVER**, le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons de la télécommande du téléviseur ne fonctionnent pas.

**Saisir le code PIN** : Définit un nouveau code PIN.

**Code PIN CICAM par défaut** : Cette option permet d'ajouter un nouveau code PIN dans la liste des codes CICAM de l'utilisateur. Vous pouvez modifier le menu **Code PIN** à l'aide de cette option.

**Code PIN du téléviseur** : Enrichissant ou désactivant cette option, vous pouvez autoriser ou restreindre la demande du code PIN à certaines chaînes de l'opérateur N7. Ces demandes de code PIN fournissent un mécanisme de contrôle d'accès aux chaînes associées. Si cette option est réglée sur **Activée**, il est impossible d'accéder aux chaînes nécessitant un code PIN sans avoir au préalable saisi le bon code.

(c) Cette option de menu ne sera disponible qu'à propos de l'installation de l'opérateur **M7**.  
**Remarque** : Le PIN par défaut aurait pu être réglé sur **0000 0000**. Si vous avez défini un code PIN depuis en fonction du pays sélectionné lors de l'**Installation initiale**, utilisez le code PIN que vous avez défini.

Certains options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays lors de la première installation.  
**Guide des programmes électroniques**

**Utilisation de la liste de chaînes**

Le téléviseur lit toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options **Chaine(s)**. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes rapportées ou apporter des modifications avancées à la liste actuelle à l'aide des options de l'onglet **Eller et Modifier**. Mettez en surbrillance l'onglet souhaité et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles.

**Remarque** : Les touches **Déplacer**, **Supprimer** et **Modifier** ne sont dans le menu TV-Chaines/Mémoire que si elles sont disponibles pour les chaînes diffusées depuis un opérateur N7.

**Gestion des listes de préférences**

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Entrez dans le menu **TV-Channels** ou appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **Chaine(s)**. Mettez en surbrillance l'onglet **Éditer** et appuyez sur **OK** pour voir les options d'édition et sélectionnez l'option **Tag/Untag chaîne**. Sélectionnez le canal désiré dans la liste en appuyant sur le bouton **OK** pendant que la chaîne est en surbrillance. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option **Tag/tous** pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton **Précédent/Retour** pour revenir aux options du menu Édition. Sélectionnez **2** et appuyez sur **OK**. Les options de liste des chaînes favoris sont affichées. Définissez l'option **list déclarée** à **Active**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez l'option **list désirée** à **Réinitialisé**.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage dans le menu **Chaine(s)** pour filtrer les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de l'onglet **Filtre**, vous pouvez configurer l'affichage de l'une de vos quatre listes de favoris à chaque fois que la liste des chaînes est ouverte.

**Configuration des paramètres parentaux**

Les options du menu du Contrôle Parental peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains programmes, certains chaînes et d'accéder à certains menus. Ces réglages sont accessibles au menu **Réglages > Système > Contrôle Parental**.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le PIN. Après avoir saisi le PIN approprié, le menu du Contrôle Parental s'affiche.

## Fonctionnement général de la TV

### Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur lit toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options **Chaine(s)**. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes rapportées ou apporter des modifications avancées à la liste actuelle à l'aide des options de l'onglet **Eller et Modifier**. Mettez en surbrillance l'onglet souhaité et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles.

**Remarque** : Les touches **Déplacer**, **Supprimer** et **Modifier** ne sont dans le menu TV-Chaines/Mémoire que si elles sont disponibles pour les chaînes diffusées depuis un opérateur N7.

### Gestion des listes de préférences

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaînes préférées. Entrez dans le menu **TV-Channels** ou appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **Chaine(s)**. Mettez en surbrillance l'onglet **Éditer** et appuyez sur **OK** pour voir les options d'édition et sélectionnez l'option **Tag/Untag chaîne**. Sélectionnez le canal désiré dans la liste en appuyant sur le bouton **OK** pendant que la chaîne est en surbrillance. Vous pouvez faire plusieurs choix. Vous pouvez également utiliser l'option **Tag/tous** pour sélectionner tous les canaux de la liste. Appuyez ensuite sur le bouton **Précédent/Retour** pour revenir aux options du menu Édition. Sélectionnez **2** et appuyez sur **OK**. Les options de liste des chaînes favoris sont affichées. Définissez l'option **list déclarée** à **Active**. Les chaînes sélectionnées sont ajoutées à la liste. Pour supprimer une chaîne ou des chaînes d'une liste de préférences, suivez les mêmes étapes et définissez l'option **list désirée** à **Réinitialisé**.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage dans le menu **Chaine(s)** pour filtrer les chaînes dans la liste des chaînes de façon permanente en fonction de vos préférences. Par exemple, en utilisant les options de l'onglet **Filtre**, vous pouvez configurer l'affichage de l'une de vos quatre listes de favoris à chaque fois que la liste des chaînes est ouverte.

### Configuration des paramètres parentaux

Les options du menu du Contrôle Parental peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains programmes, certains chaînes et d'accéder à certains menus. Ces réglages sont accessibles au menu **Réglages > Système > Contrôle Parental**.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le PIN. Après avoir saisi le PIN approprié, le menu du Contrôle Parental s'affiche.

## Système - Contenus du Menu

### Accès Conditionnel

Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.

#### Langue

Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.

Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez également régler le **Vérouillage des menus**, le **Contrôle parental**, le **Vérouillage enfants** ou le **Guide** à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN CICAM par défaut en utilisant les options associées.

**Remarque** : Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays, personnel ou **Préférences**. La liste des préférences dépendra de l'option **Code PIN** que vous avez définie.

#### Date/Horaire

Définir la date et l'heure.

#### Sources

Modifie les noms, activez ou désactivez les options de source sélectionnées.

#### Accessibilité

Affiche les options d'accèsibilité du téléviseur.

#### Malentendant

Active l'option d'imposte quelle fonctionnalité sera envoyée par le diffuseur.

#### Description Audio

Choisir toutes les options du menu **Description Audio**. Celle-ci fonction est uniquement disponible si elle affiche la prend en charge.

#### Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.

#### Temporisation du Menu

Change la durée de temporisation des écrans de menu.

#### Indicateur de mise en veille

S'il est en mode veille, l'écran de veille ne s'allume pas lorsque le téléviseur prend la veille.

S'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur OK pour afficher les options de menu.

#### Version de l'application

Affiche la version actuelle de l'application.

Cette option permet de choisir le mode sous-titre qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVB ou sous-titre TXT), si les deux sont disponibles. DVB est systématiquement choisi par défaut. Celle fonction n'est pas disponible pour les pays comme la Norvège.

Mise hors tension automatique du menu du téléviseur

Défini la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette option peut être définie de 1 à 10 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez également désactiver cette option en définissant comme **Désactivé**.

Le Biss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devez entrer la clé BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le décodeur Clé Biss. Sélectionnez la Clé Biss, puis appuyez sur OK pour entrer la chaîne de télé-sous-titre.

**Mode Mémoire** est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles.

**Mode de mise sous tension** et **mode Veille** sont disponibles.

Avec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement.

Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour activer ou désactiver cette fonction.

Cette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur ou d'arrêter automatiquement avec sa source d'entrée. Appuyez sur le bouton **Gauche** ou **Droite** pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour écouter le son audio du téléviseur à partir du périphérique audio connecté, réglez sur **Amplificateur**. Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume du périphérique audio.

#### Haut-parleurs

Permet de régler le volume des haut-parleurs.

#### OSS

Affiche les informations de licence du logiciel libre.

Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans le guide de programme. Utilisez le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options de l'onglet dans la partie supérieure de l'écran.

#### Programme linéaire

Dans cette option de mise en page, tous les événements des chaînes enregistrées seront affichés par ligne de temps. Vous pouvez utiliser les boutons pour faire défiler la liste des événements. Mettez un événement en surillance et appuyez sur OK pour afficher le menu des options d'événement. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options d'onglet disponibles. Sélectionnez l'onglet **Filtre** et appuyez sur OK pour voir les options de filtre. Pour modifier la mise en page, mettez en surveillance **Maintenant / Surlivrance** et appuyez sur OK. Vous pouvez utiliser les options **Jour Précédent et Jour Suivant** pour afficher les événements du jour précédent et du jour suivant.

#### Services télétexte

Appuyez sur la touche **Text** pour entrer. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour activer le mode de mémoire, ce qui vous permet de voir la page de texte et la diffusion télescopée simultanément. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour quitter. Si disponible, des sections contenues dans une page de télétexte présentent un code couleur et peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches colorées. Suivez les instructions affichées à l'écran.

#### Télétexte numérique

Appuyez sur la touche **Text** pour afficher les informations relatives au télétexte numérique. Utilisez les touches colorées, les touches du curseur et la touche **OK**. La méthode de fonctionnement peut différer en fonction du contenu du télétexte numérique. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du télétexte numérique. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **Text**, le téléviseur revient en mode diffusion télescopée.

#### Mise à jour logicielle

Votre TV peut rechercher et effectuer automatiquement des mises à jour de microprogramme via le signal de diffusion.

#### Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

A partir du menu principal, sélectionnez **Paramètres-Système puis Autres**. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez Recherche de mise à jour puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer une nouvelle mise à jour du logiciel.

Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Une fois le téléchargement terminé, un

#### Pas de signal sur une source d'entrée

Si il n'est pas possible que aucun périphérique ne soit connecté, vérifiez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.

#### Vérification de la source VGA

L'image n'est pas centrée dans la source VGA. Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 3-000 minutes. L'option **Recherche automatique** est Activée et si le téléviseur est connecté à un signal dynamique ou à Internet. Si un nouveau logiciel est disponible et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

#### Remarque : ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le voyant DEL clignote pendant le processus de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à niveau, débranchez-le, patientez deux minutes, puis rébranchez-le.

#### Toutes les mises à jour sont automatiquement contrôlées. Si une recherche manuelle est effectuée et aucune mise à jour n'est trouvée, alors cela signifie qu'il n'y a rien à faire.

#### Dépannage et astuces

##### La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

##### Mauvaise qualité d'image

- Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.
- Un nouveau signal difficile peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veillez à vérifier les branchements de l'antenne.

- Si vous avez effectué un réglage manuel vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

##### Pas d'image

- Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- L'antenne est-elle correctement connectée ?
- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?
- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?
- En cas de défaillance, demandez conseil à votre vendeur.

##### Pas de son

- Vérifiez si le téléviseur est en mode Mute. Appuyez sur le bouton **Mute** ou augmentez le volume pour vérifier.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibrage à partir du menu Son.

##### Télécommande pas fonctionnelle

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez-les piles.

- Il est possible que les piles ne soient pas inférées comme il convient. Reportez-vous à la section « Insertion des piles dans la télécommande ».

message d'avertissement s'affiche, appuyez sur le bouton **OK** pour fermer le processus de mise à niveau du logiciel et rallumez le téléviseur.

#### 3. Recherche et mode de mise à niveau

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à jour à 3-000 minutes. L'option **Recherche automatique** est Activée et si le téléviseur est connecté à un signal dynamique ou à Internet. Si un nouveau logiciel est disponible et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

**Remarque : ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le voyant DEL clignote pendant le processus de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à niveau, débranchez-le, patientez deux minutes, puis rébranchez-le.**

Toutes les mises à jour sont automatiquement contrôlées. Si une recherche manuelle est effectuée et aucune mise à jour n'est trouvée, alors cela signifie qu'il n'y a rien à faire.

#### Tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur n'est pas pris en charge toutes les résolutions.

| Index | Résolution  | Fréquence |
|-------|-------------|-----------|
| 1     | 640x480     | 60 Hz     |
| 2     | 800x600     | 56 Hz     |
| 3     | 800x600     | 60 Hz     |
| 4     | 1024x768    | 60 Hz     |
| 5     | 1024x768    | 66 Hz     |
| 6     | 1280x768    | 60 Hz     |
| 7     | 1280x960    | 60 Hz     |
| 8     | 1280 X 1024 | 60 Hz     |
| 9     | 1360x768    | 60 Hz     |
| 10    | 1400x1050   | 60 Hz     |
| 11    | 1600x1200   | 60 Hz     |
| 12    | 1920x1080   | 60 Hz     |

**Sélectionner la Chaîne :** En utilisant cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée afin de la regarder. Le guide du programme sera fermé. **Plus d'Info :** Affiche des informations détaillées sur l'événement sélectionné. Utilisez les boutons de direction vers le haut et vers le bas pour faire défiler le texte.

#### Regler la minuteur de l'événement / Supprimer la minuteur de l'événement : Sélectionnez l'option «Regler la minuteur sur Événement» et appuyez sur la touche OK. Vous pouvez définir une minuteur pour les événements à venir. Pour annuler une minuteur existante, sélectionnez l'événement en question et appuyez sur le bouton OK. Ensuite, sélectionnez l'option Supprimer la minuteur de l'événement. La minuteur sera annulée.

**Remarques :** il vous est impossible de passer à l'autre quelque autre chaîne lorsqu'un enregistrement est en cours ou lorsque la minuteur est activée dans la chaîne en cours. Il n'est pas possible d'enregistrer deux ou plusieurs émissions distinctes dans le même intervalle de temps.

#### Sélectionnez l'onglet Extras et appuyez sur OK pour accéder aux options ci-dessous.

**Mettez En Surveillance :** Ouvre le menu Sélectionnez un genre. Sélectionnez un genre et appuyez sur OK. Les événements du guide des programmes correspondant au genre sélectionné mis en surveillance. Les options de recherche sont mis en disponibilité.

**Guide de Recherche :** Affiche les options de recherche. Grâce à ces options, vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données du guide des programmes en fonction des critères sélectionnés. Les résultats correspondants seront énumérés.

**Maintenant :** Affiche l'événement en cours de la chaîne en surveillance.

**Zoom :** Mettez en surveillance et appuyez sur OK pour voir les événements dans un intervalle de temps plus large.

#### Programme Maintenant/Ensuite

Dans cette option de mise en page, seuls les événements suivants des chaînes de Ligne et appuyez sur OK.

#### Options des événements

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur OK pour afficher le menu Options. Les options suivantes sont disponibles.

### Compatibilité des signaux AV et HDMI

| Source         | Signaux pris en charge   | Disponible  |
|----------------|--|---|
| EXT<br>(SCART) | PAL/50/60<br>NTSC/60<br>RGB 50<br>RGB 60                       | O<br>O<br>O<br>O  |
| AV latéral     | PAL/50/60<br>NTSC 60<br>480i, 480P<br>576i, 576P<br>720P       | O<br>O<br>O<br>O  |
| PC/YPbPr       | 50 Hz, 60 Hz<br>50 Hz, 60 Hz<br>50 Hz, 60 Hz<br>1080i<br>1080P | O<br>O<br>O<br>O  |
|                | 480i<br>480P<br>576i, 576P<br>720P<br>1080i<br>1080P           | 60Hz<br>60Hz<br>50Hz<br>50 Hz, 60 Hz<br>50 Hz, 60 Hz<br>24Hz, 25Hz<br>30Hz, 50Hz,<br>60Hz |
| HDMI           |  | O<br>O  |

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

### Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

| Peripherique multimedia | Extension  | Formater   | Remarques   |
|-------------------------|--|--|---|
| Video                   | .mpg, .mpeg<br>.vob<br>.mp4<br>.mkv                                    | MPEG1-2<br>MPEG2<br>MPEG4, Xvid,<br>H.264<br>MPEG2<br>MPEG4, Xvid,<br>H.264<br>H.264/PB/<br>Sorenson | MPEG1-7: 788x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P<br>1920x1080 @ 30P   |
|                         | .avi   | MPEG1-2<br>MPEG2<br>MPEG4, Xvid,<br>H.264<br>.flv  |   |
|                         | .mp4, .m4v   | MPEG1-2<br>MPEG2<br>MPEG4, Xvid,<br>H.264<br>H.264/VP8/<br>Sorenson                                  | H.264@VP8 : 1920x1080 @ 30P<br>Sorenson: 352x288 @ 30P  |
|                         | .mp4, .m4v<br>24p, 30p,<br>fixate transport<br>MPEG ts,<br>tp, tp, mkv | mp4, m4v   | mp4, m4v<br>24p, 30p - 50 Mbps  |
|                         | 3gp  | MPEG4, 1-1284<br>MPEG1 Layer   | 1080 P@60 ips - 50 Mbps   |
|                         | mp3  | mp3<br>2/3   | HEVC/H.265  |
| Audio                   |  |  | 1080 P@60 ips @ 30P   |
|                         |  |  | Lave12: 32Kbps ~448Kbps (Débit binaire) / 32KHz-44.1kHz,<br>48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, (Taux d'échantillonage)<br>Lave3: 32Kbps ~320Kbps (Débit binaire) / 32KHz-44.1kHz,<br>48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Taux<br>d'échantillonage) |
|                         |  |  | AC3 (fonctionne uniquement avec les fichiers video)   |
|                         |  |  | 32Kbps ~84Kbps (Débit binaire) / 32 kHz - 44.1 kHz, 48 kHz<br>(Taux d'échantillonage)   |
|                         |  |  | 16Kbps ~576Kbps (Débit binaire) / 192kHz-44.1kHz, 24kHz,<br>24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Taux<br>d'échantillonage)   |
|                         |  |  | EAC3 (fonctionne uniquement avec les fichiers video)  |
|                         |  |  | 32Kbps ~6Kbps (Débit binaire) / 32 kHz - 44.1 kHz, 48 kHz (taux<br>d'échantillonage)  |
| LPCM                    |  |  | Bit PCM (non signé - 16bit PCM signé/signé (grand / petit format),<br>24bit PCM (grand format), DVI, LPCM, 16/20/24bit (Débit binaire))   |
|                         |  |  | 44.1kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz,<br>44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz (Taux<br>d'échantillonage)  |
| IMA-ADPCM/<br>MS-ADPCM  |  |  | 384Kbps (Débit binaire) / 8kHz ~ 48Khz (taux d'échantillonage)  |
| LBR                     |  |  | 32Kbps ~960bps (Débit binaire) / 32 kHz - 44.1 kHz, 48 kHz<br>(Taux d'échantillonage)   |
| Image                   | .jpeg<br>.bmp  | Point de comparaison<br>Progressif<br>-  | Résolution(LxH): 17000x10000<br>Résolution(LxH): 4000x4000<br>Résolution(LxH): 5760x4096  |
| Sous-titre              | .sub, .srt   | -  | -   |

#### Réolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI à HDMI - non fournis).

|           | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 640 x 400 |      |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 640x480   | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 800x600   |      |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 832 x 624 |      |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1024x768  | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1152x864  | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1152x870  |      |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1280x768  | x    |      |      | x    | x    | x    | x    |
| 1360x768  | x    |      |      | x    | x    | x    | x    |
| 1280x800  | x    |      |      | x    | x    | x    | x    |
| 1280x1024 |      |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1400x1050 | x    |      |      | x    | x    | x    | x    |
| 1440x900  |      |      | x    | x    | x    | x    | x    |
| 1600x1200 | x    |      |      | x    | x    | x    | x    |
| 1680x1200 | x    |      |      | x    | x    | x    | x    |
| 1920x1080 | x    |      |      | x    | x    | x    | x    |

#### MANUEL DE TV MOBILE

##### Allumez la TV via le câble de 12 Volts

1. Branchez le câble allume-cigare sur la prise allume-cigare de votre voiture.
2. Branchez l'autre côté du câble de 12 Volts sur une prise de 12 CC sur le côté arrière du téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton **Valle**, les boutons **Programme +/-** ou sur un bouton numérique de la télécommande ou appuyez sur le milieu du commutateur du téléviseur. Le téléviseur s'allumera par la suite.
4. Ajustez la position de l'antenne pour obtenir une meilleure réception ou réinstallez les chaînes TV si nécessaire.

##### Éteindre le téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande ou appuyez sur la partie centrale du commutateur de fonction située sur le côté du téléviseur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, votre téléviseur passe en mode Veille.
2. Débranchez les connecteurs de câble et les prises de courant.

##### ATTENTION : Entrée 12 V



#### Spécifications des Adaptateurs CA

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du Fabricant                  | MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
| Identifiant de Modèle             | JMSA-240001C12.0-4AW-Q-S7017-00       |
| Tension d'Entrée (V)              | 100-240                               |
| Fréquence d'Entrée CA (Hz)        | 50-60                                 |
| Tension de Sortie (V)             | 12.0                                  |
| Courant de Sortie (A)             | 4.0                                   |
| Puissance de Sortie (W)           | 48.0                                  |
| Efficacité Active Moyenne         | 87.8%                                 |
| Efficacité à Faible Charge (10%)  | 79.0%                                 |
| Consommation d'Énergie à Vide (W) | 0.10                                  |

#### Informations portant sur la fonctionnalité DVB

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans le pays pour lequel il a été fabriqué. Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurons en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion.

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Nous nous efforçons chaque jour à améliorer davantage la qualité de nos produits ; par conséquent, leurs spécifications peuvent changer sans préavis.

Pour savoir où acheter des accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

**Indice**

|  |    |
|--|----|
| Informazioni sulla sicurezza .....                       | 2  |
| Informazioni sul prodotto .....                          | 3  |
| Informazioni per la tutela dell'ambiente .....           | 3  |
| Caratteristiche .....                                    | 4  |
| Accessori inclusi .....                                  | 4  |
| Notifica standby .....                                   | 4  |
| Interruttore & Funzionamento Controllo TV .....          | 4  |
| Utilizzo del menu principale del TV .....                | 5  |
| Installazione delle batterie nel telecomando .....       | 6  |
| Collegamento Alimentazione .....                         | 6  |
| Collegamento antenna .....                               | 6  |
| Notifica di licenza .....                                | 6  |
| Informazioni sullo smaltimento .....                     | 7  |
| Specifiche .....   | 7  |
| Telecomando .....  | 8  |
| Collegamenti .....                                       | 9  |
| Accessori/Sperimentazione .....                          | 10 |
| Prima installazione .....                                | 10 |
| Utilizzare l'opzione della tabella di Canali .....       | 11 |
| Satellitari .....  | 11 |
| Riproduzione multimediale trame ingresso USB .....       | 11 |
| Browser multimediale .....                               | 12 |
| CEC .....  | 12 |
| Indice menu Impostazioni .....                           | 14 |
| Funzionamento Generale della TV .....                    | 18 |
| Utilizzo del telecomando canali .....                    | 18 |
| Configurazione delle impostazioni genitori .....         | 18 |
| Guida elettronica ai programmi .....                     | 18 |
| Senzori (televideo) .....                                | 19 |
| Aggiornamento software .....                             | 19 |
| Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti ..... | 20 |
| Compatibilità segnale Av e HDMI .....                    | 20 |
| Formati di file supportati per la modalità USB .....     | 21 |
| Risoluzioni DVI supportate .....                         | 22 |
| Informazioni sulla funzionalità DVB .....                | 22 |
| ISTRUZIONI TV MOBILE E .....                             | 23 |
| Specifiche sintonizzatore ACO .....                      | 23 |

**Informazioni sulla sicurezza****ATTENZIONE**RISCHIO DI CICOSA  
ELETTRICA  
NON APPIARE

**ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON TOCCARE IL COPIERCHO (O LA PARTE POSTERIORE) DI QUESTO APPARECCHIO CON MANI UMBRI. GLI INTERFERENTI NON VI SONO COMPOSTI RUTTIZZABILI DAL UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO CATERGIA 1 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE.**

In condizioni climatiche estreme (tempete, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene assorbita a ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o spenta.

Note: Attenzione alle istruzioni video per l'uso delle diverse funzioni.

**Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione.**

**A - AVVERTENZA:** Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per usare questo tipo di dispositivi) senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

• Usare il set TV ad altitudini inferiori a 2000 sopra al livello del mare, in località asciutte e in regioni con clima moderato o tropicale.

• Il set TV è stato pensato per un uso domestico e uso simile, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.

• A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglioli, lappelli, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio su un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche.

Prendere il cavo di alimentazione. Non tirare mai il cavo preso con le mani bagnate. Non dobbiamo provocare un cortocircuito o una scossa elettrica.

Non fare mai un nodo nel cavo né legare con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

• Non esporre la TV a docce o schizzi d'acqua e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc., sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).

- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non collocare l'unità vicino alla TV.
- Non mettere contatti di calore, come ad esempio ricaricatore elettrico, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le spese di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti serrate saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e notare che la gomma in modo adeguato.
- Non smontare le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.
- **AVVERTENZA -** Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

**AVVERTENZA -** Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

**SOPRATTUTTO - MAI LASCIARE CHE A UN ALUNNO, SPARATTO BAMBINI, SPINGANO O COLPISCONO LO SCHERMO, INSERIRE OGGETTI NELLE TASCHE O IN ALTRE PARTI DEL INVOLUCRO.**

**A - ATTENZIONE**

**A - RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICA**

**RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE**

**RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE**

**COMPONENTE DI MANUTENZIONE IMPORTANTE**

**RISCHIO DI GRAVI LESIONI O MORTE**

**ATTENZIONE**

**L'area indicata contiene batterie a memoria o a celle, sostituibili.**

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

automaticamente alla modalità stand-by in quanto non è stata eseguita nessuna operazione per un lungo periodo di tempo.

Prima che il televisore passi alla modalità standby, viene visualizzata una finestra di dialogo. Se non si preme alcun tasto, il televisore passa alla modalità stand-by dopo un periodo di attesa di circa 5 minuti. È possibile evidenziare **Si** e premere OK per attivare immediatamente la modalità standby del televisore. Se si evidenzia **No** e si preme OK, il televisore rimane acceso. È anche possibile accedere all'annullare la funzione **Auto TV OFF** da questa finestra di dialogo. Evidenziare **Disabilita** e premere OK. Il televisore rimarrà acceso e la funzione verrà disattivata. È possibile attivare nuovamente questa funzione modificando l'impostazione **Auto TV OFF** dal menu **Impostazioni>Sistema>Altro**.

**Interruttore & Funzionamento Controllo TV**

• Monitor a colori telecomandato

• TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-T/T2/C/S/S2)

• Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI

• Ingresso USB

• Sistema menu OSD

• Presa scar per dispositivo esterni (ad esempio lettore DVD, PVR, video giochi, ecc.)

• Sistema audio stereo

• Serravite

• Collegamento cuffia

• Sistema programmazione automatica

• Ricerca scart per dispositivo esterni (ad esempio lettore DVD, PVR, video giochi, ecc.)

• Serravite

• Collegamento cuffia

• Protezione bambini

• Audio in modalità muta automatica in assenza di trasmissione.

• Riproduzione NTSC

• AV (Limite Volume Automatico)

• PLL (Ricerca Frequenza)

• Ingresso PC

• Modalità Gioco (opzionale)

• Funzione immagine off

• Accessori inclusi

• Telecomando

• Batterie: 2x AAA

• Manuale di istruzioni

• Adattatore di corrente, ingresso 12 CC

• Presa da auto

• Notifica standby

• Interruttore

• Interruttore di controllo

## Caratteristiche

### L'INSTALLAZIONE A PARETE

• Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.

• Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.

• Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.

• Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.

• Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Se si acquista batterie, non si chiude in modo sicuro smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Quando si riporta le batterie vengono ingelate e può essere difficile riportarle al aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

### Informazioni per la tutta dell'ambiente

Questa televisione è stata progettata per essere rispetuosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo energetico è possibile attenersi ai seguenti passaggi:

Se si imposta **Risparmio energetico** su **Minimo**, **Medio**, **Massimo** o **Auto** la TV ridurrà di conseguenza il consumo energetico. Qualora si desideri impostare la **Retroilluminazione** su un valore fisso, impostare come **Personalizzato** e regolare il consumo energetico.

Il consumo energetico (che si trova nell'impostazione **Risparmio energetico**) manualmente, usando i tasti sinistro o destro sul telecomando. Impostare su **Off** per disattivare questa impostazione.

**Note:** Le opzioni disponibili di **Risparmio energetico** potranno differire a seconda della **Modalità seleziona nel menu Impostazioni>impostazioni**.

Il consumo di **Risparmio energetico** si trovano nel menu **Impostazioni>immagine**. In caso contrario non sarà possibile intervenire sulle impostazioni.

Sinistralo, il messaggio **Lo schermo si spegne dopo 15 secondi** varrà visualizzato a video. Se viene premuto consecutivamente il tasto Destro o Sinistra, il messaggio **Lo schermo si spegne dopo 15 secondi** varrà visualizzato a video.

**Procedi**, quindi premere **OK** per spegnere e subito lo schermo. Qualora non venga premuto nessun pulsante, lo schermo si spegnerà dopo 15 secondi. Premere qualsiasi pulsante sul telecomando o sulla TV per riaccenderlo lo schermo.

**Note:** L'azione **Schermo Off** è disponibile se la modalità è impostata su **Gioco**.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnerla o scollegarla dalla presa di corrente. In tal modo, anche il consumo di energia verrà ridotto.

## AVVERTENZA

Non inserire batterie, pericolo di esplosione chimica. Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria monobatteria. Se la batteria cessa di fornire il servizio, ricaricabile o no, non smettere di utilizzarla. Non smettere di utilizzare la batteria, poiché potrebbe causare gravi lesioni interni in sale 2 ore e può portare al decesso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Mentre prende in particolare ai bambini, possono essere evitate perdite facili di precauzione, quali ad esempio:

• Usare SEMPRE mobili o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.

• Usare SEMPRE mobili in grado di sostenerne in modo sicuro la TV.

• Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.

• Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che sarebbe sui monili per raggiungere la TV comodamente.

Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare e, essere tirati o afferrati.

• Non collocare mai la TV in una posizione instabile. Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.

• Non appoggiare mai la TV su pile di indumenti o altri materiali che si thermpongano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.

• Mai collocare oggetti che potrebbero invigilare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è possibile sedersi.

L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezza 52 mm.

Qualora la TV venga conservata e spostata, valigiano le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'elettricità attraverso le connessioni di **NEUTRO** o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo casella piatto, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione tv televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisce scatenamento elettrico ad uso di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico).



1. Direzione Su

2. Direzione Giù

3. Volume / Info / Selezione elenco soggetti e interruzione di Standby-On

L'interruttore di controllo consente di controllare le funzioni di Volume / Programma / Sorgente e Standby-On della TV.

Per **modificare il volume**: Aumentare il volume premendo il pulsante su Dinnanzi al volume premendo il pulsante giù.

Per **cambiare i canali**: Premere la parte centrale del pulsante. Il banner delle informazioni compare a video. Scorrere fra i canali salvati premendo il pulsante su o giù.

Per **modificare la sorgente**: Premere due volte la parte centrale del pulsante (per due volte in totale); comparire a video il elenco dei canali. Scorrere fra le sorgenti disponibili premendo il pulsante su o giù.

Per **spiegare la TV**: Premere la parte centrale del pulsante in modalità stand-by per alcuni secondi; la TV passerà in modalità stand-by automaticamente.

Per **accendere la TV**: Premere la parte centrale del pulsante, la TV si accende.

**Note:** Spiegare la TV questo cerchio inizia a nuovamente con l'impostazione del volume.

Vengono visualizzati il seguente messaggio. TV passata

L'OSD del menu principale non può essere visualizzato mediante i pulsanti di controllo.

#### Funzionamento con telecomando

Premere il pulsante **Menu** sul telecomando per visualizzare la schermata del menu principale. Utilizzando i pulsanti di navigazione e il pulsante **OK** per navigare e selezionare. Premere il pulsante **Return** o **Back** oppure **Menu** per uscire da una schermata menu.

#### Scelta ingresso

Una volta collegati sistemi esterni alla TV sarà possibile passare a diverse fonti di ingresso. Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando consecutive volte per selezionare le varie sorgenti.

#### Cambio dei canali e di volume

Sarà possibile modificare il canale e regolare il volume usando il pulsante **Volume +/ -** e **Programma +/-** sul telecomando.

#### Utilizzare il menu principale del TV

Quando si preme il pulsante **Menu**, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il menu TV principale. È possibile navigare tra le voci di menu utilizzando i pulsanti direzionali sul telecomando. Per selezionare una voce è possibile visualizzare le opzioni del sottomenu del menu evidenziato premendo il pulsante **OK**. Quando si evidenzia un'opzione di menu, alcune delle voci del sottomenu di questo menu possono apparire sulla superiore della barra del menu per un acceso rapido. Per utilizzare una voce di successo rapidamente, premere **OK** e impostarla come desiderato, utilizzando i pulsanti direzionali **Destra / Sinistra / Alta / Bassa**, premere il pulsante **OK** o **Indietro** per uscire.

Premere il pulsante **Esc** per chiudere e uscire.

#### 1. Home

Quando si apre il menu principale, la barra del menu principale viene evidenziata. Il contenuto del menu principale può essere personalizzato aggiungendo opzioni da altri menu. È sufficiente evidenziare un'opzione e premere il pulsante di direzione **Giu** sul telecomando. Se viene visualizzata l'opzione **Aggiungi a Schermata Principale**, è possibile aggiungerla al menu principale. Allo stesso modo è possibile eliminare o modificare la posizione di una voce qualsiasi del menu principale. Premere il pulsante **Direzione Giù** e **OK** per spostare **Cancella o Sposta**, quindi premere **OK**. Per spostare una voce di menu, usare i pulsanti di direzione Destra e Sinistra per selezionare la posizione in cui si desidera spostare la voce e premere **OK**.

E' possibile attivare o disattivare le opzioni fonte selezionate.

#### 2. TV

##### 2.1. Guida

Con questa opzione è possibile accedere al menu elettronico della guida per i programmi. Rimandiamo alla sezione **Electronic Programme Guide (EPG)** per ulteriori informazioni in merito.

##### 2.2. Call

Con questa opzione è possibile accedere all'elenco canali. Rimandiamo alla sezione **Come utilizzare i reflettori canali** per ulteriori informazioni in merito.

##### 2.3. Timer

È possibile impostare i timer per eventi futuri utilizzando le opzioni di questo menu. In questo menu è anche possibile rivedere i timer creati in precedenza. Per aggiungere un nuovo timer, premere **OK**. Verrà quindi inserito un pulsante Sostituisci/Destra e destra/OK. Impostare le opzioni del sottomenu come desiderato e, una volta terminato, premere **OK**. Verrà creato un nuovo timer.

##### Utilizzare il menu principale del TV

Per modificare un timer creato in precedenza, evidenziarlo, selezionare la scheda **Modificati timer selezionato** e premere **OK**. Modificare le opzioni del sottomenu come desiderato e premere **OK** per salvare le impostazioni. Per cancellare un timer creato in precedenza, evidenziarlo, selezionare la scheda **Elimina timer selezionato** e premere **OK**. Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Si** quindi premere **OK** per procedere. Il timer verrà annullato.

Per prenderne in mano le impostazioni di timer più avanti che verranno trasmesse su canali diversi nello stesso intervallo di tempo. In questo caso si verrà chiesto di scegliere uno di questi timer e di cancellare altri. Evidenziare il timer che si desidera cancellare e premere **OK**. verrà visualizzato il menu Opzioni. Quindi evidenziare **Imposta/Annulla** e premere **OK** per annullare il timer. Dopo di che dovrà salvare le modifiche. Per fare ciò, premere **OK**, evidenziare **Salva modifiche** e premere di nuovo **OK**.

##### 3. Impostazioni

È possibile gestire le impostazioni utilizzando le opzioni di questo menu. Rimandiamo alla sezione **Indice menu impostazioni** per ulteriori informazioni in merito.

##### 4. Fonti

È possibile gestire i riferimenti della sorgente di energia utilizzando le opzioni di questo menu. Per cambiare la sorgente corrente, evidenziare una delle opzioni e premere **OK**.

##### 4.1. Impostazioni Sorgente

E' possibile attivare o disattivare le opzioni fonte selezionate.

#### Installazione delle batterie nel telecomando

Rimuovere il coperchio posteriore per mettere in mostra lo scambiatore di batteria. Installare due batterie di tipo AAA. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano rispettivamente la polarità. Non mescolare batterie nuove e vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il cappuccio.

#### 2.3. Call

Quando le batterie sono scariche, sullo schermo compare un messaggio che dice: "Sostitui". Si noti che quando le batterie sono scariche, le prestazioni del telecomando potrebbero risultare compromesse.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

#### Collegamento dell'alimentazione

**IMPORTANTE:** L'apparecchio TV è progettato per funzionare a 12 V CC. Per queste viene utilizzato un adattatore che produce una tensione di 12 V. Collegare questo adattatore ad un impianto che fornisce una potenza di 100-240V CC, 50/60Hz.

Dopo aver tolto l'imbalaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

#### Notifica di licenza

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia a TV che il dispositivo originale spetti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver eseguito i collegamenti sarà possibile accendere le unità e usarle.

#### Collegamento della TV

1. Collegare l'antenna o cavo



#### 2. Collegamento della TV




#### 3. Collegamento dell'adattatore CA



#### 4. Collegamento dell'adattatore CA




1. Adattatore CA



#### 2. Collegamento dell'adattatore CA



#### 3. Collegamento dell'adattatore CA



Collegare saldamente il filo di messa a terra.

#### Collegamento antenna

Per collegare l'antenna, inserire nella presa INGRESSO ANTENNA (ANT) (o la presa satellitare all'INGRESSO SATELLITE (LNB)) sulla parte posteriore inferiore della TV.

#### Letto posteriore della TV

Quando le batterie sono scariche, sullo schermo compare un messaggio che dice: "Sostitui". Si noti che quando le batterie sono scariche, le prestazioni del telecomando potrebbero risultare compromesse.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

#### Collegamento dell'alimentazione

**IMPORTANTE:** L'apparecchio TV è progettato per funzionare a 12 V CC. Per queste viene utilizzato un adattatore che produce una tensione di 12 V. Collegare questo adattatore ad un impianto che fornisce una potenza di 100-240V CC, 50/60Hz.

Dopo aver tolto l'imbalaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

#### Notifica di licenza

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia a TV che il dispositivo originale spetti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver eseguito i collegamenti sarà possibile accendere le unità e usarle.

#### Collegamento della TV

1. Collegare l'antenna o cavo



#### 2. Collegamento della TV



#### 3. Collegamento dell'adattatore CA



#### 4. Collegamento dell'adattatore CA



#### 5. Collegamento dell'adattatore CA



#### 6. Collegamento dell'adattatore CA



#### 7. Collegamento dell'adattatore CA



#### 8. Collegamento dell'adattatore CA



Collegare saldamente il filo di messa a terra.


Informazioni sulla s malimento

Innecifiche

|   |  |
|---|--|
| <b>Transmissione TV</b>                       | PAL/BG/D/K<br>SECAM/B/G/K  |
| <b>Canali riceventi</b>                       | VHF (BAND I/II) - UHF<br>HYPERBAND   |
| <b>Ricezione digitale</b>                     | TV digitale terrestre cavo<br>piattaforma integrata<br>(DVB-T), conforme a<br>DVB-S2 |
| <b>Numero dei canali preimpostati</b>         | 8.000  |
| <b>Indicatore di canale</b>                   | OSD  |
| <b>Ingresso antenna RF</b>                    | 75 Ohm (non bilanciato)<br>100-240V AC, 50/60 Hz.                                    |
| <b>Funzione Operativa</b>                     | German-Nicam Stereo  |
| <b>Potenza Uscita Audio</b>                   | 2 x 2.5 W  |
| <b>Dimensioni</b>                             | 47 W   |
| <b>Consumo energetico</b>                     | Corrispondente alla classe A<br>(W)  |
| <b>Display</b>                                | 24"  |
| <b>Temperatura di funzionamento e umidità</b> | 0°C fino a 40°C, 85%<br>umidità  |

卷之三


1. **Standby:** Accende / Spegne la TV
  2. **Tasti numerici:** Allena il canale, inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.
  3. **Lingua:** Allena le varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove disponibile, TV digitale)
  4. **Menù:** Visualizza il menu TV
  5. **Volume +/ -**
  6. **Muto:** Spegne completamente il volume della TV
  7. **Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico
  8. **Pulsanti di navigazione:** Aiuta a spostarsi le sottopagine nel modalità TXT quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro
  9. **OK:** Conferma le selezioni utente, tiene la pagina (in modalità TXT), visualizza il menu **canali** (modality DVI)
  10. **Indietro / Torna:** Torna alla schermata precedente, menu precedente, apre la pagina indice (in modalità TXT)
  11. **Indirizzo:** Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio film
  12. **Nessuna funzione**
  13. **Tasti Colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei pulsanti colorati
  14. **Pag. Inizia / ripetere:** I media in fase di riproduzione
  15. **Arresto / interrompo:** I media in fase di riproduzione
  16. **Avanzamento veloce:** Sposta frame in avanti nei media, come ad esempio film
  17. **Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione
  18. **Esc:** Chiude ed esce dal menu, visualizzati o torna alla schermata precedente
  19. **Info:** Visualizza le informazioni sui contenuti a video, mostra la informazioni nasconde (mostra - in modalità TXT)



- 20. Programma 4+**

**21. Testo:** Visualizza il televideo (ove disponibile) o premere nuovamente per mettere in sovrapposizione il televideo su una normale immagine di una trasmissione (mix)

**22. Fonte:** Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto



- Prodotti  
Batteria

## Accensione/Spegnimento

### Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, quale ad esempio una presa a parete (100-240V AC, 50/60 Hz).

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto **Standby**, **Programma** #+ o un astile numerico sul telecomando.

- Prendere la parte centrale dell'interruttore funzione laterale sulla TV.

### Per spegnere la TV

- Prendere il pulsante **Standby** sul telecomando oppure premere l'interruttore di controllo sulla TV tenendo per alcuni secondi, fino a che la TV non passa in modalità standby.

### Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

**Note:** Quando la TV viene messa in modalità standby, il LED a sinistra potrebbe lampeggiare per indicare che ancora funziona, come ad esempio "Alcato Standy", Over Air Scanciamento Over Air o Teme (Search Scan). Over Air Download or Timer) sono attive. I LED lampeggiano anche quando si accende o si spegne la modalità standby.

### Prima installazione

Quando viene accesa per la prima volta, compare il menu "Selezione lingua". Selezionare la lingua desiderata e premere OK. Nelle seguenti fasi della guida all'installazione, impostare le proprie preferenze utilizzando i pulsanti direzionali e il pulsante OK.

Nella seconda schermata impostare la preferenza del paese. A seconda della selezione del Paese potrebbe essere richiesto di impostare e confermare un codice PIN. Il numero PIN selezionato non può essere salvato. Sarà necessario inserirlo ogni volta che si inserisce un PIN per qualsiasi funzione di menu successiva.

**Note:** 1. Igo di operatore M7) verrà definito a seconda delle selezioni Lingua e Paese fatti nella Prima installazione. (Igo è un termine di servizi digitali satellitari).

Sarà possibile attivare la **Modulista Negozio** a questo punto. Questa opzione configurerà le impostazioni della TV per l'ambiente di conservazione, e a seconda del modello in uso le funzioni supportate possono essere visualizzate sulla parte superiore dello schermo come banner informazioni. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Modulista Home** per l'uso domestico. Questa opzione sarà disponibile nel menu **Impostazioni>Sistema>Altro** e potrà essere sposta in seguito. Effettuare la propria selezione e premere OK per continuare.

Nella schermata successiva è possibile impostare i tipi di trasmissione da cercare, la ricerca dei canali

paesaggistici e il fuoco orario (in base alla selezione del paese). Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione come preferito. Verrà data la priorità al tipo di trasmissione selezionato durante il processo di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte superiore e premere OK per continuare.

### Informazioni sulla selezione del tipo di trasmissione

Per attivare un'opzione di ricerca per un tipo di trasmissione, evidenziare e premere OK. Verrà selezionata la casella di controllo accanto all'opzione selezionata. Per disattivare l'opzione di ricerca, deselezionare la casella di controllo premendo OK dopo aver spostato il focus sull'opzione di tipo di trasmissione.

**Antenna Digitale:** Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Antenna**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre dopo che saranno state complete tutte le altre impostazioni iniziali.

**Cavo Digitale:** Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione **Cavo**, la TV cercherà le trasmissioni del digitale terrestre via cavo dopo che saranno state complete tutte le altre impostazioni iniziali. Prima di iniziare la ricerca, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera eseguire la ricerca nella rete via cavo. Se si seleziona SI e si preme OK, nella schermata successiva è possibile selezionare **Rete** o impostare valori quali **Frequenza**, **ID di rete** e **Fase di ricerca**. Si seleziona No e si preme OK, è possibile impostare **Frequenza di avvio**, **Frequenza di Stop**, **Passo di ricerca** nella schermata successiva. Al termine, evidenziare **Successivo** e premere OK per continuare.

**Antenna Satellitare:** Se l'opzione di ricerca **Satellite** è accessa, la TV cercherà le trasmissioni satellitari digitali dopo il completamento delle altre impostazioni iniziali. Prima di eseguire la ricerca satellitare, è opportuno eseguire alcune impostazioni. Verrà visualizzato un menu da cui è possibile avviare un'installazione operatore M7 oppure un'installazione standard. Per avviare un'installazione operatore M7 impostare il **Tipo di installazione** su **Operatore** e **Operatore Satellite** come l'ultimo operatore M7. Quindi evidenziare l'opzione **Ricerca preferita** e impostare come **Ricerca canale automatica** a premere OK per avviare la ricerca automatica. Queste opzioni possono essere prese a seconda delle selezioni **Lingua** e **Paese** fatte nei passaggi precedenti del processo di prima installazione. Potrebbe essere selezionato l'elenco canali **HDMI** oppure canali specifici per paese, a seconda del proprio tipo di operatore M7. Selezionare un valore e premere OK per continuare.

| Collegamenti       | Dispositivo   |
|--------------------|---|
| Connettore Cavo    |   |
| Connettore Tipo    |   |
| INGRESSO AUDIO     | Collegamento VGA (retro)<br>Collegamento YPbPr collegamento audio (retro)     |
| AV LATERALE        | Collegamento HDMI (retro)<br>Collegamento YPBPr (indietro)                    |
| AV                 | Connessione Scart (retro)<br>AV laterale (Audio/Video Collegamento (faretto)) |
| SPDIF              | Collegamento S/PDIF (Uscita Coassiale (Posteriore))                           |
| CUFFIE             | Collegamento Cuffia (lato)  |
| INGRESSO           | Collegamento USB (lato)   |
| COLLEGAMENTO CI    | Collegamento CI (lato)  |
| CONNESSIONE 12V CC | Ingresso DC 12V<br>Connessione 12V CC (lato)                                  |

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato i collegamenti sarà possibile accendere le unità e usare.



Attendere fino a che la ricerca non è stata completata. Ora l'elenco è stato installato.

Mentre viene eseguita un'installazione operatore M7, per usare parametri di installazione satellitare diversi rispetto ai valori predefiniti, impostare l'opzione **Modifica**, o premere il pulsante **Menù** per uscire e guardare la TV.

**Ricerca preferita** su **Ricerca canale manuale**, quindi premere il pulsante **OK** per procedere. Viene visualizzato come prima il menu **Tipo Antenna** e premere **OK** per confermare.

Dopo aver selezionato il tipo di antenna e il satellite desiderato, premere **OK** per modificare i parametri di installazione dei satelliti nel menù.

Per cercare i canali M7 dopo la **Prima installazione**, eseguire nuovamente la **Prima installazione**. In alternativa, premere il pulsante **Menù** e accedere al menu **Impostazioni>Installazione>Ricerca canali automatico>Satellite**. Quando si avranno raggiunti i satelliti nella lista, premere **OK**.

**Note:**  
Per creare i canali M7 dopo la **Prima installazione**, non spiegare la TV mentre è in corso l'installazione della parola chiave. Si prega di notare che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese.

**Utilizzare l'opzione della tabella di Canali**  
**Satellitari**

Sarà possibile seguire queste operazioni usando il menu **Impostazioni>Installazione>Impostazioni Satelliti>Tabella Manti Satelliti**. Vi sono due opzioni relative a questa funzione.

E' possibile scaricare i dati della tabella dei canali satellitari. Per eseguire queste funzioni, sarà necessario collegare un dispositivo USB alla TV.

Sarà possibile caricare i servizi correnti e i relativi servizi e trasportare questi su un dispositivo USB. Inoltre, è possibile scaricare sul televisore uno dei file della tabella dei canali satellitari memorizzati nel dispositivo. Le impostazioni del traspondere e del LNB possono essere modificate con le relative opzioni di menu.

• **Diritti:** Nel caso in cui si disponga di un ricevitore di una parabola, selezionare questo tipo di antenna. Premere il **OK** per continuare. Selezionare un satellite disponibile sulla schermata successiva e premere **OK** per eseguire la scansione dei servizi.

• **Cavo Satellite Singolo:** Nel caso in cui si disponga di tre ricevitori multipli e di un cavo satellitare unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere il **OK** per continuare. Configurare le impostazioni attenendosi alle seguenti istruzioni sulla schermata successiva. Premere **OK** per eseguire una scansione dei dispositivi.

• **Interruttore DSEqC:** Nel caso in cui si disponga di più parabole satellitari e di un **DSEqC**, selezionare questo tipo di antenna. Quindi, impostare la versione **DSEqC** e premere **OK** per continuare. Sarà possibile impostare fino a quattro satelliti (ove disponibili) per la versione v1.0 e sedici satelliti per la versione v1.1 sulla schermata successiva. Premere il tasto **OK** per eseguire la scansione del primo satellite nell'elenco.

**Analogico:** Se viene attivata l'opzione di ricerca trasmissione Analogica, la TV cercherà le trasmissioni analogiche via satellite dopo che saranno state complete tutte le altre impostazioni iniziali.

Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV inizia a cercare le trasmissioni disponibili dei trasmittenti selezionati.

Mentre la ricerca continua, i risultati di scansione correnti verranno visualizzati nella parte inferiore dello schermo. Dopo aver salvato tutte le stazioni disponibili, verrà visualizzato il menu **Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali, confermando alle proprie preferenze utilizzando l'opzione **Modifica**, o premere il pulsante **Menù** per uscire e guardare la TV.

mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare i canali conformemente a LCN(\*) Selezione a **Si** e premere **OK** per confermare.

Italiano

alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB (ad esempio lettori MP3) o dischi rigidi/cassetti di memoria USB potrebbero non essere compatibili con la TV. La TV supporta la formattazione di dischi NTFS e FAT32.

Attendere alcuni istanti prima di ogni collegamento e scollegamento dato che il lettore potrebbe essere ancora in fase lettura/scrivo. Questa operazione potrebbe causare danni fisiici al lettore o al dispositivo USB. Non estrarre il drive in base di riproduzione di un file. Sarà possibile usare gli hub USB con gli ingressi USB della TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna sono consigliati in questo caso.

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi USB della TV se si prevede di collegare un dispositivo USB. **Note:**  
In base di visualizzazione sarà possibile salvare solo 1000 file immagine, meno salvati sul dispositivo USB connesso.

**Browsor multimediale**

E' possibile riprodurre file musicali e filmati e visualizzare file di foto memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB collegandolo al televisore. Collegare un dispositivo di memorizzazione USB a uno degli ingressi USB situati sul lato del televisore. Dopo aver collegato un dispositivo di archiviazione USB a brusor multimediale TV, sullo schermo verrà visualizzato il menu. È possibile accedere al contenuto del dispositivo USB collegato in un secondo di archiviazione del menu **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal menu **Enrico sor gente**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo sor gente CEC, verrà elencato nei menu sor gente col nome anziché col nome del portatore HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD, Recorder 1 ecc.).

Questa funzione consente di controllare i dispositivi dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI, se vendesi il telecomando della TV.

**L'opzione CEC nel menu Impostazioni>Sistema>Altro**

Attivare. Premere la pulsante **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal menu **Enrico sor gente**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo sor gente CEC, verrà elencato nei menu sor gente col nome anziché col nome del portatore HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD, Recorder 1 ecc.).

Il telecomando sarà in grado di eseguire automaticamente le funzioni principali dopo aver selezionato il sor gente HDMI collegato. Per concludere questa operazione e controllare nuovamente la TV tramite telecomando, premere e tenere premuto il tasto **ZERO** sul telecomando per 3 secondi.

È possibile disattivare le funzionalità CEC imprecisando l'opzione relativa al menu **Impostazioni>Sistema>Altro**.

La TV supporta la funzione ARC (Audio Return Channel). Questa funzione è un collegamento aereo pensato per sostituire il cavo fra la TV e un impianto audio (ricevuto AV o impianto audio).

Quando la funzione ARC è attiva, la TV non disattiva automaticamente l'audio delle altre uscite audio. Sarà necessario portare il volume della TV a zero manualmente se si desidera sentire solo l'audio ARC (esattamente come per le uscite audio digitali attiche o coaxiali). Per modificare il livello del volume del dispositivo collegato, selezionare un dispositivo

per utilizzare le funzioni della barra informativa, evidenziando il simbolo della funzione e premere OK. Per modificare lo stato di una funzione, evidenziare il simbolo di funzione e premere OK se necessario. Se il simbolo è contrassegnato da una croce rossa, significa che è disattivato.

Questa funzione consente di controllare i dispositivi

dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI, se vendesi il telecomando della TV.

**L'opzione CEC nel menu Impostazioni>Sistema>Altro**

Attivare. Premere la pulsante **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal menu **Enrico sor gente**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo sor gente CEC, verrà elencato nei menu sor gente col nome anziché col nome del portatore HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD, Recorder 1 ecc.).

Questa funzione consente di controllare i dispositivi

dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI collegati.

Per concludere questa operazione, premere e tenere premuto il tasto **ZERO** sul telecomando per 3 secondi.

È possibile disattivare le funzionalità CEC imprecisando l'opzione relativa al menu

**Impostazioni>Sistema>Altro**.

Sarà possibile catalogare una unità di disco rigido esterno HDD da 2,5 o 3,5 pollici una scheda di memoria USB o TV usato.

**IMPORTANTE:** Eseguire il backup del file sul dispositivo di archiviazione prima di eseguire il collegamento alla TV. Sinistola il produttore non è in

| Funzionamento modalità Loop/Shift |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                   | Aviare la riproduzione e attivare |

Per utilizzare le funzioni della barra informativa, evidenziando il simbolo della funzione e premere OK. Per modificare lo stato di una funzione, evidenziare il simbolo di funzione e premere OK se necessario. Se il simbolo è contrassegnato da una croce rossa, significa che è disattivato.

**CEC**

Questa funzione consente di controllare i dispositivi

dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI, se vendesi il telecomando della TV.

**L'opzione CEC nel menu Impostazioni>Sistema>Altro**

Attivare. Premere la pulsante **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal menu **Enrico sor gente**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo sor gente CEC, verrà elencato nei menu sor gente col nome anziché col nome del portatore HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD, Recorder 1 ecc.).

Questa funzione consente di controllare i dispositivi

dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI collegati.

Per concludere questa operazione, premere e tenere premuto il tasto **ZERO** sul telecomando per 3 secondi.

È possibile disattivare le funzionalità CEC imprecisando l'opzione relativa al menu

**Impostazioni>Sistema>Altro**.

Sarà possibile catalogare una unità di disco rigido esterno HDD da 2,5 o 3,5 pollici una scheda di memoria USB o TV usato.

**IMPORTANTE:** Eseguire il backup del file sul dispositivo di archiviazione prima di eseguire il collegamento alla TV. Sinistola il produttore non è in

## Reproduzione multimediale trame ingresso a USB

Sarà possibile catalogare una unità di disco rigido esterno HDD da 2,5 o 3,5 pollici una scheda di memoria USB o TV usato.

**IMPORTANTE:** Eseguire il backup del file sul dispositivo di archiviazione prima di eseguire il collegamento alla TV. Sinistola il produttore non è in

## Indice menu impostazioni

### Contenuti menu Immagine

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Modalità</b>                   | Sarà possibile modificare la modalità Immagine per soddisfare le proprie preferenze o i propri esigenzi. Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: <b>Cinema</b> , <b>Giochi</b> (opzione), <b>Sport</b> , <b>Dinamico</b> e <b>Naturale</b> .                  |
| <b>Contrasto</b>                  | Imposta i valori di luminosità a buio dell'immagine.  |
| <b>Luminosità</b>                 | Controlla la luminosità dello schermo.  |
| <b>Nitidezza</b>                  | Imposta i valori di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.   |
| <b>Colore</b>                     | Imposta il valore del colore, regolando i colori.   |
| <b>Risparmio energetico</b>       | Per l'impostazione <b>Risparmio energetico</b> su <b>Personalizzato</b> , <b>Minimo</b> , <b>Medio</b> , <b>Massimo</b> o <b>Auto</b> , <b>Scanso Off</b> oppure <b>Off</b><br><small>Note: La scansione disponibile differisce a secondi della Modalità selezionata.</small> |
| <b>Retroilluminazione</b>         | Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. La funzione di retroilluminazione non sarà attiva se il <b>Risparmio energetico</b> viene impostato su un'opzione che non sia <b>Personalizzato</b> .   |
| <b>Impostazioni Avanzate</b>      | Sarà possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore desiderato.   |
| <b>Contrasto dinamico</b>         | In caso di segnale debole e immagine disturbata, usare l'impostazione <b>Noise Reduction</b> (Riduzione del rumore) per ridurre l'inconveniente.  |
| <b>Riduzione rumore</b>           | Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. <b>Freddo</b> , <b>Normale</b> <b>Caldo</b>   |
| <b>Temp. colore</b>               | e <b>Personalizzato</b> ; queste sono le opzioni disponibili.   |
| <b>Punto di bianco</b>            | Se l'opzione <b>Temp. colore</b> è impostata su <b>Personalizzato</b> , questa impostazione sarà disponibile. Aumentare il livello di "caldo" o "freddo" dell'immagine premendo i pulsanti Sinistro o Destro.   |
| <b>Zoom Immagine</b>              | Imposta il formato desiderato dell'immagine.  |
| <b>Cambio Immagine</b>            | Questa opzione potrebbe essere disponibile in base all'impostazione dello Zoom Immagine. Evidenziare e premere OK, quindi utilizzare i pulsanti direzionali per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso.  |
| <b>Modalità Film</b>              | I film sono registrati in un numero diverso fotogrammi per secondo rispetto ai normali programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano i film per vedere chiaramente le scene più movimenti veloci.   |
| <b>Tonalità pelle:</b>            | Il livello di contrasto può essere regolato tra 0 e 5.  |
| <b>Cambio Colore</b>              | Regola la tonalità del colore e desiderata.   |
| <b>Gamma completa HDMI</b>        | Quando si guarda da una sorgente HDMI, questa funzione sarà visibile. Sarà possibile usare questa funzione per migliorare l'oscurezza dell'immagine.  |
| <b>Posizione PC (PC Position)</b> | Comparare solo quando la sorgente di ingresso è impostata su VGA/PC.  |
| <b>Posizione automatica</b>       | Se l'immagine non è centrata in modalità VGA, utilizzare questa opzione per regolare automaticamente la posizione dell'immagine. Premere OK per iniziare la regolazione.  |
| <b>Posizione H</b>                | Questo comando sposta l'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello schermo.  |
| <b>Posizione V</b>                | Questa voce sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello schermo.   |
| <b>Dot clock</b>                  | Le regolazioni Dot Clock correggono l'interfaccia che compare come una banda verticale in presentazioni a punti continui, come fogli di lavoro o pentagrammi o testi in caratteri più piccoli.  |

dall'esterno. In questo caso i pulsanti di controllo del volume vengono indirizzati al dispositivo audio collegato.

**Nota:** APC è supportato solo tramite ingresso HDMI.

### Controllo impianto audio

Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore audio con la TV. Sarà possibile controllare il volume servendosi del telecomando della TV. Per attivare questa funzione, impostare l'opzione **Altoparlanti** dal menu **Impostazioni**>**Sistema**>**Altro** su **Amplificatore**. Gli altoparlanti della TV verranno disattivati e l'audio della sorgente guardata verrà fornito dall'impianto audio collegato.

**Nota:** Il dispositivo audio dovrebbe supportare la funzione **System Audio Control** e l'opzione **CEC** dovrebbe essere impostata su **Attiva**.

| Contenuti del menu installazione  |   |
|---|---|
| <b>Fase</b>   | A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.) si potrà vedere un'immagine con un procedimento per tenutiva. Risette la impostazione immagine e riportandole alle impostazioni predefinite o fabbrica (eccetto la modalità Gioco). |
| <b>Reset</b>  | Mentre si trova in modalità VGA (PC), alcuni elementi del menu Immagine non sarà disponibile, invece le impostazioni modali VGA verranno aggiornate alle impostazioni Immagine mentre si trova in Modalia PC.                             |
| <b>Indice menu Audio</b>  |   |
| <b>VOLUME</b>   | Regola il livello del volume.   |
| <b>Seleziona la modala equalizzatore.</b>   | Le impostazioni personalizzate possono essere fatte solo quando si trova in modala Utente.  |
| <b>Equalizzatore</b>  |   |
| <b>Bilanciamento</b>  | Regola la provenienza del suono dall'altoparlante sinistro o destra.  |
| <b>Cuffie</b>   | Imposta il volume della cuffia.   |
| <b>Accentarsi inoltre, prima di usare le cuffie, che il volume della cuffia sia impostato a livello basso, per evitare danni all'uditivo.</b> |   |
| <b>Modalità audio</b>   | Sarà possibile selezionare una modalità audio (se supportata dal canale selezionato).   |
| <b>AVL (Limite Volume Automatico)</b>   | La funzione definisce il suono per ottenere un livello di output fisso o fra i vari programmi.  |
| <b>Cuffiali/Lineout</b>   | Quando si collega un amplificatore esterno alla TV utilizzando il jack delle cuffie, è possibile selezionare quest'opzione come Lineout. Se le cuffie sono collegate alla TV, impostare quest'opzione come Cuffia (Headphone).            |
| <b>Bassodinamico</b>  | Prima di usare le cuffie, verificare che questa voce del menu sia impostata sulla voce Cuffia. Se è impostato su Lineout, l'uscita dalla cuffia verrà impostata al massimo, e ciò potrebbe danneggiare l'udito.                           |
| <b>Suono surround</b>   | Attiva o disattiva la funzione Dynamic Bass (Bass dinamico).  |
| <b>Uscita digitale</b>  | La modalità surround audio può essere impostata su On od Off.   |
|   | Imposta il tipo di audio in uscita digitale.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Ricerca automatica dei canali (Risintonizzazione)</b> | Ricerca e salva le stazioni analogiche del canale DVB-C. Cerca e salva le stazioni analogiche. <b>Satellite:</b> Cerca e salva tutti i canali satellitari.  |
|  | Questa funzione può essere usata per l'inserimento manuale di trasmissioni.   |
| <b>Ricerca canali di rete</b>                            | Visualizza i canali collegati nel sistema di trasmissione. <b>Antenna:</b> Cerca i canali della rete antenna. <b>Cavo:</b> Cerca i canali della rete via cavo. <b>Satellite:</b> Cerca i canali della rete satellite.   |
| <b>Sintonizzazione fine analogica</b>                    | Sarà possibile utilizzare questa impostazione per la sintonizzazione dei canali automatici. Questa funzione non è disponibile se non sono memorizzati canali analogici e se il canale attualmente visualizzato non è un canale analogico.   |
| <b>Impostazioni</b>                                      | Visualizza le impostazioni dei satelliti. <b>Elenco satelliti:</b> Visualizza i satelliti disponibili. Sarà possibile <b>Aggiungere</b> , <b>Eliminare</b> satelliti o <b>Modificare</b> le impostazioni satelliti sufficiente. <b>Indirizzamento dell'utente:</b> Sarà possibile modificare le impostazioni dell'utente. Sarà possibile avviare una sintonizzazione satellitare. <b>Ricerca canali satellitari:</b> Cerca i canali satellitari e scaricare i dati della tabella, canali satellitari e servizi/borsi delle opzioni correlate. |
| <b>Impostazioni di installazione</b>                     | Visualizza il menu delle impostazioni di installazione. <b>Ricerca Standby (*):</b> La TVcercherà nuovi canali o canali esistenti quando si trova in standby. Veranno visualizzate le emittenti più di recente. <b>Aggiornamento dinamico dei canali(*):</b> Se questa opzione è impostata su Attivata, le variazioni sulle trasmissioni, ad esempio l'orologio, nome canale, lingua dei subtitoli, ecc., verranno applicate in modo automatico mentre si sta guardando o il programma.   |
| <b>Configurazione dell'Home Transponder (*)</b>          | (*) La disponibilità varia a seconda del modello.   |
| <b>Canella Elenco servizi</b>                            | Usando questo menu sarà possibile modificare i parametri dell'home transponder principale e di backup, compreso il PIP del relativo operatore M7, usati per scambiare telegiorni. Imposta le preferenze e premere il pulsante Verde per salvare le impostazioni. Ciurdi a vivere in installazione operatore M7 usando il menu <b>Ricerca canali automatica &gt; Satellite</b> .   |
| <b>Selezione rete attiva</b>                             | Usare questa impostazione per cancellare i canali salvati. (*) Questa impostazione è disponibile solo quando l'opzione Paese è impostata su Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia.  |
| <b>Informazioni di segnale</b>                           | Questa impostazione consente di selezionare unicamente le trasmissioni nella rete selezionata da elencare nell'elenco canali. Questa funzione è disponibile solo per l'opzione paese della Norvegia.  |
| <b>Prima installazione</b>                               | Sarà possibile usare questa voce del menu per monitorare informazioni legate al canale qualsiasi ad esempio livello/qualità del segnale, nome della rete ecc. per le frequenze disponibili.   |
|  | Rileva tutti i canali memorizzati e le impostazioni, l'imposta la TV sulle impostazioni di fabbrica e avvia la prima installazione.   |

## Sistema - Contenuti Menu

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Acesso Condizionato             | Controlla i moduli di accesso condizionato se disponibili.   |
| Lingua                          | Sarà possibile impostare una lingua diversa a seconda dell'emittente e del paese. Inserire la password corretta per modificare le impostazioni genitori. Sarà possibile regolare facilmente il <b>Blocco Menù</b> , <b>Blocco Adulti</b> , <b>Blocco bambini</b> o <b>Guida in questo menu</b> . Gennitori Sarà anche possibile impostare un nuovo PIN o modificare il PIN CEC Padronefinitivo usando le relative opzioni. |
| Data/Ora                        | Altra opzione menù potrebbe non essere disponibile a seconda della selezione del paese nella Prima installazione. Il PIN padronefinitivo può essere impostato su 0000 o 1234. Questo sarà stato definito i PIN richiesto dalla scheda della sezione paese durante la Prima installazione, usare il PIN definito.   |
| Foto                            | È possibile attivare o disattivare le opzioni fonte selezionate.   |
| Accessibilità                   | Visualizza le opzioni di accessibilità della TV.   |
| Ipoudenti                       | Altra eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente.  |
| Descrizione Audio               | Una traccia di narrazione verrà riprodotta per non vedenti o per le persone con problemi alla vista. Premere OK per visualizzare tutte le opzioni menu <b>Descrizione Audio</b> . Questa funzione è disponibile solo su supportata dal canale trasmesso.   |
| Per Saperne di Più              | Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.   |
| Timeout menu                    | Modifica la durata di rimanevole sullo schermello del menu.  |
| LED Standby                     | Se viene impostata su Off, il LED di standby non si accende quando la TV si trova in modalità standby.   |
| Aggiornamento software          | Garantisce che nella TV sia installato il firmware più aggiornato. Premere OK per vedere le opzioni del menu.  |
| Versione applicazione           | Visualizza la versione dell'applicazione corrente.   |
| Modalità Sottotitoli            | Questa opzione viene usata per selezionare quale modulazione sottotitoli sarà a video (sottotitoli DVB o sottotitoli TDT) quadroentrambi sono disponibili. Il valore predefinito è il sottotitolo DVB. Questa funzione è disponibile solo per la sezione paese della Novogria.   |
| Spegnimento automatico della TV | Imposta l'ora desiderata di modo che la TV passi automaticamente in modalità standby ms. Sarà possibile disattivare questa opzione impostandola su <b>Disabilitato</b> .   |
| Tastiera                        | Bis è un sistema di codifica del segnale satellitare usato per alcuni broadcast. Nel caso in cui sia necessario inserire una chiave Bass su una trasmissione, sarà possibile usare questa impostazione. Evidenzia chiave Bass e premere OK per inserire le chiavi nel broadcast desiderato.  |
| Modalità Store                  | Seleziona questa modalità per la visualizzazione dei Negozio. Quando la <b>Modalità Negozio</b> è attiva, alcuni elementi nel menu TV potrebbero non essere disponibili.   |
| Modalità di accensione          | Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla modalità di accensione. Sono disponibili le opzioni <b>Ultimo stato</b> e <b>Standby</b> .  |
| CEC                             | Con questa impostazione sarà possibile attivare o disattivare completamente la funzionalità CEC. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.   |
| Accensione automatica CEC       | Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI/CEC di accendere la TV e di passare automaticamente alla sintonia di ingresso. Premere il pulsante <b>Sinistro o Destro</b> per attivare o disattivare la funzione.   |
| Altoparlanti                    | Per sentire l'audio TV dal dispositivo audio collegato compatibile, impostare su Amplificatore. Sarà possibile usare il telecomando della TV per controllare il volume del dispositivo audio.  |
| OS                              | Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.   |

## Funzionamento Generale della TV

|   |   |
|---|---|
| Uscita dell'elenco canali                                 | La TV ordina tutte le stazioni salvate nell'elenco dei Canali. Sarà possibile modificare questo elenco dei canali, impostare canali preferiti o le stazioni attive da elencare servendosi delle opzioni <b>Elenco canali</b> e <b>Premera e OK</b> per visualizzare l' <b>Elenco canali</b> . È possibile filtrare canali elencati o apportare modifiche avanzate all'elenco corrente utilizzando le opzioni della scheda <b>Elenco e Modifica</b> . Evidenzierà la scheda desiderata e premere OK per visualizzare le opzioni disponibili. |
| Note:   | comandi Sposta, Elimina e Modifica non nel menu <b>Modifica elenco</b> non sono disponibili per i canali trasmissori della sezione paese.   |
| Fonti   | Per conoscere le opzioni di impostazione della TV.  |
| Imposta la data e l'ora.                                  | Visualizza le opzioni di accessibilità della TV.  |
| Ativa eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente. |   |
| Desrizione Audio  | Una traccia di narrazione verrà riprodotta per non vedenti o per le persone con problemi alla vista. Premere OK per visualizzare tutte le opzioni menu <b>Descrizione Audio</b> . Questa funzione è disponibile solo su supportata dal canale trasmesso.  |
| Per Saperne di Più  | Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.  |
| Timeout menu  | Modifica la durata di rimanevole sullo schermello del menu.   |
| LED Standby   | Se viene impostata su Off, il LED di standby non si accende quando la TV si trova in modalità standby.  |
| Aggiornamento software                                    | Garantisce che nella TV sia installato il firmware più aggiornato. Premere OK per vedere le opzioni del menu.   |
| Versione applicazione                                     | Visualizza la versione dell'applicazione corrente.  |
| Modalità Sottotitoli                                      | Questa opzione viene usata per selezionare quale modulazione sottotitoli sarà a video (sottotitoli DVB o sottotitoli TDT) quadroentrambi sono disponibili. Il valore predefinito è il sottotitolo DVB. Questa funzione è disponibile solo per la sezione paese della Novogria.  |
| Spegnimento automatico della TV                           | Imposta l'ora desiderata di modo che la TV passi automaticamente in modalità standby ms. Sarà possibile disattivare questa opzione impostandola su <b>Disabilitato</b> .  |
| Tastiera  | Bis è un sistema di codifica del segnale satellitare usato per alcuni broadcast. Nel caso in cui sia necessario inserire una chiave Bass su una trasmissione, sarà possibile usare questa impostazione. Evidenzia chiave Bass e premere OK per inserire le chiavi nel broadcast desiderato.   |
| Modalità Store  | Seleziona questa modalità per la visualizzazione dei Negozio. Quando la <b>Modalità Negozio</b> è attiva, alcuni elementi nel menu TV potrebbero non essere disponibili.  |
| Modalità di accensione                                    | Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla modalità di accensione. Sono disponibili le opzioni <b>Ultimo stato</b> e <b>Standby</b> .   |
| CEC   | Con questa impostazione sarà possibile attivare o disattivare completamente la funzionalità CEC. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.  |
| Accensione automatica CEC                                 | Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI/CEC di accendere la TV e di passare automaticamente alla sintonia di ingresso. Premere il pulsante <b>Sinistro o Destro</b> per attivare o disattivare la funzione.  |
| Altoparlanti  | Per sentire l'audio TV dal dispositivo audio collegato compatibile, impostare su Amplificatore. Sarà possibile usare il telecomando della TV per controllare il volume del dispositivo audio.   |
| OS  | Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.  |

**Blocco maggiore età:** Se è impostata questa opzione la TV riceve le informazioni genitoriali dalla transmisione, mentre se il blocco genitori è disattivato viene limitato l'accesso alla transmisione.

**Nota:** Se l'opzione paese della **Prima installazione** è impostata su Francia/Franzia o Austria, **Blocco Genitori** verrà impostato su 18 come valore predefinito.

**Blocco bambini:** Se questa opzione è impostata su ON la TV essere controllata solo dal telecomando. In tal caso, i pulsanti di controllo sulla TV non funzioneranno.

**Imposta PIN:** Definisce un nuovo numero PIN.

**PIN CICAM prefelinito:** Questa opzione non sarà stata possibile inserire nessun modulo CIC nel alleggiamento CI della TV. Sarà possibile inserire il PIN predefinito della CI CAM servendosi di questa opzione.

**TV PIN:** Attivando o disattivando questa opzione sarà possibile inserire o impedire ad alcuni canali operatori M di inviare richiesta PIN. Queste richieste PIN forniscono un meccanismo di controllo degli accessi per i relativi canali. Qualora questa opzione sia impostata su On, non sarà possibile accedere ai canali che inviano richiesta PIN senza inserire il PIN corretto.

**Nota:** Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della sezione paese.

**Congestire l'elenco dei preferiti**

Fuori creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali preferiti. Accedere al menu TV->Canali o premere il pulsante OK per aprire il menu Canali. Evidenziare la scheda **Modifica** e premere OK per visualizzare le opzioni di modifica e selezionare l'opzione **Tag Tag canale**. Selezionare il canale desiderato nel elenco, premendo il pulsante OK, mentre il canale è evidenziato. È possibile effettuare scelte multiple. È anche possibile utilizzare l'opzione **Tag All** per selezionare tutti i canali della lista. Qui, quindi, premere il pulsante **Indietro/ritorno** per tornare alle opzioni del menu. Modifica. Selezionare l'opzione **Aggiungi/Rimuovi preferiti** e premere di nuovo il pulsante OK. Verà visualizzato l'elenco canali preferiti.

**Impostare l'orologio elettronico desiderato su ON**

Il canale selezionato verrà e verranno aggiunto, aggiunti all'elenco. Per togliere un canale o più canali dall'elenco dei preferiti, attenersi agli stessi passaggi e impostare l'opzione desiderata su **Off**.

È possibile utilizzare la funzione di filtraggio del menu **Canali** per filtrare i canali nel elenco del canali in modo permanente in base alle proprie preferenze. Usando questa opzione **Filtro**, sarà possibile importare uno dei vari elenchi preferiti in modo che venga visualizzato ogni volta che l'Elenco canali viene aperto.

**Configurazione delle impostazioni genitori**

Le opzioni del menu **Impostazioni genitori** possono essere usate per bloccare agli utenti di guardare alcuni programmi, canali, oltre che di utilizzare determinati menu. Queste impostazioni si trovano nel menu **Impostazioni->Sistema-Genitori**.

Per visualizzare le opzioni del menu **Impostazioni genitori** è necessario inserire un codice PIN. Dopo aver modificato il numero di PIN corretto, verrà visualizzato il menu **Impostazioni genitori**.

**Blocco Menù:** Questa impostazione permette o nega l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione della TV.

In questa opzione di blocco, tutti gli eventi dei canali saranno visualizzati in base alla timeline. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere

la TV ordina tutte le stazioni salvate nell'elenco dei Canali. Sarà possibile modificare questo elenco dei canali, impostare canali preferiti o le stazioni attive da elencare servendosi delle opzioni **Elenco canali** e **Premera e OK** per visualizzare l'**Elenco canali**. È possibile filtrare canali elencati o apportare modifiche avanzate all'elenco corrente utilizzando le opzioni della scheda **Elenco e Modifica**. Evidenzierà la scheda desiderata e premere OK per visualizzare le opzioni disponibili.

**Nota:** Se l'opzione paese della **Prima installazione** è impostata su Francia/Franzia o Austria, **Blocco Genitori** verrà impostato su 18 come valore predefinito.

**Blocco bambini:** Se questa opzione è impostata su ON la TV essere controllata solo dal telecomando. In tal caso, i pulsanti di controllo sulla TV non funzioneranno.

**Imposta PIN:** Definisce un nuovo numero PIN.

**PIN CICAM prefelinito:** Questa opzione non sarà stata possibile inserire nessun modulo CIC nel alleggiamento CI della TV. Sarà possibile inserire il PIN predefinito della CI CAM servendosi di questa opzione.

**TV PIN:** Attivando o disattivando questa opzione sarà possibile inserire o impedire ad alcuni canali operatori M di inviare richiesta PIN. Queste richieste PIN forniscono un meccanismo di controllo degli accessi per i relativi canali. Qualora questa opzione sia impostata su On, non sarà possibile accedere ai canali che inviano richiesta PIN senza inserire il PIN corretto.

**Nota:** Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della sezione paese.

**Guida elettronica ai programmi**

Tramite la funzione di guida elettronica ai programmi del televisore è possibile visualizzare la programmazione degli eventi dei canali attualmente installati nella lista dei canali. Dipende dalla sua installazione, corrisponde se la guida sul telecomando. È inoltre possibile utilizzare l'opzione **Guida** nel menu TV.

Ci sono 2 tipologie diverse di layout di programma disponibili. **Linea temporale**, e **Orario successivo**. Per accedere alla guida ai programmi, premere il pulsante **Guida** sul telecomando. È inoltre possibile questa funzione e supportata o meno.

**Guida elettronica ai programmi**

Tramite la funzione di guida elettronica ai programmi del televisore è possibile visualizzare la programmazione degli eventi dei canali attualmente installati nella lista dei canali. Dipende dalla sua installazione, corrisponde se la guida sul telecomando. È inoltre possibile utilizzare l'opzione **Guida** nel menu TV.

**Programma linea temporale**

In questa opzione di layout di guida, tutti gli eventi dei canali saranno visualizzati in base alla timeline. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi di video</b>   | <b>Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti</b>  |
| <b>OK</b> per visualizzare le menu delle opzioni dell'evento.   | Premere il pulsante <b>Text</b> per accedere. Premere nuovamente per attivare la modalità mix che consente di visualizzare la pagina televisivo e la trasmissione TV contemporaneamente. Premere ancora una volta <b>Filtro</b> o premere <b>OK</b> per visualizzare le opzioni di filtraggio. Per modificare il layout, evidenziare <b>Oral Successivo</b> e premere <b>OK</b> . È possibile utilizzare le opzioni <b>Giorno precedente</b> e <b>Giorno successivo</b> per visualizzare gli eventi del giorno precedente e del giorno successivo.   |
| <b>Evidenziare la scheda Extra e premere OK per visualizzare le seguenti opzioni:</b>                                   | <b>Evidenza Generale:</b> Visualizza il menu <b>Evidenza Generale</b> . Selezionare un genere e premere il tasto <b>OK</b> . Saranno evidenziate tutti gli eventi della guida programmatica che si adattano al genere selezionato. <b>Ricerca nella Guida:</b> Visualizza le opzioni di ricerca. Usando questa funzione, è possibile eseguire una ricerca nel database della guida programmatici in accordo al criterio selezionato. I risultati rilevanti saranno elencati. <b>OK:</b> Visualizza l'evento attuale del canale evidenziato.  |
| <b>Pulsante OK per aggiornamento</b>  | Premere il pulsante <b>OK</b> per visualizzare le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la scheda <b>Filtro</b> e premere <b>OK</b> per visualizzare le opzioni di filtraggio. Per modificare il layout, evidenziare <b>Programma linea temporale</b> e premere <b>OK</b> .  |
| <b>Opzioni Evento</b>   | Selezionarsi dei pulsanti direzionali per evidenziare un evento e premere il pulsante <b>OK</b> per visualizzare il menu <b>Opzioni</b> . Le seguenti opzioni sono disponibili. <b>Selezione canale:</b> Utilizzando quest'opzione, è possibile passare al canale selezionato. La guida programmatica verrà chiusa. <b>Maggiori informazioni:</b> Visualizza, nel dettaglio, le informazioni sul programma selezionato. Utilizza i pulsanti di navigazione per scorre il testo. <b>Imposta Timer su Evento Elimina Timer su Evento:</b> Selezionare l'opzione <b>Imposta timer su Evento</b> e premere il pulsante <b>OK</b> . Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. Per annullare un timer già impostato, evidenziare <b>Imposta timer su Evento</b> e premere il pulsante <b>OK</b> . <b>Quindi, selezionare Elimina Timer su Evento:</b> Il timer verrà annullato. |
| <b>Note:</b> Non è possibile passare ad altri canali mentre c'è una registrazione o un timer attivo sul canale attuale. | <b>Nota:</b> Non è possibile registrare o impostare un sesione per due o più eventi simili con lo stesso intervallo di tempo.  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Servizi di video</b>                                 | <b>Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti</b>   |
| <b>La TV non si accende</b>                             | Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Premere il tasto <b>Power</b> sulla TV oppure.<br><b>Immagine di qualità scadente</b><br>• Verificare di aver eseguito correttamente la sincronizzazione della TV.<br>• Il segnale di livello basso può provocare distorsioni nell'immagine. Controllare e collegare nuovamente il cavo di alimentazione.<br>• Controllare di aver inserito la frequenza di canale corretta qualora si stia eseguendo la procedura di sincronizzazione manuale.   |
| <b>Nessuna immagine</b>                                 | • La TV non riceve nessun segnale. Accertarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.<br>• L'antenna è collegata correttamente?<br>• Il cavo dell'antenna è danneggiato?<br>• Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?<br>• In caso di dubbio, contattare il rivenditore.   |
| <b>Assenza di audio</b>                                 | • Verificare che l'audio della TV sia disattivato.<br>• Premere il pulsante <b>Mute</b> o alzare il volume per controllare.<br>• Il volume viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu <b>Audio</b> .   |
| <b>Telcomando - nessun funzionamento</b>                | • Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituire le batterie.<br>• Le batterie potrebbero essere state inserite in modo errato. Rimandare alla sezione "Inserimento delle batterie".<br>• Nessun segnale su una sorgente di ingresso<br>• È possibile che non vi sia nessun dispositivo connesso. Controllare i cavi AV e i collegamenti disponibili.   |
| <b>Ricerca di <b>A&amp;M</b> e moduli aggiornamento</b> | • Controllare che il dispositivo sia acceso.<br>• L'immagine non è centrata nella sorgente VGA. Per fare in modo che la TV centri automaticamente l'immagine entrate nel menu <b>Opzioni di aggiornamento</b> evidenziando <b>Autoposizionamento</b> nel menu <b>Immagine</b> , evidenziando <b>Autoposizionamento</b> e premere <b>OK</b> . Dopo l'autoposizionamento, impostare manualmente la posizione dell'immagine, utilizzando le opzioni <b>Posizione H e Posizione V</b> . Selezionare l'opzione desiderata e utilizzando i tasti <b>Destra</b> o <b>Sinistra</b> sul telecomando per impostare la modalità <b>lspca monitor - ingresso PC</b> . La tabella che segue illustra alcune delle modalità di visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non supportare tutte le risoluzioni. |

| Indice | Risoluzione | Frequenza |
|--------|-------------|-----------|
| 1      | 640x480     | 60 Hz     |
| 2      | 800x600     | 56 Hz     |
| 3      | 800x600     | 60 Hz     |
| 4      | 1024x768    | 60 Hz     |
| 5      | 1024x768    | 66 Hz     |
| 6      | 1280x768    | 60 Hz     |
| 7      | 1280x960    | 60 Hz     |
| 8      | 1280x1024   | 60 Hz     |
| 9      | 1360x768    | 60 Hz     |
| 10     | 1400x1050   | 60 Hz     |
| 11     | 1600x1200   | 60 Hz     |
| 12     | 1920x1080   | 60 Hz     |

| Compatibilità segnale AV e HDMI |  |
|---------------------------------|--|
| Serviente                       | Segnali supportati                                     |
| EXT (SCART)                     | PAL/50/60 NTSC/60 O                                    |
| AV laterale                     | RGB 50/60 RGB 60 PAL/50/60 NTSC/60 O                   |
|                                 | PC/YPbPr T20P 50Hz/60Hz 1080i 50Hz/60Hz O              |
|                                 | HDMI 1080i 1080p 50Hz/60Hz 24Hz/25Hz 1080p 30Hz/50Hz O |

|  |
|--|
| (X: Non disponibile, O: Disponibile)   |
| In certi casi i segnali della LCD possono non essere ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema può essere causato dall'incompatibilità con gli standard dei dispositivi di ingresso (televisore DVD, decoder digitale, ecc.). Se si dovesse verificare tal problema, contattare il rivenditore e il produttore dei dispositivi. |

## Formati di file supportati per la modalità USB

### Risoluzioni DVI supportate

In base al collegamento del dispositivo alla connettore della TV usando il cavo convertitore e DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

| Media    | Estensione                             | Formato   | Note   |
|----------|--|---|--|
| Video    | .mpg, .mpeg                            | MPEG1-1/2   | MPEG1: 768x527 @ 30P; MPEG2: 1920x1080 @ 30P   |
|          | .vob                                   | MPEG2   |  |
|          | .mp4,                                  | MPEG4, Xvid, H.264                                    |  |
|          | .mkv                                   | H.264<br>MPEG4, Xvid, H.264                           | 1920x1080 @ 30P  |
|          | .avi                                   | MPEG4, Xvid, H.264                                    |  |
|          | .flv                                   | H.264/VP6, 1920x1080 @ 30P<br>Sorenson: 352x288 @ 30P |  |
|          | .mp4, .mov, .3gp, .3gp, .MP4G          |   |  |
|          | .Transport stream, .ts, .tp, .tp, .m4v |   |  |
|          | .3gp,                                  |   |  |
|          | .mp3,                                  |   |  |
| Audio    |  | MPEG Layer 2/3  | Layer2: 32Kbps - 448Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 64kHz, 22.05kHz, 22.5kHz, 24kHz, 24.4kHz, 22.05kHz, 22.5MHz, 24.4MHz, 24.8MHz (Frequenza di campionamento)<br>Layer3: 32Kbps (Bit rate) - 320Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 64kHz, 22.05kHz, 24kHz, 24.4kHz, 22.05kHz, 22.5MHz, 24.4MHz, 24.8MHz (Frequenza di campionamento) |
|          |  | AC3   | 32Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)   |
|          |  | AAC   | 160bps - 5760bps (Bit rate) / 48kHz, 44.1kHz, 48kHz, 64kHz, 24kHz, 11.025kHz, 84kHz (Frequenza di campionamento)   |
|          |  | EAC3  | 232Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)  |
|          |  | LPCM  | Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (big / little endian), 64kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Frequenza di campionamento)   |
|          |  | IMA-ADPCM/MS-ADPCM                                    | 384Kbps (Bit rate) / 8kHz ~ 48kHz (Frequenza di campionamento)   |
|          |  | LBR   | 32Kbps - 96Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)  |
| Immagine | .jpg                                   | Baseline  | Risoluzione (LxH): 1020x1000   |
|          |  | Progressive   | Risoluzione (LxH): 4000x4000   |
|          | .bmp                                   | -   | Risoluzione (LxH): 5760x4096   |
|          | .tiff, .sr1                            | -   | -  |

### Informazioni sulla funzionalità DVB

Il ricevitore DVB è attualmente per essere usato nel paese per il quale è stato progettato.

Nonostante questo ricevitore DVB fosse conforme alle ultimissime specifiche DVB al momento della produzione, non possiamo garantire la compatibilità con le future trasmissioni DVB a causa di modifiche che potrebbero essere attuate nei segnali e nelle tecnologie di trasmissione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; ecco perché le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per consigli su dove acquistare gli accessori si prega di contattare il negozio presso il quale avete acquistato la strumentazione.

## ISTRUZIONI TV MOBILE

### Passare la TV On utilizzando 12 Volt

1. Collegare il cavo adattatore dell'accendisigari alla presa accendisigari dell'auto.
2. Collegare l'altra estremità del cavo da 12 volt a una presa CC 12 sulla parte posteriore della TV. Quindi il LED di standby si illuminerà.
3. Premere il pulsante Standby. I pulsanti Programma #\*, oppure un tasto numerico sul telecomando oppure premere la parte centrale del tasto di controllo sulla TV. Poi la TV si accenderà.
4. Regolare la posizione dell'antenna per una migliore ricezione, oppure installare i canali TV, ove necessario.

### Spegne la TV

1. Premere il pulsante Standby sul telecomando oppure premere l'interruttore di controllo sulla TV e tenerlo premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa in modalità standby.
2. Scollare gli connettori del cavo e le prese di corrente.

ATTENZIONE: ingresso a 12V\*\*  


## Specifiche adattatore AC


|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del produttore            | MCSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD |
| Identificatore del modello     | MSA-Z4000IC12-0-48W-Q-S7017-QQ        |
| Voltaggio d'ingresso (V)       | 100-240                               |
| Frequenza AC in entrata (Hz)   | 50-60                                 |
| Voltaggio in uscita (V)        | 12.0                                  |
| Corrente di uscita (A)         | 4.0                                   |
| Potenza in uscita (W)          | 48.0                                  |
| Efficienza attiva media        | % 87.8                                |
| Efficienza a basso carico (%@) | % 79.0                                |
| Consumo energetico a vuoto (W) | 0.10                                  |

| A | Product Fiche                                       |           |       |
|---|---|-----------|-------|
| B | Commercial Brand:TELEFUNKEN                         |           |       |
| C | Product No.   | 10129747  |       |
| D | Model No.   | E24H340A  |       |
| E | Energy efficiency class                             | A+        |       |
| F | Visible screen size<br>(diagonal,approx.) (inch/cm) | 24 inches | 60 cm |
| G | On mode average power consumption (Watt)            | 19,0      |       |
| H | Annual energy consumption (kWh/annum) (*)           | 27        |       |
| I | Standby power consumption (Watt)                    | 0,50      |       |
| J | Off mode power consumption (Watt)                   | N/A       |       |
| K | Display resolution (px)                             | 1366x768  |       |

| A           | B  | C                    | D                 | E              | F                                   |   |
|-------------|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| English     | Product Fiche                                | Commercial Brand     | Product No.       | Model No.      | Energy efficiency class             | Visible screen size<br>(diagonal, approx.) (inch/cm)                |
| Deutsch     | Produkt-Datenblatt                           | Markenzeichen        | Produkt-Nr.       | Modell-Nr.     | Energieeffizienzklasse              | Sichtbare Bildschirmgröße<br>(diagonal, ca.) (Zoll / cm)            |
| Български   | Справочен лист с техническите данни          | Фирмата              | Ред на страницата | Модел №        | Клас на енергийна ефективност       | Видим размер на екрана<br>(диагонал приблиз.) (инч / см )           |
| českina     | Produktový list                              | Značka výrobce       | Číslo produktu    | Model č.       | Energetická trieda                  | Viditeľná veľkosť obrazovky<br>(diagonálna príbl.) (palcov / cm)    |
| Dansk       | Produktpræsentationskema                     | Varemerke            | Produktnr.        | Model nr.      | Energieeffektivitetsklasse          | Synlig skærmsstørrelse (diagonalt,ca.) (inch/cm)                    |
| Suomi       | Tuote fiche                                  | Kaupallinen merkki   | Tuote nro.        | Malli nro.     | Virran tehokkuusluokka              | Näkyvän kuvauruuden koko<br>(diagonaalinen.) (tuuma/ cm)            |
| Français    | Fiche du produit                             | Marque commerciale   | Produit N°        | Modèle N°      | Classe d'efficacité énergétique     | Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)              |
| Hrvatski    | SAŽETAK PROIZVODA                            | Trgovacka marka      | Br. proizvoda     | Br. modela     | Klasa energetske učinkovitosti      | Vidljiva veličina ekrana<br>(diagonala,priljivo) (inča/cm)          |
| Nederlands  | Productfiche                                 | Commercieel merk.    | Productnr.        | Modelnr.       | Energie efficiëntie klasse          | Zichtbare schermgrootte<br>(diagonaal, ca.) (inches/cm)             |
| Español     | Ficha del Producto                           | Marca Comercial      | Nº de Producto    | Nº de Modelo   | Clasificación Energética            | Tamaño de pantalla visible<br>(diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)       |
| Svenska     | Produktspecifikation                         | Varumärke            | Produktnr.        | Modellnr.      | Energiklass                         | Synlig skärmsstorleken<br>(diagonalt,ungefärlig) (tum/cm)           |
| Italiano    | Scheda prodotto                              | Marchio commerciale  | Numero prodotto   | Numero modello | Classe di efficienza energetica     | Dimensioni visibili dello schermo<br>(diagonale,circa) (pollici/cm) |
| Polski      | KARTA PRODUKTU                               | Marka produktu       | Nr produktu       | Nr modelu      | Klasa efektywności energetycznej    | Widoczny obszar ekranu<br>(przekrój,około) (cal/cm)                 |
| Magyar      | Termékismertető adatlap                      | Kereskedelmi márka   | Termékszám        | Modellszám     | Energiáhatékonysági osztály         | Látható képtartomány (diagonális,kb.)<br>(inches/cm)                |
| Norsk       | Produktinformasjon                           | Kommersiell merkevar | Produkt nr.       | Modell nr.     | Energieffektivitet klasse           | Synlig skærmsstørrelse (diagonal, ca.)<br>(ungefärlig,cm)           |
| Português   | Ficha do produto                             | Marca Comercial      | Produto Nº        | Modelo Nº      | Classificação eficiência energética | Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.)<br>(pulgadas/cm)            |
| Română      | Fișă produs                                  | Marcă comercială     | Nr. Produs        | Nr. Model      | Clasa de eficiență energetică       | Dimensiunea ecranului vizibil<br>(diagonala, aprox.) (inch/cm)      |
| Русский     | Справочный листок технических данных изделий | Торговая марка       | Номер изделия     | Номер модели   | Класс энергопотребления             | Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)             |
| беларуская  | Справочны листок тэхнічных даных изделия     | Торговая марка       | Номер изделия     | Номер модели   | Класс энергопотребления             | Видимыи размер экрана (по диагонали) (около) (дюймов/см )           |
| македонски  | Технички податоци                            | Комерцијална марка   | Производ бр.      | Модел бр.      | Класа на енергетска ефикасност      | Големина на видлив екран<br>(диагонална, около) (инч/см)            |
| український | Технічні дані                                | Комерційна марка     | Артикул           | Модель         | Клас енергоспоживання               | Видимий розмір екрана (диагональ, Приблизно) (дюймів/см)            |
| srpski      | Tehničke odlike                              | Komerčijalna marka   | Proizvod br.      | Model br.      | Klasa energetske efikasnosti        | Vidljiva vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inči/cm)              |
| Slovenčina  | Produktový list                              | Značka výrobcu       | Číslo produktu    | Model č.       | Energetická trieda                  | Viditeľná veľkosť obrazovky<br>(uhlopriečka, zrubia) (polov/cm)     |
| Slovenčina  | Opis izdelka                                 | Komerčialna známka   | Št. Izdelka       | Št. Modela     | Razred energetského učinkovitosti   | Vidljiva velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcov/cm)           |
| Ελληνικά    | Δελτίο προϊόντος                             | Εμπορικό σήμα        | Αρ. Προϊόντος     | Αρ. Μοντέλου   | Κατηγορία ενέργειας απόδοσης        | Ορθό μέγεθος οθόνης (διαύλωσης, πτερ.) (tvrtze/cm)                  |
| Bosanski    | Tehnički podaci                              | Komerčijalna marka   | Produkt br.       | Model br.      | Klasa energetske efikasnosti        | Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inči/cm)           |
| עברית       | פריטי מוצר                                   | טכני                 | מספר דגם          | מספר מודול     | דרישות אספקת חשמל                   | גודל מס' דגם (אורך * רוחב * גובה) (הילימטרים)                       |
| Türkçe      | Ürün fisi                                    | Ticari Marka         | Ürün No.          | Model No.      | Enerji verimiliği sınıfı            | Görsel ekran boyutu (çapraz, yüksek.) (inç/cm)                      |
| Shqip       | Të dhënat e produktit                        | Marka tregtare       | Nr. i produktit   | Nr. i modelit  | Klasa e eficiencisë së energjisë    | Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonali, afershtë) (inç/cm)        |
| Lietuvių    | Gaminio etiketė                              | Gaminės              | Gaminio Nr.       | Modelio Nr.    | Energetinio efektyvumo klasė        | Matomas ekrano dydis (įstrėlinė, apriboj.) (collas/cm)              |
| Latviešu    | Produktu apraksts                            | Marka                | Produkta nr.      | Modeļa nr.     | Energoefektivitātes klase           | Ekraņa izmērs (pa diagonāli, aplīpīgā)                              |
| Eesti       | TOOTEKIRJELDUS                               | Tootja firma         | Toote nr.         | Mudeli nr.     | Energiaklass                        | Vaated ekrani suurus (diagonaal, ümbere)                            |
| فارسی       | مشخصات محصول                                 | مارک تجاری           | نامه محصول        | نامه مدل       | گروه کار آبی انرژی                  | نامه مدل (نامه های تغیری)   |



| VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS |                         |           |    |
|------------------------------|-------------------------|-----------|----|
| B                            | Hole Pattern Sizes (mm) | W         | H  |
|                              |                         | 75        | 75 |
| Screw Sizes                  |                         |           |    |
| D                            | Length (X)              | min. (mm) | 5  |
|                              |                         | max. (mm) | 8  |
| E                            | Thread (Y)              | M4        |    |



|             | A   | B   | C                     | D               | E                 |
|-------------|---|---|-----------------------|-----------------|-------------------|
| English     | VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS                  | Hole Pattern Sizes (mm)                         | Screw Sizes           | Length (X)      | Thread (Y)        |
| Deutsch     | MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE              | Lochmustergrößen (mm)                           | Schraubengrößen       | Länge (X)       | Gewinde (Y)       |
| Français    | DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA | Dimensions des modèles de trous de montage (mm) | Dimensions des vis    | Longueur (X)    | Filetage (Y)      |
| Italiano    | Misurazioni installazione a parete VESA       | Dimensioni schema foro (mm)                     | Dimensioni vite       | Lunghezza (X)   | Filettatura (Y)   |
| Português   | MEDIDAIS DE MONTAGEM MURAL VESA               | Dimensões do molde de furação (mm)              | Tamanhos do parafuso  | Comprimento (X) | Rosca (Y)         |
| Español     | MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA             | Tamaños del patrón para agujero (mm)            | Tamaños de tornillo   | Longitud (X)    | Rosca (Y)         |
| Türkçe      | VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ           | Açılıacak Delik Ölçüleri (mm)                   | Vida Ölçüleri         | Uzunluk (X)     | Yüzey (Y)         |
| Ελληνικ     | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA                  | Μεγέθη σηματος οπών (mm)                        | Μεγέθη βιδών          | Μήκος (X)       | Σπείρωμα (Y)      |
| Polski      | WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA           | Rozmiary szablonu otworów (mm)                  | Rozmiary wkrętów      | Długość (X)     | Gwint (Y)         |
| čeština     | ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA                    | Rozměry velikosti dier (mm)                     | Rozměry šroubů        | Délka (X)       | Závit (Y)         |
| Magyar      | VESA FALI TARTÓ MÉRETEK                       | Lyukak méretének nagysága(mm)                   | Csavar méret          | Hossz (X)       | Menet (Y)         |
| Română      | MĂSURĂTOARE SUPORT PERETE VESA                | Dimensiuni tipar gaură (mm)                     | Dimensiuni suruburi   | Lungime (X)     | Fită (Y)          |
| Svenska     | VESA VÄGMONTERINGSMÄTT                        | Hålmönsterställear (mm)                         | Skruvstörelkar        | Längd (X)       | Tråd (Y)          |
| Nederlands  | VESA WANDMONTERINGSMETINGEN                   | Grootte booropening (mm)                        | Schroefgrootte        | Lengte (X)      | Draad (Y)         |
| Suomi       | VESA-SEINÄÄSENNUKSEN MITAT                    | Reikäluvion koot (mm)                           | Ruuvinkoot            | Pituus (x)      | Kierre (Y)        |
| Norsk       | VESA VEGGMONTERINGSMÅL                        | Hullmonster-størrelser (mm)                     | Skruestørrelser       | Lengde (x)      | Tråd (Y)          |
| Dansk       | VESA VÆGMONTERINGS-MÅL                        | Hulmonster-størrelser (mm)                      | Skruestørrelser       | Længde(X)       | Tråd (Y)          |
| Русский     | РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA             | Размеры системы отверстий                       | Размеры винтов        | Длина(Х)        | Резьба (Y)        |
| беларуская  | ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦВАННЯ VESA               | Памеры сістэмы адтулін                          | Памеры вінтоў         | Даўжыня (Х)     | Рэзьба (Y)        |
| македонски  | МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“           | Шема на големини на дупкат (мм)                 | Големина на шрафт     | Долнина (Х)     | Навој (Y)         |
| українська  | РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA             | Відстань між кріпільними отворами, мм           | Розміри гвинтів       | Довжина (Х)     | Діаметр різби (Y) |
| Srpski      | DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA                  | Dimenzije šablona za bušenje                    | Dimenzije zavrtnejava | Dužina (X)      | Navoj (Y)         |
| Slovenčina  | ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA                  | Rozmery vektoru dier (mm)                       | Rozmery skrutiek      | Dĺžka (X)       | Závit (Y)         |
| Slovenščina | MERE STENSKEGA NOSILCA VESA                   | Velikosti vzorca lukenj (mm)                    | Velikosti vijakov     | Dolžina (X)     | Navoj (Y)         |
| Hrvatski    | VESA MUJERE ZIDNOG DRŽAČA                     | Veličine uzorka otvora (mm)                     | Veličine vijaka       | Duzina (X)      | Navoji (Y)        |
| Bosanski    | DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA                  | Dimenzije šablona izbušenja                     | Dimenzije vijaka      | Duzina (X)      | Navoj (Y)         |
| Български   | РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA   | Размери на отвора (мм)                          | Размер на болта       | Дължинат (Х)    | Резба (Y)         |
| Lietuvių    | VESA TVIRTINIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI         | Angos šablono dydis (mm)                        | Varžtu dydis          | Ilgis (X)       | Sriegis (Y)       |
| Latviešu    | VESA SEJNAS STIPRĀJUMĀ IZMĒRI                 | Caurumu šablona izmērs (mm)                     | Skrūvju izmēri        | Garums (X)      | Vītne (Y)         |
| Eesti       | VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD               | Kruvi suuruse mõõt (mm)                         | Kruvi suurus          | Kõrgus(X)       | Keere (Y)         |
| Shqip       | PËRMASAT E NJËSISET NË MUR VESA               | Madhesitë modele të vrimave (mm)                | Madhesitë e vidhave   | Gjatësia (X)    | Filetimi (Y)      |
| عربى        | مقاييس تثبيت على الجدار VESA                  | حجم الثقب (مم)                                  | حجم المرباع           | الطول (X)       | الارتفاع (Y)      |
| עברית       | VESA מודולרי תומת קיר                         | ממד הבנויות חורם (מ"מ)                          | ממד לביצוע            | אורך (X)        | בריגת (Y)         |
| فارسی       | اندازه های اگری سوزن VESA                     | اندازه های اگری سوزن (میل متر)                  | اندازه های بیج        | طول (X)         | رسنه (Y)          |

- TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyannının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларация за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL: Με την παρούσα /n/ VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radiojėriņių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internuoto adresu: doc.vosshub.com
- LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tar tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kolli tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetaadres: doc.vosshub.com
- PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO: Prin prezentă, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrurstning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkraren om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

# HERSTELLERGARANTIE

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LED-TV's unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie ab Kaufdatum für die Dauer von **2 JAHREN**.

## SERVICE HOTLINE

**Österreich**  
**0800 29 78 52**

**Email**  
**lcd@vestel-germany.de**

Wir wünschen  
Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen LED-TV

Unsere Garantiebedingungen sowie unsere Kontaktdaten für Reparatur und Service finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/service>

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen Ihrer Service-Anfragen erforderliche personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Service-Anfrage finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/privacy-policy/>

# HERSTELLERGARANTIE

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LED-TV's unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie ab Kaufdatum für die Dauer von **2 JAHREN**.

## SERVICE HOTLINE

**Schweiz**

**0800 56 36 79**

**Email**

**tvch@kundendienst.email**

Wir wünschen  
Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen LED-TV

Unsere Garantiebedingungen sowie unsere Kontaktdaten für Reparatur und Service finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/service>

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen Ihrer Service-Anfragen erforderliche personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Service-Anfrage finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/privacy-policy/>

# HERSTELLERGARANTIE

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LED-TV's unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie ab Kaufdatum für die Dauer von **2 JAHREN**.

## SERVICE HOTLINE

Deutschland

089 211 29 000

Email

[lcd@vestel-germany.de](mailto:lcd@vestel-germany.de)

Wir wünschen  
Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen LED-TV

Unsere Garantiebedingungen sowie unsere Kontaktdaten für Reparatur und Service finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/service>

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen Ihrer Service-Anfragen erforderliche personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Service-Anfrage finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/privacy-policy/>





50539373

**'TELEFUNKEN Markenlizenz:**

**TELEFUNKEN Licenses GmbH**

**Vertrieb: Vestel Germany GmbH,**

**D-85748 Garching bei München**

**'TELEFUNKEN licensed by:**

**TELEFUNKEN Licenses GmbH**

**Imported by: Vestel Germany GmbH,**

**D-85748 Garching/Munich**

1 Die Marke TELEFUNKEN ist eine eingetragene Marke der TELEFUNKEN Licenses GmbH.