

VOLTCRAFT

CE

Bedienungsanleitung

USB-Ladegerät, 1x USB-A und 1x USB-C, PD & Schnellaufladung

Best.-Nr. 2300296

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt eignet sich zum Aufladen und zum Betrieb von bis zu zwei geeigneten USB-Geräten. Schnellladung (Power Delivery) wird unterstützt.

Die Spannungsversorgung des Produkts erfolgt über eine haushaltstypische Netzsteckdose. Das Produkt ist überspannungs-, überstrom- und überhitzungsgeschützt sowie kurzschlussfest.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie sie also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschläßen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.



Lieferumfang

- USB-Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt die Anforderungen des Energieeffizienzstandards für die Klasse VI erfüllt.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeines

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

Inbetriebnahme und Verwendung

! ACHTUNG

Gefahr von Feuer oder Stromschlag!

Beim Anschließen eines USB-Geräts ist auf einen korrekten Anschluss zu achten. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu Stromschlag oder Feuer führen.

! HINWEIS

Vermeiden Sie eine Beschädigung des Produkts!

Achten Sie darauf, dass die Spezifikationen des USB-Geräts, das Sie anschließen möchten, mit den Anschlusswerten des Ladegeräts übereinstimmen.

1. Schalten Sie das USB-Gerät aus und schließen Sie es mit einem geeigneten USB-Kabel am Ladegerät an.

- Schnellladung (Power Delivery) wird unterstützt.

Beachten Sie beim Anschließen die folgende Tabelle:

| Port | Spannung | Strom (max.) | Leistung max. |
|---|----------|--------------|---------------|
| USB-C™ | 5 V/DC | 3 A | 15 W |
| | 9 V/DC | 2,22 A | 20 W |
| USB Typ A | 5 V/DC | 2,4 A | 12 W |
| Gesamtstromverbrauch an allen Anschlüssen | | | 32 W |

2. Schließen Sie das Ladegerät an einer geeigneten Steckdose an. Das USB-Gerät wird nun aufgeladen.

3. Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus und trennen Sie es vom Netz. Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Netzsteckdose heraus.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen aggressive Reinigungsmittel, Reinigungskohol oder andere chemische Lösungen zur Reinigung, da diese das Gehäuse beschädigen oder den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen können.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Wischen Sie das Produkt regelmässig mit einem trockenen Tuch ab.

Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende kostenlose Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschern von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Eingangsspannung | 100 – 240 V/AC |
| Eingangswechselstromfrequenz | 50/60Hz, |
| Ausgangsspannung | PD: 5,0 V/DC (3,0 A) / 9,0 V/DC (2,22 A) USB-A: 5,0 V/DC (2,4 A) |
| Ausgangstrom | PD: 5,0 V/DC (3,0 A) / 9,0 V/DC (2,22 A) USB-A: 5,0 V/DC (2,4 A) |
| Ausgangsleistung | 32,0 W |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 83,60 % |
| Effizienz bei geringer Last (10 %) | 77,5 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0,12 W |
| Betriebsbedingungen | 0 bis +25 °C, 25 – 85 % rF (nicht-kondensierend) |
| Lagerbedingungen | -20 bis +60 °C, 10 – 90 % rF (nicht-kondensierend) |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 36 x 55 x 57 mm |
| Gewicht | ca. 98 g |

| | |
|-----------------------|---|
| Modellkennung | UC-2ACX001 |
| Handelsregisternummer | HRB 3896 |
| Hersteller | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau |

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad- 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

*2300296_v3_1023_02_dm_mh_DE_(1)

Operating Instructions
UC-2ACX001 USB Charger
1x USB-A and 1x USB-C, PD & Fast Charge
Item No. 2300296

Intended use

This product is designed to charge and power up to two suitable USB-powered devices. Fast charging (Power Delivery) is supported.

Power is supplied via a normal household mains socket. The product is protected against overvoltage, overcurrent, overheating and short circuits.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.



Delivery content

- USB charger
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



This symbol indicates that the product meets the energy efficiency requirements for Class VI.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.



Operation

CAUTION

Risk of fire or shock!

Ensure proper connection when connecting a USB device. A faulty connection can result in electric shock or fire.

NOTICE

Prevent product damage!

Ensure that the specifications of the USB device you intend to connect match the connection ratings of the charger.

- Turn off the USB device and connect it to the charger with a suitable USB cable.
- Fast charging (Power Delivery) is supported.

Observe the below table when connecting:

| Port | Voltage | Current (max.) | Power (max.) |
|---|---------|----------------|--------------|
| USB-C™ | 5 V/DC | 3 A | 15 W |
| | 9 V/DC | 2.22 A | 20 W |
| USB Type A | 5 V/DC | 2.4 A | 12 W |
| Total simultaneous power consumption on all ports | | 32 W | |

- Insert the charger into a normal household mains socket. The USB device will now charge.
- After use, turn the USB device off and disconnect it. Unplug the charger from the mains socket.

Care and cleaning

- Disconnect the product from the power supply.
- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the case or cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.
- Wipe the product regularly with a dry cloth.

Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

Technical data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Input voltage | 100 – 240 V/AC |
| Input AC frequency | 50/60 Hz |
| Output voltage | PD: 5.0 V/DC (3.0 A) / 9.0 V/DC (2.22 A) USB-A: 5.0 V/DC (2.4 A) |
| Output current..... | PD: 5.0 V/DC (3.0 A) / 9.0 V/DC (2.22 A) USB-A: 5.0 V/DC (2.4 A) |
| Output power | 32.0 W |
| Average active efficiency..... | 83.60 % |
| Efficiency at low load (10 %) | 77.5 % |
| No-load power consumption..... | 0.12 W |
| Operating conditions..... | 0 to +25 °C, 25 – 85 % RH (non-condensing) |
| Storage conditions..... | -20 to +60 °C, 10 – 90 % RH (non-condensing) |
| Dimensions (W x H x D) | approx. 36 x 55 x 57 mm |
| Weight | approx. 98 g |

| | |
|--------------------------------|---|
| Model identifier | UC-2ACX001 |
| Commercial Registration Number | HRB 3896 |
| Manufacturer | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau |

VOLTCRAFT

Mode d'emploi

**UC-2ACX001 Charger USB
1x USB-A et 1x USB-C, PD et
chargement rapide**
N° de commande 2300296

Utilisation prévue

Ce produit est conçu pour charger et alimenter jusqu'à deux périphériques alimentés par USB appropriés. Le chargement rapide (Power Delivery) est pris en charge.

L'alimentation électrique est fournie par une prise de courant domestique normale. Le produit est protégé contre les surcharges, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Chargeur USB
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Ce symbole indique que ce produit répond aux exigences de la norme de performance énergétique pour la classe VI.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériau d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de

gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.

b) Appareils connectés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher ou se coincer dessus. Ceci présente un risque de blessures.

c) Produit

- N'utilisez jamais le produit lorsqu'il vient juste d'être transporté d'une pièce froide vers une chaude. La condensation générée pourrait détruire le produit. Vous courez également un risque d'électrocution mortelle ! Attendez que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de le brancher et de l'utiliser. Cela peut prendre plusieurs heures.
- Ne versez jamais de liquides sur des appareils électriques ou ne placez jamais d'objets remplis de liquide à côté du produit.

Si néanmoins du liquide ou un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, veuillez tout d'abord couper l'électricité arrivant dans la prise (par ex. en commutant le disjoncteur) et ensuite, débranchez la fiche secteur de la prise électrique. Cessez de l'utiliser.

- Débranchez le produit de la prise de courant et de l'appareil connecté lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Le produit génère de la chaleur pendant le fonctionnement. Veillez à une ventilation suffisante et ne couvrez pas le produit pendant son utilisation.
- Ne court-circuitez pas les sorties USB.
- La prise de courant sur laquelle l'appareil est branché doit être facilement accessible.
- Ne branchez ou débranchez jamais les adaptateurs d'alimentation si vos mains sont mouillées.
- Ne branchez l'adaptateur secteur qu'à une prise de courant normale raccordée au réseau public. Avant de brancher l'adaptateur secteur, vérifiez si la tension indiquée sur celui-ci est conforme à celle de votre fournisseur d'électricité.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique en cas d'orage.
- Pendant l'utilisation, ne laissez jamais l'adaptateur secteur et les appareils qui y sont connectés sans surveillance.

Fonctionnement

ATTENTION

Risque d'incendie ou de choc électrique !

Assurez-vous de connecter un périphérique USB de manière appropriée. Une connexion défectueuse peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

REMARQUE

Évitez d'endommager le produit !

Assurez-vous que les spécifications du périphérique USB que vous comptez raccorder correspondent aux capacités de raccordement du chargeur.

- Éteignez le périphérique USB et raccordez-le au chargeur à l'aide d'un câble USB approprié.

- Le chargement rapide (Power Delivery) est pris en charge.

Respectez le tableau ci-dessous lors de la connexion :

| Port | Tension | Courant (max.) | Puissance (max.) |
|---|---------|----------------|------------------|
| USB-C™ | 5 V/CC | 3 A | 15 W |
| | 9 V/CC | 2,22 A | 20 W |
| USB de type A | 5 V/CC | 2,4 A | 12 W |
| Puissance absorbée totale simultanée sur tous les ports | | | 32 W |

- Insérez le chargeur dans une prise de courant domestique normale. Le périphérique USB commence maintenant à se recharger.

- Après utilisation, éteignez le périphérique USB et déconnectez-le. Débranchez le chargeur de la prise de courant.

Entretien et nettoyage

Débranchez le produit de l'alimentation électrique.

- N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool isopropylique ou d'autres solutions chimiques, car ceux-ci pourraient endommager le boîtier ou provoquer des dysfonctionnements sur le produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.
- Essuyez régulièrement le produit avec un chiffon sec.

Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour gratuit suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Tension d'entrée | 100 – 240 V/CA |
| Fréquence du CA d'entrée..... | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | PD : 5,0 V/CC (3,0 A) / 9,0 V/CC (2,22 A) USB-A : 5,0 V/CC (2,4 A) |
| Courant de sortie | PD : 5,0 V/CC (3,0 A) / 9,0 V/CC (2,22 A) USB-A : 5,0 V/CC (2,4 A) |
| Puissance de sortie | 32,0 W |
| Rendement moyen en mode actif..... | 83,60 % |
| Rendement à faible charge (10 %)..... | 77,5 % |
| Consommation électrique hors charge..... | 0,12 W |
| Conditions de fonctionnement..... | 0 à +25 °C, 25 à 85 % HR (sans condensation) |
| Conditions de stockage | -20 à +60 °C, 10 à 90 % HR (sans condensation) |
| Dimensions (l x H x P)..... | env. 36 x 55 x 57 mm |
| Poids..... | env. 98 g |

| | |
|---|--|
| Référence du modèle | UC-2ACX001 |
| Numéro d'enregistrement au registre du commerce | HRB 3896 |
| Fabricant | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau - Allemagne |

Ce document est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne (www.conrad.com). Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données, nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Cette publication représente l'état technique au moment de l'impression.

VOLTCRAFT



NL Gebruiksaanwijzing

UC-2ACX001 USB-lader

1x USB-A en 1x USB-C, PD &

Snelladen

Bestelnr. 2300296

Beoogd gebruik

Dit product wordt gebruikt als een lader en voedingsbron voor twee geschikte USB-apparaten. Snelladen (Power Delivery) is mogelijk.

Stroom wordt verstrekt via een normaal huishoudelijk stopcontact. Het product is beveiligd tegen overspanning, overstroom oververhitting en kortsluiting.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vacht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- USB-oplader
- Gebruiksaanwijzing



Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van de tekens



Het symbool met een bliksemenschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepsteeken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Dit symbool geeft aan dat dit product voldoet aan de eisen van de energie-efficiëntie standaarden voor de Klasse VI voldoet.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achterloos rondslinger. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperatuur.

- Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Haal de netvoedingadapter om veiligheidsredenen uit het stopcontact tijdens een storm.

- Laat de stroomadapter en het aangesloten apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.

Bediening

! VOORZICHTIG

Risico op brand of schokken!

Zorg ervoor USB-apparatuur altijd goed aan te sluiten. Een verkeerde aansluiting kan leiden tot een elektrische schok of brand.

! OPMERKING

Vermijd schade aan het product!

Controleer of de specificaties van het aan te sluiten USB-apparaat overeenkomen met de nominale aansluitingsspecificaties van de lader.

- Schakel het USB-apparaat uit en sluit deze via een geschikte USB-kabel aan op de lader.

- Snelladen (Power Delivery) is mogelijk.

Lees de volgende tabel met aansluitgegevens:

| Poort | Spanning | Stroom (max.) | Vermogen (max.) |
|---|----------|---------------|-----------------|
| USB-C™ | 5 V/DC | 3 A | 15 W |
| | 9 V/DC | 2,22 A | 20 W |
| USB Type A | 5 V/DC | 2,4 A | 12 W |
| Totaal vermogen over alle aangesloten poorten | | | 32 W |

- Sluit de lader aan op een normaal huishoudelijk stopcontact. Het USB-apparaat zal nu worden opgeladen.

- Zet na gebruik het USB-apparaat uit en koppel het apparaat los. Koppel de lader na gebruik los van het stopcontact.

Onderhoud en reiniging

- Koppel het product los van de voeding.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalkool of andere chemische oplossingen omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of ertoe kunnen leiden dat het product niet langer goed werkt.
- Dompel het product niet in water.
- Veeg het product regelmatig af met een droge doek.

Verwijdering

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid. Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Voedingsspanning | 100 – 240 V/AC |
| Voedingsfrequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsspanning | PD: 5,0 V/DC (3,0 A) / 9,0 V/DC (2,22 A) USB-A: 5,0 V/DC (2,4 A) |
| Uitgangsstroom | PD: 5,0 V/DC (3,0 A) / 9,0 V/DC (2,22 A) USB-A: 5,0 V/DC (2,4 A) |
| Uitgangsvermogen | 32,0 W |
| Gemiddelde actieve efficiëntie | 83,60 % |
| Efficiëntie bij lage belasting (10 %) | 77,5 % |
| Elektrisch vermogen in niet-belaste toestand | 0,12 W |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 tot +25 °C, 25 – 85 % RH (niet condenserend) |
| Opslagcondities | -20 tot +60 °C, 10 – 90 % RH (niet condenserend) |
| Afmetingen (B x H x D) | ca. 36 x 55 x 57 mm |
| Gewicht | ca. 98 g |

| | |
|--------------------------|---|
| Modelaanduiding | UC-2ACX001 |
| Handelsregistratienummer | HRB 3896 |
| Fabrikant | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau |

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uitreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

*2300296_v3_1023_02_dm_mh_NL_(1)