

# boomer chaka

Mini Bluetooth Lautsprecher mit zuschaltbarer  
LED Beleuchtung

ultron

 DE

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von ultron entschieden haben!**

## Technische Daten:

Bluetooth:	Version 4.2
Reichweite:	Bis zu 10 Meter
Lautsprecher:	3 Watt RMS
Akkukapazität:	300mAh (lithium ion)
Ladespannung:	DV 5V
Ladezeit:	Ca. 3 Stunden
Wiedergabezeit:	Bis zu 3,5 Stunden (Abhängig von der Lautstärke)
Unterstützte Formate:	MP3 und WMA
Speicherkarten:	Micro-SD (bis 32 GB)
Abmessungen:	6 x 6 x 6 cm
Gewicht:	205 g

## Lieferumfang:

ultron boomer chaka, USB auf Mini-USB und 3,5 mm Klinkenkabel, Handbuch, Service Karte

## Funktionsmodus Bluetooth:

Um den ultra boomer chaka ein- bzw. auszuschalten nutzen Sie bitte den Kippschalter On/Off. Sobald Sie den boomer chaka eingeschaltet haben befindet er sich im Bluetooth-Pairing Modus und wird Ihnen auf dem Smartphone als „boomer chaka“ angezeigt. Gegebenenfalls ist es erforderlich, den Paar-Code 0000 beim Verbinden einzugeben. Die erfolgreiche Verbindung verkündet der boomer chaka durch einen Signalton.

Sie können die Musikwiedergabe folgendermaßen steuern:

Play/Pause Taste 1x drücken = Pause, erneut drücken = Wiedergabe

(+) drücken und halten = Lautstärke erhöhen

(+) kurz drücken = nächster Titel

(-) drücken und halten = Lautstärke verringern

(-) kurz drücken = vorheriger Titel

(Mode) kurz drücken - Mode wechseln

(Mode) ca. 4 Sekunden drücken und halten - LED Beleuchtung ein- bzw. ausschalten

Bei eingehenden Telefongesprächen können Sie diese mit der „Play/Pause Taste“ annehmen und beenden.

## Funktionsmodus Micro SD Karte / AUX In:

Der boomer chaka verfügt über einen Micro-SD Karten Slot und einen Mini-USB Anschluss, über welchen Sie mit dem mitgelieferten Kabel eine Wiedergabequelle, wie z.B. iPod®, iPhone® und iPad® als auch andere Mobiltelefone und Tablets, per Klinkenkabel anschließen können. Verbinden Sie dazu das mitgelieferte Kabel mit dem Mini-USB Anschluss des boomer chaka und dem 3,5 mm Klinken-Port des Abspielgerätes.

Um Musik von der Micro-SD Karte oder dem AUX In Anschluss wiederzugeben bestätigen Sie bitte die Taste „Mode“ um in den AUX Modus zu gelangen. Nach dem Einlegen der SD-Karte wechselt der boomer chaka automatisch in den SD-Karten Modus.

Im AUX In- Modus steht Ihnen die Funktion vorheriger / nächster Titel nicht zur Verfügung. Die Titel müssen über das Wiedergabegerät gesteuert werden. Der 3,5 mm

Klinkenanschluss kann als Kopfhörer-Ausgang genutzt werden.

## LED Beleuchtung:

Um die LED Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten drücken Sie die „Mode“-Taste bitte für ca. 4 Sekunden.

## Batterie:

Der boomer chaka besitzt eine hochwertige Lithium-Ion-Batterie mit einer Kapazität von 300 mAh, welche über Mini-USB ca. 3 Stunden Ladezeit benötigt. Die maximale Wiedergabezeit beträgt bis zu 3,5 Stunden bei moderater Lautstärke.

## Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der ultron boomer chaka ist zur Wiedergabe von Musik über Bluetooth, Micro-SD Karte oder Klinkenkabel sowie zur Telefonie über die integrierte Freisprecheinrichtung bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bitte verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und beachten Sie die in der Bedienungsanleitung beschriebene Vorgehensweise. Ansprüche wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäße Verwendung sind ausgeschlossen.

# boomer chaka

Mini Bluetooth loudspeaker with  
switchable LED light

ultron



**Thank you for choosing an ultron product!**

## Technical data:

Bluetooth:	Version 4.2
Range:	Up to 10 meters
Loudspeakers:	3 watts RMS
Battery capacity:	300mAh (lithium ion)
Charging voltage:	DV 5V
Charging time:	About 3 hours
Playback time:	Up to 3.5 hours (depending on the volume)
Supported formats:	MP3 and WMA
Memory cards:	Micro-SD (up to 32GB)
Dimensions:	6 x 6 x 6 cm
Weight:	205 g

## Scope of delivery:

ultron boomer chaka, USB to Mini-USB and 3.5mm jack cable, Operating manual, Service card

## Mode of function Bluetooth:

Please use the toggle switch ON / OFF in order to switch the ultron boomer chaka on or off. As soon as you have switched on the boomer chaka, it will be in the Bluetooth pairing mode and displayed on your smartphone as "boomer chaka". It may be necessary to enter pairing code 0000 when connecting. The boomer chaka informs about the successful connection with an acoustic signal.

You can play back music by following these steps:

Push Play/Pause button 1 x = pause, push again = play.

Press and hold (+) = increase volume

Briefly press (+) = next title

Press and hold (-) = reduce volume

Briefly press (-) = previous title

Briefly press (Mode) – change mode

Press and hold (Mode) for about 4 seconds – switch LED light on or off

In case of incoming phone calls you can answer or end them by pressing the "Play/Pause" button.

## Function mode Micro-SD card / AUX in:

The boomer chaka has been equipped with a Micro-SD card slot and a Mini-USB port, which allows you to connect a playback source e.g. iPod®, iPhone® and iPad® or any other mobile phones and tablets by using the cable included in the delivery by the jack cable. In order to link a playback source, connect the cable included in the delivery to the Mini-USB port of the boomer chaka and the 3.5 mm jack port of the playback device. Please press the "Mode" button in order to access the AUX mode and to playback music from the Micro-SD card or from the AUX-In port. After having inserted the SD card, the boomer chaka will automatically change over to the SD card mode.

In the AUX-In mode the function previous/next title is not available. The titles need to be controlled by using the playback device.

The 3.5 mm jack port can be used as a loudspeaker output.

## LED light:

Please press the "Mode" button for about 4 seconds in order to switch the LED light on or off.

## Battery:

The boomer chaka has a high-quality lithium ion battery with a capacity of 300 mAh which requires a charging time of about 3 hours via Mini-USB. At moderate volume, the maximum playtime is up to 3.5 hours.

## Intended use:

The ultron boomer chaka is intended to playback music via Bluetooth, Micro-SD card or jack cable as well as for telephony via the integrated hands-free system. Any other use beyond this is contrary to the designated use. Please only use the product as intended and observe the procedure described in the instructions manual. Any claims due to damages resulting of any use for other than for the intended purposes have been excluded.

# boomer chaka

Haut-parleur Mini Bluetooth avec  
éclairage LED commutable

ultron

FR

**Merci d'avoir choisi un produit ultron!**

## Données techniques:

Bluetooth:	Version 4.2
Portée:	Jusqu'à 10 mètres
Haut-parleur:	RMS 3 watts
Capacité de batterie:	300mAh (lithium ion)
Tension de charge:	DV 5V
Temps de charge:	Env. 3 heures
Temps de lecture:	Jusqu'à 3,5 heures (en fonction du volume)
Formats supportés:	MP3 et WMA
Cartes mémoires:	Micro-SD (jusqu'à 32GB)
Dimensions:	6 x 6 x 6 cm
Poids:	205 g

## Volume de livraison:

ultron boomer chaka, USB sur mini USB et câble mini-fiche 3,5mm, Manuel de l'utilisateur, Carte de service

## Mode de fonctionnement Bluetooth:

Appuyer sur On / Off (Allumer / Éteindre) pour allumer ou éteindre l'ultron boomer chaka. Dès que vous avez allumé le boomer chaka, il passe en mode Bluetooth-Pairing et « boomer chaka » est affiché sur le smartphone. Le cas échéant, il peut être nécessaire d'entrer le code de couplage 0000 lors de la connexion. Le boomer chaka annonce la réussite de la connexion par un signal sonore.

Vous pouvez contrôler l'écoute de la musique comme suit:

Appuyer 1 x sur le bouton Play/Pause = Pause, appuyer à nouveau = restitution

(+) appuyer et maintenir enfoncé = augmenter le volume

(+) appuyer brièvement = titre suivant

(-) appuyer et maintenir enfoncé = réduire le volume

(-) appuyer brièvement = titre précédent

(Mode) appuyer brièvement – changer le mode

(Mode) appuyer et maintenir enfoncé pendant env. 4 secondes – allumer ou éteindre l'éclairage LED

En cas de communications téléphoniques reçues, vous pouvez les recevoir et y mettre fin en appuyant sur le bouton « Play/Pause ».

## Mode de fonctionnement carte micro SD / AUX in:

Le boomer chaka est équipé d'un slot pour carte Micro SD et un port mini USB par lesquels on peut le connecter à une source de reproduction comme p.ex. iPod®, iPhone® et iPad® ou d'autres portables ou des tablettes avec le câble fourni d'une mini-fiche inclus dans la livraison. Pour ce faire, connecter le câble inclus dans la livraison à un port mini-USB du boomer chaka et la sortie jack 3,5 mm de l'appareil de lecture. Appuyer d'abord sur la touche « Mode » pour accéder au mode AUX pour la reproduction musicale de la carte micro-SD ou du port AUX-In. Après avoir inséré la carte SD, le boomer chaka passe automatiquement en mode cartes SD.

En mode AUX-In, la fonction titre précédent / suivant n'est pas disponible. Il faut contrôler les titres à l'aide de l'appareil de reproduction.

La sortie jack 3,5 mm peut être utilisée comme sortie casque.

## Éclairage LED:

Appuyer sur le bouton « Mode » pendant 4 secondes pour allumer ou éteindre l'éclairage LED.

## Batterie:

Le boomer chaka est équipé d'une batterie lithium de haute qualité d'une capacité de 300mAh qui a besoin d'un temps de charge d'environ 3 heures sur le mini USB. La durée maxi de lecture est de 3,5 heures à volume modéré.

## Utilisation conforme:

L'ultron boomer chaka est destiné à la reproduction de musique par Bluetooth, carte micro-SD ou câble pourvu d'une mini-fiche ainsi que pour la téléphonie par le dispositif mains libres intégré. Toute autre utilisation ou utilisation dépassant cet usage est considérée comme une utilisation inappropriée. N'utiliser l'appareil que comme prévu et respecter la procédure décrite dans le mode d'emploi. Toute réclamation concernant des dommages résultant d'une utilisation non conforme est exclue.

## Nur in Deutschland / Only in Germany / Seulement en Allemagne

Kunden Hotline 0800 / 85 87 66 24

RMA-Technik Hotline 0800 / 85 87 66 762

## International

Kunden Hotline / customer hotline / conseil-client  
>49 (0) 2404 / 918-100

RMA-Technik Hotline / service hotline / Service Après-Vente téléphonique  
>49 (0) 2404 / 918-132

FAX  
>49 (0) 2404 / 918-120

## Kontakt

August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf / Germany  
E-Mail: info@ultron.de | Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz  
Sitz der Aktiengesellschaft: Aachen  
Registergericht: Amtsgericht Aachen  
Registernummer: HRB 8697  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553



www.ultron.de