

ⓓ **Bedienungsanleitung**

Bidirektionaler HDMI-Schalter SP-BDS-120

Best.-Nr. 2315344



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt verfügt über drei HDMI-Anschlüsse, die entweder als Eingang oder Ausgang dienen. Damit können Sie:

- eine HDMI-Quelle mit zwei HDMI-Anzeigeräten verbinden, oder
- zwei HDMI-Quellen mit einem HDMI-Anzeigerät verbinden.

Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Quellen bzw. Anzeigeräten erfolgt manuell über die Taste auf der Oberseite des Produkts. Die Spannungsversorgung erfolgt über die angeschlossenen Geräte.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden als zuvor beschrieben, kann es beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Lieferumfang

- HDMI-Schalter
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite. Die Bedienungsanleitung zu diesem Produkt finden Sie zum Herunterladen ebenfalls unter diesem Link.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z. B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe kann es beschädigt werden.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.



• Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.



• Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.

• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde,
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel an der Arbeitsweise, Sicherheit oder am Anschluss des Produkts haben.

• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von Fachleuten bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Anschluss und Inbetriebnahme



Trennen Sie die jeweiligen Geräte von der Stromversorgung, bevor Sie diese mit dem HDMI-Schalter verbinden.



Beachten Sie bei der Kabelwahl, dass es verschiedene HDMI-Kabeltypen gibt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einer Fachkraft beraten.

a) 1 Quelle → 2 Anzeigeräte



Eine parallele Signalausgabe auf beiden Anzeigeräten ist nicht möglich.

- Verbinden Sie eine Quelle (z. B. Blu-ray-Player, DVD-Player, Spielekonsole) über ein HDMI-Kabel mit dem einzelnen HDMI-Anschluss.
- Verbinden Sie zwei Anzeigeräte (z. B. Fernseher, Monitor, Projektor) über jeweils ein HDMI-Kabel mit den zwei nebeneinanderliegenden HDMI-Anschlüssen.
- Verbinden Sie die angeschlossenen Geräte mit der Steckdose und starten Sie die Wiedergabe.
- Schalten Sie zwischen den Anzeigeräten um, indem Sie die Taste auf der Oberseite des HDMI-Schalters drücken. Die jeweilige Status-LED signalisiert die Wahl des Anzeigerätes.

b) 2 Quellen → 1 Anzeigerät

- Verbinden Sie zwei Quellen (z. B. Blu-ray-Player, DVD-Player, Spielekonsole) über jeweils ein HDMI-Kabel mit den zwei nebeneinanderliegenden HDMI-Anschlüssen.
- Verbinden Sie ein Anzeigerät (z. B. Fernseher, Monitor, Projektor) über ein HDMI-Kabel mit dem einzelnen HDMI-Anschluss.
- Verbinden Sie die angeschlossenen Geräte mit der Steckdose und starten Sie die Wiedergabe.
- Schalten Sie zwischen den Quellen um, indem Sie die Taste auf der Oberseite des HDMI-Schalters drücken. Die jeweilige Status-LED signalisiert die Wahl der Quelle.

Pflege und Reinigung



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse angreifen oder die Funktion beeinträchtigen können.

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von den angeschlossenen Geräten.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts. Es darf kein Wasser in das Gehäuse eindringen.
- Drücken Sie beim Reinigen nicht zu stark auf die Oberfläche, um Kratzspuren zu vermeiden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Vorschriften und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Unterstützte Auflösung max. 3840 x 2160 px bei 60 Hz
 Betriebsbedingungen..... -15 bis +50 °C, 5–90 % relative Luftfeuchte
 Lagerbedingungen..... -20 bis +60 °C, 5–90 % relative Luftfeuchte
 Abmessungen (B x H x T) 53,8 x 52,5 x 18 mm
 Gewicht..... 50 g

GB Operating instructions

Bi-directional HDMI switch SP-BDS-120

Item no. 2315344



Intended use

The product has three HDMI connections that serve as both input or output. This allows you to:

- Connect an HDMI source to two HDMI display devices, or
- Connect two HDMI sources to an HDMI display device.

Switching between the different sources or display devices is carried out manually via the button on the top of the product. The device is supplied with power via the connected devices.

For safety and approval purposes, do not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, it may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as a short-circuit, fire or electric shock. Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Always provide these operating instructions when passing the product on to a third party.

All company and product names contained herein are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

Delivery content

- HDMI switch
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website. The operating instructions for this product can also be downloaded from this link.



Explanation of symbols

- The symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.
- The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this information carefully.
- The arrow symbol indicates special information and tips on how to use the product.

Safety information

- Read the operating instructions carefully and the safety information in particular. If you do not follow the safety information and information on proper handling in these operating instructions, we will assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
 - Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous toy for children.
 - Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
 - Do not place the product under any mechanical stress.
 - Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
 - Observe the safety and operating instructions of any other devices that are connected to the product.
 - Ensure that the cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
 - Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. Risk of injury.



• If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent unauthorised use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:

- is visibly damaged,
- is no longer working properly,
- has been stored for extended periods in adverse ambient conditions,
- has been subjected to any serious transport-related stress.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product, or if you have concerns about safety.
- Maintenance, modifications and repairs must be carried out by a specialist or a specialist repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.



Connection and operation



Disconnect the respective devices from the power supply before connecting them to the HDMI switch.



When choosing a cable, please be aware that there are different types of HDMI cable. If you are unsure which type of cable to use, consult a technician.

a) 1 source → 2 display devices



Parallel signal output to two display devices is not possible.

- Connect a source (e.g. Blu-ray player, DVD player, games console) via an HDMI cable to the single HDMI connection.
- Connect two display devices (e.g. TV, monitor, projector) via an HDMI cable to the two adjacent HDMI connections.
- Connect the connected devices to the mains socket and start playback.
- Switch between the display devices by pressing the button on the top of the HDMI switch. The respective status LED indicates the selection of the display device.

b) 2 sources → 1 display device

- Connect two sources (e.g. Blu-ray player, DVD player, games console) via an HDMI cable to the two adjacent HDMI connections.
- Connect a display device (e.g. TV, monitor, projector) via an HDMI cable to the single HDMI connection.
- Connect the connected devices to the mains socket and start playback.
- Switch between sources by pressing the button on the top of the HDMI switch. The respective status LED indicates the selection of the source.

Care and cleaning



Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the housing or impair the functioning of the device.

- Disconnect the product from the connected devices before cleaning.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product. Do not allow water to get inside the housing.
- Do not press too hard on the surface when cleaning, as this may lead to scratch marks.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations. You thus fulfil your statutory obligations and contribute to protection of the environment.

Technical data

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Supported resolution | max. 3840 x 2160 px at 60 Hz |
| Operating conditions..... | -15 to +50 °C, 5 - 90 % relative humidity |
| Storage conditions..... | -20 to +60 °C, 5 - 90 % relative humidity |
| Dimensions (W x H x D) | 53.8 x 52.5 x 18 mm |
| Weight | 50 g |

Mode d'emploi

Commutateur HDMI bidirectionnel SP-BDS-120

N° de commande 2315344



Utilisation prévue

Le produit dispose de trois connexions HDMI qui servent soit comme entrée soit comme sortie. Vous pouvez ainsi :

- connecter une source HDMI à deux appareils d'affichage HDMI, ou
- connecter deux sources HDMI à un appareil d'affichage HDMI.

La commutation entre les différentes sources ou les différents appareils d'affichage s'effectue manuellement à l'aide de la touche située sur le dessus du produit. La tension d'alimentation du produit s'effectue via les appareils raccordés.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, il risque d'être endommagé. En outre, une utilisation incorrecte peut générer des risques comme par ex. un court-circuit, un incendie, un choc électrique, etc. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne remettez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing L.L.C.

Contenu d'emballage

- Commutateur HDMI
- Mode d'emploi

Modes d'emploi actuels

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions disponibles sur le site Internet. Le mode d'emploi de ce produit peut également être téléchargé à partir de ce lien.



Explication des symboles



Le symbole de l'éclair dans un triangle indique un risque pour votre santé, par ex. un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle attire l'attention sur les consignes importantes du mode d'emploi à respecter impérativement.



Le symbole de la flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel résultant du non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de ce mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-la hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet très dangereux pour les enfants.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à des secousses intenses, à une humidité élevée, à l'eau, à des gaz inflammables, à des vapeurs et à des solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager l'appareil.
- Respecter également les consignes de sécurité et les modes d'emploi des autres appareils raccordés à l'appareil.



- Veillez à ce que les câbles utilisés ne soient ni écrasés, ni pliés ou endommagés par des arêtes vives.
- Placez les câbles de façon à éviter que des personnes ne trébuchent dessus ou n'y restent accrochées. Dans le cas contraire, vous courez un risque de blessures.
- Si une utilisation en toute sécurité ne peut plus être garantie, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables,
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Adressez-vous à un technicien, si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par des spécialistes ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Raccordement et mise en fonctionnement



Débranchez vos appareils de l'alimentation avant de les raccorder au commutateur HDMI.



Considérez avec soin le choix du câble car il existe différents types de câble HDMI. Demandez conseil à un technicien spécialisé en cas de doute.

a) 1 source → 2 appareils d'affichage



Une sortie de signal en parallèle sur les deux appareils d'affichage n'est pas possible.

- Raccordez une source (p. ex. lecteur Blu-ray, lecteur DVD, console de jeux) via un câble HDMI au port HDMI correspondant.
- Reliez deux appareils d'affichage (par ex. téléviseur, écran, projecteur) avec à chaque fois un câble HDMI aux deux ports HDMI situés l'un à côté de l'autre.
- Branchez les appareils raccordés sur la prise de courant et démarrez la lecture.
- Basculez entre les appareils d'affichage en appuyant sur la touche située sur la partie supérieure du commutateur HDMI. Chaque voyant à LED indique l'appareil d'affichage sélectionné.

b) 2 sources → 1 appareil d'affichage

- Raccordez deux sources (p. ex. lecteur Blu-ray, lecteur DVD, console de jeux) à chaque fois avec un câble HDMI aux deux ports HDMI situés l'un à côté de l'autre.
- Reliez un appareil d'affichage (par ex. téléviseur, écran, projecteur) via un câble HDMI au port HDMI correspondant.
- Branchez les appareils raccordés sur la prise de courant et démarrez la lecture.
- Basculez entre les sources en appuyant sur la touche située sur la partie supérieure du commutateur HDMI. Chaque voyant à LED indique la source sélectionnée.

Entretien et nettoyage



N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient attaquer le boîtier ou altérer le fonctionnement.

- Avant le nettoyage, débranchez le produit des appareils connectés.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le boîtier.
- Lors du nettoyage, ne pas appuyer trop fort sur la surface afin d'éviter les rayures.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Vous respectez ainsi les prescriptions légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

Résolution gérée max. 3840 x 2160 px à 60 Hz
 Conditions de service -15 à +50 °C, 5-90 % d'humidité relative
 Conditions de stockage -20 à +60 °C, 5 à 90 % d'humidité relative
 Dimensions (l x h x P)..... 53,8 x 52,5 x 18 mm
 Poids..... 50 g

Gebruiksaanwijzing

Bi-directionele HDMI-schakelaar SP-BDS-120

Bestelnr. 2315344



Beoogd gebruik

Het product beschikt over drie HDMI-aansluitingen, die als ingang of als uitgang dienen. Hiermee kunt u:

- Een HDMI-bron met twee HDMI-weergaveapparaten verbinden, of
- Twee HDMI-bronnen met een HDMI-weergaveapparaat verbinden.

De omschakeling tussen de verschillende bronnen resp. weergaveapparaten vindt handmatig plaats via de toets aan de bovenkant van het product. Het product krijgt stroom via de aangesloten apparaten.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Als het product voor andere dan de hiervoor beschreven doeleinden wordt gebruikt, kan het worden beschadigd. Bovendien kan oneigenlijk gebruik gevaren zoals kortsluiting, brand en elektrische schokken veroorzaken. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

HDMI is een geregistreerd merk van HDMI Licensing L.L.C.

Omvang van de levering

- HDMI-schakelaar
- Gebruiksaanwijzing

Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de instructies op de website. De gebruiksaanwijzing van dit product kan ook via deze link worden gedownload.



Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.



Het symbool met een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



U ziet het pijl-symbool waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of schade aan voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, zware schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Behandel het product met zorg. Het product kan schade oplopen door een schokken, stoten of zelf een val vanaf een geringe hoogte.
- Neem ook de veiligheidsaanwijzingen en gebruiksaanwijzingen in acht van de overige apparaten, waarop het product wordt aangesloten.



- Zorg ervoor, dat de kabels niet worden afgekneld, geknikt of door scherpe randen worden beschadigd.
- Plaats kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat letselgevaar.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden,
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door specialisten of in een erkend servicecentrum.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere specialisten.

Aansluiting en ingebruikname



Ontkoppel uw apparaten van het elektriciteitsnet voor ze aan te sluiten op de HDMI-schakelaar.



Houd er bij het kiezen van een geschikte kabel rekening mee dat er verschillende soorten HDMI-kabels zijn. Raadpleeg in geval van twijfel een deskundige voor meer informatie.

a) 1 afspeelapparaat → 2 weergaveapparaten



Een parallelle uitvoer van het signaal naar beide weergaveapparaten is niet mogelijk.

- Verbind een afspeelapparaat (bijv. Blu-ray-speler, dvd-speler, gameconsole) met een HDMI-kabel met de afzonderlijke HDMI-bus.
- Verbind twee weergaveapparaten (bijv. televisie, beeldscherm, projector) met telkens een HDMI-kabel met de twee naast elkaar liggende HDMI-bussen.
- Verbind de beide aangesloten apparaten met het elektriciteitsnet en start de weergave.
- Schakel tussen de weergaveapparaten om door op de toets aan de bovenkant van de HDMI-schakelaar te drukken. De betreffende status-led geeft aan welk weergave-apparaat is gekozen.

b) 2 afspeelapparaten → 1 weergaveapparaat



- Verbind twee afspeelapparaten (bijv. Blu-ray-speler, dvd-speler, gameconsole) met HDMI-kabels met de twee naast elkaar liggende HDMI-bussen.
- Verbind een weergaveapparaat (bijv. televisie, beeldscherm, projector) met een HDMI-kabel met de enkele HDMI-bus.
- Verbind de beide aangesloten apparaten met het elektriciteitsnet en start de weergave.
- Schakel tussen de bronnen om door op de toets aan de bovenkant van de HDMI-schakelaar te drukken. De betreffende status-led geeft aan welk weergave-apparaat is gekozen.

Onderhoud en reiniging



Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of de functie kunnen belemmeren.

- Koppel het product voordat u met schoonmaken begint los van alle aangesloten toestellen.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product. Zorg ervoor dat er geen water in het product binnendringt.
- Druk tijdens het reinigen niet te stevig op het oppervlak om krassen te voorkomen.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren. Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Ondersteund oplossend vermogen | | Max. 3840 x 2160 px bij 60 Hz |
| Bedrijfscondities | | -15 tot +50 °C, 5–90 % relatieve luchtvochtigheid |
| Opslagcondities | | -20 tot +60 °C, 5-90 % relatieve luchtvochtigheid |
| Afmetingen (b x h x d) | | 53,8 x 52,5 x 18 mm |
| Gewicht | | 50 g |

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
 Alle rechten voorbehouden met inbegrip van vertalingen. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie is een weergave van de technische stand bij het ter perse gaan.
 Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. *2315344_v1_1220_02_DS_m_4L_(1)