



- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel an der Arbeitsweise, Sicherheit oder dem Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die mit dem Produkt verbunden sind.

ⓓ Bedienungsanleitung

Audioadapter USB-C auf 2x 3,5 mm Audiobuchse

Best.-Nr. 2335651

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen hochauflösenden Digital-Analog-Wandler (DAW) mit USB-CTM-Stecker und zwei 3,5-mm-Audiobuchsen. Er dient zum Anschluss von Kopfhörern, Lautsprechern oder einem Mikrofon an geeignete Wiedergabegeräte (z. B. Tablets oder Smartphones).

Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u. Ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu weiteren Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Audioadapter
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite. Die Bedienungsanleitung zu diesem Produkt finden Sie zum Herunterladen ebenfalls unter diesem Link.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein Fahrzeug führen, Maschinen bedienen oder andere potentiell gefährliche Tätigkeiten ausüben. Sie könnten Warnsignale überhören und dadurch einer Gefahr ausgesetzt werden.
- Wenn Sie das Produkt beim Sport oder als Fußgänger einsetzen, stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie trotzdem noch die Umgebungsgeräusche wahrnehmen.
- Hören Sie Musik nicht über einen längeren Zeitraum mit übermäßiger Lautstärke. Hierdurch kann das Gehör geschädigt werden.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde, oder,
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

Anschlüsse



- 1 USB-CTM Stecker
- 2 3,5 mm Audio-/Mikrofonanschluss
- 3 3,5 mm Audioanschluss

Verwendung

→ Nicht alle Betriebssysteme sind mit diesem Produkt kompatibel. Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“.

- Verbinden Sie den USB-C™ Stecker (1) mit einem USB-C™ Anschluss an Ihrem Wiedergabegerät (z. B. Tablet oder Smartphone).
- An den 3,5 mm Audioanschlüssen (2) und (3) können Sie nun jeweils einen Kopfhörer oder Lautsprecher anschließen.
- Am Anschluss (2) können Sie alternativ auch ein Mikrofon anschließen.

Pflege und Reinigung



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse angreifen oder die Funktion beeinträchtigen können.

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von den angeschlossenen Geräten.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts. Es darf kein Wasser in das Gehäuse eindringen.
- Drücken Sie beim Reinigen nicht zu stark auf die Oberfläche, um Kratzspuren zu vermeiden.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Sampling-Rate.....	8/16/22,05/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz
Signalaufösung.....	16/24/32 Bit
Unterstützte Betriebssysteme.....	Windows® 8.0 und höher; macOS; Chrome OS; Android™
Betriebsbedingungen.....	-5 bis +50 °C, 20–75 % relative Luftfeuchte
Lagerbedingungen.....	-20 bis +60 °C, 25–60 % relative Luftfeuchte
Abmessungen (B x H x T)	140 x 30 x 9 mm
Länge des Anschlusskabels	8 cm
Gewicht.....	10,6 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2335651_v1_0121_02_DS_m_4L_(1)

Operating instructions

Audio adapter USB-C to 2 x 3.5 mm audio sockets

Item no. 2335651

Intended use

This product is a high-resolution digital-to-analogue converter with USB-CTM plug and two 3.5 mm audio jacks. It is used to connect headphones, speakers or a microphone to suitable playback devices (e.g. a tablet or smartphone).

Contact with moisture (e.g. in a bathroom) must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, do not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Always provide these operating instructions when passing the product on to a third party.

This product complies with statutory, national and European regulations. All company and product names contained herein are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Audio adapter
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website. The operating instructions for this product can also be downloaded from this link.



Explanation of symbols



The symbol with an exclamation mark in a triangle points to important information in these operating instructions which must be observed.



The arrow symbol indicates special information and tips on how to use the product.

Safety information



Read the operating instructions carefully and the safety information in particular. If you do not follow the safety information and information on proper handling in these operating instructions, we will assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous toy for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, combustible gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- Handle the product with care. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
- When setting up the product, ensure that the cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Do not use the product when driving a vehicle, operating machinery or performing any other potentially dangerous activity. You may not hear warning signals and, as a result, be exposed to hazards.
- If you use the product when playing sports or as a pedestrian, adjust the volume so that you can still hear environmental noises.
- Do not listen to excessively loud sound over an extended period of time. This may damage your hearing.
- If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent unauthorised use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in adverse ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product, or if you have concerns about safety.
- Maintenance, modifications and repairs must be performed by a technician or a specialist repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- Observe the safety information and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

Connections



- 1 USB-CTM plug
- 2 3.5 mm audio/microphone connection
- 3 3.5 mm audio socket

Usage

Some operating systems are not compatible with this product. Refer to the 'Technical data' section for information on supported operating systems.

- Connect the USB-C™ plug (1) to a USB-C™ port on your laptop or playback device (e.g. tablet or smartphone).
- You can now connect headphones or a speaker to each of the 3.5 mm audio connections (2) and (3).
- You can also connect a microphone to connection (2).

Care and cleaning



Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the housing or impair the functioning of the device.

- Disconnect the product from the connected devices before cleaning.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product. Do not allow water to get inside the housing.
- Do not press too hard on the surface when cleaning, as this may lead to scratch marks.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to protection of the environment.

Technical data

Sampling rate	8/16/22,05/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz
Signal resolution	16/24/32 bit
Supported operating systems	Windows® 8.0 and above; MacOS; Chrome OS; Android™
Operating conditions	-5 to +50 °C, 20 - 75 % relative humidity
Storage conditions	-20 to +60 °C, 25 - 60 % relative humidity
Dimensions (W x H x D)	140 x 30 x 9 mm
Length of connection cable	8 cm
Weight	10.6 g



- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé agréé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.
- Respectez également les consignes de sécurité et instructions des modes d'emploi des autres appareils qui sont connectés à ce produit.

F Mode d'emploi

Adaptateur USB-C vers 2x prise audio 3,5 mm

N° de commande 2335651

Utilisation prévue

Ce produit est un convertisseur numérique-analogique haute résolution (DAW) avec fiche USB-CTM et deux prises audio de 3,5 mm. Il sert à connecter des écouteurs, des haut-parleurs ou un microphone à des appareils de lecture appropriés (par exemple des tablettes ou des smartphones).

Le contact avec l'humidité, par ex. dans une salle de bains, etc. doit être absolument évité.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. En outre, une utilisation incorrecte peut entraîner d'autres dangers. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne remettez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences légales, européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Adaptateur audio
- Mode d'emploi

Modes d'emploi actuels

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions disponibles sur le site Internet. Le mode d'emploi de ce produit peut également être téléchargé à partir de ce lien.



Explication des symboles



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle attire l'attention sur les signes importants du mode d'emploi à respecter impérativement.



Le symbole de la flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel résultant du non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de ce mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-la hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet très dangereux pour les enfants.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à des secousses intenses, à une humidité élevée, à l'eau, à des gaz inflammables, à des vapeurs et à des solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés, pliés ou endommagés par des bords coupants.
- N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule, utilisez des machines ou exercez toute autre activité potentiellement dangereuse. Vous pourriez ne pas entendre les signaux d'avertissement et vous exposer ainsi à un danger.
- Si vous utilisez le produit en faisant du sport ou en tant que piéton, réglez le volume de manière à encore pouvoir entendre les bruits de l'environnement.
- Il est déconseillé d'écouter de la musique de manière prolongée à un volume sonore excessif. Cela peut occasionner des troubles auditifs.
- Si une utilisation en toute sécurité ne peut plus être garantie, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :

- présente des traces de dommages visibles,
- ne fonctionne plus correctement,
- a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.
- Adressez-vous à un professionnel si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement de l'appareil.

Connexions



1 Connecteur USB-CTM

2 Connecteur audio/microphone 3,5 mm

3 Connexion audio 3,5 mm

Utilisation

→ Tous les systèmes d'exploitation ne sont pas compatibles avec ce produit. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à la section « Données techniques ».

- Branchez la fiche USB-C™ (1) au port USB-C™ de votre appareil de lecture (par exemple, tablette ou smartphone).
- Vous pouvez maintenant brancher un casque ou des haut-parleurs sur les ports audio de 3,5 mm (2) et (3).
- Vous pouvez également brancher un microphone sur le port (2).

Entretien et nettoyage



N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient attaquer le boîtier ou altérer le fonctionnement.

- Avant le nettoyage, débranchez le produit des appareils connectés.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le boîtier.
- Lors du nettoyage, ne pas appuyer trop fort sur la surface afin d'éviter les rayures.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez le produit conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

Taux d'échantillonnage	8/16/22,05/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz
Résolution du signal	16/24/32 Bit
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 8.0 et versions supérieures ; macOS ; Chrome OS ; Android™
Conditions de service	De -5 à +50 °C, 20-75 % d'humidité relative
Conditions de stockage	De -20 à +60 °C, 25 - 60 % d'humidité relative
Dimensions (L x H x P)	140 x 30 x 9 mm
Longueur du câble de raccordement	8 cm
Poids	10,6 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2335651_v1_0121_02_DS_m_4L_(1)



- Laat werkzaamheden in de sfeer van onderhoud, aanpassing of herstel/repairatie uitsluitend door een vakman of in een erkende gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere specialisten.
- Neem ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van de overige apparaten, die met het product zijn verbonden, in acht.

Gebruiksaanwijzing

Audioadapter USB-C op 2x 3,5 mm audiobus

Bestelnr. 2335651

Doelmatig gebruik

Dit product is een digitale analoge omvormer met hoge resolutie (DAW) met USB-C™-stekker en twee 3,5 mm-audiobussen. Deze dient voor het aansluiten van hoofdtelefoons, luidsprekers of een microfoon op geschikte weergaveapparaten (bijv. tablets of smartphones).

Contact met vocht, bijv. in de badkamer o.i.d., moet absoluut worden voorkomen.

In verband met veiligheid en normering zijn aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product niet toegestaan. Als u het product voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven, kan het product beschadigd raken. Bovendien kan ondeskundig gebruik tot verdere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Audioadapter
- Gebruiksaanwijzing

Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website. De gebruiksaanwijzing van dit product kan ook via deze link worden gedownload.



Verklaring van de symbolen



Het symbool met een uitroepteken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



U ziet het pijl-symbool waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of schade aan voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, zware schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de kabels niet worden platgedrukt, geknikt of door scherpe randen worden beschadigd.
- Gebruik het product niet wanneer u een voertuig bestuurt, machines bedient of andere potentieel gevaarlijke activiteiten uitoefent. U kunt waarschuwingssignalen eventueel niet horen waardoor u wordt blootgesteld aan een gevaar.
- Als u het product bij het sporten of als voetganger gebruikt, dient u het volume zo in te stellen dat u de omgevingsgeluiden desalniettemin nog kunt waarnemen.
- Luister niet te lang naar te hard afgespeelde muziek. Hierdoor kan het gehoor beschadigd raken.
- Gebruik het product niet langer als een veilige werking niet meer mogelijk is, en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - tijdens een langere periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde belastingen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.

Aansluiting



- 1 USB-C™ stekker
2 3,5 mm audio-/microfoonaansluiting
3 3,5 mm audio-aansluiting

Gebruik

→ Niet alle besturingssystemen zijn compatibel met dit product. Informatie over de ondersteunde besturingssystemen vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

- Sluit de USB-C™ stekker (1) aan op een USB-C™ aansluiting van uw weergaveapparaat (bijv. tablet of smartphone).
- Op de 3,5 mm audio-aansluitingen (2) en (3) kunt u een hoofdtelefoon of luidspreker aansluiten.
- Op de aansluiting (2) kunt u alternatief ook een microfoon aansluiten.

Onderhoud en reiniging



Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen of de functie kunnen belemmeren.

- Koppel het product voordat u met schoonmaken begint los van alle aangesloten toestellen.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product. Zorg ervoor dat er geen water in het product binnendringt.
- Druk tijdens het reinigen niet te stevig op het oppervlak om krassen te voorkomen.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.

U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bemonsteringsfrequentie.....	8/16/22,05/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz
Signaalresolutie.....	16/24/32 bit
Ondersteunde besturingssystemen.....	Windows® 8.0 en hoger; macOS; Chrome OS; Android™
Bedrijfscondities.....	-5 tot +50 °C, 20-75 % relatieve luchtvochtigheid
Opslagcondities.....	-20 tot +60 °C, 25-60 % relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen (b x h x d).....	140 x 30 x 9 mm
Lengte van de aansluitkabel.....	8 cm
Gewicht.....	10,6 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten voorbehouden met inbegrip van vertalingen. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie is een weergave van de technische stand bij het ter perse gaan.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2335651_v1_0121_02_DS_m_4L_(1)