



## Istruzioni per l'uso

# Squalo telecomandato

N. d'ordine 2347401

### Uso previsto

Questo realistico squalo telecomandato è caratterizzato da un corpo aerodinamico e da una coda flessibile per movimenti realistici. È adatto per l'uso in piscine, vasche da bagno e parchi acquatici. Lo squalo dispone di velocità variabile a seconda della modalità, controllo completo dei movimenti e include un telecomando da 2,4 GHz.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

### Contenuto della confezione

- Squalo
- Telecomando
- Cacciavite
- Caricabatterie USB
- 2 eliche di ricambio
- Batteria ricaricabile Li-Po da 3,7 V
- Istruzioni per l'uso

### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/download](http://www.conrad.com/download) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



### Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

### Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

#### a) Informazioni generali

- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

### Attenzione:

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.
- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.

### b) Dispositivi collegati

Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

### c) Funzionamento del prodotto

- Questo prodotto è un giocattolo per bambini da utilizzare in acqua. È controllato tramite un telecomando da 2,4 GHz.
- La procedura di accoppiamento tra il telecomando e lo squalo avviene automaticamente. Una volta associato, lo squalo può essere controllato solo con un telecomando.
- Durante la procedura di accoppiamento, tenere lo squalo e il telecomando il più vicini possibile.
- Lo squalo è impermeabile, mentre il telecomando non è impermeabile.
- Il telecomando può essere utilizzato a una distanza massima di 30-40 m in un ambiente privo di ostacoli.
- Lo squalo deve essere utilizzato solo in acque dolci e limpide, ad esempio in piscine o in acque poco profonde. Non utilizzare lo squalo in acqua salata. Non lasciare immerso lo squalo in acqua per lunghi periodi.
- Dopo l'uso, strofinare lo squalo con un asciugamano e lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzarlo di nuovo.
- Non operare in prossimità di pareti in cemento, poiché la connessione tra lo squalo e il telecomando potrebbe venire compromessa.

### d) Batterie/batterie ricaricabili

- Questo prodotto richiede una batteria ricaricabile al litio da 3,7 V (inclusa) per lo squalo e due batterie non ricaricabili tipo AA da 1,5 V (non incluse) per il telecomando.
- Si raccomanda di rispettare la polarità quando si inserisce la batteria ricaricabile.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Caricare le batterie ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima della ricarica.
- Utilizzare sempre le batterie consigliate o equivalenti.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non collegare il prodotto ad alimentatori che forniscono una tensione superiore a quella consigliata.
- Ispezionare regolarmente il cavo, la spina, l'alloggiamento e le altre parti del caricabatteria. In presenza di danni visibili, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Batterie/batterie ricaricabili danneggiate o con perdite potrebbero causare ustioni da acido a contatto con la pelle; pertanto, usare sempre guanti protettivi idonei per maneggiarle.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite in luoghi accessibili, poiché vi è il rischio di ingestione da parte di bambini o animali domestici.
- Tutte le batterie devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie vecchie o nuove nell'apparecchio può generare delle perdite dalle stesse batterie e può danneggiare il prodotto.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Rischio di esplosione!

## Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## Dichiarazione di Conformità (DOC)

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

→ Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Inserire il codice del prodotto nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

## Smaltimento

### a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

### b) Batterie/batterie ricaricabili



In qualità di utenti finali, siete tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie / batterie ricaricabili usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) che contengono sostanze tossiche sono contrassegnate dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirle tra i rifiuti domestici. Le abbreviazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (il nome si trova sulle batterie (ricaricabili), per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite presso punti di raccolta locali, punti vendita della Società o presso un qualsiasi altro negozio di batterie (ricaricabili).

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

## Dati tecnici

Classificazione per età .....	6+
Tipo di batteria .....	1 batteria Li-Po da 3,7 V 500 mAh (inclusa nello squalo) 2 batterie da 1,5 V tipo AA (per il telecomando, non incluse)
Utilizzo della batteria .....	18 min (tempo di funzionamento) 60 min (tempo di ricarica)
Gamma di frequenza .....	2412 – 2472 MHz
Potenza di trasmissione .....	8 dBm
Distanza di trasmissione.....	30 m
Tensione .....	3,7 V (carica) 5,0 V (ingresso) 3,7 V (uscita)
Dimensioni.....	335 x 155 x 75 mm
Peso .....	218 g