

OPIS DELOV / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÉCES
/ TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS PARTS / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / DESCRIPTION ЗАПЧАСТІ



Mešalnik iz črnega jekla 1000
01.212092.01.001

SL Navodila za uporabo

VARNOST

- Zaradi neupoštevanja varnostnih navodil proizvajalec ne odgovarja za nastalo škodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da bi se izognili nevarnosti.
- Naprave nikoli ne premikajte z vlečenjem kabla in se prepričajte, da se kabel ne more zaplesti.
- Napravo je treba postaviti na stabilno in ravno površino.
- Uporabnik ne sme pustiti aparata brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ta naprava se sme uporabljati samo v gospodinjstvu in samo za namen, za katerega je izdelana.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila za varno uporabo aparata in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let. Čiščenje in vzdrževanje s strani uporabnika

- ne smejo izdelovati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Da bi se zaščitili pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Otrokom ne dovolite, da bi napravo uporabljali brez nadzora.
- Izklopite napravo in jo izklopite iz električnega omrežja, preden zamenjate pribor ali se približate delom, ki se med uporabo premikajo.
- Napravo vedno izklopite iz napajanja, če jo pustite brez nadzora, in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Napravo je treba vedno ohranяти čisto, saj prihaja v neposreden stik z živili.
- OPOMBA: Rezila za sekljanje so zelo ostra, pri praznjenju in čiščenju naprave se izogibajte fizičnemu stiku, saj se lahko resno poškodujete.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so npr:
 - kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
 - ~~Stanke, v hotelih, motelih~~ in drugih stanovanjskih okoljih.
 - Okolja tipa nočitev z zajtrkom.
 - ~~na kmetijah~~.

CE Ta izdelek je skladen z zahtevami o skladnosti iz veljavnih evropskih predpisov ali direktiv.

□ Pri napravi z dvojno izolacijo sta namesto ozemljitvene žice na voljo dva izolacijska sistema. Pri napravi z dvojno izolacijo ni predvideno ozemljitveno sredstvo, prav tako na napravo ni treba dodati ozemljitvenega sredstva. Servisiranje dvojno izolirane naprave zahteva izjemno previdnost in poznavanje sistema, zato naj ga opravila le usposobljeno servisno osebje. Nadomestni deli za aparate z dvojno izolacijo morajo biti enaki delom, ki jih nadomeščajo. A Dvojno izoliran aparat je označen z besedami "CLASS II" ali "DOUBLE INSULATED". Označen je tudi s simbolom dvojne izolacije.

EAC Evrazijski znak skladnosti (EAC) je certifikacijski znak za označevanje izdelkov, ki so skladni z vsemi tehničnimi predpisi Evrazijske carinske unije.

□ Ta simbol se uporablja za označevanje materialov, namenjenih za stik z živili v Evropski uniji, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1831/2004.

♻️ Izdelek in embalažni materiali se lahko reciklirajo, če proizvajalec npi razširjeno odgovornost. Za boljše ravnanje z odpadki ga odvrzite ločeno, upoštevajoč prikazane simbole na embalaži. Logotip Triman velja samo v Franciji.

♻️ Univerzalni simbol, logotip ali ikona za recikliranje je mednarodno priznan simbol, ki se uporablja za označevanje materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Simbol za recikliranje je v javni lasti in ni blagovna znamka.

♻️ Odpadnih električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Prosimo, da jih reciklirate tam, kjer so na voljo objekti za recikliranje. Za nasvete glede recikliranja se obrnite na lokalni organ ali lokalno trgovino.

♻️ Zelena pika je registrirana blagovna znamka podjetja Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH in je zaščitena kot blagovna znamka po vsem svetu. Logotip lahko uporabljajo samo stranke družbe DSD GmbH, ki imajo veljavno pogodbo o uporabi

velja tudi za reprodukcijo logotipa s strani tretjih oseb v slovarju, enciklopediji ali elektronski zbirki podatkov, ki vsebuje referenčni priročnik.

Čiščenje in vzdrževanje

- Pred čiščenjem aparat izklopite iz električnega omrežja in počakajte, da se aparat ohladi.
- Napravo očistite z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih in abrazivnih čistil, čistil ali jeklene volne, ki poškodujejo aparat.
- Električnega aparata nikoli ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprave ni mogoče pomivati v pomivalnem stroju.
- Sestavne dele, ki so prišli v stik s hrano, lahko očistite z milnico.
- Rezila so zelo ostra, zato bodite pozorni pri čiščenju. Izogibajte se vsakršnemu fizičnemu stiku z rezili, ki vas lahko resno poškodujejo.

OPIS DELOV

1. Merilna skodelica
2. Pokrov
3. Posoda
4. Rezila
5. Kontrolni gumb
6. Motorna enota

PRED PRVO UPORABO

- Napravo in dodatno opremo vzemite iz škatle. Z naprave odstranite nalepke, zaščitno folijo ali plastiko.
- Napravo postavite na ravno stabilno površino in zagotovite najmanj 10 cm prostega prostora okoli naprave. Ta naprava ni primerna za namestitve v omaro ali za zunanjo uporabo.
- Pred prvo uporabo naprave obrišite vse odstranljive dele z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Napajalni kabel postavite v vtičnico. (Opomba: Pred priključitvijo naprave se prepričajte, da se napetost, ki je navedena na napravi, ujema z lokalno napetostjo. Napetost 220V-240V~ 50/60Hz).

blagovne znamke, ali angažirana podjetja za ravnanje z odpadki v Zvezni republiki Nemčiji. Ta

- Pozor! Mešalnik lahko neprekinjeno deluje največ 1 minuto. vedno ohladite mešalnik za 1 minuto.

UPORABA

- Sadje in/ali zelenjavo narežite na koščke, ki se prilegajo kozarcu. Ne rezite na prevelike kose, saj morajo biti dovolj majhni, da padéjo na dno kozarca. sestavine dajte v kozarec in na kozarec namestite pokrovček.
- Vključite aparat. Naprava v nekaj sekundah zmeša sestavine. Cim dlje je aparat vklopljen, tem finejše bodo sestavine zmešane.
- Nastavite gumb za nastavitev hitrosti v zeleni položaj.
- Naprave ne puščajte neprekinjeno vklopljene več kot eno minuto. Po ~~10 minutah~~ ~~10 minut~~ izklopite in počakajte tri minute, da se ohladi, preden ga ponovno vklopite.
- Ne prekoračite maksimalne oznake na indikatorju ravni soka.
- Naprave ne preobremenite. V posodo ne vstavljajte preveč sestavin naenkrat. Če se motor ustavi, takoj izklopite aparat, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice in počakajte vsaj 10 minut, da se aparat ohladi.

OKOLJE

♻️ Ta naprava se po izteku življenjske dobe ne sme odvreči v gospodinjske odpadke, temveč jo je treba ponuditi na osrednji točki za recikliranje električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov. Ta simbol na aparatu, navodilih za uporabo in embalaži vas opozarja na to pomembno vprašanje. Materiale, uporabljene v tem aparatu, je mogoče reciklirati. Z recikliranjem rabljenih gospodinjskih aparatov prispevate pomemben prispevek k varovanju našega okolja. Za informacije glede zbirnega mesta se obrnite na lokalne oblasti.

Podprite
Vse razpoložljive informacije in rezervne dele najdete na spletni strani www.princesshome.eu!

POTREBUJETE DODATKE?

OBIŠČITE [WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-](http://WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS)

NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS DELEZA

DODATKE IN REZERVNE, S KATERIMI LAHKO PODALJŠATE

VOJ IZDELEKI!

