



## Ⓞ Bedienungsanleitung

# KFZ-Kamera-Attrape mit blinkender LED

Best.-Nr. 2357056



## 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Nachbildung einer Überwachungskamera, die als Abschreckung für potenzielle Einbrecher und Autodiebe vorgesehen ist.

Im Gehäuse ist eine blinkende LED-Leuchte verbaut, die den Eindruck vermittelt, dass die Kamera in Betrieb ist.

Im Lieferumfang ist zudem ein Aufkleber für die Windschutzscheibe enthalten, der die Abschreckungswirkung zusätzlich erhöht.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

## 2 Lieferumfang

- Produkt
- Warnaufkleber
- Bedienungsanleitung

## 3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen von [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den QR-Code. Befolgen Sie die Anleitungen auf der Webseite.

## 4 Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, um auf wichtige Informationen in diesem Dokument hinzuweisen. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

## 5 Sicherheitshinweise



**Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**

### 5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.

### 5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben.

### 5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.

### 5.4 Batterien/Akkus

- Achten beim Einlegen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien/Akkus, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien / Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Batterien/Akkus sind stets zum selben Zeitpunkt zu ersetzen bzw. auszutauschen. Das Mischen von alten und neuen Batterien/Akkus im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien/Akkus und zur Beschädigung des Gerätes führen.

- Nehmen Sie keine Batterien / Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

## 6 Vorbereitung zur Verwendung

### 6.1 Batterien einsetzen

1. Drehen Sie zunächst einmal das Gehäuse so, dass die Pfeile an den markierten Stellen ausgerichtet sind: **Align to open**.
2. Ziehen Sie dann die Gehäuseteile auseinander.
3. Öffnen Sie nun das Batteriefach, indem Sie es an der markierten Stelle anheben: **Open**.
4. Setzen Sie die Batterien in das Fach ein und beachten Sie dabei die korrekte Polarität.
5. Schließen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder.

### 6.2 Montage

#### Hinweis:

Sorgen Sie dafür, dass die gewählte Montagefläche sauber, trocken und frei von Verschmutzungen ist.

- Achten Sie beim Anbringen des Produkts an der Windschutzscheibe darauf, dass sowohl die nachgebildete Linse der Kamera als auch die LED gut von außen sichtbar sind.
- Drehen Sie das Gehäuse, um den Winkel der Kamera entsprechend anzupassen.

### 6.3 Warnaufkleber

#### Hinweis:

Sorgen Sie dafür, dass die gewählte Montagefläche sauber, trocken und frei von Verschmutzungen ist.

- Möchten Sie die Abschreckungswirkung zusätzlich erhöhen, können Sie den beiliegenden Warnaufkleber an der Windschutzscheibe oder der Heckscheibe Ihres Fahrzeugs anbringen.
- Beachten Sie, den Aufkleber stets auf der Innenseite des Glases zu befestigen.
- Halten Sie den Aufkleber rund eine Minute lang gegen die Oberfläche gedrückt, damit der Klebstoff aushärten kann.

## 7 Bedienung

- Ein Betriebsschalter ist nicht vorhanden.
- Nach dem Einsetzen der Batterien schaltet sich das Produkt automatisch EIN.
- Die LED beginnt daraufhin in regelmäßigen Abständen zu blinken.
- Werden die Batterien herausgenommen, schaltet sich das Produkt AUS.

## 8 Reinigung und Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

**HINWEIS! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.**

## 9 Entsorgung



Elektronische Geräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den einschlägigen Gesetzen.



Entfernen Sie eingelegte (wiederaufladbare) Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

Als Endverbraucher sind Sie per Gesetz (Batterieverordnung) verpflichtet, alle verbrauchten Akkus zurückzuführen; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien / Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## 10 Technische Daten

Stromversorgung .....	2 x 1,5-V-Batterie des Typs AAA
Batterielaufzeit .....	ca. 1 Jahr (Dauerbetrieb)
Betriebstemperatur .....	-20 bis +45 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit .....	0 – 85 % rF (nicht kondensierend)
Lagertemperatur .....	-20 bis +45 °C
Lagerluftfeuchtigkeit .....	0 – 85 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (L x B x H) .....	108 x 32 x 39 mm
Gewicht .....	46 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE

\*2357056\_V1\_0521\_dh\_mh\_de



## GB Operating Instructions

# Dummy Vehicle Camera with Flashing LED

Item no: 2357056



## 1 Intended use

The product is an imitation security camera which acts as a deterrent to potential thieves.

It has a blinking LED to make it look like the camera is active.

A windscreen sticker is included as an additional deterrent.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

## 2 Delivery contents

- Product
- Security sticker
- Operating instructions

## 3 Latest product information

Download the latest product information at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

## 4 Description of symbols



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in this document. Always read this information carefully.

## 5 Safety instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

### 5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.

### 5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.

### 5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.

### 5.4 (Rechargeable) Batteries

- Correct polarity must be observed while inserting (rechargeable) batteries.
- The (rechargeable) batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged (rechargeable) batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries must be kept out of reach of children. Do not leave (rechargeable) batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- All (rechargeable) batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new (rechargeable) batteries in the device can lead to (rechargeable) battery leakage and device damage.
- (Rechargeable) batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

## 6 Setting up

### 6.1 Insert batteries

- Rotate the casing to line the arrows up where it is marked: **Align to open**.
- Pull the sections apart.
- Open the batteries compartment by lifting up where it is marked: **Open**.

- Insert the batteries matching polarities shown inside the compartment.
- Close the compartment.

### 6.2 Mounting

#### Note:

The mounting surface should be clean, dry, and free from debris.

- The product should be mounted to the front windscreen with the imitation camera lens / LED facing out of the vehicle.
- Adjust the camera angle by rotating the case.

### 6.3 Security sticker

#### Note:

The mounting surface should be clean, dry, and free from debris.

- The security sticker can be applied to the front or rear windscreen as an additional deterrent.
- The adhesive should be applied to the glass on the inside the vehicle.
- Press the product against the surface for approximately 1 minute to help the adhesive set.

## 7 Operation

- There is no ON/OFF switch.
- The product switches ON when batteries are inserted.
- The LED blinks at regular intervals.
- The product switches OFF when batteries are removed.

## 8 Cleaning and care

Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

**NOTICE! Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.**

## 9 Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.



Remove any inserted (rechargeable) batteries and dispose of them separately from the product. You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used (rechargeable) batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited.

Contaminated (rechargeable) batteries are labeled with this symbol to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon on the left).

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

## 10 Technical data

Power supply .....	2x 1.5 V AAA batteries
Battery life .....	approx. 1 year (continuous use)
Operating temperature .....	-20 to +45 °C
Operating humidity .....	0 – 85 % RH (non-condensing)
Storage temperature .....	-20 to +45 °C
Storage humidity .....	0 – 85 % RH (non-condensing)
Dimensions (L x W x H) .....	108 x 32 x 39 mm
Weight .....	46 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE

\*2357056\_V1\_0521\_dh\_mh\_en



## Mode d'emploi

# Caméra factice pour voiture avec LED clignotante

N° de commande 2357056



## 1 Utilisation prévue

Le produit est une imitation de caméra de sécurité qui a un effet dissuasif sur les voleurs potentiels.

Il dispose d'une LED clignotante pour faire croire que la caméra est active.

Un autocollant pour pare-brise est inclus comme moyen de dissuasion supplémentaire.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

## 2 Contenu de l'emballage

- Produit
- Autocollant de sécurité
- Mode d'emploi

## 3 Dernières informations sur le produit

Téléchargez les dernières informations sur le produit à l'adresse [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

## 4 Description des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes contenues dans ce document. Veuillez lire ces informations attentivement.

## 5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

### 5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.

### 5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

### 5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.

### 5.4 Piles/accumulateurs

- Veillez à la bonne polarité lors de l'insertion de la pile rechargeable.
- Retirez les piles/accumulateurs de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles/accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles/accumulateurs corrompus.
- Gardez les piles/accumulateurs hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner de piles/accumulateurs, car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Il convient de remplacer toutes les piles/accumulateurs en même temps. Le mélange de piles/accumulateurs anciennes et de nouvelles piles/accumulateurs dans l'appareil peut entraîner la fuite d'accumulateurs et endommager l'appareil.
- Les piles/accumulateurs ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées dans un feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

## 6 Installation

### 6.1 Insertion des piles

- Faites tourner le boîtier pour aligner les flèches aux points marqués : **Align to open**.
- Séparez les sections.
- Ouvrez le compartiment à piles en le soulevant à l'endroit indiqué : **Open**.
- Insérez les piles en veillant à ce que les polarités correspondent aux indications du compartiment.
- Fermez le compartiment à accus.

### 6.2 Montage

#### Remarque:

La surface de montage doit être propre, sèche et exempte de débris.

- Le produit doit être monté sur le pare-brise avant, l'objectif de la caméra factice / la LED étant orientée vers l'extérieur du véhicule.
- Réglez l'angle de la caméra en faisant pivoter le boîtier.

### 6.3 Autocollant de sécurité

#### Remarque:

La surface de montage doit être propre, sèche et exempte de débris.

- L'autocollant de sécurité peut être appliqué sur le pare-brise avant ou arrière comme moyen de dissuasion supplémentaire.
- L'adhésif doit être appliqué sur le verre à l'intérieur du véhicule.
- Appuyez le produit contre la surface pendant environ 1 minute pour faciliter la fixation de l'adhésif.

## 7 Fonctionnement

- Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt.
- Le produit s'allume lorsque les piles sont insérées.
- La LED clignote à intervalles réguliers.
- Le produit s'éteint lorsque les piles sont retirées.

## 8 Nettoyage et entretien

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

**AVIS ! N'utilisez pas de nettoyage agressif, d'alcool isopropylique ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et engendrer des dysfonctionnements.**

## 9 Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.



Retirez toutes les piles et tous les accumulateurs insérés et éliminez-les séparément du produit. Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et tous accumulateurs usagés. Il est interdit de les mettre au rebut avec les ordures ménagères.

Les piles/accumulateurs usagés portent ce symbole pour indiquer qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb (désignation sur les piles (rechargeables), p ex., sous l'icône de la corbeille à gauche).

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

## 10 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique .....	2 piles de 1,5 V de type AAA
Autonomie des piles .....	env. 1 an (utilisation continue)
Température de fonctionnement .....	-20 à +45 °C
Humidité de fonctionnement .....	0 à 85 % HR (sans condensation)
Température durant le stockage .....	-20 à +45 °C
Humidité de stockage .....	0 à 85 % HR (sans condensation)
Dimensions (l x l x h) .....	108 x 32 x 39 mm
Poids .....	46 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE

\*2357056\_V1\_0521\_dh\_mh\_fr



## Gebruiksaanwijzing

# Dummy-autocamera met knipperende led

Bestelnr.: 2357056



## 1 Beoogd gebruik

Dit product is een imitatie beveiligingscamera waarmee potentiële dieven worden afgeschrikt.

Het is voorzien van een knipperende led, waardoor het lijkt op een actieve camera.

Een sticker voor op de voorruit is inbegrepen als extra afschrikmiddel.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

## 2 Leveringsomvang

- Product
- Beveiligingssticker
- Gebruiksaanwijzing

## 3 Meest recente productinformatie

Download het meest recente productinformatie op [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de weergegeven QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

## 4 Beschrijving van de symbolen



Het symbool met het uitroepteken in de driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op belangrijke informatie in deze documentatie. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

## 5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

### 5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.

### 5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.

### 5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.

### 5.4 Batterijen/accu's

- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- De batterijen/accu's dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen/accu's aan te pakken.
- Batterijen/accu's moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen/accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen/accu's dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen/accu's in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen/accu's mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

## 6 Instellen

### 6.1 Batterijen installeren

- Draai de behuizing totdat de gemarkeerde pijltjes naar elkaar wijzen: **Align to open**.
- Trek de secties uit elkaar.
- Open het batterijvak door deze bij de markering op te tillen: **Open**.
- Installeer de batterijen volgens de polariteitmarkeringen in het batterijvak.
- Sluit het batterijvak.

### 6.2 Montage

#### Opmerking:

Het oppervlak voor de montage dient schoon, droog en vrij van vuil te zijn.

- Het product dient op de voorruit te worden gemonteerd, met de imitatie cameraleas/led vanuit het voertuig naar buiten gericht.
- Pas de camerahoek aan door de behuizing te draaien.

### 6.3 Beveiligingssticker

#### Opmerking:

Het oppervlak voor de montage dient schoon, droog en vrij van vuil te zijn.

- De beveiligingssticker kan op de voor- of achterraut worden geplakt als een extra afschrikmiddel.
- Plak de sticker binnenin het voertuig tegen het glas.
- Houd het product ongeveer 1 minuut tegen de oppervlakte gedrukt om het beter vast te laten plakken.

## 7 Bediening

- Er is geen AAN-UIT-schakelaar.
- Het product schakelt AAN zodra de batterijen zijn geïnstalleerd.
- De led knippert op regelmatige intervallen.
- Het product schakelt UIT zodra u de batterijen verwijdert.

## 8 Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

**OPMERKING!** Gebruik in geen enkel geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade toe kunnen brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.

## 9 Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.



Haal eventueel geplaatste batterijen/accu's uit het apparaat en gooi ze afzonderlijk van het product weg. U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren. Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Verontreinigde batterijen/accu's zijn met dit symbolische gemarkeerd om aan te geven dat afval danken als huishoudelijk afval verboden is. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood (naam op (oplaadbare) batterijen, bijv. onder het afval-icoontje aan de linkerzijde).

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

## 10 Technische gegevens

Voeding .....	2x 1,5 V type AAA-batterijen
Levensduur batterij .....	ong. 1 jaar (onafgebroken gebruik)
Bedrijfstemperatuur .....	-20 tot +45 °C
Bedrijfsvochtigheid .....	0 – 85 % RV (niet condenserend)
Opslagtemperatuur .....	-20 tot +45 °C
Opslagvochtigheid .....	0 – 85 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (L x B x H) .....	108 x 32 x 39 mm
Gewicht .....	46 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE

\*2357056\_V1\_0521\_dh\_mh\_nl