

## 📄 Informazioni importanti

### Supporto per TV con rotelle SP-TVC-300

N. d'ordine: 2357964



## 1 Uso previsto

I carrelli porta TV consentono il montaggio di televisori sopra di essi. Sui carrelli porta TV possono essere montati televisori di varie dimensioni. Il televisore può essere regolato in altezza, orientato, inclinato o anche girato a seconda del carrello porta TV. Pertanto, l'orientamento del televisore può essere regolato in modo ottimale in base alle proprie esigenze.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. Conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

## 2 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni aggiornate sul prodotto dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

## 3 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

## 4 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

### 4.2 Installazione

- In caso di dubbio, evitare di effettuare l'installazione per conto proprio; lasciare che se ne occupi un tecnico qualificato.
- Osservare le istruzioni di installazione incluse.
- Controllare il contenuto della confezione prima di assemblare il prodotto. Non montare il prodotto in caso di parti mancanti.
- Assicurarsi che durante l'installazione non siano presenti persone non autorizzate, come bambini che giocano, nell'area di installazione.
- Scegliere un luogo di installazione adeguato e sufficientemente ampio. L'installazione deve essere effettuata su una superficie orizzontale, solida, asciutta e pulita. Se necessario, utilizzare una base protettiva sul luogo di installazione per proteggere il prodotto e il pavimento dai graffi. La scelta impropria del luogo di installazione può portare a lesioni personali o a danni materiali!
- Prestare attenzione durante l'assemblaggio e/o l'installazione! Il prodotto presenta alcuni spigoli vivi che potrebbero causare lesioni!
- Svolgere il lavoro in due in quanto il carrello porta TV e il televisore sono pesanti. A seconda del peso, potrebbe essere necessario utilizzare utensili di sollevamento aggiuntivi o l'aiuto di una terza persona.
- Svolgere i lavori necessari solamente per installare (o regolare) il carrello porta TV. Non tentare in alcun caso di apportare modifiche o svolgere interventi di riparazione. Alcuni carrelli porta TV contengono molle metalliche altamente precaricate. In caso di smontaggio improprio, sussiste il pericolo di lesioni gravi!

- Prima di procedere all'installazione, verificare che sul retro del televisore siano presenti opzioni di montaggio adatte per il carrello porta TV.
- Normalmente, la base esistente del televisore deve essere rimossa prima di montare il televisore su un carrello porta TV. In tal caso, seguire le istruzioni per l'uso del proprio televisore.
- Posizionare il televisore in piano con il lato dello schermo verso il basso su una superficie morbida e pulita in modo che il display non subisca pressioni o graffi. Usare una base adatta per proteggere le superfici dei mobili di valore durante l'installazione. Dopo di che, rimuovere la base esistente, che è fissata con viti o clip a seconda del televisore.
- Impostare/serrare i freni del carrello porta TV, se presenti.
- Assicurarsi di utilizzare le viti corrette quando si installa il carrello porta TV sul retro del televisore. Quest'ultime devono possedere la filettatura appropriata per il televisore e non devono essere troppo lunghe, altrimenti il televisore verrà danneggiato. In ogni caso, le viti non devono essere troppo corte, altrimenti non può essere garantito un collegamento sicuro. Le viti devono essere avvitare nella filettatura corrispondente del televisore con almeno 5 giri completi a 360°.
- In generale, vengono incluse viti adatte al carrello porta TV o al televisore; in alcuni casi, tuttavia, sono necessarie altre viti disponibili in commercio a seconda del televisore.
- Evitare di applicare troppa forza durante il serraggio, in quanto ciò potrebbe distruggere il televisore e comportare la perdita della garanzia!
- Per evitare qualsiasi dubbio sulla lunghezza corretta delle viti, si consiglia di contattare il produttore del televisore o un esperto equivalente.
- Prestare la massima attenzione durante l'installazione, in quanto la caduta e/o il ribaltamento del televisore e del carrello porta TV possono non solo causare costosi danni conseguenti, ma anche aumentare il rischio di lesioni!
- In presenza di componenti in vetro, maneggiarli con la massima cautela. Il vetro può rompersi. Vi è il rischio di lesioni!
- Posare tutti i cavi del televisore in modo tale che non rimangano impigliati o attorcigliati.
- Non stringere le viti eccessivamente. Il serraggio eccessivo causa danni alla filettatura e può influire negativamente sulla resistenza delle viti.
- Controllare periodicamente (almeno ogni 3 mesi) tutti i fissaggi a vite. I fissaggi a vite possono allentarsi col tempo a causa della regolazione e della movimentazione del televisore e/o del carrello porta TV. Assicurarsi sempre che il prodotto si trovi in condizioni stabili e sicure.

### 4.3 Utilizzo

- Non applicare forza quando si maneggia/regola il televisore e/o il carrello porta TV, in quanto ciò potrebbe causare danni al televisore.
- Evitare di esercitare pressioni sul display del televisore durante la movimentazione/regolazione!
- Evitare di sovraccaricare il carrello porta TV. Prendere nota delle specifiche del produttore per il peso e/o le dimensioni massime del televisore.
- Fissare i freni (se presenti) dopo lo spostamento.
- Utilizzare su una superficie piana.
- Evitare l'uso del carrello porta TV come base per appoggiarsi o arrampicarsi.
- Evitare di fissare al supporto del carrello porta TV oggetti diversi dal televisore designato.
- Osservare le note sulla sicurezza nelle istruzioni per l'uso del televisore.
- **I televisori generano calore. Rischio di incendio! Adottare le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi.** Alcune superfici possono subire danni o scolorirsi a causa della dissipazione del calore. Adottare misure protettive adeguate.

## 5 Pulizia e manutenzione

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

**AVVISO! Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.**

 Ważne informacje**SP-TVC-300 Stojak na telewizor na kółkach**

Nr zamówienia: 2357964

**1 Przeznaczenie**

Wózki do telewizora umożliwiają montaż na nich telewizorów. Na wózkach do telewizora można zamontować telewizory o różnych rozmiarach ekranu. Można regulować wysokość, pozycję, nachylenie telewizora, a nawet obracać w zależności od wózka. Dlatego położenie telewizora można optymalnie dostosować do swoich potrzeb.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrob ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Przeczytaj dokładnie niniejszy dokument oraz towarzyszącą mu instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Udostępnij ten produkt osobom trzecim zawsze wraz z instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcjami towarzyszącymi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

**2 Najnowsze informacje o produkcie**

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

**3 Opis symboli**

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

**4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

**4.1 Informacje ogólne**

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

**4.2 Montaż**

- W przypadku wątpliwości nie wykonuj montażu samodzielnie; pozostaw go fachowcowi.
- Przestrzegaj instrukcji montażu dołączonej do zestawu.
- Przed złożeniem produktu sprawdź zawartość opakowania. Nie rozpoczynaj montażu produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części.
- Upewnij się, że podczas instalacji w miejscu instalacji nie znajdują się osoby postronne, np. bawiące się dzieci.
- Do montażu wybierz odpowiednie i wystarczająco przestronne miejsce. Montaż należy przeprowadzić na poziomej, stabilnej, suchej i czystej powierzchni. W razie potrzeby użyj podkładu ochronnego w miejscu montażu, aby zabezpieczyć produkt i podłogę przed zarysowaniami. Nieprawidłowo wybrane miejsce montażu może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i/lub instalacji! Produkt w niektórych miejscach ma ostre krawędzie, istnieje ryzyko skaleczenia!
- Pracę powinny wykonywać dwie osoby, ponieważ wózek do telewizora i telewizor są ciężkie. W zależności od wagi mogą być potrzebne dodatkowe narzędzia do podnoszenia lub trzecia osoba.
- Wykonuj tylko czynności wymagane do montażu (lub wyregulowania) wózka do telewizora. Nigdy nie próbuj dokonywać żadnych zmian ani napraw. Niektóre modele wózków do telewizora mają mocno napięte metalowe sprężyny. W przypadku nieprawidłowego demontażu istnieje ryzyko poważnych obrażeń!

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy z tyłu telewizora dostępne są odpowiednie opcje mocowania dla wózka do telewizora.
- Z reguły należy zdjąć przymocowaną podstawkę telewizora przed zamontowaniem go na wózku. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcją obsługi telewizora.
- Ułóż telewizor płasko, ekranem do dołu, na miękkiej, czystej powierzchni, tak aby nie było nacisku na ekran i aby go nie zarysować. Podczas montażu użyj odpowiedniego podkładu ochronnego, aby zabezpieczyć powierzchnie cennych mebli. Następnie zdejmij podstawkę, która jest przymocowana śrubami lub klipsami w zależności od telewizora.
- Ustaw/zaciśnij hamulce wózka do telewizora, jeśli są.
- Upewnij się, że podczas mocowania wózka do telewizora z tyłu telewizora użyto odpowiednich śrub. Muszą mieć one odpowiedni gwint pasujący do telewizora i nie mogą być zbyt długie, w przeciwnym razie telewizor ulegnie uszkodzeniu. Śruby nie mogą być jednak zbyt krótkie, w przeciwnym razie nie będzie bezpiecznego połączenia montażowego. Śruby należy wkręcić do odpowiednio gwintowanych otworów telewizora wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów o 360°.
- Zazwyczaj, do wózka do telewizora lub samego telewizora dołączone są odpowiednie śruby. Jednak w pojedynczych przypadkach, w zależności od telewizora, wymagane są inne dostępne w handlu śruby.
- Nie używaj siły podczas dokręcania, ponieważ może to zniszczyć telewizor i spowodować utratę rękojmi/gwarancji!
- Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do właściwej długości śrub, zalecamy skontaktowanie się z producentem telewizora lub odpowiednim specjalistą.
- Podczas montażu zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ upadek i/lub przewrócenie telewizora i wózka do telewizora może nie tylko spowodować wysokie szkody materialne, ale także zwiększyć ryzyko obrażeń!
- Jeśli istnieją szklane elementy, obchodź się z nimi bardzo ostrożnie. Szkło może pęknąć. Niebezpieczeństwo obrażeń!
- Ułóż wszystkie kable telewizora tak, aby nie były przyciśnięte lub zagięte.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie spowoduje uszkodzenie gwintu i może niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość śrub.
- Od czasu do czasu (przynajmniej raz na 3 miesiące) sprawdzaj stan dokręcenia wszystkich śrub. Śruby mogą się z czasem poluzować z powodu regulowania i obsługi telewizora i/lub wózka. Zawsze upewnij się, że produkt jest w stabilnym i bezpiecznym stanie.

**4.3 Użytkowanie**

- Nie używaj siły podczas obsługi/regulacji telewizora i/lub wózka do telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora.
- Podczas obsługi/regulacji nie naciskaj na ekran telewizora!
- Nie przeciążaj wózka do telewizora. Zwróć uwagę na dane producenta dotyczące maksymalnej wagi i/lub rozmiaru telewizora.
- Po ustawieniu na miejscu zaciągnij hamulce (jeśli są).
- Używaj na równej powierzchni.
- Nie używaj wózka do telewizora do opierania się lub przytrzymywania.
- Do uchwytu wózka do telewizora nie należy mocować żadnych innych przedmiotów niż wyznaczony telewizor.
- Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi telewizora.
- Telewizory wytwarzają ciepło. Niebezpieczeństwo pożaru! Podejmij odpowiednie środki ostrożności w zakresie odprowadzania ciepła i zapobiegania pożarom.** W wyniku rozpraszania ciepła niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu. Zastosuj odpowiednie środki ochronne.

**5 Czyszczenie i konserwacja**

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

**UWAGA! Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecierać alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.**