

📄 Informazioni importanti

Istruzioni generali sulla sicurezza per supporti TV

N. d'ordine: 2362835



1 Uso previsto

Il prodotto consiste in un supporto per TV. A seconda del tipo di supporto in possesso, sarà possibile regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione. In tal modo potranno essere effettuate regolazioni ottimali della TV per soddisfare le proprie esigenze.

Il prodotto è destinato all'uso commerciale e privato.

Negli istituti commerciali è necessario rispettare le norme di prevenzione degli infortuni dell'Associazione di Assicurazione della Responsabilità Civile del Datore di Lavoro per gli Impianti Elettrici e i Materiali d'esercizio.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato.

Il prodotto può essere utilizzato presso le scuole e i centri di formazione. L'uso deve essere supervisionato da personale qualificato.

Il prodotto offre un grado di protezione d'ingresso IP44. È resistente agli spruzzi ed è adatto per l'uso in ambienti esterni. Non immergere in acqua.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. Conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni aggiornate sul prodotto dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

3 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

4.2 Installazione

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il prodotto. Non assemblare il prodotto se il contenuto della fornitura non è completo.
- Prima di iniziare il processo di installazione, verificare la disponibilità di opzioni di montaggio adeguate per un supporto sul retro della TV.
- La scelta di un luogo di installazione inadatto può comportare il rischio di danni personali o materiali!
- Procedere con cautela durante il montaggio e l'installazione del prodotto! Il prodotto presenta degli spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni!
- Eseguire esclusivamente il lavoro necessario per l'installazione del supporto (o per cambiare luogo). Evitare in qualsiasi caso di smontare, tentare di convertire o riparare il supporto in qualsiasi modo. Alcuni supporti contengono delle molle altamente precaricate. Lo smontaggio errato del supporto può portare a lesioni gravi!
- Normalmente è necessario rimuovere la base della TV prima di montarla. Consultare le istruzioni per l'uso della propria TV.

- Adagiare la TV con il lato dello schermo verso il basso su un cuscinetto o un panno morbido e pulito, in modo che non venga esercitata pressione sullo schermo e che quest'ultimo si graffi. Proteggere le superfici dei mobili di valore durante l'installazione utilizzando un apposito cuscinetto o un panno.
- Durante il fissaggio del supporto sul retro della TV, assicurarsi di utilizzare le viti corrette. Quest'ultime non devono presentare solamente una filettatura adatta alla TV, ma anche possedere una lunghezza non eccessiva; in caso contrario, la TV verrebbe danneggiata.
- In ogni caso, le viti non devono essere troppo corte, altrimenti non può essere garantito un collegamento sicuro.
- Le viti devono essere avvitate nei fori filettati della TV con almeno 5 giri completi a 360°. Normalmente, insieme al supporto o alla TV vengono fornite delle viti adatte. Tuttavia in alcuni casi (a seconda del tipo di TV), sono necessarie altre viti; quest'ultime possono essere acquistate presso rivenditori specializzati.
- Evitare di utilizzare la forza durante il serraggio delle viti; in caso contrario, la TV verrebbe distrutta con conseguente perdita della garanzia!
- In caso di dubbi sulla corretta lunghezza richiesta delle viti, si consiglia di contattare il produttore della TV o un tecnico specializzato.
- A seconda delle dimensioni e del design della TV e del supporto in questione, potrebbe essere opportuno chiedere l'aiuto di una seconda persona per l'installazione. Tale persona può tenere ferma la TV, ad esempio, mentre si tenta di fissare la TV sul supporto.
- Impiegare la massima concentrazione durante l'installazione, in quanto, in caso di caduta della TV e/o del supporto, potrebbero verificarsi danni costosi all'apparecchiatura con il potenziale pericolo di lesioni personali!
- Posare tutti i cavi della TV in modo tale che non rimangano impigliati o attorcigliati nel supporto.
- Controllare periodicamente tutti i raccordi a vite. La regolazione della posizione della TV e/o del supporto e il loro spostamento possono talvolta causare l'allentamento delle viti nel tempo.

4.3 Utilizzo

- Evitare di esercitare forza durante lo spostamento/la regolazione della TV e/o del supporto, in quanto ciò potrebbe danneggiare la TV.
- Durante lo spostamento/la regolazione, evitare di esercitare pressione sullo schermo della TV!
- Non sovraccaricare il supporto. Per il peso e/o le dimensioni massime della TV, prestare attenzione alle informazioni fornite dal produttore.
- Evitare l'uso del supporto come base per appoggiarsi o arrampicarsi.
- Evitare di fissare al supporto oggetti diversi dalla TV per il quale è destinato il suo utilizzo.
- I televisori generano calore. Rischio di incendio! Adottare le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi.** Alcune superfici possono subire danni o scolorirsi a causa della dissipazione del calore. Adottare misure protettive adeguate.
- In caso di dubbi, evitare di installare il prodotto da soli e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

5 Montaggio a parete o a soffitto

- Il montaggio è consentito solo se la parete/il soffitto in questione rientra nel tipo e nelle condizioni corrette. Normalmente le pareti divisorie leggere o quelle realizzate con pannelli di gesso non sono adatte. Ad ogni modo, i rivenditori specializzati talvolta hanno a disposizione dei tasselli specifici per tali luoghi d'installazione. In caso di dubbio, contattare un tecnico prima dell'installazione.
- A seconda del materiale della parete di base (ad es. calcestruzzo), è necessario utilizzare accessori adeguati (viti, tasselli, ecc.), che normalmente non vengono forniti insieme al supporto!
- A causa del peso della TV, del supporto e della leva impiegata, è necessario assicurarsi che le viti siano fissate saldamente.
- Predisporre attentamente il luogo di installazione in modo che il supporto con la TV fissata sia situato all'altezza/alla posizione corretta una volta terminata la procedura.
- Utilizzare una livella a bolla d'aria per facilitare il corretto montaggio alla parete.
- Quando si praticano i fori e si stringono le viti, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. L'involontaria perforazione dei cavi elettrici può causare il pericolo di morte per scossa elettrica. Prestare particolare attenzione alla propria sicurezza quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano).
- Quando si monta il prodotto su una parete/un soffitto, assicurarsi che nessuno si trovi nell'area sottostante il supporto e/o la TV.

6 Pulizia e manutenzione

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

AVVISO! Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare il prodotto.

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopia, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2362835_V1_0721_dh_ss_it

Ⓛ Ważne informacje**Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące uchwytów do telewizora**

Nr zamówienia: 2362835

**1 Przeznaczenie**

Produkt jest uchwyt do telewizora. W zależności od posiadanego mocowania możesz regulować wysokość, nachylenie i obrót. W ten sposób dokonasz optymalnych ustawień w zależności od swoich potrzeb. Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego i komercyjnego.

W obiektach handlowych należy przestrzegać przepisów odpowiedzialności cywilnej pracodawcy dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych i materiałów eksploatacyjnych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego.

Produkt może być stosowany w szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Użytkowanie produktu musi być nadzorowane przez przeszkolony personel.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Przeczytaj dokładnie niniejszy dokument oraz towarzyszącą mu instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Przechodź je w bezpiecznym miejscu. Udostępnij ten produkt osobom trzecim zawsze wraz z instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcjami towarzyszącymi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

3 Opis symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynik uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

4.2 Montaż

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne. Nie przystępować do montażu, jeżeli w opakowaniu brakuje jakichś elementów.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy dostępne są odpowiednie opcje montażu uchwytu z tyłu telewizora.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca do montażu może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych!
- Zachowaj ostrożność podczas montażu uchwytu i zakładania na nim produktu! Niektóre krawędzie produktu są ostre. Istnieje ryzyko obrażeń!

- Wykonaj na uchwycie tylko te prace, które są niezbędne do jego zamontowania (lub zmiany jego położenia). Nigdy nie rozbieraj, nie próbuj przerabiać ani w żaden sposób naprawiać produktu. Niektóre części zawierają sprężyny metalowe o wysokim napięciu wstępnym. Rozeberanie takich części w niewłaściwy sposób może spowodować poważne obrażenia!
- Przed montażem zwykle konieczne jest zdjęcie podstawki telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
- Położ telewizor płasko ekranem w dół na miękkiej, czystej podkładce lub szmatce tak, aby nie naciskać na ekran i nie porysować go. Podczas montażu chroń cenne powierzchnie mebli układając na nie odpowiednie podkładki lub szmatki.
- Podczas mocowania uchwytu z tyłu telewizora upewnij się, że używasz odpowiednich śrub. Muszą one nie tylko mieć odpowiedni typ gwintu dla telewizora, ale także nie mogą być zbyt długie, w przeciwnym razie uszkodzą telewizor.
- Śruby nie mogą być jednak zbyt krótkie, w przeciwnym razie nie będzie bezpiecznego połączenia montażowego.
- Śruby należy wkręcić do odpowiednio gwintowanych otworów telewizora wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów o 360°. Odpowiednie śruby są zwykle dostarczane wraz z uchwytem lub telewizorem. Niekiedy (w zależności od typu telewizora) wymagane są inne śruby, które można kupić w specjalistycznych sklepach.
- Nie używaj siły podczas dokręcania śrub, ponieważ może to zniszczyć telewizor i spowodować utratę rękojmi/gwarancji!
- Jeśli masz wątpliwości co do właściwej długości śrub, zalecamy skontaktowanie się z producentem telewizora lub odpowiednim specjalistą.
- W zależności od wielkości i budowy telewizora oraz uchwytu, rozsądne jest, aby druga osoba pomogła w montażu. Ta osoba może trzymać telewizor nieruchomo, na przykład podczas mocowania telewizora do uchwytu.
- Podczas montażu zachowaj pełne skupienie, ponieważ upadek telewizora i/lub uchwytu może spowodować kosztowne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie ryzyka obrażeń ciała!
- Ułóż wszystkie kable telewizora w taki sposób, aby nie zostały ściśnięte lub zagięte w uchwycie.
- Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. Regulacja położenia telewizora i/lub uchwytu oraz przesuwanie ich może czasami spowodować luzowanie się śrub.

4.3 Zastosowanie

- Nie używaj siły podczas przesuwania/regulacji telewizora i/lub mocowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora.
- Podczas obsługi/regulacji nie naciskaj na ekran telewizora!
- Nie przeciążaj uchwytu. Zwróć uwagę na szczegóły dotyczące maksymalnej wagi telewizora i/lub jego rozmiaru podane przez producenta.
- Nie używaj uchwytu do podpierania się lub trzymania się go.
- Nie mocuj do uchwytu żadnych innych przedmiotów poza telewizorem.
- Telewizory wytwarzają ciepło. Niebezpieczeństwo pożaru! Podejmij odpowiednie środki ostrożności w zakresie odprowadzania ciepła i zapobiegania pożarom.** Z powodu rozpraszania się ciepła niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu. Zastosuj odpowiednie środki ochronne.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie należy samodzielnie przeprowadzać instalacji. Poproś wykwalifikowaną osobę, aby zrobiła to za Ciebie.

5 Montaż na ścianie i suficie

- Montaż jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy dana ściana/sufit jest odpowiedniego typu i w odpowiednim stanie technicznym. Lekkie ściany działowe lub wykonane z płyt gipsowych są zazwyczaj nieodpowiednie. Jednak wyspecjalizowani sprzedawcy detaliczni niekiedy mają w ofercie specjalne kolki rozporowe do takich miejsc montażu. Jeśli masz wątpliwości, przed montażem zasięgnij porady fachowca.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana (np. beton), należy zastosować odpowiednie śruby, kolki itp., które zazwyczaj nie są dostarczane z uchwytem!
- Ze względu na ciężar telewizora, uchwytu i efekt dźwigni należy upewnić się, że śruby są dobrze zamocowane.
- Dokładnie zaplanuj miejsce montażu, tak aby po jego zakończeniu uchwyt z przymocowanym do niego telewizorem znajdował się na odpowiedniej wysokości i we właściwym położeniu.
- Użyj poziomicy, aby pomóc w prawidłowym montażu na ścianie.
- Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że zostały uszkodzone żadne kable ani rury. Nieważne wiercenie w kablach elektrycznych może prowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem! Podczas korzystania z narzędzi elektrycznych (np. z wiertarki) zwróć szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo.
- Podczas montażu produktu na ścianie/suficie upewnij się, że nikt nie znajduje się pod uchwytem i/lub telewizorem.

6 Czyszczenie i konserwacja

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

UWAGA! Nie używaj agresywnych środków czyszczących, spirytusu lub innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2362835_V1_0721_dh_ss_pl