

Serrure à code Wi-Fi, IP55

N° de commande 2365006

Important !

Toute programmation doit être effectuée en mode de programmation. Pour démarrer le mode de programmation, entrez le code maître en mode normal (« 0000 » à la livraison) et confirmez à l'aide des touches * * (appuyez deux fois sur la touche étoile).

En mode d'accès automatique, tous les codes doivent être de la même longueur (le code maître, le code super utilisateur, les codes utilisateurs et les codes visiteurs doivent avoir 5 chiffres, par exemple). En mode d'accès manuel, les codes peuvent comporter entre 4 et 8 chiffres.

La sélection du mode d'accès s'effectue via le code de programmation 7 0.

Code de programmation	Fonction de configuration	Valeur	Format de saisie	Paramètres par défaut
0 1	Code maître	4 - 8 chiffres	0 1 (Code maître) #	0 0 0 0
0 2	Code super utilisateur	4 - 8 chiffres	0 2 (Code super utilisateur) #	----
0 3	Code utilisateur général	4 - 8 chiffres	0 3 (Code utilisateur général) #	----
1 0	Codes d'utilisateur/carte de transpondeur pour la sortie n° 1	Code 1 : 1 = Carte de transpondeur 2 = Code utilisateur 3 = Carte transpondeur + Code utilisateur secondaire 4 = Carte transpondeur + Code utilisateur général 5 = Supprimer la carte de transpondeur/le code utilisateur Code 2 : 0 0 0 - 9 9 9 = ID utilisateur ; 1000 emplacements de mémoire pour les codes utilisateur et / ou cartes à transpondeur Code 3 : Carte de transpondeur / code utilisateur à 4 - 8 chiffres	1 0 (Code 1) (Code 2) (Code 3) #	----
4 0	Codes visiteurs pour la sortie n° 1	Code 1 : 0 1 - 5 0 = 50 identifiants de visiteurs pour 50 codes visiteurs Code 2 : 0 0 = code à usage unique 0 1 - 9 9 = Période de validité 1 - 99 heures Code 3 : Code visiteur entre 4 et 8 chiffres	4 0 (Code 1) (Code 2) (Code 3) #	----
5 1	Mode de fonctionnement et temps d'activation de la sortie n° 1	Mode commutation : 0 Durée d'activation : 1 - 9 9 9 9 9 9 en secondes	5 1 (Fonctionnement à commutation ou durée d'activation) #	5 = 5 secondes
5 5	Régler l'horloge en temps réel	Heure : en heures et minutes ; exemple 10:30 = 1 0 3 0 ; la plage autorisée est 00:00 – 23:59	5 5 (Heure) #	----
5 6	Restriction temporelle et quotidienne pour la sortie n° 1	Heure de début : en heures et minutes ; Exemple 11:30 = 1 1 3 0 la plage autorisée est 00:00 – 23:59 Heure de fin : en heures et minutes ; Exemple 13:00 = 1 3 0 0 la plage autorisée est 00:00 – 23:59	5 6 (Heure de début et de fin) #	----
6 0	Fonctions de sécurité en cas de code erroné	1 = après 10 entrées erronées -> verrouillage pendant 60 secondes 5 - 1 0 = après 5 à 10 entrées erronées -> verrouillage pendant 15 minutes 0 0 = La fonction de sécurité/le verrouillage des touches est désactivée	6 0 (Fonction de sécurité) #	1 = 10 entrées erronées -> verrouillage pendant 60 secondes
7 0	Mode d'accès	1 = mode d'accès automatique (après saisie du code, appuyez sur la touche #) 2 = mode d'accès manuel (pas besoin d'appuyer sur la touche # après avoir entré le code) Important ! En mode d'accès automatique, tous les codes doivent être de la même longueur (le code maître, le code super utilisateur, les codes utilisateurs et les codes visiteurs doivent avoir 5 chiffres, par exemple).	7 0 (Mode d'accès) #	2 = mode d'accès manuel
7 1	Activation/désactivation des signaux sonores de la serrure à code en fonctionnement normal (actionnement des touche ou erreur de saisie)	0 = aucun signal sonore 1 = Un signal sonore court lorsqu'une touche est enfoncée ou 5 signaux sonores courts lorsqu'un code incorrect est saisi.	7 1 (Fonction de signaux sonores) #	1 = Un signal sonore court lorsqu'une touche est enfoncée ou 5 signaux sonores courts lorsqu'un code incorrect est saisi.
7 2	Signal sonore lorsque le code utilisateur est valide (la sortie n° 1 est activée)	0 = aucun signal sonore 1 = Un long signal sonore 2 = Deux signaux sonores courts	7 2 (Fonction de signaux sonores) #	1 = Un long signal sonore
7 3	Activation/désactivation du signal de clignotement de la LED centrale en mode normal.	0 = signal clignotant désactivé 1 = signal clignotant activé	7 3 (Fonction de clignotement) #	1 = signal clignotant activé

90	Type de fonctionnement pour le bouton de la gâche électrique	Fonction: 1 = Appuyez brièvement sur le bouton de la gâche électrique, cette dernière (sortie n° 1) s'active ; sans un signal sonore comme avertissement ; le temps de temporisation (temps entre la pression sur le bouton et l'activation de la gâche électrique) peut également être programmé. 2 = Appuyez brièvement sur le bouton de la gâche électrique, cette dernière (sortie n° 1) s'active avec un signal sonore comme avertissement ; le délai (temps entre la pression sur le bouton et l'activation de la gâche électrique) peut également être programmé 4 = La pression sur la touche de la gâche électrique doit durer x secondes, la gâche électrique (Sortie n° 1) s'active sans signal sonore comme avertissement ; x = temps de temporisation pendant lequel la touche doit être maintenue doit être programmé. 5 = La pression sur la touche de la gâche électrique doit durer x secondes, cette dernière (Sortie n° 1) s'active avec signal sonore comme avertissement ; x = temps de temporisation pendant lequel la touche doit être maintenue doit être programmé. Temps de temporisation : 0 = sans temporisation 1 - 9 9 = Avec temporisation ; temps de temporisation 1 - 99 secondes	90 (Fonction) (temps de temporisation) #	Fonction: 1 =Appuyez brièvement sur la touche de la gâche électrique, la sortie n° 1 s'active. Temps de temporisation : 0 = sans temporisation
---------------	--	--	---	--

Codes système non modifiables :

Codes système	Fonction	Format de saisie	Résultat
2828	Code DAP ; pour activer le mode de programmation si le code maître programmé a été oublié.	Le verrou à code doit être en mode DAP, qui est actif pendant 1 minute après l'activation de l'alimentation électrique. Saisissez : 2828**	La serrure à code est en mode de programmation. Le code maître oublié peut être reprogrammé.
9999	Effacez tous les codes, la programmation et les paramètres et rétablissez les paramètres par défaut (le code maître n'est pas réinitialisé).	Lancez le mode de programmation, appuyez ensuite sur 9999# (le processus de suppression qui est lancé peut prendre plusieurs minutes).	Tous les codes et la programmation sont supprimés, tous les paramètres sont rétablis aux valeurs d'usine. Le code maître n'est cependant pas réinitialisé et reste toujours le même.
0999	Code de programmation 10 Suppression de tous les ID utilisateur (y compris les cartes de transpondeur et les codes d'utilisateur) dans le groupe pour la sortie n° 1 Code de programmation 40 Supprimez tous les codes visiteurs.	Lancez le mode de programmation. Saisissez : 1009999# . Tous les ID utilisateur (y compris les cartes de transpondeur et les codes d'utilisateur) dans le groupe pour la sortie n° 1 seront supprimés Saisissez : 4009999# . Cela supprime tous les codes visiteurs.	Selon le code de programmation sélectionné, tous les ID utilisateur (y compris les cartes de transpondeur et les codes utilisateur) du groupe de la sortie n° 1 ou tous les codes visiteurs sont supprimés.
**	Quitter le mode de programmation	**	La serrure à code se trouve en mode normal et attend qu'un code utilisateur, un code visiteur, un code super utilisateur, etc. soit saisi.