



1 Prenesite navodila za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletnem mestu.

2 Predvidena uporaba

Izdelek je električni razvlaževalnik zraka za uporabo v majhnih prostorih.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem.

Vedno se izogibajte stiku z vlago.

Če boste izdelek uporabljali v druge namene, kot je navedeno zgoraj, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar ali druge nevarnosti. Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi zahtevami.

Zaradi varnosti in dovoljenja tega izdelka ne smete spreminjati in/ali predelovati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

3 Obseg dobave

- izdelek
- Navodila za uporabo
- Napajalna enota

4 Razlaga simbolov



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Ta simbol opozarja na nevarno napetost, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite še posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo, ki bi zaradi tega nastala. Poleg tega je v takšnih primerih garancija/garancija neveljavna.

5.1 Najprej preberite!

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se s tem izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci lahko čistijo in vzdržujejo napravo le, če so pod stalnim nadzorom.

5.2 Splošne informacije

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevama igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera v tem dokumentu ni mogoče odgovoriti, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravlja le strokovnjak ali specializirana delavnica.

5.3 Ravnanje

- Z izdelkom vedno ravnajte previdno. Udarci, trki ali padec z manjše višine lahko poškodujejo izdelek.

5.4 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Zaščitite izdelek pred vlago.
- Zaščitite izdelek pred neposredno sončno svetlobo.

5.5 Delovanje

- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Če vamo delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen večjim obremenitvam pri prevozu.
- Med delovanjem ga ne pokrivajte.

5.6 Napajalna enota



Ne spreminjajte in ne popravljajte nobenih sestavnih delov napajalnika, vključno z omrežnimi vtiči, omrežnimi kablji in napajalnimi enotami. Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov. Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- Izdelek priključite na vtičnico, ki je vedno lahko dostopna.
- Uporabljajte samo omrežni napajalnik, ki je priložen napajalniku.
- Kot vir napetosti za napajalno enoto uporabljajte samo standardno gospodinjsko vtičnico, ki je priključena na javno električno omrežje. Preverite

pred priključitvijo napajalne enote preverite, ali se specifikacije napetosti na napajalni enoti ujemajo z napetostjo v vašem gospodinjstvu.

- Napajalne enote ne smete priključiti ali odklopiti z mokrimi rokami.
- Nikoli ne potegnite za kabel, da bi izključili omrežni napajalnik iz vtičnice. Namesto tega vedno uporabite površine za prijemanje, ki so na voljo na omrežnem vtiču.
- Iz varnostnih razlogov med nevihto omrežni napajalnik vedno izključite iz električnega omrežja.
- Če je vtični napajalnik poškodovan, se ga ne dotikajte, saj lahko to povzroči smrtni električni udar! Ravnajte na naslednji način:
 - Najprej izklopite omrežno napetost v vtičnici, na katero je priključen vtični napajalnik (izklopite pripadajoči odklopnik ali izvijajte varovalko, nato izklopite odklopnik preostalega toka, tako da so vsi poli omrežne vtičnice odklopljeni od omrežne napetosti).
 - Napajalno enoto izvlecite iz vtičnice.
 - Uporabite nov napajalnik iste vrste. Poškodovanega napajalnika ne uporabljajte več.
- Prepričajte se, da kabel ni stisnjen, prepognjen ali poškodovan z ostrimi robovi.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njih ali se vanje ujeti. Če tega ne upoštevate, obstaja nevarnost poškodb.

6 Pregled izdelka



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 Izhod za zrak | 2 Gumb za vklop/izklop |
| 3 Vhod zraka | 4 Vtič za izpust vode |
| 5 Plavajoče stikalo | 6 Pokrov rezervoarja (ročaj) |
| 7 Rezervoar za zbiranje | 8 Mrežni vhod (zadaj) |

7 Priključek

Napajalno enoto priključite na omrežni vhod na zadnji strani izdelka.

8 Delovanje

Opombe:

- Če je vlažnost pod 20 %, razvlaževalnik morda ne bo učinkovito odstranil vlage.
- Upoštevajte pogoje uporabe/skladiščenja v poglavju: [Tehnični podatki](#) ► 2].



Pred uporabo se prepričajte, da je plavajoče stikalo posode v pravilnem položaju. Izstopati mora skozi odprtino, prikazano na sliki.

in izklopite napravo.

- Stanje svetleče diode je naslednje:

Stanje	Stanje Opis
Zelena	Vklopljeno
Rdeča	Zbirna posoda je polna
Svetlobna dioda je izklopljena	Izključeno

9 Prazna posoda

Posodo izpraznite, če se prižge rdeči indikator ali če izdelka d l j e časa ne uporabljate.

1. Izklopite izdelek.
2. Previdno izvlecite posodo.
3. Odprite čep za odvajanje vode in previdno izlijte vodo.
4. Namestite zamašek za odvajanje vode.
5. Ponovno vstavite posodo.

→ Izdelek lahko zdaj uporabljate.

10 Čiščenje in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko poškodujejo ohišje in povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

1. Izdelek odklopite iz napajanja.
2. Za čiščenje izdelka uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.
3. Odstranite pokrov posode (po potrebi) in posodo očistite z vodo in blagim čistilnim sredstvom.
4. Prepričajte se, da je plavajoče stikalo posode v pravilnem položaju, ko ponovno namestite pokrov posode.

Nasvet:

Obrnite pokrov posode in namestite plavajoče stikalo. Nato pritrdite posodo.

11 Odstranjevanje



Vsa električna in elektronska oprema, ki se daje na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol o z n a č u j e , da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, t e r sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu nedestruktivno ločiti od stare naprave.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačnega** vračila (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za vračanje, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za izbris osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da v državah zunaj Nemčije za vračilo in recikliranje starih aparatov morda veljajo druge obveznosti.

12 Tehnični podatki

12.1 Izdelek

Vhodna napetost.....	9 V/DC; 2,5 A
Poraba energije.....	22,5 W
Območje pokrivanja	5 - 20 m ²
Prostornina rezervoarja	500 ml
Zmogljivost razvlaževanja.....	približno 250 ml/dan
Motor ventilatorja.....	Brez ščetk
Pogoji delovanja.....	+5 do +45 °C, 20-100 % rH (brez kondenzacije)
Pogoji skladiščenja	+5 do +45 °C, 20-100 % rH (brez kondenzacije)
Dimenzije (Š x V x G).....	154 x 220 x 130 mm
Teža (Š x V x G)	0,94 kg

12.2 Napajalna enota

Vhod	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Izhod	9 V/DC; 2,5 A

12.3 Informacije v skladu z Uredbo 2019/1782

Naslov	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Številka v poslovnem registru	HRB 3896
Identifikator modela	GQ24-090250-AG
Vhodna napetost	100-240 V/AC
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	9,0 V/DC
Izhodni tok	2,5 A
Izhodna moč	22,5 W
Povprečni izkoristek pri delovanju	86,9 %

Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	85,8 %
Poraba energije brez obremenitve	0,07 W

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodom. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponovni natis, tudi v obliki izvečkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Avtorske pravice Conrad Electronic SE.

*2374702_V1_0924_dh_mh_en 9007200872811659-1 I2/O1 sl