

## Bedienungsanleitung

### PB-19C Powerbank PD 18 W 20000 mAh

Best.-Nr. 2380474



#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tragbare Powerbank mit zusätzlichem Schnellladeanschluss, die eine Ausgangsleistung von bis zu 18 W bereitstellen kann. Der im Gerät verbauten Akku wird über die USB-Schnittstelle geladen. Das Produkt verfügt außerdem über Schutzvorrichtungen gegen Überladung, Tiefentladung und Überlastung.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüsse, Brände oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

#### Lieferumfang

- Powerbank
- Micro-USB-Kabel (27 cm)
- USB-C®-Kabel (27 cm)
- Bedienungsanleitung



#### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

#### Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

#### Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

#### a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, sollten Sie

- Laden Sie die Powerbank nicht über einen der USB 2.0-/USB 3.0-Anschlüsse an Ihrem Computer auf. Sollte nämlich der von diesen Anschläßen bereitgestellte Ladestrom nicht ausreichen, können die elektrischen Komponenten des Computers beschädigt werden.

#### Bedienelemente und Komponenten



1 LED-Akkustandsanzeigen

2 Ein/Aus-Taste

Einmal drücken, um die verbleibende Akkukapazität anzuzeigen.

Zweimal drücken, um die Ausgangsleistung zu deaktivieren.

3 Micro-USB-Eingang

4 USB-A-Ausgang 1

5 USB-C® Ein-/Ausgang

6 USB-A-Ausgang 2 für Schnellladung (orange)

#### Aufladen der Powerbank

- Schließen Sie zunächst eines der beiden beiliegenden USB-Kabel an den Micro-USB-Eingang (3) oder den USB-C®-Eingang (5) Ihrer Powerbank an.
- Schließen Sie dann das andere Ende des Kabels an ein geeignetes USB-Netzteil an.

#### LED-Akkustandsanzeigen

Die LED-Anzeigen für den Akkustand (1) zeigen Ihnen an, wie hoch die verbleibende Kapazität des in der Powerbank verbauten Akkus ist. Drücken Sie bei Bedarf einmal die Ein/Aus-Taste (2), um die Anzeigen aufzuleuchten zu lassen. Jede LED repräsentiert hierbei eine verbleibende Akkukapazität von 25 %.

#### Aufladen von Mobilgeräten

- Schließen Sie hierzu entweder das beiliegende Kabel oder das USB-Ladekabel Ihres Mobilgeräts an einen der beiden Ladeanschlüsse an.
- Wurden alle Geräte von den Anschläßen der Powerbank getrennt, erlöschen die LED-Akkustandsanzeigen wieder.

→ Mit diesem Produkt haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Die Ihnen dabei zur Verfügung stehende Gesamtladeleistung beträgt 18 W und wird auf alle angeschlossenen Geräte aufgeteilt.

#### Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Sollte die Powerbank nicht ordnungsgemäß funktionieren, können Sie eine Rücksetzung vornehmen.

- Trennen Sie zunächst einmal sämtliche der angeschlossenen Geräte von der Powerbank.
- Halten Sie dann die Ein-/Aus-Taste neun bis zehn Sekunden lang gedrückt, um den Beginn der Rücksetzung einzuleiten. Die LED-Betriebsanzeige beginnt daraufhin zu blinken.
- Schließen Sie nun die Powerbank einige Sekunden lang an ein geeignetes Ladegerät an, um das darin befindliche Akkupack aufzuladen.

Die Rücksetzung ist damit erfolgreich abgeschlossen und Sie können die Powerbank wieder zum Aufladen von Geräten verwenden.

#### Pflege und Reinigung

- Trennen Sie vor der Durchführung etwaiger Reinigungsarbeiten stets sowohl sämtliche Geräte von der Powerbank als auch die Powerbank selbst von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

#### Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende kostenlose Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebenen im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

#### Technische Daten

Eingangsspannung/-strom.....	Micro-USB: 5 V, 2 A USB-C®: 5 V, 3 A; 9 V, 2 A; PD: max. 18 W
Ausgangsspannung/-strom.....	USB-A-Ausgang 2 (orange): 5 V, 3 A; 9 V, 2 A; 12 V, 1,5 A USB-A-Ausgang 1: 5 V, 2,4 A
USB-C®-Eingang/Ausgang .....	5 V, 3 A; 9 V, 2 A; PD: max. 18 W
Betriebs-/Lagerbedingungen .....	0 bis +45 °C, <80 % rF (nicht kondensierend)
Akku.....	LiPo, 20000 mAh, 74 Wh
Ladedauer (vollständige Ladung) .....	Micro-USB: 5 V, 2 A (12,5 Std.) Type-C®: 5 V, 3 A (8,3 Std.) Type-C®: PD 18 W (5,5 Std.)
Abmessungen (L x B x H).....	140 x 69 x 27 mm
Gewicht.....	366 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

\*2380474\_v2\_0123\_02\_dm\_mh\_de

## Operating Instructions

### PB-19C Power Bank PD 18 W 20000 mAh

Item No. 2380474



#### Intended Use

The product is a portable power bank with fast charging, and can supply up to 18 W of power. The built-in rechargeable battery is charged via USB. The product is protected against overcharging, over-discharging, and overload.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions. This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

#### Delivery Content

- Power bank
- Micro USB cable (27 cm)
- USB-C® cable (27 cm)
- Operating instructions



#### Up-to-Date Operating Instructions

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

#### Explanation of Symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

#### Safety Instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

##### a) General Information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.



#### Operating Elements



- 1 LED battery status indicators
- 2 Power button  
Press once to show the battery status.  
Press twice to deactivate the output power.
- 3 Micro USB input
- 4 USB-A output 1
- 5 USB-C® input/output
- 6 USB-A output 2, fast charge (orange)

#### Charging the Power Bank

- Connect an included cable into the Micro USB input (3) or the USB-C® input (5) on your power bank.
- Connect the other end of the cable to a suitable USB power source.

#### LED Battery Status Indicators

The LED battery status indicators (1) show you how much power is left in the bank. If needed press the power button (2) once to light the indicators up. Each LED represents 25 % of charge.

#### Charging Mobile Devices

- Connect the included charging cable or mobile device cable to a charging output port.
  - The LED battery status indicators will turn off after all devices have been disconnected from the charger.
- You can charge up to 3 devices at the same time. The total charging output is 18 W maximum and will be shared between each connected device.

#### Resetting

Reset the power bank if it does not work properly.

- Disconnect all devices from the power bank.
- Press and hold the power button for 9-10 seconds to activate the resetting mode. The indicator light flashes.
- Charge the power bank for several seconds.

The power bank is reset and ready to charge connected devices again.

#### Care and Cleaning

- Disconnect the product from any devices and power supply before cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

#### Disposal

This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

#### Technical Data

Input voltage/current.....	Micro USB: 5 V 2 A USB-C®: 5 V 3 A; 9 V 2 A; PD 18 W max
Output voltage/current.....	USB-A output 2 (orange): 5 V 3 A; 9 V 2 A; 12 V 1.5 A USB-A output 1: 5 V 2.4 A
USB-C® input/output.....	5 V 3 A; 9 V 2 A; PD 18 W max.
Operating/Storage conditions.....	0 to +45 °C, < 80 % RH (non-condensing)
Battery .....	LiPo 20000 mAh 74 Wh
Charging time (empty to full) .....	Micro USB: 5 V 2 A (12.5 hrs) Type-C®: 5 V 3 A (8.3 hrs) Type-C®: PD 18 W (5.5 hrs)
Dimensions (L x W x H).....	140 x 69 x 27 mm
Weight .....	366 g

## Mode d'emploi

### PB-19C Powerbank PD 18 W 20000 mAh

N° de commande 2380474



#### Utilisation prévue

Le produit est une batterie externe portable à charge rapide pouvant fournir jusqu'à 18 W d'énergie. La batterie rechargeable intégrée se recharge via USB. Le produit est protégé contre les charges excessives, les décharges excessives et les surcharges.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

#### Contenu de l'emballage

- Batterie de secours
- Câble Micro USB (27 cm)
- Câble USB-C® (27 cm)
- Mode d'emploi



#### Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

#### Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

#### Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclions toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.



#### a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériau d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

#### Éléments de commande



- 1 Indicateurs LED d'état de charge de la batterie
- 2 Bouton Marche/Arrêt  
Appuyez une fois pour afficher l'état de charge de la batterie.  
Appuyez deux fois pour désactiver la puissance de sortie.
- 3 Entrée micro USB
- 4 Sortie USB-A 1
- 5 Entrée/sortie USB-C®
- 6 Sortie USB-A 2, charge rapide (orange)

#### Recharge de la batterie externe

- Connectez un câble fourni à l'entrée Micro USB (3) ou l'entrée USB-C® (5) de votre batterie externe.
- Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation USB appropriée.

#### Indicateurs LED d'état de charge de la batterie

Les indicateurs LED d'état de charge de la batterie (1) vous indiquent la quantité d'énergie restante dans la batterie externe. Si nécessaire, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (2) pour allumer les voyants. Chaque LED représente 25 % de la charge.

#### Charge des appareils mobiles

- Connectez le câble de charge fourni ou le câble de l'appareil mobile à un port de sortie de charge.
  - Les indicateurs LED d'état de charge de la batterie s'éteignent une fois que tous les appareils ont été déconnectés du chargeur.
- Vous pouvez charger jusqu'à 3 appareils au même moment. La puissance de charge totale est de 18 W maximum et sera partagée entre tous les appareils connectés.

#### Réinitialisation

Réinitialisez la batterie externe si elle ne fonctionne pas correctement.

- Débranchez tous les appareils de la batterie externe.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 9 à 10 secondes pour activer le mode de réinitialisation. Le voyant lumineux clignote.
- Chargez la batterie externe pendant plusieurs secondes.

La batterie externe est réinitialisée et prête à recharger les appareils connectés.

#### Entretien et nettoyage

- Débranchez le produit de tous les appareils et de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.

#### Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour gratuit suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

#### Données techniques

Tension/courant d'entrée .....	Micro USB : 5 V 2 A USB-C® : 5 V 3 A; 9 V 2 A; PD 18 W max
Tension/courant de sortie .....	Sortie USB-A 2 (orange) : 5 V 3 A ; 9 V 2 A ; 12 V 1,5 A Sortie USB-A 1 : 5 V 2,4 A
Entrée/entrée USB-C® .....	5 V 3 A ; 9 V 2 A ; PD 18 W max.
Conditions de fonctionnement/stockage.....	0 à +45 °C, <80 % HR (sans condensation)
Batterie .....	LiPo 20000 mAh 74 Wh
Temps de charge (de vide à plein) .....	Micro USB : 5 V 2 A (12,5 h) Type-C® : 5 V 3 A (8,3 h) Type-C® : PD 18 W (5,5 h)
Dimensions (L x l x h) .....	140 x 69 x 27 mm
Poids.....	366 g

## Gebruiksaanwijzing

### PB-19C Powerbank PD 18 W 20000 mAh

Bestelnr. 2380474



#### Beoogd gebruik

Het product is een drukbare powerbank met snel opladen en kan tot 18 W vermogen leveren. De ingebouwde herlaadbare batterij wordt opgeladen via USB. Het product is beschermd tegen overbelading, overontlasting en overbelasting.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

#### Leveringsomvang

- Powerbank
- Micro-USB-kabel (27 cm)
- USB-C®-kabel (27 cm)
- Gebruiksaanwijzing



#### Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

#### Verklaring van tekens



Het symbool met een bliksemshicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijlsymbool wijst op speciale informatie en advies voor het gebruik.

#### Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

#### a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achterlozen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.

#### Bedieningselementen



- LED-batterijstatusindicatoren
- Aan-/uitknop
- Druk eenmaal om de batterijstatus weer te geven.
- Druk tweemaal om het uitgangsvermogen te deactiveren.
- Micro-USB-ingang
- USB-A-uitgang 1
- USB-C®-ingang/-uitgang
- USB-A-uitgang 2, snelladen (oranje)

#### De powerbank opladen

- Sluit een meegeleverde kabel aan op de Micro USB-ingang (3) of de USB-C®-ingang (5) op uw powerbank.
- Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een geschikte USB-stroombron.

#### LED-batterijstatusindicatoren

De LED-batterijstatusindicatoren (1) geven aan hoeveel stroom er nog in de bank zit. Druk indien nodig eenmaal op de aan-/uitknop (2) om de indicatoren te laten oplichten. Elke LED vertegenwoordigt 25% van de lading.

#### Mobiele apparaten opladen

- Sluit de meegeleverde oplaadkabel of kabel van een mobiel apparaat aan op een oplaaduitgangspoort.
  - De LED-batterijstatusindicatoren gaan uit nadat alle apparaten zijn losgekoppeld van de oplader.
- U kunt tot maximaal 3 apparaten tegelijkertijd opladen. Het totale laadvermogen is maximaal 18 W en wordt gedeeld tussen elk aangesloten apparaat.

#### Resetten

Reset de powerbank als deze niet goed werkt.

- Koppel alle apparaten los van de powerbank.
  - Houd de aan-/uitknop 9-10 seconden ingedrukt om de resetmodus te activeren. Het indicatielampje knippert.
  - Laad de powerbank gedurende enkele seconden op.
- De powerbank is geset en weer gereed om aangesloten apparatuur op te laden.

#### Onderhoud en reiniging

- Koppel het product los van alle apparaten en voeding voordat u het reinigt.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, plusvrij doekje.

#### Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid. Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn aangesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributieuren van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

#### Technische gegevens

Ingangsspanning/-stroom	Micro-USB: 5 V 2 A USB-C®: 5 V 3 A; 9 V 2 A; PD 18 W max
Uitgangsspanning/-stroom	USB-A uitgang 2 (oranje): 5 V 3 A; 9 V 2 A; 12 V 1,5 A USB-A uitgang 1: 5 V 2,4 A
USB-C® ingang/uitgang	5 V 3 A; 9 V 2 A; PD 18 W max
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	0 tot +45 °C, <80 % RH (niet condenserend)
Batterij	LiPo 20000 mAh 74 Wh
Oplaadtijd (leeg tot vol)	Micro-USB: 5 V 2 A (12,5 uur) Type-C®: 5 V 3 A (8,3 uur) Type-C®: PD 18 W (5,5 uur)
Afmetingen (L x B x H)	140 x 69 x 27 mm
Gewicht	366 g