



- Il convient de remplacer toutes les piles (rechargeables) en même temps. Le mélange de piles (rechargeables) usagées et neuves dans l'appareil peut entraîner une fuite des piles (rechargeables) et endommager l'appareil.
- Les piles (rechargeables) ne doivent pas être démantelées, mises en court-circuit ou jetées au feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

Mode d'emploi

Lampe stylo LED à piles 140 mm argent

N° de commande 2476622

1 Utilisation prévue

La lampe stylo à pile dispose d'un éclairage LED et est prévue pour être utilisée comme une source lumineuse mobile.

Ce produit est conçu uniquement pour un usage à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que courts-circuits, incendies et autres dangers.

Le produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Transmettez le produit à des tiers seulement accompagné du mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

2 Contenu d'emballage

- Produit
- Signes d'alerte de la présence d'une LED
- Mode d'emploi

3 Dernières informations sur le produit

Téléchargez les dernières informations sur le produit sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

4 Symboles présents dans ce document



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le produit a été fabriqué selon la classe de protection III.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Environnement d'utilisation

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit contre l'humidité élevée et toute forme de projections d'eau.
- Protégez le produit contre la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez pas de réparer le produit par vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké dans des conditions ambiantes défavorables pendant une longue durée ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Piles (rechargeables)

- La polarité correcte doit être respectée lors de l'insertion des piles (rechargeables).
- Retirez les piles (rechargeables) de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée afin d'éviter les dégâts causés par les fuites. Des piles/accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagés peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles/accumulateurs corrompus.
- Les piles (rechargeables) doivent être tenues hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner de piles/accumulateurs, car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.

5.6 Éclairage LED

Attention, éclairage LED :

- Ne regardez pas directement l'éclairage LED !
- Ne regardez pas directement dans le faisceau ni avec des instruments optiques !

Groupe de risque 2

DANGER

Ce produit peut émettre des radiations optiques potentiellement dangereuses.

- Le produit appartient au groupe à risques DEL 2. Des panneaux d'information DEL en différentes langues sont compris dans l'étendue de la livraison. Si le panneau d'information monté sur le produit n'est pas rédigé dans la langue de votre pays, veuillez le remplacer par le panneau correspondant.

6 Installation des piles

Important :

La polarité correcte doit être respectée lors de l'insertion des piles (rechargeables).

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles sur le dessus de la lampe stylo, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez des piles neuves (2 piles AAA 1,5 V) dans le compartiment des piles, les bornes positives étant orientées vers la lumière LED.
3. Vissez le couvercle du compartiment des piles dans le sens des aiguilles d'une montre.

7 Fonctionnement

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT situé sur le dessus de la lampe stylo pour la faire fonctionner.

8 Nettoyage et entretien

Important :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de solutions à base d'alcool ou tout autre solvant chimique. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

9 Mise au rebut

9.1 Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

9.2 Piles (rechargeables)

Retirez les piles/accumulateurs insérées et mettez-les au rebut séparément du produit. En tant que consommateur final, vous êtes légalement tenu par la loi (ordonnance relative à l'élimination des batteries usagées) de recycler toutes les batteries rechargeables. Il est interdit de les mettre au rebut avec les ordures ménagères.



Les piles (rechargeables) contenant des substances toxiques présentent ce symbole pour indiquer l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb (désignation sur les piles (rechargeables), p ex., sous l'icône de la corbeille à gauche).

Les piles (rechargeables) usagées peuvent être retournées aux points de collecte de votre municipalité, à nos magasins ou partout où les piles (rechargeables) sont vendues. Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Avant la mise au rebut, les contacts exposés des piles doivent être entièrement recouverts d'un morceau de ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Même si les piles sont épuisées, l'énergie restante peut devenir dangereuse en cas de court-circuit (éclatement, échauffement important, incendie, explosion).

10 Caractéristiques techniques

10.1 Alimentation électrique

Alimentation électrique 3 V, 2 piles AAA de 1,5 V (non fournies)

10.2 Lumière

Source lumineuse LED

Température de couleur 6000 – 8000 K

Flux lumineux 9 lm

10.3 Environnement

Conditions de fonctionnement / stockage -10 à +50 °C, <80 % d'humidité relative (sans condensation)

10.4 Autre

Matériau Acier inoxydable

Dimensions (l x L) 13 x 140 mm

Poids 21 g (sans piles)

Ce document est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne (www.conrad.com). Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données, nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Cette publication représente l'état technique au moment de l'impression.



Gebruiksaanwijzing

Werkt op penlight-batterijen, led, 140 mm, zilver

Bestelnr. 2476622

1 Beoogd gebruik

De penlight op batterijen heeft een led-lamp en dient als mobiele lichtbron.

Dit product is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Het product kan schade oplopen als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Onjuist gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Vanwege veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan het product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Als u dit product aan een derde geeft, doe dan tevens de gebruiksaanwijzing erbij.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

2 Omvang van de levering

- Product
- Gebruiksaanwijzing
- Led-informatielicht

3 Nieuwste productinformatie

Download de meest recente productinformatie via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

4 Symbolen in dit document



Het symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Lees de informatie aandachtig door.



Dit product is gefabriceerd in overeenstemming met beschermingsklasse III.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaardt u geen aansprakelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.

5.2 Bediening

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Gebruiksomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Gebruik

- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer NOOIT zelf het product te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 (Oplaadbare) batterijen

- Zorg ervoor dat de (oplaadbare) batterij met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- De (oplaadbare) batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde (oplaadbare) batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde (oplaadbare) batterijen aan te pakken.
- Houd (oplaadbare) batterijen buiten bereik van kinderen. Laat (oplaadbare) batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle (oplaadbare) batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe (oplaadbare) batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.

- (Oplaadbare) batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op. Er bestaat explosiegevaar!

5.6 Ledlamp

Let op, ledlicht:

- Niet rechtstreeks in het ledlicht kijken!
- Niet direct op met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

Risicogroep 2

WAARSCHUWING

Er wordt mogelijk gevaarlijke optische straling door dit product uitgestraald.

- Het product behoort tot LED-risicogroep 2. Bij de levering bevinden zich LED-waarschuwingbordjes in verschillende talen. Zou het bordje op het product niet in uw landstaal zijn, bevestig dan het juiste bordje op het toestel.

6 Installeren van batterijen

Belangrijk:

Zorg ervoor dat de (oplaadbare) batterij met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.

- Draai de dop van het batterijvak aan de bovenkant van de penlight tegen de klok in los.
- Plaats nieuwe batterijen (2x 1,5 V AAA-batterijen) in het batterijvak met de positieve polen in de richting van het led-licht.
- Schroef de dop van het batterijvak met de klok mee terug op zijn plaats.

7 Gebruik

Druk op de aan-/uit-knop aan de bovenkant van de penlight om hem te bedienen.

8 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen een storing aan het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

9 Verwijdering

9.1 Product



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

9.2 (Oplaadbare) batterijen

Haal eventueel geplaatste batterijen/accu's uit het apparaat en gooi ze afzonderlijk van het product weg. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht (kca-voorschriften) om alle gebruikte oplaadbare batterijen in te leveren. Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.



(Oplaadbare) batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood (naam op (oplaadbare) batterijen, bijv. onder het afval-icoontje aan de linkerzijde).

U kunt verbruikte (oplaadbare) batterijen gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overall waar (oplaadbare) batterijen worden verkocht, afgeven. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Voor het weggooien moeten de blootliggende contacten van batterijen volledig worden afgedekt met een stuk plakband om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als de batterijen leeg zijn, kan de resterende energie gevaarlijk worden in geval van kortsluiting (barsten, ernstige verwarming, brand, explosie).

10 Technische gegevens

10.1 Stroomvoorziening

Stroomvoorziening..... 3 V, 2x 1,5 V AAA-batterijen (niet inbegrepen)

10.2 Lamp

Lichtbron..... Led
 Kleurtemperatuur..... 6000 – 8000 K
 Lichtstroom..... 9 lm

10.3 Milieu

Bedrijfs-/opslagcondities..... -10 tot +50 °C, <80 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)

10.4 Overig

Materiaal..... Roestvrij staal
 Afmetingen (b x l)..... 13 x 140 mm
 Gewicht..... 21 g (zonder batterijen)