



Številka artikla: **WK**

Navodila za uporabo

Potovalni kotliček\

4

Spoštovani

Upamo, da boste z veseljem uporabljali ta visokokakovosten izdelek podjetja Severin, in se vam zahvaljujemo za zaupanje!

Že 120 let je blagovna znamka SEVERIN sinonim za trajnost, nemško kakovost in razvojni potencial. Vsi naši aparati so izdelani in preizkušeni z veliko skrbnostjo.

Z znano »južnonemško« temeljitostjo, natančnostjo in poštenostjo naše družinsko podjetje od svoje ustanovitve leta 1892 oskrbuje trg po vsem svetu z inovativnimi izdelki.

S sedmimi skupinami izdelkov: kava, zajtrk, kuhinja, žar, gospodinjstvo, nega telesa in hlajenje/zamrzovanje, našim strankam ponujamo široko paleto električnih aparatov, ki obsega več kot 250 izdelkov. Pravi izdelek za vsak namen!

Odkrijte raznolikost izdelkov SEVERIN in nas obiščite na **www.severin.de** ali **www.severin.com**.

Vodstvo in zaposleni v podjetju SEVERIN Elektrogeräte GmbH



Potovalni kuhalnik

Spoštovani

Pred uporabo aparata pazljivo preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo. Aparat lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z varnostnimi navodili.

Povezava

Aparat se sme priključiti le na pravilno nameščeno vtičnico z ozemljitvijo.

Napetost se lahko preklopi na različne napetosti z uporabo stikala za napetost. Nastavitev mora ustrezati napetosti omrežja, ki je na voljo na mestu uporabe!

Naprava je v skladu z direktivami, potrebnimi za oznako CE.

Namestitve

1. \ Pokrov rezervoarja za vodo
2. \ Gumb za odpiranje pokrova
3. \ Ročaj
4. \ Gumb za vklop/izklop z indikatorjem
5. \ Priključni kabel z vtičnico
6. \ Žlica
7. \ Skodelice
8. \ Stikalo za napetost (na dnu aparata)
9. \ Rezervoar za vodo z indikatorjem nivoja vode
10. \ Izliv z filtrom

Varnostne informacije

- \ Da bi se izognili nevarnim situacijam in upoštevali varnostne predpise, lahko popravila aparata in njegovega priključnega kabla opravlja samo naša služba za pomoč strankam. Če so popravila potrebna, aparat pošljite naši službi za pomoč strankam (glej prilogo).
- \ Pred čiščenjem izključite napajalni kabel in počakajte, da se naprava ohladi.
- \ Zaradi varnosti električnega toka naprave ne smete obdelovati s tekočinami ali potopiti v tekočine.
- \ Napravo redno odstranjujte vodni kamen in po potrebi očistite rezervoar za vodo z vlažno krpo.

- \ Podrobne informacije najdete v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.
- \ Ta naprava je primerna za uporabo otrokom, starejšim od 8 let, ali osebam z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, pod nadzorom odgovorne osebe ali če so bili poučeni o varni uporabi in razumejo nevarnosti, povezane z njo.
- \ Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- \ Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora, razen če

- otroci, starejši od 8 let, niso pod nadzorom.
- \ Otroci, mlajši od 8 let, in živali morajo biti oddaljeni od naprave in priključnega kabla.
- \ Zaradi svoje zasnove je naprava namenjena za domačo in podobno uporabo, na primer:
 - \ kuhinje na delovnem mestu, pisarne ali podobna delovna okolja, -\ kmetijska gospodarstva,
 - \ za goste v hotelih, motelih in drugih tipičnih bivalnih okoljih,
 - \ penzionih
- \ Površina ohišja naprave je med delovanjem in po njem vroča.

5

- \ Vodo grelec uporabljajte samo pod nadzorom in s čisto vodo ter upoštevajte oznake MIN in MAX za raven vode. Prepolnjenje lahko povzroči brizganje vroče vode.
- \ Bodite pozorni tudi na paro, ki uhaja iz pokrova (nevarnost opeklin!). Zato med delovanjem vodo grelec držite samo za ročaj.
- \ Pozor! Pokrov mora med vreliščem in nalivanjem ostati zaprt.
- \ **Pozor!** Nepravilna uporaba aparata lahko povzroči poškodbe.
- \ Embalažo hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.
- \ Pred uporabo preverite celoten aparat, napajalni kabel in morebitno dodatno opremo, da ni poškodb, ki bi lahko vplivale na varno delovanje. Če je bil aparat na primer padel ali je bil napajalni kabel potegnjen, je mogoče, da je prišlo do poškodb, ki niso vidne od zunaj. V takih primerih aparata ne smete uporabljati.
- \ **Pred uporabo odstranite skodelice in žličke iz kotlička.**

- \ Aparata med delovanjem ne smete postaviti pod stensko omarico, saj se pod omarico lahko nabira para.
- \ Aparat postavite na toplotno odporno, ravno površino.
- \ Aparata ali napajalnega kabla ne postavljajte preblizu vročih kuhalnih površin ali odprtega ognja.
- \ Poskrbite, da napajalni kabel ne visi in ga držite stran od vročih delov aparata.
- \ **Izključite aparat**
 - \ **v primeru okvare med delovanjem,**
 - \ **po vsaki uporabi, -\ pred čiščenjem.**
- \ Vtič iz vtičnice ne izvlecite za priključni kabel, ampak ga primite za vtič.
 - \ Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni v skladu z namenom naprave.

Zaščita pred pregrevanjem

Fiksni regulator temperature ščiti grelni element pred pregrevanjem, če se naprava po nesreči vklopi brez vode ali če se na grelnem elementu nabere vodni kamen. Če se je regulacija temperature izklopila, naj se kuhalnik najprej ohladi in po potrebi odstranite vodni kamen, preden ga ponovno uporabite.

Pred prvo uporabo Zaradi higienskih razlogov iz novega kotlička po prvih dveh ciklih vrelišča izlijte vodo.

Postopek vrelišča

- \ Nastavite izbirno stikalo napetosti na ustrezno napetost omrežja.
- \ Odprite pokrov rezervoarja za vodo in ga napolnite z želeno količino vode. Upoštevajte oznako Max na indikatorju nivoja vode.
- \ Zaprite pokrov.
- \ Priključite vtič v omrežje in vklopite čajnik s stikalom za vklop/izklop. Prižge se kontrolna lučka.
- \ Proces vrelišča se začne in senzor pare samodejno izklopi kuhalnik, ko je dosežena temperatura vrelišča. Indikatorska lučka ugasne.
- \ Če želite proces vrelišča prekiniti prej, izklopite kuhalnik z gumbom za vklop/izklop.
- \ Da izlijete vodo, izvlecite vtič

iz vtičnice.

- \ Pokrov mora med izlivanjem ostati zaprt, da se prepreči uhajanje vroče pare.
- \ V kotličku ne puščajte vode.
- \ Če čajnik uporabljate večkrat zaporedoma, ne da bi ga pustili ohladiti, se lahko zaradi kondenzacije pod rezervoarjem za vodo pojavi nekaj kapljic vode. Ta proces ni nevaren in ne pomeni okvare.

Odstranjevanje vodnega kamna

Glede na trdoto vode se lahko na grelnem elementu oblikuje vodni kamen. Zato je treba čajnik redno odstranjevati vodni kamen.

Garancija ne velja za naprave, ki ne delujejo pravilno zaradi neizvedenega odstranjevanja vodnega kamna.

- Najprimernejše sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna je mešanica 0,3 litra vode in dveh žlic kisline.
- \ Vlijte mešanico za odstranjevanje vodnega kamna, \ zavrite mešanico kot običajno, ·\ pustite delovati nekaj časa.
 - \ Na koncu posodo sperite s čisto vodo, da jo očistite.
 - \ Mešanice za odstranjevanje vodnega kamna ne nalijte v emajlirano korito/umivalnik.

Filter za vodni kamen

- \ V primeru močne umazanosti lahko filter v izlivu odstranite za čiščenje.
- \ Da odstranite filter za vodni kamen, potegnite

- spodnji jeziček navzgor, da se sprost filter za vodni kamen.
- \ Pri vstavljanju vodnega filtra ga najprej zaskočite na vrhu, nato pa pritisnite na dnu.

Čiščenje in vzdrževanje

- \ Pred čiščenjem izključite napajalni kabel in počakajte, da se aparat ohladi.
- \ Zaradi električne varnosti nikoli ne potaplajte kuhalnika v tekočino ali ga ne čistite pod tekočo vodo.
- \ Za čiščenje zadostuje vlažna krpa.
- \ Za čiščenje ne uporabljajte močnih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali krtač.
- \ Skodelice in žličke lahko očistite v pomivalnem stroju. Ne uporabljajte pomivalnega stroja za čiščenje!

Shranjevanje

Skodelice lahko zložite in shranite v rezervoarju za vodo skupaj z žličkami. Najprej pustite, da se kuhalnik ohladi, nato pa odstranite vodo, ki je ostala v rezervoarju.

Nadomestni deli in dodatki

Nadomestne dele in dodatke lahko enostavno naročite na spletni strani www.severin.de v meniju »Service / Ersatzteile«.

Odlaganje



Aparati, označeni s tem simbolom, se ne smejo odlagati med gospodinjskimi odpadki

Ti aparati vsebujejo dragocene surovine, ki jih je mogoče reciklirati. Pravilno odstranjevanje odpadkov ščiti okolje in zdravje naših soljudi. Informacije o pravilnem odstranjevanju odpadkov vam lahko posredujejo lokalne oblasti ali specializirani trgovci.

Garancija

Spodaj navedeni garancijski pogoji ne vplivajo na zakonske garancijske pravice kupca ali kakršno koli garancijo, ki jo zagotavlja prodajalec. V primeru garancijskega zahtevka se obrnite neposredno na prodajalca. Severin zagotavlja proizvajalčevo garancijo za dve leti od datuma nakupa. V tem obdobju bomo brezplačno popravili vse napake, za katere se lahko dokaže, da so posledica materialnih ali proizvodnih napak in ki bistveno vplivajo na delovanje aparata. Nadaljnje zahtevke ni mogoče uveljavljati. Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, nepravilne uporabe ali normalne obrabe, niti ne krije krhkih delov, kot so steklo, plastika ali žamice.

Garancija preneha veljati v primeru nedovoljenega poseganja nepooblaščenih oseb. Če je potrebno popravilo, se obrnite na naš oddelek za podporo strankam po telefonu ali e-pošti. Kontaktni podatki so navedeni v prilogi k navodilom.